VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastic Pallets

Model: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING!

1. Read carefully and understand all OPERATION INSTRUCTIONS before operating.

2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury

Introduction

This plastic pallet is manufactured from high-strength HDPE (High-Density Polyethylene)via one-piece injection molding. It features stable load-bearing capacity, corrosion resistance, easy cleaning and recyclability, making it suitable for the storage, handling and transportation of various goods. As such, it serves as a core auxiliary tool for modern logistics and warehousing operations.

Application Scenarios

Gas Stations, Chemical Plants & Aquaculture Farms
Purpose: Store various liquid containers.
Key Needs: Contain spilled liquids, durable material and structure

Handling Operation Specifications

1. Forklift Operation(for Fork-accessible type): The width of the forklift fork arms shall match the pallet's fork entry openings. The fork arms must penetrate at least two-thirds of the pallet's depth to ensure even load distribution, and avoid deformation or breakage caused by partial load-bearing of the fork arms. Lift the pallet smoothly and at a constant speed, prohibiting sudden lifting, sudden lowering or violent shaking. Keep the pallet horizontal during transportation; tilting is strictly forbidden. Slow down when turning to prevent cargo slippage. Lower the pallet slowly during unloading. Withdraw the fork arms only after the pallet lands steadily. Do not withdraw the forks or shake the fork arms while the pallet is suspended.

2. Manual Pallet Jack Operation: Align the pallet jack's fork arms with the pallet's fork entry openings, and push them in steadily until the arms fully extend to the bottom of the pallet, ensuring full contact between the fork arms and the pallet base. Shake the lifting handle to raise the pallet, stop when it reaches a proper height (5–10 cm above the ground). Avoid collisions with obstacles during pushing. Lower the handle slowly when unloading to make the pallet land steadily.

Specifications

Models	wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
Type	Spill Pallet	Spill Pallet	Spill Pallet
Drum Capacity	1 drums	2 drums	4 drums
Leakage Rate	11.4 GAL	21 GAL	31 GAL
Dynami Load Capacity	none	600kg	1000kg
Static Load Capacity	700kg	2000kg	4000kg
Pieces	1	1	1
Style	Plastic with Base Pallet	Plastic with Base Pallet	Plastic with Base Pallet
Liquid Drain Outlet	yes	yes	yes
ranges	Liquid Drums	Liquid Drums	Liquid Drums
Base Plate Shape	Round Holes	Round Holes	Round Holes
Fork Entry Type	none	2-Way Fork Entry	4-Way Fork Entry
Additional Information	Removable Base Pallet	Removable Base Pallet	Removable Base Pallet

MAINTENANCE

1. Strictly abide by the rated load limit of the pallet and do not overload it. (The rated static load, dynamic load and rack load are usually marked on the bottom of the pallet; select the corresponding parameters based on actual scenarios.) Overloading tends to cause pallet deformation or fracture, triggering cargo tipping and personal injury accidents.
2. Standing, walking on the pallet or placing sharp or high-temperature objects (temperature exceeding 80℃) on it is prohibited, so as to avoid pallet damage or potential safety hazards. Use heat-resistant pallets when contacting high-temperature goods.
3. During handling, operators shall keep a safe distance from the pallet to avoid being squeezed or collided by the pallet or goods. Forklift operators must hold valid certificates and be familiar with operation specifications.For multi-person collaborative handling, unified command and coordinated actions are required to prevent accidents caused by operational mistakes.
4. Clean stains and debris from the pallet surface promptly after use. Rinsing with clean water or wiping with a damp cloth is applicable. For stubborn stains such as oil or chemical residues, a neutral detergent can be used for cleaning. Dry the pallet thoroughly before storage to avoid aging caused by prolonged dampness.
5. Inspect the pallet regularly, focusing on cracks, damages, and deformation on the surface, as well as wear at the fork entries. Immediately decommission and replace any pallet that is severely damaged and can no longer ensure safe load-bearing.
6. Stack pallets evenly during storage, with a stacking height not exceeding 5 layers to prevent deformation of the bottom pallets under pressure. Store idle pallets in a dry, ventilated, and light-shielded environment, away from high temperatures, open flames, and corrosive substances, to prevent aging and embrittlement caused by sun exposure and rain.
7. It is recommended that the sealing gaskets of spill pallets be replaced every 6 months.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Palettes en plastique

Modèle : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

Modèle : wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠ WARNING!

1. Lire soigneusement et comprendre tous OPÉRATION INSTRUCTIONS avant de procéder à l'opération.

2. Échec à suivre le sécurité règles et autre basique sécurité précautions peut entraîner des blessures graves

Introduction

Cette palette en plastique est fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) haute résistance par moulage par injection monobloc. Elle offre une capacité de charge stable, une résistance à la corrosion, un nettoyage facile et est recyclable, ce qui la rend idéale pour le stockage, la manutention et le transport de marchandises diverses. De ce fait, elle constitue un outil auxiliaire essentiel pour les opérations logistiques et d'entreposage modernes.

Scénarios d'application

Stations-service, usines chimiques et fermes aquacoles
Objectif : Stocker divers récipients contenant des liquides.
Besoins essentiels : Contenir les liquides renversés, matériau et structure durables

Spécifications relatives aux opérations de manutention

1. Utilisation du chariot élévateur (pour les modèles à fourches accessibles) : La largeur des bras de fourche doit correspondre à celle des ouvertures de la palette. Les bras de fourche doivent pénétrer au moins aux deux tiers de l'épaisseur de la palette afin d'assurer une répartition uniforme de la charge et d'éviter toute déformation ou rupture due à une charge partielle. Soulevez la palette en douceur et à vitesse constante, en évitant les mouvements brusques de levage, d'abaissement ou les secousses violentes. Maintenez la palette à l'horizontale pendant le transport ; toute inclinaison est strictement interdite. Ralentissez dans les virages pour éviter tout glissement de la charge. Abaissez la palette

lentement lors du déchargement. Retirez les bras de fourche uniquement lorsque la palette est stable au sol. Ne retirez pas les fourches et ne secouez pas les bras de fourche lorsque la palette est suspendue.

2. Utilisation du transpalette manuel : Alignez les fourches du transpalette avec les ouvertures de la palette et poussez-les régulièrement jusqu'à ce qu'elles soient complètement déployées et en contact avec le dessous de la palette. Secouez la poignée de levage pour soulever la palette et arrêtez-vous lorsqu'elle atteint la hauteur souhaitée (5 à 10 cm du sol). Évitez les chocs avec les obstacles pendant la manœuvre. Lors du déchargement, abaissez lentement la poignée pour que la palette se pose en douceur.

Spécifications

Modèles	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Taper	Palette anti-déversement	Palette anti-déversement	Palette anti-déversement
Capacité du tambour	1 tambour	2 tambours	4 tambours
Taux de fuite	11,4 gal	21 gal	31 gal
Capacité de charge dynamique	aucun	600 kg	1000 kg
Capacité de charge statique	700 kg	2000 kg	4000 kg
Pièces	1	1	1
Style	Plastique avec palette de base	Plastique avec palette de base	Plastique avec palette de base
Sortie d'évacuation des liquides	Oui	Oui	Oui
gammes	Fûts de liquide	Fûts liquides	Fûts liquides
Forme de la plaque de base	Trous ronds	Trous ronds	Trous ronds
Type d'entrée de fourche	aucun	Entrée à fourche à 2 voies	Entrée à quatre fourches

Informations Complémentaires	Palette de base amovible	Palette de base amovible	Palette de base amovible

ENTRETIEN

1. Respectez scrupuleusement la charge nominale de la palette et ne la surchargez pas. (La charge statique nominale, la charge dynamique et la charge admissible sur le rayonnage sont généralement indiquées sous la palette ; choisissez les paramètres correspondants en fonction de votre situation.) Une surcharge risque de déformer ou de casser la palette, ce qui peut entraîner le basculement du chargement et des accidents corporels.
2. Il est interdit de se tenir debout, de marcher sur la palette ou d'y déposer des objets pointus ou à haute température (supérieure à 80 °C), afin d'éviter tout dommage ou risque pour la sécurité. Utilisez des palettes résistantes à la chaleur pour le transport de marchandises à haute température.
3. Lors de la manutention, les opérateurs doivent maintenir une distance de sécurité avec la palette afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de collision avec celle-ci ou les marchandises. Les caristes doivent être titulaires des certificats requis et connaître les spécifications d'utilisation. En cas de manutention collaborative à plusieurs, une commande unifiée et des actions coordonnées sont indispensables pour prévenir les accidents dus à des erreurs de manipulation.
4. Nettoyez immédiatement les taches et les débris présents sur la surface de la palette après utilisation. Un rinçage à l'eau claire ou un essuyage avec un chiffon humide suffisent. Pour les taches tenaces telles que l'huile ou les résidus chimiques, vous pouvez utiliser un détergent neutre. Séchez soigneusement la palette avant de la ranger afin d'éviter tout vieillissement dû à une humidité prolongée.
5. Inspectez régulièrement la palette, en portant une attention particulière aux fissures, aux dommages et aux déformations de sa surface, ainsi qu'à l'usure au niveau des points d'entrée des fourches. Mettez immédiatement hors service et remplacez toute palette gravement endommagée qui ne peut plus supporter une charge en toute sécurité.
6. Empilez les palettes de manière uniforme pendant le stockage, sans dépasser 5 couches de hauteur afin d'éviter toute déformation des palettes inférieures sous la pression. Stockez les palettes inutilisées dans

un endroit sec, ventilé et à l'abri de la lumière, loin des températures élevées, des flammes nues et des substances corrosives, afin de prévenir le vieillissement et la fragilisation causés par l'exposition au soleil et à la pluie.
7. Il est recommandé de remplacer les joints d'étanchéité des bacs de rétention tous les 6 mois.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kunststoffpaletten

Modell : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠ WARNING!

1. Lesen sorgfältig Und verstehen alle BETRIEB ANWEISUNGEN vor dem Betrieb.

2. Versagen Zu folgen Die Sicherheit Regeln Und andere Basic Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Personenschäden führen

Einführung

Diese Kunststoffpalette wird aus hochfestem HDPE (Polyethylen hoher Dichte) im einteiligen Spritzgussverfahren hergestellt. Sie zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit, Korrosionsbeständigkeit, einfache Reinigung und Recyclingfähigkeit aus und eignet sich daher ideal für die Lagerung, den Umschlag und den Transport verschiedenster Güter. Somit ist sie ein unverzichtbares Hilfsmittel für moderne Logistik- und Lagerprozesse.

Anwendungsszenarien

Tankstellen, Chemieanlagen und Aquakulturbetriebe
Zweck: Aufbewahrung verschiedener Flüssigkeitsbehälter.
Hauptanforderungen: Auffangen von ausgelaufenen Flüssigkeiten, robustes Material und stabile Konstruktion

Handhabungs- und Betriebsspezifikationen

1. Gabelstaplerbetrieb (für gabelzugfähige Paletten): Die Breite der Gabelzinken muss der Gabelaufnahmeöffnung der Palette entsprechen. Die Gabelzinken müssen mindestens zwei Drittel der Palettentiefe erreichen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und Verformungen oder Brüche durch Teillast zu vermeiden. Heben Sie die Palette gleichmäßig und mit konstanter Geschwindigkeit an. Vermeiden Sie ruckartiges Anheben, Absenken oder heftiges Rütteln. Halten Sie die Palette während des Transports waagerecht; Kippen ist strengstens verboten. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit beim Abbiegen, um ein Verrutschen der Ladung zu verhindern. Senken Sie die Palette beim Entladen langsam ab. Ziehen Sie die Gabelzinken erst zurück, wenn die

Palette sicher aufgesetzt hat. Ziehen Sie die Gabelzinken nicht zurück und rütteln Sie nicht an den Gabelzinken, solange die Palette in der Luft hängt.

2. Manuelle Bedienung des Hubwagens: Richten Sie die Gabelzinken des Hubwagens an den Gabelaufnahmen der Palette aus und drücken Sie sie gleichmäßig hinein, bis die Zinken vollständig bis zum Palettenboden reichen. Achten Sie dabei auf vollen Kontakt zwischen den Gabelzinken und der Palettenbasis. Heben Sie die Palette durch leichtes Rütteln am Hebel an und stoppen Sie, sobald sie die gewünschte Höhe (5–10 cm über dem Boden) erreicht hat. Vermeiden Sie Kollisionen mit Hindernissen beim Schieben. Senken Sie den Hebel beim Abladen langsam ab, um ein sicheres Absetzen der Palette zu gewährleisten.

Spezifikationen

Modelle	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Typ	Verschüttete Palette	Verschüttete Palette	Verschüttete Palette
Trommelkapazität	1 Trommel	2 Trommeln	4 Trommeln
Leckrate	11,4 Gallonen	21 Gallonen	31 Gallonen
Dynamische Tragfähigkeit	keiner	600 kg	1000 kg
Statische Tragfähigkeit	700 kg	2000 kg	4000 kg
Stücke	1	1	1
Stil	Kunststoff mit Basispalette	Kunststoff mit Basispalette	Kunststoff mit Basispalette
Flüssigkeitsablauf	Ja	Ja	Ja
Bereiche	Flüssigkeitsfässer	Flüssigkeitsfässer	Flüssigkeitsfässer
Grundplattenform	Runde Löcher	Runde Löcher	Runde Löcher
Gabeleinführungstyp	keiner	2-Wege-Gabeleinstieg	4-Wege-Gabeleinstieg
Weitere Informationen	Abnehmbare Basispalette	Abnehmbare Basispalette	Abnehmbare Basispalette

WARTUNG

1. Halten Sie sich unbedingt an die zulässige Tragfähigkeit der Palette und überladen Sie diese nicht. (Die zulässige statische und dynamische Tragfähigkeit sowie die Tragfähigkeit des Regals sind üblicherweise auf der Unterseite der Palette angegeben; wählen Sie die entsprechenden Parameter anhand der tatsächlichen Gegebenheiten.) Überladung kann zu Verformungen oder Brüchen der Palette führen, wodurch Ladung umkippen und Unfälle mit Personenschäden verursacht werden können.
2. Das Betreten oder Begehen der Palette sowie das Abstellen von scharfen oder heißen Gegenständen (Temperatur über 80 °C) ist verboten, um Beschädigungen der Palette oder potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Verwenden Sie hitzebeständige Paletten, wenn Sie mit Hochtemperaturgütern in Kontakt kommen.
3. Beim Umgang mit Paletten müssen die Bediener einen Sicherheitsabstand einhalten, um ein Einklemmen oder Zusammenstoßen mit der Palette oder den Gütern zu vermeiden. Gabelstaplerfahrer müssen über gültige Zertifikate verfügen und mit den Betriebsspezifikationen vertraut sein. Bei der gemeinsamen Handhabung durch mehrere Personen sind eine einheitliche Führung und koordinierte Maßnahmen erforderlich, um Unfälle durch Bedienungsfehler zu verhindern.
4. Entfernen Sie Flecken und Verschmutzungen umgehend nach Gebrauch von der Palettenoberfläche. Spülen Sie die Palette mit klarem Wasser ab oder wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Hartnäckige Flecken wie Öl- oder Chemikalienrückstände können mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernt werden. Trocknen Sie die Palette vor der Einlagerung gründlich, um Alterungserscheinungen durch anhaltende Feuchtigkeit vorzubeugen.
5. Überprüfen Sie die Palette regelmäßig, insbesondere auf Risse, Beschädigungen und Verformungen der Oberfläche sowie auf Abnutzung an den Gabelzinkeneinführungen. Paletten, die stark beschädigt sind und keine sichere Tragfähigkeit mehr gewährleisten, müssen umgehend außer Betrieb genommen und ersetzt werden.
6. Stapeln Sie die Paletten gleichmäßig und maximal fünf Lagen hoch, um ein Verformen der unteren Paletten unter Druck zu vermeiden. Lagern Sie

nicht benötigte Paletten trocken, gut belüftet und lichtgeschützt, fern von hohen Temperaturen, offenen Flammen und korrosiven Substanzen, um Alterung und Versprödung durch Sonneneinstrahlung und Regen vorzubeugen.
7. Es wird empfohlen, die Dichtungen der Auffangwannen alle 6 Monate auszutauschen.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pallet di plastica

Modello : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

Modello: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠ WARNING!

1. Leggere accuratamente E capire Tutto OPERAZIONE ISTRUZIONI prima dell'operazione.

2. Fallimento A seguire IL sicurezza regole E altro di base sicurezza precauzioni può provocare gravi lesioni personali

Introduzione

Questo pallet in plastica è realizzato in HDPE (polietilene ad alta densità) ad alta resistenza mediante stampaggio a iniezione in un unico pezzo. Offre una capacità di carico stabile, resistenza alla corrosione, facilità di pulizia e riciclabilità, caratteristiche che lo rendono adatto allo stoccaggio, alla movimentazione e al trasporto di diverse merci. Pertanto, rappresenta uno strumento ausiliario fondamentale per le moderne operazioni di logistica e magazzinaggio.

Scenari applicativi

Stazioni di servizio, impianti chimici e allevamenti ittici
Scopo: Conservare vari contenitori di liquidi.
Requisiti principali: Capacità di contenere liquidi versati, materiale e struttura resistenti

Specifiche operative di movimentazione

1. Utilizzo del carrello elevatore (per modelli accessibili alle forche): La larghezza delle forche del carrello elevatore deve corrispondere alle aperture di ingresso delle forche sul pallet. Le forche devono penetrare almeno due terzi della profondità del pallet per garantire una distribuzione uniforme del carico ed evitare deformazioni o rotture causate da un carico parziale delle forche stesse. Sollevare il pallet in modo fluido e a velocità costante, evitando sollevamenti bruschi, abbassamenti improvvisi o scosse violente. Mantenere il pallet in posizione orizzontale durante il trasporto; è severamente vietato inclinarlo. Rallentare in fase di svolta per evitare lo slittamento del carico. Abbassare lentamente il pallet durante lo

scarico. Ritrarre le forche solo dopo che il pallet è atterrato stabilmente. Non ritrarre le forche né scuotere le forche mentre il pallet è sospeso.

2. Funzionamento manuale del transpallet: Allineare le forche del transpallet con le aperture di ingresso delle forche del pallet e spingerle con decisione fino a quando le forche non raggiungono completamente la parte inferiore del pallet, assicurandosi che siano a pieno contatto con la base. Scuotere la maniglia di sollevamento per alzare il pallet e fermarsi quando raggiunge un'altezza adeguata (5-10 cm da terra). Evitare urti con ostacoli durante la spinta. Abbassare lentamente la maniglia durante lo scarico per far atterrare il pallet in modo stabile.

Specifiche

Modelli	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Tipo	Pallet di scarico	Pallet di scarico	Pallet di scarico
Capacità del tamburo	1 tamburo	2 tamburi	4 tamburi
Tasso di perdita	11,4 GALLONI	21 GALLONI	31 GALLONI
Capacità di carico della dinamo	nessuno	600 kg	1000 kg
Capacità di carico statico	700 kg	2000 kg	4000 kg
Pezzi	1	1	1
Stile	Plastica con base a pallet	Plastica con base a pallet	Plastica con base a pallet
Uscita di scarico del liquido	SÌ	SÌ	SÌ
intervalli	Liquid Drums	Liquid Drums	Liquid Drums
Forma della piastra di base	Fori rotondi	Fori rotondi	Fori rotondi
Tipo di ingresso forca	nessuno	Ingresso bidirezionale per forche	Ingresso forche a 4 vie
Informazioni aggiuntive	Pallet di base rimovibile	Pallet di base rimovibile	Pallet di base rimovibile

MANUTENZIONE

1. Attenersi scrupolosamente al limite di carico nominale del pallet e non sovraccaricarlo. (Il carico statico nominale, il carico dinamico e il carico massimo consentito sono solitamente indicati sul fondo del pallet; selezionare i parametri corrispondenti in base alle specifiche esigenze.) Il sovraccarico tende a causare deformazioni o rotture del pallet, con conseguente ribaltamento del carico e possibili incidenti con lesioni personali.
2. È vietato stare in piedi o camminare sul pallet, o appoggiarvi sopra oggetti appuntiti o ad alta temperatura (superiore a 80℃), al fine di evitare danni al pallet o potenziali rischi per la sicurezza. Utilizzare pallet resistenti al calore quando si maneggiano merci ad alta temperatura.
3. Durante la movimentazione, gli operatori devono mantenere una distanza di sicurezza dal pallet per evitare di essere schiacciati o urtati dal pallet o dalla merce. Gli operatori di carrelli elevatori devono essere in possesso di certificati validi e conoscere le specifiche operative. Per la movimentazione collaborativa di più persone, sono necessari un comando unificato e azioni coordinate per prevenire incidenti causati da errori operativi.
4. Pulire immediatamente macchie e detriti dalla superficie del pallet dopo l'uso. È possibile risciacquare con acqua pulita o pulire con un panno umido. Per macchie ostinate come olio o residui chimici, è possibile utilizzare un detergente neutro. Asciugare accuratamente il pallet prima di riporlo per evitare l'invecchiamento causato dall'umidità prolungata.
5. Ispezionare regolarmente il pallet, prestando attenzione a crepe, danni e deformazioni superficiali, nonché all'usura in corrispondenza degli attacchi delle forche. Dismettere e sostituire immediatamente qualsiasi pallet gravemente danneggiato che non garantisca più un carico sicuro.
6. Impilare i pallet in modo uniforme durante lo stoccaggio, con un'altezza di impilamento non superiore a 5 strati per evitare la deformazione dei pallet inferiori sotto pressione. Conservare i pallet inutilizzati in un ambiente asciutto, ventilato e al riparo dalla luce, lontano da temperature elevate, fiamme libere e sostanze corrosive, per prevenire

l'invecchiamento e l'infragilimento causati dall'esposizione al sole e alla pioggia.
7. Si raccomanda di sostituire le guarnizioni di tenuta dei pallet di contenimento delle fuoriuscite ogni 6 mesi.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Palets de plástico

Modelo : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

Modelo: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠ WARNING!

1. Leer con cuidado y entender todo OPERACIÓN INSTRUCCIONES antes de operar.

2. Falla a seguir el seguridad normas y otro básico seguridad precauciones puede provocar lesiones personales graves

Introducción

Este palé de plástico está fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE) de alta resistencia mediante moldeo por inyección de una sola pieza. Ofrece una gran capacidad de carga, resistencia a la corrosión, fácil limpieza y reciclabilidad, lo que lo hace idóneo para el almacenamiento, manipulación y transporte de diversas mercancías. Por ello, constituye una herramienta auxiliar fundamental para las operaciones modernas de logística y almacenamiento.

Escenarios de aplicación

Gasolineras, plantas químicas y granjas acuícolas
Finalidad: Almacenar diversos recipientes de líquidos.
Requisitos clave: Contener líquidos derramados, material y estructura duraderos.

Especificaciones de operación de manipulación

1. Operación de la carretilla elevadora (para el tipo accesible mediante horquillas): El ancho de los brazos de la carretilla elevadora debe coincidir con las aberturas de entrada de las horquillas del palé. Los brazos de las horquillas deben penetrar al menos dos tercios de la profundidad del palé para asegurar una distribución uniforme de la carga y evitar deformaciones o roturas causadas por el apoyo parcial de los brazos de las horquillas. Levante el palé suavemente y a velocidad constante, prohibiendo elevaciones o descensos bruscos o sacudidas violentas. Mantenga el palé horizontal durante el transporte; está estrictamente prohibido inclinarlo. Reduzca la velocidad al girar para evitar el

deslizamiento de la carga. Baje el palé lentamente durante la descarga. Retire los brazos de las horquillas solo después de que el palé haya aterrizado de forma estable. No retire las horquillas ni sacuda los brazos de las horquillas mientras el palé esté suspendido.

2. Funcionamiento manual de la transpaleta: Alinee las horquillas de la transpaleta con las aberturas de entrada de la paleta y empújelas con firmeza hasta que se extiendan completamente hasta la base de la paleta, asegurándose de que haya contacto total entre las horquillas y la base de la paleta. Agite la manivela para elevar la paleta y deténgase cuando alcance la altura adecuada (5-10 cm del suelo). Evite colisiones con obstáculos durante el empuje. Baje la manivela lentamente al descargar para que la paleta aterrice de forma estable.

Especificaciones

Modelos	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Tipo	Palé de derrames	Palé de derrames	Palé de derrames
Capacidad del tambor	1 tambor	2 tambores	4 tambores
Tasa de fuga	11,4 galones	21 galones	31 galones
Capacidad de carga dinámica	ninguno	600 kg	1000 kg
Capacidad de carga estática	700 kg	2000 kg	4000 kg
Piezas	1	1	1
Estilo	Palet de plástico con base	Palet de plástico con base	Palet de plástico con base
Salida de drenaje de líquidos	Sí	Sí	Sí
rangos	Tambores de líquido	Tambores de líquido	Tambores de líquido
Forma de la placa base	agujeros redondos	agujeros redondos	agujeros redondos
Tipo de entrada de	ninguno	Entrada con	Entrada con

horquilla		horquilla bidireccional	horquilla de 4 vías
información adicional	Palet base desmontable	Palet base desmontable	Palet base desmontable

MANTENIMIENTO

1. Respete estrictamente el límite de carga nominal del palé y no lo sobrecargue. (La carga estática, dinámica y de estantería nominal suelen estar indicadas en la parte inferior del palé; seleccione los parámetros correspondientes según las circunstancias). La sobrecarga puede provocar la deformación o rotura del palé, lo que puede causar el vuelco de la carga y accidentes con lesiones personales.
2. Está prohibido permanecer de pie o caminar sobre el palé, así como colocar objetos punzantes o a altas temperaturas (superiores a 80 °C) sobre él, para evitar daños en el palé o posibles riesgos para la seguridad. Utilice palés resistentes al calor cuando manipule mercancías a altas temperaturas.
3. Durante la manipulación, los operarios deberán mantener una distancia de seguridad con respecto al palé para evitar ser aplastados o golpeados por este o por la mercancía. Los operarios de carretillas elevadoras deben poseer certificados válidos y estar familiarizados con las especificaciones de operación. Para la manipulación colaborativa entre varias personas, se requiere un mando unificado y acciones coordinadas para prevenir accidentes causados por errores operativos.
4. Limpie las manchas y los residuos de la superficie del palé inmediatamente después de su uso. Puede enjuagarlo con agua limpia o limpiarlo con un paño húmedo. Para manchas difíciles, como aceite o residuos químicos, puede utilizar un detergente neutro. Seque bien el palé antes de guardarlo para evitar el deterioro causado por la humedad prolongada.
5. Inspeccione la paleta periódicamente, prestando especial atención a grietas, daños y deformaciones en la superficie, así como al desgaste en las entradas de las horquillas. Desactive y reemplace inmediatamente cualquier paleta que esté gravemente dañada y que ya no pueda soportar la carga de forma segura.
6. Apile las paletas de manera uniforme durante el almacenamiento, sin superar una altura de 5 capas para evitar la deformación de las paletas inferiores bajo presión. Guarde las paletas inactivas en un lugar seco, ventilado y protegido de la luz, lejos de altas temperaturas, llamas

abiertas y sustancias corrosivas, para evitar el envejecimiento y la fragilización causados por la exposición al sol y la lluvia.
7. Se recomienda reemplazar las juntas de sellado de las paletas de contención de derrames cada 6 meses.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Palety plastikowe

Model : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

Modele: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ WARNING!

1. Czytać ostrożnie I zrozumieć Wszystko DZIAŁANIE INSTRUKCJE przed operacją.

2. Awaria Do podążać ten bezpieczeństwo zasady I Inny podstawowy bezpieczeństwo środki ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała

Wstęp

Ta plastikowa paleta jest produkowana z wysokowytrzymałego HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości) metodą formowania wtryskowego w jednym kawałku. Charakteryzuje się stabilną nośnością, odpornością na korozję, łatwością czyszczenia i nadaje się do recyklingu, dzięki czemu doskonale nadaje się do przechowywania, obsługi i transportu różnorodnych towarów. W związku z tym stanowi podstawowe narzędzie pomocnicze w nowoczesnej logistyce i magazynowaniu.

Scenariusze zastosowań

Stacje benzynowe, zakłady chemiczne i gospodarstwa akwakultury
Zastosowanie: Przechowywanie różnych pojemników na płyny.
Kluczowe potrzeby: Ograniczanie rozlanych płynów, trwały materiał i konstrukcja

Specyfikacje operacji obsługi

1. Obsługa wózka widłowego (typ z dostępem dla wideł): Szerokość ramion wideł wózka widłowego musi odpowiadać szerokości otworów wlotowych wideł palety. Ramiona wideł muszą sięgać co najmniej dwóch trzecich głębokości palety, aby zapewnić równomierne rozłożenie ładunku i uniknąć deformacji lub pęknięć spowodowanych częściowym obciążeniem ramion wideł. Podnoś paletę płynnie i ze stałą prędkością, zapobiegając gwałtownemu podnoszeniu, opuszczaniu lub potrząsaniu. Podczas transportu utrzymuj paletę w pozycji poziomej; przechylanie jest surowo zabronione. Zwolnij podczas obracania, aby zapobiec

ześlizgnięciu się ładunku. Opuszczaj paletę powoli podczas rozładunku. Wysuń ramiona wideł dopiero po stabilnym opadnięciu palety. Nie wyjmuj wideł ani nie potrząsaj ramionami, gdy paleta jest zawieszona.

2. Obsługa ręcznego wózka paletowego: Wyrównaj ramiona widłowe wózka paletowego z otworami wlotowymi wideł palety i wsuwaj je równomiernie, aż ramiona całkowicie wysuną się do spodu palety, zapewniając pełny kontakt między ramionami widłowymi a podstawą palety. Potrząśnij uchwytem do podnoszenia, aby podnieść paletę, i zatrzymaj się, gdy osiągnie odpowiednią wysokość (5–10 cm nad podłożem). Unikaj kolizji z przeszkodami podczas pchania. Podczas rozładunku powoli opuszczaj uchwyt, aby paleta pewnie wylądowała.

Specyfikacje

Modele	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Typ	Paleta rozlewowa	Paleta rozlewowa	Paleta rozlewowa
Pojemność bębna	1 bębny	2 bębny	4 bębny
Szybkość wycieku	11,4 galona	21 GAL	31 GAL
Dynami Ładowność	nic	600 kg	1000 kg
Nośność statyczna	700 kg	2000 kg	4000 kg
Sztuki	1	1	1
Styl	Paleta plastikowa z podstawą	Paleta plastikowa z podstawą	Paleta plastikowa z podstawą
Wylot odpływu cieczy	Tak	Tak	Tak
zakresy	Płynne bębny	Płynne bębny	Płynne bębny
Kształt płyty bazowej	Otwory okrągłe	Otwory okrągłe	Otwory okrągłe
Typ wejścia wideł	nic	Wejście wideł 2 -drożne	Wejście wideł 4-drożnych
Informacje dodatkowe	Wyjmowana podstawa palety	Wyjmowana podstawa	Wyjmowana podstawa

		palety	palety

KONSERWACJA

1. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnego obciążenia palety i nie przeciążać jej. (Dopuszczalne obciążenie statyczne, dynamiczne i obciążenie regału są zazwyczaj oznaczone na spodzie palety; należy dobrać odpowiednie parametry na podstawie rzeczywistych warunków). Przeciążenie może powodować deformację lub pękanie palet, co może prowadzić do przewrócenia się ładunku i obrażeń ciała.
2. Zabrania się stawania, chodzenia po palecie oraz umieszczania na niej ostrych lub gorących przedmiotów (o temperaturze powyżej 80°C), aby uniknąć uszkodzenia palety lub potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. W przypadku kontaktu z towarami o wysokiej temperaturze należy używać palet żaroodpornych.
3. Podczas obsługi operatorzy powinni zachować bezpieczną odległość od palety, aby uniknąć zgniecenia lub zderzenia z paletą lub towarem. Operatorzy wózków widłowych muszą posiadać ważne certyfikaty i znać specyfikacje operacyjne. W przypadku obsługi wieloosobowej wymagane jest ujednolicone dowodzenie i skoordynowane działania, aby zapobiec wypadkom spowodowanym błędami operacyjnymi.
4. Natychmiast po użyciu usuń plamy i zanieczyszczenia z powierzchni palety. Można spłukać czystą wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką. W przypadku uporczywych plam, takich jak pozostałości oleju lub chemikaliów, można użyć neutralnego detergentu. Dokładnie osusz paletę przed przechowywaniem, aby zapobiec jej starzeniu się pod wpływem długotrwałej wilgoci.
5. Regularnie sprawdzaj paletę, zwracając uwagę na pęknięcia, uszkodzenia i odkształcenia powierzchni, a także zużycie w miejscach wlotów wideł. Natychmiast wycofaj z eksploatacji i wymień każdą paletę, która jest poważnie uszkodzona i nie zapewnia już bezpiecznego udźwigu.
6. Podczas przechowywania palety należy układać równomiernie, nie przekraczając wysokości 5 warstw, aby zapobiec odkształceniu się dolnych palet pod wpływem nacisku. Przechowuj nieużywane palety w suchym, wentylowanym i osłoniętym od światła miejscu, z dala od wysokich temperatur, otwartego ognia i substancji żrących, aby zapobiec ich starzeniu się i kruchości spowodowanej działaniem słońca i deszczu.

7. Zaleca się wymianę uszczelek wanien ociekowych co 6 miesięcy.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kunststof pallets

Model : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠ WARNING!

1. Lezen voorzichtig En begrijpen alle OPERATIE INSTRUCTIES voor de operatie.

2. Mislukking naar volgen de veiligheid regels En ander basis veiligheid voorzorgsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Invoering

Deze kunststof pallet is vervaardigd uit zeer sterk HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid) door middel van spuitgieten uit één stuk. Hij kenmerkt zich door een stabiel draagvermogen, corrosiebestendigheid, eenvoudige reiniging en recyclebaarheid, waardoor hij geschikt is voor de opslag, handling en het transport van diverse goederen. Daarmee is het een essentieel hulpmiddel voor moderne logistieke en magazijnprocessen.

Toepassingsscenario's

Tankstations, chemische fabrieken en aquacultuurkwekerijen
Doel: Het opslaan van diverse vloeistofcontainers.
Belangrijkste vereisten: opvangen van gemorste vloeistoffen, duurzaam materiaal en constructie.

Handlingsbedieningsspecificaties

1. Bediening van de heftruck (voor heftrucks met vorktoegang): De breedte van de vorkarmen van de heftruck moet overeenkomen met de openingen waar de vorken de pallet in kunnen. De vorkarmen moeten minstens twee derde van de diepte van de pallet doordringen om een gelijkmatige lastverdeling te garanderen en vervorming of breuk door gedeeltelijke belasting te voorkomen. Til de pallet soepel en met een constante snelheid op; plotseling optillen, plotseling laten zakken of heftig schudden is verboden. Houd de pallet tijdens het transport horizontaal; kantelen is ten strengste verboden. Rem af bij het draaien om te voorkomen dat de lading wegglijdt. Laat de pallet langzaam zakken tijdens het lossen. Trek de vorkarmen pas terug nadat de pallet stabiel is geland.

Trek de vorken niet terug en schud de vorkarmen niet terwijl de pallet in de lucht hangt.

2. Handmatige bediening van de palletwagen: Lijn de vorkarmen van de palletwagen uit met de openingen voor de vorken van de pallet en duw ze gestaag naar binnen totdat de armen volledig tot aan de onderkant van de pallet reiken. Zorg voor volledig contact tussen de vorkarmen en de palletbodem. Beweeg de hefhendel heen en weer om de pallet omhoog te brengen en stop wanneer deze de juiste hoogte heeft bereikt (5-10 cm boven de grond). Vermijd botsingen met obstakels tijdens het duwen. Laat de hendel langzaam zakken bij het lossen, zodat de pallet stabiel landt.

Specificaties

Modellen	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Type	Morspallet	Morspallet	Morspallet
Trommelinhoud	1 drumstel	2 trommels	4 trommels
Lekpercentage	11,4 GAL	21 GAL	31 GAL
Dynamische belastingscapaciteit	geen	600 kg	1000 kg
Statisch draagvermogen	700 kg	2000 kg	4000 kg
Stukken	1	1	1
Stijl	Kunststof met basispallet	Kunststof met basispallet	Kunststof met basispallet
Vloeistofafvoer	Ja	Ja	Ja
bereiken	Vloeistofvaten	Vloeistofvaten	Vloeistofvaten
Vorm van de bodemplaat	Ronde gaten	Ronde gaten	Ronde gaten
Vorkinvoertype	geen	Ingang met tweezijdige vork	Ingang met 4-weg vork
Aanvullende informatie	Verwijderbare basispallet	Verwijderbare basispallet	Verwijderbare basispallet

ONDERHOUD

1. Houd u strikt aan de maximale belasting van de pallet en overbelast deze niet. (De maximale statische belasting, dynamische belasting en stellingbelasting staan meestal op de onderkant van de pallet aangegeven; selecteer de overeenkomstige parameters op basis van de feitelijke situatie.) Overbelasting kan leiden tot vervorming of breuk van de pallet, waardoor de lading kan kantelen en ongevallen met persoonlijk letsel kunnen ontstaan.
2. Het is verboden om op de pallet te staan, erop te lopen of scherpe of hete voorwerpen (temperatuur hoger dan 80℃) erop te plaatsen, om schade aan de pallet of mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen. Gebruik hittebestendige pallets bij contact met hete goederen.
3. Tijdens het hanteren van goederen moeten operators een veilige afstand tot de pallet bewaren om te voorkomen dat ze bekneld raken of worden aangereden door de pallet of goederen. Heftruckchauffeurs moeten in het bezit zijn van geldige certificaten en bekend zijn met de bedieningsvoorschriften. Bij het gezamenlijk hanteren van goederen door meerdere personen zijn een eenduidige aansturing en gecoördineerde acties vereist om ongevallen door bedieningsfouten te voorkomen.
4. Reinig vlekken en vuil direct na gebruik van het palletoppervlak. Afspoelen met schoon water of afvegen met een vochtige doek is voldoende. Voor hardnekkige vlekken zoals olie of chemische resten kan een neutraal reinigingsmiddel worden gebruikt. Droog de pallet grondig af voordat u deze opbergt om veroudering door langdurige vochtigheid te voorkomen.
5. Inspecteer de pallet regelmatig en let daarbij op scheuren, beschadigingen en vervormingen aan het oppervlak, evenals slijtage bij de vorkheftruckopeningen. Neem pallets die ernstig beschadigd zijn en geen veilig draagvermogen meer bieden, onmiddellijk buiten gebruik en vervang ze.
6. Stapel pallets tijdens opslag gelijkmatig op, met een stapelhoogte van maximaal 5 lagen om vervorming van de onderste pallets onder druk te voorkomen. Bewaar ongebruikte pallets in een droge, geventileerde en lichtbeschermde omgeving, uit de buurt van hoge temperaturen, open

vuur en corrosieve stoffen, om veroudering en broosheid door blootstelling aan zon en regen te voorkomen.
7. Het wordt aanbevolen om de afdichtingspakkingen van lekbakken elke 6 maanden te vervangen.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastpallar

Modell : wsfsl01 , wsfsl02, wsfsl04

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: wsfsl01, wsfsl02, wsfsl04

wsfsl01	wsfsl02	wsfsl04
		

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ WARNING!

1. Läsa försiktigt och förstå alla DRIFT INSTRUKTIONER innan drift.

2. Fel till följa de säkerhet regler och andra grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador

Introduktion

Denna plastpall är tillverkad av höghållfast HDPE (högdensitetspolyeten) genom formsprutning i ett stycke. Den har stabil bärförmåga, korrosionsbeständighet, är enkel att rengöra och är återvinningsbar, vilket gör den lämplig för lagring, hantering och transport av olika varor. Som sådan fungerar den som ett viktigt hjälpmedel för modern logistik och lagerhållning.

Applikationsscenarier

Bensinstationer, kemiska anläggningar och vattenbruksodlingar
Syfte: Förvara olika vätskebehållare.
Viktiga behov: Innehålla spillda vätskor, hållbart material och struktur

Hanteringsspecifikationer

1. Gaffeltrucksdrift (för gaffeltruckstyp): Gaffeltruckens gaffelarmar ska vara breda och matcha pallens gaffelöppningar. Gaffelarmarna måste tränga in minst två tredjedelar av pallens djup för att säkerställa jämn lastfördelning och undvika deformation eller brott orsakad av delvis lastbärande av gaffelarmarna. Lyft pallen smidigt och med konstant hastighet. Förbjud plötsliga lyft, plötsliga sänkningar eller våldsamma skakningar. Håll pallen horisontell under transport; lutning är strängt förbjudet. Sakta ner vid svängning för att förhindra att lasten glider. Sänk pallen långsamt under lossning. Dra inte tillbaka gaffelarmarna först efter att pallen landat stadigt. Dra inte tillbaka gafflarna och skaka inte gaffelarmarna medan pallen är upphängd.

2. Manuell användning av palllyft: Rikta in palllyftgaffelns gaffelarmar med pallens gaffelöppningar och tryck dem stadigt in tills armarna sträcker sig helt ner till pallens botten. Säkerställ full kontakt mellan gaffelarmarna och pallens bas. Skaka lyfthandtaget för att höja pallen och stanna när den når rätt höjd (5–10 cm över marken). Undvik kollisioner med hinder under skjutning. Sänk handtaget långsamt vid lossning så att pallen landar stadigt.

Specifikationer

Modeller	wsfsl01	wsfsl0 2	wsfsl0 4
Typ	Spillpall	Spillpall	Spillpall
Trumkapacitet	1 trummor	2 trummor	4 trummor
Läckagehastighet	11,4 GAL	21 GAL	31 GAL
Dynami lastkapacitet	ingen	600 kg	1000 kg
Statisk lastkapacitet	700 kg	2000 kg	4000 kg
Bitar	1	1	1
Stil	Plast med bottenpall	Plast med bottenpall	Plast med bottenpall
Vätskeavloppsutlopp	ja	ja	ja
intervall	Flytande trummor	Flytande trummor	Flytande trummor
Basplattans form	Runda hål	Runda hål	Runda hål
Gaffelingångstyp	ingen	2-vägs gaffelingång	4-vägs gaffelingång
Ytterligare information	Avtagbar baspall	Avtagbar baspall	Avtagbar baspall

UNDERHÅLL

1. Följ noggrant den nominella lastgränsen för pallen och överbelasta den inte. (Nominell statisk belastning, dynamisk belastning och ställlast är vanligtvis markerade på pallens undersida; välj motsvarande parametrar baserat på faktiska scenarier.) Överbelastning tenderar att orsaka palldeformation eller brott, vilket utlöser lasttippning och personskador.
2. Det är förbjudet att stå, gå på pallen eller placera vassa eller högtemperaturföremål (temperatur över 80 ℃) på den, för att undvika skador på pallen eller potentiella säkerhetsrisker. Använd värmebeständiga pallar vid kontakt med högtemperaturgods.
3. Under hantering ska operatörerna hålla ett säkert avstånd från pallen för att undvika att klämmas eller kollidera med pallen eller godset. Truckförare måste ha giltiga certifikat och vara bekanta med driftsspecifikationerna. För gemensam hantering av flera personer krävs enhetlig ledning och samordnade åtgärder för att förhindra olyckor orsakade av driftsfel.
4. Rengör pallens yta omedelbart efter användning. Skölj med rent vatten eller torka av med en fuktig trasa. För envisa fläckar som olje- eller kemikalierester kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Torka pallen noggrant före förvaring för att undvika åldring orsakad av långvarig fukt.
5. Inspektera pallen regelbundet, med fokus på sprickor, skador och deformationer på ytan, samt slitage vid gaffelingångarna. Ta omedelbart pallar som är allvarligt skadade och inte längre kan garantera säker lastbäring av drift och byt ut dem.
6. Stapla pallarna jämnt under lagring, med en staplingshöjd som inte överstiger 5 lager för att förhindra deformation av de nedre pallarna under tryck. Förvara övergivna pallar i en torr, ventilerad och ljusskyddad miljö, borta från höga temperaturer, öppen låga och frätande ämnen, för att förhindra åldring och försprödning orsakad av solexponering och regn.
7. Det rekommenderas att tätningspackningarna på spillkärlen byts ut var sjätte månad.

