VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stock Pot

MODEL: HZ-V8T; HZ-V10T; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODEL: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Product
Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operating Safety

Please put this manual in an easy-to-access location and keep it properly. This instruction manual clearly explains how to use the equipment safely and correctly, helping to prevent personal injury or property damage to yourself and others.

Danger

Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
Always keep animals and children away from the stock pot.
Please do not store the product in a damp place.
Do not perform any makeshift repairs or modifications.
Do not use it if parts are damaged.
Please choose the appropriate applicable place for use. Do not use it on uneven ground.

Warning

⚠ **WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TIPPING:**
1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. Make sure the handle is not loose before each use.
5. Do not exceed the listed weight capacity.
6. The Stock Pot should not be dry-boiled without liquid in the pot.
7. Please wear gloves when using to prevent burns.

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Model	Body size（mm）	Capacity	Main material
HZ-V8T	Φ140X240H	8qt	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12qt	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16qt	SUS304

Cleaning And Maintenance

- For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.
- Kitchenware detergent cleaning solution or similar cleaning solution can be used to clean the surfaces.
- When not in use, be careful to drain the water inside the soup bucket and wipe the bucket dry.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Marmite

MODÈLE: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODÈLE: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T



Remarque : l'image du produit est fournie à titre indicatif.
Ce sont les détails réels qui prévaudront.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Operating Safety

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit facilement accessible et en bon état. Ce manuel d'instructions explique clairement comment utiliser l'équipement en toute sécurité et correctement, contribuant ainsi à prévenir les blessures ou les dommages matériels, pour vous-même comme pour autrui.

Danger

N’utilisez pas ce produit ni aucun équipement optionnel disponible sans avoir préalablement lu et compris l’intégralité de ces instructions.

Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
Tenez toujours les animaux et les enfants éloignés de la marmite.
Veuillez ne pas stocker le produit dans un endroit humide .

N’effectuez aucune réparation ou modification de fortune .

Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
Veuillez choisir un emplacement approprié pour son utilisation. Ne pas utiliser sur un sol inégal .

Avertissement

⚠ **AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES LIÉES AU BASCULEMENT :**
1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas se tenir debout sur le produit.
3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la poignée n'est pas desserrée.
5. Ne pas dépasser la capacité de poids indiquée.
6. Le bouillon ne doit pas être sec - bouilli sans liquide dans la casserole .

7. Veuillez porter des gants lors de l'utilisation afin d'éviter les brûlures .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Taille du corps (mm)	Capacité	Matière principale
HZ-V8T	Φ140X240H	8 pintes	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 pintes	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 pintes	SUS304

Cleaning And Maintenance

- Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou essuyez-la à sec avec un chiffon en coton propre non pelucheux.
- On peut utiliser un détergent pour ustensiles de cuisine ou une solution nettoyante similaire pour nettoyer les surfaces .
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veillez à vider l'eau contenue dans le seau à soupe et à l'essuyer .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Suppentopf

MODELL: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODELL: HZ-V8T; HZ-V10T; HZ-V20T



Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz.
Die tatsächlichen Einzelheiten sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die gesamte Anleitung sorgfältig durch.
Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Operating Safety

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf und lagern Sie sie sorgfältig. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen genau, wie Sie das Gerät sicher und korrekt bedienen und hilft so, Verletzungen oder Sachschäden an sich selbst und anderen zu vermeiden.

Gefahr

Verwenden Sie dieses Produkt oder jegliches optionale Zubehör nicht, ohne diese Anweisungen vorher vollständig gelesen und verstanden zu haben.
Plastiktüten sollten von Kindern ferngehalten werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Tiere und Kinder sollten stets vom Kochtopf ferngehalten werden.
Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort .
Führen Sie keine provisorischen Reparaturen oder Modifikationen durch .
Verwenden Sie es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
Bitte wählen Sie den geeigneten Einsatzort. Nicht auf unebenem Untergrund verwenden .

Warnung

⚠ **WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:**
1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt treten.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Griff fest sitzt.
5. Die angegebene maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
6. Der Suppentopf sollte nicht trocken sein – also ohne Flüssigkeit im Topf gekocht werden .
7. Bitte tragen Sie bei der Benutzung Handschuhe, um

Verbrennungen zu vermeiden .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Körpergröße (mm)	Kapazität	Hauptmaterial
HZ-V8T	Φ140X240H	8 qt	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 qt	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 qt	SUS304

Cleaning And Maintenance

- Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trockenreiben.
- Zur Reinigung der Oberflächen kann ein Küchenutensilien-Reinigungsmittel oder eine ähnliche Reinigungslösung verwendet werden .
- Wenn der Suppeneimer nicht benutzt wird, sollte das Wasser darin abgelassen und der Eimer trocken gewischt werden .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pentola da brodo

MODELLO: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODELLO: HZ-V8T; HZ-V10T; HZ-V20T



Nota: l'immagine del prodotto è solo a scopo di riferimento, Prevarranno i dettagli effettivi

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Operating Safety

Si prega di conservare questo manuale in un luogo facilmente accessibile e di custodirlo con cura. Questo manuale di istruzioni spiega chiaramente come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto, contribuendo a prevenire lesioni personali o danni materiali a sé stessi e ad altri.

Pericolo

Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi accessorio opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso appieno queste istruzioni.
Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
Tenere sempre animali e bambini lontani dalla pentola.
Si prega di non conservare il prodotto in un luogo umido .
Non effettuare riparazioni o modifiche di fortuna .
Non utilizzare il prodotto se alcune parti sono danneggiate.
Si prega di scegliere il luogo di utilizzo appropriato. Non utilizzare su terreni irregolari .

Avvertimento

⚠ **ATTENZIONE: PER PREVENIRE GRAVI LESIONI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:**
1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare esclusivamente secondo le istruzioni. Non stare in piedi sul prodotto.
3. Assicurarsi che la maniglia non sia allentata prima di ogni utilizzo.
5. Non superare la capacità di carico indicata.
6. Il brodo non deve essere fatto bollire a secco , ovvero senza liquido nella pentola .
7. Si prega di indossare i guanti durante l'utilizzo per evitare ustioni .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Dimensioni del corpo (mm)	Capacità	Materiale principale
HZ-V8T	Φ140X240H	8 quarti	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 quarti	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 quarti	SUS304

Cleaning And Maintenance

- Per la pulizia, passare un panno umido (non bagnato) sulla superficie oppure asciugare con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi.
- Per pulire le superfici si può utilizzare un detergente per piatti o una soluzione detergente simile .
- Quando non in uso, assicurarsi di svuotare l'acqua all'interno del secchio per la zuppa e di asciugarlo accuratamente .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Olla grande

MODELO: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODELO: HZ-V8T; HZ-V10T; HZ-V20T



Nota: La imagen del producto es solo de referencia. Prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Muchas gracias por elegir este producto.
Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Operating Safety

Guarde este manual en un lugar de fácil acceso y consérvelo adecuadamente. Este manual de instrucciones explica claramente cómo usar el equipo de forma segura y correcta, lo que ayuda a prevenir lesiones personales o daños materiales, tanto para usted como para los demás.

Peligro

No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y comprender completamente estas instrucciones.
Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados de la olla grande.
Por favor, no guarde el producto en un lugar húmedo .
No realice reparaciones ni modificaciones improvisadas .
No lo utilice si alguna pieza está dañada.
Por favor, elija el lugar adecuado para su uso. No lo utilice en terrenos irregulares .

Advertencia

⚠ **ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR VUELCO:**
1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.
2. Úselo únicamente según las instrucciones. No se pare sobre el producto.
3. Asegúrese de que el mango no esté suelto antes de cada uso.
5. No exceda la capacidad de peso indicada.
6. La olla no debe estar seca ; no debe hervir sin líquido en la olla .
7. Por favor, utilice guantes al usarlo para evitar quemaduras .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tamaño del cuerpo (mm)	Capacidad	Material principal
HZ-V8T	Φ140X240H	8 cuartos	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 cuartos	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 cuartos	SUS304

Cleaning And Maintenance

- Para limpiarla, pase un paño húmedo (no mojado) por la superficie o séquela con un paño de algodón limpio que no suelte pelusa.
- Para limpiar las superficies se puede utilizar una solución de limpieza con detergente para utensilios de cocina o una solución de limpieza similar .
- Cuando no esté en uso, tenga cuidado de vaciar el agua del interior del cubo de sopa y secarlo bien .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garnek do gotowania

MODEL: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODEL: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, rzeczywiste szczegóły mają pierwszeństwo

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą uzyskać najlepsze możliwe rezultaty.

Operating Safety

Prosimy o umieszczenie niniejszej instrukcji w łatwo dostępnym miejscu i odpowiednie jej przechowywanie. Niniejsza instrukcja obsługi jasno wyjaśnia, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać ze sprzętu, pomagając w ten sposób zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia, zarówno Tobie, jak i innym osobom.

Niebezpieczeństwo

Nie należy używać tego produktu ani żadnego dostępnego wyposażenia opcjonalnego bez uprzedniego dokładnego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji.
Aby zapobiec uduszeniu, przechowuj plastikowe torby poza zasięgiem dzieci.
Zawsze trzymaj zwierzęta i dzieci z dala od garnka.
Proszę nie przechowywać produktu w wilgotnym miejscu .
Nie wykonuj żadnych doraźnych napraw ani modyfikacji .
Nie używaj urządzenia, jeśli jego części są uszkodzone.
Proszę wybrać odpowiednie miejsce użytkowania. Nie należy używać urządzenia na nierównym podłożu .

Ostrzeżenie

⚠ OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM SPOWODOWANYM PRZEWRÓCENIEM:
1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź, czy uchwyt nie jest luźny.
5. Nie przekraczać podanego dopuszczalnego ciężaru.
6. Nie należy gotować w garnku wody bez płynu .

7. Aby uniknąć poparzeń, należy używać rękawiczek .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PRODUCT PARAMETERS

Model	Rozmiar ciała (mm)	Pojemność	Materiał główny
HZ-V8T	Φ140X240H	8 qt	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 qt	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 qt	SUS304

Cleaning And Maintenance

- Aby wyczyścić powierzchnię, przetrzyj ją wilgotną (nie mokrą) ściereczką lub wytrzyj do sucha czystą, bawełnianą ściereczką niepozostawiającą włókien.
- Do czyszczenia powierzchni kuchennych można używać płynu do mycia naczyń lub podobnego środka czyszczącego .
- Gdy nie używasz wiadra na zupę, pamiętaj o wylaniu wody z niego i wytrzyj wiadro do sucha .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Soeppan

MODEL: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODEL: HZ-V8T; HZ-V10T; HZ-V20T



Let op: de productafbeelding dient ter referentie.
De feitelijke gegevens prevaleren.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen.
Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Operating Safety

Bewaar deze handleiding op een gemakkelijk toegankelijke plaats. Deze handleiding legt duidelijk uit hoe u de apparatuur veilig en correct gebruikt, zodat u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van uzelf en anderen kunt voorkomen.

Gevaar

Gebruik dit product of de bijbehorende accessoires niet zonder eerst deze instructies volledig te lezen en te begrijpen.
Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen om verstikking te voorkomen.
Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt van de kookpot.
Bewaar het product niet op een vochtige plaats .
Voer geen geïmproviseerde reparaties of aanpassingen uit .
Gebruik het niet als onderdelen beschadigd zijn.
Kies de geschikte plek voor gebruik. Gebruik het niet op een oneffen ondergrond .

Waarschuwing

⚠ **WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL DOOR OMVALLEN TE VOORKOMEN:**
1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.
2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
3. Controleer voor elk gebruik of het handvat niet los zit.
5. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet.
6. De bouillon mag niet droogkoken - kook niet zonder vloeistof in de pan .
7. Draag handschoenen tijdens het gebruik om brandwonden te voorkomen .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT PARAMETERS

Model	Lichaamsgrootte (mm)	Capaciteit	Hoofdmateriaal
HZ-V8T	Φ140X240H	8 liter	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 liter	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 liter	SUS304

Cleaning And Maintenance

- Voor het schoonmaken kunt u het oppervlak afvegen met een vochtige (niet natte) doek of droogwrijven met een schone, pluisvrije katoenen doek.
- Voor het reinigen van de oppervlakken kan een afwasmiddel of een vergelijkbaar reinigingsmiddel worden gebruikt .
- Zorg ervoor dat u, wanneer u de soepemmer niet gebruikt, het water eruit laat lopen en de emmer droogveegt .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Buljonggryta

MODELL: HZ-V8T ; HZ-V10T ; HZ-V20T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stock Pot

MODELL: HZ-V8T; HZ-V10T; HZ-V20T



Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten
Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Operating Safety

Förvara denna manual på en lättillgänglig plats och förvara den ordentligt. Denna bruksanvisning förklarar tydligt hur man använder utrustningen säkert och korrekt, vilket hjälper till att förhindra personskador eller egendomsskador på dig själv och andra.

Fara

Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst och förstått dessa instruktioner noggrant.
Håll plastpåsar utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning.
Håll alltid djur och barn borta från buljonggrytan.
Förvara inte produkten på en fuktig plats .
Utför inga improviserade reparationer eller modifieringar .
Använd den inte om delarna är skadade.
Välj lämplig plats för användning. Använd den inte på ojämn mark .

Varning

⚠ VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR GENOM VELTNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Använd endast enligt avsikten. Stå inte på produkten.
3. Se till att handtaget inte är löst före varje användning.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
6. Buljonggrytan ska inte torrkokas utan vätska i grytan .
7. Använd handskar vid användning för att förhindra brännskador .

Operation safety

WARNING:
Please read all instructions before using this product
It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. Easy to clean Not recommended dishwasher washing
2. Avoid burning the handle with flame

All stove compatible

From gas to electric and induction,this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



BEFORE FIRST USE

-Wash all pots and pans in warm,soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel

Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel.This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface.Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time.
Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Kroppsstorlek (mm)	Kapacitet	Huvudmaterial
HZ-V8T	Φ140X240H	8 liter	SUS304
HZ-V10T	Φ180X280H	12 liter	SUS304
HZ-V20T	Φ230X320H	16 liter	SUS304

Cleaning And Maintenance

- För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torrt med en ren luddfri bomullstrasa.
- Rengöringslösning för köksredskap eller liknande rengöringslösning kan användas för att rengöra ytorna .
- När den inte används, var noga med att tömma ut vattnet inuti sopphinken och torka hinken torr .

