VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Model: SS-40PCS/SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Model: SS-40PCS/SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Read the instruction manual.

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

This tool is not only for brand VEVOR, but also for other brands with the same function, please feel free to buy.

ASSEMBLY AND USE PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Keep bystanders out of the area in use.
4. Can only be used in cutting wood and plastic.

WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
3. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves in use.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children shall not play with the appliance.
6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Instructions for the use of accessories

Due to our saw blades may get loose in some oscillating tools,to ensure our saw blades reach their full potential, we included 3 adapters in our sets, Here are instruction:

Applicable Type 1	Applicable Type 2	Applicable Type 3
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LAME D'OUTIL OSCILLANT

Modèle: SS-40PCS / SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Modèle: SS-40PCS / SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Lisez le manuel d'instructions.

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant l'installation .
Cet outil n'est pas seulement compatible avec la marque VEVOR, mais aussi avec d'autres marques offrant la même fonction ; n'hésitez pas à l'acheter.
Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

5. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut s'avérer dangereux.
6. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
7. Tenir les passants à l'écart de la zone utilisée.
8. Ne peut être utilisé que pour la découpe du bois et du plastique.

⚠ **AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :**

9. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet ni s'en approcher.
10. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
11. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes lors de leur utilisation.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de

connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
15. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
16. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Instructions d'utilisation des accessoires

Étant donné que nos lames de scie peuvent se desserrer dans certains outils oscillants, afin de garantir qu'elles atteignent leur plein potentiel, nous avons inclus 3 adaptateurs dans nos ensembles. Voici les instructions :

Type applicable 1	Type applicable 2	Type applicable 3
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSZILLIERENDES WERKZEUGMESSER

Modell: SS-40 Stück / SS-50 Stück / SS-60 Stück / SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Modell: SS-40 Stück / SS-50 Stück / SS-60 Stück / SS-60PCS-M/SS-110PCS



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Installation sorgfältig durch .
Dieses Werkzeug ist nicht nur für die Marke VEVOR geeignet, sondern auch für andere Marken mit der gleichen Funktion. Sie können es gerne kaufen.
Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE UND GEBRAUCH

9. Für die Montage müssen diese Anweisungen genau befolgt werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
10. Die Montage sollte nicht stattfinden, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
11. Halten Sie Umstehende vom Arbeitsbereich fern.
12. Darf nur zum Schneiden von Holz und Kunststoff verwendet werden.

⚠ **WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:**

17. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.
18. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
19. Tragen Sie beim Arbeiten eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
20. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

21. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
22. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
23. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
24. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Anleitung zur Verwendung von **Zubehör**

Da sich unsere Sägeblätter in einigen oszillierenden Werkzeugen lockern können, haben wir unseren Sets 3 Adapter beigelegt, um sicherzustellen, dass unsere Sägeblätter ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Hier finden Sie die Anleitung:

Anwendbarer Typ 1	Anwendbarer Typ 2	Anwendbarer Typ 3
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LAMA OSCILLANTE PER UTENSILI

Modello: SS-40PCS / SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Modello: SS-40PCS / SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Leggere il manuale di istruzioni.

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Si prega di leggere

attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione .
Questo strumento non è solo per il marchio VEVOR, ma anche per altri marchi con la stessa funzione, quindi sentitevi liberi di acquistarlo.
Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

13. L'assemblaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio errato può essere pericoloso.
14. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
15. Tenere i passanti lontani dall'area in uso.
16. Può essere utilizzato solo per tagliare legno e plastica.

⚠ **AVVERTIMENTO: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTI CAUSATE DAL RIBALTAMENTO:**

25. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
26. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
27. Indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti durante l'utilizzo.
28. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
29. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
30. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

31. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
32. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Istruzioni per l'uso degli accessori

Poiché le nostre lame potrebbero allentarsi in alcuni utensili oscillanti, per garantire che raggiungano il loro pieno potenziale, abbiamo incluso 3 adattatori nei nostri set. Ecco le istruzioni:

Tipo applicabile 1	Tipo applicabile 2	Tipo applicabile 3
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HOJA DE HERRAMIENTA OSCILANTE

Modelo: SS-40PCS / SS-50PCS / SS-60PCS / SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Modelo: SS-40PCS / SS-50PCS / SS-60PCS / SS-60PCS-M/SS-110PCS



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Lea el manual de instrucciones.

Gracias por adquirir uno de nuestros productos. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de la instalación .
Esta herramienta no solo sirve para la marca VEVOR, sino también para otras marcas con la misma función. No dude en comprarla.
Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

PRECAUCIONES DE MONTAJE Y USO

17. El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
18. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
19. Mantenga a los transeúntes alejados de la zona en uso.
20. Solo puede utilizarse para cortar madera y plástico.

⚠ **ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCOS:**

33. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.
34. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
35. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante su uso.
36. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

37. Los niños no deben jugar con el aparato.
38. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
39. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
40. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Instrucciones para el uso de los accesorios

Debido a que nuestras hojas de sierra pueden aflojarse en algunas herramientas oscilantes, para garantizar que nuestras hojas de sierra alcancen su máximo potencial, hemos incluido 3 adaptadores en nuestros juegos. Aquí están las instrucciones:

Tipo 1 aplicable	Tipo 2 aplicable	Tipo 3 aplicable
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSTRZE NARZĘDZIA OSCYLACYJNEGO

Model: SS-40 SZT. / SS-50 SZT. / SS-60 SZT. / SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Model: SS-40 SZT. / SS-50 SZT. / SS-60 SZT. / SS-60PCS-M/SS-110PCS



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Przeczytaj instrukcję obsługi.

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu .
Narzędzie to nie jest przeznaczone wyłącznie do marki VEVOR, ale także do innych marek o tej samej funkcji. Zachęcamy do zakupu.
To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

21. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
22. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
23. Nie dopuszczać osób postronnych na teren objęty użytkowaniem.
24. Można go stosować wyłącznie do cięcia drewna i plastiku.

⚠ OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

41. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.
42. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
43. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
44. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

45. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
46. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
47. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
48. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Instrukcja użytkowania akcesoriów

Ponieważ w niektórych narzędziach oscylacyjnych nasze brzeszczoty mogą się poluzować, aby zapewnić ich pełne wykorzystanie, do naszych zestawów dołączyliśmy 3 adaptery. Oto instrukcja:

Dotyczy typu 1	Dotyczy typu 2	Dotyczy typu 3
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSCILLEREND GEREEDSCHAPSBLAD

Model: SS-40PCS / SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Model: SS-40PCS / SS-50PCS/SS-60PCS/ SS-60PCS-M/SS-110PCS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Lees de gebruiksaanwijzing.

Bedankt voor de aanschaf van een van onze producten. Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint . Deze tool is niet alleen geschikt voor het merk VEVOR, maar ook voor andere merken met dezelfde functie. U kunt hem gerust aanschaffen.
Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt

zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

MONTAGE- EN GEBRUIKSVOORZORGEN

25. De montage moet volgens deze instructies verlopen. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
26. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
27. Houd omstanders uit de buurt van het gebied dat in gebruik is.
28. Kan alleen gebruikt worden voor het zagen van hout en plastic.

⚠ **WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN DOOR OMKANTELEN TE VOORKOMEN:**

49. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of er in de buurt komen.
50. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
51. Draag tijdens het gebruik een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
52. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
53. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
54. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
55. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
56. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Instructies voor het gebruik van accessoires

Omdat onze zaagbladen in sommige oscillerende gereedschappen los kunnen raken, hebben we drie adapters in onze sets meegeleverd om ervoor te zorgen dat onze zaagbladen hun volledige potentieel bereiken. Hieronder vindt u de instructies:

Toepasselijk type 1	Toepasselijk type 2	Toepasselijk type 3
		

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSCILLERANDE VERKTYGSBLAD

Modell: SS-40 ST / SS-50 ST/SS-60 ST/
SS-60 ST-M/SS-110 ST

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OSCILLATING TOOL BLADE

Modell: SS-40 ST / SS-50 ST/SS-60 ST/ SS-60 ST-M/SS-110 ST



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Läs instruktionsboken.

Tack för att du köpt en av våra produkter, vänligen läs noggrant monteringsanvisningen före installationen .
Detta verktyg är inte bara för märket VEVOR, utan även för andra märken med samma funktion, köp gärna.
Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

MONTERINGS- OCH ANVÄNDNINGSÅTGÄRDER

29. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
30. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
31. Håll åskådare borta från området som används.
32. Kan endast användas för att skära trä och plast.

⚠ VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

57. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
58. Kontrollera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
59. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid användning.
60. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
61. Barn får inte leka med apparaten.
62. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess

sladd utom räckhåll för barn.
63. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
64. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Instruktioner för användning av tillbehör

Eftersom våra sågblad kan lossna i vissa oscillerande verktyg, har vi inkluderat 3 adaptrar i våra set för att säkerställa att våra sågblad når sin fulla potential. Här är instruktionerna:

Tillämplig typ 1	Tillämplig typ 2	Tillämplig typ 3
		