VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Artificial Turf

MODEL:15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2

15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODEL:15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

I. Product Features and parameters

1.High simulation: The grass yarn is soft yet tough, with visual and tactile properties close to natural lawn.
2.Excellent weather resistance: UV-resistant and anti-aging, suitable for outdoor environments exposed to sunlight and rain.
3.Maintenance-free: No watering, fertilizing or mowing required; daily cleaning is simple and convenient.
4.Eco-friendly and safe: Free from heavy metals and other harmful substances, complying with relevant national environmental standards.

Model	15*6510 0-1	M3.5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Unfolded size(ft*ft)	10*3	15*7	6.5*10	12*7	18*10

II. Installation Steps

1. Site Preparation
Clear the area to be paved, ensuring the ground is flat, dry and free of debris. The slope should be controlled at 2%–5% for proper drainage.
For hard surfaces such as concrete and asphalt, lay a layer of cushion pad (e.g., sponge pad, rubber granules) first.
For soil ground, compact the soil and lay geotextile to prevent weed growth.
2. Lawn Placement
Unroll and lay the artificial turf flat on the surface, adjust its position to align the edges with the site boundaries. Overlap adjacent lawn sections by 2–3 cm at the joints.
3. Cutting and Joining
Trim excess parts of the turf with a special utility knife. Align the joints, then bond them with joint tape and special adhesive. Press firmly to ensure smooth and protrusion-free seams.

4. Fixing

Secure the perimeter of the turf to the ground with expansion bolts or U-shaped nails to prevent displacement.

III. Daily Maintenance and Cleaning

1. Routine Cleaning

Remove fallen leaves, dust and other debris from the turf surface with a broom or vacuum cleaner weekly. Rinse with clean water monthly to remove attached stains.

2. Stain Treatment

For stains such as oil and fruit juice, wipe with diluted neutral detergent, then rinse thoroughly with clean water. Do not use strong acid or alkali cleaners.

3. Regular Inspection

Inspect the joints and edge fixings monthly. Repair any debonding or loosening promptly with adhesive and nails.

4. Precautions

Avoid scratching the grass yarn and backing with sharp objects (e.g., knives, iron nails).

Do not drag heavy objects on the lawn for a long time, so as to prevent grass yarn flattening and backing damage.

For outdoor use, clear snow in a timely manner during heavy snowfall to avoid deformation caused by snow compression.

IV. General Notes

1. Prohibitions

Keep open flames away from the lawn to prevent melting and burning of the grass yarn. Do not pour corrosive liquids such as chemical solvents and engine oil on the lawn.

2. Scope of Application

This product is not intended for high-intensity professional competitive

sports including football and rugby. Misuse beyond the specified scope will shorten the service life of the lawn.

3. Storage and Transportation

Uninstalled turf should be rolled up, stored in a dry and ventilated place, protected from direct sunlight and rain. Avoid heavy pressure and puncturing by sharp objects during transportation.

NOTE: The product may have slight creases after being unfolded, and the creases will gradually diminish as the installation and usage time increases.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gazon artificiel

MODÈLE : 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODÈLE : 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

I. Caractéristiques du produit et paramètres

1. Haute simulation : Le fil d'herbe est doux mais résistant, avec des propriétés visuelles et tactiles proches de celles d'une pelouse naturelle.
2. Excellente résistance aux intempéries : résistant aux UV et anti-vieillissement, convient aux environnements extérieurs exposés au soleil et à la pluie.
3. Sans entretien : pas besoin d'arrosage, de fertilisation ni de tonte ; le nettoyage quotidien est simple et pratique.
4. Écologique et sûr : exempt de métaux lourds et autres substances nocives, conforme aux normes environnementales nationales en vigueur.

Modèle	15*6510 0-1	M3.5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Dimensions dépliées (pi*pi)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Étapes d'installation

1. Préparation du site
Déblayer la zone à paver en veillant à ce que le sol soit plat, sec et exempt de débris. La pente doit être comprise entre 2 % et 5 % pour un drainage adéquat.
Pour les surfaces dures comme le béton et l'asphalte, posez d'abord une couche de sous-couche amortissante (par exemple, une sous-couche en mousse, des granulés de caoutchouc).
Pour les sols naturels, compactez la terre et posez un géotextile pour empêcher la pousse des mauvaises herbes.
2. Emplacement de la pelouse
Déroulez le gazon artificiel et posez-le à plat sur la surface, en ajustant sa position pour aligner les bords avec les limites du terrain. Faites se

chevaucher les sections de gazon adjacentes de 2 à 3 cm au niveau des joints.

3. Découpe et assemblage

Découpez l'excédent de gazon synthétique à l'aide d'un cutter. Alignez les joints, puis collez-les avec du ruban adhésif pour joints et une colle spéciale. Appuyez fermement pour obtenir des joints lisses et sans aspérités.

4. Réparation

Fixez le périmètre du gazon au sol à l'aide de boulons d'expansion ou de clous en forme de U pour éviter tout déplacement.

III. Entretien et nettoyage quotidiens

1. Nettoyage de routine

Enlevez chaque semaine les feuilles mortes, la poussière et autres débris de la surface du gazon à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Rincez-le à l'eau claire une fois par mois pour éliminer les taches incrustées.

2. Traitement des taches

Pour les taches d'huile ou de jus de fruits, nettoyez avec un détergent neutre dilué, puis rincez abondamment à l'eau claire. N'utilisez pas de nettoyants acides ou alcalins puissants.

3. Inspection régulière

Inspectez les joints et les fixations de bord mensuellement. Réparez rapidement tout décollement ou desserrage à l'aide d'adhésif et de clous.

4. Précautions

Évitez de gratter le fil d'herbe et le support avec des objets pointus (par exemple, des couteaux, des clous en fer).

Évitez de traîner des objets lourds sur la pelouse pendant une période prolongée afin de prévenir l'aplatissement du gazon et l'endommagement de son support.

Pour une utilisation en extérieur, déneigez rapidement en cas de fortes chutes de neige afin d'éviter les déformations dues à la compression de la neige.

IV. Remarques générales

1. Interdictions

Tenez les flammes nues éloignées de la pelouse pour éviter que le gazon ne fonde et ne brûle. Ne versez pas de liquides corrosifs tels que des solvants chimiques ou de l'huile moteur sur la pelouse.

2. Champ d'application

Ce produit n'est pas destiné aux sports de compétition professionnels de haute intensité, tels que le football et le rugby. Toute utilisation non conforme aux spécifications réduira la durée de vie de la pelouse.

3. Stockage et transport

Le gazon synthétique non installé doit être enroulé et entreposé dans un endroit sec et aéré, à l'abri du soleil et de la pluie. Évitez toute pression excessive et toute perforation par des objets pointus pendant le transport.

REMARQUE : Le produit peut présenter de légers plis après avoir été déplié, et ces plis s'atténueront progressivement au fil du temps d'installation et d'utilisation.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kunstrasen

MODELL: 15*65100-1/M3,5*15700-1/35M-15700-2

15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODELL: 15*65100-1/M3,5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

I. Produktmerkmale und Parameter

1. Hohe Simulation: Das Grasgarn ist weich und dennoch robust und weist optische und haptische Eigenschaften auf, die einem natürlichen Rasen sehr nahe kommen.
2. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit: UV-beständig und alterungsbeständig, geeignet für den Einsatz im Freien bei Sonneneinstrahlung und Regen.
3. Wartungsfrei: Kein Gießen, Düngen oder Mähen erforderlich; die tägliche Reinigung ist einfach und bequem.
4. Umweltfreundlich und sicher: Frei von Schwermetallen und anderen Schadstoffen, entspricht den einschlägigen nationalen Umweltstandards.

Modell	15*6510 0-1	M3.5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Ausgeklappte Größe (Fuß*Fuß)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Installationsschritte

1. Baustellenvorbereitung
Die zu pflasternde Fläche muss vorbereitet werden. Der Untergrund muss eben, trocken und frei von Schutt sein. Für eine optimale Entwässerung sollte das Gefälle 2–5 % betragen.
Bei harten Oberflächen wie Beton und Asphalt sollte zunächst eine Schicht Dämpfungsmaterial (z. B. Schwammmatte, Gummigranulat) aufgebracht werden.
Bei unbewachsenen Böden sollte der Boden verdichtet und ein Geotextil verlegt werden, um das Unkrautwachstum zu verhindern.
2. Rasenplatzierung

Den Kunstrasen ausrollen und flach auf die Fläche legen. Die Kanten an den Grundstücksgrenzen ausrichten. An den Verbindungsstellen benachbarte Rasenstücke um 2–3 cm überlappen lassen.

3. Schneiden und Verbinden

Überstehende Rasenstücke mit einem speziellen Universalmesser abschneiden. Die Fugen ausrichten und anschließend mit Fugenband und Spezialkleber verkleben. Fest andrücken, um glatte und fugenlose Übergänge zu gewährleisten.

4. Reparieren

Um ein Verrutschen zu verhindern, befestigen Sie den Rasenrand mit Spreizdübeln oder U-förmigen Nägeln am Boden.

III. Tägliche Wartung und Reinigung

1. Regelmäßige Reinigung

Entfernen Sie wöchentlich Laub, Staub und andere Verunreinigungen von der Rasenfläche mit einem Besen oder Staubsauger. Spülen Sie die Fläche monatlich mit klarem Wasser ab, um anhaftende Flecken zu entfernen.

2. Fleckenbehandlung

Bei Flecken wie Öl und Fruchtsaft mit verdünntem, neutralem Reinigungsmittel abwischen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Keine stark sauren oder alkalischen Reiniger verwenden.

3. Regelmäßige Inspektion

Überprüfen Sie die Verbindungen und Randbefestigungen monatlich. Reparieren Sie jegliche Ablösungen oder Lockerungen umgehend mit Klebstoff und Nägeln.

4. Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie es, das Grasgarn und die Trägerschicht mit scharfen Gegenständen (z. B. Messern, Eisennägeln) zu zerkratzen.
Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über längere Zeit über den Rasen, um ein Abflachen der Grashalme und eine Beschädigung der

Rückseite zu vermeiden.
Bei Verwendung im Freien sollte der Schnee bei starkem Schneefall rechtzeitig geräumt werden, um Verformungen durch Schneeverdichtung zu vermeiden.

IV. Allgemeine Anmerkungen

1. Verbote

Halten Sie offenes Feuer vom Rasen fern, um ein Schmelzen und Verbrennen des Rasengewebes zu verhindern. Gießen Sie keine ätzenden Flüssigkeiten wie chemische Lösungsmittel oder Motoröl auf den Rasen.

2. Anwendungsbereich

Dieses Produkt ist nicht für intensive professionelle Wettkampfsportarten wie Fußball und Rugby geeignet. Eine unsachgemäße Verwendung außerhalb des spezifizierten Anwendungsbereichs verkürzt die Lebensdauer des Rasens.

3. Lagerung und Transport

Nicht verlegter Kunstrasen sollte aufgerollt und an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Er sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt werden. Beim Transport sind starker Druck und Beschädigungen durch scharfe Gegenstände zu vermeiden.

HINWEIS : Das Produkt kann nach dem Auspacken leichte Knicke aufweisen, die sich jedoch mit zunehmender Installations- und Nutzungsdauer allmählich verringern.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Erba artificiale

MODELLO: 15*65100-1/M3,5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODELLO: 15*65100-1/M3,5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

I. Caratteristiche del prodotto e parametri

1. Elevata simulazione: il filato d'erba è morbido ma resistente, con proprietà visive e tattili simili a quelle di un prato naturale.
2. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici: resistente ai raggi UV e all'invecchiamento, adatto ad ambienti esterni esposti alla luce solare e alla pioggia.
3. Manutenzione zero: non richiede irrigazione, concimazione o falciatura; la pulizia quotidiana è semplice e pratica.
4. Ecologico e sicuro: privo di metalli pesanti e altre sostanze nocive, conforme alle normative ambientali nazionali vigenti.

Modello	15*6510 0-1	M3.5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Dimensioni da aperto (piedi*piedi)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Fasi di installazione

1. Preparazione del sito
Preparare l'area da pavimentare, assicurandosi che il terreno sia pianeggiante, asciutto e privo di detriti. La pendenza deve essere controllata tra il 2% e il 5% per garantire un drenaggio adeguato.
Per superfici dure come cemento e asfalto, stendere prima uno strato di materiale ammortizzante (ad esempio, spugna, granuli di gomma).
Per i terreni di tipo terroso, compattare il terreno e stendere un geotessile per prevenire la crescita delle erbacce.
2. Posizionamento del prato
Srotolate e stendete il prato artificiale sulla superficie, regolandone la posizione in modo che i bordi coincidano con i confini dell'area.

Sovrapponete le sezioni di prato adiacenti di 2-3 cm in corrispondenza delle giunture.

3. Taglio e unione

Rifilate le parti in eccesso del manto erboso con un apposito taglierino. Allineate le giunture, quindi incollatele con nastro per giunti e adesivo specifico. Premete con decisione per garantire giunture lisce e senza sporgenze.

4. Riparazione

Fissare il perimetro del manto erboso al terreno con tasselli ad espansione o chiodi a U per evitare spostamenti.

III. Manutenzione e pulizia quotidiana

1. Pulizia di routine

Rimuovi settimanalmente foglie cadute, polvere e altri detriti dalla superficie del prato con una scopa o un aspirapolvere. Risciacqua con acqua pulita mensilmente per rimuovere le macchie ostinate.

2. Trattamento delle macchie

Per macchie come olio e succo di frutta, pulire con un detergente neutro diluito, quindi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini forti.

3. Ispezione periodica

Ispezionare mensilmente le giunzioni e i fissaggi dei bordi. Riparare tempestivamente eventuali distacchi o allentamenti con adesivo e chiodi.

4. Precauzioni

Evitate di graffiare il filato d'erba e il supporto con oggetti appuntiti (ad esempio, coltelli, chiodi di ferro).

Non trascinare oggetti pesanti sul prato per lunghi periodi, per evitare che i fili d'erba si appiattiscano e che il supporto si danneggi.

Per l'uso esterno, rimuovere tempestivamente la neve in caso di forti nevicate per evitare deformazioni causate dalla compressione della neve.

IV. Note generali

1. Divieti

Tenere le fiamme libere lontane dal prato per evitare che le fibre d'erba si sciolgano e brucino. Non versare sul prato liquidi corrosivi come solventi chimici e olio motore.

2. Ambito di applicazione

Questo prodotto non è destinato a sport competitivi professionali ad alta intensità, inclusi calcio e rugby. Un uso improprio al di fuori dell'ambito specificato ridurrà la durata del prato.

3. Stoccaggio e trasporto

Il prato a rotoli, una volta installato, deve essere arrotolato e conservato in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e dalla pioggia. Evitare di esercitare una pressione eccessiva o di forarlo con oggetti appuntiti durante il trasporto.

NOTA : Il prodotto potrebbe presentare leggere pieghe dopo essere stato dispiegato; tali pieghe si attenueranno gradualmente con l'aumentare del tempo di installazione e utilizzo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Césped artificial

MODELO: 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2

15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODELO: 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

I. Características del producto y parámetros

1. Alta simulación: El hilo de césped es suave pero resistente, con propiedades visuales y táctiles muy similares a las del césped natural.
2. Excelente resistencia a la intemperie: resistente a los rayos UV y al envejecimiento, apto para exteriores expuestos a la luz solar y la lluvia.
3. Sin mantenimiento: No requiere riego, fertilización ni siega; la limpieza diaria es sencilla y práctica.
4. Ecológico y seguro: Libre de metales pesados y otras sustancias nocivas, y en cumplimiento con las normas medioambientales nacionales pertinentes.

Modelo	15*6510 0-1	M3.5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Tamaño desplegado (pies*pies)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Pasos de instalación

1. Preparación del terreno
Limpie la zona que se va a pavimentar, asegurándose de que el terreno esté plano, seco y libre de escombros. La pendiente debe mantenerse entre el 2 % y el 5 % para un drenaje adecuado.
Para superficies duras como el hormigón y el asfalto, coloque primero una capa de material amortiguador (por ejemplo, una almohadilla de esponja o gránulos de caucho).
En terrenos fangosos, compacte el suelo y coloque una geotextil para evitar el crecimiento de malezas.
2. Ubicación del césped
Desenrolla el césped artificial y extiéndelo sobre la superficie, ajustando su

posición para alinear los bordes con los límites del terreno. Superpón las secciones de césped adyacentes entre 2 y 3 cm en las juntas.

3. Corte y unión

Recorte el césped sobrante con un cúter especial. Alinee las juntas y únalas con cinta adhesiva para juntas y un adhesivo especial. Presione firmemente para asegurar uniones lisas y sin protuberancias.

4. Reparación

Fije el perímetro del césped al suelo con pernos de expansión o clavos en forma de U para evitar su desplazamiento.

III. Mantenimiento y limpieza diarios

1. Limpieza de rutina

Retire semanalmente las hojas caídas, el polvo y otros residuos de la superficie del césped con una escoba o aspiradora. Enjuague con agua limpia mensualmente para eliminar las manchas adheridas.

2. Tratamiento de manchas

Para manchas como las de aceite y zumo de frutas, limpie con detergente neutro diluido y luego enjuague bien con agua limpia. No utilice limpiadores ácidos o alcalinos fuertes.

3. Inspección periódica

Inspeccione las juntas y las fijaciones de los bordes mensualmente. Repare cualquier desprendimiento o aflojamiento de inmediato con adhesivo y clavos.

4. Precauciones

Evite rayar el hilo de hierba y el soporte con objetos afilados (por ejemplo, cuchillos, clavos de hierro).

No arrastre objetos pesados sobre el césped durante mucho tiempo, para evitar que las fibras de la hierba se aplasten y se dañe la base.

Para uso en exteriores, retire la nieve a tiempo durante las nevadas intensas para evitar deformaciones causadas por la compresión de la nieve.

IV. Notas generales

1. Prohibiciones

Mantenga las llamas alejadas del césped para evitar que las fibras se derritan o se quemen. No vierta líquidos corrosivos como disolventes químicos ni aceite de motor sobre el césped.

2. Ámbito de aplicación

Este producto no está diseñado para deportes profesionales de alta intensidad, como el fútbol y el rugby. Un uso inadecuado, más allá de lo especificado, acortará la vida útil del césped.

3. Almacenamiento y transporte

El césped sin instalar debe enrollarse y almacenarse en un lugar seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y la lluvia. Evite la presión excesiva y las perforaciones con objetos punzantes durante el transporte.

NOTA : El producto puede presentar ligeras arrugas después de ser desplegado, las cuales disminuirán gradualmente a medida que aumente el tiempo de instalación y uso.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sztuczna trawa

MODELU: 15*65100-1/M3,5*15700-1/35M-15700-2

15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODELU: 15*65100-1/M3,5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

I. Cechy produktu i parametry

1. Wysoka symulacja: Przędza trawiasta jest miękka, a jednocześnie wytrzymała, a jej właściwości wizualne i dotykowe są zbliżone do naturalnej trawy.
2. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne: odporny na promieniowanie UV i starzenie, odpowiedni do stosowania na zewnątrz, w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych i deszczu.
3. Bezobsługowy: Nie wymaga podlewania, nawożenia ani koszenia; codzienne czyszczenie jest proste i wygodne.
4. Ekologiczne i bezpieczne: Nie zawierają metali ciężkich ani innych szkodliwych substancji, spełniają odpowiednie krajowe normy ochrony środowiska.

Model	15*6510 0-1	M3,5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Rozmiar po rozłożeniu (ft*ft)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Kroki instalacji

1. Przygotowanie terenu
Oczyść teren pod budowę, upewniając się, że podłoże jest płaskie, suche i wolne od zanieczyszczeń. Nachylenie powinno mieścić się w granicach 2–5%, aby zapewnić odpowiedni drenaż.
W przypadku twardych powierzchni, takich jak beton i asfalt, należy najpierw położyć warstwę podkładu amortyzującego (np. gąbkowego, z granulatu gumowego).
W przypadku gruntu należy go zagęścić i położyć geowłókninę, aby zapobiec wzrostowi chwastów.
2. Umiejscowienie trawnika

Rozłóż sztuczną trawę płasko na powierzchni, dopasuj jej położenie, aby krawędzie pokrywały się z granicami działki. Na stykach sąsiednie fragmenty trawnika powinny na siebie zachodzić na 2–3 cm.

3. Cięcie i łączenie

Przytnij nadmiar darni specjalnym nożykiem. Wyrównaj spoiny, a następnie połącz je taśmą i specjalnym klejem. Dociśnij mocno, aby zapewnić gładkie i niewidoczne łączenia.

4. Naprawianie

Przymocuj obwód trawnika do podłoża za pomocą śrub rozporowych lub gwoździ w kształcie litery U, aby zapobiec jego przesunięciu.

III. Codzienna konserwacja i czyszczenie

1. Rutynowe czyszczenie

Co tydzień usuwaj opadłe liście, kurz i inne zanieczyszczenia z powierzchni trawnika za pomocą miotły lub odkurzacza. Co miesiąc spłukuj czystą wodą, aby usunąć przywarte plamy.

2. Usuwanie plam

W przypadku plam takich jak olej i sok owocowy, przetrzyj rozcieńczonym, neutralnym detergentem, a następnie dokładnie spłucz czystą wodą. Nie używaj silnych środków czyszczących o działaniu kwasowym lub zasadowym.

3. Regularna kontrola

Co miesiąc sprawdzaj połączenia i mocowania krawędzi. Wszelkie odspojenia lub poluzowania należy niezwłocznie naprawiać za pomocą kleju i gwoździ.

4. Środki ostrożności

Unikaj zarysowania włókna trawiastego i podkładu ostrymi przedmiotami (np. nożami, żelaznymi gwoździami).

Nie należy przez dłuższy czas przeciągać po trawniku ciężkich przedmiotów, aby zapobiec spłaszczeniu włókien trawy i uszkodzeniu podkładu.

W przypadku stosowania na zewnątrz, w przypadku intensywnych opadów

śniegu należy w odpowiednim czasie usuwać śnieg, aby zapobiec jego odkształceniom spowodowanym ściskaniem śniegu.

IV. Uwagi ogólne

1. Zakazy

Trzymaj otwarty ogień z dala od trawnika, aby zapobiec stopieniu i spaleniu się trawy. Nie wylewaj na trawnik płynów żrących, takich jak rozpuszczalniki chemiczne i olej silnikowy.

2. Zakres stosowania

Ten produkt nie jest przeznaczony do profesjonalnych sportów wyczynowych o wysokiej intensywności, takich jak piłka nożna i rugby. Niewłaściwe użytkowanie poza określonym zakresem skróci żywotność trawnika.

3. Przechowywanie i transport

Nierozłożoną trawę należy zwinąć i przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem. Unikać silnego nacisku i przebicia ostrymi przedmiotami podczas transportu.

UWAGA : Po rozłożeniu produkt może mieć drobne zagniecenia, które stopniowo zaczną zanikać w miarę upływu czasu instalacji i użytkowania.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kunstgras

MODEL: 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2

15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODEL: 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

I. Productkenmerken en parameters

1. Hoge simulatiegraad: Het grasgaren is zacht maar toch stevig, met visuele en tactiele eigenschappen die dicht bij natuurlijk gras liggen.
2. Uitstekende weerbestendigheid: UV-bestendig en anti-veroudering, geschikt voor buitenomgevingen die worden blootgesteld aan zon en regen.
3. Onderhoudsvrij: Geen water geven, bemesten of maaien nodig; dagelijkse reiniging is eenvoudig en gemakkelijk.
4. Milieuvriendelijk en veilig: Vrij van zware metalen en andere schadelijke stoffen, en voldoet aan de relevante nationale milieunormen.

Model	15*6510 0-1	M3.5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Uitgevou wen formaat (ft*ft)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Installatiestappen

1. Terreinvoorbereiding
Maak het te bestraten gebied vrij en zorg ervoor dat de ondergrond vlak, droog en vrij van puin is. De helling moet tussen de 2% en 5% liggen voor een goede afwatering.
Leg op harde ondergronden zoals beton en asfalt eerst een laag dempende onderlaag aan (bijvoorbeeld een sponslaag of rubbergranulaat).
Bij een gewone bodem moet de grond worden verdicht en moet er geotextiel worden neergelegd om onkruidgroei te voorkomen.
2. Plaatsing van het gazon
Rol het kunstgras uit en leg het plat op de ondergrond. Pas de positie aan zodat de randen gelijk lopen met de perceelgrenzen. Laat aangrenzende

grasvelden 2-3 cm overlappen bij de naden.

3. Snijden en verbinden

Verwijder overtollig gras met een speciaal stanleymes. Lijn de voegen uit en verlijm ze vervolgens met voegtape en speciale lijm. Druk stevig aan om gladde en vlekkeloze naden te garanderen.

4. Repareren

Bevestig de rand van het kunstgras aan de grond met expansiebouten of U-vormige spijkers om verschuiving te voorkomen.

III. Dagelijks onderhoud en schoonmaak

1. Regelmatige schoonmaak

Verwijder wekelijks gevallen bladeren, stof en ander vuil van het kunstgras met een bezem of stofzuiger. Spoel het kunstgras maandelijks af met schoon water om hardnekkige vlekken te verwijderen.

2. Vlekbehandeling

Voor vlekken zoals olie en vruchtensap, veegt u af met een verdund neutraal reinigingsmiddel en spoelt u vervolgens grondig af met schoon water. Gebruik geen sterke zure of alkalische reinigingsmiddelen.

3. Regelmatige inspectie

Controleer de voegen en randbevestigingen maandelijks. Repareer eventuele loslatingen of loslatende onderdelen onmiddellijk met lijm en spijkers.

4. Voorzorgsmaatregelen

Voorkom dat je de grasvezels en de onderlaag beschadigt met scherpe voorwerpen (bijv. messen, ijzeren spijkers).

Sleep geen zware voorwerpen langdurig over het gazon om te voorkomen dat de grasvezels platgedrukt worden en de rug beschadigd raakt.

Voor gebruik buitenshuis dient u bij zware sneeuwval tijdig sneeuw te verwijderen om vervorming door sneeuwcompressie te voorkomen.

IV. Algemene opmerkingen

1. Verboden

Houd open vuur uit de buurt van het gazon om te voorkomen dat de grasvezels smelten en verbranden. Giet geen bijtende vloeistoffen zoals chemische oplosmiddelen en motorolie op het gazon.

2. Toepassingsgebied

Dit product is niet bedoeld voor intensieve professionele competitiesporten zoals voetbal en rugby. Onjuist gebruik buiten het aangegeven toepassingsgebied zal de levensduur van het kunstgras verkorten.

3. Opslag en transport

Het niet-geïnstalleerde kunstgras moet worden opgerold en op een droge en geventileerde plaats worden bewaard, beschermd tegen direct zonlicht en regen. Vermijd tijdens het transport zware druk en beschadiging door scherpe voorwerpen.

LET OP : Het product kan na het uitvouwen lichte vouwen vertonen. Deze vouwen zullen geleidelijk verdwijnen naarmate het product langer in gebruik is en geïnstalleerd wordt.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Konstgräs

MODELL: 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2

15-31-65100/15*65100-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Artificial Turf

MODELL: 15*65100-1/M3.5*15700-1/35M-15700-2
15-31-65100/15*65100-3



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

I. Produktegenskaper och parametrar

1. Hög simulering: Gräsgarnet är mjukt men ändå tufft, med visuella och taktila egenskaper som liknar naturlig gräsmatta.
2. Utmärkt väderbeständighet: UV-resistent och anti-aging, lämplig för utomhusmiljöer utsatta för solljus och regn.
3. Underhållsfri: Ingen vattning, gödsling eller klippning krävs; daglig rengöring är enkel och bekväm.
4. Miljövänlig och säker: Fri från tungmetaller och andra skadliga ämnen, i enlighet med relevanta nationella miljöstandarder.

Modell	15*6510 0-1	M3,5*1570 0-1	35M-1570 0-2	15-31-651 00	15*6510 0-3
Utfälld storlek (ft*ft)	10*3	15*7	6,5*10	12*7	18*10

II. Installationssteg

1. Förberedelse av platsen
Rensa området som ska asfalteras och se till att marken är plan, torr och fri från skräp. Lutningen bör kontrolleras till 2–5 % för korrekt dränering.
För hårda ytor som betong och asfalt, lägg först ett lager av dämpningsmatta (t.ex. svampmatta, gummigranulat).
För jord, packa jorden och lägg geotextil för att förhindra ogrästillväxt.
2. Placering av gräsmatta
Rulla ut och lägg konstgräset platt på ytan, justera dess position så att kanterna stämmer överens med platsens gränser. Överlappa intilliggande gräsmatteavsnitt med 2–3 cm vid skarvarna.
3. Skärning och sammanfogning
Trimma överflödiga delar av gräsmattan med en speciell universalkniv. Rikta in fogarna och fäst dem sedan med fogtejp och speciallim. Tryck ordentligt för att säkerställa släta och utstickande skarvar.

4. Fixering

Fäst gräsmattans omkrets i marken med expansionsbultar eller U-formade spikar för att förhindra förskjutning.

III. Dagligt underhåll och rengöring

1. Rutinmässig rengöring

Avlägsna nedfallna löv, damm och annat skräp från gräsytan med en kvast eller dammsugare varje vecka. Skölj med rent vatten varje månad för att ta bort fastsittande fläckar.

2. Fläckbehandling

För fläckar som olja och fruktjuice, torka av med utspätt neutralt rengöringsmedel och skölj sedan noggrant med rent vatten. Använd inte starka syra- eller alkaliska rengöringsmedel.

3. Regelbunden inspektion

Inspektera skarvar och kantfästen varje månad. Reparera omedelbart eventuella lossningar eller lossningar med lim och spik.

4. Försiktighetsåtgärder

Undvik att repa gräsgarnet och baksidan med vassa föremål (t.ex. knivar, järnspikar).

Dra inte tunga föremål på gräsmattan under längre tid, för att förhindra att grästrådarna plattas ut och att baksidan skadas.

Vid utomhusbruk, röj snön i god tid under kraftigt snöfall för att undvika deformation orsakad av snökompression.

IV. Allmänna anmärkningar

1. Förbud

Håll öppen låga borta från gräsmattan för att förhindra att grästråden smälter och bränns. Häll inte frätande vätskor som kemiska lösningsmedel och motorolja på gräsmattan.

2. Tillämpningsområde

Denna produkt är inte avsedd för högintensiva professionella

tävlingssporter, inklusive fotboll och rugby. Felaktig användning utöver det angivna omfattningen förkortar gräsmattans livslängd.

3. Lagring och transport

Oinstallerad gräsmatta ska rullas ihop, förvaras på en torr och ventilerad plats, skyddad från direkt solljus och regn. Undvik hårt tryck och punkteringar med vassa föremål under transport.

OBS : Produkten kan ha mindre veck efter att den har vikts ut, och vecken kommer gradvis att minska allt eftersom installations- och användningstiden ökar.

