

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BOAT FLOORING

**MODEL: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODEL:NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14 240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC-20 240*60
NC-20 240*90

NC-7 240*90
NC-7 240*116

NC-14 240*45
NC-14 240*60

NC-3 240*116
NC-3 240*90

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Instruction manual

- 1.Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- 2.The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
- 3.Please read the user manual before installing and using this equipment.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4.Children shall not play with the appliance.

5.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

6.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

7.Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

8.This product is flammable. Keep away from open flames, heaters, fireplaces, candles, cigarettes, and other ignition sources. Place the rug flat and ensure edges are smooth and not curled to prevent tripping hazards. Use a non-slip underlay beneath the rug. Packaging materials (such as plastic bags) may pose a choking hazard to children. Keep packaging out of reach of children. This product is not a toy. Do not allow children to play with it or cover their heads with it. When using carpet cleaners, follow the manufacturer's instructions and ensure the area is well ventilated. To reduce the risk of slipping, it is recommended to use an anti-slip underlay that complies with EN 13552. The vacuum bag and packaging materials are recyclable. Please dispose of them in accordance with local waste sorting regulations."

PARAMETER LIST

model	NC-20 240*60	NC-20 240*90	NC-7 240*90	NC-7 240*116
Cover area(cm ²)	28800	21600	21600	27840
size of surface(cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
net weight(kg)	1*2pcs	1.5	1.8	2.3

model	NC-3	NC-3	NC-14	NC-14
-------	------	------	-------	-------

	240*116	240*90	240*45	240*60
Cover area(cm ²)	27840	21600	10800	14400
size of surface(cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
net weight(kg)	2.3	1.8	0.9	1.2

OPERATION

1.Tools needed: utility knife, alcohol or detergent, rag primer, ruler.



2.Clean the surface with alcohol or detergent to make sure the The decking surface is clean and without Dirt. Heat the adhesive A bit with dryer if the temperature is low..



3.Peel off the adhesive paper of sheets and install them on the boat

decking with roller to make sure it is flat and closed.




WARM TIPS

The sheets from different batches are allowed to have color differences within 5%. If a color difference happens from the same batch, please change the direction of the sheet to match the color.



When the sheet is tightly installed, it is normal for the gap to appear after the sheet is used. To avoid this, an adhesive can be used to bond the pieces together before installation.



Double-sided adhesive performs better on the plane. The panel performance of different materials is from strong to weak: aluminum alloy, glass fiber, adhesive layer, PP, PVC, and wood. Please ensure that the adhesive is closely fitted to the surface when installing.







Upgrade · The Home Creator Way

PLANCHERS DE BATEAUX

**MODÈLES : NC-20 240*60 / NC-20 240*90 / NC-7 240*90 / NC-7 240*116 / NC-14
240*45 / NC-14 240*60 / NC-3 240*116 / NC-3 240*90**

MODÈLE : NC -20 240*60/NC -20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC -7 240*116/NC -14 240*45/NC -14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC -7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Manuel d' instructions

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions .
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées .
3. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement .

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation .

7. Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines .

8. Ce produit est inflammable. Tenir éloigné des flammes nues, des radiateurs, des cheminées, des bougies, des cigarettes et de toute autre source d'inflammation. Placer le tapis à plat et s'assurer que les bords sont lisses et non recourbés afin d'éviter tout risque de trébuchement. Utiliser une sous-couche antidérapante sous le tapis. Les matériaux d'emballage (tels que les sacs en plastique) peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants. Garder l'emballage hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec ni se couvrir la tête avec. Lors de l'utilisation de nettoyeurs de tapis, suivre les instructions du fabricant et s'assurer que la pièce est bien ventilée. Pour réduire le risque de glissade, il est recommandé d'utiliser une sous-couche antidérapante conforme à la norme EN 13552. Le sac de l'aspirateur et les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez les éliminer conformément à la réglementation locale en matière de tri des déchets.

LISTE DES PARAMÈTRES

modèle	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC- 7 240*90	NC- 7 240*116
--------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Couverture aire (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
taille de la surface (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
poids net (kg)	1*2 pièces	1.5	1.8	2.3

modèle	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Couverture aire (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
taille de la surface (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
poids net (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPÉRATION

1. Outils nécessaires : couteau utilitaire, alcool ou détergent, apprêt en chiffon, règle .



2. Nettoyez la surface avec de l'alcool. ou du détergent pour s'assurer que La surface de la terrasse est faire le ménage et sans Saleté. Chauffer le adhésif

Un peu avec sèche-linge si le La température est basse .




3. Décollez le papier adhésif des feuilles et installez-les sur le pont du bateau à l'aide d'un rouleau pour vous assurer qu'elles sont bien plates et fermées .



CONSEILS CHAUDS

Il est acceptable que les feuilles provenant de lots différents présentent des différences de couleur inférieures à 5 %. Si une différence de couleur apparaît au sein d'un même lot, veuillez inverser le sens de la feuille afin d'harmoniser la couleur.



Lorsque la feuille est bien tendue, il est normal qu'un espace apparaisse après utilisation. Pour éviter cela, on peut utiliser un adhésif pour coller les morceaux ensemble avant la pose.



L'adhésif double face offre de meilleures performances sur une surface plane. Les performances des panneaux, selon les matériaux, varient de fortes à faibles : alliage d'aluminium, fibre de verre, couche adhésive, PP, PVC et bois. Lors de la pose, veillez à ce que l'adhésif adhère parfaitement à la surface .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BOOTSBODEN

**MODELL: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODELL: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7
240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC -7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Bedienungsanleitung

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden .
3. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden .

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Bitte lagern Sie das Produkt sachgemäß. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

7. Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

8. Dieses Produkt ist entzündlich. Von offenen Flammen, Heizgeräten, Kaminen, Kerzen, Zigaretten und anderen Zündquellen fernhalten. Legen Sie den Teppich flach hin und achten Sie darauf, dass die Kanten glatt und nicht eingerollt sind, um Stolperfallen zu vermeiden. Verwenden Sie eine rutschfeste Unterlage unter dem Teppich. Verpackungsmaterialien (z. B. Plastiktüten) können für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder es über den Kopf ziehen. Befolgen Sie bei der Verwendung von Teppichreinigern die Anweisungen des Herstellers und sorgen Sie für gute Belüftung. Um die Rutschgefahr zu verringern, wird die Verwendung einer rutschfesten Unterlage gemäß EN 13552 empfohlen. Der Staubsaugerbeutel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Abfalltrennungsvorschriften.

PARAMETERLISTE

Modell	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC- 7 240*90	NC- 7 240*116
Abdeckung Fläche (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
Größe der Oberfläche (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
Nettogewicht (kg)	1 x 2 Stück	1,5	1.8	2.3

Modell	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Abdeckung Fläche (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
Größe der Oberfläche (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
Nettogewicht (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

BETRIEB

1. Benötigte Werkzeuge: Universalmesser, Alkohol oder Reinigungsmittel, Lappengrundierung, Lineal .



2. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol. oder Waschmittel, um sicherzustellen, dass Die Terrassenoberfläche Ist sauber und ohne Schmutz. Erhitzen Sie die Klebstoff Ein bisschen mit Trockner, wenn Die Die Temperatur ist niedrig .




3. Ziehen Sie das Schutzpapier von den Folien ab und rollen Sie diese auf dem Bootsdeck fest, um sicherzustellen, dass sie flach und geschlossen sind .




WARME TIPPS

Farbabweichungen von bis zu 5 % zwischen Blättern aus verschiedenen Chargen sind zulässig. Sollte es innerhalb derselben Charge zu

Farbunterschieden kommen, drehen Sie das Blatt bitte so, dass die Farbe übereinstimmt.



Bei straffer Montage der Platte ist es normal, dass nach Gebrauch ein Spalt entsteht. Um dies zu vermeiden, können die Platten vor der Montage mit einem Klebstoff verbunden werden.



Doppelseitiges Klebeband haftet besser auf ebenen Flächen. Die Haftung der Plattenmaterialien variiert von stark bis schwach: Aluminiumlegierung, Glasfaser, Klebeschicht, PP, PVC und Holz. Achten Sie bei der Anbringung

darauf, dass der Klebstoff fest auf der Oberfläche aufliegt .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PAVIMENTAZIONE PER BARCHE

**MODELLO: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODELLO: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC -14 240*60 NC-3 240*90

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Manuale di istruzioni

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate .
3. Si prega di leggere il manuale d' uso prima di installare e utilizzare

questa apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

7. Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

8. Questo prodotto è infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, stufe, caminetti, candele, sigarette e altre fonti di accensione. Posizionare il tappeto in piano e assicurarsi che i bordi siano lisci e non arricciati per evitare il rischio di inciampo. Utilizzare un sottotappeto antiscivolo sotto il tappeto. I materiali di imballaggio (come i sacchetti di plastica) possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini. Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare o di coprirsi la testa con esso. Quando si utilizzano detergenti per tappeti, seguire le istruzioni del produttore e assicurarsi che l'area sia ben ventilata. Per ridurre il rischio di scivolamento, si consiglia di utilizzare un sottotappeto antiscivolo conforme alla norma EN 13552. Il sacchetto per l'aspirapolvere e i materiali di imballaggio sono riciclabili. Si prega di smaltirli in conformità con le normative locali sulla raccolta differenziata.

ELENCO DEI PARAMETRI

modello	NC- 20	NC- 20	NC- 7	NC- 7
---------	--------	--------	-------	-------

	240*60	240*90	240*90	240*116
Copertina area (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
dimensione della superficie (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
peso netto (kg)	1*2 pezzi	1.5	1.8	2.3

modello	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Copertina area (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
dimensione della superficie (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
peso netto (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERAZIONE

1. Strumenti necessari: taglierino, alcol o detergente, primer di straccio, righello .



2. Pulire la superficie con alcol o detersivo per assicurarsi che La superficie del ponte È pulito e senza Sporco. Riscaldare il adesivo Un po con asciugatrice se IL La temperatura è bassa .




3. Staccare la carta adesiva dai fogli e applicarli sul ponte della barca con un rullo, assicurandosi che siano piatti e aderenti .



CONSIGLI UTILI

È consentita una differenza di colore del 5% tra fogli di lotti diversi. Se si verifica una differenza di colore tra fogli dello stesso lotto, si prega di ruotare il foglio in modo che il colore corrisponda.



Quando il telo viene installato saldamente, è normale che si formi uno spazio vuoto dopo l'utilizzo. Per evitare ciò, è possibile utilizzare un adesivo per unire i pezzi prima dell'installazione.



L'adesivo biadesivo offre prestazioni migliori in piano. Le prestazioni dei pannelli, realizzati con materiali diversi, variano da forti a deboli: lega di alluminio, fibra di vetro, strato adesivo, PP, PVC e legno. Assicurarsi che l'adesivo aderisca perfettamente alla superficie durante l'installazione .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SUELOS PARA BARCOS

**MODELO: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODELO: NC -20 240*60/NC -20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC -7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC -14 240*60 NC-3 240*90

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Manual de instrucciones

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas .
3. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo . Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con

falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.

5. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si la presenta, deje de usarlo .

6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones .

7. No apto para entornos con alta humedad , atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

8. Este producto es inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas, calentadores, chimeneas, velas, cigarrillos y otras fuentes de ignición. Coloque la alfombra plana y asegúrese de que los bordes estén lisos y no curvados para evitar tropiezos. Utilice una base antideslizante debajo de la alfombra. Los materiales de embalaje (como las bolsas de plástico) pueden representar un peligro de asfixia para los niños. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se cubran la cabeza con él. Al utilizar limpiadores de alfombras, siga las instrucciones del fabricante y asegúrese de que el área esté bien ventilada. Para reducir el riesgo de resbalones, se recomienda utilizar una base antideslizante que cumpla con la norma EN 13552. La bolsa de vacío y los materiales de embalaje son reciclables. Deséchelos de acuerdo con las normas locales de separación de residuos.

LISTA DE PARÁMETROS

modelo	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC- 7 240*90	NC- 7 240*116
Cubrir área (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
tamaño de la	240*60	240*90	240*90	240*116




3. Retire el papel adhesivo de las láminas e instálelas en la cubierta del barco con un rodillo para asegurarse de que quede plana y cerrada .



CONSEJOS ÚTILES

Se permite que las hojas de diferentes lotes presenten diferencias de color de hasta un 5 %. Si se produce una diferencia de color en hojas del mismo lote, cambie la orientación de la hoja para que coincida el color.



Cuando la lámina se instala de forma ajustada, es normal que aparezca un pequeño espacio después de usarla. Para evitarlo, se puede utilizar un adhesivo para unir las piezas antes de la instalación.



El adhesivo de doble cara ofrece un mejor rendimiento en superficies planas. El rendimiento del panel varía de fuerte a débil según el material: aleación de aluminio, fibra de vidrio, capa adhesiva, PP, PVC y madera. Asegúrese de que el adhesivo se ajuste perfectamente a la superficie durante la instalación .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PODŁOGI ŁODZI

**MODEL: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODEL: NC -20 240*60/NC -20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC -7 240*116/NC
-14 240*45/NC -14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Instrukcja obsługi

1. Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach .
3. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją

obsługi.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

5. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

6. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

7. Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

8. Ten produkt jest łatwopalny. Trzymać z dala od otwartego ognia, grzejników, kominków, świec, papierosów i innych źródeł zapłonu. Ułożyć dywan płasko i upewnić się, że krawędzie są gładkie i niepofałdowane, aby zapobiec potknięciu. Pod dywanem należy zastosować podkład antypoślizgowy. Materiały opakowaniowe (takie jak plastikowe torby) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci. Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom bawić się nim ani zakrywać nim głowy. Podczas korzystania z odkurzaczy do dywanów należy przestrzegać instrukcji producenta i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Aby zmniejszyć ryzyko pożarzenia, zaleca się stosowanie podkładu antypoślizgowego zgodnego z normą EN 13552. Worek odkurzacza i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Prosimy o ich utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sortowania odpadów.

LISTA PARAMETRÓW

model	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC- 7 240*90	NC- 7 240*116
Okładka powierzchnia (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
wielkość powierzchni (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
masa netto (kg)	1*2 szt.	1,5	1.8	2.3

model	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Okładka powierzchnia (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
wielkość powierzchni (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
masa netto (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

DZIAŁANIE

1. Potrzebne narzędzia: nóż uniwersalny, alkohol lub detergent, szmatka gruntuja, linijka .



2. Wyczyść powierzchnię alkoholem lub detergentu, aby mieć pewność, Powierzchnia tarasu Jest czysty i bez Brud. Podgrzej spoiwo Trochę z suszarką jeśli ten temperatura jest niska ..




3. Odklej arkusze z papieru samoprzylepnego i zamocuj je na pokładzie łodzi za pomocą wałka, aby upewnić się, że są płaskie i zamknięte .




CIEPŁE WSKAZÓWKI

Arkusze z różnych partii mogą różnić się kolorem do 5%. Jeśli różnica koloru występuje w tej samej partii, należy zmienić kierunek arkusza, aby dopasować go do koloru.



Gdy arkusz jest ściśle zamocowany, po jego użyciu pojawia się szczelina, co jest normalne. Aby tego uniknąć, przed montażem można skleić elementy klejem.



Dwustronny klej sprawdza się lepiej na płaszczyźnie. Panele wykonane z różnych materiałów charakteryzują się różną wytrzymałością: stopu aluminium, włókna szklanego, warstwy kleju, polipropylenu (PP), PVC i drewna. Podczas montażu należy upewnić się, że klej ściśle przylega do powierzchni .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BOOTVLOEREN

**MODEL: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODEL: NC -20 240*60/NC -20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Gebruiksaanwijzing

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen .
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes .
3. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt .

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

6. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik .

7. Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

8. Dit product is ontvlambaar. Verwijderd houden van open vuur, kachels, open haarden, kaarsen, sigaretten en andere ontstekingsbronnen. Leg het tapijt plat neer en zorg ervoor dat de randen glad zijn en niet omkrullen om struikelgevaar te voorkomen. Gebruik een antislip onderlaag onder het tapijt. Verpakkingsmateriaal (zoals plastic zakken) kan verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen. Houd verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen of hun hoofd ermee bedekken. Volg bij het gebruik van tapijtreinigers de instructies van de fabrikant en zorg voor goede ventilatie in de ruimte. Om het risico op uitglijden te verminderen, wordt aanbevolen een antislip onderlaag te gebruiken die voldoet aan EN 13552. De stofzuigerzak en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar. Gooi ze weg volgens de plaatselijke afvalscheidingsvoorschriften.

PARAMETERLIJST

model	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC- 7 240*90	NC- 7 240*116
Omslag oppervlakte	28800	216 00	216 00	2784 0

(cm ²)				
oppervlakte (cm ²)	240*60	240*90	240*90	240*116
nettogewicht (kg)	1*2 stuks	1.5	1.8	2.3

model	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Omslag oppervlakte (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
oppervlakte (cm ²)	240*116	240*90	240*45	240*60
nettogewicht (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATIE

1. Benodigd gereedschap: stanleymes, alcohol of afwasmiddel, doek, primer, liniaal .



2. Reinig het oppervlak met alcohol. of wasmiddel om ervoor te zorgen dat de

Het terrasoppervlak is schoon en zonder Vuil. Verwarm de lijm

Een beetje met droger indien de De temperatuur is laag .




3. Verwijder het zelfklevende papier van de vellen en bevestig ze met een roller op het dek van de boot om ervoor te zorgen dat ze vlak en goed gesloten zijn .




WARME TIPS

Vellen uit verschillende batches mogen een kleurverschil van maximaal 5% vertonen. Als er binnen dezelfde batch een kleurverschil optreedt, dient u de richting van het vel aan te passen zodat de kleur overeenkomt.



Als de plaat strak wordt aangebracht, is het normaal dat er na gebruik een opening ontstaat. Om dit te voorkomen, kan een lijm worden gebruikt om de stukken vóór de installatie aan elkaar te bevestigen.



Dubbelzijdig plakband werkt beter op vlakke oppervlakken. De hechting van de verschillende materialen varieert van sterk naar zwak: aluminiumlegering, glasvezel, lijmlaag, PP, PVC en hout. Zorg er bij het aanbrengen voor dat het plakband goed aansluit op het oppervlak .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BÅTGOLV

**MODELL: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90**

MODELL: NC -20 240*60/NC -20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Bruksanvisning

1. Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant .
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter . Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
3. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder utrustningen .

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

4. Barn får inte leka med apparaten.

5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

6. Använd produkten enligt avsett ändamål, varna för potentiella skador vid felaktig användning .

7. Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

8. Denna produkt är brandfarlig. Förvaras åtskilt från öppen låga, värmare, eldstäder, ljus, cigaretter och andra antändningskällor. Lägg mattan platt och se till att kanterna är släta och inte böjda för att förhindra snubbelrisker. Använd ett halkfritt underlag under mattan. Förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar) kan utgöra en kvävningsrisk för barn. Förvara förpackningen utom räckhåll för barn. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den eller täcka sina huvuden med den. När du använder mattrengörare, följ tillverkarens instruktioner och se till att området är väl ventilerat. För att minska risken för halka rekommenderas att använda ett halkfritt underlag som uppfyller EN 13552. Dammsugarpåsen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara. Vänligen kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter för avfallssortering.

PARAMETERLISTA

modell	NC -20 240*60	NC- 20 240*90	NC- 7 240*90	NC- 7 240*116
Täcka area (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
ytans storlek	240*60	240*90	240*90	240*116

(cm)				
nettovikt (kg)	1*2 st	1,5	1.8	2.3

modell	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Täcka area (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
ytans storlek (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
nettovikt (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

DRIFT

1. Nödvändiga verktyg: universalkniv, alkohol eller rengöringsmedel, trasprimer, linjal .



2. Rengör ytan med alkohol eller tvättmedel för att säkerställa att Trädäckets yta är rena och utan Smuts. Värm upp lim Lite med torktumlare om de temperaturen är låg ..



3. Dra av det självhäftande pappret från arken och montera dem på båtdäcket med en rulle för att säkerställa att det är plant och stängt .




VARMA TIPS

Ark från olika batcher får ha färgskillnader inom 5 %. Om en färgskillnad uppstår från samma batch, vänligen ändra arkets riktning så att det matchar färgen.



När arket är ordentligt monterat är det normalt att springan uppstår efter att arket har använts. För att undvika detta kan ett lim användas för att fästa delarna före installationen.



Dubbelhäftande lim fungerar bättre på plan. Panelernas prestanda varierar från stark till svag: aluminiumlegering, glasfiber, självhäftande lager, PP, PVC och trä. Se till att limmet sitter tätt mot ytan vid installation .



