VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industrial wall mount fan

MODEL: BT-WL20B/BT-WL20B-N/FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL:BT-WL20B/BT-WL20B-N/FW-20-D




<Picture Only For Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all the important notices on the appliances.Store this manual in a secure place for future reference.
2.Products should be installed by adults. Products involving circuits are recommended to be installed under the guidance of professionals
3.Products should be installed away from children and pets to avoid accidental ingestion of small parts
4.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Before use, please check whether the power cord is damaged. If so, do not use it. This device is for adults to use. Children under 18 years old and people with physical, sensory or intellectual limitations should operate under the supervision of adults, receive safety instructions and fully understand the risks before using it.
7.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8.When maintaining or moving the product or when there is any abnormal situation, please turn off the power first.
9.To avoid default, please use the product under the regulated voltage and frequency.
10.Please do not plug or pull the power cord if your hands are wet
11.Please make sure the plug and socket are protected away from water.
12.Please do not pull the power cord straightly when using. Please keep the power cord to be “U” shape (see below picture) to avoid the water go inside the socket along the power cord.



13.Please do not use the product near the flammable items.
14.Before using the product, please check if there is any damage on the power cord. If yes, please do not use the product., If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


SECURITY & WARINGS

CAUTION:
Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged or missing.
WARNING:
1.To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid state speed control device.
2. This appliance has a ground plug which is intended to fit in an outlet only one way. If this does not fit outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to by-pass this procedure.
3. This product is used for indoor.
4. Unplug from electrical supply source before cleaning.
5. If the power cord is damaged, contact your local service Centre or a qualified electrician to install an appropriate replacement cord to prevent any injury or damage.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PARAMETER LIST

Region	Model	Voltage frequency	Power(W)
North America	BT-WL20B	120V~ 60Hz	110
	BT-WL20B-N	120V~ 60Hz	130
Europe	FW-20-D	230V~ 50Hz	120

PARTS & HARDWARE

 Fan body*1	 Triangular bracket*1	 Expansion Screw*3
 Pull Chain*1	 Shock Pad*1	 Bolt*1
 Flat washer*1	 Spring washer*1	 Nut *1
 Safety pin*1	 Spray(optional) Component*1	

Note: If you buy 2 sets/box product, The PART QTY is multiply the qty of the above table by 2.

INSTALLATION

●TIPS! Prepare tools in advance:

Cross screw river, Small wrench, Hammer




Fig1

Installation fan body

1) First, drill three holes in the wall according to the three holes on the triangular bracket(2).

2) Install three expansion screws(1.1) on the pre drilled wall.(see the Fig1)

3) Install the triangular bracket(2) onto the pre installed expansion screws(1.1), sequentially install the flat washers(1.2), the spring washers(1.3)and the nuts(1.4), then tighten the nuts(1.4) with a wrench. (see the Fig1)

4) Install the fan body(3) on the triangular bracket(2), thread the bolt(4)

through the mounting holes of the triangular bracket(2) the shock pad(5), and the fan body(3) in sequence, then install the flat washer(6), the spring washer(7), and the nut(8) in sequence, tighten the nut(8) with a wrench, and finally insert the safety pin(9) in the direction of the screw hole. Bend the safety pin(9) by hand to prevent it from falling off.(see the Fig1)

5) Before installation, connect the pull cord to the fan speed switch, insert bolt through the shock-absorbing ring and the top frame of the fan.(see the Fig1)

6) Tilting adjustment: Before tilt adjustment, make sure to turn off the fan. First, loosen the fastening nuts at both ends of the fan.During installation, you can adjust the angle in any direction in up-down direction , and then tighten the solid nuts at both ends.(see the Fig1).

Installation of spray pipe (optional)

1) Attach the spray pipe and secure it with a cable tie.(See the Fig2)




Fig2

2) Connect the water pipe to the faucet and spray nozzle respectively, then

tighten the faucet connection.(See the Fig3)




Fig3

Installation Instructions

1) Use the following information as a guideline only. It is the user's responsibility to be sure the location and the wall surface can handle the weight of this fan (14.6 lbs).

2) The wall fan must be mounted on 12 inch (300mm)thick dry and cement grouted firm wall or on 4 by 5 inch wood studs / joists.

3) Use wall bracket as a template for locating the holes to be drilled. After determining the hole locations, use an appropriate sized drill bit and, drill holes through mounting surface.

4) It is recommended that a minimum of grade 5 fasteners be used. The following are acceptable surfaces for mounting wall mount assembly.

STEEL SURFACE: When mounting to a steel surface, such as vertical I-beam, drill through holes at pre marked locations, using a 9/32" drill bit. Attach wall mount assembly to mounting surface using 1/4"-20 hex screw, in combination with 1/4" flat washers, 1/4" lock washers, and 1/4"-20 hex nuts.

MASONRY SURFACE: When mounting to a masonry surface use a 1/4" expansion type bolt or 1/4" masonry lag with shield designed to handle the weight of this fan. Drill holes at pre marked locations using appropriate sized drill bit as recommended for the fastener.

OPERATION

RULES FOR SAFE OPERATION:

1. Never insert fingers , pencils, or any other object through the guard when fan is running.
2. Disconnect the fan when moving from one location to another.
3. Disconnect the fan when removing grilles for cleaning.
4. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
5. Do not use fan in window. Rain may create electrical hazard.
6. The fan is for commercial use only.
7. Do not leave the fan running unattended.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment.

OPERATINGIN STRUCTIONS

Speed control:

Pull the switch rope, and the fan will start. Pull the switch rope again to select gears at different speeds. Pull the switch rope until the fan is turned off, You can choose the fan speed you need.

Manufacturer: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Address: 5th floor, No.28, area 1, Sanlian Industrial Zone, Gulao Town, Heshan City, JIANGMEN, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilateur mural industriel

MODÈLE: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODÈLE : BT-WL20 B / BT-WL20 BN / FW-20-D



<Image à titre indicatif uniquement>

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes. Il est recommandé que l'installation des produits comportant des circuits électriques soit réalisée sous la supervision d'un professionnel.
3. Les produits doivent être installés hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.

5. N’essayez pas d’assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l’

influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Avant utilisation, veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est endommagé. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas. Cet appareil est destiné aux adultes. Les enfants de moins de 18 ans et les personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou intellectuelles doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte, prendre connaissance des consignes de sécurité et comprendre pleinement les risques avant de l'utiliser .
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Lors de la maintenance ou du déplacement du produit ou en cas de situation anormale, veuillez d'abord couper l'alimentation.
9. Pour éviter tout défaut, veuillez utiliser le produit sous la tension et la fréquence régulées.
10. Veuillez ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation si vos mains sont mouillées.

11. Veuillez vous assurer que la prise et la fiche sont protégées de l'eau.
12. Veuillez ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation pendant son utilisation. Veuillez le maintenir en forme de « U » (voir l'image ci-dessous) afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans la prise le long du cordon.



13. Veuillez ne pas utiliser le produit à proximité d'objets inflammables.
14. Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier l'état du cordon d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, veuillez ne pas utiliser le produit. En cas de dommage du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

PRUDENCE:
Lisez et suivez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le ventilateur. N'utilisez pas le ventilateur si une pièce est endommagée ou manquante.


AVERTISSEMENT:
1. Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
2. Cet appareil est muni d'une fiche de terre qui ne peut être branchée que dans un seul sens. Ce produit ne convient pas à la prise murale. Veuillez contacter un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette procédure.
3. Ce produit est destiné à un usage intérieur.
4. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le

nettoyer.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez votre centre de service local ou un électricien qualifié pour installer un cordon de remplacement approprié afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

LISTE DES PARAMÈTRES

Région	Modèle	Fréquence de tension	Puissance (W)
Amérique du Nord	BT-WL20 B	120 V ~ 60 Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120 V ~ 60 Hz	1 30
Europe	FW-20-D	230 V ~ 50 Hz	1 20

PIÈCES ET QUINCAILLERIE


 Corps du ventilateur*1	 Support triangulaire*1	 Vis d'expansion*3
 Chaînette de traction*1	 Coussinet anti-chocs*1	 Boulon*1
 Rondelle plate*1	 rondelle élastique*1	 Noix *1
 Épingle de sûreté*1	 Vaporiser (facultatif) Composant*1	

Remarque : Si vous achetez 2 ensembles/boîte de produit, la quantité de pièces est multipliée par 2 par rapport à la quantité indiquée dans le tableau ci-dessus.

INSTALLATION

- **CONSEILS ! Préparez vos outils à l'avance :**

Rivière à vis en croix, petite clé, marteau






Fig. 1

Corps du ventilateur d'installation

1) Tout d'abord, percez trois trous dans le mur en fonction des trois trous sur le support triangulaire (2).
2) Installez trois vis d'expansion (1.1) sur le mur pré-percé. (voir Fig. 1)
3) Installez le support triangulaire (2) sur les vis d'expansion préinstallées (1.1), installez successivement les rondelles plates (1.2), les rondelles élastiques (1.3) et les écrous (1.4), puis serrez les écrous (1.4) avec une clé.
(voir Fig. 1)
4) Installez le corps du ventilateur (3) sur le support triangulaire (2). Insérez successivement le boulon (4) dans les trous de fixation du support triangulaire (2), du patin anti-vibration (5) et du corps du ventilateur (3). Installez ensuite successivement la rondelle plate (6), la rondelle élastique (7) et l'écrou (8). Serrez l'écrou (8) à l'aide d'une clé. Enfin, insérez la goupille de sécurité (9) dans le sens du trou de vis. Pliez la goupille de sécurité (9) à la main pour éviter qu'elle ne tombe (voir Fig. 1).
5) Avant l'installation, connectez le cordon de traction à l'interrupteur de

vitesse du ventilateur, insérez le boulon à travers l'anneau amortisseur et le cadre supérieur du ventilateur. (voir Fig. 1)

6) Réglage de l'inclinaison : Avant de régler l'inclinaison, assurez-vous d'éteindre le ventilateur. Commencez par desserrer les écrous de fixation aux deux extrémités du ventilateur. Lors de l'installation, vous pouvez ajuster l'angle dans n'importe quelle direction, de haut en bas.

serrer les écrous pleins aux deux extrémités.(voir Fig1).

Installation du tuyau de pulvérisation (en option)

3) Fixez le tuyau de pulvérisation et attachez-le avec un collier de serrage. (Voir le Fig . 2)




Fig. 2

4) Raccordez le tuyau d'eau au robinet et à la buse de pulvérisation respectivement, puis serrez. le raccordement du robinet. (Voir le Fig . 3)




Fig3

Instructions d'installation

5) Les informations suivantes ne sont données qu'à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'emplacement et la surface du mur peuvent supporter le poids de ce ventilateur (6,6 kg).

6) Le ventilateur mural doit être monté sur un mur ferme, sec et jointoyé au ciment de 300 mm (12 pouces) d'épaisseur ou sur des montants/solives en bois de 10 x 12,5 cm (4 x 5 pouces).

7) Utilisez le support mural comme gabarit pour positionner les trous à percer. Une fois l'emplacement des trous déterminé, percez-les à travers la surface de fixation à l'aide d'un foret adapté.

8) Il est recommandé d'utiliser au minimum des fixations de classe 5. Les surfaces suivantes sont acceptables pour le montage mural.

SURFACE EN ACIER : Pour une fixation sur une surface en acier, comme une poutre en I verticale, percez des trous aux emplacements pré-marqués à l'aide d'un foret de 9/32". Fixez le support mural à la

surface de montage à l’ aide de vis hexagonales 1/4"-20, de rondelles plates 1/4", de rondelles frein 1/4" et d’ écrous hexagonaux 1/4"-20.

SURFACE DE MAÇONNERIE : Pour la fixation sur une surface en maçonnerie, utilisez une vis à expansion de 6,35 mm (1/4 po) ou une vis à maçonnerie de 6,35 mm (1/4 po) avec écrou de protection, conçue pour supporter le poids de ce ventilateur. Percez les trous aux emplacements pré-marqués à l'aide d'un foret du diamètre approprié, conformément aux recommandations pour la fixation.

OPÉRATION

RÈGLES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION :

1. N’ insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche.
2. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
3. Débranchez le ventilateur avant de retirer les grilles pour les nettoyer.
4. Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface stable pendant son fonctionnement afin d'éviter qu'il ne se renverse.
5. Faites N’ utilisez pas de ventilateur à la fenêtre. La pluie peut provoquer un risque d’ électrocution.
6. Ce ventilateur est destiné à un usage commercial uniquement.
7. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale ou de tout autre dispositif de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.

2. Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche. Jeter le produit si la fiche est endommagée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Contrôle de la vitesse :

Tirez sur la cordelette pour mettre le ventilateur en marche. Tirez à nouveau pour sélectionner la vitesse. Pour éteindre le ventilateur, tirez jusqu'à choisir la vitesse souhaitée.

Fabricant : Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adresse : 5e étage, n° 28, zone 1, zone industrielle de Sanlian, ville de Gulao,
Ville de Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Courriel : support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Industrieller Wandventilator

MODELL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D




<Abbildung dient nur als Referenz>

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden. Bei Produkten mit Stromkreisen wird die Installation unter Anleitung von Fachleuten empfohlen.
3. Die Produkte sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert werden, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Bitte prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Netzkabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht. Dieses Gerät ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Kinder unter 18 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen, Sicherheitshinweise erhalten und die Risiken vollständig verstehen, bevor sie es verwenden .
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Schalten Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten, Umzügen oder anderen Störungen unbedingt aus.
9. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt bitte nur unter der geregelten Spannung und Frequenz.
10. Bitte stecken Sie das Netzkabel nicht ein und ziehen Sie nicht daran, wenn Ihre Hände nass sind.

11. Bitte stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose vor Wasser geschützt sind.
12. Bitte ziehen Sie das Netzkabel während des Gebrauchs nicht gerade. Halten Sie das Netzkabel bitte in U-Form (siehe Abbildung unten), damit kein Wasser entlang des Kabels in die Steckdose eindringen kann.



13. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
14. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob das Netzkabel beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Produkt bitte nicht. Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

SICHERHEIT & WARNUNGEN


VORSICHT:
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen. Benutzen Sie den Ventilator nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.
WARNUNG:
1. Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem elektronischen Drehzahlregler.
2. Dieses Gerät verfügt über einen Schutzkontaktstecker, der nur in einer Richtung in eine Steckdose passt. Dieses Teil passt nicht in die Steckdose. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Vorgehensweise zu umgehen.

3. Dieses Produkt ist für den Innenbereich bestimmt.
4. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr örtliches Servicecenter oder einen qualifizierten Elektriker, um ein geeignetes Ersatzkabel einbauen zu lassen und so Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
7. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

PARAMETERLISTE

Region	Modell	Spannungsfrequenz	Leistung (W)
Nordamerika	BT-WL20 B	120 V ~ 60 Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120 V ~ 60 Hz	1 30
Europa	FW-20-D	230 V ~ 50 Hz	1 20

TEILE & HAUSHALTSWERK


 Lüfterkörper*1	 Dreieckige Klammer*1	 Spreizschraube*3
 Zugkette*1	 Stoßdämpfer*1	 Bolzen*1
 Unterlegscheibe*1	 Federscheibe*1	 Nuss *1
 Sicherheitsnadel*1	 Spray (optional) Komponente*1	

Hinweis: Wenn Sie 2 Sets/Box-Produkte kaufen, multiplizieren Sie die Menge aus der obigen Tabelle mit 2, um die TEILMENGE zu ermitteln.

INSTALLATION

- **TIPPS! Werkzeuge im Voraus vorbereiten:**

Kreuzschlitzschraube, kleiner Schraubenschlüssel, Hammer






Abb. 1

Installationslüfterkörper

1) Bohren Sie zunächst drei Löcher in die Wand entsprechend den drei Löchern an der dreieckigen Halterung (2).
2) Bringen Sie drei Dübel (1.1) an der vorgebohrten Wand an. (siehe Abb. 1)
3) Montieren Sie die dreieckige Halterung (2) auf den vorinstallierten Spreizschrauben (1.1), montieren Sie nacheinander die Unterlegscheiben (1.2), die Federscheiben (1.3) und die Muttern (1.4) und ziehen Sie dann die Muttern (1.4) mit einem Schraubenschlüssel fest.
(siehe Abb. 1)
4) Montieren Sie das Lüftergehäuse (3) auf der dreieckigen Halterung (2). Führen Sie die Schraube (4) nacheinander durch die Befestigungslöcher der dreieckigen Halterung (2), des Stoßdämpfers (5) und des Lüftergehäuses (3). Setzen Sie anschließend die Unterlegscheibe (6), die Federscheibe (7) und die Mutter (8) nacheinander auf. Ziehen Sie die Mutter (8) mit einem Schraubenschlüssel fest und stecken Sie zum Schluss den Sicherungsstift (9) in Richtung des Schraubenlochs ein. Biegen Sie den Sicherungsstift (9) von Hand, um ein Herausfallen zu verhindern (siehe Abb. 1).

5) Vor der Installation die Zugschnur mit dem Drehzahlschalter des Lüfters verbinden, die Schraube durch den Stoßdämpfungsring und den oberen Rahmen des Lüfters führen (siehe Abb. 1).
6) Neigungseinstellung: Vor der Neigungseinstellung muss der Ventilator ausgeschaltet sein. Lösen Sie zunächst die Befestigungsmuttern an beiden Enden des Ventilators. Während der Installation können Sie den Winkel in jede Richtung (nach oben und unten) verstellen.
Ziehen Sie die Vollmuttern an beiden Enden fest (siehe Abb. 1).

Montage eines Sprührohrs (optional)

5) Bringen Sie das Sprührohr an und sichern Sie es mit einem Kabelbinder. (Siehe Abbildung) Abb. 2)




Abb. 2

6) Schließen Sie die Wasserleitung an den Wasserhahn bzw. die Sprühdüse an und ziehen Sie sie anschließend fest. den Wasserhahnanschluss. (Siehe den Abb. 3)




Abb. 3

Installationsanleitung

9) Die folgenden Informationen dienen lediglich als Richtlinie. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Aufstellungsort und die Wandfläche das Gewicht dieses Ventilators (6,6 kg) tragen können.

10) Der Wandventilator muss an einer 300 mm dicken, trockenen und zementverfugten festen Wand oder an 4 x 5 Zoll großen Holzständern/Balken montiert werden.

11) Verwenden Sie die Wandhalterung als Bohrschablone. Nachdem Sie die Positionen der Löcher bestimmt haben, bohren Sie mit einem passenden Bohrer durch die Montagefläche.

12) Es wird empfohlen, mindestens Befestigungselemente der Festigkeitsklasse 5 zu verwenden. Folgende Oberflächen eignen sich zur Montage der Wandhalterung.

STAHLOBERFLÄCHE: Bei der Montage auf einer Stahloberfläche, z. B. einem vertikalen I-Träger, bohren Sie mit einem 9/32"-Bohrer an den vormarkierten Stellen Durchgangslöcher. Befestigen Sie die

Wandhalterung mit einer 1/4"-20-Sechskantschraube, 1/4"-Unterlegscheiben, 1/4"-Sicherungsscheiben und 1/4"-20-Sechskantmuttern an der Montagefläche.

MAUERWERKOBERFLÄCHE: Bei der Montage auf Mauerwerk verwenden Sie eine 6,35-mm-Spreizdübel oder eine 6,35-mm-Mauerwerksschraube mit Unterlegscheibe, die für das Gewicht dieses Ventilators ausgelegt ist. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem für das Befestigungsmittel geeigneten Bohrer.

OPERATION

REGELN FÜR EINEN SICHER BETRIEB:

1. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzvorrichtung, wenn der Ventilator läuft.

2. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, wenn Sie ihn von einem Standort zum anderen bewegen.

3. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, bevor Sie die Gitter zur Reinigung abnehmen.

4. Achten Sie darauf, dass der Ventilator während des Betriebs auf einer stabilen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.

5. Tun Sie Ventilator nicht im Fenster verwenden. Regen kann eine elektrische Gefährdung darstellen.

6. Der Ventilator ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

7. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.

BENUTZER-WARTUNGSANLEITUNG

1. Den Stecker fassen und aus der Steckdose oder dem entsprechenden Gerät ziehen. Nicht am Kabel ziehen.

2. Brandgefahr. Stecker nicht wieder einsetzen. Produkt entsorgen, wenn der Stecker beschädigt ist.

BETRIEBLICHE GEBÄUDE

Geschwindigkeitsregelung:

Ziehen Sie am Schalterseil, um den Ventilator einzuschalten. Durch erneutes Ziehen am Schalterseil können Sie zwischen verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wechseln. Ziehen Sie das Schalterseil so lange, bis der Ventilator ausgeschaltet ist. Sie können nun die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.

Hersteller: Bote Elektrogeräte (Guangdong) Co., Ltd.
Adresse: 5. Stock, Nr. 28, Bereich 1, Industriegebiet Sanlian, Stadt Gulao Stadt Heshan, JIANGMEN, Guangdong
E-Mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilatore industriale da parete

MODELLO: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELLO: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D




<Immagine a solo scopo illustrativo>

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sugli apparecchi. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. I prodotti devono essere installati da adulti. Per i prodotti che prevedono l'utilizzo di circuiti, si raccomanda di affidarne l'installazione a professionisti.
3. I prodotti devono essere installati lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
4. Si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante l'assemblaggio.
5. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In tal caso, non utilizzare il dispositivo. Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. I minori di 18 anni e le persone con limitazioni fisiche, sensoriali o intellettive devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto, ricevere istruzioni di sicurezza e comprendere appieno i rischi prima dell'uso .
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
8. Quando si effettua la manutenzione o si sposta il prodotto, o in caso di situazioni anomale, spegnere prima l'alimentazione.
9. Per evitare malfunzionamenti, si prega di utilizzare il prodotto con la tensione e la frequenza regolate.
10. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione se si hanno le mani bagnate.
11. Assicurarsi che la spina e la presa siano protette dall'acqua.
12. Non tirare il cavo di alimentazione dritto durante l'uso. Mantenere il

cavo di alimentazione a forma di "U" (vedere l'immagine sottostante) per evitare che l'acqua penetri nella presa lungo il cavo di alimentazione.



13. Si prega di non utilizzare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili.
14. Prima di utilizzare il prodotto, verificare che il cavo di alimentazione non presenti danni. In caso affermativo, non utilizzare il prodotto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

SICUREZZA E AVVISI


ATTENZIONE:
Leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare il ventilatore. Non utilizzare il ventilatore se una qualsiasi parte è danneggiata o mancante.
AVVERTIMENTO:
1. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
2. Questo apparecchio ha una spina di terra che è progettata per essere inserita in una presa in un solo modo. Se Questo non è compatibile con la presa, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di aggirare questa procedura.
3. Questo prodotto è destinato all'uso interno.
4. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contatta il centro assistenza locale o un elettricista qualificato per installare un cavo di ricambio adeguato ed evitare lesioni o danni.
6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone

(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
7. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ELENCO DEI PARAMETRI

Regione	Modello	Frequenza di tensione	Potenza (W)
America del Nord	BT-WL20 B	120V~ 60Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120V~ 60Hz	1 30
Europa	FW-20-D	23 0V~ 5 0Hz	1 20

PARTI E FERRAMENTA

 Corpo ventola*1	 Staffa triangolare*1	 Vite di espansione*3
 Catena di trazione*1	 Cuscinetto ammortizzante*1	 Bullone*1

 Rondella piatta*1	 Rondella elastica*1	 Nocciola *1
 Spilla di sicurezza*1	 Spray (facoltativo) Componente*1	

Nota: se acquisti 2 set/confezioni di prodotto, la QUANTITÀ DEL PEZZO è moltiplicata per 2 rispetto alla quantità indicata nella tabella precedente.

INSTALLAZIONE

- **CONSIGLI! Preparate gli strumenti in anticipo:**

Vite a croce, Chiave piccola, Martello




Figura 1

Corpo ventola di installazione

1) Innanzitutto, praticare tre fori nel muro in corrispondenza dei tre fori sulla staffa triangolare (2).
2) Installare tre viti ad espansione (1.1) sulla parete preforata (vedere la Figura 1).
3) Installare la staffa triangolare (2) sulle viti di espansione preinstallate (1.1), installare in sequenza le rondelle piatte (1.2), le rondelle elastiche (1.3) e i dadi (1.4), quindi serrare i dadi (1.4) con una chiave.
(vedi Figura 1)
4) Installare il corpo della ventola (3) sulla staffa triangolare (2), infilare il bullone (4) attraverso i fori di montaggio della staffa triangolare (2), il cuscinetto antivibrante (5) e il corpo della ventola (3) in sequenza, quindi installare la rondella piatta (6), la rondella elastica (7) e il dado (8) in sequenza, serrare il dado (8) con una chiave e infine inserire il perno di sicurezza (9) nella direzione del foro della vite. Piegare il perno di sicurezza (9) a mano per evitare che cada. (vedere la Fig. 1)
5) Prima dell'installazione, collegare il cavo di azionamento all'interruttore di velocità della ventola, inserire il bullone attraverso l'anello ammortizzante e il telaio superiore della ventola (vedere la Figura 1).
6) Regolazione dell'inclinazione: prima di regolare l'inclinazione, assicurarsi di spegnere la ventola. Innanzitutto, allentare i dadi di fissaggio su entrambe le estremità della ventola. Durante l'installazione, è possibile regolare l'angolo in qualsiasi direzione in alto e in basso, quindi
Serrare i dadi pieni su entrambe le estremità (vedere Figura 1).

Installazione del tubo di spruzzo (opzionale)

7) Collegare il tubo di spruzzo e fissarlo con una fascetta. (Vedi il Figura 2)




Figura 2

8) Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto e all'ugello spruzzatore rispettivamente, quindi stringere il collegamento del rubinetto. (Vedi il Figura 3)




Figura 3

Istruzioni di installazione

13) Le seguenti informazioni sono da intendersi solo come linee guida. È responsabilità dell'utente accertarsi che il luogo di installazione e la superficie della parete siano in grado di sopportare il peso di questo ventilatore (6,6 kg).

14) Il ventilatore a parete deve essere montato su una parete solida, asciutta e intonacata con malta cementizia, dello spessore di 300 mm (12 pollici) oppure su montanti/travetti in legno di 10 x 12,5 cm (4 x 5 pollici).

15) Utilizzare la staffa a muro come dima per individuare la posizione dei fori da praticare. Dopo aver determinato la posizione dei fori, utilizzare una punta da trapano di dimensioni adeguate e praticare i fori attraverso la superficie di montaggio.

16) Si raccomanda di utilizzare elementi di fissaggio di grado minimo 5. Le seguenti superfici sono idonee per il montaggio a parete.

SUPERFICIE IN ACCIAIO: Quando si monta su una superficie in acciaio, come una trave a I verticale, praticare dei fori nei punti pre-contrassegnati utilizzando una punta da trapano da 9/32". Fissare il supporto a parete alla

superficie di montaggio utilizzando una vite esagonale da 1/4"-20, in combinazione con rondelle piatte da 1/4", rondelle elastiche da 1/4" e dadi esagonali da 1/4"-20.

SUPERFICIE IN MURATURA: Per il montaggio su una superficie in muratura, utilizzare un bullone ad espansione da 1/4" o un tassello per muratura da 1/4" con protezione, progettato per sopportare il peso di questa ventola. Praticare i fori nei punti pre-contrassegnati utilizzando una punta da trapano di dimensioni appropriate, come raccomandato per il fissaggio.

OPERAZIONE

REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO:

1. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia di protezione quando la ventola è in funzione.
2. Scollegare la ventola quando la si sposta da un luogo all'altro.
3. Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per la pulizia.
4. Assicurarsi che la ventola sia posizionata su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare che si ribalti.
5. Fare Non utilizzare il ventilatore alla finestra. La pioggia può creare un pericolo di natura elettrica.
6. Il ventilatore è destinato esclusivamente all'uso commerciale.
7. Non lasciare la ventola accesa incustodita.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

1. Afferrare la spina e rimuoverla dalla presa o da altro dispositivo di alimentazione. Non scollegare tirando il cavo.
2. Rischio di incendio. Non riposizionare la spina di fissaggio. Smaltire il

prodotto se la spina è danneggiata.

ISTRUZIONI PER L'USO

Controllo della velocità:

Tira la cordicella dell'interruttore e la ventola si avvierà. Tira di nuovo la cordicella per selezionare le diverse velocità. Tira la cordicella finché la ventola non si spegne. Puoi scegliere la velocità della ventola desiderata.

Produttore: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Indirizzo: 5° piano, n. 28, area 1, zona industriale di Sanlian, città di Gulao,
Città di Heshan, JIANGMEN, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilador industrial de montaje en pared

MODELO: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELO: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D




<Imagen solo como referencia>

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes en los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos. Se recomienda que los productos que contienen circuitos eléctricos sean instalados bajo la supervisión de profesionales.
3. Los productos deben instalarse lejos de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
4. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Antes de usarlo, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. Si lo está, no lo utilice. Este dispositivo es para uso de adultos. Los menores de 18 años y las personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, recibir instrucciones de seguridad y comprender plenamente los riesgos antes de usarlo .
7. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. Al realizar el mantenimiento o el traslado del producto, o en caso de que se presente alguna situación anormal, apague primero la alimentación eléctrica.
9. Para evitar fallos, utilice el producto con el voltaje y la frecuencia regulados.
10. No enchufe ni tire del cable de alimentación si tiene las manos mojadas.
11. Por favor, asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente estén protegidos y alejados del agua.
12. No tire del cable de alimentación en línea recta durante su uso. Mantenga el cable de alimentación en forma de "U" (vea la imagen a continuación) para evitar que el agua entre en el enchufe a través del

cable.



13. Por favor, no utilice el producto cerca de objetos inflamables.
14. Antes de usar el producto, compruebe si el cable de alimentación está dañado. Si lo está, no utilice el producto. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS


PRECAUCIÓN:
Lea y siga todas las instrucciones antes de poner en marcha el ventilador. No utilice el ventilador si alguna pieza está dañada o falta.
ADVERTENCIA:
1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
2. Este aparato tiene un enchufe con toma de tierra que está diseñado para encajar en una toma de corriente de una sola manera. Este enchufe no encaja. Contacte con un electricista cualificado. No intente omitir este procedimiento.
3. Este producto se utiliza en interiores.
4. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
5. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con su centro de servicio local o con un electricista cualificado para que le instalen un cable de repuesto adecuado y así evitar lesiones o daños.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta

de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
7. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

LISTA DE PARÁMETROS

Región	Modelo	Frecuencia de voltaje	Potencia (W)
América del norte	BT-WL20 B	120V~ 60Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120V~ 60Hz	1 30
Europa	FW-20-D	23 0V~ 5 0Hz	1 20

PIEZAS Y FERRETERÍA

 Cuerpo del ventilador*1	 Corchete triangular*1	 Tornillo de expansión*3
 Cadena de tracción*1	 Almohadilla antichoque*1	 Perno*1

 Arandela plana*1	 Arandela elástica*1	 Nuez *1
 Imperdible*1	 Rocíe (opcional) Componente*1	

Nota: Si compra 2 juegos/cajas de producto, la CANTIDAD DE PIEZA es multiplicar la cantidad de la tabla anterior por 2.

INSTALACIÓN

- **¡ CONSEJOS! Prepara las herramientas con antelación:**

Tornillo de río cruzado, llave pequeña, martillo




Figura 1

Instalación del cuerpo del ventilador

1) Primero, taladre tres agujeros en la pared de acuerdo con los tres agujeros en el soporte triangular (2).
2) Instale tres tornillos de expansión (1.1) en la pared previamente perforada (ver la figura 1).
3) Instale el soporte triangular (2) sobre los tornillos de expansión preinstalados (1.1), instale secuencialmente las arandelas planas (1.2), las arandelas elásticas (1.3) y las tuercas (1.4), luego apriete las tuercas (1.4) con una llave.
(véase la figura 1)
4) Instale el cuerpo del ventilador (3) en el soporte triangular (2). Enrosque el perno (4) a través de los orificios de montaje del soporte triangular (2), la almohadilla amortiguadora (5) y el cuerpo del ventilador (3) en ese orden. A continuación, instale la arandela plana (6), la arandela elástica (7) y la tuerca (8) en ese orden. Apriete la tuerca (8) con una llave y, finalmente, inserte el pasador de seguridad (9) en la dirección del orificio del tornillo. Doble el pasador de seguridad (9) con la mano para evitar que se caiga (véase la figura 1).
5) Antes de la instalación, conecte el cordón de tiro al interruptor de velocidad del ventilador, inserte el perno a través del anillo amortiguador y el marco superior del ventilador (ver la figura 1).
6) Ajuste de inclinación: Antes de ajustar la inclinación, asegúrese de apagar el ventilador. Primero, afloje las tuercas de fijación en ambos extremos del ventilador. Durante la instalación, puede ajustar el ángulo en cualquier dirección hacia arriba o hacia abajo y luego
Apriete las tuercas sólidas en ambos extremos (véase la figura 1).

Instalación de tubo rociador (opcional)

9) Conecte el tubo pulverizador y asegúrelo con una brida de plástico. (Ver el Figura 2)




Figura 2

10) Conecte la tubería de agua al grifo y a la boquilla rociadora respectivamente, luego apriete. la conexión del grifo. (Ver el Figura 3)




Figura 3

Instrucciones de instalación

17) La siguiente información es solo una guía. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la ubicación y la superficie de la pared puedan soportar el peso de este ventilador (6,6 kg).

18) El ventilador de pared debe montarse sobre una pared firme, seca y con juntas de cemento de 300 mm (12 pulgadas) de espesor o sobre montantes/vigas de madera de 10 x 12,5 cm (4 x 5 pulgadas).

19) Utilice el soporte de pared como plantilla para ubicar los agujeros que se deben perforar. Una vez determinadas las ubicaciones de los agujeros, utilice una broca del tamaño adecuado y perfore los agujeros a través de la superficie de montaje.

20) Se recomienda utilizar fijaciones de grado 5 como mínimo. Las siguientes son superficies aceptables para el montaje en pared.

SUPERFICIE DE ACERO: Para el montaje en una superficie de acero, como una viga en I vertical, taladre orificios pasantes en las ubicaciones premarcadas con una broca de 9/32". Fije el conjunto de montaje en pared a la superficie de montaje con un tornillo hexagonal de 1/4"-20, arandelas

planas de 1/4", arandelas de seguridad de 1/4" y tuercas hexagonales de 1/4"-20.

SUPERFICIE DE MAMPOSTERÍA: Para el montaje en superficies de mampostería, utilice un perno de expansión de 6 mm (1/4") o un tornillo de anclaje para mampostería de 6 mm (1/4") con protección, diseñado para soportar el peso de este ventilador. Taladre agujeros en las ubicaciones premarcadas con una broca del tamaño adecuado, según las recomendaciones para el tipo de fijación.

OPERACIÓN

NORMAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO:

1. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para limpiarlas.
4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable durante su funcionamiento para evitar que se vuelque.
5. Hacer No utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede crear un riesgo eléctrico.
6. El ventilador es solo para uso comercial.
7. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO AL USUARIO

1. Sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente u otro dispositivo de salida. No lo desenchufe tirando del cable.
2. Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe de conexión. Deseche el producto si el enchufe.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Control de velocidad:

Tira de la cuerda del interruptor y el ventilador se pondrá en marcha. Vuelve a tirar de la cuerda para seleccionar la velocidad deseada. Tira de la cuerda hasta que el ventilador se apague. Podrás elegir la velocidad que necesites.

Fabricante: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd.
Dirección: 5to piso, No. 28, área 1, Zona Industrial de Sanlian, Ciudad de Gulao,
Ciudad de Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Correo electrónico: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


przemysłowy wentylator ścienny

MODEL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D




<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe. Produkty z obwodami elektrycznymi zaleca się instalować pod nadzorem fachowców.
3. Produkty należy instalować z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych części.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, nie należy go używać. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci poniżej 18. roku życia oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osób dorosłych, otrzymać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i w pełni zrozumieć zagrożenia przed jego użyciem .
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
8. Podczas konserwacji lub przenoszenia produktu lub w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nietypowej sytuacji, należy najpierw wyłączyć zasilanie.
9. Aby uniknąć usterek, należy używać produktu zgodnie z regulowanym napięciem i częstotliwością.
10. Nie podłączaj ani nie ciągnij za przewód zasilający, jeśli masz mokre ręce.
11. Upewnij się, że wtyczka i gniazdko są chronione przed wodą.
12. Nie ciągnij przewodu zasilającego prosto podczas użytkowania. Ułóż

przewód zasilający w kształcie litery „U” (patrz rysunek poniżej), aby uniknąć przedostawania się wody do gniazdka wzdłuż przewodu zasilającego.



13. Nie należy używać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
14. Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, prosimy nie używać produktu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

OSTROŻNOŚĆ:
Przed uruchomieniem wentylatora należy przeczytać i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Nie należy używać wentylatora, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.
OSTRZEŻENIE:
1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać wentylatora z jakimkolwiek urządzeniem sterującym prędkością w stanie stałym.
2. To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę uziemiającą, którą można podłączyć do gniazdka tylko w jeden sposób . Jeśli to nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj pomijać tej procedury.

3. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.


4. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym

punktem serwisowym lub wykwalifikowanym elektrykiem, który zamontuje odpowiedni przewód zamienny, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
7. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

LISTA PARAMETRÓW

Region	Model	Częstotliwość napięcia	Moc (W)
Ameryka Północna	BT-WL20 B	120 V~ 60 Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120 V~ 60 Hz	1 30
Europa	FW-20-D	23 0 V~ 5 0 Hz	1 20

CZĘŚCI I SPRZĘT

 Korpus wentylatora*1	 Uchwyt trójkątny*1	 Śruba rozprężna*3


 Łańcuch pociągowy*1	 Podkładka amortyzująca*1	 Śruba*1
 Podkładka płaska*1	 Podkładka sprężysta*1	 Orzech *1
 Szpilka*1	 Spryskać (opcjonalnie) Komponent*1	


Uwaga: Jeśli kupujesz 2 zestawy/pudełko, ILOŚĆ CZĘŚCI jest równa pomnożeniu ilości z powyższej tabeli przez 2.

INSTALACJA

- **WSKAZÓWKI! Przygotuj narzędzia z wyprzedzeniem:**

Rzeka śrub krzyżakowych, Mały klucz, Młotek





Rys. 1


Montaż korpusu wentylatora

1) Najpierw wywierć trzy otwory w ścianie zgodnie z trzema otworami na wsporniku trójkątnym (2).
2) Zamontuj trzy śruby rozporowe (1.1) w uprzednio wywierconej ścianie (patrz rys. 1).
3) Zamontuj wspornik trójkątny (2) na wcześniej zamontowanych śrubach rozporowych (1.1), zamontuj kolejno podkładki płaskie (1.2), podkładki sprężyste (1.3) i nakrętki (1.4), a następnie dokręć nakrętki (1.4) kluczem. (zobacz rys. 1)
4) Zamontuj korpus wentylatora (3) na wsporniku trójkątnym (2), przewlecz śrubę (4) przez otwory montażowe wspornika trójkątnego (2), amortyzator (5) i korpus wentylatora (3) w odpowiedniej kolejności, a następnie zamontuj kolejno podkładkę płaską (6), podkładkę sprężystą (7) i nakrętkę (8), dokręć nakrętkę (8) kluczem, a na koniec włóż sworzeń zabezpieczający (9) w kierunku otworu na śrubę. Zegnij sworzeń zabezpieczający (9) ręcznie, aby zapobiec jego wypadnięciu (patrz rys. 1).
5) Przed montażem należy podłączyć linkę do przełącznika prędkości wentylatora, przełożyć śrubę przez pierścień amortyzujący i górną ramę

wentylatora (patrz rys. 1).
6) Regulacja nachylenia: Przed regulacją nachylenia należy upewnić się, że wentylator jest wyłączony. Najpierw należy poluzować nakrętki mocujące na obu ko ń cach wentylatora. Podczas montażu można regulować kąt w dowolnym kierunku, od góry do dołu, a następnie… dokręć nakrętki na obu końcach (patrz rys. 1).


Montaż rury natryskowej (opcjonalnie)

11) Podłącz rurę natryskową i zabezpiecz ją opaską kablową. (Zobacz Rys. 2)



Rys. 2

12) Podłącz rurę wodną do kranu i dyszy natryskowej, a następnie dokręć podłączenie kranu. (Zobacz Rys. 3)



Rys. 3

Instrukcja instalacji

21) Poniższe informacje należy traktować wyłącznie jako wskazówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że miejsce i powierzchnia ściany wytrzymają ciężar wentylatora (6,3 kg).

22) Wentylator ścienny należy zamontować na ścianie o grubości 12 cali (300 mm) wykonanej z suchego i zaprawy cementowej materiału lub na drewnianych słupkach/belkach o wymiarach 4 na 5 cali.

23) Użyj uchwytu ściennego jako szablonu do zlokalizowania otworów do wywiercenia. Po ustaleniu lokalizacji otworów, użyj wiertła o odpowiednim rozmiarze i wywierć otwory w powierzchni montażowej.

24) Zaleca się stosowanie elementów złącznych co najmniej klasy 5. Poniżej przedstawiono dopuszczalne powierzchnie do montażu zestawu ściennego.

POWIERZCHNIA STALOWA: W przypadku montażu na powierzchni stalowej, takiej jak pionowa belka dwuteowa, należy wywiercić otwory przelotowe w wyznaczonych miejscach wiertłem 9/32 cala. Przymocuj uchwyt ścienny do powierzchni montażowej za pomocą śruby imbusowej

1/4"-20 w połączeniu z podkładkami płaskimi 1/4", podkładkami zabezpieczającymi 1/4" i nakrętkami imbusowymi 1/4"-20.

POWIERZCHNIA MURARSKA: Do montażu na powierzchni murowanej należy użyć kołka rozporowego 1/4" lub kołka murowego 1/4" z osłoną zaprojektowaną tak, aby udźwignęła ciężar wentylatora. Wywierć otwory w wyznaczonych miejscach, używając wiertła o odpowiednim rozmiarze, zgodnie z zaleceniami dla danego elementu mocującego.

OPERACJA

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI:

1. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę, gdy wentylator pracuje.

2. Odłącz wentylator, gdy zmieniasz miejsce pobytu.

3. Podczas zdejmowania kratki w celu czyszczenia należy odłączyć wentylator.

4. Aby zapobiec przewróceniu się wentylatora, należy upewnić się, że podczas pracy wentylator stoi na stabilnej powierzchni.

5. Zrób Nie używaj wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne.

6. Wentylator przeznaczony jest wyłącznie do użytku komercyjnego.

7. Nie pozostawiaj włączonego wentylatora bez nadzoru.

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

1. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka lub innego urządzenia. Nie odłączaj, ciągnąc za przewód.

2. Ryzyko pożaru. Nie wymieniać wtyczki. Wyrzucić produkt, jeśli wtyczka jest uszkodzona.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kontrola prędkości:

Pociągnij linkę przełącznika, a wentylator się uruchomi. Pociągnij linkę przełącznika ponownie, aby wybrać biegi z różnymi prędkościami. Pociągnij linkę przełącznika, aż wentylator się wyłączy. Możesz wybrać potrzebną prędkość wentylatora.

Producent: Bote electric applicator (Guangdong) Co., Ltd
Adres: 5 piętro, nr 28, obszar 1, strefa przemysłowa Sanlian, miasto Gulao,
Miasto Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Adres e-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industriële wandventilator

MODEL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D




<Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op de apparaten. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Producten dienen door volwassenen te worden geïnstalleerd. Voor producten met elektrische circuits wordt aanbevolen de installatie onder begeleiding van professionals te laten uitvoeren.
3. De producten moeten buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden geïnstalleerd om te voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet te monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Controleer voor gebruik of het netsnoer beschadigd is. Gebruik het apparaat in dat geval niet. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen jonger dan 18 jaar en personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen dienen het apparaat onder toezicht van volwassenen te gebruiken, veiligheidsinstructies te ontvangen en de risico's volledig te begrijpen alvorens het te gebruiken .
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
8. Schakel bij onderhoud of verplaatsing van het product, of in geval van een abnormale situatie, eerst de stroom uit.
9. Om defecten te voorkomen, dient u het product te gebruiken binnen de gereguleerde spanning en frequentie.
10. Steek de stekker niet in het stopcontact en trek niet aan het netsnoer als uw handen nat zijn.
11. Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact beschermd zijn tegen water.
12. Trek het netsnoer niet recht uit het stopcontact tijdens gebruik. Houd

het netsnoer in een U-vorm (zie onderstaande afbeelding) om te voorkomen dat er water in het stopcontact terechtkomt via het snoer.



13. Gebruik het product niet in de buurt van brandbare materialen.
14. Controleer vóór gebruik van het product of het netsnoer beschadigd is. Indien dit het geval is, gebruik het product dan niet. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

BEVEILIGING & WAARSCHUWINGEN


VOORZICHTIGHEID:
Lees en volg alle instructies voordat u de ventilator in gebruik neemt. Gebruik de ventilator niet als er onderdelen beschadigd of ontbreken.
WAARSCHUWING:
1. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u deze ventilator niet gebruiken in combinatie met een elektronische snelheidsregelaar.
2. Dit apparaat heeft een geaarde stekker die slechts op één manier in een stopcontact past. Dit stopcontact past niet. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer deze procedure niet te omzeilen.
3. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
4. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
5. Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke servicecentrum of een gekwalificeerde elektricien om een geschikt vervangend snoer te laten installeren en zo letsel of schade te voorkomen.
6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief

kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
7. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

PARAMETERLIJST

Regio	Model	Spanningsfrequentie	Vermogen (W)
Noord-Amerika	BT-WL20 B	120V ~ 60Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120V ~ 60Hz	1 30
Europa	FW-20-D	230V ~ 50Hz	1 20

ONDERDELEN & HARDWARE

 Ventilatorbehuizing*1	 Driehoekige haak*1	 Expansieschroef*3
 Trekketting*1	 Schokdemper*1	 Bout*1


 Platte ring*1	 Veerring*1	 Moer *1
 Veiligheidsspeld*1	 Spuitbus (optioneel) Component*1	

Let op: als u 2 sets/dozen van dit product koopt, vermenigvuldigt u het aantal onderdelen met het aantal in de bovenstaande tabel met 2.

INSTALLATIE

- **TIPS! Zorg dat je gereedschap van tevoren klaar hebt liggen:**

Kruiskopschroef, kleine sleutel, hamer




Figuur 1

Installatie ventilatorbehuizing

1) Boor eerst drie gaten in de muur volgens de drie gaten op de driehoekige beugel (2).
2) Installeer drie expansieschroeven (1.1) in de voorgeboorde muur. (zie afbeelding 1)
3) Installeer de driehoekige beugel (2) op de voorgemonteerde expansieschroeven (1.1), installeer vervolgens achtereenvolgens de platte ringen (1.2), de veerringen (1.3) en de moeren (1.4), en draai de moeren (1.4) vast met een sleutel.
(zie Figuur 1)
4) Monteer de ventilatorbehuizing (3) op de driehoekige beugel (2), steek de bout (4) door de montagegaten van de driehoekige beugel (2), de schokdemper (5) en de ventilatorbehuizing (3) in de aangegeven volgorde, monteer vervolgens de platte ring (6), de veerring (7) en de moer (8), draai de moer (8) vast met een sleutel en steek tot slot de borgpen (9) in de richting van het schroefgat. Buig de borgpen (9) met de hand om te voorkomen dat deze losraakt. (zie afbeelding 1)
5) Sluit vóór de installatie het trekkoord aan op de ventilatorsnelheidsschakelaar en steek de bout door de schokabsorberende ring en het bovenframe van de ventilator. (zie afbeelding 1)
6) Kantelverstelling: Schakel de ventilator uit voordat u de kantelhoek aanpast. Draai eerst de bevestigingsmoeren aan beide uiteinden van de ventilator los. Tijdens de installatie kunt u de hoek in elke gewenste richting, omhoog of omlaag, verstellen.
Draai de moeren aan beide uiteinden vast (zie afbeelding 1).


Installatie van sproeibuis (optioneel)

13) Bevestig de sproeibuis en zet deze vast met een kabelbinder. (Zie de Figuur 2)



Figuur 2

14) Sluit de waterleiding aan op de kraan en de sproeikop en draai ze vervolgens vast. de kraanaansluiting. (Zie de Figuur 3)



Figuur 3

Installatie-instructies

25) Gebruik de volgende informatie slechts als richtlijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de locatie en het wandoppervlak het gewicht van deze ventilator (6,6 kg) kunnen dragen.

26) De wandventilator moet worden gemonteerd op een 300 mm dikke, droge en met cementmortel gevulde, stevige muur of op houten balken van 10 x 12,5 cm.

27) Gebruik de muurbeugel als sjabloon om de te boren gaten af te tekenen. Nadat je de locaties van de gaten hebt bepaald, gebruik je een boor van de juiste maat om de gaten door het montageoppervlak te boren.

28) Het wordt aanbevolen om minimaal bevestigingsmateriaal van klasse 5 te gebruiken. De volgende oppervlakken zijn geschikt voor het monteren van de wandmontagebeugel.

STALEN OPPERVLAK: Bij montage op een stalen oppervlak, zoals een verticale I-balk, boort u gaten op de vooraf gemarkeerde plaatsen met een 9/32" boor. Bevestig de muurbeugel aan het montageoppervlak met een

1/4"-20 zeskantschroef, in combinatie met 1/4" platte ringen, 1/4" borgringen en 1/4"-20 zeskantmoeren.

METSELWERKOPPERVLAK: Bij montage op metselwerk gebruikt u een 1/4" expansiebout of een 1/4" steenschroef met afscherming die het gewicht van deze ventilator kan dragen. Boor gaten op de voorgemarkeerde plaatsen met een boor van de juiste maat, zoals aanbevolen voor het bevestigingsmiddel.

WERKING

REGELS VOOR VEILIGE BEDIENING:

1. Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.
2. Koppel de ventilator los wanneer u deze verplaatst.
3. Koppel de ventilator los wanneer u de roosters verwijdert voor reiniging.
4. Zorg ervoor dat de ventilator tijdens gebruik op een stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
5. Doe Gebruik geen ventilator in het raam. Regen kan een elektrisch gevaar opleveren.
6. De ventilator is uitsluitend voor commercieel gebruik.
7. Laat de ventilator niet onbeheerd draaien.

GEBRUIKERSONDERHOUDSINSTRUCTIES

1. Pak de stekker vast en trek deze uit het stopcontact of een ander apparaat met stopcontact. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
2. Brandgevaar. Plaats de stekker niet terug. Gooi het product weg als de stekker beschadigd raakt.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Snelheidsregeling:

Trek aan het schakelkoord en de ventilator start. Trek nogmaals aan het schakelkoord om de verschillende snelheden te selecteren. Trek aan het schakelkoord totdat de ventilator uitgaat. U kunt nu de gewenste ventilatorsnelheid instellen.

Fabrikant: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adres: 5e verdieping, nr. 28, gebied 1, industrieterrein Sanlian, Gulao Town.
Heshan-stad, JIANGMEN, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industriell väggmonterad fläkt

MODELL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELL: BT-WL20 B/ BT-WL20 BN/ FW-20-D




<Bilden är endast för referens>

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkter bör installeras av vuxna. Produkter som involverar kretsar rekommenderas att installeras under ledning av professionella personer.
3. Produkterna bör installeras utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig förtäring av smådelar.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Kontrollera före användning om nätsladden är skadad. Använd den inte om så är fallet. Denna apparat är avsedd för vuxna. Barn under 18 år och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella begränsningar bör använda den under överinseende av vuxna, få säkerhetsinstruktioner och fullt förstå riskerna innan den används .
7. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
8. Stäng av strömmen först när du utför underhåll eller flyttar produkten, eller när det uppstår någon onormal situation.
9. För att undvika fel, använd produkten med reglerad spänning och frekvens.
10. Dra inte i eller anslut nätsladden om dina händer är våta.
11. Se till att kontakten och uttaget är skyddade från vatten.
12. Dra inte rakt i strömsladden när du använder den. Se till att strömsladden har en U-form (se bilden nedan) för att undvika att vatten kommer in i uttaget längs strömsladden.



13. Använd inte produkten nära brandfarliga föremål.
14. Innan du använder produkten, kontrollera om det finns några skador på nätsladden. Om så är fallet, använd inte produkten. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

SÄKERHET OCH VARNINGAR


FÖRSIKTIGHET:
Läs och följ alla instruktioner innan du använder fläkten. Använd inte fläkten om någon del är skadad eller saknas.
VARNING:
1. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte denna fläkt med någon halvledarenhet för hastighetskontroll.
2. Denna apparat har en jordkontakt som är avsedd att passa i ett uttag endast på ett sätt . Om Om detta inte passar i uttaget, kontakta en behörig elektriker. Försök inte att kringgå denna procedur.
3. Denna produkt används för inomhusbruk.
4. Dra ur sladden från eluttaget före rengöring.
5. Om strömsladden är skadad, kontakta din lokala serviceverkstad eller en kvalificerad elektriker för att installera en lämplig ersättningssladd för att förhindra personskador eller skador.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

7. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

PARAMETERLISTA

Område	Modell	Spänningsfrekvens	Effekt (W)
Nordamerika	BT-WL20 B	120V~ 60Hz	1 10
	BT-WL20B-N	120V~ 60Hz	1 30
Europa	FW-20-D	23 0V~ 5 0Hz	1 20

DELAR OCH HÅRDVAROR

 Fläkthus * 1	 Triangulär konsol*1	 Expansionsskruv*3
 Dragkedja*1	 Stötdämpare*1	 Bult*1
 Platt bricka*1	 Fjäderbricka*1	 Mutter *1

 Säkerhetsnål*1	 Spray (valfritt) Komponent*1	

Obs: Om du köper 2 set/förpackning multipliceras DELANTALET med 2 antalet i tabellen ovan.

INSTALLATION

- **TIPS! Förbered verktygen i förväg:**

Krykssskruvflod, Liten skiftnyckel, Hammare




Bild 1

Montering av fläkthus

1) Borra först tre hål i väggen enligt de tre hålen på det triangulära fästet (2).
2) Montera tre expansionsskruvar (1.1) på den förborrade väggen. (se figur 1)
3) Montera det triangulära fästet (2) på de förmonterade expansionsskruvarna (1.1), montera i tur och ordning de plana brickorna (1.2), fjäderbrickorna (1.3) och muttrarna (1.4) och dra sedan åt muttrarna (1.4) med en skiftnyckel.
(se figur 1)
4) Montera fläkthuset (3) på det triangulära fästet (2), trä bulten (4) genom monteringshålen på det triangulära fästet (2), stötdämparen (5) och fläkthuset (3) i tur och ordning. Montera sedan den plana brickan (6), fjäderbrickan (7) och muttern (8) i tur och ordning. Dra åt muttern (8) med en skiftnyckel och för slutligen in säkerhetssprinten (9) i skruvhålets riktning. Böj säkerhetssprinten (9) för hand för att förhindra att den faller av. (se figur 1)
5) Före installationen, anslut dragsnöret till fläkthastighetsbrytaren, för in bulten genom den stötdämpande ringen och fläktens övre ram. (se Fig. 1)
6) Lutningsjustering: Se till att stänga av fläkten innan du justerar lutningen. Lossa först fästmuttrarna i båda ändar av fläkten. Under installationen kan du justera vinkeln i valfri riktning uppåt och nedåt, och sedan
Dra åt de solida muttrarna i båda ändar (se Fig. 1).

Installation av sprutrör (valfritt)

15) Fäst sprutröret och fixera det med ett buntband. (Se Bild 2)





Bild 2

16) Anslut vattenröret till kranen respektive spraymunstycket och dra sedan åt krananslutningen. (Se Bild 3)



Figur 3

Installationsanvisningar

29) Använd följande information endast som riktlinje. Det är användarens ansvar att se till att platsen och väggytan klarar av fläktens vikt (14,6 lbs).
30) Väggfläkten måste monteras på en 30 cm tjock, torr och cementfogad, fast vägg eller på 10 x 12 cm träreglar/bjälkar.
31) Använd väggfästet som mall för att lokalisera hålen som ska borras. Efter att ha bestämt hålplaceringarna, använd ett borr av lämplig storlek och borra hål genom monteringsytan.
32) Det rekommenderas att minst fästelement av klass 5 används. Följande är acceptabla ytor för montering av väggmontering.
STÅLYTA: Vid montering på en stålyta, såsom en vertikal I-balk, borra genomgående hål på förmarkerade platser med ett 9/32" borr. Fäst väggfästet på monteringsytan med en 1/4"-20 sexkantsskruv, i kombination med 1/4" plana brickor, 1/4" låsbrickor och 1/4"-20 sexkantsmuttrar.
MURVERKSYTA: Vid montering på en muryta, använd en 6 mm expansionsbult eller 6 mm murbeklädnad med skydd som är utformad för att hantera fläktens vikt. Borra hål på förmarkerade platser med ett borr av lämplig storlek enligt rekommendationerna för fästelementet.

DRIFT

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING:

1. Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet när fläkten är igång.
2. Koppla bort fläkten när du flyttar den från en plats till en annan.
3. Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring.
4. Se till att fläkten står på en stabil yta när den är i drift för att undvika att den välter.
5. Gör Använd inte fläkten i fönstret. Regn kan orsaka elektrisk fara.
6. Fläkten är endast för kommersiellt bruk.
7. Lämna inte fläkten igång utan uppsikt.

SERVICEINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE

1. Ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget eller annan eluttagsenhet. Dra inte ur sladden genom att dra i den.

2. Brandrisk. Sätt inte tillbaka kontakten. Kassera produkten om tillbehöret är skadat.

DRIFTSINSTRUKTIONER

Hastighetskontroll:

Dra i omkopplingssnöret så startar fläkten. Dra i omkopplingssnöret igen för att välja växlar vid olika hastigheter. Dra i omkopplingssnöret tills fläkten stängs av. Du kan välja önskad fläkthastighet.

Tillverkare: Bote elektrisk apparat (Guangdong) Co., Ltd
Adress: 5:e våningen, nr 28, område 1, Sanlian industriområde, Gulao stad,
Heshan City, JIANGMEN, Guangdong
E-post: support@vevor.com



