VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODEL: PC6-15/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODEL:PC6-15/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Pictures are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4.Children shall not play with the appliance
5.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
6.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
7.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
8.The product cannot support weight. Do not place heavy objects on it, as this may cause bending or cracking.
9.Fall Risk: For personal injury prevention, this product shall not bear any load subsequent to installation. No heavy objects shall be placed on the product, nor shall any person lean against it.
10.Assembly requires collaboration from two or more people.
11.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
12.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
13.This product is for home use only.

PARAMETER LIST

Model	Color	Thickness (A)	Size	Quantity
PC6-15	White Transparent	6mm (0.24inch)	1210×605mm (4×2ft)	15
PC8-14	White Transparent	8mm (0.32inch)	1210×605mm (4×2ft)	14
PC4-24	White Transparent	4mm (0.16inch)	1210×605mm (4×2ft)	24
PC4-14	White Transparent	4mm (0.16inch)	1210×605mm (4×2ft)	14
PC6-12	White Transparent	6mm (0.24inch)	1210×605mm (4×2ft)	12
PC8-5	White Transparent	8mm (0.32inch)	1210×605mm (4×2ft)	5
PC4-6	White Transparent	4mm (0.16inch)	1210×605mm (4×2ft)	6
PC6-12-1	Brown Translucent	6mm (0.24inch)	1520×610mm (5×2ft)	12

Plastic roof board is a hollow board.



INSTALLATION PREPARATION

This product is a plastic roof panel and does not include installation adhesive, screws, wooden boards, or other accessories such as frames.

Prepare Your Tools

 **Tape Measure**	 **knife**	 **Marker Pen**

Installation considerations

1.According to the use scenario, you need to buy the fixed bracket that meets the strength requirements.
2.During transportation, do not put heavy objects on the plastic roof panels, and do not contact the plastic roof panels with sharp objects.
3.Before installation, it is recommended to seal all open ends of the plastic roof plate with aluminum seals (additional purchase) to prevent dust and insects from entering the plate and affect the light transmittance.
4.Both sides of the middle cavity plate are provided with a protective film. To keep the panel surface clean, do not damage the film before installation.
5.During installation, the protective film of the edge part can be stripped about 5cm as required and completely removed after installation.
6.When installation, follow the instructions on the surface of the product, and install the marked upward side to face ultraviolet light.
7.The plastic roof plate should be installed with the grille facing down, which reduces the internal dust accumulation and makes the condensed water easy to be discharged.
8.For horizontal installation (roof, lighting window, etc.), the minimum tilt Angle is 5 degrees;Steep installation facilitates drainage and self-cleaning and prevents hardware fasteners from rusting.
9.You cannot stand directly on the panel during the installation process.
10.After installation, remove dirt from the chamber plate.

Cleaning and Care

If the plastic roof plate has a small surface area, the product can be cleaned with a neutral detergent (such as ethanol or butylcellulose).
The surface can be cleaned with a sponge or soft cloth and then rinsed with water.
If the area is large, it is recommended to use a low-pressure cleaning machine to wash the plastic roof board with clean water.
Avoid rubbing the surface of the cavity plastic roof plate with a hard tool.
Plastic roof panels should not be cleaned using alkaline materials or cleaners incompatible with polycarbonate (for example, benzene, gasoline, acetone, carbon oxide, etc.).
Avoid direct contact with incompatible chemicals.

Product cutting

Plastic roof panels can be cut with a sharp knife. The tool shall be held firmly to avoid vibration which may cause personal injury.
Debris shall be cleared promptly after cutting to keep the plastic roof panels clean.

Product drilling

The Plastic roof panels can be drilled with a common drill bit. The diameter of the drill hole shall be 150% of the screw diameter for the thermal expansion and shrinkage of the absorption plate.
Do not drill holes at 40 mm below the edge of the plate.

sealing material

Plastic roof panels can be sealed with neoprene (CR), EPDM (EPDM), window silicone or acrylic resin. When using other materials, the chemical compatibility with the plastic roof board material should be considered, in addition, the thermal expansion and aging resistance of the material should also be compatible with the plastic roof board.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Panneaux de toiture en plastique

MODÈLE : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODÈLE : PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Les images sont fournies à titre indicatif seulement .)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
6. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.

7. N’essayez pas d’assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l’

influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

8. Ce produit ne supporte pas de poids. Ne placez pas d'objets lourds dessus, car cela pourrait le déformer ou le fissurer.
9. Risque de chute : Afin de prévenir les blessures, ce produit ne doit supporter aucune charge après son installation. Aucun objet lourd ne doit être placé sur le produit et personne ne doit s’y appuyer.
10. L'assemblage nécessite la collaboration de deux personnes ou plus .
11. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, cessez de l'utiliser .
12. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre

connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
13. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Couleur	Épaisseur (UN)	Taille	Quantité
PC6-15	Blanc transparent	6 mm (0,24 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	15
PC8-14	Blanc transparent	8 mm (0,32 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	14
PC4-24	Blanc transparent	4 mm (0,16 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	24
PC4-14	Blanc transparent	4 mm (0,16 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	14
PC6-12	Blanc transparent	6 mm (0,24 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	12
PC8-5	Blanc transparent	8 mm (0,32 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	5
PC4-6	Blanc transparent	4 mm (0,16 pouce)	1210×605mm (4×2 pieds)	6
PC6-12-1	Brun translucide	6 mm (0,24	1520×610 mm	12

Modèle	Couleur	Épaisseur (UN)	Taille	Quantité
		pouce)	(5×2 pieds)	

Les panneaux de toiture en plastique sont des panneaux creux.



PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Ce produit est un panneau de toiture en plastique et ne comprend ni adhésif de fixation, ni vis, ni planches de bois, ni autres accessoires tels que des cadres.

Préparez vos outils

 **Mètre ruban**	 **couteau**	 **Stylo marqueur**

Considérations relatives à l'installation

1. Selon le scénario d'utilisation, vous devez acheter le support fixe qui répond aux exigences de résistance.
2. Pendant le transport, ne placez pas d'objets lourds sur les panneaux de toit en plastique et ne les mettez pas en contact avec des objets pointus.
3. Avant l'installation, il est recommandé de sceller toutes les extrémités

ouvertes de la plaque de toit en plastique avec des joints en aluminium (achat supplémentaire) afin d'empêcher la poussière et les insectes de pénétrer dans la plaque et d'affecter la transmission de la lumière.
4. Les deux faces de la plaque centrale sont recouvertes d'un film protecteur. Afin de préserver la propreté de la surface du panneau, veillez à ne pas endommager le film avant l'installation.
5. Lors de l'installation, le film protecteur de la partie du bord peut être décollé sur environ 5 cm si nécessaire et complètement retiré après l'installation.
6. Lors de l'installation, suivez les instructions figurant sur la surface du produit et installez le côté marqué vers le haut pour qu'il soit exposé à la lumière ultraviolette.
7. La plaque de toit en plastique doit être installée avec la grille orientée vers le bas, ce qui réduit l'accumulation de poussière à l'intérieur et facilite l'évacuation de l'eau condensée.
8. Pour une installation horizontale (toit, fenêtre d'éclairage, etc.), l'angle d'inclinaison minimum est de 5 degrés ; une installation inclinée facilite le drainage et l'auto-nettoyage et empêche la rouille des fixations .
9. Vous ne pouvez pas vous tenir directement sur le panneau pendant le processus d'installation.
10. Après l'installation, retirez la saleté de la plaque de la chambre.

Nettoyage et entretien

Si la plaque de toit en plastique a une petite surface, le produit peut être nettoyé avec un détergent neutre (tel que l'éthanol ou la butylcellulose). La surface peut être nettoyée avec une éponge ou un chiffon doux, puis rincée à l'eau.
Si la surface est importante, il est recommandé d'utiliser une machine de nettoyage à basse pression pour laver la plaque de toiture en plastique à l'eau claire.
Évitez de frotter la surface de la plaque de toit en plastique de la cavité avec un outil dur.
Les panneaux de toiture en plastique ne doivent pas être nettoyés avec

des produits alcalins ou des nettoyants incompatibles avec le polycarbonate (par exemple, le benzène, l'essence, l'acétone, l'oxyde de carbone, etc.).
Évitez tout contact direct avec les produits chimiques incompatibles.

Découpe de produit

Les panneaux de toiture en plastique peuvent être coupés avec un couteau bien aiguisé. L'outil doit être tenu fermement afin d'éviter les vibrations susceptibles de provoquer des blessures.
Les débris doivent être enlevés rapidement après la découpe afin de garder les panneaux de toiture en plastique propres.

Forage du produit

Les panneaux de toiture en plastique peuvent être percés avec un foret ordinaire. Le diamètre du trou de perçage doit être égal à 150 % du diamètre de la vis afin de compenser la dilatation et la contraction thermiques du panneau absorbant.
Ne percez pas de trous à 40 mm sous le bord de la plaque .

matériau d'étanchéité

Les panneaux de toiture en plastique peuvent être scellés avec du néoprène (CR), de l'EPDM, du silicone pour fenêtres ou de la résine acrylique. En cas d'utilisation d'autres matériaux, il convient de tenir compte de leur compatibilité chimique avec le matériau du panneau de toiture en plastique. De plus, la dilatation thermique et la résistance au vieillissement du matériau doivent également être compatibles avec celles du panneau de toiture.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kunststoff-Dachplatten

MODELL : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODELL: PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
6. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
7. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
8. Das Produkt ist nicht tragfähig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da dies zu Verformungen oder Rissen führen kann.
9. Sturzgefahr: Um Verletzungen zu vermeiden, darf dieses Produkt nach der Installation keiner Last ausgesetzt werden. Es dürfen keine schweren Gegenstände darauf abgestellt und keine Personen dürfen sich dagegen lehnen.
10. Für die Montage ist die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen erforderlich .
11. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen,

stellen Sie die Verwendung bitte ein .
12. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
13. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im privaten Bereich bestimmt.

PARAMETERLISTE

Modell	Farbe	Dicke (A)	Größe	Menge
PC6-15	Weiß Transparent	6 mm (0,24 Zoll)	1210 × 605 mm (4×2 Fuß)	15
PC8-14	Weiß Transparent	8 mm (0,32 Zoll)	1210 × 605 mm (4×2 Fuß)	14
PC4-24	Weiß Transparent	4 mm (0,16 Zoll)	1210 × 605 mm (4×2 Fuß)	24
PC4-14	Weiß Transparent	4 mm (0,16 Zoll)	1210 × 605 mm (4×2 Fuß)	14
PC6-12	Weiß Transparent	6 mm (0,24 Zoll)	1210 × 605 mm (4×2 Fuß)	12
PC8-5	Weiß Transparent	8 mm (0,32 Zoll)	1210 × 605 mm (4×2 Fuß)	5
PC4-6	Weiß Transparent	4 mm (0,16 Zoll)	1210 × 605 mm	6

Modell	Farbe	Dicke (A)	Größe	Menge
			(4×2 Fuß)	
PC6-12-1	Braun durchscheinend	6 mm (0,24 Zoll)	1520 × 610 mm (5×2 Fuß)	12

Kunststoff-Dachplatten sind Hohlplatten.



INSTALLATIONSVORBEREITUNG

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kunststoff-Dachplatte. Montagekleber, Schrauben, Holzbretter oder anderes Zubehör wie Rahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bereiten Sie Ihre Werkzeuge vor

 **Maßband**	 **Messer**	 **Marker P en**

Installationshinweise

1. Je nach Anwendungsfall müssen Sie die feste Halterung kaufen, die den

Festigkeitsanforderungen entspricht.
2. Stellen Sie während des Transports keine schweren Gegenstände auf die Kunststoff-Dachplatten und vermeiden Sie den Kontakt der Kunststoff-Dachplatten mit scharfen Gegenständen.
3. Vor der Installation wird empfohlen, alle offenen Enden der Kunststoff-Dachplatte mit Aluminiumdichtungen (separat erhältlich) abzudichten, um zu verhindern, dass Staub und Insekten in die Platte eindringen und die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigen.
4. Beide Seiten der mittleren Hohlraumplatte sind mit einer Schutzfolie versehen. Um die Plattenoberfläche sauber zu halten, beschädigen Sie die Folie vor der Montage nicht.
5. Bei der Installation kann die Schutzfolie am Rand je nach Bedarf etwa 5 cm weit abgezogen und nach der Installation vollständig entfernt werden.
6. Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen auf der Oberfläche des Produkts und achten Sie darauf, dass die markierte Seite nach oben gerichtet ist und dem ultravioletten Licht zugewandt ist.
7. Die Kunststoff-Dachplatte sollte mit dem Gitter nach unten montiert werden, um die Staubansammlung im Inneren zu verringern und das Abfließen des Kondenswassers zu erleichtern.
8. Bei horizontaler Montage (Dach, Fenster etc.) beträgt der minimale Neigungswinkel 5 Grad; eine steile Montage erleichtert die Entwässerung und Selbstreinigung und verhindert das Rosten der Befestigungselemente .
9. Sie dürfen während des Installationsvorgangs nicht direkt auf dem Panel stehen.
10. Nach der Installation den Schmutz von der Kammerplatte entfernen.

Reinigung und Pflege

Bei Kunststoff-Dachplatten mit kleiner Oberfläche kann das Produkt mit einem neutralen Reinigungsmittel (z. B. Ethanol oder Butylcellulose) gereinigt werden.
Die Oberfläche kann mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch gereinigt und anschließend mit Wasser abgespült werden.

Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, die Kunststoff-Dachplatten mit einem Niederdruckreiniger und klarem Wasser abzuwaschen.
Vermeiden Sie es, die Oberfläche der Hohlraum-Kunststoffdachplatte mit einem harten Werkzeug zu reiben.
Kunststoff-Dachplatten sollten nicht mit alkalischen Materialien oder Reinigern gereinigt werden, die mit Polycarbonat unverträglich sind (z. B. Benzol, Benzin, Aceton, Kohlenmonoxid usw.).
Vermeiden Sie direkten Kontakt mit unverträglichen Chemikalien.

Produktzuschnitt

Kunststoff-Dachplatten lassen sich mit einem scharfen Messer zuschneiden. Das Werkzeug muss fest gehalten werden, um Vibrationen und damit verbundene Verletzungen zu vermeiden.
Die Schnittreste müssen umgehend entfernt werden, damit die Kunststoff-Dachplatten sauber bleiben.

Produktbohrung

Die Kunststoff-Dachplatten können mit einem handelsüblichen Bohrer gebohrt werden. Der Durchmesser des Bohrlochs sollte 150 % des Schraubendurchmessers betragen, um die thermische Ausdehnung und Schrumpfung der Absorptionsplatte zu berücksichtigen.
Bohren Sie keine Löcher 40 mm unterhalb des Plattenrandes .

Dichtungsmaterial

Kunststoff-Dachplatten lassen sich mit Neopren (CR), EPDM (EPDM), Fenstersilikon oder Acrylharz abdichten. Bei Verwendung anderer Materialien ist die chemische Beständigkeit gegenüber dem Kunststoff-Dachplattenmaterial zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssen die Wärmeausdehnung und die Alterungsbeständigkeit des Materials mit denen der Kunststoff-Dachplatte kompatibel sein.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pannelli per tetti in plastica

MODELLO : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODELLO: PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Le immagini sono solo a scopo illustrativo)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
6. Si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante l'assemblaggio.
7. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
8. Il prodotto non è in grado di sopportare pesi. Non appoggiarvi sopra oggetti pesanti, poiché ciò potrebbe causare piegamenti o crepe.
9. Rischio di caduta: Per prevenire lesioni personali, questo prodotto non deve sopportare alcun carico dopo l'installazione. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto, né alcuna persona deve appoggiarsi ad esso.
10. L'assemblaggio richiede la collaborazione di due o più persone .
11. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .
12. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
13. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	Colore	Spessore (UN)	Misurare	Quantità
PC6-15	Bianco trasparente	6 mm (0,24 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	15
PC8-14	Bianco trasparente	8 mm (0,32 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	14
PC4-24	Bianco trasparente	4 mm (0,16 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	24
PC4-14	Bianco trasparente	4 mm (0,16 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	14
PC6-12	Bianco trasparente	6 mm (0,24 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	12
PC8-5	Bianco trasparente	8 mm (0,32 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	5
PC4-6	Bianco trasparente	4 mm (0,16 pollici)	1210×605 mm (4×2 piedi)	6
PC6-12-1	Marrone traslucido	6 mm (0,24 pollici)	1520×610 mm (5×2 piedi)	12

Le tavole per tetti in plastica sono tavole cave.



PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

Questo prodotto è un pannello per tetto in plastica e non include adesivo per l'installazione, viti, assi di legno o altri accessori come telai.

Prepara i tuoi strumenti

 **Metro a nastro**	 **coltello**	 **Pennarello**

Considerazioni sull'installazione

1. In base allo scenario di utilizzo, è necessario acquistare una staffa di fissaggio che soddisfi i requisiti di resistenza.
2. Durante il trasporto, non appoggiare oggetti pesanti sui pannelli del tetto in plastica e non mettere a contatto i pannelli del tetto in plastica con oggetti appuntiti.
3. Prima dell'installazione, si consiglia di sigillare tutte le estremità aperte della piastra di copertura in plastica con guarnizioni in alluminio (da acquistare separatamente) per impedire l'ingresso di polvere e insetti e la conseguente riduzione della trasmissione luminosa.
4. Entrambi i lati della piastra della cavità centrale sono dotati di una pellicola protettiva. Per mantenere pulita la superficie del pannello, non

danneggiare la pellicola prima dell'installazione.
5. Durante l'installazione, la pellicola protettiva del bordo può essere staccata per circa 5 cm, se necessario, e rimossa completamente al termine dell'installazione.
6. Durante l'installazione, seguire le istruzioni riportate sulla superficie del prodotto e installare il lato contrassegnato verso l'alto, in modo che sia rivolto verso la luce ultravioletta.
7. La piastra di copertura in plastica deve essere installata con la griglia rivolta verso il basso, in modo da ridurre l'accumulo di polvere all'interno e facilitare lo scarico dell'acqua di condensa.
8. Per l'installazione orizzontale (tetto, finestra di illuminazione, ecc.), l'angolo di inclinazione minimo è di 5 gradi; l'installazione inclinata facilita il drenaggio e l'autopulizia e impedisce la formazione di ruggine sugli elementi di fissaggio .
9. Non è consentito stare in piedi direttamente sul pannello durante il processo di installazione.
10. Dopo l'installazione, rimuovere lo sporco dalla piastra della camera.

Pulizia e cura

Se la piastra di copertura in plastica ha una superficie ridotta, il prodotto può essere pulito con un detergente neutro (come etanolo o butilcellulosa). La superficie può essere pulita con una spugna o un panno morbido e poi risciacquata con acqua.
Se la superficie è ampia, si consiglia di utilizzare un'idropulitrice a bassa pressione per lavare le doghe di plastica del tetto con acqua pulita.
Evitare di strofinare la superficie della piastra di copertura in plastica della cavità con un attrezzo duro.
I pannelli per tetti in plastica non devono essere puliti con materiali alcalini o detergenti incompatibili con il policarbonato (ad esempio, benzene, benzina, acetone, anidride carbonica, ecc.).
Evitare il contatto diretto con sostanze chimiche incompatibili.

Taglio del prodotto

I pannelli di plastica per tetti possono essere tagliati con un coltello affilato. L'utensile deve essere impugnato saldamente per evitare vibrazioni che potrebbero causare lesioni personali.
I detriti devono essere rimossi tempestivamente dopo il taglio per mantenere puliti i pannelli del tetto in plastica.

Foratura del prodotto

I pannelli per tetti in plastica possono essere forati con una comune punta da trapano. Il diametro del foro deve essere pari al 150% del diametro della vite, per tenere conto della dilatazione e della contrazione termica della piastra assorbente.
Non praticare fori a 40 mm dal bordo della piastra .

materiale sigillante

I pannelli per tetti in plastica possono essere sigillati con neoprene (CR), EPDM, silicone per finestre o resina acrilica. Quando si utilizzano altri materiali, è necessario considerare la compatibilità chimica con il materiale del pannello per tetti in plastica; inoltre, anche la dilatazione termica e la resistenza all'invecchiamento del materiale devono essere compatibili con il pannello per tetti in plastica.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Paneles de techo de plástico

MODELO : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODELO: PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Las imágenes son solo de referencia)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
6. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
7. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
8. El producto no soporta peso. No coloque objetos pesados sobre él, ya que esto podría provocar que se doble o se agriete.
9. Riesgo de caída: Para prevenir lesiones personales, este producto no debe soportar ninguna carga después de su instalación. No se deben colocar objetos pesados sobre el producto ni apoyarse en él.
10. El ensamblaje requiere la colaboración de dos o más personas .
11. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo .
12. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
13. Este producto es solo para uso doméstico.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Color	Espesor (A)	Tamaño	Cantidad
PC6-15	Blanco transparente	6 mm (0,24 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	15
PC8-14	Blanco transparente	8 mm (0,32 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	14
PC4-24	Blanco transparente	4 mm (0,16 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	24
PC4-14	Blanco transparente	4 mm (0,16 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	14
PC6-12	Blanco transparente	6 mm (0,24 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	12
PC8-5	Blanco transparente	8 mm (0,32 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	5
PC4-6	Blanco transparente	4 mm (0,16 pulgadas)	1210×605 mm (4×2 pies)	6
PC6-12-1	Marrón translúcido	6 mm (0,24 pulgadas)	1520×610 mm (5×2 pies)	12

Los paneles de techo de plástico son paneles huecos.



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Este producto es un panel de techo de plástico y no incluye adhesivo de instalación, tornillos, tablas de madera ni otros accesorios como marcos.

Prepara tus herramientas

 **Cinta métrica**	 **cuchillo**	 **Rotulador**

Consideraciones de instalación

1. Según el escenario de uso, deberá comprar el soporte fijo que cumpla con los requisitos de resistencia.
2. Durante el transporte, no coloque objetos pesados sobre los paneles de techo de plástico ni los ponga en contacto con objetos afilados.
3. Antes de la instalación, se recomienda sellar todos los extremos abiertos de la placa de techo de plástico con juntas de aluminio (compra adicional) para evitar que el polvo y los insectos entren en la placa y afecten la transmisión de la luz.
4. Ambos lados de la placa de la cavidad central están provistos de una película protectora. Para mantener limpia la superficie del panel, no dañe la película antes de la instalación.
5. Durante la instalación, la película protectora del borde se puede retirar

aproximadamente 5 cm según sea necesario y eliminarse por completo después de la instalación.
6. Al instalarlo, siga las instrucciones que aparecen en la superficie del producto e instale el lado marcado hacia arriba, de modo que quede orientado hacia la luz ultravioleta.
7. La placa de techo de plástico debe instalarse con la rejilla hacia abajo, lo que reduce la acumulación de polvo en el interior y facilita la descarga del agua condensada.
8. Para instalación horizontal (techo, ventana de iluminación, etc.), el ángulo de inclinación mínimo es de 5 grados; la instalación inclinada facilita el drenaje y la autolimpieza y evita que los sujetadores de hardware se oxiden .
9. No se puede pisar directamente el panel durante el proceso de instalación.
10. Después de la instalación, elimine la suciedad de la placa de la cámara.

Limpieza y cuidado

Si la placa de techo de plástico tiene una superficie pequeña, el producto se puede limpiar con un detergente neutro (como etanol o butilcelulosa). La superficie se puede limpiar con una esponja o un paño suave y luego enjuagar con agua.
Si la superficie es grande, se recomienda utilizar una máquina de limpieza de baja presión para lavar el panel de techo de plástico con agua limpia. Evite frotar la superficie de la placa de plástico del techo de la cavidad con una herramienta dura.
Los paneles de techo de plástico no deben limpiarse con materiales alcalinos ni con productos de limpieza incompatibles con el policarbonato (por ejemplo, benceno, gasolina, acetona, óxido de carbono, etc.).
Evite el contacto directo con productos químicos incompatibles.

Corte de producto

Los paneles de techo de plástico se pueden cortar con un cuchillo afilado. La herramienta debe sujetarse firmemente para evitar vibraciones que puedan causar lesiones.
Los restos deberán retirarse inmediatamente después del corte para mantener limpios los paneles de techo de plástico.

Perforación del producto

Los paneles de techo de plástico se pueden perforar con una broca común. El diámetro del orificio debe ser el 150 % del diámetro del tornillo para tener en cuenta la dilatación y contracción térmica de la placa de absorción.
No taladre agujeros a 40 mm por debajo del borde de la placa .

material de sellado

Los paneles de techo de plástico se pueden sellar con neopreno (CR), EPDM (EPDM), silicona para ventanas o resina acrílica. Al utilizar otros materiales, se debe considerar la compatibilidad química con el material del panel de techo de plástico. Además, la dilatación térmica y la resistencia al envejecimiento del material también deben ser compatibles con el panel de techo de plástico.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastikowe panele dachowe

MODEL : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODELE: PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Zdjęcia mają charakter poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
6. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
7. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
8. Produkt nie jest w stanie utrzymać ciężaru. Nie należy umieszczać na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować wygięcie lub pęknięcie.
9. Ryzyko upadku: Aby zapobiec obrażeniom ciała, produkt nie powinien być obciążany po instalacji. Nie należy umieszczać na nim ciężkich przedmiotów ani opierać się o niego.
10. Montaż wymaga współpracy co najmniej dwóch osób .
11. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego

używania .
12.Produktu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
13. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

LISTA PARAMETRÓW

Model	Kolor	Grubość (A)	Rozmiar	Ilość
PC6-15	Biały przezroczysty	6 mm (0,24 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	15
PC8-14	Biały przezroczysty	8 mm (0,32 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	14
PC4-24	Biały przezroczysty	4 mm (0,16 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	24
PC4-14	Biały przezroczysty	4 mm (0,16 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	14
PC6-12	Biały przezroczysty	6 mm (0,24 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	12
PC8-5	Biały przezroczysty	8 mm (0,32 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	5
PC4-6	Biały przezroczysty	4 mm (0,16 cala)	1210×605 mm (4×2 stopy)	6

Model	Kolor	Grubość (A)	Rozmiar	Ilość
PC6-12-1	Brązowy półprzezroczysty	6 mm (0,24 cala)	1520×610 mm (5×2 stopy)	12

Deska dachowa z tworzywa sztucznego jest deską pustą w środku.



PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Produkt ten jest plastikowym panelem dachowym i nie zawiera kleju montażowego, śrub, desek drewnianych ani innych akcesoriów, takich jak ramy.

Przygotuj swoje narzędzia

 **Taśma miernicza**	 **nóż**	 **Marker Pen**

Rozważania dotyczące instalacji

1. W zależności od przeznaczenia należy zakupić wspornik stały, który spełnia wymagania wytrzymałościowe.
2. Podczas transportu nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na

plastikowych panelach dachowych ani dotykać ich ostrymi przedmiotami.

3. Przed montażem zaleca się uszczelnienie wszystkich otwartych końców

plastikowej płyty dachowej aluminiowymi uszczelkami (do nabycia osobno), aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i owadów do płyty, co mogłoby wpłynąć na przepuszczalność światła.
4. Obie strony środkowej płyty wnękowej pokryte są folią ochronną. Aby utrzymać powierzchnię panelu w czystości, nie należy jej uszkodzić przed montażem.
5. Podczas montażu folię ochronną można w razie potrzeby zdjąć na około 5 cm z krawędzi, a po montażu całkowicie ją usunąć.
6. Podczas montażu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na powierzchni produktu i zainstalować produkt stroną oznaczoną do góry, tak aby była zwrócona w stronę światła ultrafioletowego.
7. Plastikową płytę dachową należy zamontować kratką skierowaną w dół. Zmniejsza to gromadzenie się kurzu wewnątrz urządzenia i ułatwia odprowadzenie skroplonej wody.
8. W przypadku montażu poziomego (dach, okno świetlne itp.) minimalny kąt nachylenia wynosi 5 stopni. Stromy montaż ułatwia odpływ wody i samooczyszczanie, a także zapobiega rdzewieniu elementów mocujących .
9. Podczas instalacji nie można stać bezpośrednio na panelu.
10. Po montażu należy usunąć zanieczyszczenia z płyty komory.

Czyszczenie i pielęgnacja

Jeżeli plastikowa płyta dachowa ma niewielką powierzchnię, produkt można wyczyścić neutralnym detergentem (np. etanolem lub butylocelulozą).
Powierzchnię można czyścić gąbką lub miękką ściereczką, a następnie spłukać wodą.
Jeżeli powierzchnia jest duża, zaleca się mycie plastikowej deski dachowej czystą wodą za pomocą urządzenia niskociśnieniowego.
Unikaj pocierania powierzchni plastikowej płyty dachowej twardymi

narzędziami.
Plastikowych paneli dachowych nie należy czyścić środkami alkalicznymi ani środkami czyszczącymi niekompatybilnymi z poliwęglanem (np. benzenem, benzyną, acetonem, tlenkiem węgla itp.).
Unikaj bezpośredniego kontaktu z niekompatybilnymi substancjami chemicznymi.

Cięcie produktu

Plastikowe panele dachowe można ciąć ostrym nożem. Narzędzie należy trzymać mocno, aby uniknąć wibracji, które mogą spowodować obrażenia ciała.

Po zakończeniu cięcia należy niezwłocznie usunąć wszelkie

zanieczyszczenia, aby utrzymać plastikowe panele dachowe w czystości.

Wiercenie produktu

W panelach dachowych z tworzywa sztucznego można wiercić zwykłym wiertłem. Średnica otworu powinna wynosić 150% średnicy śruby, aby uwzględnić rozszerzalność cieplną i kurczliwość płyty absorpcyjnej.
Nie wiercić otworów 40 mm poniżej krawędzi płyty .

materiał uszczelniający

Plastikowe panele dachowe można uszczelniać neoprenem (CR), EPDM (EPDM), silikonem okiennym lub żywicą akrylową. W przypadku stosowania innych materiałów należy wziąć pod uwagę kompatybilność chemiczną z materiałem, z którego wykonana jest plastikowa deska dachowa, a także rozszerzalność cieplną i odporność na starzenie materiału.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kunststof dakpanelen

MODEL : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/
PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODEL: PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(De afbeeldingen dienen alleen ter referentie .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
6. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
7. Probeer het product niet te monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
8. Het product kan geen gewicht dragen. Plaats er geen zware voorwerpen op, aangezien dit buiging of scheuren kan veroorzaken.
9. Valrisico: Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag dit product na installatie geen belasting dragen. Er mogen geen zware voorwerpen op het product worden geplaatst en niemand mag ertegenaan leunen.
10. Assemblage vereist samenwerking van twee of meer personen .
11. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .
12. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
13. Dit product is uitsluitend voor thuisgebruik.

PARAMETERLIJST

Model	Kleur	Dikte (A)	Maat	Hoeveelheid
PC6-15	Wit transparant	6 mm (0,24 inch)	1210×605mm (4×2ft)	15
PC8-14	Wit transparant	8 mm (0,32 inch)	1210×605mm (4×2ft)	14
PC4-24	Wit transparant	4 mm (0,16 inch)	1210×605mm (4×2ft)	24
PC4-14	Wit transparant	4 mm (0,16 inch)	1210×605mm (4×2ft)	14
PC6-12	Wit transparant	6 mm (0,24 inch)	1210×605mm (4×2ft)	12
PC8-5	Wit transparant	8 mm (0,32 inch)	1210×605mm (4×2ft)	5
PC4-6	Wit transparant	4 mm (0,16 inch)	1210×605mm (4×2ft)	6
PC6-12-1	Bruin doorschijnend	6 mm (0,24 inch)	1520×610mm (5×2ft)	12

Kunststof dakplaten zijn holle platen.



INSTALLATIEVOORBEREIDING

Dit product is een kunststof dakpaneel en bevat geen montagelijm, schroeven, houten planken of andere accessoires zoals frames.

Bereid je gereedschap voor.

 **meetlint**	 **mes**	 **Markeerstift**

Installatieoverwegingen

1. Afhankelijk van het gebruiksscenario moet u de bevestigingsbeugel kopen die aan de sterkte-eisen voldoet.
2. Plaats tijdens het transport geen zware voorwerpen op de plastic dakpanelen en raak de plastic dakpanelen niet aan met scherpe voorwerpen.
3. Voor de installatie wordt aanbevolen alle open uiteinden van de kunststof dakplaat af te dichten met aluminium afdichtingen (apart verkrijgbaar) om te voorkomen dat stof en insecten de plaat binnendringen en de lichtdoorlatendheid beïnvloeden.
4. Beide zijden van de middelste holteplaat zijn voorzien van een beschermfolie. Om het paneeloppervlak schoon te houden, dient u de folie niet te beschadigen vóór de installatie.

5. Tijdens de installatie kan de beschermfolie van de rand naar behoefte over een lengte van ongeveer 5 cm worden losgetrokken en na de installatie volledig worden verwijderd.
6. Volg bij de installatie de instructies op het productoppervlak en installeer het met de gemarkeerde bovenzijde naar het ultraviolette licht gericht.
7. De plastic dakplaat moet met het rooster naar beneden worden gemonteerd. Dit vermindert de ophoping van stof aan de binnenzijde en zorgt ervoor dat condenswater gemakkelijk kan worden afgevoerd.
8. Voor horizontale installatie (dak, raam, etc.) is de minimale hellingshoek 5 graden; een steile installatie bevordert de afwatering en zelfreiniging en voorkomt dat de bevestigingsmaterialen gaan roesten .
9. U mag tijdens de installatie niet direct op het paneel staan.
10. Verwijder na de installatie het vuil van de kamerplaat.

Reiniging en onderhoud

Als de plastic dakplaat een klein oppervlak heeft, kan het product worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel (zoals ethanol of butylcellulose).
Het oppervlak kan worden schoongemaakt met een spons of zachte doek en vervolgens worden afgespoeld met water.
Bij grote oppervlakken is het aan te raden de plastic dakplaten met schoon water en een lagedrukreiniger te reinigen.
Wrijf niet met een hard voorwerp over het oppervlak van de kunststof afdekplaat van de spouw.
Kunststof dakpanelen mogen niet worden gereinigd met alkalische materialen of reinigingsmiddelen die niet geschikt zijn voor polycarbonaat (bijvoorbeeld benzeen, benzine, aceton, koolmonoxide, enz.).
Vermijd direct contact met incompatibele chemicaliën.

Product snijden

Kunststof dakpanelen kunnen met een scherp mes worden doorgesneden. Houd het gereedschap stevig vast om trillingen te voorkomen die letsel

kunnen veroorzaken.
Na het zagen dient al het afval direct te worden opgeruimd om de plastic dakpanelen schoon te houden.

Productboring

De kunststof dakpanelen kunnen worden geboord met een standaard boor. De diameter van het boorgat moet 150% van de schroefdiameter zijn, vanwege de thermische uitzetting en krimp van de absorptieplaat.
Boor geen gaten op 40 mm onder de rand van de plaat .

afdichtingsmateriaal

Kunststof dakpanelen kunnen worden afgedicht met neopreen (CR), EPDM, raamsiliconen of acrylhars. Bij gebruik van andere materialen moet rekening worden gehouden met de chemische compatibiliteit met het kunststof dakpaneel. Daarnaast moeten ook de thermische uitzetting en verouderingsbestendigheid van het materiaal overeenkomen met die van het kunststof dakpaneel.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plast takpaneler

MODELL : PC6-15 /PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/ PC8-5/PC4-6 /PC6-12-1

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic Roof Panels

MODELL: PC6-15
/PC8-14/PC4-24/PC4-14/PC6-12/PC8-5/PC4-6/PC6-12-1

(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten
5. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
6. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
7. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
8. Produkten kan inte bära vikt. Placera inte tunga föremål på den, eftersom det kan orsaka böjning eller sprickbildning.
9. Fallrisk: För att förebygga personskador får denna produkt inte bära någon belastning efter installationen. Inga tunga föremål får placeras på produkten, och ingen får luta sig mot den.
10. Montering kräver samarbete från två eller fler personer .
11. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
12. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
13. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.

PARAMETERLISTA

Modell	Färg	Tjocklek (A)	Storlek	Kvantitet
PC6-15	Vit transparent	6 mm (0,24 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	15
PC8-14	Vit transparent	8mm (0,32 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	14
PC4-24	Vit transparent	4mm (0,16 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	24
PC4-14	Vit transparent	4mm (0,16 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	14
PC6-12	Vit transparent	6 mm (0,24 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	12
PC8-5	Vit transparent	8mm (0,32 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	5
PC4-6	Vit transparent	4mm (0,16 tum)	1210×605 mm (4×2 fot)	6
PC6-12-1	Brun genomskinlig	6 mm (0,24 tum)	1520×610 mm (5×2 fot)	12

Plasttakbräda är en ihålig bräda.



FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATION

Denna produkt är en takpanel av plast och inkluderar inte monteringslim, skruvar, träskivor eller andra tillbehör som ramar.

Förbered dina verktyg

 **Måttband**	 **kniv**	 **Markör P en**

Installationsöverväganden

1. Beroende på användningsscenariot behöver du köpa det fasta fäste som uppfyller hållfasthetskraven.
2. Placera inte tunga föremål på plasttakpanelerna under transport och vidrör inte plasttakpanelerna med vassa föremål.
3. Innan installationen rekommenderas att försegla alla öppna ändar av plasttakplattan med aluminiumtätningar (extra tillval) för att förhindra att damm och insekter tränger in i plattan och påverkar ljusgenomsläppet.
4. Båda sidor av den mittersta hålighetsplattan är försedda med en skyddande film. För att hålla panelytan ren, skada inte filmen före installationen.
5. Under installationen kan skyddsfilmen på kantdelen skalas av cirka 5 cm efter behov och tas bort helt efter installationen.

6. Följ instruktionerna på produktens yta vid installationen och installera den markerade uppåtriktade sidan mot ultraviolett ljus.
7. Plasttakplattan ska monteras med gallret nedåt, vilket minskar dammansamlingen inuti och gör det lättare att leda ut kondensvattnet.
8. För horisontell installation (tak, belysningsfönster etc.) är den minsta lutningsvinkeln 5 grader; Brant installation underlättar dränering och självrengöring och förhindrar att hårdvarans fästelement rostar .
9. Du får inte stå direkt på panelen under installationsprocessen.
10. Avlägsna smuts från kammarplattan efter installationen.

Rengöring och skötsel

Om takplattan av plast har en liten yta kan produkten rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. etanol eller butylcellulosa).
Ytan kan rengöras med en svamp eller mjuk trasa och sedan sköljas med vatten.
Om området är stort rekommenderas det att använda en lågtryckstvättmaskin för att rengöra plasttakskivan med rent vatten.
Undvik att gnugga ytan på den hålrumsformade plasttakplattan med ett hårt verktyg.
Plasttakpaneler bör inte rengöras med alkaliska material eller rengöringsmedel som inte är kompatibla med polykarbonat (till exempel bensen, bensin, aceton, koloxid etc.).
Undvik direktkontakt med inkompatibla kemikalier.

Produktskärning

Plasttakpaneler kan skäras med en vass kniv. Verktyget ska hållas stadigt för att undvika vibrationer som kan orsaka personskador.
Skräp ska avlägsnas omedelbart efter kapning för att hålla plastpanelerna på taket rena.

Produktborrning

Plasttakpanelerna kan borras med en vanlig borr. Borrhålets diameter ska

vara 150 % av skruvdiametern för att absorptionsplattan ska kunna utökas med termisk expansion och krympning.
Borra inte hål 40 mm under plattans kant .

tätningsmaterial

Plasttakpaneler kan tätas med neopren (CR), EPDM (EPDM), fönstersilikon eller akrylharts. Vid användning av andra material bör den kemiska kompatibiliteten med plasttakskivans material beaktas, dessutom bör materialets termiska expansion och åldringsbeständighet också vara kompatibel med plasttakskivan.

