VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pry Lever

Model: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1.⚠WARNING!

1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2.The product complies wth relevant standards and regulations. Installation of this devce must comply with all applicableegulations, and it should only be operated in well-ventilated areas Please read the user manual before installing and using thisequipment.
3.This appliance is not intended for use by persons (induding children) with reduced physical. sensory or mental capabities. or lackof experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by aperson responsible for their safety.
4.Children shall not play with the appliance.
5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:residence,garage,mall.
6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. Ifit is abnormal, please stop using it.
7.Please use the product according to the intended use, warn of potential iniury from misuse.
8.Do not exceed the working range of the crowbar.
9.After use, please wipe dry before storage to avoid rust.
10.Do not use the tool if it is damaged to prevent serious damage from tool failure.
(1)Check the overall condition of the product before each use. Are the threads damaged? Are the welds broken? Are there gaps in the parts?
(2)Check if the crowbar is working properly before each use. If it's not working properly, refer to the maintenance section for inspection.
(3)Exercise caution when troubleshooting and resolve all issues before use.
11.Procedures not specified in this manual must be performed by qualified personnel.
Read and follow the instructions for safe operations. Keep this manual for reference.

2.Product Description


The Pry Lever is made of 45#seamless steel pipe with quenching and tempering and is treated with a powder coating, which provides high working capacity and durability. The product comes with a single-handle , and the length of the crowbar varies depending on the model. It is primarily used for dismantling wooden pallets and removing flooring, the CL-J44 and CL-WCC56 model can also be used for pulling nails.

3.Product Parameter

Item	1	2	3	4
Model	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Product Image				
Load Capacity	2000 lbs	2000 lbs	2000 lbs	2000 lbs
Product Length	45 inch	50 inch	50 inch	50inch
Handle Length	41 inch	45 inch	44 inch	48 inch
Teeth Qty	2	2	2	2
Tooth Distance	4 inch	4 inch	2.4 inch	4 inch
Extra features	1. With Grip 2. Moveable Teeth		1.With Grip 2.Moveable head 3.With Nail Slot	1.With Grip
Item	**5**	**6**	**7**	**8**
Model	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Product Image				
Load Capacity	2000 lbs	2000 lbs	8818lbs	6600lbs
Product Length	54 inch	56 inch	60 inch	60 inch
Handle Length	50 inch	52.5 inch	56.5 inch	56 inch
Teeth Qty	2	1	1	1
Tooth Distance	4 inch	/	/	/
Wheels Dia	/	/	2.8inch	2.8inch
Extra features	1.With Grip	1.With Nail Slot	1.With Grip	1.With Grip

Item	9	10	11
Model	CL-HL6600-2	CL-HL11000-70	CL-HL6600-70
Product Image			
Load Capacity	6600lbs	11000lbs	6600lbs
Product Length	60 inches	71 inches	71 inches
Handle Length	56 inches	67 inches	67 inches
Teeth Qty	1	1	1
Wheels Dia	2.8inch	2.8inch	2.8inch
Extra features	1.With Grip	1.With Grip	1.With Grip

4.Product Feature



Item 1~2 | Item 3 | Item 4~5 | Item 6 | Item 7~11

1.Grip; 2. Handle; 3. Fix Head; 4.Moveable Teeth 5. Moveable head; 6.Fix Teeth; 7. Nail Solt; 8 Wheel

4.Usage Guide

1. Unpack the crowbar and check for any transit damage.
2. Choose the appropriate crowbar model based on the weight and size of the object you need to move or manipulate.
3. Place the crowbar under the object to be leveraged, ensuring that the crowbar is firmly inserted.
4. Slowly pull the handle of the crowbar with even force until the object is moved to the desired position.
5. Make sure to use the crowbar on a stable surface and ensure stability during operation.

5.Maintenance

1. After use, clean the crowbar with a dry cloth to remove dust and impurities.
2. Check the screws and connections of the crowbar to ensure that they are tight.
3. Regularly apply rust inhibitor to the crowbar to extend its life.
4. Store the crowbar in a dry, ventilated area, avoiding exposure to a damp environment.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Foie de pleurnichard

Modèles : CL-FZ41 ; CL-FZ45 ; CL-J44 ; CL-J50 CL-J54 ; CL-WCC56 ; CL-HL8800 ; CL-HL6600-1 ; CL-HL6600-2 ; CL-HL11000-70 ; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

1.⚠WARNING!

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et il ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité .
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil .
5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : résidence, garage, centre commercial.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser .
7. Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu, et mettre en garde contre les risques de blessures liés à une mauvaise utilisation .
8. Ne dépassez pas la portée de travail du pied-de-biche.
9. Après utilisation, veuillez essuyer avant de ranger pour éviter la rouille.
10. N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé afin d'éviter des dommages graves dus à une défaillance de l'outil.

(1) Avant chaque utilisation, vérifiez l'état général du produit. Les filetages sont-ils endommagés ? Les soudures sont-elles cassées ? Y a-t-il des jeux entre les pièces ?
(2) Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement du pied-de-biche. En cas de dysfonctionnement, consultez la section entretien pour plus d'informations.
(3) Faites preuve de prudence lors du dépannage et résolvez tous les problèmes avant utilisation.

11. Les procédures non spécifiées dans ce manuel doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Lisez et suivez les instructions pour une utilisation en toute sécurité. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

2.Product Description

Le Le levier est fabriqué en tube d'acier sans soudure de 45 lb, trempé et revenu, puis recouvert d' un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande capacité de travail et une excellente durabilité. Ce produit est équipé d'une poignée unique et la longueur du levier varie selon le modèle. Il est principalement utilisé pour le

démontage de palettes en bois et la dépose de revêtements de sol ; les modèles CL-J44 et CL-WCC56 peuvent également servir à arracher des clous .


3.Product Parameter

Article	1	2	3	4
Modèle	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Image du produit				
Capacité de charge	2000 livres	2000 livres	2000 livres	2000 livres
Longueur du produit	45 pouces	50 pouces	50 pouces	50 pouces
Longueur de la poignée	41 pouces	45 pouces	44 pouces	48 pouces
Quantité de dents	2	2	2	2
Distance entre les dents	4 pouces	4 pouces	2,4 pouces	4 pouces
Fonctionnalités supplémentaires	3. Avec poignée 4. dents mobiles		1. Avec poignée 2. Tête mobile 3. Avec fente pour l'ongle	1. Avec poignée
Article	**5**	**6**	**7**	**8**
Modèle	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Image du produit				
Capacité de charge	2000 livres	2000 livres	8818 livres	6600 livres
Longueur du produit	54 pouces	56 pouces	60 pouces	60 pouces
Longueur de la poignée	50 pouces	52,5 pouces	56,5 pouces	56 pouces
Quantité de dents	2	1	1	1
Distance entre les dents	4 pouces	/	/	/
Roues Dia	/	/	2,8 pouces	2,8 pouces

Fonctionnalités supplémentaires	1. Avec poignée	1. Avec fente pour l'ongle	1. Avec poignée	1. Avec poignée

Article	9	10	11
Modèle	CL-HL6600-2	CL-HL11000-70	CL-HL6600-70
Image du produit			
Capacité de charge	6600 livres	11 000 livres	6600 livres
Longueur du produit	60 pouces	71 pouces	71 pouces
Longueur de la poignée	56 pouces	67 pouces	67 pouces
Quantité de dents	1	1	1
Diamètre des roues	2,8 pouces	2,8 pouces	2,8 pouces
Fonctionnalités supplémentaires	1. Avec poignée	1. Avec poignée	1. Avec poignée

4.Product Feature



Item 1~2 | Item 3 | Item 4~5 | Item 6 | Item 7~11

1. Poignée ; 2. Poignée ; 3. Tête fixe ; 4. Dents mobiles ; 5. Tête mobile ;
6. Réparation des dents ; 7. Solution pour clous ; 8. Roue

4.Usage Guide

1. Déballez le pied-de-biche et vérifiez s'il a subi des dommages pendant le transport.
2. Choisissez le modèle de pied-de-biche approprié en fonction du poids et de la taille de l'objet que vous devez déplacer ou manipuler.
3. Placez le pied-de-biche sous l'objet à soulever, en vous assurant qu'il est bien inséré.
4. Tirez lentement et uniformément sur la poignée du pied-de-biche jusqu'à ce que l'objet soit déplacé vers la position souhaitée.
5. Veillez à utiliser le pied-de-biche sur une surface stable et assurez-vous de sa stabilité pendant l'opération.

5.Maintenance

1. Après utilisation, nettoyez le pied-de-biche avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les impuretés.
2. Vérifiez que les vis et les fixations du pied-de-biche sont bien serrées.
3. Appliquez régulièrement un inhibiteur de rouille sur le pied-de-biche pour prolonger sa durée de vie.
4. Rangez le pied-de-biche dans un endroit sec et ventilé, en évitant de l'exposer à un environnement humide.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Leber aufhebeln

Modell: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

1.⚠WARNING!

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Bestimmungen entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen .
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .
5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen wie Wohnungen, Garagen und Einkaufszentren bestimmt.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein .
7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin .
8. Überschreiten Sie nicht den Arbeitsbereich des Brecheisens.
9. Nach Gebrauch bitte vor der Lagerung trocken wischen, um Rost zu vermeiden.
10. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist, um schwerwiegende Schäden durch Werkzeugversagen zu vermeiden.

(1) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gesamtzustand des Produkts. Sind die Gewinde beschädigt? Sind die Schweißnähte gebrochen? Gibt es Spalten zwischen den Teilen?

(2) Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Brecheisen ordnungsgemäß funktioniert. Falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert, konsultieren Sie den Wartungsabschnitt zur Überprüfung.

(3) Bei der Fehlersuche ist Vorsicht geboten, und alle Probleme müssen vor der Verwendung behoben werden.

11. Verfahren, die in diesem Handbuch nicht aufgeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen für einen sicheren Betrieb. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

2.Product Description

Der Der Hebel besteht aus nahtlosem 45#-Stahlrohr, ist vergütet und pulverbeschichtet, was ihm hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit verleiht. Er ist mit einem Einhandgriff ausgestattet, und die Länge des Hebels variiert je nach Modell. Hauptsächlich dient er zum Zerlegen von Holzpaletten und zum Entfernen von Bodenbelägen. Die Modelle CL-J44 und CL-WCC56 eignen sich auch zum Herausziehen von Nägeln .


3.Product Parameter

Artikel	1	2	3	4
Modell	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Produktbild				
Tragfähigkeit	2000 Pfund	2000 Pfund	2000 Pfund	2000 Pfund
Produktlänge	45 Zoll	50 Zoll	50 Zoll	50 Zoll
Grifflänge	41 Zoll	45 Zoll	44 Zoll	48 Zoll
Anzahl Zähne	2	2	2	2
Zahnabstand	4 Zoll	4 Zoll	2,4 Zoll	4 Zoll
Zusätzliche Funktionen	5. Mit Griff 6. Bewegliche Zähne		1. Mit Griff 2. Beweglicher Kopf 3. Mit Nagelschlitz	1. Mit Griff
Artikel	**5**	**6**	**7**	**8**
Modell	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Produktbild				
Tragfähigkeit	2000 Pfund	2000 Pfund	8818 Pfund	6600 Pfund
Produktlänge	54 Zoll	56 Zoll	60 Zoll	60 Zoll
Grifflänge	50 Zoll	52,5 Zoll	56,5 Zoll	56 Zoll
Anzahl Zähne	2	1	1	1
Zahnabstand	4 Zoll	/	/	/
Räder Dia	/	/	2,8 Zoll	2,8 Zoll

Zusätzliche Funktionen	1. Mit Griff	1. Mit Nagelschlitz	1. Mit Griff	1. Mit Griff

Artikel	**9**	**10**	**11**
Modell	**CL-HL6600-2**	**CL-HL11000-70**	**CL-HL6600-70**
Produktbild			
Tragfähigkeit	6600 Pfund	11000 Pfund	6600 Pfund
Produktlänge	60 Zoll	71 Zoll	71 Zoll
Grifflänge	56 Zoll	67 Zoll	67 Zoll
Anzahl Zähne	1	1	1
Raddurchmesser	2,8 Zoll	2,8 Zoll	2,8 Zoll
Zusätzliche Funktionen	1. Mit Griff	1. Mit Griff	1. Mit Griff

4.Product Feature



Item 1~2 | Item 3 | Item 4~5 | Item 6 | Item 7~11

1. Griff; 2. Handgriff; 3. Fester Kopf; 4. Bewegliche Zähne; 5. Beweglicher

Kopf;
6. Zähne reparieren; 7. Nagellöser; 8. Rad

4.Usage Guide

1. Packen Sie das Brecheisen aus und prüfen Sie es auf Transportschäden.
2. Wählen Sie das passende Brecheisenmodell anhand des Gewichts und der Größe des Objekts, das Sie bewegen oder manipulieren möchten.
3. Platzieren Sie das Brecheisen unter dem zu hebelnden Gegenstand und achten Sie darauf, dass das Brecheisen fest sitzt.
4. Ziehen Sie langsam und gleichmäßig am Griff des Brecheisens, bis sich das Objekt an der gewünschten Position befindet.
5. Achten Sie darauf, das Brecheisen auf einer stabilen Oberfläche zu verwenden und während des Betriebs für Stabilität zu sorgen.

5.Maintenance

1. Reinigen Sie das Brecheisen nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch, um Staub und Verunreinigungen zu entfernen.
2. Überprüfen Sie die Schrauben und Verbindungen des Brecheisens, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
3. Tragen Sie regelmäßig Rostschutzmittel auf das Brecheisen auf, um dessen Lebensdauer zu verlängern.
4. Bewahren Sie das Brecheisen an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Fegato di leva

Modello: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

1.⚠WARNING!

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio .
5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come : abitazione, garage, centro commerciale.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .
7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni .
8. Non superare il raggio d'azione del piede di porco.
9. Dopo l'uso, asciugare accuratamente prima di riporre l'oggetto per evitare la formazione di ruggine.
10. Non utilizzare l'utensile se è danneggiato per evitare gravi danni derivanti da un suo malfunzionamento.

(1) Controllare le condizioni generali del prodotto prima di ogni utilizzo. Le filettature sono danneggiate? Le saldature sono rotte? Ci sono spazi vuoti nelle parti?

(2) Verificare che il piede di porco funzioni correttamente prima di ogni utilizzo. Se non funziona correttamente, fare riferimento alla sezione manutenzione per l'ispezione.

(3) Prestare attenzione durante la risoluzione dei problemi e risolvere tutti i problemi prima dell'uso.

11. Le procedure non specificate in questo manuale devono essere eseguite da personale qualificato.

Leggere e seguire le istruzioni per un utilizzo in sicurezza. Conservare questo manuale per future consultazioni.

2.Product Description

IL La leva è realizzata in tubo di acciaio senza saldatura 45# con tempra e rinvenimento e trattata con verniciatura a polvere, che garantisce elevata capacità

di lavoro e durata. Il prodotto è dotato di un'impugnatura singola e la lunghezza della leva varia a seconda del modello. Viene utilizzata principalmente per smontare pallet di legno e rimuovere pavimenti; i modelli CL-J44 e CL-WCC56 possono essere utilizzati anche per estrarre chiodi .


3.Product Parameter

Articolo	1	2	3	4
Modello	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Immagine del prodotto				
Capacità di carico	2000 libbre	2000 libbre	2000 libbre	2000 libbre
Lunghezza del prodotto	45 pollici	50 pollici	50 pollici	50 pollici
Lunghezza maniglia	41 pollici	45 pollici	44 pollici	48 pollici
Quantità di denti	2	2	2	2
Distanza tra i denti	4 pollici	4 pollici	2,4 pollici	4 pollici
Funzionalità aggiuntive	7. Con impugnatura 8. Denti mobili		1. Con impugnatura 2. Testa mobile 3. Con fessura per chiodo	1. Con impugnatura
Articolo	**5**	**6**	**7**	**8**
Modello	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Immagine del prodotto				
Capacità di carico	2000 libbre	2000 libbre	8818 libbre	6600 libbre
Lunghezza del prodotto	54 pollici	56 pollici	60 pollici	60 pollici
Lunghezza maniglia	50 pollici	52,5 pollici	56,5 pollici	56 pollici
Quantità di denti	2	1	1	1
Distanza tra i denti	4 pollici	/	/	/


Ruote U	/	/	2,8 pollici	2,8 pollici
Funzionalità aggiuntive	1. Con impugnatura	1. Con fessura per chiodo	1. Con impugnatura	1. Con impugnatura

Articolo	9	10	11
Modello	CL-HL6600-2	CL-HL11000-70	CL-HL6600-70
Immagine del prodotto			
Capacità di carico	6600 libbre	11000 libbre	6600 libbre
Lunghezza del prodotto	60 pollici	71 pollici	71 pollici
Lunghezza maniglia	56 pollici	67 pollici	67 pollici
Quantità di denti	1	1	1
Ruote Dia	2,8 pollici	2,8 pollici	2,8 pollici
Funzionalità aggiuntive	1. Con impugnatura	1. Con impugnatura	1. Con impugnatura


4.Product Feature




Item 1~2




Item 3



Item 4~5



Item 6



Item 7~11

1. Impugnatura; 2. Maniglia; 3. Testa fissa; 4. Denti mobili; 5. Testa mobile; 6. Ripara i denti; 7. Sollecitazione chiodi; 8 Ruota

4.Usage Guide

1. Disimballare il piede di porco e verificare la presenza di eventuali danni dovuti al trasporto.
2. Scegli il modello di piede di porco più adatto in base al peso e alle dimensioni dell'oggetto che devi spostare o manipolare.
3. Posizionare il piede di porco sotto l'oggetto da sollevare, assicurandosi che sia ben inserito.
4. Tirare lentamente la maniglia del piede di porco con forza uniforme fino a quando l'oggetto non si sposta nella posizione desiderata.
5. Assicurarsi di utilizzare il piede di porco su una superficie stabile e di garantirne la stabilità durante l'utilizzo.

5.Maintenance

1. Dopo l'uso, pulire il piede di porco con un panno asciutto per rimuovere polvere e impurità.
2. Controllare che le viti e i collegamenti del piede di porco siano ben serrati.
3. Applicare regolarmente un antiruggine al piede di porco per prolungarne la durata.
4. Conservare il piede di porco in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione ad ambienti umidi.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hígado descolgado

Modelo: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

1.⚠WARNING!

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad .
4. Los niños no deben jugar con el aparato .
5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como : residencia, garaje, centro comercial.
6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo .
7. Por favor, utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, advirtiendo sobre posibles lesiones por mal uso .
8. No exceda el rango de funcionamiento de la palanca.
9. Después de usarlo, séquelo bien antes de guardarlo para evitar la oxidación.
10. No utilice la herramienta si está dañada para evitar daños graves por fallo de la herramienta.

(1) Verifique el estado general del producto antes de cada uso. ¿Están dañadas las roscas? ¿Están rotas las soldaduras? ¿Hay huecos en las piezas?

(2) Compruebe que la palanca funcione correctamente antes de cada uso. Si no funciona correctamente, consulte la sección de mantenimiento para su inspección.

(3) Tenga cuidado al solucionar problemas y resuelva todos los problemas antes de usar.

11. Los procedimientos no especificados en este manual deben ser realizados por personal cualificado.

Lea y siga las instrucciones para un funcionamiento seguro. Conserve este manual para futuras consultas.

2.Product Description

El La palanca está fabricada con tubo de acero inoxidable 45# sin costura, templado y revenido, y recubierta con pintura en polvo, lo que le confiere una alta capacidad de trabajo y durabilidad. El producto incluye un mango único, y la longitud de la palanca varía según el modelo. Se utiliza principalmente para

desmontar palés de madera y retirar suelos; los modelos CL-J44 y CL-WCC56 también pueden utilizarse para extraer clavos .


3.Product Parameter

Artículo	1	2	3	4
Modelo	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Imagen del producto				
Capacidad de carga	2000 libras	2000 libras	2000 libras	2000 libras
Longitud del producto	45 pulgadas	50 pulgadas	50 pulgadas	50 pulgadas
Longitud del mango	41 pulgadas	45 pulgadas	44 pulgadas	48 pulgadas
Cantidad de dientes	2	2	2	2
Distancia entre dientes	4 pulgadas	4 pulgadas	2,4 pulgadas	4 pulgadas
Características adicionales	9. Con agarre 10. Dientes móviles		1. Con agarre 2. Cabezal móvil 3. Con ranura para clavo	1. Con agarre
Artículo	**5**	**6**	**7**	**8**
Modelo	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Imagen del producto				
Capacidad de carga	2000 libras	2000 libras	8818 libras	6600 libras
Longitud del producto	54 pulgadas	56 pulgadas	60 pulgadas	60 pulgadas
Longitud del mango	50 pulgadas	52,5 pulgadas	56,5 pulgadas	56 pulgadas
Cantidad de dientes	2	1	1	1
Distancia entre dientes	4 pulgadas	/	/	/
ruedas Dia	/	/	2,8 pulgadas	2,8 pulgadas

Características adicionales	1. Con agarre	1. Con ranura para clavo	1. Con agarre	1. Con agarre

Artículo	9	10	11
Modelo	**CL-HL6600-2**	**CL-HL11000-70**	**CL-HL6600-70**
Imagen del producto			
Capacidad de carga	6600 libras	11000 libras	6600 libras
Longitud del producto	60 pulgadas	71 pulgadas	71 pulgadas
Longitud del mango	56 pulgadas	67 pulgadas	67 pulgadas
Cantidad de dientes	1	1	1
Diámetro de las ruedas	2,8 pulgadas	2,8 pulgadas	2,8 pulgadas
Características adicionales	1. Con agarre	1. Con agarre	1. Con agarre

4.Product Feature



Item 1~2 | Item 3 | Item 4~5 | Item 6 | Item 7~11

1. Agarre; 2. Mango; 3. Cabeza fija; 4. Dientes móviles; 5. Cabeza móvil;

6. Reparar dientes; 7. Clavar ranura; 8. Rueda

4.Usage Guide

1. Desempaque la palanca y compruebe si presenta algún daño durante el transporte.
2. Elija el modelo de palanca adecuado según el peso y el tamaño del objeto que necesite mover o manipular.
3. Coloque la palanca debajo del objeto que se va a accionar, asegurándose de que la palanca esté firmemente insertada.
4. Tire lentamente del mango de la palanca con fuerza uniforme hasta que el objeto se mueva a la posición deseada.
5. Asegúrese de utilizar la palanca sobre una superficie estable y garantice la estabilidad durante su uso.

5.Maintenance

1. Después de usarla, limpie la palanca con un paño seco para eliminar el polvo y las impurezas.
2. Compruebe que los tornillos y las conexiones de la palanca estén bien apretados.
3. Aplique regularmente un inhibidor de óxido a la palanca para prolongar su vida útil.
4. Guarde la palanca en un lugar seco y ventilado, evitando la exposición a ambientes húmedos.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pry Liver

Modele: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1.⚠WARNING!

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia .
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
5. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, np. w domach, garażach, centrach handlowych.
6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania .
7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami wynikającymi z niewłaściwego użycia .
8. Nie przekraczaj zasięgu roboczego łomu.
9. Po użyciu, przed schowaniem, należy wytrzeć do sucha, aby zapobiec rdzewieniu.
10. Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom, jakie mogą powstać na skutek awarii narzędzia.

(1) Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu. Czy gwinty są uszkodzone? Czy spawy są zerwane? Czy w częściach występują szczeliny?

(2) Przed każdym użyciem sprawdź, czy łom działa prawidłowo. Jeśli nie działa prawidłowo, zapoznaj się z sekcją dotyczącą konserwacji.

(3) Podczas rozwiązywania problemów należy zachować ostrożność i przed użyciem rozwiązać wszystkie problemy.

11. Procedury nieopisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wglądu.

2.Product Description

Ten Dźwignia do podważania wykonana jest z bezszwowej rury stalowej o

średnicy 45#, hartowanej i odpuszczanej , pokrytej powłoką proszkową, co zapewnia wysoką wydajność i trwałość. Produkt jest wyposażony w uchwyt jednouchwytowy, a długość łomu różni się w zależności od modelu. Służy głównie do demontażu drewnianych palet i zdejmowania podłóg. Modele CL -J44 i CL-WCC56 mogą być również używane do wyciągania gwoździ .


3.Product Parameter

Przedmiot	1	2	3	4
Model	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Obraz produktu				
Nośność	2000 funtów	2000 funtów	2000 funtów	2000 funtów
Długość produktu	45 cali	50 cali	50 cali	50 cali
Długość uchwytu	41 cali	45 cali	44 cale	48 cali
Ilość zębów	2	2	2	2
Odległość między zębami	4 cale	4 cale	2,4 cala	4 cale
Dodatkowe funkcje	11. Z uchwytem 12. Ruchome zęby		1.Z uchwytem 2. Ruchoma głowa 3.Z otworem na gwoździe	1.Z uchwytem
Przedmiot	**5**	**6**	**7**	**8**
Model	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Obraz produktu				
Nośność	2000 funtów	2000 funtów	8818 funtów	6600 funtów
Długość produktu	54 cale	56 cali	60 cali	60 cali
Długość uchwytu	50 cali	52,5 cala	56,5 cala	56 cali
Ilość zębów	2	1	1	1
Odległość między zębami	4 cale	/	/	/


Koła Dia	/	/	2,8 cala	2,8 cala
Dodatkowe funkcje	1.Z uchwytem	1.Z otworem na gwoździe	1.Z uchwytem	1.Z uchwytem

Przedmiot	**9**	**10**	**11**
Model	**CL-HL6600-2**	**CL-HL11000-70**	**CL-HL6600-70**
Obraz produktu			
Nośność	6600 funtów	11000 funtów	6600 funtów
Długość produktu	60 cali	71 cali	71 cali
Długość uchwytu	56 cali	67 cali	67 cali
Ilość zębów	1	1	1
Średnica kół	2,8 cala	2,8 cala	2,8 cala
Dodatkowe funkcje	1.Z uchwytem	1.Z uchwytem	1.Z uchwytem


4.Product Feature




Item 1~2




Item 3



Item 4~5



Item 6



Item 7~11

1. Uchwyt; 2. Rączka; 3. Głowica stała; 4. Ruchome zęby; 5. Ruchoma głowica;
6. Naprawa zębów; 7. Gwoździowanie; 8 kół

4.Usage Guide

1. Rozpakuj łom i sprawdź, czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
2. Wybierz odpowiedni model łomu, biorąc pod uwagę wagę i rozmiar przedmiotu, który chcesz przesunąć lub którym chcesz manipulować.
3. Umieść łom pod przedmiotem, który chcesz podważyć, upewniając się, że łom jest mocno wsunięty.
4. Powoli i z równą siłą pociągnij za uchwyt łomu, aż przedmiot znajdzie się w pożądanym położeniu.
5. Upewnij się, że używasz łomu na stabilnej powierzchni i zapewnij mu stabilność podczas pracy.

5.Maintenance

1. Po użyciu wyczyść łom suchą szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
2. Sprawdź śruby i połączenia łomu, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone.
3. Regularnie smaruj łom inhibitorem rdzy, aby przedłużyć jego żywotność.
4. Przechowuj łom w suchym i przewiewnym miejscu, unikając narażenia go na działanie wilgoci.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lever wrikken

Model: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1.⚠WARNING!

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid .
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals : woningen, garages, winkelcentra.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .
7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; er wordt gewaarschuwd voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik .
8. Overschrijd het werkbereik van de koevoet niet.
9. Veeg het apparaat na gebruik droog voordat u het opbergt om roestvorming te voorkomen.
10. Gebruik het gereedschap niet als het beschadigd is om ernstige schade door defecten aan het gereedschap te voorkomen.

(1) Controleer vóór elk gebruik de algehele staat van het product. Zijn de schroefdraden beschadigd? Zijn de lasnaden gebroken? Zijn er openingen tussen de onderdelen?

(2) Controleer vóór elk gebruik of de koevoet goed werkt. Als hij niet goed werkt, raadpleeg dan het onderhoudsgedeelte voor inspectie.

(3) Wees voorzichtig bij het oplossen van problemen en los alle problemen op voordat u het product gebruikt.

11. Procedures die niet in deze handleiding zijn gespecificeerd, moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Lees en volg de instructies voor veilig gebruik. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

2.Product Description

De De koevoet is gemaakt van 45# naadloze stalen buis, gehard en getemperd, en voorzien van een poedercoating, wat zorgt voor een hoge werkcapaciteit en duurzaamheid. Het product heeft een enkele handgreep en de lengte van de

koevoet varieert afhankelijk van het model. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor het demonteren van houten pallets en het verwijderen van vloeren. De modellen CL-J44 en CL-WCC56 kunnen ook worden gebruikt voor het uittrekken van spijkers .


3.Product Parameter

Item	1	2	3	4
Model	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Productafbeelding				
Draagvermogen	2000 ponden	2000 ponden	2000 ponden	2000 ponden
Productlengte	45 inch	50 inch	50 inch	50 inch
Lengte van het handvat	41 inch	45 inch	44 inch	48 inch
Aantal tanden	2	2	2	2
Tandafstand	4 inch	4 inch	2,4 inch	4 inch
Extra functies	13. Met grip 14. Beweegbare tanden		1. Met grip 2. Beweegbaar hoofd 3. Met spijkersleuf	1. Met grip
Item	**5**	**6**	**7**	**8**
Model	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Productafbeelding				
Draagvermogen	2000 ponden	2000 ponden	8818 pond	6600 pond
Productlengte	54 inch	56 inch	60 inch	60 inch
Lengte van het handvat	50 inch	52,5 inch	56,5 inch	56 inch
Aantal tanden	2	1	1	1
Tandafstand	4 inch	/	/	/
Wielen Dia	/	/	2,8 inch	2,8 inch

Extra functies	1. Met grip	1. Met spijkersleuf	1. Met grip	1. Met grip

Item	9	10	11
Model	CL-HL6600-2	CL-HL11000-70	CL-HL6600-70
Productafbeelding			
Draagvermogen	6600 pond	11000 pond	6600 pond
Productlengte	60 inch	71 inch	71 inch
Lengte van het handvat	56 inch	67 inch	67 inch
Aantal tanden	1	1	1
Wielen Diameter	2,8 inch	2,8 inch	2,8 inch
Extra functies	1. Met grip	1. Met grip	1. Met grip

4.Product Feature



Item 1~2 | Item 3 | Item 4~5 | Item 6 | Item 7~11

1. Greep; 2. Handvat; 3. Vaste kop; 4. Beweegbare tanden; 5. Beweegbare

kop;
6. Tanden vastzetten; 7. Spijkerbout; 8. Wiel

4.Usage Guide

1. Pak de koevoet uit en controleer op transportschade.
2. Kies het juiste koevoetmodel op basis van het gewicht en de grootte van het object dat u wilt verplaatsen of manipuleren.
3. Plaats de koevoet onder het object dat u wilt losmaken en zorg ervoor dat de koevoet stevig vastzit.
4. Trek langzaam en met gelijkmatige kracht aan de hendel van de koevoet totdat het object in de gewenste positie is gebracht.
5. Zorg ervoor dat u de koevoet op een stabiele ondergrond gebruikt en dat deze stabiel blijft tijdens het gebruik.

5.Maintenance

1. Maak de koevoet na gebruik schoon met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
2. Controleer de schroeven en verbindingen van de koevoet om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
3. Breng regelmatig een roestwerend middel aan op de koevoet om de levensduur te verlengen.
4. Bewaar de koevoet op een droge, geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan een vochtige omgeving.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bänd levern

Modell: CL-FZ41; CL-FZ45; CL-J44; CL-J50
CL-J54; CL-WCC56; CL-HL8800;
CL-HL6600-1; CL-HL6600-2;
CL-HL11000-70; CL-HL6600-70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pry Lever

 CL-FZ41	 CL-FZ45	 CL-J44
 CL-J50	 CL-J54	 CL-WCC56
 CL-HL8800	 CL-HL6600-1	 CL-HL6600-2
 CL-HL11000-70	 CL-HL6600-70	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1.⚠WARNING!

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet .
4. Barn får inte leka med apparaten .
5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom : bostäder, garage, köpcentrum.
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning .
8. Överskrid inte kofotens arbetsområde.
9. Torka torrt efter användning före förvaring för att undvika rost.
10. Använd inte verktyget om det är skadat för att förhindra allvarliga skador på grund av verktygsfel.

(1) Kontrollera produktens allmänna skick före varje användning. Är gängorna skadade? Är svetsarna trasiga? Finns det glipor i delarna?

(2) Kontrollera att kofoten fungerar korrekt före varje användning. Om den inte fungerar korrekt, se underhållsavsnittet för inspektion.

(3) Var försiktig vid felsökning och åtgärda alla problem före användning.

11. Procedurer som inte anges i denna manual måste utföras av kvalificerad personal.

Läs och följ instruktionerna för säker användning. Spara denna manual som referens.

2.Product Description


De Bändspaken är tillverkad av 45# sömlösa stålrör med härdning och anlöpning och är pulverlackerad , vilket ger hög arbetskapacitet och hållbarhet. Produkten levereras med ett enda handtag, och längden på kofoten varierar beroende på modell. Den används främst för att demontera träpallar och ta bort golv, CL -J44 och CL-WCC56-modellerna kan även användas för att dra ut spikar .

3.Product Parameter

Punkt	1	2	3	4
Modell	**CL-FZ41**	**CL-FZ45**	**CL-J44**	**CL-J50**
Produktbild				
Lastkapacitet	2000 pund	2000 pund	2000 pund	2000 pund
Produktlängd	45 tum	50 tum	50 tum	50 tum
Handtagslängd	41 tum	45 tum	44 tum	48 tum
Tänder Antal	2	2	2	2
Tandavstånd	4 tum	4 tum	2,4 tum	4 tum
Extrafunktioner	15. Med grepp 16. Rörliga tänder		1. Med grepp 2. Rörligt huvud 3. Med spikspår	1. Med grepp
Punkt	**5**	**6**	**7**	**8**
Modell	**CL-J54**	**CL-WCC56**	**CL-HL8800**	**CL-HL6600-1**
Produktbild				
Lastkapacitet	2000 pund	2000 pund	8818 pund	6600 pund
Produktlängd	54 tum	56 tum	60 tum	60 tum
Handtagslängd	50 tum	52,5 tum	56,5 tum	56 tum
Tänder Antal	2	1	1	1
Tandavstånd	4 tum	/	/	/
Hjul Dia	/	/	2,8 tum	2,8 tum
Extrafunktioner	1. Med grepp	1. Med spikspår	1. Med grepp	1. Med grepp

Punkt	9	10	11
Modell	CL-HL6600-2	CL-HL11000-70	CL-HL6600-70
Produktbild			
Lastkapacitet	6600 pund	11000 pund	6600 pund
Produktlängd	60 tum	71 tum	71 tum
Handtagslängd	56 tum	67 tum	67 tum
Tänder Antal	1	1	1
Hjuldiameter	2,8 tum	2,8 tum	2,8 tum
Extrafunktioner	1. Med grepp	1. Med grepp	1. Med grepp

4.Product Feature



Item 1~2 | Item 3 | Item 4~5 | Item 6 | Item 7~11

1. Grepp; 2. Handtag; 3. Fixerat huvud; 4. Rörliga tänder 5. Rörligt huvud; 6. Fixa tänder; 7. Nagelbotten; 8 Hjul

4.Usage Guide

1. Packa upp kofoten och kontrollera om den har några transportskador.
2. Välj lämplig kofotsmodell baserat på vikten och storleken på det objekt du behöver flytta eller manipulera.
3. Placera kofoten under föremålet som ska utnyttjas och se till att kofoten sitter ordentligt fast.
4. Dra långsamt i handtaget på kofoten med jämn kraft tills föremålet har flyttats till önskad position.
5. Se till att använda kofoten på en stabil yta och säkerställ stabilitet under drift.

5.Maintenance

1. Rengör kofoten med en torr trasa efter användning för att avlägsna damm och orenheter.
2. Kontrollera skruvar och anslutningar på kofoten för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
3. Applicera regelbundet rostskyddsmedel på kofoten för att förlänga dess livslängd.
4. Förvara kofoten på en torr, ventilerad plats och undvik exponering för fuktig miljö.

