VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHAIN SLING USER MANUAL

Model: 10×1.5m-A4; DL10mmx1.8m-2B; DL8mmx1.5m-2A; DL8mmx1.8m-2A; DL6mmx1.5m-4A; 8×3m-B; DL8mmx3m-4B; 8×1.5m-A; 8×1.5m-C; DL10mmx3m-4A; 8×2m-A2; 8×1m-A3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CHAIN SLING



NOTE: The shown is for illustration purposes only. Please refer to your purchase!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

1.Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

2.The bridle chain sling must be used flexibly, and it is strictly prohibited to use it compulsorily when individual connections are inflexible.

3. Do not exceed WLL (working load limit) for bridle chain sling. Not approved for overhead lifting.

4. After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.

5. Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

7.Children shall not play with the appliance.

8. This product shall not be used by children. Keep the product out of reach of children.

9. This appliance is intended to be used in similar applications such as: Towing and lifting slings for heavy items. Suitable for use in factories, docks, construction sites, farms and other scenarios.

10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

11. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

To prevent serious injury from tool failure,do not use When it is damaged:

1) Please check the overall condition of the product before each use.
Does the opening of the hook widen?
Is the bridle chain deformed?
Whether there are cracks in all parts.

Before each use, check whether the bridle chain works properly before actual use. If the bridle chain doesn't work properly, please follow the inspection instructions to see if the problem occurs.

2) To prevent serious injury,be carefully when troubleshooting the faulty bridle chain , solve all problems before use. If the solution provided in the troubleshooting guide cannot be solved problem, please ask qualified technicians to check the bridle chain before use.

3) Make sure that the bridle chain is safe enough to continue to use it. Wish that the bridle chain can bring you convenience at work.

CAUTION:

1. **Carefully read instructions and procedures for safe operations.**
2. **Carefully INSPECTIONS:**
   1) Before each use: Each time the bridle chain is used, a visual inspection should be carried out to determine whether there are abnormal conditions, such as cracking,bending,deformation,etc.
   2) After each use: After each use,if the bridle chain is strained abnormally, the manufacturer or the supplier's authorized maintenance personnel should be advised to check immediately.

Suggestions for Safe Use of The Bridle Chain

- Do not knot the chain when using the bridle chain.
- When using the bridle chain,make sure that the bridle chain is straight without folding and twisting.
- Due to the shipping(handing) or transportation, the bridle chain may have knots at the connection between the ring and the hook . Please smooth them before use.
- NO one is allowed to stand below when hoisting goods by bridle chain.
- When using the bridle chain, please confirm whether the goods can be lifted with the chain and whether the hardness of the chain will damage your goods.

Save This Manual

MODEL AND PARAMETERS

NOTE: Please match your purchase.

Model	10×1.5m-A4	DL10mmx1.8m-2B
Working Load Limit (All parts are used as a whole.)	11000lbs（G80)	11000lbs（G80)
Chain Size	10mm(3/8inch)	10mm(3/8inch)
Chain Length	5ft(150cm)	6ft(180cm)
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Package Content	**Chain Sling*1+User Manual*1**	**Chain Sling*1+User Manual*1**
Model	DL8mmx1.5m-2A	DL8mmx1.8m-2A
Working Load Limit (All parts are used as a whole.)	6600lbs（G80)	6600lbs（G80)
Chain Size	8mm(5/16inch)	8mm(5/16inch)
Chain Length	5ft(150cm)	6ft(180cm)
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Package Content	**Chain Sling*1+User Manual*1**	**Chain Sling*1+User Manual*1**

Model	DL6mmx1.5m-4A	8×3m-B
Working Load Limit (All parts are used as a whole.)	6600lbs（G80)	11000lbs（G80)
Chain Size	6mm(1/4inch)	8mm(5/16inch)
Chain Length	5ft(150cm)	10ft(300cm)
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Package Content	**Chain Sling*1+User Manual*1**	**Chain Sling*1+User Manual*1**

Model	DL8mmx3m-4B	8×1.5m-A
Working Load Limit (All parts are used as a whole.)	11000lbs（G80)	11000lbs（G80)
Chain Size	8mm(1/4inch)	8mm(5/16inch)
Chain Length	10ft(300cm)	5ft(150cm)
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Package Content	Chain Sling*1+User Manual*1	Chain Sling*1+User Manual*1
Model	8×1.5m-C	DL10mmx3m-4A
Working Load Limit (All parts are used as a whole.)	11000lbs（G80)	18400lbs（G80)
Chain Size	8mm(1/4inch)	10mm(3/8inch)
Chain Length	5ft(150cm)	10ft(300cm)
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Package Content	Chain Sling*1+User Manual*1	Chain Sling*1+User Manual*1

Model	8×2m-A2	8×1m-A3
Working Load Limit (All parts are used as a whole.)	11000lbs（G80)	11000lbs（G80)
Chain Size	8mm(5/16inch)	8mm(5/16inch)
Chain Length	6.5ft(200cm)	3.2ft(100cm)
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Package Content	Chain Sling*1+User Manual*1	Chain Sling*1+User Manual*1

STRUCTURE DIAGRAM



1. Lifting Ring
2. Butterfly buckle
3. Chain
4. Hook
5. Adjusting Hook

NOTE: The shown is for illustration purposes only. Please refer to your purchase!

INSTRUCTIONS

How to use the chain sling:


1. The crane hooks up the lifting ring.
2. The hook of the chain sling hooks the goods at four corners.
3. Make sure the chain is not twisted or knotted.
4. Make sure the weight is evenly distributed on each chain.
5. Lift slowly when lifting; do not let the goods tilt.
6. When lifting the goods, no one is allowed to stand below.
7. The angle between the chain and the goods must comply with the following rules:

1) θ＞40°，it is recommended to hoist in this way，which shall not exceed the Working Load Limit.

2) 20°＜θ＜40°，it can bear only half of the Working Load Limit.

3) θ＜20°，it is not allowed to hoist in this way,which is very unsafe.

8. Each leg contains adjusting hooks at the top of each leg, providing precise chain length adjustment.







MAINTENANCE

- Do not exceed WLL (working load limit) .
- After use, please clean and dry the product and store it in a dry, ventilated place.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUEL D'UTILISATION DES ÉLINGUES À CHAÎNE

Modèle : 10×1,5m-A4 ; DL10mmx1,8m-2B ; DL8mmx1,5m-2A ; DL8mmx1,8m-2A ; DL6mmx1,5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8 × 1,5 mA ; 8×1,5mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3



REMARQUE : L'image présentée est à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer à votre achat.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT : Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.**

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
2. L'élingue à chaîne de bride doit être utilisée avec souplesse, et son utilisation forcée est strictement interdite lorsque les connexions individuelles sont rigides.
3. Ne pas dépasser la charge maximale d'utilisation (CMU) de l'élingue à chaîne. Non homologué pour le levage aérien.
4. Après utilisation, veuillez sécher avant de ranger afin d'éviter la rouille des boulons qui pourrait affecter l'utilisation.
5. Les procédures non spécifiquement expliquées dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de portée des enfants.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications similaires telles que : Élingues de remorquage et de levage pour charges lourdes. Conviennent à une utilisation en usine, sur les quais, les chantiers de construction, dans les exploitations agricoles et autres environnements.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant

utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Pour éviter toute blessure grave due à une défaillance de l'outil, ne pas utiliser s'il est endommagé :

1) Veuillez vérifier l'état général du produit avant chaque utilisation.
L'ouverture du crochet s'élargit-elle ?
La chaîne de bride est-elle déformée ?
S'il y a des fissures dans toutes les parties.
Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement de la chaînette de bride. En cas de dysfonctionnement, veuillez suivre les instructions de vérification pour identifier la cause du problème.
2) Afin d'éviter toute blessure grave, soyez extrêmement prudent lors du dépannage d'une chaîne de bride défectueuse et résolvez tous les problèmes avant utilisation. Si la solution proposée dans le guide de dépannage ne permet pas de résoudre le problème, veuillez faire vérifier la chaîne de bride par un technicien qualifié avant toute utilisation.
3) Assurez-vous que la chaîne de bride est suffisamment sûre pour continuer à l'utiliser. Nous espérons qu'elle vous facilitera le travail.

PRUDENCE:

3. Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité.

4. INSPECTIONS SOIGNÉES :

3) Avant chaque utilisation : À chaque utilisation de la chaîne de bride, un contrôle visuel est nécessaire.

Une inspection doit être effectuée afin de déterminer s'il existe des anomalies, telles que des fissures, des déformations, etc.

4) Après chaque utilisation : Après chaque utilisation, si la chaîne de bride est tendue

En cas d'anomalie, il convient d'informer immédiatement le personnel de maintenance agréé du fabricant ou du fournisseur afin qu'il procède à une vérification.

Suggestions pour une utilisation sûre de la chaîne de bride

- Ne pas nouer la chaîne lors de l'utilisation de la chaîne de bride.
- Lors de l'utilisation de la chaîne de bride, assurez-vous qu'elle soit droite, sans être pliée ni tordue.
- En raison du transport, la chaîne du bridon peut présenter des nœuds à la jonction entre l'anneau et le crochet. Veuillez les lisser avant utilisation.
- Il est strictement interdit à quiconque de se tenir en dessous lors du levage de marchandises à l'aide d'une chaîne de bride.
- Lors de l'utilisation de la chaîne de bride, veuillez vérifier si la marchandise peut être soulevée avec la chaîne et si la rigidité de celle-ci risque d'endommager votre marchandise.

Conservez ce manuel

MODEL AND PARAMETERS

REMARQUE : Veuillez faire correspondre votre achat.

Modèle	10×1,5m-A4	DL10mmx1,8m-2B
Limite de charge de travail (Toutes les pièces sont	110 00 lb (G80)	110 00 lb (G80)
Taille de la chaîne	10 mm (3/8 pouce)	10 mm (3/8 pouce)
Longueur de la chaîne	5 pieds (150 cm)	6 pieds (180 cm)
Matériel	Acier allié	Acier allié
Contenu de l'emballage	**Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1**	**Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1**
Modèle	DL8mmx1,5m-2A	DL8mmx1,8m-2A
Limite de charge de travail (Toutes les pièces sont	6600 lb (G80)	6600 lb (G80)
Taille de la chaîne	8 mm (5/16 pouce)	8 mm (5/16 pouce)
Longueur de la chaîne	5 pieds (150 cm)	6 pieds (180 cm)
Matériel	Acier allié	Acier allié
Contenu de l'emballage	**Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1**	**Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1**

Modèle	DL6mmx1,5m-4A	8×3m-B
Limite de charge de travail (Toutes les pièces sont	6600 lb (G80)	11 000 lb (G80)
Taille de la chaîne	6 mm (1/4 pouce)	8 mm (5/16 pouce)
Longueur de la chaîne	5 pieds (150 cm)	10 pieds (300 cm)
Matériel	Acier allié	Acier allié
Contenu de l'emballage	Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1	Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1

Modèle	DL8mmx3m-4B	8×1,5 mA
Limite de charge de travail (Toutes les pièces sont	11 000 lb (G80)	11 000 lb (G80)
Taille de la chaîne	8 mm (1/4 pouce)	8 mm (5/16 pouce)
Longueur de la chaîne	10 pieds (300 cm)	5 pieds (150 cm)
Matériel	Acier allié	Acier allié
Contenu de l'emballage	Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1	Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1
Modèle	8×1,5 mC	DL10mmx3m-4A
Limite de charge de travail (Toutes les pièces sont	11 000 lb (G80)	18400 lb (G80)
Taille de la chaîne	8 mm (1/4 pouce)	10 mm (3/8 pouce)
Longueur de la chaîne	5 pieds (150 cm)	10 pieds (300 cm)
Matériel	Acier allié	Acier allié
Contenu de l'emballage	Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1	Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1

Modèle	8×2m-A2	8×1m-A3
Limite de charge de travail (Toutes les pièces sont	11 000 lb (G80)	11 000 lb (G80)

Taille de la chaîne	8 mm (5/16 pouce)	8 mm (5/16 pouce)
Longueur de la chaîne	6,5 pieds (200 cm)	3,2 pieds (100 cm)
Matériel	Acier allié	Acier allié
Contenu de l'emballage	**Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1**	**Élingue à chaîne*1+Manuel d'utilisation*1**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Anneau de levage
2. Boucle papillon
3. Chaîne
4. Crochet
5. Réglage du crochet

REMARQUE : L'image présentée est à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer à votre achat.

INSTRUCTIONS

Comment utiliser l'élingue à chaîne :

1. La grue accroche l'anneau de levage.

2. Le crochet de l'élingue à chaîne accroche la marchandise aux quatre coins.

3. Assurez-vous que la chaîne n'est ni tordue ni nouée.

4. Assurez-vous que le poids est réparti uniformément sur chaque chaîne.

5. Soulevez lentement lors du levage ; ne laissez pas les marchandises basculer.

6. Lors du levage des marchandises, personne n'est autorisé à se tenir en dessous.


7. L'angle entre la chaîne et les marchandises doit respecter les règles suivantes :

1) θ>40°, il est recommandé de hisser de cette manière, sans dépasser la limite de charge de travail.

2) 20°＜θ＜40°，il ne peut supporter que la moitié de la limite de charge de travail.

3) θ＜20°，il n'est pas autorisé de hisser de cette manière, ce qui est très dangereux.

8. Chaque jambe comporte des crochets de réglage à son extrémité supérieure, permettant un réglage précis de la longueur de la chaîne. ajustement.







MAINTENANCE

- Ne pas dépasser la CMU (limite de charge de travail).
- Après utilisation, veuillez nettoyer et sécher le produit et le ranger dans un endroit sec et aéré.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BENUTZERHANDBUCH FÜR KETTENSCHLEIFEN

Modell: 10×1,5m-A4 ; DL10mmx1,8m-2B ; DL8mmx1,5m-2A ; DL8mmx1,8m-2A ; DL6mmx1,5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8×1,5mA ; 8×1,5mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3



Hinweis: Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie Ihr Kaufprodukt!

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG : Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

1. Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Die Anbindekette muss flexibel eingesetzt werden; ihre zwingende Verwendung ist strengstens untersagt, wenn einzelne Verbindungen unflexibel sind.
3. Die zulässige Arbeitslast (WLL) von Anschlagketten darf nicht überschritten werden. Nicht für Überkopfarbeiten zugelassen.
4. Nach Gebrauch bitte vor der Lagerung trocknen lassen, um ein Rosten der Schrauben und damit eine Beeinträchtigung der Funktion zu vermeiden.
5. Verfahren, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich erläutert werden, dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Dieses Gerät ist für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: Schlepp- und Hebebänder für schwere Gegenstände. Geeignet für den Einsatz in Fabriken, Häfen, Baustellen, landwirtschaftlichen Betrieben und anderen Bereichen.
10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor

Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
11. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Um schwere Verletzungen durch Werkzeugversagen zu vermeiden, verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist:

1) Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Produkts.
Weitet sich die Öffnung des Hakens?
Ist die Zaumkette verformt?
Ob alle Teile Risse aufweisen.
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Zaumkette einwandfrei funktioniert. Sollte die Zaumkette nicht ordnungsgemäß funktionieren, befolgen Sie bitte die Prüfanweisungen, um die Fehlerursache zu ermitteln.
2) Um schwere Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie bei der Fehlersuche an der defekten Zaumkette vorsichtig vor und beheben Sie alle Probleme vor der Verwendung. Sollte die in der Fehlerbehebungsanleitung beschriebene Lösung das Problem nicht beheben, lassen Sie die Zaumkette bitte vor der Verwendung von qualifizierten Technikern überprüfen.
3) Vergewissern Sie sich, dass die Zaumkette sicher genug ist, um sie weiterhin verwenden zu können. Wir hoffen, dass Ihnen die Zaumkette bei der Arbeit hilfreich sein wird.

VORSICHT:

5. Lesen Sie die Anweisungen und Verfahrensweisen für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

6. Sorgfältige Inspektionen:

5) Vor jedem Gebrauch: Jedes Mal, wenn die Zaumkette verwendet wird, ist eine visuelle Überprüfung erforderlich.

Es sollte eine Inspektion durchgeführt werden, um festzustellen, ob abnormale Zustände vorliegen, wie z. B. Risse, Verbiegungen, Verformungen usw.

6) Nach jedem Gebrauch: Nach jedem Gebrauch, wenn die Zaumkette gespannt ist

Im Falle einer Abweichung sollte der Hersteller oder das vom Lieferanten autorisierte Wartungspersonal umgehend benachrichtigt werden, um dies zu überprüfen.

Hinweise zur sicheren Verwendung der Zaumkette

- Die Kette darf beim Tragen der Zaumkette nicht verknotet werden.
- Bei der Verwendung der Zaumkette ist darauf zu achten, dass diese gerade ist und sich nicht knickt oder verdreht.
- Aufgrund des Versands oder Transports können sich an der Zaumkette Knoten an der Verbindungsstelle zwischen Ring und Haken gebildet haben. Bitte glätten Sie diese vor Gebrauch.
- Es ist NIEMANDEM gestattet, sich beim Hochziehen von Gütern mit der Zügelkette unten aufzuhalten.
- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung der Anbindekette, ob die Ware mit der Kette angehoben werden kann und ob die Härte der Kette Ihre Ware beschädigen könnte.

Dieses Handbuch aufbewahren

MODEL AND PARAMETERS

HINWEIS: Bitte gleichen Sie Ihre Bestellung mit Ihrer Bestellung ab.

Modell	10×1,5m-A4	DL10mmx1.8m-2B
Arbeitslastgrenze (Alle Teile werden als Ganzes verwendet)	110 00lbs (G80)	110 00lbs (G80)
Kettengröße	10 mm (3/8 Zoll)	10 mm (3/8 Zoll)
Kettenlänge	5 Fuß (150 cm)	6 Fuß (180 cm)
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Packungsinhalt	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**
Modell	DL8mmx1.5m-2A	DL8mmx1.8m-2A
Arbeitslastgrenze (Alle Teile werden als Ganzes verwendet)	6600 lbs (G80)	6600 lbs (G80)

Kettengröße	8 mm (5/16 Zoll)	8 mm (5/16 Zoll)
Kettenlänge	5 Fuß (150 cm)	6 Fuß (180 cm)
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Packungsinhalt	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**

Modell	DL6mmx1.5m-4A	8×3m-B
Arbeitslastgrenze (Alle Teile werden als Ganzes verwendet.)	6600 lbs (G80)	11000 Pfund (G80)
Kettengröße	6 mm (1/4 Zoll)	8 mm (5/16 Zoll)
Kettenlänge	5 Fuß (150 cm)	10 Fuß (300 cm)
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Packungsinhalt	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**

Modell	DL8mmx3m-4B	8×1,5mA
Arbeitslastgrenze (Alle Teile werden als Ganzes verwendet.)	11000 Pfund (G80)	11000 Pfund (G80)
Kettengröße	8 mm (1/4 Zoll)	8 mm (5/16 Zoll)
Kettenlänge	10 Fuß (300 cm)	5 Fuß (150 cm)
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Packungsinhalt	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**
Modell	8×1,5 mC	DL10mmx3m-4A
Arbeitslastgrenze (Alle Teile werden als Ganzes verwendet.)	11000 Pfund (G80)	18400 lbs (G80)
Kettengröße	8 mm (1/4 Zoll)	10 mm (3/8 Zoll)
Kettenlänge	5 Fuß (150 cm)	10 Fuß (300 cm)
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Packungsinhalt	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**

Modell	8×2m-A2	8×1m-A3
Arbeitslastgrenze (Alle Teile werden als Ganzes verwendet.)	11000 Pfund (G80)	11000 Pfund (G80)
Kettengröße	8 mm (5/16 Zoll)	8 mm (5/16 Zoll)
Kettenlänge	6,5 Fuß (200 cm)	3,2 Fuß (100 cm)
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Packungsinhalt	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**	**Kettengehänge*1 + Benutzerhandbuch*1**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Hebering
2. Schmetterlingsschnalle
3. Kette
4. Haken
5. Einstellhaken

Hinweis: Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie Ihr Kaufprodukt!

INSTRUCTIONS

So verwenden Sie die Kettenschlinge:

1. Der Kran hakt den Hebering ein.

2. Der Haken der Kettenschlinge hakt die Ware an vier Ecken ein.

3. Stellen Sie sicher, dass die Kette nicht verdreht oder verknotet ist.

4. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmäßig auf jede Kette verteilt ist.

5. Heben Sie die Ware langsam an; achten Sie darauf, dass sie nicht kippt.

6. Beim Anheben der Güter darf sich niemand unten aufhalten.

7. Der Winkel zwischen Kette und Ware muss folgenden Regeln entsprechen:

1) Bei θ > 40° wird empfohlen, auf diese Weise zu heben, wobei der Winkel nicht überschritten werden darf.


die zulässige Arbeitslastgrenze.

2) Bei 20°＜θ＜40° kann es nur die Hälfte der zulässigen Arbeitslast tragen.

3) θ＜20°, das Heben auf diese Weise ist nicht erlaubt, da es sehr unsicher ist.

8. Jedes Kettenbein verfügt an seinem oberen Ende über Verstellhaken,

die eine präzise Kettenlängeneinstellung ermöglichen. Einstellung.







MAINTENANCE

- Die zulässige Arbeitslastgrenze (WLL) darf nicht überschritten werden.
- Bitte reinigen und trocknen Sie das Produkt nach Gebrauch und bewahren Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUALE D'USO DELLA TRACOLLA A CATENA

Modello: 10×1,5 m-A4 ; DL10mmx1,8m-2B ; DL8mmx1,5m-2A ; DL8mmx1,8m-2A ; DL6mmx1,5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8×1,5 mA ; 8×1,5 mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3



NOTA: L'immagine mostrata è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento al prodotto acquistato!

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTENZA : Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

1. Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
2. La fune di briglia deve essere utilizzata in modo flessibile ed è severamente vietato utilizzarla obbligatoriamente quando i singoli collegamenti sono rigidi.
3. Non superare il limite di carico di lavoro (WLL) per le imbracature a catena. Non omologato per il sollevamento sopraelevato.
4. Dopo l'uso, asciugare bene prima di riporre l'utensile per evitare che la ruggine dei bulloni ne comprometta il funzionamento.
5. Le procedure non specificamente descritte in questo manuale devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.
6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
8. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
9. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni simili quali: Cinghie di traino e sollevamento per oggetti pesanti. Adatte all'uso in fabbriche, porti, cantieri edili, aziende agricole e altri contesti.
10. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
11. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si

sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

Per evitare gravi lesioni dovute al malfunzionamento dell'utensile, non utilizzarlo quando è danneggiato:

1) Si prega di verificare le condizioni generali del prodotto prima di ogni utilizzo.

L'apertura del gancio si allarga?

La catena della briglia è deformata?

Se sono presenti crepe in tutte le parti.

Prima di ogni utilizzo, verificare che la catena della briglia funzioni correttamente. Se la catena della briglia non funziona correttamente, seguire le istruzioni di controllo per individuare la causa del problema.

2) Per evitare lesioni gravi, prestare attenzione durante la risoluzione dei problemi relativi alla catena della briglia difettosa e risolvere tutti i problemi prima dell'uso. Se la soluzione fornita nella guida alla risoluzione dei problemi non risolve il problema, si prega di far controllare la catena della briglia da tecnici qualificati prima dell'uso.

3) Assicurati che la catena della briglia sia sufficientemente sicura per poterla utilizzare ancora. Ti auguriamo che la catena della briglia ti sia utile sul lavoro.

ATTENZIONE:

7. Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza.

8. ISPEZIONI ACCURATE:

7) Prima di ogni utilizzo: ogni volta che si utilizza la catena della briglia, è necessario un controllo visivo.

È necessario effettuare un'ispezione per accertare la presenza di eventuali anomalie, come crepe, piegature, deformazioni, ecc.

8) Dopo ogni utilizzo: Dopo ogni utilizzo, se la catena della briglia è tesa

In caso di anomalie, si consiglia di contattare immediatamente il produttore o il personale di manutenzione autorizzato del fornitore per effettuare un controllo.

Suggerimenti per un uso sicuro della catena della briglia

- Non annodare la catena quando si utilizza la catena della briglia.
- Quando si utilizza la catena della briglia, assicurarsi che sia dritta, senza pieghe o torsioni.
- A causa della spedizione o del trasporto, la catena della briglia potrebbe presentare dei nodi nel punto di congiunzione tra l'anello e il gancio. Si prega di lisciarli prima dell'uso.
- È VIETATO a chiunque sostare al di sotto durante il sollevamento di merci tramite catena di traino.
- Quando si utilizza una catena per briglie, si prega di verificare se la merce può essere sollevata con la catena e se la durezza della catena può danneggiare la merce stessa.

Salva questo manuale

MODEL AND PARAMETERS

NOTA: Si prega di verificare la corrispondenza dei dati di acquisto.

Modello	10×1,5 m - A4	DL10mmx1.8m-2B
Limite di carico di lavoro (Tutte le parti vengono	110 00 libbre (G80)	110 00 libbre (G80)
Dimensioni della catena	10 mm (3/8 di pollice)	10 mm (3/8 di pollice)
Lunghezza della catena	5 piedi (150 cm)	6 piedi (180 cm)
Materiale	acciaio legato	acciaio legato
Contenuto della confezione	**Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1**	**Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1**
Modello	DL8mmx1.5m-2A	DL8mmx1.8m-2A
Limite di carico di lavoro (Tutte le parti vengono	6600 libbre (G80)	6600 libbre (G80)
Dimensioni della catena	8 mm (5/16 di pollice)	8 mm (5/16 di pollice)
Lunghezza della catena	5 piedi (150 cm)	6 piedi (180 cm)
Materiale	acciaio legato	acciaio legato
Contenuto della confezione	**Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1**	**Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1**

Modello	DL6mmx1.5m-4A	8×3m-B
Limite di carico di lavoro (Tutte le parti vengono	6600 libbre (G80)	11000 libbre (G80)
Dimensioni della catena	6 mm (1/4 di pollice)	8 mm (5/16 di pollice)
Lunghezza della catena	5 piedi (150 cm)	10 piedi (300 cm)
Materiale	acciaio legato	acciaio legato
Contenuto della confezione	Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1	Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1

Modello	DL8mmx3m-4B	8×1,5 mA
Limite di carico di lavoro (Tutte le parti vengono	11000 libbre (G80)	11000 libbre (G80)
Dimensioni della catena	8 mm (1/4 di pollice)	8 mm (5/16 di pollice)
Lunghezza della catena	10 piedi (300 cm)	5 piedi (150 cm)
Materiale	acciaio legato	acciaio legato
Contenuto della confezione	Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1	Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1
Modello	8×1,5 mC	DL10mmx3m-4A
Limite di carico di lavoro (Tutte le parti vengono	11000 libbre (G80)	18400 libbre (G80)
Dimensioni della catena	8 mm (1/4 di pollice)	10 mm (3/8 di pollice)
Lunghezza della catena	5 piedi (150 cm)	10 piedi (300 cm)
Materiale	acciaio legato	acciaio legato
Contenuto della confezione	Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1	Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1

Modello	8×2m-A2	8×1m-A3
Limite di carico di lavoro (Tutte le parti vengono	11000 libbre (G80)	11000 libbre (G80)

Dimensioni della catena	8 mm (5/16 di pollice)	8 mm (5/16 di pollice)
Lunghezza della catena	6,5 piedi (200 cm)	3,2 piedi (100 cm)
Materiale	acciaio legato	acciaio legato
Contenuto della confezione	**Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1**	**Tracolla a catena*1 + Manuale d'uso*1**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Anello di sollevamento
2. Fibbia a farfalla
3. Catena
4. Gancio
5. Gancio di regolazione

NOTA: L'immagine mostrata è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento al prodotto acquistato!

INSTRUCTIONS

Come utilizzare la imbracatura a catena:

1. La gru aggancia l'anello di sollevamento.

2. Il gancio della fune di sollevamento aggancia la merce ai quattro angoli.

3. Assicurarsi che la catena non sia attorcigliata o annodata.

4. Assicurarsi che il peso sia distribuito uniformemente su ciascuna catena.

5. Sollevare lentamente; evitare che la merce si inclini.

6. Durante il sollevamento delle merci, è vietato a chiunque sostare al di sotto.

7. L'angolo tra la catena e la merce deve essere conforme alle seguenti regole:

1) θ＞40°, si raccomanda di sollevare in questo modo, che non deve superare


il limite di carico di lavoro.

2) 20°＜θ＜40°, può sopportare solo la metà del limite di carico di lavoro.

3) θ＜20°, non è consentito sollevare in questo modo, in quanto è molto pericoloso.

8. Ogni gamba è dotata di ganci di regolazione nella parte superiore, che consentono di impostare con precisione la lunghezza della catena.

regolazione.







MAINTENANCE

- Non superare il limite di carico di lavoro (WLL).
- Dopo l'uso, pulire e asciugare il prodotto e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUAL DE USUARIO DE LA ESLINGA DE CADENA

Modelo: 10×1,5m-A4 ; DL10mmx1.8m-2B ; DL8mmx1.5m-2A ; DL8mmx1.8m-2A ; DL6mmx1.5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8 × 1,5 mA ; 8×1,5 mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CHAIN SLING








NOTA: La imagen mostrada es solo para fines ilustrativos. ¡Consulte el producto que va a comprar!

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA : Este producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

1. Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.
2. La eslinga de cadena de brida debe usarse de forma flexible, y está estrictamente prohibido usarla de forma obligatoria cuando las conexiones individuales son inflexibles.
3. No exceda el límite de carga de trabajo (WLL) para la eslinga de cadena de brida. No está aprobada para elevación por encima de la cabeza.
4. Después de usarlo, séquelo antes de guardarlo para evitar que la oxidación de los tornillos afecte su funcionamiento.
5. Los procedimientos no explicados específicamente en este manual deben ser realizados únicamente por un técnico cualificado.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
7. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. Este producto no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones similares, tales como: Eslingas de remolque y elevación para objetos pesados. Aptas para su uso en fábricas, muelles, obras de construcción, granjas y otros entornos.
10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

11. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Para evitar lesiones graves por fallas en la herramienta, no la utilice cuando esté dañada:

1) Por favor, compruebe el estado general del producto antes de cada uso.
¿Se ensancha la abertura del gancho?
¿Está deformada la cadena de la brida?
Si hay grietas en todas las partes.
Antes de cada uso, compruebe que la cadena de sujeción funcione correctamente. Si no funciona correctamente, siga las instrucciones de inspección para determinar la causa del problema.

2) Para evitar lesiones graves, tenga cuidado al solucionar problemas con la cadena de brida defectuosa y resuelva todos los problemas antes de usarla. Si la solución proporcionada en la guía de solución de problemas no resuelve el problema, solicite a un técnico calificado que revise la cadena de brida antes de usarla.

3) Asegúrese de que la cadena de brida sea lo suficientemente segura para seguir usándola. Esperamos que la cadena de brida le resulte práctica en el trabajo.

PRECAUCIÓN:

9. Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para operar de forma segura.

10. Inspecciones minuciosas:

9) Antes de cada uso: Cada vez que se utilice la cadena de brida, se realizará una inspección visual.

Se debe realizar una inspección para determinar si existen condiciones anormales, como grietas, dobleces, deformaciones, etc.

10) Después de cada uso: Después de cada uso, si la cadena de brida está tensa

Si se detecta alguna anomalía, se debe avisar al fabricante o al personal de mantenimiento autorizado del proveedor para que realice una comprobación inmediata.

Sugerencias para el uso seguro de la cadena de brida

- No haga nudos en la cadena cuando utilice la cadena de brida.
- Al usar la cadena de brida, asegúrese de que esté recta, sin doblarse ni retorcerse.
- Debido al envío o transporte, la cadena de la brida puede presentar nudos en la unión entre el anillo y el gancho. Por favor, alíselos antes de usarla.
- Nadie tiene permitido permanecer debajo cuando se izan mercancías con una cadena de amarre.
- Al utilizar la cadena de amarre, confirme si la mercancía se puede levantar con la cadena y si la dureza de la misma dañará la mercancía.

Guardar este manual

MODEL AND PARAMETERS

NOTA: Por favor, haga coincidir su compra.

Modelo	10×1,5 m-A4	DL10mmx1.8m-2B
Límite de carga de trabajo (Todas las partes se utilizan como	110 00 libras (G80)	110 00 libras (G80)
Tamaño de la cadena	10 mm (3/8 de pulgada)	10 mm (3/8 de pulgada)
Longitud de la cadena	5 pies (150 cm)	6 pies (180 cm)
Material	Acero aleado	Acero aleado
Contenido del paquete	**Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1**	**Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1**
Modelo	DL8mmx1.5m-2A	DL8mmx1.8m-2A
Límite de carga de trabajo (Todas las partes se utilizan como	6600 libras (G80)	6600 libras (G80)
Tamaño de la cadena	8 mm (5/16 pulgadas)	8 mm (5/16 pulgadas)
Longitud de la cadena	5 pies (150 cm)	6 pies (180 cm)
Material	Acero aleado	Acero aleado
Contenido del paquete	**Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1**	**Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1**

Modelo	DL6mmx1.5m-4A	8×3m-B
Límite de carga de trabajo (Todas las partes se utilizan como	6600 libras (G80)	11000 libras (G80)
Tamaño de la cadena	6 mm (1/4 de pulgada)	8 mm (5/16 pulgadas)
Longitud de la cadena	5 pies (150 cm)	10 pies (300 cm)
Material	Acero aleado	Acero aleado
Contenido del paquete	Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1	Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1

Modelo	DL8mmx3m-4B	8×1,5 mA
Límite de carga de trabajo (Todas las partes se utilizan como	11000 libras (G80)	11000 libras (G80)
Tamaño de la cadena	8 mm (1/4 de pulgada)	8 mm (5/16 pulgadas)
Longitud de la cadena	10 pies (300 cm)	5 pies (150 cm)
Material	Acero aleado	Acero aleado
Contenido del paquete	Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1	Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1
Modelo	8×1,5 mC	DL10mmx3m-4A
Límite de carga de trabajo (Todas las partes se utilizan como	11000 libras (G80)	18400 libras (G80)
Tamaño de la cadena	8 mm (1/4 de pulgada)	10 mm (3/8 de pulgada)
Longitud de la cadena	5 pies (150 cm)	10 pies (300 cm)
Material	Acero aleado	Acero aleado
Contenido del paquete	Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1	Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1

Modelo	8×2m-A2	8×1m-A3
Límite de carga de trabajo (Todas las partes se utilizan como	11000 libras (G80)	11000 libras (G80)

Tamaño de la cadena	8 mm (5/16 pulgadas)	8 mm (5/16 pulgadas)
Longitud de la cadena	6,5 pies (200 cm)	3,2 pies (100 cm)
Material	Acero aleado	Acero aleado
Contenido del paquete	**Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1**	**Eslinga de cadena*1 + Manual de usuario*1**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Anillo de elevación
2. Hebilla de mariposa
3. Cadena
4. Gancho
5. Gancho de ajuste

NOTA: La imagen mostrada es solo para fines ilustrativos. ¡Consulte el producto que va a comprar!

INSTRUCTIONS

Cómo usar la eslinga de cadena:

1. La grúa engancha el anillo de elevación.

2. El gancho de la eslinga de cadena engancha la mercancía en las cuatro esquinas.

3. Asegúrese de que la cadena no esté retorcida ni anudada.

4. Asegúrese de que el peso esté distribuido uniformemente en cada cadena.

5. Al levantar, hágalo lentamente; no permita que la mercancía se incline.

6. Al levantar la mercancía, nadie puede permanecer debajo.


7. El ángulo entre la cadena y la mercancía debe cumplir con las siguientes reglas:

1) $\theta > 40°$, se recomienda izar de esta manera, lo cual no debe exceder el límite de carga de trabajo.

2) $20° < \theta < 40°$, puede soportar solo la mitad del límite de carga de trabajo.

3) $\theta < 20°$, no está permitido izar de esta manera, lo cual es muy inseguro.

8. Cada pata contiene ganchos de ajuste en la parte superior, lo que permite una longitud de cadena precisa. ajuste.







MAINTENANCE

- No exceda el límite de carga de trabajo (WLL).
- Después de usar el producto, límpielo y séquelo, y guárdelo en un lugar seco y ventilado.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH

Model: 10×1,5m-A4 ; DL10mmx1,8m-2B ; DL8mmx1,5m-2A ; DL8mmx1,8m-2A ; DL6mmx1,5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8×1,5 mA ; 8×1,5mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CHAIN SLING








UWAGA: Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakupu!

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE : Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.
2. Łańcuch uprzęży musi być używany elastycznie. Zabrania się jego używania przymusowo, gdy poszczególne połączenia są nieelastyczne.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL) dla zawiesia łańcuchowego. Niezatwierdzone do podnoszenia nad głową.
4. Po użyciu należy wysuszyć przed przechowywaniem, aby zapobiec korozji śrub, co może mieć negatywny wpływ na użytkowanie.
5. Procedury, które nie zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
8. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
9. Urządzenie to jest przeznaczone do podobnych zastosowań, takich jak: Pasy holownicze i podnoszące do ciężkich ładunków. Nadają się do stosowania w fabrykach, dokach, na placach budowy, w gospodarstwach rolnych i innych miejscach.
10. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
11. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Aby zapobiec poważnym obrażeniom w wyniku awarii narzędzia, nie należy go używać, gdy jest uszkodzone:

1) Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu.
Czy otwór haka się poszerza?
Czy łańcuch uprzęży jest odkształcony?
Czy pęknięcia występują we wszystkich częściach.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy łańcuszek działa prawidłowo. Jeśli łańcuszek nie działa prawidłowo, należy postępować zgodnie z instrukcjami kontroli, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
2) Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy zachować ostrożność podczas rozwiązywania problemów z uszkodzonym łańcuchem uprzęży i rozwiązać wszystkie problemy przed użyciem. Jeśli rozwiązanie podane w instrukcji rozwiązywania problemów nie pomoże, należy poprosić wykwalifikowanego technika o sprawdzenie łańcucha uprzęży przed użyciem.
3) Upewnij się, że łańcuszek jest wystarczająco bezpieczny, aby móc go nadal używać. Życzę Ci, aby łańcuszek zapewniał Ci wygodę w pracy.

OSTROŻNOŚĆ:

11. Uważnie przeczytaj instrukcje i procedury w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.

12. Dokładne INSPEKCJE:

11) Przed każdym użyciem: Za każdym razem, gdy używany jest łańcuch, należy wykonać kontrolę wizualną
należy przeprowadzić kontrolę w celu ustalenia, czy występują nietypowe warunki, takie jak pęknięcia, zgięcia, odkształcenia itp.

12) Po każdym użyciu: Po każdym użyciu, jeśli łańcuch wędzidła jest naciągnięty
W przypadku nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić autoryzowany personel konserwacyjny producenta lub dostawcy w

celu przeprowadzenia kontroli.

Sugestie dotyczące bezpiecznego użytkowania łańcucha wędzidłowego

- Nie wiąż łańcucha, gdy używasz łańcuszka uzda.
- Używając łańcuszka, należy upewnić się, że jest on prosty, nie jest zagięty ani skręcony.
- Ze względu na transport lub wysyłkę, łańcuszek może mieć supły na połączeniu pierścienia z hakiem. Przed użyciem należy je wygładzić.
- NIKOMU nie wolno przebywać poniżej podczas podnoszenia towarów za pomocą łańcucha.
- W przypadku stosowania łańcucha należy sprawdzić, czy ładunek można podnieść za pomocą łańcucha oraz czy twardość łańcucha nie spowoduje uszkodzenia ładunku.

Zapisz ten podręcznik

MODEL AND PARAMETERS

UWAGA: Proszę dopasować swój zakup.

Model	10×1,5m-A4	DL10mmx1,8m-2B
Limit obciążenia roboczego (Wszystkie	110 00 funtów (G80)	110 00 funtów (G80)
Rozmiar	10 mm (3/8 cala)	10 mm (3/8 cala)
Długość	5 stóp (150 cm)	6 stóp (180 cm)
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa
Zawartość opakowania	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**
Model	DL8mm x 1,5m-2A	DL8mm x 1,8m-2A
Limit obciążenia roboczego (Wszystkie	6600 funtów (G80)	6600 funtów (G80)
Rozmiar	8 mm (5/16 cala)	8 mm (5/16 cala)
Długość	5 stóp (150 cm)	6 stóp (180 cm)
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa

Zawartość opakowania	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**

Model	DL6mmx1,5m-4A	8×3m-B
Limit obciążenia roboczego (Wszystkie części są	6600 funtów (G80)	11000 funtów (G80)
Rozmiar łańcucha	6 mm (1/4 cala)	8 mm (5/16 cala)
Długość łańcucha	5 stóp (150 cm)	10 stóp (300 cm)
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa
Zawartość opakowania	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**

Model	DL8mmx3m-4B	8×1,5 mA
Limit obciążenia roboczego (Wszystkie części są używane jako	11000 funtów (G80)	11000 funtów (G80)
Rozmiar łańcucha	8 mm (1/4 cala)	8 mm (5/16 cala)
Długość łańcucha	10 stóp (300 cm)	5 stóp (150 cm)
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa
Zawartość opakowania	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**
Model	8×1,5mC	DL10mmx3m-4A
Limit obciążenia roboczego (Wszystkie części są	11000 funtów (G80)	18400 funtów (G80)
Rozmiar łańcucha	8 mm (1/4 cala)	10 mm (3/8 cala)
Długość łańcucha	5 stóp (150 cm)	10 stóp (300 cm)
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa
Zawartość opakowania	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**

Model	8×2m-A2	8×1m-A3

Limit obciążenia roboczego (Wszystkie	11000 funtów (G80)	11000 funtów (G80)
Rozmiar łańcucha	8 mm (5/16 cala)	8 mm (5/16 cala)
Długość łańcucha	6,5 stopy (200 cm)	3,2 stopy (100 cm)
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa
Zawartość opakowania	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**	**Zawiesie łańcuchowe*1+Instrukcja**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Pierścień podnoszący
2. Klamra motylkowa
3. Łańcuch
4. Hak
5. Regulacja haka

UWAGA: Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakupu!

INSTRUCTIONS

Jak używać zawiesia łańcuchowego:

1. Dźwig zaczepia pierścień podnoszący.
2. Hak zawiesia łańcuchowego zaczepia ładunek na czterech rogach.
3. Sprawdź, czy łańcuch nie jest skręcony lub zawiązany.
4. Upewnij się, że ciężar jest równomiernie rozłożony na każdym łańcuchu.
5. Podnoś powoli, nie dopuść do przechylenia się towaru.
6. Podczas podnoszenia towarów nikomu nie wolno przebywać poniżej.
7. Kąt pomiędzy łańcuchem a towarem musi być zgodny z następującymi zasadami:


1) $\theta > 40°$, zaleca się podnoszenie w ten sposób, który nie powinien przekraczać

Dopuszczalne obciążenie robocze.

2) $20° < \theta < 40°$, może udźwignąć tylko połowę dopuszczalnego obciążenia roboczego.

3) $\theta < 20°$ – podnoszenie w ten sposób jest zabronione, jest to bardzo niebezpieczne.

8. Każda noga posiada haki regulacyjne u góry każdej nogi, zapewniające precyzyjną długość łańcucha modyfikacja.







MAINTENANCE

- Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL).
- Po użyciu należy wyczyścić i wysuszyć produkt, a następnie przechowywać go w suchym i przewiewnym miejscu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE KETTINGSLING

Model: 10 x 1,5 m-A4 ; DL10mmx1,8m-2B ; DL8mmx1,5m-2A ; DL8mmx1,8m-2A ; DL6mmx1,5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8×1,5mA ; 8×1,5mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CHAIN SLING



LET OP: De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg uw aankoopbewijs!

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING : Dit product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

1. Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. De hijsband met tuigage moet flexibel worden gebruikt en het is ten strengste verboden deze geforceerd te gebruiken wanneer individuele verbindingen niet flexibel zijn.
3. Overschrijd de WLL (werklastlimiet) voor de hijsband niet. Niet goedgekeurd voor hijswerkzaamheden boven het hoofd.
4. Droog de bouten na gebruik goed af voordat u ze opbergt om roestvorming te voorkomen die het gebruik kan belemmeren.
5. Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden beschreven, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
9. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in soortgelijke toepassingen als: Hijs- en sleepbanden voor zware voorwerpen. Geschikt voor gebruik in fabrieken, havens, bouwplaatsen, boerderijen en andere omgevingen.
10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
11. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Om ernstig letsel door defect gereedschap te voorkomen, mag u het gereedschap niet gebruiken wanneer het beschadigd is.

1) Controleer vóór elk gebruik de algehele staat van het product.
Wordt de opening van de haak wijder?
Is de ketting van het hoofdstel vervormd?
Of er overal scheuren zijn.
Controleer vóór elk gebruik of de ketting van het tuigje goed werkt. Als de ketting niet goed werkt, volg dan de inspectie-instructies om te achterhalen of het probleem zich voordoet.
2) Om ernstig letsel te voorkomen, dient u voorzichtig te werk te gaan bij het oplossen van problemen met de defecte ketting en alle problemen op te lossen vóór gebruik. Als de oplossing in de handleiding voor probleemoplossing het probleem niet verhelpt, laat de ketting dan vóór gebruik controleren door een gekwalificeerde technicus.
3) Zorg ervoor dat de ketting veilig genoeg is om te blijven gebruiken. Hopelijk biedt de ketting u gemak tijdens uw werk.

VOORZICHTIGHEID:

13. Lees de instructies en procedures voor een veilige werking zorgvuldig door.

14. Zorgvuldige inspecties:

13) Voor elk gebruik: Telkens wanneer de tuigketting wordt gebruikt, dient u deze visueel te controleren.

Er dient een inspectie te worden uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van afwijkingen, zoals scheuren, buiging, vervorming, enz.

14) Na elk gebruik: Als de ketting van het tuigje na elk gebruik onder spanning staat...

Indien dit niet het geval is, dient de fabrikant of het door de leverancier geautoriseerde onderhoudspersoneel onmiddellijk te worden gealarmeerd om dit te controleren.

Suggesties voor veilig gebruik van de hoofdstelketting

- Knoop de ketting niet vast wanneer je de hoofdstelketting gebruikt.
- Zorg er bij het gebruik van de tuigketting voor dat deze recht is en niet gevouwen of verdraaid.

- Door het verzenden of transport kunnen er knopen in de ketting zitten bij de verbinding tussen de ring en de haak. Maak deze glad voordat u de ketting gebruikt.
- Niemand mag beneden staan wanneer goederen met een hijsketting worden gehesen.
- Controleer bij gebruik van de hijsketting of de goederen ermee getild kunnen worden en of de stijfheid van de ketting uw goederen niet beschadigt.

Bewaar deze handleiding

MODEL AND PARAMETERS

LET OP: Controleer of uw aankoop overeenkomt met het gewenste product.

Model	10×1,5m-A4	DL10mmx1.8m-2B
Maximale werkbelasting (Alle onderdelen	110 00lbs (G80)	110 00lbs (G80)
Kettingmaat	10 mm (3/8 inch)	10 mm (3/8 inch)
Kettinglengte	5 voet (150 cm)	180 cm
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Inhoud van het pakket	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**
Model	DL8mmx1.5m-2A	DL8mmx1.8m-2A
Werkbelasting slimiet (Alle onderdelen	6600 lbs (G80)	6600 lbs (G80)
Kettingmaat	8 mm (5/16 inch)	8 mm (5/16 inch)
Kettinglengte	5 voet (150 cm)	180 cm
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Inhoud van het pakket	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**

Model	DL6mmx1.5m-4A	8×3m-B

Maximale werkbelasting (Alle onderdelen	6600 lbs (G80)	11000 lbs (G80)
Kettingmaat	6 mm (1/4 inch)	8 mm (5/16 inch)
Kettinglengte	5 voet (150 cm)	10 voet (300 cm)
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Inhoud van het pakket	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**	**Kettingstroppen*1 + Gebruikershandleiding**

Model	DL8mmx3m-4B	8 × 1,5 mA
Maximale werkbelasting (Alle onderdelen	11000 lbs (G80)	11000 lbs (G80)
Kettingmaat	8 mm (1/4 inch)	8 mm (5/16 inch)
Kettinglengte	10 voet (300 cm)	5 voet (150 cm)
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Inhoud van het pakket	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**
Model	8×1,5mC	DL10mmx3m-4A
Werkbelasting slimiet (Alle onderdelen	11000 lbs (G80)	18400 lbs (G80)
Kettingmaat	8 mm (1/4 inch)	10 mm (3/8 inch)
Kettinglengte	5 voet (150 cm)	10 voet (300 cm)
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Inhoud van het pakket	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**

Model	8×2m-A2	8×1m-A3
Werkbelasting slimiet (Alle onderdelen	11000 lbs (G80)	11000 lbs (G80)
Kettingmaat	8 mm (5/16 inch)	8 mm (5/16 inch)

Kettinglengte	6,5 voet (200 cm)	3,2 voet (100 cm)
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Inhoud van het pakket	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**	**Kettingstroppen*1+Gebruikershandleiding*1**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Hijsring
2. Vlindergesp
3. Ketting
4. Haak
5. Haak afstellen

LET OP: De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg uw aankoopbewijs!

INSTRUCTIONS

Hoe gebruik je de kettingstroppen?

1. De kraan haakt de hijsring vast.

2. De haak van de kettingstroppen haakt de goederen aan vier hoeken vast.

3. Zorg ervoor dat de ketting niet verdraaid of in de knoop zit.

4. Zorg ervoor dat het gewicht gelijkmatig over elke ketting verdeeld is.

5. Til langzaam op; laat de goederen niet kantelen.

6. Tijdens het tillen van de goederen mag niemand eronder staan.

7. De hoek tussen de ketting en de goederen moet aan de volgende regels voldoen:

1) Bij θ>40° wordt aanbevolen om op deze manier te hijsen, waarbij de hoek niet mag worden overschreden.


De maximale werkbelasting.

2) Bij 20°＜θ＜40° kan het slechts de helft van de maximale werkbelasting dragen.

3) θ＜20°, het is niet toegestaan om op deze manier te hijsen, dit is zeer onveilig.

8. Elk been is voorzien van verstelbare haken aan de bovenkant, waardoor

de kettinglengte nauwkeurig kan worden ingesteld. aanpassing.







MAINTENANCE

- Overschrijd de WLL (werkbelastingslimiet) niet.
- Na gebruik dient u het product schoon te maken en af te drogen en het op een droge, geventileerde plaats op te bergen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KEDJESLYCKA ANVÄNDARMANUAL

Modell: 10×1,5m-A4 ; DL10mmx1,8m-2B ; DL8mmx1,5m-2A ; DL8mmx1,8m-2A ; DL6mmx1,5m-4A ; 8×3m-B ; DL8mmx3m-4B ; 8×1,5mA ; 8x1,5mC ; DL10mmx3m-4A ; 8×2m-A2 ; 8×1m-A3



OBS: Bilden är endast i illustrationssyfte. Vänligen se ditt köp!

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING : Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

1. Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
2. Tränskedjeselen måste användas flexibelt, och det är strängt förbjudet att använda den obligatoriskt när enskilda anslutningar är stela.
3. Överskrid inte den maximala arbetsbelastningen (WLL) för kedjeslingan. Ej godkänd för lyft över huvudhöjd.
4. Torka torkfritt efter användning före förvaring för att undvika att rost på bultarna påverkar användningen.
5. Procedurer som inte specifikt förklaras i denna manual får endast utföras av en kvalificerad tekniker.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
7. Barn får inte leka med apparaten.
8. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
9. Denna apparat är avsedd att användas i liknande tillämpningar som: Bogserings- och lyftselar för tunga föremål. Lämpliga för användning i fabriker, dockor, byggarbetsplatser, gårdar och andra miljöer.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
11. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

För att förhindra allvarliga skador på grund av verktygsfel, använd

inte när det är skadat:

1) Kontrollera produktens allmänna skick före varje användning.

Vidgas krokens öppning?

Är tränskedjan deformerad?

Om det finns sprickor i alla delar.

Kontrollera före varje användning att tränskedjan fungerar korrekt. Om tränskedjan inte fungerar korrekt, följ inspektionsanvisningarna för att se om problemet uppstår.

2) För att förhindra allvarliga skador, var försiktig vid felsökning av den felaktiga tränskedjan och lös alla problem före användning. Om lösningen i felsökningsguiden inte kan lösa problemet, be kvalificerade tekniker att kontrollera tränskedjan före användning.

3) Se till att tränskedjan är tillräckligt säker för att du ska kunna fortsätta använda den. Hoppas att tränskedjan kan vara bekväm för dig på jobbet.

FÖRSIKTIGHET:

15. Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning.

16. Noggranna inspektioner:

15) Före varje användning: Varje gång tränskedjan används visas en visuell

Inspektion bör utföras för att fastställa om det finns onormala förhållanden, såsom sprickbildning, böjning, deformation etc.

16) Efter varje användning: Om tränskedjan är spänd efter varje användning

onormalt, bör tillverkaren eller leverantörens auktoriserade underhållspersonal uppmanas att omedelbart kontrollera.

Förslag för säker användning av tränskedjan

- Knyt inte kedjan när du använder tränskedjan.
- När du använder tränskedjan, se till att tränskedjan är rak utan att vika sig eller vrida sig.
- På grund av frakt (hantering) eller transport kan tränskedjan ha knutar vid anslutningen mellan ringen och kroken. Släta ut dem före användning.
- Ingen får stå nedanför när gods lyfts med kätting.

- När du använder kedjan, vänligen bekräfta om godset kan lyftas med kedjan och om kedjans hårdhet kommer att skada dina gods.

Spara den här manualen

MODEL AND PARAMETERS

OBS: Vänligen matcha ditt köp.

Modell	10×1,5 m – A4	DL10mmx1.8m-2B
Arbetsbelastningsgräns (Alla delar används som en helhet)	110 00 pund (G80)	110 00 pund (G80)
Kedjestorlek	10 mm (3/8 tum)	10 mm (3/8 tum)
Kedjelängd	150 cm	180 cm
Material	Legerat stål	Legerat stål
Paketinnehåll	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**
Modell	DL8mmx1.5m-2A	DL8mmx1.8m-2A
Arbetsbelastningsgräns (Alla delar används som en helhet)	6600 pund (G80)	6600 pund (G80)
Kedjestorlek	8 mm (5/16 tum)	8 mm (5/16 tum)
Kedjelängd	150 cm	180 cm
Material	Legerat stål	Legerat stål
Paketinnehåll	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**

Modell	DL6mmx1.5m-4A	8×3m-B
Arbetsbelastningsgräns (Alla delar används som en helhet)	6600 pund (G80)	11000 pund (G80)
Kedjestorlek	6 mm (1/4 tum)	8 mm (5/16 tum)
Kedjelängd	150 cm	300 cm (10 fot)
Material	Legerat stål	Legerat stål
Paketinnehåll	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**

Modell	DL8mmx3m-4B	8×1,5mA
Arbetsbelastningsgräns (Alla delar används som en helhet)	11000 pund (G80)	11000 pund (G80)
Kedjestorlek	8 mm (1/4 tum)	8 mm (5/16 tum)
Kedjelängd	300 cm (10 fot)	150 cm
Material	Legerat stål	Legerat stål
Paketinnehåll	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**
Modell	8×1,5 mC	DL10mmx3m-4A
Arbetsbelastningsgräns (Alla delar används som en helhet)	11000 pund (G80)	18400 pund (G80)
Kedjestorlek	8 mm (1/4 tum)	10 mm (3/8 tum)
Kedjelängd	150 cm	300 cm (10 fot)
Material	Legerat stål	Legerat stål
Paketinnehåll	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**

Modell	8×2m-A2	8×1m-A3
Arbetsbelastningsgräns (Alla delar används som en helhet)	11000 pund (G80)	11000 pund (G80)
Kedjestorlek	8 mm (5/16 tum)	8 mm (5/16 tum)
Kedjelängd	200 cm	100 cm
Material	Legerat stål	Legerat stål
Paketinnehåll	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**	**Kedjeslinga*1+Bruksanvisning*1**

STRUCTURE DIAGRAM



1. Lyftring
2. Fjärilsspänne
3. Kedja
4. Krok
5. Justeringskrok

OBS: Bilden är endast i illustrationssyfte. Vänligen se ditt köp!

INSTRUCTIONS

Så här använder du kedjeslyngan:


1. Kranen hakar fast lyftöglan.
2. Kedjeslyngens krok hakar fast godset i fyra hörn.
3. Se till att kedjan inte är vriden eller har knutar.
4. Se till att vikten är jämnt fördelad på varje kedja.
5. Lyft långsamt vid lyft; låt inte godset luta.
6. Vid lyftning av godset får ingen stå under.
7. Vinkeln mellan kedjan och godset måste uppfylla följande regler:

1) θ>40°, det rekommenderas att lyfta på detta sätt, vilket inte får överstiga arbetsbelastningsgränsen.

2) 20°＜θ＜40°, den klarar bara hälften av arbetsbelastningsgränsen.

3) θ<20°, det är inte tillåtet att lyfta på detta sätt, vilket är mycket osäkert.

8. Varje ben har justeringskrokar högst upp på varje ben, vilket ger exakt kedjelängd justering.







MAINTENANCE

- Överskrid inte WLL (arbetsbelastningsgräns).
- Efter användning, rengör och torka produkten och förvara den på en torr, ventilerad plats.

