VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONFINED SPACE TRIPOD KIT
USER MANUAL

MODEL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. Never exceed the load capacity of the Confined Space Tripod Kit.
4. HXRT-Rescue Tripod is suitable for sewer operations and limited spaces, including manholes, buckets, cabins, power or telecommunications and other operations to prevent falling requirements. The tripod is used with a hand winch to perform rescue operations quickly and safely. This device is for one person only.
5. Before using this equipment for fall protection and rescue lifting purposes, please read the instructions carefully and use them accurately.
6. Please keep the instructions properly and read them at any time if necessary.
7. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children shall not play with the appliance.
10. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
11. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;– farm houses;
12. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

13. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
14. Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.


Tripod assembly:

(This section describes only the component names. The actual configuration depends on the specific model)

·Top: Red top hat
·Hand winch: 1200 lbs/1800lbs/2600lbs

（**Indicates the model only, not the load-bearing capacity of the tripod**）

·Mounting bracket: The hand winch is mounted on the bracket
·Fall Arrester: 10m
·48x48mm Leg: Outer tube: Size: 48x48mm
·Foot: Inner tube: Size: 42*42mm
·Anti-skid foot pad: anti-skid rubber bottom steel
·Chain: 4mm*7.5m
·Locating pins
·Seat belts
·Blower
·Gas detector



BEFORE USE

[A] Tripod

1. Check the consistency of product identification.
2. Check loose screws, bent or damaged parts. It should have complete and tight screws and rivets.
3. Check whether the order is bent, exceptional goods, or other damages.
4. Check legs and feet for distortion, cracks or other damage.
5. Check whether the chain is distorted, cracked or damaged.

[B] Hand Winch & Wire Rope & Support

1. Check the consistency of product identification.
2. Check the screws sent, bent or damaged parts. It should be complete and tight screws and rivets.
3. Check the hook for any damage, corrosion or other damage.
4. Check whether there are cutting, kinking, corrosion, chemical contact areas or severe wear areas in the wire rope.
5. Check whether the bracket and winch are twisted, cracked, or damaged.

MAINTENANCE

1. Operate strictly according to the following instructions, and do not cause adverse effects on the equipment.
2. Use professional detergents; If mild, neutral PH soap or warm water, the equipment should be pre-cleaned to remove dirt (belt parts) or debris (wire rope parts).
3. Wipe disinfection equipment with 70% ethanol in cloth or sponge.

OPERATION AND USE

A. Tripod Installation Procedures

1.Remove the tripod from the bag.





2.Pull out the locating bolt and pull out the inner pipe to a proper position.



3. Repeat the above actions on the other two legs and pull out the inner tube to the appropriate position.




4.Lift the tripod and move each foot outward to the maximum position.





B. Winch Installation Procedures

1.Unscrew the nut with an open-ended wrench. 	2.Place the handle on top and tighten the nut. 
3.Insert the fixing bolt on the mounting plate into the fixing hole of the mounting plate and tighten the screws to fix the hand winch. 	4.Tighten the screws on the winch mounting plate with an open-ended wrench. 

OPERATING PROCEDURE

1.Connect to full-body seat belts and fall arresters. Rotating hooks on winches or hanging point rotating ring equipment.
2.Working environment

Regarding hazards that may affect the performance of equipment and the corresponding safety precautions must be observed, such as temperature and sharp edge influence, Chemical reagents, electrical conductivity, cutting, wear, ultraviolet degradation, and other climatic conditions.
3.Rescue lifting

Class A rescue lifting device. Rescue lifting device can only be used in an unimpeded lifting process, and should not be used if obstacles are dangerous.

When using this equipment for rescue, the correct method is to connect the hitch fastening device to the D-ring at the front end of the seat belt.
4.Hoist and fixed hanging point device.

Warning: The hoist is used for lifting function only for rescue purposes, not for lifting loads.

Warning!

Before use

1. It must be used by people who can use it correctly, and the user must be in good health before entering this operation.
2. Do not place the tripod in chemical gas environment for a long time, which will cause corrosion of metal parts.
3. The tripod is only used by one person and must not be overloaded.
4. Equipment combinations whose safety performance is affected by other equipment or conflicts with other safety equipment are not allowed.
5. In the following cases, the equipment will be revoked immediately

1) There are doubts about the safe use conditions.
2) The function of safe use is in doubt.

3) It has been used to fall and can no longer be used until qualified personnel confirm.
6. Before each use, it is necessary to ensure the free space required by the user under the workplace, so that in case of falling, it will not collide with the ground or other obstacles in the falling path.
7. There should be direct or indirect visual contact or other means of communication with rescuers at all times during the rescue process.
8. During installation; If the hanging point is deformed or damaged, please stop using it.
9. When working on uneven ground, the tripod should be tied with chains to balance the force opposite to the front facing the tripod.

After use

1. Regular inspection is required, and product safety depends on continuous maintenance of equipment.
2. When the equipment becomes wet, whether in use or clean, it should be dried naturally and avoid direct heating.
3. The frequency of regular inspection should be at least once every March.
4. Periodic inspection is only suitable for qualified personnel, and is carried out in strict accordance with the manufacturer's periodic inspection procedures.
5. This product is a complete system, and no parts can be replaced at will.
6. Storage procedures: Including all necessary precautionary requirements, environmental or other factors may affect the condition of parts. For example: humid environment, sharp angle, vibration, and ultraviolet decomposition.

	Items	Description
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	HXRT-06
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Lateral tractive effort：1200lbs Adjustable length range of support feet：1.34-2.15m

	Items	Description
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	HXRT-07
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Lateral tractive effort：1800lbs Adjustable length range of support feet：1.34-2.15m
	Items	**Description**
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	HXRT-08
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Lateral tractive effort：2600lbs Adjustable length range of support feet：1.6-2.45m
	Items	**Description**
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	HXRT-09
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Lateral tractive effort：2600lbs Adjustable length range of support feet：1.6-2.45m Axial portable ventilation fan、Portable Multi-gas Detector
	Items	**Description**
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	HXRT-10
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Lateral tractive effort：2600lbs Adjustable length range of support feet：1.6-2.45m Axial portable ventilation fan、Portable Multi-gas Detector
	Items	**Description**
1	Name	Confined Space Tripod Kit
2	Model	HXRT-05
3	Parameter	MAX personal carrying capacity (up and down)：397lbs Lateral tractive effort：1200lbs Adjustable length range of support feet：1.34-2.15m



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KIT TRÉPIED POUR ESPACES CONFINÉS
MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODÈLE: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. Ne jamais dépasser la capacité de charge du kit trépied pour espaces confinés.
4. Le trépied de sauvetage HXRT est adapté aux interventions dans les égouts et les espaces restreints, notamment les regards, les godets, les cabines, les installations électriques ou de télécommunications et autres opérations nécessitant une prévention des chutes. Le trépied s'utilise avec un treuil manuel pour réaliser des opérations de sauvetage rapides et sûres. Cet appareil est conçu pour une seule personne.
5. Avant d'utiliser cet équipement pour la protection antichute et le levage de sauvetage, veuillez lire attentivement les instructions et les utiliser correctement.
6. Veuillez conserver correctement les instructions et les consulter à tout moment si nécessaire.
7. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de leur portée.
11. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : – les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; – les fermes ;
12. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
14. Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

Assemblage du trépied :

(Cette section décrit uniquement les noms des composants. La configuration réelle dépend du modèle spécifique.)

Haut : Chapeau haut-de-forme rouge

Treuil manuel : 1 200 lb/1 800 lb/2 600 lb

(Indique uniquement le modèle, et non la capacité de charge du trépied)

Support de montage : Le treuil manuel est monté sur le support.

• Dispositif antichute : 10 m

Pied de 48 x 48 mm : Tube extérieur : Dimensions : 48 x 48 mm

Pied : Chambre à air : Taille : 42*42 mm

• Patin antidérapant : base en caoutchouc antidérapant en acier

Chaîne : 4 mm x 7,5 m

•Grippes de positionnement

·La ceinture de sécurité

·Ventilateur

·Détecteur de gaz



BEFORE USE

[A] Trépied
1. Vérifier la cohérence de l'identification du produit.
2. Vérifiez que les vis ne sont pas desserrées et que les pièces ne sont ni tordues ni endommagées. Les vis et les rivets doivent être tous bien serrés.
3. Vérifiez si la commande est pliée, s'il s'agit de marchandises exceptionnelles ou d'autres dommages.
4. Vérifiez que les pieds et les jambes ne présentent aucune déformation, fissure ou autre dommage.
5. Vérifiez si la chaîne est déformée, fissurée ou endommagée.

[B] Treuil manuel, câble et support
1. Vérifier la cohérence de l'identification du produit.
2. Vérifiez que les vis fournies ne sont ni tordues ni endommagées. Toutes les vis et tous les rivets doivent être présents et bien serrés.
3. Vérifiez que le crochet ne présente aucun dommage, corrosion ou autre dommage.
4. Vérifiez s'il y a des coupures, des pliures, de la corrosion, des zones de contact chimique ou des zones d'usure sévère dans le câble métallique.
5. Vérifiez si le support et le treuil sont tordus, fissurés ou endommagés.

MAINTENANCE

1. Utiliser strictement les instructions suivantes et ne pas endommager l'équipement.
2. Utilisez des détergents professionnels ; si vous utilisez un savon doux à pH neutre ou de l'eau tiède, l'équipement doit être préalablement nettoyé pour éliminer la saleté (pièces de la courroie) ou les débris (pièces du câble métallique).
3. Essuyez le matériel de désinfection avec un chiffon ou une éponge imbibée d'éthanol à 70 %.

OPERATION AND USE

A. Procédures d'installation du trépied

1. Retirez le trépied du sac.






2. Retirez le boulon de fixation et tirez le tuyau intérieur jusqu'à la position appropriée.



4. Répétez les actions ci-dessus sur les deux autres jambes et tirez la chambre à air jusqu'à la position appropriée.




4. Soulevez le trépied et déplacez chaque pied vers l'extérieur jusqu'à la position maximale.





C. Procédures d'installation du treuil

1. Dévissez l'écrou avec une clé plate. 	2. Placez la poignée par-dessus et serrez l'écrou. 
3. Insérez le boulon de fixation de la plaque de montage dans le trou de fixation de la plaque de montage et serrez les vis pour fixer le treuil manuel.	4. Serrez les vis de la plaque de montage du treuil avec une clé plate.





OPERATING PROCEDURE

1. Se connecter aux ceintures de sécurité intégrales et aux dispositifs antichute. Crochets rotatifs sur treuils ou équipement à anneau rotatif de point d'accrochage.
2. Environnement de travail

En ce qui concerne les risques susceptibles d'affecter les performances des équipements, les précautions de sécurité correspondantes doivent être observées, telles que l'influence de la température et des arêtes vives, les réactifs chimiques, la conductivité électrique, les coupures, l'usure, la dégradation par les ultraviolets et autres conditions climatiques.

3. Levage de sauvetage

Dispositif de levage de sauvetage de classe A. Ce dispositif ne peut être utilisé que lors d'une opération de levage sans obstacle et ne doit pas être utilisé en présence d'obstacles dangereux.

Lors de l'utilisation de cet équipement pour le sauvetage, la méthode correcte consiste à connecter le dispositif de fixation à l'anneau en D situé à l'extrémité avant de la ceinture de sécurité.

4. Dispositif de levage et de point de suspension fixe.

Avertissement : Le palan est destiné uniquement à des opérations de sauvetage et non au levage de charges.

Avertissement!

Avant utilisation

1. Son utilisation doit être réservée aux personnes capables de l'utiliser correctement, et l'utilisateur doit être en bonne santé avant d'entreprendre cette opération.
2. Ne placez pas le trépied dans un environnement gazeux chimique pendant une période prolongée, car cela provoquera la corrosion des pièces métalliques.
3. Le trépied ne doit être utilisé que par une seule personne et ne doit pas être surchargé.
4. Les combinaisons d'équipements dont les performances de sécurité sont affectées par d'autres équipements ou qui entrent en conflit avec d'autres équipements de sécurité ne sont pas autorisées.
5. Dans les cas suivants, l'équipement sera immédiatement révoqué.
1) Des doutes subsistent quant aux conditions d'utilisation sûres.
2) La fonction d'utilisation sûre est mise en doute.
3) Il a été utilisé pour tomber et ne peut plus être utilisé jusqu'à ce que du personnel qualifié confirme.
6. Avant chaque utilisation, il est nécessaire de s'assurer de l'espace libre requis par l'utilisateur sous le poste de travail, afin qu'en cas de chute, celui-ci ne heurte pas le sol ou d'autres obstacles sur sa trajectoire.
7. Il doit y avoir un contact visuel direct ou indirect ou d'autres moyens de communication avec les sauveteurs à tout moment pendant le processus de sauvetage.
8. Lors de l'installation ; si le point de suspension est déformé ou endommagé, veuillez cesser de l'utiliser.
9. Lorsque vous travaillez sur un terrain accidenté, le trépied doit être attaché avec des chaînes pour équilibrer la force opposée à l'avant du trépied.

Après utilisation

1. Une inspection régulière est nécessaire, et la sécurité du produit dépend de la maintenance continue des équipements.
2. Lorsque l'équipement devient humide, qu'il soit en cours d'utilisation ou propre, il doit être séché naturellement et il faut éviter de le chauffer directement.
3. La fréquence des inspections régulières devrait être d'au moins une fois par an, en mars.
4. L'inspection périodique ne convient qu'au personnel qualifié et est effectuée en stricte conformité avec les procédures d'inspection périodique du fabricant.
5. Ce produit constitue un système complet et aucune pièce ne peut être remplacée à volonté.
6. Procédures de stockage : Outre le respect de toutes les précautions nécessaires, l'état des pièces peut être affecté par des facteurs environnementaux ou autres , tels que l'humidité, les angles aigus, les vibrations et la dégradation par les ultraviolets.

	Articles	**Description**
1	Nom	Kit trépied pour espaces confinés
2	Modèle	HXRT-06
3	Paramètre	Capacité de charge maximale (montée et descente) : 180 kg ; effort de traction latérale : 544 kg ; plage de réglage de la longueur des pieds de support : 1,34 à 2,15 m
	Articles	**Description**
1	Nom	Kit trépied pour espaces confinés
2	Modèle	HXRT-07
3	Paramètre	Capacité de charge maximale (montée et descente) : 180 kg ; effort de traction latérale : 816 kg ; plage de réglage de la longueur des pieds de support : 1,34 à 2,15 m
	Articles	**Description**
1	Nom	Kit trépied pour espaces confinés
2	Modèle	HXRT-08

3	Paramètre	Capacité de charge maximale (montée et descente) : 180 kg ; effort de traction latérale : 1 180 kg ; plage de réglage en longueur des pieds de support : 1,6 à 2,45 m
	Articles	**Description**
1	Nom	Kit trépied pour espaces confinés
2	Modèle	HXRT-09
3	Paramètre	Capacité de charge maximale (montée et descente) : 180 kg ; effort de traction latérale : 1 180 kg ; plage de réglage en longueur des pieds de support : 1,6 à 2,45 m Ventilateur axial portable, détecteur multigaz portable
	Articles	**Description**
1	Nom	Kit trépied pour espaces confinés
2	Modèle	HXRT-10
3	Paramètre	Capacité de charge maximale (montée et descente) : 180 kg ; effort de traction latérale : 1 180 kg ; plage de réglage en longueur des pieds de support : 1,6 à 2,45 m Ventilateur axial portable, détecteur multigaz portable
	Articles	**Description**
1	Nom	Kit trépied pour espaces confinés
2	Modèle	HXRT-05
3	Paramètre	Capacité de charge maximale (montée et descente) : 180 kg ; effort de traction latérale : 544 kg ; plage de réglage de la longueur des pieds de support : 1,34 à 2,15 m



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STATIV-SET FÜR BEENGTE RÄUME
BENUTZERHANDBUCH

MODELL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. Die maximale Tragfähigkeit des Dreibeinstativs für Arbeiten in beengten Räumen darf nicht überschritten werden.
4. Das HXRT-Rettungsdreibein eignet sich für Arbeiten in Abwasserkanälen und beengten Räumen, einschließlich Schächten, Arbeitskübeln, Kabinen, Anlagen der Energie- und Telekommunikation sowie für andere Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht. Das Dreibeinstativ wird zusammen mit einer Handwinde verwendet, um Rettungseinsätze schnell und sicher durchzuführen. Dieses Gerät ist nur für eine Person bestimmt.
5. Bevor Sie dieses Gerät zum Schutz vor Abstürzen und für Rettungsmaßnahmen verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau.
6. Bitte bewahren Sie die Anweisungen sorgfältig auf und lesen Sie sie bei Bedarf jederzeit nach .
7. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

10. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: – Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;– Bauernhäuser;
12. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
13. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
14. Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.


Stativmontage:

(In diesem Abschnitt werden nur die Komponentennamen beschrieben. Die tatsächliche Konfiguration hängt vom jeweiligen Modell ab.)

•Oben: Roter Zylinder
•Handwinde: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Gibt nur das Modell an, nicht die Tragfähigkeit des Stativs)

•Montagehalterung: Die Handwinde wird an der Halterung montiert.
•Auffanggurt: 10 m
•48x48mm Bein: Außenrohr: Größe: 48x48mm
•Fuß: Innenschlauch: Größe: 42*42 mm
• Rutschfeste Fußplatte: rutschfeste Gummisohle aus Stahl
•Kette: 4 mm * 7,5 m
•Positionierungsstifte
·Sicherheitsgurte
·Gebläse
•Gasdetektor



BEFORE USE

[A] Dreibein
1. Überprüfen Sie die Konsistenz der Produktkennzeichnung.
Alle Schrauben und Nieten sollten vollständig und fest angezogen sein .
3. Prüfen Sie, ob die Ware verbogen ist, ob es sich um Sonderanfertigungen handelt oder ob sonstige Schäden vorliegen.
4. Überprüfen Sie Beine und Füße auf Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen.
5. Prüfen Sie, ob die Kette verzogen, rissig oder beschädigt ist.

[B] Handwinde, Drahtseil und Halterung
1. Überprüfen Sie die Konsistenz der Produktkennzeichnung.
2. Prüfen Sie die mitgelieferten Schrauben auf verbogene oder beschädigte Teile. Alle Schrauben und Nieten müssen vollständig und fest angezogen sein.
3. Überprüfen Sie den Haken auf Beschädigungen, Korrosion oder sonstige Mängel.
4. Prüfen Sie, ob das Drahtseil Schnitte, Knicke, Korrosion, Bereiche mit chemischem Kontakt oder Bereiche mit starkem Verschleiß aufweist.
5. Prüfen Sie, ob die Halterung und die Winde verdreht, gerissen oder beschädigt sind.

MAINTENANCE

1. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen genau und vermeiden Sie Schäden am Gerät.
2. Verwenden Sie professionelle Reinigungsmittel; bei Verwendung von milder Seife mit neutralem pH-Wert oder warmem Wasser sollten die Geräte vorgereinigt werden, um Schmutz (Riementeile) oder Ablagerungen (Drahtseilteile) zu entfernen.
3. Wischen Sie die Desinfektionsgeräte mit einem Tuch oder Schwamm mit 70%igem Ethanol ab.

OPERATION AND USE

A. Verfahren zur Stativmontage

1. Nehmen Sie das Stativ aus der Tasche.





2. Den Befestigungsbolzen herausziehen und das Innenrohr in die richtige Position herausziehen.



5. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte an den anderen beiden Beinen und ziehen Sie den Innenschlauch in die entsprechende Position heraus.




4. Heben Sie das Stativ an und bewegen Sie jeden Fuß bis zur maximalen Position nach außen.





D. Installationsverfahren für Seilwinden

1. Die Mutter mit einem Maulschlüssel lösen. 	2. Setzen Sie den Griff oben auf und ziehen Sie die Mutter fest. 
3. Setzen Sie die Befestigungsschraube an der Montageplatte in das Befestigungsloch der Montageplatte ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Handwinde zu	4. Ziehen Sie die Schrauben an der Winden-Montageplatte mit einem Maulschlüssel fest.

befestigen.





OPERATING PROCEDURE

1. Anschluss an Ganzkörper-Sicherheitsgurte und Auffangvorrichtungen. Drehhaken an Winden oder drehbare Aufhängevorrichtungen.
2. Arbeitsumgebung

Hinsichtlich der Gefahren, die die Leistung der Geräte beeinträchtigen können, und der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, die beachtet werden müssen, wie z. B. der Einfluss von Temperatur und scharfen Kanten, chemische Reagenzien, elektrische Leitfähigkeit, Schneiden, Verschleiß, ultraviolette Zersetzung und andere klimatische Bedingungen.

3. Rettungshebung

Rettungshebegerät der Klasse A. Das Rettungshebegerät darf nur bei ungehindertem Hebevorgang verwendet werden und sollte nicht eingesetzt werden, wenn Hindernisse gefährlich sind.

Bei der Verwendung dieser Ausrüstung für Rettungszwecke ist die korrekte Vorgehensweise, die Befestigungsvorrichtung der Anhängerkupplung am D-Ring am vorderen Ende des Sicherheitsgurtes zu befestigen.

4. Hebevorrichtung und fester Aufhängepunkt.

Warnung: Der Hebezeug ist nur für Rettungszwecke zum Anheben von Lasten vorgesehen, nicht zum Heben von Lasten.

Warnung!

Vor Gebrauch

1. Es darf nur von Personen verwendet werden, die es richtig bedienen können, und der Benutzer muss sich vor Beginn dieser Operation in guter gesundheitlicher Verfassung befinden.
2. Setzen Sie das Stativ nicht über längere Zeit einer chemischen Gasumgebung aus, da dies zu Korrosion der Metallteile führen kann.
3. Das Stativ darf nur von einer Person benutzt werden und darf nicht überlastet werden.
4. Gerätekombinationen, deren Sicherheitsleistung durch andere Geräte beeinträchtigt wird oder die mit anderen Sicherheitsgeräten in Konflikt stehen, sind nicht zulässig.
5. In den folgenden Fällen wird die Ausrüstung sofort entzogen.
1) Es bestehen Zweifel an den sicheren Anwendungsbedingungen.
2) Die Funktion der sicheren Verwendung ist fraglich.
3) Es wurde zum Umfallen benutzt und kann erst wieder verwendet werden, wenn qualifiziertes Personal dies bestätigt hat.
6. Vor jeder Benutzung muss sichergestellt werden, dass sich unter dem Arbeitsplatz ausreichend Freiraum befindet, damit dieser im Falle eines Sturzes nicht mit dem Boden oder anderen Hindernissen auf der Fallbahn kollidiert.
7. Während des gesamten Rettungsvorgangs muss jederzeit direkter oder indirekter Sichtkontakt oder eine andere Kommunikationsmöglichkeit mit den Rettern bestehen.
8. Während der Installation: Sollte der Aufhängepunkt verformt oder beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
9. Bei Arbeiten auf unebenem Untergrund sollte das Stativ mit Ketten gesichert werden, um die der Vorderseite des Stativs entgegenwirkende Kraft auszugleichen.

Nach Gebrauch

1. Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich, und die Produktsicherheit hängt von der kontinuierlichen Wartung der Anlagen ab.
2. Wenn das Gerät nass wird, sei es im Gebrauch oder nach der Reinigung, sollte es an der Luft getrocknet werden. Direkte Hitzeeinwirkung ist zu vermeiden.
3. Die regelmäßige Inspektion sollte mindestens einmal im März erfolgen.
4. Periodische Inspektionen sind nur für qualifiziertes Personal geeignet und werden in strikter Übereinstimmung mit den periodischen Inspektionsverfahren des Herstellers durchgeführt.
5. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplettes System, und keine Teile können nach Belieben ausgetauscht werden.
6. Lagerungshinweise: Unter Berücksichtigung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen können Umwelteinflüsse oder andere Faktoren den Zustand der Teile beeinflussen . Beispiele hierfür sind: Feuchtigkeit, scharfe Kanten, Vibrationen und UV-Strahlung.

	Artikel	**Beschreibung**
1	Name	Stativ-Set für beengte Räume
2	Modell	HXRT-06
3	Parameter	Maximale Tragfähigkeit (auf und ab): 180 kg; Seitliche Zugkraft: 544 kg; Verstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,34–2,15 m
	Artikel	**Beschreibung**
1	Name	Stativ-Set für beengte Räume
2	Modell	HXRT-07
3	Parameter	Maximale Tragfähigkeit (auf und ab): 180 kg; Seitliche Zugkraft: 816 kg; Verstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,34–2,15 m
	Artikel	**Beschreibung**
1	Name	Stativ-Set für beengte Räume
2	Modell	HXRT-08

3	Parameter	Maximale Tragfähigkeit (auf und ab): 180 kg; Seitliche Zugkraft: 1180 kg; Verstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,6–2,45 m
	Artikel	**Beschreibung**
1	Name	Stativ-Set für beengte Räume
2	Modell	HXRT-09
3	Parameter	Maximale Tragfähigkeit (auf und ab): 180 kg; Seitliche Zugkraft: 1180 kg; Verstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,6–2,45 m Axialer tragbarer Ventilator, tragbares Mehrgaswarngerät
	Artikel	**Beschreibung**
1	Name	Stativ-Set für beengte Räume
2	Modell	HXRT-10
3	Parameter	Maximale Tragfähigkeit (auf und ab): 180 kg; Seitliche Zugkraft: 1180 kg; Verstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,6–2,45 m Axialer tragbarer Ventilator, tragbares Mehrgaswarngerät
	Artikel	**Beschreibung**
1	Name	Stativ-Set für beengte Räume
2	Modell	HXRT-05
3	Parameter	Maximale Tragfähigkeit (auf und ab): 180 kg; Seitliche Zugkraft: 544 kg; Verstellbarer Längenbereich der Stützfüße: 1,34–2,15 m



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KIT TREPPIEDE PER SPAZI RISTRETTI
MANUALE UTENTE

MODELLO: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODELLO: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
3. Non superare mai la capacità di carico del kit treppiede per spazi confinati.
4. Il treppiede di soccorso HXRT è adatto per operazioni fognarie e spazi ristretti, inclusi tombini, secchi, cabine, linee elettriche o di telecomunicazione e altre operazioni che richiedono la prevenzione di cadute. Il treppiede viene utilizzato con un verricello manuale per eseguire operazioni di soccorso in modo rapido e sicuro. Questo dispositivo è per una sola persona.
5. Prima di utilizzare questa attrezzatura per la protezione anticaduta e il sollevamento di soccorso, leggere attentamente le istruzioni e utilizzarle correttamente.
6. Conservate le istruzioni con cura e consultatele ogni volta che sia necessario.
7. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

10. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
11. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali: – aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; – case coloniche;
12. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
13. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
14. Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

Montaggio del treppiede:

(Questa sezione descrive solo i nomi dei componenti. La configurazione effettiva dipende dal modello specifico)

·Parte superiore: cappello a cilindro rosso
·Verricello manuale: 1200 libbre/1800 libbre/2600 libbre

(Indica solo il modello, non la capacità di carico del treppiede)

·Staffa di montaggio: il verricello manuale è montato sulla staffa
·Dispositivo anticaduta: 10 m
·Gamba 48x48mm: Tubo esterno: Dimensioni: 48x48mm
·Piede: Tubo interno: Dimensioni: 42*42 mm
·Piastra antiscivolo: base in gomma antiscivolo in acciaio
·Catena: 4 mm*7,5 m
· Individuazione dei perni
·Cinture di sicurezza
·Soffiatore
·Rilevatore di gas



BEFORE USE

[A] Treppiede
1. Verificare la coerenza dell'identificazione del prodotto.
2. Controllare che non ci siano viti allentate, parti piegate o danneggiate. Le viti e i rivetti devono essere integri e ben serrati.
3. Verificare se l'ordine è piegato, se si tratta di merce difettosa o se presenta altri danni.
4. Controllare gambe e piedi per eventuali deformazioni, crepe o altri danni.
5. Verificare se la catena è deformata, incrinata o danneggiata.

[B] Verricello manuale, fune metallica e supporto
1. Verificare la coerenza dell'identificazione del prodotto.
2. Controllare le viti inviate, eventuali parti piegate o danneggiate. Le viti e i rivetti devono essere completi e ben serrati.
3. Controllare il gancio per eventuali danni, corrosione o altri difetti.
4. Verificare la presenza di tagli, piegature, corrosione, aree di contatto chimico o zone di usura eccessiva nella fune metallica.
5. Verificare se la staffa e il verricello sono attorcigliati, incrinati o danneggiati.

MAINTENANCE

1. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni e non causare danni all'apparecchiatura.
2. Utilizzare detergenti professionali; se si utilizza sapone neutro o acqua tiepida, l'attrezzatura deve essere pre-pulita per rimuovere sporco (parti della cinghia) o detriti (parti della fune metallica).
3. Pulire le attrezzature di disinfezione con un panno o una spugna imbevuti di etanolo al 70%.

OPERATION AND USE

A. Procedure di installazione del treppiede

1. Estrarre il treppiede dalla borsa.






2. Estrarre il bullone di posizionamento e sfilare il tubo interno fino alla posizione corretta.



6. Ripetete le operazioni sopra descritte sulle altre due gambe ed estraete la camera d'aria fino alla posizione appropriata.




4. Sollevare il treppiede e spostare ciascun piede verso l'esterno fino alla posizione massima.





E. Procedure di installazione del verricello

1. Svitare il dado con una chiave a forchetta. 	2. Posizionare la maniglia in alto e stringere il dado. 
3. Inserire il bullone di fissaggio della piastra di montaggio nel foro di fissaggio della piastra di montaggio e serrare le viti per fissare il verricello manuale.	4. Serrare le viti sulla piastra di montaggio del verricello con una chiave a forchetta.





OPERATING PROCEDURE

1. Collegamento alle cinture di sicurezza integrali e ai dispositivi anticaduta. Ganci rotanti su verricelli o attrezzature ad anello rotante per punti di sospensione.
2. Ambiente di lavoro

Per quanto riguarda i pericoli che possono influire sulle prestazioni delle apparecchiature, è necessario osservare le relative precauzioni di sicurezza, come ad esempio l'influenza della temperatura e degli spigoli vivi, i reagenti chimici, la conduttività elettrica, il taglio, l'usura, la degradazione da raggi ultravioletti e altre condizioni climatiche.

3. Sollevamento di soccorso

Dispositivo di sollevamento di soccorso di classe A. Il dispositivo di sollevamento di soccorso può essere utilizzato solo in un processo di sollevamento senza ostacoli e non deve essere utilizzato in presenza di ostacoli pericolosi.

Quando si utilizza questa attrezzatura per il soccorso, il metodo corretto consiste nel collegare il dispositivo di fissaggio del gancio all'anello a D all'estremità anteriore della cintura di sicurezza.

4. Paranco e dispositivo di ancoraggio fisso.

Attenzione: il paranco è destinato esclusivamente alla funzione di sollevamento a scopo di soccorso, non al sollevamento di carichi.

Avvertimento!

Prima dell'uso

1. Deve essere utilizzato da persone in grado di utilizzarlo correttamente e l'utente deve essere in buona salute prima di iniziare questa operazione.
2. Non lasciare il treppiede in ambienti con gas chimici per lunghi periodi, poiché ciò potrebbe causare la corrosione delle parti metalliche.
3. Il treppiede deve essere utilizzato da una sola persona e non deve essere sovraccaricato.
4. Non sono consentite combinazioni di apparecchiature le cui prestazioni di sicurezza siano influenzate da altre apparecchiature o siano in conflitto con altre apparecchiature di sicurezza.
5. Nei seguenti casi, l'attrezzatura verrà revocata immediatamente.
1) Sussistono dubbi sulle condizioni di utilizzo sicuro.
2) La funzionalità di utilizzo sicuro è messa in dubbio.
3) È stato utilizzato per cadere e non può più essere utilizzato fino a quando non verrà confermato da personale qualificato.
6. Prima di ogni utilizzo, è necessario assicurarsi che sotto la postazione di lavoro sia presente lo spazio libero richiesto dall'utente, in modo che, in caso di caduta, non si verifichi un impatto con il terreno o altri ostacoli lungo la traiettoria di caduta.
7. Durante l'intero processo di salvataggio, deve esserci sempre un contatto visivo diretto o indiretto, o altro mezzo di comunicazione, con i soccorritori.
8. Durante l'installazione: se il punto di aggancio risulta deformato o danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo.
9. Quando si lavora su terreni irregolari, il treppiede deve essere fissato con delle catene per bilanciare la forza esercitata frontalmente sul treppiede.

Dopo l'uso

1. Sono necessarie ispezioni periodiche e la sicurezza del prodotto dipende dalla manutenzione continua delle apparecchiature.
2. Quando l'attrezzatura si bagna, sia durante l'uso che durante la pulizia, deve essere asciugata naturalmente ed evitare il riscaldamento diretto.
3. La frequenza delle ispezioni regolari dovrebbe essere almeno una volta ogni marzo.
4. L'ispezione periodica è adatta solo a personale qualificato e deve essere effettuata in stretta conformità con le procedure di ispezione periodica del produttore.
5. Questo prodotto è un sistema completo e nessuna parte può essere sostituita a piacimento.
6. Procedure di conservazione: Oltre a tutte le necessarie precauzioni, fattori ambientali o di altro tipo possono influire sulle condizioni dei componenti . Ad esempio: ambiente umido, angoli acuti, vibrazioni e decomposizione dovuta ai raggi ultravioletti.

	Elementi	**Descrizione**
1	Nome	Kit treppiede per spazi ristretti
2	Modello	HCRT-06
3	Parametro	Capacità massima di carico personale (in salita e in discesa): 397 libbre (180 kg) Forza di trazione laterale: 1200 libbre (544 kg) Lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,34-2,15 m
	Elementi	**Descrizione**
1	Nome	Kit treppiede per spazi ristretti
2	Modello	HCRT-07
3	Parametro	Capacità massima di carico personale (in salita e in discesa): 397 libbre Forza di trazione laterale: 1800 libbre Intervallo di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,34-2,15 m
	Elementi	**Descrizione**
1	Nome	Kit treppiede per spazi ristretti
2	Modello	HCRT-08

3	Parametro	Capacità massima di carico personale (in salita e in discesa): 397 libbre Forza di trazione laterale: 2600 libbre Intervallo di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,6-2,45 m
	Elementi	**Descrizione**
1	Nome	Kit treppiede per spazi ristretti
2	Modello	HCRT-09
3	Parametro	Capacità massima di carico personale (in salita e in discesa): 397 libbre Forza di trazione laterale: 2600 libbre Intervallo di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,6-2,45 m Ventilatore assiale portatile, rilevatore multigass portatile
	Elementi	**Descrizione**
1	Nome	Kit treppiede per spazi ristretti
2	Modello	HCRT-10
3	Parametro	Capacità massima di carico personale (in salita e in discesa): 397 libbre Forza di trazione laterale: 2600 libbre Intervallo di lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,6-2,45 m Ventilatore assiale portatile, rilevatore multigass portatile
	Elementi	**Descrizione**
1	Nome	Kit treppiede per spazi ristretti
2	Modello	HCRT-05
3	Parametro	Capacità massima di carico personale (in salita e in discesa): 397 libbre (180 kg) Forza di trazione laterale: 1200 libbre (544 kg) Lunghezza regolabile dei piedini di supporto: 1,34-2,15 m



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KIT DE TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS
MANUAL DE USUARIO

MODELO: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELO: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.
2. Utilizar únicamente según lo previsto.
3. Nunca exceda la capacidad de carga del kit de trípode para espacios confinados.
4. El trípode de rescate HXRT es adecuado para operaciones en alcantarillado y espacios reducidos, incluyendo pozos de registro, cubos, cabinas, instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones y otras operaciones que requieran evitar caídas. El trípode se utiliza con un cabrestante manual para realizar operaciones de rescate de forma rápida y segura. Este dispositivo es para una sola persona.
5. Antes de utilizar este equipo para protección contra caídas y para tareas de rescate, lea atentamente las instrucciones y utilícelas correctamente.
6. Por favor, guarde las instrucciones correctamente y léalas siempre que sea necesario.
7. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

11. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: – áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;– casas de campo;
12. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
13. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
14. No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

Montaje del trípode:

(Esta sección describe únicamente los nombres de los componentes. La configuración real depende del modelo específico).

·Parte superior: Sombrero de copa rojo

• Cabrestante manual: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Indica únicamente el modelo, no la capacidad de carga del trípode)

· Soporte de montaje: El cabrestante manual se monta en el soporte.

· Dispositivo anticaídas: 10 m

·48x48mm Pata: Tubo exterior: Tamaño: 48x48mm

· Pie: Cámara de aire: Tamaño: 42*42 mm

·Almohadilla antideslizante para los pies: base de acero con goma antideslizante


·Cadena: 4 mm x 7,5 m

• Localización de pines

·Cinturones de seguridad

·Soplador

Detector de gas



BEFORE USE

[A] Trípode
1. Compruebe la coherencia de la identificación del producto.
2. Compruebe que no haya tornillos sueltos, piezas dobladas o dañadas. Debe tener tornillos y remaches completos y bien ajustados.
3. Compruebe si el pedido está doblado, si se trata de mercancía excepcional o si presenta otros daños.
4. Compruebe si las patas y los pies presentan deformaciones, grietas u otros daños.
5. Compruebe si la cadena está deformada, agrietada o dañada.

[B] Cabrestante manual, cable de acero y soporte
1. Compruebe la coherencia de la identificación del producto.
2. Compruebe los tornillos enviados; las piezas deben estar dobladas o dañadas. Deben estar completos y bien ajustados los tornillos y remaches.
3. Compruebe que el gancho no presente daños, corrosión u otros desperfectos.
4. Compruebe si existen cortes, dobleces, corrosión, zonas de contacto con productos químicos o zonas de desgaste severo en el cable de acero.
5. Compruebe si el soporte y el cabrestante están torcidos, agrietados o dañados.

MAINTENANCE

1. Opere siguiendo estrictamente las siguientes instrucciones y no provoque efectos adversos en el equipo.
2. Utilice detergentes profesionales; si se utiliza jabón suave de pH neutro o agua tibia, el equipo debe limpiarse previamente para eliminar la suciedad (partes de la correa) o los residuos (partes del cable de acero).
3. Limpie el equipo de desinfección con etanol al 70% en un paño o esponja.

OPERATION AND USE

A. Procedimientos de instalación del trípode

1. Saca el trípode de la bolsa.






2. Retire el perno de fijación y extraiga el tubo interior hasta colocarlo en la posición correcta.



7. Repita los pasos anteriores en las otras dos piernas y extraiga la cámara de aire hasta la posición adecuada.




4. Levante el trípode y mueva cada pata hacia afuera hasta la posición máxima.





F. Procedimientos de instalación del cabrestante

1. Desenrosque la tuerca con una llave de boca fija. 	2. Coloque el mango en la parte superior y apriete la tuerca. 
3. Inserte el perno de fijación de la placa de montaje en el orificio de fijación de la placa de montaje y apriete los tornillos para fijar el cabrestante manual.	4. Apriete los tornillos de la placa de montaje del cabrestante con una llave de boca.





OPERATING PROCEDURE

1. Conectar a cinturones de seguridad de cuerpo completo y dispositivos anticaídas. Ganchos giratorios en cabrestantes o equipos de anillo giratorio en puntos de suspensión.
2. Entorno laboral

En lo que respecta a los riesgos que pueden afectar al rendimiento de los equipos, deben observarse las precauciones de seguridad correspondientes, tales como la influencia de la temperatura y los bordes afilados, los reactivos químicos, la conductividad eléctrica, el corte, el desgaste, la degradación por rayos ultravioleta y otras condiciones climáticas.

3. Elevación de rescate

Dispositivo de elevación de rescate de clase A. Este dispositivo solo debe utilizarse en procesos de elevación sin obstáculos y no debe emplearse si existen obstáculos peligrosos.

Al utilizar este equipo para rescate, el método correcto consiste en conectar el dispositivo de sujeción del enganche a la anilla en forma de D situada en el extremo delantero del cinturón de seguridad.

4. Dispositivo de elevación y punto de suspensión fijo.

Advertencia: El polipasto se utiliza únicamente para funciones de elevación con fines de rescate, no para levantar cargas.

¡Advertencia!

Antes de usar

1. Debe ser utilizado por personas que puedan usarlo correctamente, y el usuario debe estar en buen estado de salud antes de someterse a esta operación.
2. No coloque el trípode en un ambiente con gases químicos durante mucho tiempo, ya que esto provocará la corrosión de las piezas metálicas.
3. El trípode solo debe ser utilizado por una persona y no debe sobrecargarse.
4. No se permiten combinaciones de equipos cuyo rendimiento en materia de seguridad se vea afectado por otros equipos o que entren en conflicto con otros equipos de seguridad.
5. En los siguientes casos, el equipo será revocado inmediatamente.
1) Existen dudas sobre las condiciones de uso seguro.
2) La función de uso seguro está en duda.
3) Se ha utilizado para realizar caídas y no se puede volver a utilizar hasta que personal cualificado lo confirme.
6. Antes de cada uso, es necesario asegurar el espacio libre requerido por el usuario debajo del puesto de trabajo, para que en caso de caída, no choque con el suelo u otros obstáculos en la trayectoria de la caída.
7. Debe existir contacto visual directo o indirecto u otros medios de comunicación con los rescatistas en todo momento durante el proceso de rescate.
8. Durante la instalación; si el punto de sujeción está deformado o dañado, deje de usarlo.
9. Cuando se trabaje en terreno irregular, el trípode debe atarse con cadenas para equilibrar la fuerza opuesta a la que apunta hacia el frente del trípode.

Después de su uso

1. Se requiere una inspección periódica, y la seguridad del producto depende del mantenimiento continuo del equipo.
2. Cuando el equipo se moje, ya sea durante su uso o limpieza, debe secarse de forma natural y evitar el calentamiento directo.
3. La frecuencia de las inspecciones regulares debe ser de al menos una vez cada mes de marzo.
4. La inspección periódica solo es apta para personal cualificado y se lleva a cabo siguiendo estrictamente los procedimientos de inspección periódica del fabricante.
5. Este producto es un sistema completo y ninguna pieza puede ser reemplazada a voluntad.
6. Procedimientos de almacenamiento: Incluyendo todas las precauciones necesarias, tenga en cuenta que factores ambientales u otros factores pueden afectar el estado de las piezas . Por ejemplo: ambiente húmedo, ángulos agudos, vibraciones y descomposición por rayos ultravioleta.

	Elementos	**Descripción**
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	HXRT-06
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (ascendente y descendente): 397 libras. Esfuerzo de tracción lateral: 1200 libras. Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,34-2,15 m.
	Elementos	**Descripción**
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	HXRT-07
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (ascendente y descendente): 397 libras. Esfuerzo de tracción lateral: 1800 libras. Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,34-2,15 m.
	Elementos	**Descripción**
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	HXRT-08

3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (ascendente y descendente): 180 kg. Esfuerzo de tracción lateral: 1180 kg. Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,6-2,45 m.
	Elementos	**Descripción**
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	HXRT-09
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (ascendente y descendente): 180 kg. Esfuerzo de tracción lateral: 1180 kg. Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,6-2,45 m. Ventilador axial portátil, detector multigás portátil
	Elementos	**Descripción**
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	HXRT-10
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (ascendente y descendente): 180 kg. Esfuerzo de tracción lateral: 1180 kg. Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,6-2,45 m. Ventilador axial portátil, detector multigás portátil
	Elementos	**Descripción**
1	Nombre	Kit de trípode para espacios confinados
2	Modelo	HXRT-05
3	Parámetro	Capacidad máxima de carga personal (ascendente y descendente): 397 libras. Esfuerzo de tracción lateral: 1200 libras. Rango de longitud ajustable de los pies de apoyo: 1,34-2,15 m.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ZESTAW STATYWU DO PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Nigdy nie przekraczaj udźwigu zestawu statywu do pracy w przestrzeniach zamkniętych.
4. Statyw ratunkowy HXRT-Rescue nadaje się do prac kanalizacyjnych i prac w przestrzeniach o ograniczonej przestrzeni, w tym włazów, wiader, kabin, instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych zastosowań, aby zapobiec upadkowi. Statyw jest używany z wyciągarką ręczną do szybkiego i bezpiecznego przeprowadzania akcji ratunkowych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby.
5. Przed użyciem tego sprzętu w celu ochrony przed upadkiem lub w celach ratowniczych należy uważnie przeczytać instrukcję i ściśle jej przestrzegać.
6. Proszę starannie zachować instrukcję i przeczytać ją w razie potrzeby.
7. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
9. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

10. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
11. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: – pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;– gospodarstwa rolne;
12. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
13. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
14. Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

Montaż statywu:

(W tej sekcji opisano wyłącznie nazwy komponentów. Rzeczywista konfiguracja zależy od konkretnego modelu)

·Góra: Czerwony cylinder
·Wyciągarka ręczna: 1200 funtów/1800 funtów/2600 funtów
(Oznacza tylko model, nie nośność statywu)
· Uchwyt montażowy: Wciągarka ręczna jest zamontowana na uchwycie
·Awaryjny hamulec upadku: 10 m
·Noga 48x48mm: Rura zewnętrzna: Rozmiar: 48x48mm
· Stopa: Dętka: Rozmiar: 42*42 mm
· Podkładka antypoślizgowa: stalowy spód z gumy antypoślizgowej
·Łańcuch: 4 mm * 7,5 m
·Kołki ustalające
· Pasy bezpieczeństwa
·Dmuchacz
·Detektor gazu



BEFORE USE

[A] Statyw
1. Sprawdź spójność identyfikacji produktu.
2. Sprawdź luźne śruby, wygięte lub uszkodzone części. Śruby i nity powinny być kompletne i dobrze dokręcone.
3. Sprawdź, czy zamówienie nie jest uszkodzone, czy towar nie jest wadliwy lub czy nie posiada innych uszkodzeń.
4. Sprawdź, czy nogi i stopy nie są zniekształcone, popękane lub uszkodzone w inny sposób.
5. Sprawdź, czy łańcuch nie jest odkształcony, pęknięty lub uszkodzony.

[B] Wciągarka ręczna i lina stalowa oraz podpora
1. Sprawdź spójność identyfikacji produktu.
2. Sprawdź śruby, wygięte lub uszkodzone części. Powinny być kompletne, a śruby i nity dobrze dokręcone.
3. Sprawdź, czy hak nie jest uszkodzony, skorodowany lub ma inne uszkodzenia.
4. Sprawdź, czy na linie stalowej nie ma przecięć, zagięć, korozji, miejsc kontaktu z substancjami chemicznymi lub miejsc poważnego zużycia.
5. Sprawdź, czy wspornik i wyciągarka nie są skręcone, popękane lub uszkodzone.

MAINTENANCE

1. Postępuj ściśle według poniższych instrukcji i nie dopuść do negatywnego oddziaływania na sprzęt.
2. Używaj profesjonalnych detergentów. Jeśli używasz łagodnego mydła o neutralnym pH lub ciepłej wody, sprzęt należy wstępnie wyczyścić, aby usunąć brud (części paska) lub zanieczyszczenia (części liny stalowej).
3. Przetrzyj sprzęt dezynfekujący 70% etanolem za pomocą ściereczki lub gąbki.

OPERATION AND USE

A. Procedury instalacji statywu

1. Wyjmij statyw z torby.





2. Wyciągnij śrubę ustalającą i wyciągnij rurę wewnętrzną do właściwej pozycji.



8. Powtórz powyższe czynności na pozostałych dwóch nogach i wyciągnij dętkę do odpowiedniej pozycji.




4. Podnieś statyw i przesuń każdą stopę na zewnątrz, do pozycji maksymalnej.





G. Procedury instalacji wyciągarki

1. Odkręć nakrętkę za pomocą klucza płaskiego. 	2. Umieść uchwyt na górze i dokręć nakrętkę. 
3. Włóż śrubę mocującą na płycie montażowej do otworu mocującego płyty montażowej i dokręć śruby, aby zamocować wyciągarkę ręczną.	4. Dokręć śruby na płycie montażowej wyciągarki za pomocą klucza płaskiego.





OPERATING PROCEDURE

1. Podłącz do pasów bezpieczeństwa i urządzeń samohamownych. Obrotowe haki na wyciągarkach lub obrotowy pierścień zaczepowy.
2. Środowisko pracy

W przypadku zagrożeń, które mogą mieć wpływ na działanie sprzętu, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak temperatura i wpływ ostrych krawędzi, odczynniki chemiczne, przewodnictwo elektryczne, przecięcia, zużycie, degradacja pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i inne warunki klimatyczne.

3. Podnoszenie ratunkowe

Urządzenie podnoszące ratownicze klasy A. Urządzenie podnoszące ratownicze może być używane wyłącznie w celu swobodnego podnoszenia i nie powinno być używane w przypadku występowania niebezpiecznych przeszkód.

Podczas korzystania z tego sprzętu w celach ratunkowych, prawidłową metodą jest połączenie zaczepu z pierścieniem D znajdującym się na przednim końcu pasa bezpieczeństwa.

4. Urządzenie dźwigowe i punkt stałego zawieszenia.

Ostrzeżenie: Wciągnik służy wyłącznie do podnoszenia ładunków w celach ratowniczych, nie zaś do podnoszenia ładunków.

Ostrzeżenie!

Przed użyciem

1. Urządzenie może być używane przez osoby potrafiące je prawidłowo obsługiwać, a użytkownik musi być w dobrym stanie zdrowia przed przystąpieniem do tej czynności.
2. Nie należy umieszczać statywu na dłuższy czas w środowisku z gazami chemicznymi, gdyż może to spowodować korozję części metalowych.
3. Statyw powinien być używany tylko przez jedną osobę i nie wolno go przeciążać.
4. Nie dopuszcza się łączenia urządzeń, których bezpieczeństwo jest ograniczone przez inne urządzenia lub które kolidują z innymi urządzeniami bezpieczeństwa.
5. W następujących przypadkach sprzęt zostanie natychmiast cofnięty
1) Istnieją wątpliwości co do warunków bezpiecznego stosowania.
2) Funkcjonowanie w bezpiecznym użytkowaniu budzi wątpliwości.
3) Urządzenie zostało użyte do upadku i nie nadaje się do dalszego użytku, dopóki nie potwierdzi tego wykwalifikowany personel.
6. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że pod stanowiskiem pracy jest wystarczająca wolna przestrzeń, aby w razie upadku nie doszło do zderzenia z podłożem lub innymi przeszkodami na drodze upadku.
7. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej powinien być zapewniony bezpośredni lub pośredni kontakt wzrokowy lub inne środki komunikacji z ratownikami.
8. Podczas instalacji; jeśli punkt zawieszenia jest zdeformowany lub uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.
9. Podczas pracy na nierównym podłożu statyw należy przywiązać łańcuchami, aby zrównoważyć siłę działającą przeciwnie do przodu statywu.

Po użyciu

1. Wymagana jest regularna kontrola, a bezpieczeństwo produktu zależy od ciągłej konserwacji sprzętu.
2. Jeśli sprzęt ulegnie zamoczeniu, zarówno podczas użytkowania, jak i po czyszczeniu, należy go osuszyć w sposób naturalny i unikać bezpośredniego nagrzewania.
3. Regularne kontrole powinny być przeprowadzane co najmniej raz w marcu.
4. Przeglądy okresowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i są przeprowadzane w ścisłej zgodności z procedurami producenta dotyczącymi przeglądów okresowych.
5. Produkt ten stanowi kompletny system i nie ma możliwości wymiany żadnej jego części.
6. Procedury przechowywania: Pomimo wszystkich niezbędnych środków ostrożności, czynniki środowiskowe i inne mogą wpływać na stan części . Na przykład: wilgotne środowisko, ostry kąt, wibracje i rozkład pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

	Rzeczy	**Opis**
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	HXRT-06
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Siła pociągowa boczna: 1200 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,34–2,15 m
	Rzeczy	**Opis**
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	HXRT-07
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Siła pociągowa boczna: 1800 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,34–2,15 m
	Rzeczy	**Opis**
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	HXRT-08

3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Siła pociągowa boczna: 2600 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,6–2,45 m
	Rzeczy	**Opis**
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	HXRT-09
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Siła pociągowa boczna: 2600 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,6–2,45 m Przenośny wentylator osiowy, przenośny detektor wielogazowy
	Rzeczy	**Opis**
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	HXRT-10
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Siła pociągowa boczna: 2600 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,6–2,45 m Przenośny wentylator osiowy, przenośny detektor wielogazowy
	Rzeczy	**Opis**
1	Nazwa	Zestaw statywu do przestrzeni zamkniętych
2	Model	HXRT-05
3	Parametr	Maksymalna ładowność osobista (w górę i w dół): 397 funtów Siła pociągowa boczna: 1200 funtów Regulowany zakres długości stóp podporowych: 1,34–2,15 m



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STATIEFSET VOOR BESLOTEN RUIMTES GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.
2. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
3. Overschrijd nooit de maximale belasting van de HXRT-reddingsstatiefset voor besloten ruimtes.
4. Het HXRT-reddingsstatief is geschikt voor werkzaamheden in rioleringen en beperkte ruimtes, zoals putten, kranen, cabines, elektriciteits- of telecommunicatieleidingen en andere situaties waarbij valgevaar moet worden voorkomen. Het statief wordt gebruikt in combinatie met een handlier om reddingsoperaties snel en veilig uit te voeren. Dit apparaat is uitsluitend voor één persoon.
5. Voordat u deze apparatuur gebruikt voor valbeveiliging en reddingswerkzaamheden, dient u de instructies zorgvuldig te lezen en nauwkeurig op te volgen.
6. Bewaar de instructies goed en lees ze indien nodig op elk gewenst moment door.
7. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
10. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

11. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; – boerderijen;
12. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
13. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
14. Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.


Statiefmontage:

(In dit gedeelte worden alleen de componentnamen beschreven. De daadwerkelijke configuratie is afhankelijk van het specifieke model.)

•Boven: Rode hoge hoed
• Handlier: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Geeft alleen het model aan, niet het draagvermogen van het statief)

• Montagebeugel: De handlier wordt op de beugel gemonteerd.
• Valbeveiliging: 10 meter
·Poot: Buitenbuis: 48x48 mm
• Voet: Binnenband: Afmeting: 42*42 mm
• Antislip voetkussen: antislip rubberen onderkant, stalen voet
• Ketting: 4 mm * 7,5 m
• Plaatsingspinnen
• Veiligheidsgordels
• Ventilator
• Gasdetector



BEFORE USE

[A] Statief
1. Controleer of de productidentificatie consistent is.
2. Controleer op losse schroeven, verbogen of beschadigde onderdelen. Alle schroeven en klinknagels moeten compleet en goed vastzitten .
3. Controleer of de bestelling verbogen is, of er sprake is van afwijkende goederen of andere schade.
4. Controleer de poten en voeten op vervorming, scheuren of andere beschadigingen.
5. Controleer of de ketting vervormd, gebarsten of beschadigd is.

[B] Handlier, staalkabel en ondersteuning
1. Controleer of de productidentificatie consistent is.
2. Controleer de meegeleverde schroeven op verbogen of beschadigde onderdelen. Alle schroeven en klinknagels moeten compleet en goed vastzitten.
3. Controleer de haak op beschadigingen, corrosie of andere gebreken.
4. Controleer of de staalkabel snijwonden, knikken, corrosie, contact met chemicaliën of ernstige slijtageplekken vertoont.
5. Controleer of de beugel en de lier verdraaid, gebarsten of beschadigd zijn.

MAINTENANCE

1. Volg de onderstaande instructies strikt op en voorkom schade aan de apparatuur.
2. Gebruik professionele reinigingsmiddelen; als u milde zeep met een neutrale pH-waarde of warm water gebruikt, dient u de apparatuur eerst te reinigen om vuil (riemonderdelen) of stofdeeltjes (staalkabelonderdelen) te verwijderen.
3. Veeg de desinfectieapparatuur af met een doek of spons met 70% ethanol.

OPERATION AND USE

A. Installatieprocedures voor het statief

1. Haal het statief uit de tas.





2. Draai de bevestigingsbout eruit en trek de binnenbuis naar de juiste positie.



9. Herhaal bovenstaande handelingen bij de andere twee poten en trek de binnenband naar de juiste positie.




4. Til het statief op en schuif elke poot naar buiten tot de maximale positie.





H. Installatieprocedures voor lieren

1. Draai de moer los met een steeksleutel. 	2. Plaats het handvat erop en draai de moer vast. 
3. Steek de bevestigingsbout op de montageplaat in het bevestigingsgat van de montageplaat en draai de schroeven vast om de handlier te bevestigen. 	4. Draai de schroeven op de montageplaat van de lier vast met een steeksleutel. 

OPERATING PROCEDURE

1. Aansluiten op volledige lichaamsgordels en valbeveiligingssystemen. Draaihaken op lieren of ophangpunten met draaibare ringen.
2. Werkomgeving

Met betrekking tot gevaren die de prestaties van de apparatuur kunnen beïnvloeden, moeten de bijbehorende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals de invloed van temperatuur en scherpe randen, chemische reagentia, elektrische geleidbaarheid, snijden, slijtage, UV-degradatie en andere klimatologische omstandigheden.

3. Reddingslift

Reddingshijsinrichting klasse A. Een reddingshijsinrichting mag alleen worden gebruikt bij een onbelemmerd hijsproces en mag niet worden gebruikt als er gevaarlijke obstakels zijn.

Bij gebruik van deze uitrusting voor een reddingsactie is de juiste methode om het bevestigingsmechanisme aan de D-ring aan het voorste uiteinde van de veiligheidsgordel te bevestigen.

4. Hijs- en bevestigingsinrichting.

Waarschuwing: De takel is uitsluitend bedoeld voor reddingsdoeleinden en niet voor het tillen van lasten.

Waarschuwing!

Voor gebruik

1. Het apparaat moet worden gebruikt door mensen die het correct kunnen bedienen, en de gebruiker moet in goede gezondheid verkeren voordat hij of zij met deze handeling begint.
2. Plaats het statief niet gedurende lange tijd in een omgeving met chemische gassen, aangezien dit corrosie van de metalen onderdelen kan veroorzaken.
3. Het statief is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon en mag niet worden overbelast.

4. Combinaties van apparatuur waarvan de veiligheidsprestaties worden beïnvloed door andere apparatuur of die conflicteren met andere veiligheidsapparatuur zijn niet toegestaan.
5. In de volgende gevallen wordt de apparatuur onmiddellijk ingetrokken.
1) Er bestaan twijfels over de veilige gebruiksomstandigheden.
2) De functie van veilig gebruik is twijfelachtig.
3) Het is gebruikt en is defect geraakt, en het kan niet meer worden gebruikt totdat gekwalificeerd personeel dit bevestigt.
6. Vóór elk gebruik moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende vrije ruimte onder de werkplek is, zodat de gebruiker bij een val niet tegen de grond of andere obstakels in de valbaan botst.
7. Er moet gedurende het gehele reddingsproces te allen tijde direct of indirect visueel contact of een andere vorm van communicatie met de redders mogelijk zijn.
8. Tijdens de installatie: als het ophangpunt vervormd of beschadigd raakt, stop dan met het gebruik ervan.
9. Bij werkzaamheden op oneffen terrein dient het statief met kettingen te worden vastgebonden om de kracht die tegengesteld is aan de voorkant van het statief te compenseren.

Na gebruik
1. Regelmatige inspectie is vereist en de productveiligheid is afhankelijk van continu onderhoud van de apparatuur.
2. Wanneer de apparatuur nat wordt, zowel tijdens gebruik als tijdens het schoonmaken, moet deze op natuurlijke wijze drogen en moet directe verhitting worden vermeden.
3. De frequentie van de reguliere inspectie moet ten minste eens per maart zijn.
4. Periodieke inspectie is alleen geschikt voor gekwalificeerd personeel en wordt uitgevoerd in strikte overeenstemming met de periodieke inspectieprocedures van de fabrikant.
5. Dit product is een compleet systeem en geen enkel onderdeel kan naar believen worden vervangen.

6. Opslagprocedures: Houd rekening met alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Omgevingsfactoren en andere factoren kunnen de conditie van de onderdelen beïnvloeden . Bijvoorbeeld: een vochtige omgeving, scherpe hoeken, trillingen en UV-straling.

	Artikelen	**Beschrijving**
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimtes
2	Model	HXRT-06
3	Parameter	Maximaal draagvermogen (omhoog en omlaag): 180 kg Zijwaartse trekkracht: 544 kg Verstelbaar lengtebereik van de steunpoten: 1,34-2,15 m
	Artikelen	**Beschrijving**
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimtes
2	Model	HXRT-07
3	Parameter	Maximaal draagvermogen (omhoog en omlaag): 180 kg Zijwaartse trekkracht: 816 kg Verstelbaar lengtebereik van de steunpoten: 1,34-2,15 m
	Artikelen	**Beschrijving**
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimtes
2	Model	HXRT-08
3	Parameter	Maximale draagcapaciteit (omhoog en omlaag): 180 kg Zijwaartse trekkracht: 1180 kg Verstelbaar lengtebereik van de steunpoten: 1,6-2,45 m
	Artikelen	**Beschrijving**
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimtes
2	Model	HXRT-09
3	Parameter	Maximale draagcapaciteit (omhoog en omlaag): 180 kg Zijwaartse trekkracht: 1180 kg Verstelbaar lengtebereik van de steunpoten: 1,6-2,45 m Axiale draagbare ventilator, draagbare multigasdetector
	Artikelen	**Beschrijving**
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimtes

2	Model	HXRT-10
3	Parameter	Maximale draagcapaciteit (omhoog en omlaag): 180 kg Zijwaartse trekkracht: 1180 kg Verstelbaar lengtebereik van de steunpoten: 1,6-2,45 m Axiale draagbare ventilator, draagbare multigasdetector
	Artikelen	**Beschrijving**
1	Naam	Statiefset voor besloten ruimtes
2	Model	HXRT-05
3	Parameter	Maximaal draagvermogen (omhoog en omlaag): 180 kg Zijwaartse trekkracht: 544 kg Verstelbaar lengtebereik van de steunpoten: 1,34-2,15 m



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STATIVKIT FÖR TRÅNGA UTRYMMEN
ANVÄNDARMANUAL

MODELL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08
HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: HXRT-06/HXRT-07/HXRT-08/HXRT-09/HXRT-10/HXRT-05



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Använd endast enligt avsikten.
3. Överskrid aldrig lastkapaciteten för stativkitet för trånga utrymmen.
4. HXRT-Rescue Tripod är lämplig för avloppsarbeten och begränsade utrymmen, inklusive brunnar, hinkar, hytter, el- eller telekommunikationsarbeten och andra åtgärder för att förhindra fall. Stativet används med en handvinsch för att utföra räddningsinsatser snabbt och säkert. Denna anordning är endast avsedd för en person.
5. Innan du använder denna utrustning för fallskydd och räddningslyft, läs instruktionerna noggrant och använd dem korrekt.
6. Förvara instruktionerna ordentligt och läs dem när som helst om det behövs.
7. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Barn får inte leka med apparaten.
10. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
11. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: – personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; – bondgårdar;
12. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

13. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
14. Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

Montering av stativ:

(Detta avsnitt beskriver endast komponentnamnen. Den faktiska konfigurationen beror på den specifika modellen)

·Överdel: Röd hög hatt

· Handvinsch: 1200 lbs/1800 lbs/2600 lbs

(Anger endast modellen, inte stativets bärförmåga)

·Monteringsfäste: Handvinschen är monterad på fästet

·Fallskydd: 10 m

·48x48mm Ben: Ytterrör: Storlek: 48x48mm

·Fot: Innerslang: Storlek: 42*42mm

· Halkfri fotplatta: halkfri gummibotten i stål


·Kedja: 4 mm * 7,5 m

· Lokaliseringsstift

·Säkerhetsbälten

·Blåsare

· Gasdetektor



BEFORE USE

[A] Stativ
1. Kontrollera produktidentifieringens överensstämmelse.
2. Kontrollera lösa skruvar, böjda eller skadade delar. Den ska ha hela och åtdragna skruvar och nitar.
3. Kontrollera om beställningen är skev, har exceptionella varor eller andra skador.
4. Kontrollera ben och fötter för deformation, sprickor eller andra skador.
5. Kontrollera om kedjan är skev, sprucken eller skadad.

[B] Handvinsch & Vajer & Stöd
1. Kontrollera produktidentifieringens överensstämmelse.
2. Kontrollera att skruvarna är böjda eller skadade. Skruvar och nitar ska vara hela och åtdragna.
3. Kontrollera kroken för eventuella skador, korrosion eller andra skador.
4. Kontrollera om det finns skärskador, böjningar, korrosion, områden med kemisk kontakt eller områden med kraftigt slitage på vajern.
5. Kontrollera om fästet och vinschen är vridna, spruckna eller skadade.

MAINTENANCE

1. Följ noggrant följande instruktioner och orsaka inte negativa effekter på utrustningen.
2. Använd professionella rengöringsmedel; om det används mild, neutral pH-tvål eller varmt vatten, bör utrustningen förrengöras för att avlägsna smuts (remdelar) eller skräp (vajerdelar).
3. Torka av desinfektionsutrustningen med 70 % etanol i en trasa eller svamp.

OPERATION AND USE

A. Monteringsprocedurer för stativ

1. Ta ut stativet ur väskan.






2. Dra ut styrbulten och dra ut innerröret till rätt position.



10.Upprepa ovanstående steg på de andra två benen och dra ut innerröret till rätt position.



4. Lyft stativet och flytta varje fot utåt till maximalt läge.





I. Vinschinstallationsprocedurer

1. Skruva loss muttern med en gaffelnyckel. 	2. Placera handtaget ovanpå och dra åt muttern. 
3. Sätt in fästbulten på monteringsplattan i fästhålet på monteringsplattan och dra åt skruvarna för att fixera handvinschen. 	4. Dra åt skruvarna på vinschens monteringsplatta med en gaffelnyckel. 

OPERATING PROCEDURE

1. Anslut till helkroppsbälten och fallskydd. Roterande krokar på vinschar eller upphängningsutrustning med roterande ring.
2. Arbetsmiljö

Beträffande faror som kan påverka utrustningens prestanda och motsvarande säkerhetsåtgärder måste iakttas, såsom temperatur och påverkan av vassa kanter, kemiska reagenser, elektrisk ledningsförmåga, skärskador, slitage, ultraviolett nedbrytning och andra klimatförhållanden.

3. Räddningslyft

Räddningslyftanordning klass A. Räddningslyftanordningen får endast användas i en obehindrad lyftprocess och bör inte användas om hinder är farliga.

När denna utrustning används för räddning är den korrekta metoden att fästa dragkrokens fästanordning till D-ringen i framänden av säkerhetsbältet.

4. Lyftanordning och fast upphängningspunkt.

Varning: Lyftanordningen används endast för lyftfunktioner i räddningssyfte, inte för att lyfta laster.

Varning!

Före användning

1. Den måste användas av personer som kan använda den korrekt, och användaren måste vara vid god hälsa innan den påbörjar denna operation.
2. Placera inte stativet i en miljö med kemisk gas under en längre tid, det kan orsaka korrosion på metalldelarna.
3. Stativet används endast av en person och får inte överbelastas.
4. Utrustningskombinationer vars säkerhetsprestanda påverkas av annan utrustning eller står i konflikt med annan säkerhetsutrustning är inte tillåtna.
5. I följande fall kommer utrustningen att återkallas omedelbart

1) Det finns tvivel om de säkra användningsförhållandena.

2) Funktionen av säker användning är tveksam.
3) Den har använts för att falla och kan inte längre användas förrän kvalificerad personal bekräftar det.
6. Före varje användning är det nödvändigt att säkerställa att det finns tillräckligt med fritt utrymme under arbetsytan som användaren behöver, så att arbetsytan inte stöter mot marken eller andra hinder i fallbanan vid fall.
7. Det bör finnas direkt eller indirekt visuell kontakt eller andra kommunikationsmedel med räddningspersonal hela tiden under räddningsprocessen.
8. Under installationen; Om upphängningspunkten är deformerad eller skadad, vänligen sluta använda den.
9. Vid arbete på ojämn mark bör stativet fästas med kedjor för att balansera kraften motsatt den framåtvända delen av stativet.

Efter användning

1. Regelbunden inspektion krävs, och produktsäkerheten är beroende av kontinuerligt underhåll av utrustningen.
2. När utrustningen blir våt, oavsett om den används eller är ren, bör den torkas naturligt och undvika direkt uppvärmning.
3. Regelbunden inspektion bör ske minst en gång i mars.
4. Periodisk inspektion är endast lämplig för kvalificerad personal och utförs i strikt enlighet med tillverkarens rutiner för regelbunden inspektion.
5. Denna produkt är ett komplett system, och inga delar kan bytas ut efter behag.
6. Förvaringsrutiner: Inklusive alla nödvändiga försiktighetsåtgärder kan miljöfaktorer eller andra faktorer påverka delarnas skick . Till exempel: fuktig miljö, skarp vinkel, vibrationer och ultraviolett nedbrytning.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	HXRT-06
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 160 kg Dragkraft i sidled: 500 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,34–2,15 m

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	HXRT-07
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 175 kg Dragkraft i sidled: 800 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,34–2,15 m
	Föremål	**Beskrivning**
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	HXRT-08
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 160 kg Dragkraft i sidled: 1127 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,6–2,45 m
	Föremål	**Beskrivning**
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	HXRT-09
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 160 kg Dragkraft i sidled: 1127 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,6–2,45 m Axial bärbar ventilationsfläkt, bärbar multigasdetektor
	Föremål	**Beskrivning**
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	HXRT-10
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 160 kg Dragkraft i sidled: 1127 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,6–2,45 m Axial bärbar ventilationsfläkt, bärbar multigasdetektor
	Föremål	**Beskrivning**
1	Namn	Stativkit för trånga utrymmen
2	Modell	HXRT-05
3	Parameter	MAX personlig bärkapacitet (upp och ner): 160 kg Dragkraft i sidled: 500 kg Justerbart längdområde för stödfötter: 1,34–2,15 m

