VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pikler Triangle Set

MODEL:ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pikler Triangle Set

Model: ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004



NOTE: Photo for Reference. The appearance/color may be partially improved. Please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING:**Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

1. Please read the instructions carefully and install it correctly.
2. Assembled by an adult. In the process of play, parents should always accompany the children's side.
3. Do not install it in a dark, damp place.
4. Put it in a place with good ventilation.
5. Clean and disinfect your product frequently to keep it clean and hygienic.
6. Do not overload :**Max. bearing capacity 150lbs/68kg or for 3 children.**
7. For indoor use only! Only for domestic use. Not for any other use!
8. It is recommended that the activity toys be placed on a flat surface and kept at least 2 meters away from any structures or obstacles (such as fences, garages, houses, dangling branches, clotheslines or power lines).
9. Avoid direct sunlight: Prolonged exposure to direct sunlight can cause wood to crack or become brittle. It should be placed in a shady area.Information to keep the assembly and installation instructions for further reference.
10. Risk of serious head injury or death due to falls from equipment placed over hard surfaces.
11. Risk of using helmets and other items that can wrap around a child's neck, become entangled or entrapped by the equipment, and lead to strangulation or death.
12. Instructions that modifications made by the consumer to the original activity toy (for example the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
13. Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended,
14. Do not allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation.
15. Instruct children not to climb when the equipment is wet.
16. Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
17. Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
18. Dress children with well-fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.




SAVE THIS MANUAL


MODEL AND PARAMETERS

Model	ZYS001	ZYS002	ZYS003	ZYS004
Age of application	1-3 Years			
Max. bearing capacity	150lbs/68kg or for 3 children			
Sets	Pikler Triangle+Thick Board+Climbing Arch			
Size	LxWxH=598x645x745mm（Pikler Triangle） WxL=365*920mm（Thick Board） LxWxH=820x515x380mm（Climbing Arch）			
Material	Wood			
Color	Colorful	Blue	Orange	Natural


PARTS LIST AND INSTALLATION

NOTE: Please check you have all the parts as shown in the part list.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Ex1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						

Lx66	Mx6	Nx6	Ox1	Px2	Qx8	Rx72
						




1PCS


⚠ **WARNING:** It is recommended that the activity toys be placed on a flat surface and kept at least 2 meters away from any structures or obstacles (such as fences, garages, houses, dangling branches, clotheslines or power lines).

NOTE: Avoid having uneven leg installation heights, after all parts are installed, adjust the angle of the frame and tighten all bolts!
Please do not tighten the bolts at the beginning.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Lay out the mat and secure it.



⚠ **WARNING:** Please level and inspect the mat for depth, to prevent compaction and maintain the appropriate depth. Replace it if necessary!

MAINTENANCE

1. Clean and disinfect your product frequently to keep it clean and hygienic.
2. Store away from direct sunlight.
3. Check the reliability of the parts before each use. If these checks are not carried out the toy could overturn or otherwise become a hazard!：

●Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.

●Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.

●Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

●Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.

●Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members.

●Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

4. Please disassemble the product before disposal to avoid misuse.
5. Please level and inspect the mat for depth, to prevent compaction and maintain the appropriate depth. Replace it if necessary!

Manufacturer:Yunhe County Zheyi Toys Co.,Ltd.
Origin Address: No. 3, Xingwang Road, Bailongshan Street, Yunhe County, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, China
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pikler Dreiecksset

MODELL: ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pikler Triangle Set

Modell: ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004



NOTIZ: Foto dient als Referenz. Das Erscheinungsbild / die Farbe kann teilweise verbessert werden. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠**WARNUNG:** Die Beachtung der folgenden Hinweise und Warnungen verringert die Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verletzungen.
19. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und installieren Sie das Produkt korrekt.
20. Zusammengebaut von einem Erwachsenen. Eltern sollten Kinder beim Spielen stets begleiten.
21. Installieren Sie es nicht an einem dunklen, feuchten Ort.
22. Stellen Sie es an einen gut belüfteten Ort.
23. Reinigen und desinfizieren Sie Ihr Produkt regelmäßig, um es sauber und hygienisch zu halten.
24. Nicht überlasten: **Maximale Tragfähigkeit 150 lbs/68 kg oder für 3 Kinder.**
25. Nur für den Gebrauch in Innenräumen! Ausschließlich für den privaten Gebrauch. Nicht für andere Zwecke!
26. Es wird empfohlen, die Aktivitätsspielzeuge auf einer ebenen Fläche aufzustellen und mindestens 2 Meter Abstand zu jeglichen Bauwerken oder Hindernissen (wie Zäunen, Garagen, Häusern, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen) zu halten.
27. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden: Längere direkte Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass Holz reißt oder spröde wird. Es sollte an einem schattigen Ort aufgestellt werden. Informationen zur Aufbewahrung der Montage- und Installationsanleitung.
28. Gefahr schwerer Kopfverletzungen oder des Todes durch Stürze von Geräten, die auf harten Oberflächen stehen.
29. Es besteht die Gefahr, dass Helme und andere Gegenstände sich um den Hals eines Kindes wickeln, sich darin verfangen oder einklemmen und so zu Strangulation oder Tod führen können.
30. Hinweise darauf, dass vom Verbraucher vorgenommene Änderungen am ursprünglichen Aktivitätsspielzeug (z. B. das Hinzufügen eines Zubehörteils) gemäß den Anweisungen des Herstellers durchzuführen sind.
31. Weisen Sie die Kinder darauf hin, die Geräte nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
32. Kinder dürfen keine ungeeigneten Kleidungsstücke tragen, wie beispielsweise weite Kleidung, Kapuzen und Kordelzüge am Hals, Schals, Kleidungsstücke mit Kordeln, Umhänge und Ponchos. Diese Gegenstände können zum Tod durch Strangulation führen.
33. Weisen Sie die Kinder darauf hin, dass sie nicht klettern dürfen, wenn die Geräte nass sind.
34. Weisen Sie Kinder darauf hin, dass sie keine Gegenstände an den Spielgeräten befestigen dürfen, die nicht speziell für die Verwendung mit diesen Geräten vorgesehen sind, wie beispielsweise Springseile,

Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da diese eine Strangulationsgefahr darstellen können.
35. Weisen Sie Kinder darauf hin, dass sie ihren Fahrrad- oder anderen Sporthelm abnehmen müssen, bevor sie auf den Spielgeräten spielen.
36. Kinder sollten gut sitzende Schuhe tragen, die den Fuß vollständig umschließen. Ungeeignete Schuhe sind beispielsweise Clogs, Flip-Flops und Sandalen.




BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


MODEL AND PARAMETERS


Modell	ZYS00 1	ZYS00 2	ZYS00 3	ZYS00 4
Alter der Bewerbung	1-3 Jahre			
Maximale Tragfähigkeit	1 5 0 Pfund / 68 kg oder für 3 Kinder			
Sets	Pikler-Dreieck + Dickes Brett + Kletterbogen			
Größe	LxBxH=598x645x745 mm (Pikler - Dreieck) BxL=36 5* 920 mm (Dicke Platte) L x B x H = 820 x 515 x 380 mm (Kletterbogen)			
Material	Holz			
Farbe	Bunt	Blau	Orange	Natürlich


PARTS LIST AND INSTALLATION

HINWEIS: Bitte prüfen Sie, ob Sie alle in der Teileliste aufgeführten Teile haben.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Beispiel 1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						


Lx66	MX6	Nx6	Ox1	Px2	Qx8	Rx72
						

	1 Stück


⚠**WARNUNG :** Es wird empfohlen, die Aktivitätsspielzeuge auf einer ebenen Fläche aufzustellen und mindestens 2 Meter Abstand zu jeglichen Bauwerken oder Hindernissen (wie Zäunen, Garagen, Häusern, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen) zu halten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Beine nicht in ungleicher Höhe montiert werden . Nachdem alle Teile montiert sind, justieren Sie den Winkel des Rahmens und ziehen Sie alle Schrauben fest !
Bitte ziehen Sie die Schrauben zu Beginn nicht fest.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Breiten Sie die Matte aus und befestigen Sie sie.



⚠**WARNUNG :** Bitte ebnen Sie die Matte und prüfen Sie die Dicke, um Verdichtung zu vermeiden und die korrekte Dicke beizubehalten. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls!

MAINTENANCE

6. Reinigen und desinfizieren Sie Ihr Produkt regelmäßig, um es sauber und hygienisch zu halten.
7. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern .
8. Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Teile vor jedem Gebrauch. Werden diese Prüfungen nicht durchgeführt, könnte das Spielzeug umkippen oder anderweitig eine Gefahr darstellen !
● Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach .
● Prüfen Sie alle Abdeckungen auf Schrauben und scharfe Kanten und ersetzen Sie diese gegebenenfalls .
● Defekte Teile sind gemäß den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.
● Metallteile auf Rost prüfen. Falls Rost gefunden wird, abschleifen und mit einer bleifreien Farbe, die den Anforderungen von 16 CFR 1303 entspricht, neu lackieren.
● Prüfen Sie alle Holzteile auf Beschädigungen und Splitter. Schleifen Sie Splitter ab und ersetzen Sie beschädigte Holzteile.
● Die Eigentümer sind für die Lesbarkeit der Warnhinweise verantwortlich.
9. Bitte zerlegen Sie das Produkt vor der Entsorgung, um Missbrauch zu vermeiden.
10. Bitte ebnen Sie die Matte und prüfen Sie die Dicke, um Verdichtung zu vermeiden und die korrekte Dicke beizubehalten. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls!

Hersteller: Yunhe County Zh e yi Toys Co., Ltd.
Ursprungsadresse: Nr. 3, Xingwang Road, Bailongshan Street, Yunhe Landkreis, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, China
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ensemble de triangles de Pikler

MODÈLE : ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004

Pikler Triangle Set

Modèle : ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004



NOTE: Photo à titre de référence. L'aspect /la couleur peut être partiellement amélioré(e). Veuillez vous référer à votre achat.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠**AVERTISSEMENT :** Le respect des consignes et avertissements suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles.
37. Veuillez lire attentivement les instructions et l'installer correctement.
38. Assemblé par un adulte. Pendant le jeu, les parents doivent toujours accompagner les enfants.
39. Ne pas installer dans un endroit sombre et humide.
40. Placez-le dans un endroit bien ventilé.
41. Nettoyez et désinfectez fréquemment votre produit pour le maintenir propre et hygiénique.
42. Ne pas surcharger : **capacité de charge maximale 150 lb/68 kg ou pour 3 enfants.**
43. Usage intérieur uniquement ! Réservé à un usage domestique. Toute autre utilisation est interdite !
44. Il est recommandé de placer les jouets d'activité sur une surface plane et de les maintenir à au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle (tels que clôtures, garages, maisons, branches pendantes, cordes à linge ou lignes électriques).
45. Évitez l'exposition directe au soleil : une exposition prolongée peut provoquer des fissures ou rendre le bois cassant. Placez-le dans un endroit ombragé. Conservez les instructions de montage et d'installation pour toute consultation ultérieure.
46. Risque de blessure grave à la tête ou de décès suite à une chute d'équipement placé sur des surfaces dures.
47. Risque lié à l'utilisation de casques et autres objets pouvant s'enrouler autour du cou d'un enfant, s'y emmêler ou s'y coincer, et entraîner une strangulation ou la mort.
48. Il est précisé que les modifications apportées par le consommateur au jouet d'origine (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant.
49. Indiquez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
50. Ne laissez pas les enfants porter des vêtements inappropriés, tels que, sans s'y limiter, des vêtements amples, des capuches, des écharpes, des vêtements reliés par des cordons, des capes et des ponchos. Ces vêtements peuvent entraîner la mort par strangulation.
51. Indiquez aux enfants de ne pas grimper lorsque l'équipement est mouillé.
52. Indiquez aux enfants de ne pas attacher aux équipements de l'aire de jeux des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec ces équipements, tels que, mais sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.

53. Demandez aux enfants d'enlever leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur les équipements de l'aire de jeux.
54. Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et couvrantes. Les sabots, les tongs et les sandales sont des exemples de chaussures inappropriées.




CONSERVEZ CE MANUEL


MODEL AND PARAMETERS


Modèle	ZYS00 1	ZYS00 2	ZYS00 3	ZYS00 4
Âge de la demande	1 à 3 ans			
Capacité de charge maximale	150 lb / 68 kg ou pour 3 enfants			
Ensembles	Triangle de Pikler + Planche épaisse + Arche d'escalade			
Taille	L x l x H = 598 x 64,5 x 745 mm (Triangle de Pikler) L x l = 36,5 x 920 mm (panneau épais) L x l x H = 820 x 515 x 380 mm (arche d'escalade)			
Matériel	Bois			
Couleur	Coloré	Bleu	Orange	Naturel


PARTS LIST AND INSTALLATION

REMARQUE : Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces indiquées dans la liste des pièces.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Ex1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						


Lx66	Mx6	Nx6	Ox1	Px2	Qx8	Rx72
						

	1 pièce


⚠**AVERTISSEMENT :** Il est recommandé de placer les jouets d'activité sur une surface plane et de les maintenir à au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle (tels que clôtures, garages, maisons, branches pendantes, cordes à linge ou lignes électriques).

REMARQUE : Évitez les hauteurs d'installation inégales des pieds . Une fois toutes les pièces installées, ajustez l' angle du cadre et serrez tous les boulons !
Veuillez ne pas serrer les boulons au début.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Déroulez le tapis et fixez-le.



⚠**AVERTISSEMENT :** Veuillez niveler et vérifier l'épaisseur du tapis afin d'éviter le tassement et de maintenir l'épaisseur appropriée. Remplacez-le si nécessaire !

MAINTENANCE

11. Nettoyez et désinfectez fréquemment votre produit pour le maintenir propre et hygiénique.
12. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil .
13. Vérifiez la fiabilité des pièces avant chaque utilisation. Si ces vérifications ne sont pas effectuées, le jouet pourrait se renverser ou présenter un autre danger !

- Vérifiez le serrage de tous les écrous et boulons et resserrez-les si nécessaire .
- Vérifiez que tous les revêtements ne présentent pas de boulons ni d'arêtes vives et remplacez-les si nécessaire .
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez la présence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous en trouvez, poncez-les et repeignez-les avec une peinture sans plomb conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez que toutes les pièces de bois ne sont pas détériorées et ne présentent pas d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces de bois détériorées.
- Il incombe aux propriétaires de veiller à la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

14. Veuillez démonter le produit avant de le jeter afin d'éviter toute mauvaise utilisation.
15. Veuillez niveler et vérifier l'épaisseur du tapis afin d'éviter le tassement et de maintenir l'épaisseur appropriée. Remplacez-le si nécessaire !

Fabricant: Comté de Yunhe Zh e yi Toys Co., Ltd.
Adresse d'origine : n° 3, rue Xingwang, rue Bailongshan, Yunhe Comté, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, Chine
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Pikler-driehoekset

MODEL: ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004

Pikler Triangle Set

Model: ZYS001 / ZYS002 / ZYS003 / ZYS004



OPMERKING: Foto ter referentie. Het uiterlijk /de kleur kan gedeeltelijk verbeterd worden. Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠**WAARSCHUWING:** Het opvolgen van de volgende verklaringen en waarschuwingen verkleint de kans op ernstig of dodelijk letsel.
55. Lees de instructies aandachtig door en installeer het product correct.
56. In elkaar gezet door een volwassene. Tijdens het spelen dienen ouders altijd bij de kinderen aanwezig te zijn.
57. Installeer het niet op een donkere, vochtige plaats.
58. Plaats het op een goed geventileerde plek.
59. Reinig en desinfecteer uw product regelmatig om het schoon en hygiënisch te houden.
60. Niet overbelasten: **Maximaal draagvermogen 150 lbs/68 kg of voor 3 kinderen.**
61. Alleen voor gebruik binnenshuis! Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet voor enig ander doel!
62. Het wordt aanbevolen om het speelgoed op een vlakke ondergrond te plaatsen en op minimaal 2 meter afstand te houden van constructies of obstakels (zoals hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels).
63. Vermijd direct zonlicht: Langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan ervoor zorgen dat hout barst of broos wordt. Plaats het daarom op een schaduwrijke plek. Bewaar de montage- en installatie-instructies voor toekomstig gebruik.
64. Risico op ernstig hoofdletsel of overlijden door vallen van apparatuur die op een harde ondergrond is geplaatst.
65. Het risico bestaat dat helmen en andere voorwerpen zich om de nek van een kind wikkelen, verstrikt raken in de uitrusting of beknelling veroorzaken, wat kan leiden tot verstikking of de dood.
66. De instructie luidt dat wijzigingen die de consument aanbrengt aan het originele speelgoed (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.
67. Instrueer kinderen om de apparatuur niet op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
68. Laat kinderen geen ongepaste kledingstukken dragen, zoals bijvoorbeeld loszittende kleding, kleding met capuchons en trekkoorden bij de hals, sjaals, kleding met koorden, capes en poncho's. Deze kledingstukken kunnen verstikking en de dood tot gevolg hebben.
69. Instrueer kinderen om niet te klimmen als de speeltoestellen nat zijn.
70. Instrueer kinderen om geen voorwerpen aan de speeltoestellen te bevestigen die daar niet specifiek voor bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld springtouwen, waslijnen, hondenriemen, kabels en kettingen, omdat deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
71. Instrueer kinderen om hun fietshelm of andere sporthelm af te zetten

voordat ze op de speeltoestellen gaan spelen.
72. Zorg ervoor dat kinderen goed passende schoenen dragen die de voet volledig omsluiten. Voorbeelden van ongeschikt schoeisel zijn klompen, teenslippers en sandalen.




BEWAAR DEZE HANDLEIDING


MODEL AND PARAMETERS


Model	ZYS00 1	ZYS00 2	ZYS00 3	ZYS00 4
Leeftijd van de aanvraag	1-3 jaar			
Maximale draagkracht	150 lbs / 68 kg of voor 3 kinderen			
Sets	Pikler-driehoek + dikke plank + klimboog			
Maat	LxBxH = 598x645x745 mm (Piklerdriehoek) BxL=36 5* 920 mm (Dikke plaat) LxBxH = 820 x 515 x 380 mm (Klimboog)			
Materiaal	Hout			
Kleur	Kleurrijk	Blauw	Oranje	Natuurlijk


PARTS LIST AND INSTALLATION

LET OP: Controleer of u alle onderdelen heeft zoals vermeld in de onderdelenlijst.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Ex1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						


Lx66	Mx6	Nx6	Ox1	Px2	Qx8	Rx72
						

	1 stuk


⚠**WAARSCHUWING :** Het wordt aanbevolen om het speelgoed op een vlakke ondergrond te plaatsen en op minimaal 2 meter afstand te houden van constructies of obstakels (zoals hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels).

LET OP: Zorg ervoor dat de poten niet op de juiste hoogte gemonteerd zijn . Nadat alle onderdelen gemonteerd zijn, stelt u de hoek van het frame af en draait u alle bouten vast !
Draai de bouten in het begin niet vast.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Leg de mat neer en bevestig hem.



⚠**WAARSCHUWING :** Controleer de mat op diepte en zorg ervoor dat deze waterpas ligt. Dit voorkomt verdichting en zorgt ervoor dat de juiste diepte behouden blijft. Vervang de mat indien nodig!

MAINTENANCE

16. Reinig en desinfecteer uw product regelmatig om het schoon en hygiënisch te houden.
17. Bewaar het product uit de buurt van direct zonlicht .
18. elk gebruik de betrouwbaarheid van de onderdelen . Als deze controles niet worden uitgevoerd, kan het speelgoed omvallen of op een andere manier gevaarlijk worden !

- Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten en draai ze indien nodig aan .
- Controleer alle afdekkingen op bouten en scherpe randen en vervang ze indien nodig .
- Vervang defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer metalen onderdelen op roest. Indien roest wordt aangetroffen, schuur deze dan en schilder ze opnieuw met een loodvrije verf die voldoet aan de eisen van 16 CFR 1303.
- Controleer alle houten onderdelen op aantasting en splinters. Schuur splinters weg en vervang aangetaste houten onderdelen.
- Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de leesbaarheid van de waarschuwingslabels.

19. Demonteer het product vóór gebruik om misbruik te voorkomen.
20. Controleer of de mat waterpas ligt en of de juiste diepte is om verdichting te voorkomen en de juiste diepte te behouden. Vervang de mat indien nodig!

Fabrikant: Yunhe County Zh e yi Toys Co., Ltd.
Oorspronkelijk adres: Nr. 3, Xingwangweg, Bailongshanstraat, Yunhe Provincie, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, China
EC-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
Vertegenwoordiger in het VK: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173

