VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pikler Triangle Set

MODEL:ZYS005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pikler Triangle Set

Model: ZYS005



NOTE: Photo for Reference. The appearance/color may be partially improved. Please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING:**Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

1. Please read the instructions carefully and install it correctly.
2. Assembled by an adult. In the process of play, parents should always accompany the children's side.
3. Do not install it in a dark, damp place.
4. Put it in a place with good ventilation.
5. Clean and disinfect your product frequently to keep it clean and hygienic.
6. Do not overload :**Max. bearing capacity 150lbs/68kg or for 3 children.**
7. For indoor use only! Only for domestic use. Not for any other use!
8. It is recommended that the activity toys be placed on a flat surface and kept at least 2 meters away from any structures or obstacles (such as fences, garages, houses, dangling branches, clotheslines or power lines).
9. Avoid direct sunlight: Prolonged exposure to direct sunlight can cause wood to crack or become brittle. It should be placed in a shady area.Information to keep the assembly and installation instructions for further reference.
10. Risk of serious head injury or death due to falls from equipment placed over hard surfaces.
11. Risk of using helmets and other items that can wrap around a child's neck, become entangled or entrapped by the equipment, and lead to strangulation or death.
12. Instructions that modifications made by the consumer to the original activity toy (for example the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
13. Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended,
14. Do not allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation.
15. Instruct children not to climb when the equipment is wet.
16. Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
17. Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
18. Dress children with well-fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.




SAVE THIS MANUAL


MODEL AND PARAMETERS

Model	ZYS005
Age of application	1-3 Years
Max. bearing capacity	150lbs/68kg or for 3 children
Sets	Pikler Triangle+Thick Board+Climbing Arch
Size	LxWxH=598x645x745mm（Pikler Triangle） WxL=365*920mm（Thick Board） LxWxH=820x515x380mm（Climbing Arch）
Material	Wood
Color	Colorful


PARTS LIST AND INSTALLATION

NOTE: Please check you have all the parts as shown in the part list.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Ex1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						

Lx66	Mx6	Nx6	Ox1	Px2	Qx8	Rx72
						




1PCS


⚠ **WARNING:** It is recommended that the activity toys be placed on a flat surface and kept at least 2 meters away from any structures or obstacles (such as fences, garages, houses, dangling branches, clotheslines or power lines).

NOTE: Avoid having uneven leg installation heights, after all parts are installed, adjust the angle of the frame and tighten all bolts!
Please do not tighten the bolts at the beginning.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Lay out the mat and secure it.



⚠ **WARNING:** Please level and inspect the mat for depth, to prevent compaction and maintain the appropriate depth. Replace it if necessary!

MAINTENANCE

1. Clean and disinfect your product frequently to keep it clean and hygienic.
2. Store away from direct sunlight.
3. Check the reliability of the parts before each use. If these checks are not carried out the toy could overturn or otherwise become a hazard!：

●Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.

●Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.

●Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

●Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.

●Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members.

●Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

4. Please disassemble the product before disposal to avoid misuse.
5. Please level and inspect the mat for depth, to prevent compaction and maintain the appropriate depth. Replace it if necessary!

Manufacturer:Yunhe County Zheyi Toys Co.,Ltd.
Origin Address: No. 3, Xingwang Road, Bailongshan Street, Yunhe County, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, China
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Conjunto de triángulos de Pikler

MODELO: ZYS00 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pikler Triangle Set

Modelo: ZYS00 5



NOTA: Foto de referencia. La apariencia /color puede mejorarse parcialmente. Por favor consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠**ADVERTENCIA:** El cumplimiento de las siguientes declaraciones y advertencias reduce la probabilidad de sufrir lesiones graves o fatales.
19. Lea atentamente las instrucciones e instálelo correctamente.
20. Montado por un adulto. Durante el juego, los padres siempre deben acompañar a los niños.
21. No lo instale en un lugar oscuro y húmedo.
22. Colóquelo en un lugar con buena ventilación.
23. Limpie y desinfecte su producto con frecuencia para mantenerlo limpio e higiénico.
24. No sobrecargar: **capacidad máxima de carga 150 lb/68 kg o para 3 niños.**
25. ¡Solo para uso en interiores! Solo para uso doméstico. ¡No apto para ningún otro uso!
26. Se recomienda que los juguetes de actividad se coloquen sobre una superficie plana y se mantengan al menos a 2 metros de cualquier estructura u obstáculo (como cercas, garajes, casas, ramas colgantes, tendederos o líneas eléctricas).
27. Evite la luz solar directa: La exposición prolongada a la luz solar directa puede agrietar o quebrar la madera. Debe colocarse en un lugar sombreado. Conserve las instrucciones de montaje e instalación para futuras consultas.
28. Riesgo de lesiones graves en la cabeza o muerte debido a caídas desde equipos colocados sobre superficies duras.
29. Riesgo de utilizar cascos y otros elementos que puedan enredarse en el cuello del niño, quedar enredados o atrapados por el equipo y provocar estrangulamiento o la muerte.
30. Instrucciones de que las modificaciones realizadas por el consumidor al juguete de actividad original (por ejemplo, la adición de un accesorio) se realizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
31. Instruya a los niños a no utilizar el equipo de una manera distinta a la prevista.
32. No permita que los niños usen artículos inapropiados, como, entre otros, ropa holgada, cordones para capuchas y cuellos, bufandas, prendas con cordones, capas y ponchos. Estos artículos pueden causar la muerte por estrangulamiento.
33. Indique a los niños que no deben trepar cuando el equipo esté mojado.
34. Indique a los niños que no deben colocar en los equipos de juegos elementos que no estén específicamente diseñados para usarse con ellos, como, por ejemplo, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden provocar peligro de estrangulamiento.
35. Indique a los niños que se quiten el casco de la bicicleta o de otro deporte

antes de jugar en los equipos del patio de juegos.
36. Vista a los niños con calzado que les quede bien y que cubra bien el pie. Ejemplos de calzado inapropiado son los zuecos, las chanclas y las sandalias.




GUARDE ESTE MANUAL


MODEL AND PARAMETERS

Modelo	ZYS00 5
Edad de aplicación	1 -3 años
Capacidad máxima de carga	1 5 0 libras / 68 kg o para 3 niños
Conjuntos	Triángulo Pikler + Tabla gruesa + Arco de escalada
Tamaño	Largo x Ancho x Alto = 598 x 64,5 x 745 mm (Triángulo de Pikler) Ancho x Largo = 36,5 x 920 mm (tablero grueso) Largo x Ancho x Alto = 820 x 515 x 380 mm (Arco de escalada)
Material	Madera
Color	Vistoso


PARTS LIST AND INSTALLATION

NOTA: Verifique que tenga todas las piezas como se muestra en la lista de piezas.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Ejemplo 1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						


Lx66	MX6	Cx6	Buey1	Px2	Qx8	Rx72
						

	1 pieza


⚠**ADVERTENCIA :** Se recomienda que los juguetes de actividad se coloquen sobre una superficie plana y se mantengan al menos a 2 metros de cualquier estructura u obstáculo (como cercas, garajes, casas, ramas colgantes, tendederos o líneas eléctricas).

NOTA: Evite tener alturas de instalación de patas desiguales , luego de instalar todas las piezas, ajuste el ángulo del marco y apriete todos los pernos .
Por favor, no apriete los tornillos al principio.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Extiende el tapete y asegúralo.



⚠**ADVERTENCIA :** Nivele e inspeccione la profundidad de la estera para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplácela si es necesario.

MAINTENANCE

6. Limpie y desinfecte su producto con frecuencia para mantenerlo limpio e higiénico.
7. Conservar alejado de la luz solar directa .
8. Compruebe la fiabilidad de las piezas antes de cada uso. Si no se realizan estas comprobaciones, el juguete podría volcarse o convertirse en un peligro .
● Compruebe que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados y ajústelos cuando sea necesario .
● Verifique que todas las cubiertas no tengan pernos ni bordes afilados y reemplácelas cuando sea necesario .
● Reemplace las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
● Revise las piezas metálicas en busca de óxido. Si lo encuentra, lije y vuelva a pintar con una pintura sin plomo que cumpla con los requisitos del Título 16 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Sección 1303.
● Revise todas las piezas de madera para detectar deterioro y astillas. Lije las astillas y reemplace las piezas deterioradas.
● Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.
9. Desmonte el producto antes de desecharlo para evitar un mal uso.
10. Nivele e inspeccione la profundidad de la estera para evitar la compactación y mantenerla a la altura adecuada. Reemplácela si es necesario.

Fabricante: Condado de Yunhe Zh e yi Toys Co., Ltd.
Dirección de origen: No. 3, Xingwang Road, Bailongshan Street, Yunhe Condado, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, China
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pikler Triangel Set

MODELL: ZYS00 5

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pikler Triangle Set

Modell: ZYS00 5



NOTERA: Foto för referens. Utseendet /färgen kan delvis förbättras. Vänligen hänvisa till ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠**VARNING:** Att följa följande uttalanden och varningar minskar sannolikheten för allvarliga eller dödliga skador.
37. Läs instruktionerna noggrant och installera den korrekt.
38. Monteras av en vuxen. Under lekens gång bör föräldrar alltid vara med på barnens sida.
39. Installera den inte på en mörk, fuktig plats.
40. Placera den på en plats med god ventilation.
41. Rengör och desinficera din produkt ofta för att hålla den ren och hygienisk.
42. Överbelasta inte: **Max bärförmåga 68 kg eller för 3 barn.**
43. Endast för inomhusbruk! Endast för hushållsbruk. Inte för någon annan användning!
44. Det rekommenderas att aktivitetsleksakerna placeras på en plan yta och hålls minst 2 meter från alla strukturer eller hinder (såsom staket, garage, hus, dinglande grenar, tvättlinor eller kraftledningar).
45. Undvik direkt solljus: Långvarig exponering för direkt solljus kan orsaka att träet spricker eller blir sprött. Det bör placeras på en skuggig plats.
Information om att spara monterings- och installationsanvisningarna för vidare referens.
46. Risk för allvarliga huvudskador eller dödsfall på grund av fall från utrustning placerad på hårda ytor.
47. Risk att använda hjälmar och andra föremål som kan lindas runt ett barns hals, trassla in sig eller fastna i utrustningen och leda till strypning eller dödsfall.
48. Instruktioner om att modifieringar som konsumenten gjort på den ursprungliga aktivitetsleksaken (till exempel tillägg av ett tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.
49. Instruera barn att inte använda utrustningen på ett annat sätt än det som är avsett,
50. Låt inte barn bära olämpliga föremål, såsom men inte begränsat till löst sittande kläder, dragsko i huva och hals, halsdukar, föremål med snöre, kappor och ponchos. Dessa föremål kan orsaka dödsfall genom strypning.
51. Instruera barn att inte klättra när utrustningen är våt.
52. Instruera barn att inte fästa föremål på lekplatsutrustningen som inte är specifikt utformade för användning med utrustningen, såsom, men inte begränsat till, hopprep, klädlina, koppel, kablar och kedjor, eftersom de kan orsaka strypningsrisk.
53. Instruera barnen att ta av sig cykeln eller annan sporthjälm innan de leker på lekplatsutrustningen.
54. Klä barn i välsittande skor som täcker hela foten. Exempel på olämpliga skor är träskor, flip-flops och sandaler.




SPARA DENNA HANDBOK


MODEL AND PARAMETERS

Modell	ZYS00 5
Ålder för ansökan	1-3 år
Max bärförmåga	68 kg eller för 3 barn
Set	Pikler Triangle+Tjock bräda+Klätterbåge
Storlek	LxBxH=598x64,5 x745 mm (Pikler - triangeln) BxL=36,5 * 920 mm (tjock skiva) LxBxH= 820 x 515 x 380 mm (klätterbåge)
Material	Trä
Färg	Färgrik


PARTS LIST AND INSTALLATION

OBS: Kontrollera att du har alla delar som visas i reservdelslistan.

A1x1	A2x1	Bx5	Cx4	Dx2
				

Ex1	Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	JX12	Kx2
						


Lx66	Mx6	Nx6	Ox1	Px2	Qx8	Rx72
						

	1 ST


⚠**VARNING :** Det rekommenderas att aktivitetsleksakerna placeras på en plan yta och hålls minst 2 meter från alla strukturer eller hinder (såsom staket, garage, hus, dinglande grenar, tvättlinor eller kraftledningar).

OBS: Undvik ojämna benmonteringshöjder. När alla delar är monterade, justera ramens vinkel och dra åt alla bultar !
Dra inte åt bultarna i början.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






Tie the ropes tightly in four directions as shown in the picture to secure them!



11

Lägg ut mattan och fäst den.



⚠**VARNING :** Värm och kontrollera mattans djup för att förhindra packning och bibehålla rätt djup. Byt ut den vid behov!

MAINTENANCE

11. Rengör och desinficera din produkt ofta för att hålla den ren och hygienisk.
12. Förvara borta från direkt solljus .
13. Kontrollera delarnas tillförlitlighet före varje användning. Om dessa kontroller inte utförs kan leksaken välta eller på annat sätt bli en fara !

- Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna och dra åt dem vid behov .
- Kontrollera alla skydd för bultar och vassa kanter och byt ut dem vid behov .
- Byt ut defekta delar i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera metalldelarna för rost. Om rost upptäcks, slipa och måla om med en blyfri färg som uppfyller kraven i 16 CFR 1303.
- Kontrollera alla trädelar för slitage och flisor. Slipa ner flisor och byt ut slitna trädelar.
- Ägare ansvarar för att varningsetiketterna är läsbara.

14. Vänligen demontera produkten före kassering för att undvika felaktig användning.
15. Vänligen jämna ut och kontrollera mattans djup för att förhindra packning och bibehålla rätt djup. Byt ut den vid behov!

Tillverkare:Yunhe County Zh e yi Toys Co.,Ltd.
Ursprungsadress: Nr 3, Xingwang Road, Bailongshan Street, Yunhe County, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, Kina
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173

