VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Motorcycle Lift

Model: JL-M01101/JL-M01112

Motorcycle Lift

MODEL:

JL-M01101



JL-M01112



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

WARNING

● JL-M01101Do not exceed 1100 lbs rated capacity; JL-M01112 Do not exceed 1500 lbs rated capacity.

● The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

● Children shall not play with the appliance.

● Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

● Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

● Use only on hard, level surfaces.

● Lifting device only.When lifting, please use the strap together to avoid some uncontrollable situations.Immediately after lifting, support the vehicle with appropriate means.

● Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.

● Do not use for aircraft purposes.

● Lift vehicle only at manufacturer-recommended locations.

● Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

● Secure load with appropriate restraint device.

● Immediately after lifting load, ensure lift's mechanical load-holding means is engaged.

● Do not move or dolly the vehicle while on the Lift.

● No alterations shall be made to this product.

● Keep your hands away from the Lift Arms when raising or lowering the Lift.

● Stay alert. Watch what you are doing, and use common sense when operating a Lift. Do not use Lift while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating lifts may result in serious personal injury

● Never allow anyone to ride Lift when it is being raised, lowered, or while holding an ATV or motorcycle.
● Before use, read manufacturer's instruction manual for the ATV or motorcycle being lifted.
● Store idle Lift out of reach of children and other untrained persons. Lifts are dangerous in the hands of untrained users.
● Lift service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
● Maintain labels and nameplates on the Lift. These carry important information.
● The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors, that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

SAVE THIS MANUAL

OPERATION INSTRUCTION

1. Use

Screw design, adjusting the height by rotating the screw manually, is an ideal second lifting tool for tire changing and maintenance on your motorcycle.


2. Operation

a. Rotate the screw by ratchet wrench to adjust the height of the platform.
b. Adjust the platform to the appropriate height and place the lift at the bottom of the motorcycle. Make sure that the center of the load aligns with the pivot, and keep the load stable and safe.
c. When all this is done, lift the motorcycle to the proper height and insert the safety pin.
d. Tighten the motorcycle with other tools to keep it stable.
e. After repairing, pull out the safety pin, rotate the ratchet wrench slowly and gently to lower the platform until it departs from pivot, and then take the lift away

PRODUCT PARAMETER

Model	Capacity (lbs)	MIN Height (mm)	MAX Height(mm)	Table dimensions
JL-M01101	1100	95	340	370×230
JL-M01112	1500	105	350	385×230

EXPLODED VIEW



PARTS LIST

Part NO.	Description	QTY
1	Rubber pad	1
2	Inside frame roller	2
3	Inside removable spindle	1
4	Inside lifting arm	2
5	Connect pin	1
6	Inside fixing spindle	1
7	Outside removable spindle	1
8	Outside frame roller	2
9	Bolt M6	2
10	Washer M6	4
11	Washer M10	4
12	Bolt M10	4
13	Handle	1
14	Lifting screw	1
15	Panel	2
16	Safety pin	1
17	M8 × 16 mm bolts (only for JL-M01112)	2
18	M8 nuts (only for JL-M01112)	2
19	Hex key wrench (only for JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Élévateur à moto

Modèle: JL-M01101 /JL-M01112

Motorcycle Lift

MODÈLE:

JL-M01101



JL-M01112



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

AVERTISSEMENT

● JL-M01101 Ne pas dépasser 1 1 00 livres capacité nominale ; JL-M01112 Ne pas dépasser 1 500 livres capacité nominale .

● Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

● Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

● Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .

● Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .

● Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

● À utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes.

● Dispositif de levage uniquement. Lors du levage, veuillez utiliser la sangle conjointement pour
éviter certaines situations incontrôlables. Immédiatement après le levage, soutenir le véhicule avec des moyens appropriés.

● Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

● Ne pas utiliser à des fins aéronautiques.

● Soulever le véhicule uniquement aux endroits recommandés par le constructeur.

● Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

● Sécuriser le chargement à l'aide d'un dispositif de retenue approprié.

● Immédiatement après avoir soulevé la charge, assurez-vous que le dispositif de maintien de charge mécanique du pont élévateur est enclenché.

● Ne déplacez pas et ne faites pas de chariot sur le véhicule lorsqu'il est sur le pont élévateur.

● Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
● Gardez vos mains éloignées des bras de levage lorsque vous levez ou abaissez le pont élévateur.
● Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez un élévateur. N'utilisez pas d'élévateur si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un élévateur peut entraîner des blessures graves.
● Ne jamais laisser personne monter sur le pont élévateur lorsqu'il est en cours de levage, d'abaissement ou lorsqu'un VTT ou une moto est en place.
● Avant utilisation, veuillez lire le manuel d'instructions du fabricant du VTT ou de la moto à soulever.
● Rangez l'ascenseur hors de portée des enfants et des personnes non formées. Les ascenseurs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non formées.
● L'entretien des ascenseurs doit être effectué uniquement par du personnel de réparation qualifié. Les travaux d'entretien ou de maintenance effectués par du personnel non qualifié peuvent entraîner un risque de blessure.
● Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'ascenseur. Elles contiennent des informations importantes.
● Les avertissements, précautions et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui doivent être mis en œuvre par l' utilisateur. opérateur.

CONSERVEZ CE MANUEL

OPERATION INSTRUCTION

1. Utiliser

La conception à vis, permettant de régler la hauteur manuellement en tournant la vis, est idéale

deuxième outil de levage pour le changement et l'entretien des pneus de votre moto.


2. Opération


a. Tournez la vis à l'aide d'une clé à cliquet pour régler la hauteur de la plateforme.
b. Réglez la plateforme à la hauteur appropriée et placez l'élévateur au bas de la moto. Assurez-vous que le centre de la charge soit aligné avec le pivot, et maintenir la charge stable et sûre.
c. Une fois toutes ces étapes terminées, soulevez la moto à la hauteur appropriée et insérez le
épingle de sûreté.
d. Resserrer la moto avec d'autres outils pour la maintenir stable.
e. Après la réparation, retirez la goupille de sécurité, tournez lentement la clé à cliquet et
Abaissez doucement la plateforme jusqu'à ce qu'elle se détache de son pivot, puis retirez l'ascenseur.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Capacité (lbs)	Taille minimale (mm)	Hauteur MAX (mm)	Dimensions de la table
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230
JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW





PARTS LIST

N° de pièce	Description	Qté

1	Caoutchouc tampon	1
2	Rouleau de cadre intérieur	2
3	Broche intérieure amovible	1
4	Bras de levage intérieur	2
5	Broche de connexion	1
6	Broche de fixation intérieure	1
7	Broche extérieure amovible	1
8	Rouleau de cadre extérieur	2
9	Boulon M6	2
10	Rondelle M6	4
11	Rondelle M 10	4
12	Boulon M 10	4
13	Poignée	1
14	Vis de levage	1
15	Panneau	2
16	Épingle de sûreté	1
17	Boulons M8 × 16 mm (uniquement pour JL-M01112)	2
18	Écrous M8 (uniquement pour JL-M01112)	2
19	Clé hexagonale (uniquement pour JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Motorradlift

Modell: JL-M01101 /JL-M01112

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

MODELL:

JL-M01101



JL-M01112



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

WARNUNG

● JL-M01101 Nicht überschreiten 1 1 00 Pfund Nennleistung ; JL-M01112 Nicht überschreiten 1 5 00 Pfund Nennleistung .

● Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

● Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

● Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .

● Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie es bitte nicht mehr .

● Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

● Nur auf harten, ebenen Oberflächen verwenden.

● Nur Hebevorrichtung. Bitte beim Anheben den Gurt mitverwenden.

Um unkontrollierbare Situationen zu vermeiden, muss das Fahrzeug unmittelbar nach dem Anheben mit geeigneten Mitteln abgestützt werden.

● Tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

● Nicht für Luftfahrtzwecke verwenden.

● Heben Sie das Fahrzeug nur an den vom Hersteller empfohlenen Stellen an.

● Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

● Ladung mit geeigneter Sicherungsvorrichtung sichern.

● Unmittelbar nach dem Anheben der Last muss sichergestellt werden, dass die mechanische Lasthalteeinrichtung des Hebezeugs eingerastet ist.

● Das Fahrzeug darf während der Hebebühne nicht bewegt oder verschoben werden.
● An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
● Halten Sie Ihre Hände von den Hebearmen fern, wenn Sie die Hebevorrichtung anheben oder absenken.
● Seien Sie wachsam. Achten Sie auf Ihre Handlungen und wenden Sie beim Bedienen eines Lifts Ihren gesunden Menschenverstand an. Benutzen Sie den Lift nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen eines Lifts kann zu schweren Verletzungen führen.
● Es ist niemals gestattet, dass jemand auf dem Lift mitfährt, während dieser angehoben oder abgesenkt wird oder währenddessen ein ATV oder Motorrad darauf gehalten wird.
● Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers für das anzuhebende ATV oder Motorrad.
● Lagern Sie stillgelegte Aufzüge außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen. Aufzüge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
● Die Wartung von Aufzügen darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungsrisiken führen.
● Die Etiketten und Typenschilder am Lift müssen intakt bleiben. Sie enthalten wichtige Informationen.
● Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen. Operator.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

OPERATION INSTRUCTION

1. Verwenden

Die Schraubenkonstruktion, bei der die Höhe durch manuelles Drehen der Schraube eingestellt werden kann, ist ideal.

zweites Hebewerkzeug für Reifenwechsel und Wartungsarbeiten an Ihrem Motorrad.

2. Betrieb

a. Durch Drehen der Schraube mit Hilfe eines Ratschenschlüssels kann die Höhe der Plattform eingestellt werden.

b. Stellen Sie die Plattform auf die passende Höhe ein und platzieren Sie den Lift am unteren Ende.

das Motorrad. Stellen Sie sicher, dass der Lastmittelpunkt mit dem Drehpunkt übereinstimmt, und

Die Last stabil und sicher halten.

c. Wenn all dies erledigt ist, heben Sie das Motorrad auf die richtige Höhe und setzen Sie die

Sicherheitsnadel.

d. Ziehen Sie das Motorrad mit anderen Werkzeugen fest, um es zu stabilisieren.

e. Nach der Reparatur den Sicherungsstift herausziehen, die Ratschenschraube langsam drehen und


Senken Sie die Plattform vorsichtig ab, bis sie sich vom Drehpunkt löst, und nehmen Sie dann den Lift ab.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Kapazität (lbs)	Mindesthöhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Tischabmessungen
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230

JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW



PARTS LIST

Teilenummer	Beschreibung	MENGE
1	Gummi Unterlage	1
2	Innenrahmenrolle	2
3	Innenliegende herausnehmbare Spindel	1
4	Innenliegender Hebearm	2
5	Anschlussstift	1
6	Innenbefestigungsspindel	1
7	Abnehmbare Außenspindel	1
8	Außenrahmenrolle	2
9	Bolzen M6	2
10	Unterlegscheibe M6	4
11	Unterlegscheibe M 10	4
12	Bolzen M 10	4
13	Handhaben	1
14	Hubschraube	1
15	Panel	2
16	Sicherheitsnadel	1
17	M8 × 16 mm Schrauben (nur für JL-M01112)	2
18	M8-Muttern (nur für JL-M01112)	2
19	Sechskantschlüssel (nur für JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sollevatore per moto

Modello: JL-M01101 /JL-M01112

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

MODELLO:

JL-M01101



JL-M01112



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue. manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

AVVERTIMENTO

● JL-M01101 Non superare 1 1 00 libbre capacità nominale ; JL-M01112 Non superare 1 5 00 libbre capacità nominale .

● Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

● Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

● I bambini non devono giocare con l'apparecchio .

● Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .

● Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

● Utilizzare esclusivamente su superfici dure e piane.

● Solo dispositivo di sollevamento. Durante il sollevamento, utilizzare la cinghia insieme per

Evitare situazioni incontrollabili. Subito dopo il sollevamento, sostenere il veicolo con mezzi adeguati.

● Durante l'utilizzo, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

● Non utilizzare per scopi aeronautici.

● Sollevare il veicolo esclusivamente nei punti raccomandati dal produttore.

● Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

● Fissare il carico con un apposito dispositivo di ritenuta.

● Subito dopo aver sollevato il carico, assicurarsi che il dispositivo meccanico di bloccaggio del carico del sollevatore sia innestato.

● Non spostare o sollevare il veicolo con carrelli mentre si trova sul ponte

sollevatore.
● Non è consentita alcuna modifica a questo prodotto.
● Durante le operazioni di sollevamento o abbassamento, tenere le mani lontane dai bracci di sollevamento.
● Rimanete vigili. Prestate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando azionate un ascensore. Non utilizzate l'ascensore se siete stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo di un ascensore può causare gravi lesioni personali.
● Non permettere mai a nessuno di salire sulla piattaforma elevatrice mentre viene sollevata, abbassata o mentre si tiene in mano un quad o una motocicletta.
● Prima dell'uso, leggere il manuale di istruzioni del produttore per il quad o la motocicletta da sollevare.
● Conservare gli ascensori inattivi fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non addestrate. Gli ascensori sono pericolosi nelle mani di utenti non qualificati.
● La manutenzione degli ascensori deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. L'assistenza o la manutenzione effettuate da personale non qualificato potrebbero comportare un rischio di infortunio.
● Mantenete in ordine le etichette e le targhette identificative dell'ascensore. Contengono informazioni importanti.
● Gli avvertimenti, le precauzioni e le istruzioni discusse in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati in questo prodotto, ma devono essere forniti da operatore.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

OPERATION INSTRUCTION

1. Utilizzare

Il design a vite, che regola l'altezza ruotando manualmente la vite, è ideale Secondo strumento di sollevamento per il cambio gomme e la manutenzione della tua moto.


2. Operazione


a. Ruotare la vite con la chiave a cricchetto per regolare l'altezza della piattaforma.
b. Regolare la piattaforma all'altezza appropriata e posizionare l'ascensore in fondo
la motocicletta. Assicurati che il centro del carico sia allineato con il perno e mantenere il carico stabile e sicuro.
c. Quando tutto ciò è fatto, sollevare la motocicletta all'altezza corretta e inserire il spilla di sicurezza.
d. Stringere la motocicletta con altri attrezzi per mantenerla stabile.
e. Dopo la riparazione, estrarre il perno di sicurezza, ruotare lentamente la chiave a cricchetto e
abbassare delicatamente la piattaforma fino a quando non si stacca dal perno, quindi portare via l'ascensore

PRODUCT PARAMETER

Modello	Capacità (libbre)	Altezza minima (mm)	Altezza massima (mm)	Dimensioni del tavolo
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230
JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW





PARTS LIST

Codice articolo	Descrizione	QUANTITÀ
1	Gomma cuscino	1

2	rullo interno del telaio	2
3	Giunto interno rimovibile	1
4	Braccio di sollevamento interno	2
5	Pin di collegamento	1
6	Perno di fissaggio interno	1
7	mandrino esterno rimovibile	1
8	rullo del telaio esterno	2
9	Bullone M6	2
10	Rondella M6	4
11	Rondella M 10	4
12	Bullone M 10	4
13	Maniglia	1
14	Vite di sollevamento	1
15	Pannello	2
16	Spilla di sicurezza	1
17	Bulloni M8 × 16 mm (solo per JL-M01112)	2
18	Dadi M8 (solo per JL-M01112)	2
19	Chiave esagonale (solo per JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elevador de motocicletas

Modelo: JL-M01101 /JL-M01112

Motorcycle Lift

MODELO:

JL-M01101



JL-M01112



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, lea lo siguiente: manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ADVERTENCIA

● JL-M01101 No exceda 1 1 00 libras Capacidad nominal ; JL-M01112 No exceder 1500 libras capacidad nominal .

● El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

● Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

● Los niños no deben jugar con el aparato .

● Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo .

● Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

● Utilizar únicamente sobre superficies duras y niveladas.

● Dispositivo de elevación solamente. Al levantar, utilice la correa junto con Evite algunas situaciones incontrolables. Inmediatamente después de levantar el vehículo, sujételo con los medios adecuados.

● Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante su uso.

● No utilizar para fines aeronáuticos.

● Eleve el vehículo únicamente en los lugares recomendados por el fabricante.

● Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

● Asegure la carga con el dispositivo de sujeción adecuado.

● Inmediatamente después de levantar la carga, asegúrese de que el mecanismo de sujeción de carga del elevador esté activado.

● No mueva ni desplace el vehículo mientras esté en el elevador.

● Este producto no admite modificaciones.

● Mantenga las manos alejadas de los brazos del elevador al subir o bajar el

mismo.

● Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar un elevador. No utilice el elevador si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar un elevador puede provocar lesiones personales graves.

● Nunca permita que nadie utilice el elevador mientras se esté subiendo, bajando o mientras sostiene un vehículo todoterreno o una motocicleta.

● Antes de usarlo, lea el manual de instrucciones del fabricante del vehículo todoterreno o la motocicleta que se va a levantar.

● Mantenga el ascensor fuera del alcance de los niños y de otras personas sin formación. Los ascensores son peligrosos en manos de usuarios no capacitados.

● El mantenimiento del ascensor debe ser realizado únicamente por personal de reparación cualificado. Los servicios o el mantenimiento realizados por personal no cualificado podrían conllevar un riesgo de lesiones.

● Mantenga las etiquetas y placas de identificación en el ascensor. Estas contienen información importante.

● Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden incorporar a este producto, sino que deben ser proporcionados por el operador.

GUARDE ESTE MANUAL

OPERATION INSTRUCTION

1. Usar

El diseño de tornillo, que permite ajustar la altura girándolo manualmente, es ideal.

Segunda herramienta de elevación para el cambio de neumáticos y el mantenimiento de su motocicleta.

2. Operación


a. Gire el tornillo con una llave de carraca para ajustar la altura de la plataforma.


b. Ajuste la plataforma a la altura adecuada y coloque el elevador en la parte inferior de
la motocicleta. Asegúrese de que el centro de la carga se alinee con el pivote y Mantenga la carga estable y segura.
c. Cuando todo esto esté hecho, levante la motocicleta a la altura adecuada e inserte el
imperdible.
d. Apriete la motocicleta con otras herramientas para mantenerla estable.
e. Después de la reparación, retire el pasador de seguridad, gire la llave de carraca lentamente y
Baje suavemente la plataforma hasta que se separe del pivote y luego retire el ascensor.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Capacidad (libras)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Dimensiones de la mesa
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230
JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW





PARTS LIST

Número de pieza.	Descripción	CANTIDAD
1	Goma almohadilla	1

2	Rodillo del marco interior	2
3	Husillo interior extraíble	1
4	Brazo elevador interior	2
5	Pin de conexión	1
6	Husillo de fijación interior	1
7	Husillo exterior extraíble	1
8	Rodillo del marco exterior	2
9	Tornillo M6	2
10	Arandela M6	4
11	Arandela M 10	4
12	Tornillo M 10	4
13	Manejar	1
14	Tornillo de elevación	1
15	Panel	2
16	imperdible	1
17	Tornillos M8 × 16 mm (solo para JL-M01112)	2
18	Tuercas M8 (solo para JL-M01112)	2
19	Llave hexagonal (solo para JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Podnośnik motocyklowy

Model: JL-M01101 /JL-M01112

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

MODEL:

JL-M01101



JL-M01112



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

OSTRZEŻENIE

● JL-M01101 Nie przekraczać 1 1 00 funtów pojemność znamionowa ; JL-M01112 Nie przekraczać 1 5 00 funtów pojemność znamionowa .

● Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

● To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

● Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .

● Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania .

● Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

● Stosować wyłącznie na twardych i równych powierzchniach.

● Tylko urządzenie podnoszące. Podczas podnoszenia należy używać pasa razem, aby
uniknąć niekontrolowanych sytuacji. Natychmiast po podniesieniu należy podeprzeć pojazd odpowiednimi środkami.

● Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz solidne rękawice robocze.

● Nie używać w samolotach.

● Podnoś pojazd tylko w miejscach zalecanych przez producenta.

● Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

● Zabezpiecz ładunek odpowiednim urządzeniem mocującym.

● Natychmiast po podniesieniu ładunku należy sprawdzić, czy mechanizm podtrzymujący ładunek w podnośniku jest załączony.

● Nie przesuwaj ani nie transportuj pojazdu znajdującego się na podnośniku.
● Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w tym produkcie.
● Podczas podnoszenia lub opuszczania podnośnika należy trzymać ręce z dala od ramion podnośnika.
● Zachowaj czujność. Uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi podnośnika. Nie używaj podnośnika, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi podnośnika może spowodować poważne obrażenia ciała.
● Nigdy nie pozwalaj nikomu jeździć na podnośniku, gdy jest on podnoszony, opuszczany lub gdy trzyma pojazd ATV lub motocykl.
● Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi producenta podnoszonego pojazdu ATV lub motocykla.
● Przechowuj podnośnik w stanie nieużywanym poza zasięgiem dzieci i osób nieprzeszkolonych. Podnośniki są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
● Naprawę windy może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel. Wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych przez niewykwalifikowany personel może wiązać się z ryzykiem odniesienia obrażeń.
● Zadbaj o etykiety i tabliczki znamionowe na windzie. Zawierają one ważne informacje.
● Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, lecz które muszą być zapewnione przez użytkownika. operator.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

OPERATION INSTRUCTION

1. Użyj

Konstrukcja śrubowa, regulacja wysokości poprzez ręczny obrót śruby, jest idealnym rozwiązaniem

Drugie narzędzie do podnoszenia, służące do wymiany opon i konserwacji motocykla.

2. Operacja

a. Obróć śrubę za pomocą klucza grzechotkowego, aby wyregulować wysokość platformy.

b. Dostosuj wysokość platformy do odpowiedniej wysokości i umieść podnośnik na dole
motocykl. Upewnij się, że środek ładunku jest wyrównany z punktem obrotu i Utrzymuj ładunek stabilny i bezpieczny.

c. Po wykonaniu wszystkich tych czynności podnieś motocykl na odpowiednią wysokość i włóż
agrafka.


d. Dokręć motocykl za pomocą innych narzędzi, aby zachować jego stabilność.


e. Po naprawie wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą, powoli obracaj kluczem grzechotkowym i
delikatnie opuść platformę, aż odejdzie od punktu obrotu, a następnie zabierz podnośnik

PRODUCT PARAMETER

Model	Pojemność (funty)	Minimalna wysokość (mm)	Maksymalna wysokość (mm)	Wymiary stołu
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230
JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW





PARTS LIST

Część nr.	Opis	ILOŚĆ
1	Guma podkładka	1

2	Rolka wewnętrzna ramy	2
3	Wewnątrz wyjmowany wrzeciono	1
4	Wewnętrzne ramię podnoszące	2
5	Podłącz pin	1
6	Wewnętrzny wrzeciono mocujące	1
7	Zewnętrzny, wyjmowany wrzeciono	1
8	Rolka ramy zewnętrznej	2
9	Śruba M6	2
10	Podkładka M6	4
11	Podkładka M 10	4
12	Śruba M 10	4
13	Uchwyt	1
14	Śruba podnosząca	1
15	Płyta	2
16	Szpilka	1
17	Śruby M8 × 16 mm (tylko dla JL-M01112)	2
18	Nakrętki M8 (tylko dla JL-M01112)	2
19	Klucz imbusowy (tylko do JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Motorfietslift

Model: JL-M01101 /JL-M01112

Motorcycle Lift

MODEL:

JL-M01101



JL-M01112



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt. handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.

WAARSCHUWING

● JL-M01101 Niet overschrijden 1100 pond nominaal vermogen ; JL-M01112 Niet overschrijden 1500 pond nominaal vermogen .

● Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

● Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

● Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .

● Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .

● Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

● Uitsluitend gebruiken op harde, vlakke ondergronden.

● Alleen geschikt voor het tillen. Gebruik bij het tillen de riem samen met de hefinrichting.

Vermijd oncontroleerbare situaties. Ondersteun het voertuig direct na het optillen met geschikte middelen.

● Draag tijdens het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

● Niet gebruiken voor vliegtuigdoeleinden.

● Hef het voertuig alleen op de door de fabrikant aanbevolen locaties.

● Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

● Beveilig de lading met een geschikt bevestigingsmiddel.

● Zorg er direct na het tillen van de last voor dat het mechanische lastvasthoudmechanisme van de heftruck is ingeschakeld.

● Verplaats of manoeuvreer het voertuig niet terwijl het op de hefbrug staat.

● Aan dit product mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

● Houd uw handen uit de buurt van de hefarmen wanneer u de lift omhoog of omlaag brengt.
● Blijf alert. Let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een lift. Gebruik de lift niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van een lift kan leiden tot ernstig letsel.
● Sta nooit toe dat iemand gebruikmaakt van de lift wanneer deze omhoog of omlaag wordt gebracht, of wanneer er een quad of motorfiets wordt vastgehouden.
● Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de quad of motorfiets die u wilt optillen.
● Berg de lift ongebruikt op buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Liften zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
● Liftonderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel. Service- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door onbevoegd personeel kunnen letsel tot gevolg hebben.
● Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes op de heftruck intact blijven. Deze bevatten belangrijke informatie.
● De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker dient te begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zijn ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden toegepast. operator.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

OPERATION INSTRUCTION

1. Gebruik

Het schroefontwerp, waarbij de hoogte handmatig kan worden aangepast door aan de schroef te draaien, is ideaal.
Een tweede hefgereedschap voor het wisselen van banden en onderhoud aan uw motorfiets.


2. Bediening


a. Draai de schroef met een ratelsleutel om de hoogte van het platform aan te passen.
b. Stel het platform in op de juiste hoogte en plaats de lift onderaan .
de motorfiets. Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de belasting is uitgelijnd met het draaipunt, en
Zorg ervoor dat de lading stabiel en veilig blijft.
c. Wanneer dit alles gedaan is, til de motorfiets op tot de juiste hoogte en plaats de veiligheidsspeld.
d. Zet de motorfiets vast met ander gereedschap om hem stabiel te houden.
e. Na de reparatie, trek de borgpen eruit, draai de ratelsleutel langzaam rond en Laat het platform voorzichtig zakken tot het loskomt van het draaipunt, en neem dan de lift mee.

PRODUCT PARAMETER

Model	Inhoud (pond)	Minimale hoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)	Tafelafmetingen
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230
JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW





PARTS LIST

Onderdeelnr.	Beschrijving	AANTAL
1	Rubber pad	1

2	Binnenframe rol	2
3	Binnenin verwijderbare spindel	1
4	Binnenste hefarm	2
5	Aansluitpen	1
6	Binnenste bevestigingsspindel	1
7	Externe, verwijderbare spindel	1
8	Buitenframe rol	2
9	Bout M6	2
10	Ring M6	4
11	Ring M 10	4
12	Bout M 10	4
13	Hendel	1
14	Hefschroef	1
15	Paneel	2
16	Veiligheidsspeld	1
17	M8 × 16 mm bouten (alleen voor JL-M01112)	2
18	M8-moeren (alleen voor JL-M01112)	2
19	Inbussleutel (alleen voor JL-M01112)	1



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Motorcykellyft

Modell: JL-M01101 /JL-M01112

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

MODELL:

JL-M01101



JL-M01112



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt engagemang för att förse kunderna med produkter och service av bästa kvalitet har alltid varit vårt livslånga mål. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

VARNING

● JL-M01101 Överskrid inte 1100 pund nominell kapacitet ; JL-M01112 Överskrid inte 1500 pund nominell kapacitet .

● Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

● Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

● Barn får inte leka med apparaten .

● Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .

● Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

● Använd endast på hårda, jämna ytor.

● Endast lyftanordning. Använd remmen tillsammans vid lyftning för att Undvik vissa okontrollerbara situationer. Stöd upp fordonet med lämpliga medel omedelbart efter lyftning.

● Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.

● Använd inte för flygplansändamål.

● Lyft endast fordonet på platser som rekommenderas av tillverkaren.

● Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

● Säkra lasten med lämplig säkerhetsanordning.

● Omedelbart efter att lasten lyfts, se till att lyftens mekaniska lasthållningsanordning är aktiverad.

● Flytta eller kör inte fordonet medan det är på lyften.

● Inga ändringar får göras på denna produkt.

● Håll händerna borta från lyftarmarna när du höjer eller sänker lyften.

● Var uppmärksam. Se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du använder en lyft. Använd inte lyften när du är trött eller påverkad av droger, alkohol

eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av lyftar kan leda till allvarliga personskador.

● Låt aldrig någon åka på lyften när den höjs, sänks eller medan du håller en ATV eller motorcykel.

● Läs tillverkarens instruktionsbok för den fyrhjuling eller motorcykel som ska lyftas före användning.

● Förvara lyften utan åtgärd utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Lyften är farlig i händerna på outbildade användare.

● Lyftservice får endast utföras av kvalificerad reparationspersonal. Service eller underhåll som utförs av okvalificerad personal kan medföra risk för skador.

● Behåll etiketter och namnskyltar på lyften. Dessa innehåller viktig information.

● Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatör.

SPARA DENNA HANDBOK

OPERATION INSTRUCTION

1. Användning

Skruvdesignen, där höjden justeras genom att skruven roteras manuellt, är idealisk

ett andra lyftverktyg för däckbyte och underhåll på din motorcykel.

2. Drift

a. Vrid skruven med en spärrnyckel för att justera plattformens höjd.

b. Justera plattformen till lämplig höjd och placera lyften längst ner på motorcykeln. Se till att lastens mitt är i linje med pivotpunkten, och hålla lasten stabil och säker.

c. När allt detta är klart, lyft motorcykeln till rätt höjd och sätt i säkerhetsnål.

d. Dra åt motorcykeln med andra verktyg för att hålla den stabil.


e. Dra ut säkerhetssprinten efter reparationen, vrid spärrnyckeln långsamt och


för att försiktigt sänka plattformen tills den lämnar pivotpunkten och ta sedan bort lyften

PRODUCT PARAMETER

Modell	Kapacitet (lbs)	MIN-höjd (mm)	MAX Höjd (mm)	Bordets mått
JL-M01101	1 1 00	95	3 4 0	370×230
JL-M011 12	1 5 00	105	350	385×230

EXPLODED VIEW





PARTS LIST

Del nr.	Beskrivning	ANTAL
1	Gummi vaddera	1

2	Invändig ramrulle	2
3	Inuti avtagbar spindel	1
4	Invändig lyftarm	2
5	Anslutningsstift	1
6	Invändig fästspindel	1
7	Utvändig avtagbar spindel	1
8	Ytterramsrulle	2
9	Bult M6	2
10	Bricka M6	4
11	Bricka M 10	4
12	Bult M10	4
13	Hantera	1
14	Lyftskruv	1
15	Panel	2
16	Säkerhetsnål	1
17	M8 × 16 mm bultar (endast för JL-M01112)	2
18	M8-muttrar (endast för JL-M01112)	2
19	Sexkantsnyckel (endast för JL-M01112)	1

