VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Plastic dump garden carts

Model: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: TC4283



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

1. The plastic dump garden cart may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.

2. The plastic dump garden cart must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise,the appliance must not be used.

3. Use as intended only. The plastic dump garden carts are not suitable for loading corrosive materials. Because they will plastic dump the material on garden cart.

4. The operator must use the plastic dump garden carts properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties,in particular children,when working with the plastic dump garden cart.

5. This plastic dump garden carts is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge,unless they are super- vised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised,to ensure that they do not play with the plastic dump garden cart.

6. Please use the Plastic Dump Garden Carts according to the weight indicated in the manual. Do not load more than the marked weight, as this will damage the Plastic Dump Garden Cart

7. .The product complies with relevant standards and regulations. Installation

of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

9. Children shall not play with the appliance.






10. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.









11. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.





12. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product List

No.	Part	Qty.
1	 Tray	x1
2	 Locking frame	x1
3	 Handle	x1
4	 Tire	x4
5	 Plane	x1
6	 Front steering frame	x1


7	 Reinforcing rod	x2
8	 Rear support	x1
9	 Bottom frame	x1
10	 Flat	x1
11	 Front guardrail	x1
12	 Side guardrail	x2
A	 Screw M8x20	x4
B	 Screw M8x20	x5
C	 Screw M12x90	x2


D	 Screw M10x50	x4
E	 Gasket	x5
F	 Nut	x1
G	 Pin	x4
H	 Screw M12x70	x1
J	 Screw M10x65	x2
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Product Description


STEP 1














Assemble the locking frame(2) onto the tray(1) with screws(A).


STEP 2

B x5  M8x20  10 x1




Assemble the flat(10) onto the tray(1) with screws (B).

STEP 3





J x2

M10x65




9 x1







Assemble the bottom frame(9) onto the flat(10) with screws (J).

STEP 4




8 x1

C x2  M12x90




Assemble the rear support (8) onto the bottom frame(9) with screws (C).
NOTE:Erect the bottom frame(9) first to expose the screw holes, which will facilitate subsequent installation.

STEP 5





7 x2



D x4


M10x50






Assemble the reinforcing rod(7) onto the rear support (8) and the bottom frame(9) with screws (D).


STEP 6











1.Place the plane(5) of the board facing down on the axis of the Bottom Frame(9).

2.Place the front steering frame(6) on the axis of the bottom frame(9).


3.Place the gasket(E) on the axis of the bottom frame(9).


4.Lock the shaft with a nut(F).


Note that the nut should not be fully tightened, and a gap is required to rotate the front steering frame.


STEP 7

E x4 


G x4


4 x4 






1.Attach the tires(4) to the axle with the air holes facing outward.
2.Put on the gasket(E) and insert the pin (G).


STEP 8




STEP 9




3 x1 H x1




M12x70





Assemble the Handle(3) onto the front steering frame(6) with screws (H).


STEP 10




11 x1



12 x2



Insert the side guardrail(12) and front guardrail(11) into the mounting holes of the cart bucket respectively.



Press the locking frame(2) to tip the Tray(1).



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Product parameters	
Product dimensions	1240×990×975mm 48.82×39×38.4inch
Body volume	1070*720*265mm 42.13×28.35×10.43inch
Guardrail height	240mm/9.45 in
Maximum weight capacity	**1500lb / 680kg**

Do not exceed the overall maximum weight capacity.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Chariots de jardin basculants en plastique

Modèle : TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modèle : TC4283



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées , notamment les suivantes :

1. Le chariot de jardin en plastique à déchets Ne pas utiliser ni entreposer cet appareil dans des zones dangereuses. Son utilisation dans des endroits dangereux est interdite.

2. Le chariot de jardin en plastique à déchets Il est impératif de vérifier avant toute utilisation que l'appareil est en bon état de fonctionnement et s'il fonctionne en toute sécurité. Dans le cas contraire , son utilisation est proscrite.

3. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu. Les chariots de jardin basculants en plastique ne conviennent pas au chargement de matériaux corrosifs. Parce qu'ils vont déverser le matériau dans le bac à plastique sur une brouette de jardin.

4. L'opérateur doit utiliser les chariots de jardin à benne basculante en plastique Il doit tenir compte des conditions locales et faire attention aux tiers , notamment aux enfants , lorsqu'il travaille avec la benne à déchets plastiques pour jardin .

5. Ces bennes à déchets en plastique sont des arbres à fleurs Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques , sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances , à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions de cette personne quant à son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chariot de jardin en plastique basculant .

6. Veuillez utiliser les brouettes de jardin basculantes en plastique en respectant le poids indiqué dans le manuel. Ne surchargez pas la brouette, car cela l'endommagerait.

7. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

9. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.





10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.







11. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.








12. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Liste des produits

Non .	Partie	Qté .
1	 Plateau	x1
2	 Cadre de verrouillage	x1
3	 Poignée	x1
4	 Pneu	x4
5	 Avion	x1


6	 Cadre de direction avant	x1
7	 tige d'armature	x2
8	 Soutien arrière	x1
9	 Cadre inférieur	x1
10	 Plat	x1
11	 Garde-corps avant	x1
12	 Garde-corps latéral	x2


UN	 Vis M 8 x 20	x4
B	 Vis M8x20	x5
C	 Vis M1 2 x 90	x2
D	 Vis M1 0 x 50	x4
E	 G -case	x5
F	 Noix	x1
G	 Épingle	x4
H	 Vis M1 2 x 70	x1
J	 Vis M10x 65	x 2
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Description du produit


ÉTAPE 1


1 x1


2 x1



A x4 M 8 x 20







Assemblez le cadre de verrouillage (2) sur le plateau (1) avec des vis (A) .

ÉTAPE 2

B x 5  M 8 x 20




10 x1




Assemblez le plat (10) sur le plateau (1) avec des vis (B).


ÉTAPE 3




J x2




M10x 65 9 x1






Assemblez le cadre inférieur (9) sur le plat (10) avec des vis (J) .

ÉTAPE 4




8 x1

C x2





M1 2 x 90





Assemblez le support arrière (8) sur le cadre inférieur (9) avec vis (C) .
REMARQUE : Installez d'abord le cadre inférieur (9) pour exposer les trous de vis, ce qui facilitera l'installation ultérieure.

ÉTAPE 5












Assemblez la tige de renfort (7) sur le support arrière (8). et le cadre inférieur (9) avec vis (D).

ÉTAPE 6



6 x1

5 x1  E x1  F x1 




1. Placez le plan (5) du plateau face vers le bas sur l'axe du cadre inférieur (9) .
2. Placez le cadre de direction avant (6) sur l'axe du cadre inférieur (9) .
3. Placez le joint (E) sur l' axe du cadre inférieur (9) .
4. Bloquez l'arbre avec un écrou (F) .


Notez que l'écrou ne doit pas être serré à fond et qu'un jeu est nécessaire pour faire pivoter le cadre de direction avant .


ÉTAPE 7

E x4 

G x4 


4 x 4 






1. Fixez les pneus (4) à l'essieu avec les trous d'air orientés vers l'extérieur.
2. Mettez le joint (E) et insérez la goupille (G).

ÉTAPE 8




ÉTAPE 9





3 x 1 H x 1

x 70




M1 2





Assemblez la poignée H (3) sur le cadre de direction avant (6) avec des vis (H).


ÉTAPE 10



11 x1




12 x2



Insérez respectivement le garde-corps latéral (12) et le garde-corps avant

(11) dans les trous de montage du godet du chariot.



Appuyez sur le cadre de verrouillage (2) pour incliner le plateau (1) .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Paramètres du produit	
Dimensions du produit	1240×990×975mm 48,82×39×38,4 pouces
Volume corporel	1070*720*265 mm 42,13 × 28,35 × 10,43 pouces
hauteur du garde-corps	240 mm / 9,45 pouces
Capacité de charge maximale	**1500 lb / 680 kg**

Ne pas dépasser la capacité de poids maximale totale .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gartenkippwagen aus Kunststoff

Modell: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modell: TC4283



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten stets beachtet werden , einschließlich der folgenden:

1. Der Plastik - Müllwagen für den Garten Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden. Die Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet.

2. Der Plastik - Müllwagen für den Garten Das Gerät muss vor der Benutzung auf seine einwandfreie Funktion und sichere Betriebssicherheit überprüft werden. Andernfalls darf es nicht verwendet werden.

3. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Die Kunststoff-Gartenmulchwagen sind nicht zum Beladen mit ätzenden Stoffen geeignet. Weil sie das Material in Plastik auf den Gartenwagen kippen werden.

4. Der Bediener muss die Kunststoff - Müllwagen verwenden . Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und insbesondere auf Dritte , vor allem Kinder , Rücksicht nehmen , wenn er mit dem Plastikmüllwagen arbeitet .

5. Diese Plastikmülltonne Gartenwagen Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen , sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnis bestimmt , es sei denn , sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder von dieser in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen , dass sie nicht mit dem Kunststoff - Müllwagen spielen .

6. Bitte verwenden Sie die Kunststoff-Gartenkippwagen gemäß der im Handbuch angegebenen Gewichtsangabe. Überschreiten Sie nicht das angegebene Gewicht, da dies den Gartenkippwagen beschädigen kann.

7. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.




10. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.








11. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.








12. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


Produktliste

NEIN .	Teil	Menge .
1	 Tablett	x1
2	 Verriegelungsrahmen	x1
3	 Handhabe n	x1
4	 Reifen	x4

5	 Flugzeug	x1
6	 Vorderachse	x1
7	 Bewehrungsstab	x2
8	 Unterstützung für das rechte Ohr	x1
9	 Unterer Rahmen	x1
10	 Wohnung	x1
11	 Frontschutzbügel	x1


12	 Seitliche Schutzplanke	x2
A	 Schrauben M 8 x 20	x4
B	 Schrauben M8x20	x5
C	 Schrauben M1 2 x 90	x2
D	 Schrauben M1 0 x 50	x4
E	 G -Korb	x5
F	 Nuss	x1
G	 P in	x4
H	 Schrauben M1 2 x 70	x1
J	 Schrauben M10x 65	x 2






12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Produktbeschreibung


SCHRITT 1













Montieren Sie den Verriegelungsrahmen (2) mit Schrauben (A) auf der


Ablage (1) .

SCHRITT 2

B x 5  M 8 x 20





10 x1




Montieren Sie die flache (10) mit Schrauben (B) auf dem Tablett (1).

SCHRITT 3









Sie den unteren Rahmen (9) mit Schrauben (J) auf der ebenen Fläche (10) .

SCHRITT 4




8 x1

C x2




M1 2 x 90





Montieren Sie die hintere Halterung (8) an der Unterrahmen (9) mit Schrauben (C) .


HINWEIS: Bauen Sie zuerst den unteren Rahmen (9) auf , um die Schraubenlöcher freizulegen. Dies erleichtert die spätere Montage.

SCHRITT 5












Montieren Sie die Verstärkungsstange (7) an der hinteren Halterung (8) .
und die Unterrahmen (9) mit Schrauben (D) .

SCHRITT 6



6 x1

5 x1  E x1  F x1 




1. Legen Sie die Ebene (5) des Brettes mit der Öffnung nach unten auf die Achse des unteren Rahmens (9) .
2. Platzieren Sie den vorderen Lenkrahmen (6) auf der Achse des unteren Rahmens (9) .
3. Platzieren Sie die Dichtung (E) auf der Achse des unteren Rahmens (9) .
4. Die Welle mit einer Mutter (F) sichern .


Beachten Sie, dass die Mutter nicht vollständig festgezogen werden sollte und ein Spielraum erforderlich ist, um den vorderen Lenkrahmen drehen zu können .


SCHRITT 7

E x4 

G x4 


4 x4 






1. Befestigen Sie die Reifen (4) mit den Luftlöchern nach außen an der Achse.
2. Setzen Sie die Dichtung (E) auf und führen Sie den Stift (G) ein.

SCHRITT 8




SCHRITT

9





3 x1 H x1

70




M1 2 x





Den Griff (3) mit Schrauben (H) am vorderen Stützrahmen (6) befestigen .


SCHRITT 10



11 x1




12 x2



Setzen Sie die seitliche Schutzschiene (12) und die vordere Schutzschiene

(11) in die Befestigungslöcher des Wagenbehälters ein.



Drücken Sie den Verriegelungsrahmen (2) , um die Schale (1) zu kippen .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Produktparameter	
Produktabmessungen	1240 × 990 × 975 mm 48,82 × 39 × 38,4 Zoll
Körpervolumen	1070 x 720 x 265 mm 42,13 × 28,35 × 10,43 Zoll
Geländerhöhe	240 mm / 9,45 Zoll
Maximale Tragfähigkeit	**1500 lb / 680 kg**

zulässige Gesamtgewichtskapazität darf nicht überschritten werden .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carrelli da giardino ribaltabili in plastica

Modello: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modello: TC4283



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. È necessario seguire sempre le precauzioni di base , tra cui le seguenti:

1. Il carrello da giardino ribaltabile in plastica Non è consentito utilizzare o conservare l'apparecchio in aree pericolose. È vietato utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.

2. Il carrello da giardino ribaltabile in plastica Prima dell'uso, è necessario verificare che l'apparecchio sia in perfetto stato di funzionamento e che operi in sicurezza. In caso contrario , l'apparecchio non deve essere utilizzato.

3. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto. I cassonetti da giardino in plastica non sono adatti al carico di materiali corrosivi . Perché scaricheranno il materiale di plastica sul carrello da giardino.

4. L'operatore deve utilizzare i carrelli da giardino con cassone ribaltabile in plastica in modo appropriato. Deve tenere conto delle condizioni locali e deve prestare attenzione a terzi , in particolare ai bambini , quando lavora con il carrello da giardino per la raccolta dei rifiuti plastici .

5. Questo cassone ribaltabile in plastica per il giardino Non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche , sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza , a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che tali persone non le istruiscano sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il carrello da giardino ribaltabile in plastica .

6. Si prega di utilizzare i carrelli da giardino ribaltabili in plastica attenendosi al

peso indicato nel manuale. Non caricare un peso superiore a quello indicato, poiché ciò potrebbe danneggiare il carrello da giardino ribaltabile in plastica.

7. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.





10. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.







11. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.








12. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Lavoro di prodotto

NO .	Parte	Quantità .
1	 Vassoio	x1
2	 Telaio di bloccaggio	x1
3	 Maniglia	x1
4	 Pneumatico	x4
5	 Aereo	x1


6	 Telaio dello sterzo anteriore	x1
7	 Barra di rinforzo	x2
8	 Supporto per orecchie posteriori	x1
9	 Telaio inferiore	x1
10	 Piatto	x1
11	 Parapetto anteriore	x1
12	 Parapetto	x2


	laterale	
UN	 Vite M 8 x 20	x4
B	 Vite M8x20	x5
C	 Vite M1 2 x 90	x2
D	 Vite M1 0 x 50	x4
E	 Scatola di terracotta	x5
F	 Noce	x1
G	 Spillo	x4
H	 Vite M1 2 x 70	x1
J	 Vite M10x 65	x 2
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Descrizione del prodotto


FASE 1














Montare il telaio di bloccaggio (2) sul vassoio (1) con le viti (A) .

FASE 2

B x 5  M 8 x 20





10 x1




Assemblare la parte piatta (10) sul vassoio (1) con le viti (B).

FASE 3









Assemblare il telaio inferiore (9) sulla piastra (10) con le viti (J) .

FASE 4




8 x1

C x2





M1 2 x 90




Assemblare il supporto posteriore (8) sul telaio inferiore (9) con viti (C) .
NOTA: Montare prima il telaio inferiore (9) per esporre i fori delle viti, il che faciliterà l'installazione successiva.


FASE 5


7 x2


D x4


M1 0 x 50







Assemblare la barra di rinforzo (7) sul supporto posteriore (8) e il telaio inferiore (9) con viti (D) .

FASE 6



6 x1

5 x1  E x1  F x1 



1. Posizionare il piano (5) della tavola rivolto verso il basso sull'asse del telaio inferiore (9) .
2. Posizionare il telaio dello sterzo anteriore (6) sull'asse del telaio inferiore (9) .
3. Posizionare il contenitore (E) sull'asse del telaio inferiore (9) .
4. Bloccare l'albero con un dado (F) .


Si noti che il dado non deve essere serrato completamente e che è necessario uno spazio per ruotare il telaio dello sterzo anteriore .

FASE 7

E x4





G x4



4 x 4









1. Fissare gli pneumatici (4) all'asse con i fori dell'aria rivolti verso l'esterno.
2. Posizionare la guarnizione (E) e inserire il perno (G).


FASE 8




FASE 9




3 x1 H x1 70




M1 2 x





Assemblare l' impugnatura (3) sul telaio dello sterzo anteriore (6) con le viti (H).


FASE 10



11 x1




12 x2



Inserire rispettivamente la sponda laterale (12) e la sponda anteriore (11)

nei fori di montaggio del cassone del carrello.



Premere il telaio di bloccaggio (2) per ribaltare il vassoio (1) .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Parametri del prodotto	
Dimensioni del prodotto	1240×990×975 mm 48,82×39×38,4 pollici
Volume corporeo	1070*720*265 mm 42,13×28,35×10,43 pollici
altezza del guardrail	240 mm/9,45 pollici
Capacità di carico massima	**1500 libbre / 680 kg**

Non superare la capacità di carico massima complessiva .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carros de jardín de plástico para volcar

Modelo: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modelo: TC4283



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves. Siempre deben seguirse las precauciones básicas , incluidas las siguientes:

1. El carrito de jardín de plástico basculante No debe utilizarse ni almacenarse en zonas peligrosas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.

2. El carrito de jardín de plástico basculante Antes de su uso, debe revisarse para asegurar que funciona correctamente y de forma segura. De lo contrario , no debe utilizarse.

3. Utilizar únicamente según lo previsto. Los carros de plástico para jardín no son aptos para cargar materiales corrosivos. Porque van a tirar el material de plástico en el carrito de jardín.

4. El operador debe utilizar los carros de jardín de plástico basculantes apropiadamente. Debe considerar las condiciones locales y debe prestar atención a terceros , en particular a los niños , cuando trabaje con el carrito de jardín de plástico .

5. Este volquete de plástico va a ser un carro de jardín No está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y/o conocimiento , a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que estas personas les instruyan sobre el uso del dispositivo. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el carrito de jardín de plástico .

6. Utilice los carros de jardín de plástico basculantes según el peso indicado en el manual. No los cargue con más peso del indicado, ya que esto dañará el carro de

jardín de plástico basculante.

7. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

9. Los niños no deben jugar con el aparato.





10. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.







11. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.








12. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lista de productos

No.	Parte	Cantidad .
1	 Bandeja	x1
2	 Marco de bloqueo	x1
3	 Manejar	x1
4	 Neumático	x4
5	 Avión	x1


6	 Marco de dirección delantero	x1
7	 Varilla de refuerzo	x2
8	 Soporte trasero	x1
9	 Marco inferior	x1
10	 Departamento	x1
11	 Barandilla delantera	x1
12	 Barandilla lateral	x2


A	 Tornillo M 8 x 20	x4
B	 Tornillo M8x20	x5
do	 Tornillo M1 2 x 90	x2
D	 Tornillo M1 0 x 50	x4
mi	 Junta de gas	x5
F	 Tuerca	x1
GRAMO	 Alfiler	x4
H	 Tornillo M1 2 x 70	x1
J	 Tornillo M10x 65	x 2
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Descripción del Producto


PASO 1














Ensamble el marco de bloqueo (2) en la bandeja (1) con los tornillos (A) .

PASO 2










Ensamble la pieza plana (10) sobre la bandeja (1) con tornillos (B).

PASO 3









Ensamble el marco inferior (9) sobre la placa plana (10) con tornillos (J).

PASO 4




8 x1

C x2




M1 2 x 90





Ensamble el soporte trasero (8) sobre el marco inferior (9) con tornillos (C).


NOTA: Monte primero el marco inferior (9) para dejar al descubierto los orificios para los tornillos, lo que facilitará la instalación posterior.

PASO 5












Ensamble la varilla de refuerzo (7) sobre el soporte trasero (8). y el marco inferior (9) con tornillos (D).

PASO 6



6 x1

5 x1  E x1  F x1 



1. Coloque el plano (5) de la tabla boca abajo sobre el eje del marco inferior (9) .
2. Coloque el bastidor de dirección delantero (6) sobre el eje del bastidor inferior (9) .
3. Coloque la junta (E) en el eje del marco inferior (9) .
4. Bloquee el eje con una tuerca (F) .


Tenga en cuenta que la tuerca no debe apretarse por completo y que se requiere un pequeño espacio para girar el bastidor de dirección delantero .

PASO 7

E x4





G x4





4 x 4













1. Fije los neumáticos (4) al eje con los orificios de aire hacia afuera.
2. Coloque la junta (E) e inserte el pasador (G).

PASO 8




PASO 9





3 x 1 H x 1

x 70




M1 2





Ensamble el mango (3) en el bastidor de dirección delantero (6) con tornillos (H).


PASO 10



11 x1




12 x2



Inserte la barandilla lateral (12) y la barandilla delantera (11) en los orificios

de montaje de la cesta del carro, respectivamente.



Presione el marco de bloqueo (2) para inclinar la bandeja (1) .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Parámetros del producto	
Dimensiones del producto	1240×990×975 mm 48,82 × 39 × 38,4 pulgadas
Volumen corporal	1070*720*265 mm 42,13 × 28,35 × 10,43 pulgadas
Altura de la barandilla	240 mm/9,45 pulgadas
Capacidad de peso máxima	**1500 libras / 680 kg**

No exceda la capacidad máxima de peso total .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Plastikowe wózki ogrodowe na wysypisko

Model: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: TC4283



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

należy przeczytać niniejszą instrukcję . Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności , w tym:

1. Plastikowy pojemnik na śmieci ogrodowe Nie wolno używać ani przechowywać urządzenia w strefach niebezpiecznych. Nie wolno używać urządzenia w strefach niebezpiecznych.

2. Plastikowy pojemnik na śmieci ogrodowe Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym i działa bezpiecznie. W przeciwnym razie nie wolno go używać.

3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Plastikowe wózki ogrodowe nie nadają się do załadunku materiałów żrących . Ponieważ będą wysypywać plastik na wózek ogrodowy.

4. Operator musi używać plastikowych pojemników ogrodowych prawidłowo. Należy wziąć pod uwagę lokalne warunki i zwrócić uwagę na osoby trzecie , zwłaszcza dzieci , podczas pracy z plastikowym pojemnikiem ogrodowym .

5. Te plastikowe pojemniki ogrodowe są idealne Nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej , sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy , chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem , aby mieć pewność , że nie bawią się plastikowym wózkiem ogrodowym .

6. Prosimy o używanie plastikowych wózków ogrodowych na wysypisko zgodnie z wagą wskazaną w instrukcji. Nie należy ładować więcej niż podano, ponieważ spowoduje to uszkodzenie plastikowego wózka ogrodowego na wysypisko.

7. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

9. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.





10. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.







11. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.








12. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Lista produktów

NIE .	Część	Ilość .
1	 Taca	x1
2	 Rama blokująca	x1
3	 Uchwyt	x1
4	 Opona	x4
5	 Samolot	x1


6	 Przednia rama sterowa	x1
7	 Pręt zbrojeniowy	x2
8	 Podparcie tylnego ucha	x1
9	 Dolna rama	x1
10	 Płaski	x1
11	 Przednia barierka ochronna	x1


12	 Barierka boczna	x2
A	 Śruba M 8 x 20	x4
B	 Śruba M8x20	x5
C	 Śruba M1 2 x 90	x2
D	 Śruba M1 0 x 50	x4
mi	 Uszczelka	x5
F	 Nakrętka	x1
G	 Szpilka	x4
H	 Śruba M1 2 x 70	x1
J	 Śruba M10x 65	x 2
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Opis produktu


KROK 1














Za pomocą śrub (A) zamontuj ramkę blokującą (2) na tacy (1) .

KROK 2









B) zamontuj płaską część (10) na tacy (1) .

KROK 3





J x2

M10x 65




9 x1






pomocą śrub (J) przymocuj dolną ramę (9) do płaskiej podstawy (10) .

KROK 4




8 x1

C x2




M1 2 x 90





Zamontuj tylne podparcie tylne (8) na dolna część ramy (9) ze śrubami (C) .


UWAGA: Najpierw należy złożyć dolną ramę (9), aby odsłonić otwory na śruby, co ułatwi późniejszą instalację.

KROK 5











Zamontuj pręt wzmacniający (7) na tylnym wsporniku (8) i dolna część ramy (9) ze śrubami (D) .

KROK 6




6 x1

5 x1 

E x1 

F x1 




1. Połóż płaszczyznę (5) deski skierowaną w dół na osi dolnej ramy (9) .
2. Umieścić przednią ramę sterową (6) na osi ramy dolnej (9) .
3. Umieść uszczelkę (E) na osi dolnej ramy (9) .
4. Zablokuj wał nakrętką (F) .


Należy pamiętać, że nakrętka nie powinna być dokręcona całkowicie, a do obrócenia przedniej ramy sterującej potrzebna jest szczelina .


KROK 7

E x4 

G x4 


4x4 






1. Zamontuj opony (4) na osi otworami wentylacyjnymi skierowanymi na zewnątrz.
2. Załóż uszczelkę (E) i włóż sworzeń (G) .

KROK 8




KROK 9





3 x1 H x1

70




M1 2 x





Zamontuj uchwyt (3) na przedniej ramie sterującej (6) za pomocą śrub (H).


KROK 10



11 x1




12 x2



Włóż boczną barierkę ochronną (12) i przednią barierkę ochronną (11)

odpowiednio do otworów montażowych pojemnika wózka.



Naciśnij ramkę blokującą (2), aby przechylić tackę (1) .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Parametry produktu	
Wymiary produktu	1240×990×975 mm 48,82×39×38,4 cala
Objętość ciała	1070*720*265 mm 42,13×28,35×10,43 cala
Wysokość bariery ochronnej	240 mm/9,45 cala
Maksymalna nośność	**1500 funtów / 680 kg**

Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Plastic kiepwagens voor de tuin

Model: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: TC4283



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben. De basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden nageleefd , waaronder de volgende:

1. De plastic vuilnisbak / tuinkar Mag niet worden gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke zones. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken op gevaarlijкe locaties.

2. De plastic vuilnisbak / tuinkar Het apparaat moet vóór gebruik gecontroleerd worden op goede werking en veiligheid. Anders mag het apparaat niet gebruikt worden.

3. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld. De plastic kiepwagens zijn niet geschikt voor het laden van corrosieve materialen . Omdat ze het plastic materiaal op een tuinkar zullen dumpen.

4. De bestuurder moet de plastic dumperwagens gebruiken . op de juiste manier. Hij moet rekening houden met de lokale omstandigheden en moet letten op derden , met name kinderen , bij het werken met de plastic afvalcontainer .

5. Deze plastic afvalcontainer tuinkarren Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke , zintuiglijke of mentale vermogens of die geen ervaring en/of kennis hebben , tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen instructies krijgen over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de plastic afvalcontainer spelen .

6. Gebruik de plastic kiepwagens voor in de tuin volgens het gewicht dat in de

handleiding staat aangegeven. Laad niet meer dan het aangegeven gewicht, want dit kan de plastic kiepwagen beschadigen.

7. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.





10. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.







11. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.








12. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productlijst

Nee .	Deel	Aantal .
1	 Dienblad	x1
2	 Vergrendelingsframe	x1
3	 Hendel	x1
4	 Band	x4
5	 Vliegtuig	x1


6	 Voorste stuurframe	x1
7	 Versterkingsstaaf	x2
8	 Achterste oorsteun	x1
9	 onderframe	x1
10	 Vlak	x1
11	 Voorste vangrail	x1
12	 Zijdelingse vangrail	x2


A	 Schroef M 8 x 20	x4
B	 Schroef M8x20	x5
C	 Schroef M1 2 x 90	x2
D	 Schroef M1 0 x 50	x4
E	 G -asket	x5
F	 Moer	x1
G	 P in	x4
H	 Schroef M1 2 x 70	x1
J	 Schroef M10x 65	x 2
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Productbeschrijving


STAP 1














Bevestig het vergrendelingsframe (2) op de lade (1) met schroeven (A) .

STAP 2

B x 5  M 8 x 20





10 x1




Monteer het platte gedeelte (10) op de lade (1) met schroeven (B).

STAP 3










Bevestig het onderste frame (9) op het platte gedeelte (10) met schroeven (J) .

STAP 4



8 x1


C x2  M1 2 x 90





Monteer de achterste oorsteun (8) op de onderframe (9) met schroeven (C) .


LET OP: Plaats eerst het onderste frame (9) om de schroefgaten bloot te leggen, dit vergemakkelijkt de latere installatie.

STAP 5












Monteer de verstevigingsstang (7) op de achterste steun (8) . en de onderframe (9) met schroeven (D) .

STAP 6



6 x1

5 x1  E x1  F x1 




1. Plaats het vlak (5) van de plank met de voorkant naar beneden op de as van het onderste frame (9) .
2. Plaats het voorste stuurframe (6) op de as van het onderste frame (9) .
3. Plaats de pakking (E) op de as van het onderste frame (9) .
4. Zet de as vast met een moer (F) .


: de moer mag niet volledig worden vastgedraaid en er moet een kleine speling zijn om het voorste stuurframe te kunnen draaien .


STAP 7













1. Bevestig de banden (4) aan de as met de luchtgaten naar buiten gericht.
2. Plaats de pakking (E) en steek de pen (G) erin .


STAP 8




STAP 9




3 x1 H x1 70




M1 2 x





Bevestig de handgreep (3) met schroeven (H) aan het voorste stuurframe (6) .


STAP 10



11 x1




12 x2



Steek de zijleuning (12) en de voorleuning (11) respectievelijk in de

montagegaten van de karbak.



Druk op het vergrendelingsframe (2) om de lade (1) te kantelen .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Productparameters	
Productafmetingen	1240×990×975 mm 48,82 × 39 × 38,4 inch
Lichaamsvolume	1070*720*265 mm 42,13 × 28,35 × 10,43 inch
Hoogte van de leuning	240 mm / 9,45 inch
Maximale draagcapaciteit	**1500 lb / 680 kg**

maximale draagcapaciteit niet .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Plastkärror för trädgårdsskrot

Modell: TC4283

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modell: TC4283



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas , inklusive följande:

1. Plastdumpningsvagnen för trädgården får inte användas eller förvaras i farliga områden. Det är inte tillåtet att använda apparaten i farliga miljöer.

2. Plastdumpningsvagnen för trädgården måste kontrolleras för att säkerställa att den är i korrekt skick och fungerar säkert före användning. Annars får apparaten inte användas.

3. Använd endast enligt avsikten. Trädgårdsvagnarna av plast är inte lämpliga för lastning av frätande material . Eftersom de kommer att plastdumpa materialet på trädgårdsvagnen.

4. Operatören måste använda plastavfallskärl för trädgården . korrekt . Han måste ta hänsyn till lokala förhållanden och vara uppmärksam på tredje part , särskilt barn , när han arbetar med plastavfallskärlet .

5. Denna plastdump av trädgårdsvagnar är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk , sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap , såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av denna person om hur apparaten används . Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med plastavfallskärlet .

6. Använd plastkärrorna för trädgårdsskrot enligt den vikt som anges i manualen. Lasta inte mer än den markerade vikten, eftersom det kommer att skada plastkärrorna för trädgårdsskrot.

7. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

9. Barn får inte leka med apparaten.





10. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.







11. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.








12. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktlista

Nej .	Del	Antal
1	 T -stråle	x1
2	 Låsram	x1
3	 Handtag	x1
4	 Däck	x4
5	 Planfil	x1


6	 Främre styrram	x1
7	 Armeringsstång	x2
8	 Bakre öronstöd	x1
9	 Bottenram	x1
10	 F lat	x1
11	 Främre skyddsräcke	x1
12	 Sidoräcke	x2


En	 S -besättning M8 x 20	x4
B	 S -besättning M8x20	x5
C	 S -besättning M1 2 x 90	x2
D	 S -besättning M1 0x50	x4
E	 Packning	x5
F	 Mutter	x1
G	 P i	x4
H	 S -besättning M1 2 x 70	x1
J	 S -besättning M10x65	två
		



12
B
11
1
A
2
3
10
9
J
C
8
H
4
E
5
F
6
D
7
E
G


Produktbeskrivning


STEG 1














Montera låsramen (2) på brickan (1) med skruvar (A) .

STEG 2









Montera den platta delen (10) på brickan (1) med skruvar (B).


STEG 3




J x2




M10x 65 9 x1






Montera bottenramen (9) på planramen (10) med skruvar (J) .

STEG 4




8x1

C x2





M1 2 x 90





Montera det bakre öronstödet (8) på bottenramen (9) med skruvar (C) .
OBS: Montera först bottenramen (9) för att exponera skruvhålen, vilket underlättar senare installation.

STEG 5












Montera förstärkningsstången (7) på det bakre stödet (8) och den bottenramen (9) med skruvar (D) .

STEG 6



5x1  E x1  F x1 




1. Placera brädans plan (5) med vändningen nedåt på bottenramens (9) axel .
2. Placera den främre styrramen (6) på den nedre ramens (9) axel .
3. Placera tätningslådan (E) på bottenramens (9) axel .
4. Lås axeln med en mutter (F) .


Observera att muttern inte ska vara helt åtdragen, och det krävs ett mellanrum för att rotera den främre styrramen .


STEG 7













1. Fäst däcken (4) på axeln med lufthålen utåt.
2. Sätt på packningen (E) och sätt i stiftet (G) .

STEG 8




STEG 9





3 x 1 H x 1

x 70




M1 2





Montera handtaget (3) på den främre styrramen (6) med skruvar (H).


STEG 10




11x1



12x2



Sätt i sidoräcket (12) och det främre skyddsräcket (11) i respektive monteringshål på vagnskopan.



Tryck på låsramen (2) för att tippa brickan (1) .



Hand pull mode



Vehicle towing mode

Produktparametrar	
Produktens dimensioner	1240×990×975 mm 48,82 × 39 × 38,4 tum
Kroppsvolym	1070*720*265 mm 42,13 × 28,35 × 10,43 tum
Skyddsräckets höjd	240 mm/9,45 tum
Maximal viktkapacitet	**680 kg**

Överskrid inte den totala maximala viktkapaciteten.

