VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PROJECTORLIFT

MODEL:ZG-SJJTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZG-SJJTY



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Projector Lift.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed Weight Capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Projector Lift.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	ZG-SJJTY
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	400*350*1600
Packing Size(LxWxH)(mm)	440*340*120
Net Weight(kg)	About 1.45
Gross Weight(kg)	About 2.1

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.


PACKAGE LIST




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2




F*1



G*1


ASSEMBLY STEP

STEP1




Take G, E and F;
Put E on G, then put F on G, and tighten the screws.

STEP2




Take A, loosen the hand screw, open the tripod, adjust the appropriate angle, and tighten the hand screw.

STEP3



Take B and C, and put them into the tripod in step 1 in turn; Loosen the hand screw on the extension rod of B to adjust the appropriate height, and tighten the screw.


STEP4



Take D, loosen the hand screw, put it on the extension rod of C, and tighten the screw.


STEP5

This hand screw is used to adjust the angle of the tray, so it must be tightened after adjustment.



Take the tray assembled in step 1, put it on the top of the angle adjuster in step 4, and tighten the screws.

COMPLETION





Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÉLÉVATEUR DE PROJECTEUR


MODÈLE : ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : ZG-SJJTY



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.

7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le support du projecteur.

8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi : 1.
NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.

2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

3. Ne pas dépasser les capacités de poids.

4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un élévateur de projecteur entièrement chargé.

5. Utiliser uniquement comme prévu.

6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

Machine Translated by Google


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ZG-SJJTY
Dimensions du produit (L x l x H) (mm)	400*350*1600
Emballage Dimensions (L x l x H) (mm)	440*340*120
Poids net (kg)	Environ 1,45
Poids brut (kg)	Environ 2.1


*Les caractéristiques telles que les spécifications, l'apparence et le design des produits sont

Sous réserve de modifications sans préavis.


LISTE DES COLIS




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1



Prenez le sol, le mi et

le fa ; placez le mi sur le sol, puis placez le fa sur le sol, et serrez les vis.

ÉTAPE 2




Prenez A, desserrez la vis de serrage, ouvrez le trépied, ajustez l'angle approprié et resserrez

la vis de serrage.

Machine Translated by Google


ÉTAPE 3



Prenez B et C, et placez-les tour à tour dans le trépied à l'étape 1 ; desserrez la vis manuelle sur la tige d'extension de B pour ajuster la hauteur appropriée, puis resserrez la vis.

Machine Translated by Google

ÉTAPE 4




Prenez D, desserrez la vis manuelle, placez-le sur la tige d'extension de C et serrez la vis.

Machine Translated by Google

ÉTAPE 5


Cette vis à main sert à régler l'angle du plateau ; il faut donc la resserrer après réglage.



Prenez le plateau assemblé à l'étape 1, placez-le sur le dessus du dispositif de réglage d'angle à l'étape 4 et serrez les vis.

Machine Translated by Google

ACHÈVEMENT



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Projektorlift


MODELL: ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: ZG-SJJTY



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.

5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

7. Montieren Sie den Projektorlift auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die ihn sicher tragen kann.

8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtshinweise

beachten: 1. NICHT AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.

3. Die zulässigen Gewichtsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.

4. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Projektorlift sicher tragen kann.

5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


Machine Translated by Google

TECHNISCHE DATEN


Modell	ZG-SJJTY
Produktabmessungen (L x B x H) (mm)	400*350*1600
Verpackung Größe (L x B x H) (mm)	440*340*120
Nettogewicht (kg)	Ungefähr 1,45
Bruttogewicht (kg)	Ungefähr 2,1

*Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.


PAKETLISTE




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google

MONTAGESTRITT


SCHRITT 1



Nimm G, E und F; setze

E auf G, dann F auf G und ziehe die Schrauben fest.


SCHRITT 2



Nehmen Sie A, lösen Sie die Handschraube, öffnen Sie das Stativ, stellen Sie den passenden Winkel ein und ziehen Sie die Handschraube wieder fest.

Machine Translated by Google


SCHRITT 3



Nehmen Sie B und C und setzen Sie diese nacheinander in das Stativ aus Schritt 1 ein; Lösen Sie die Handschraube an der Verlängerungsstange von B, um die passende Höhe einzustellen, und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Machine Translated by Google

SCHRITT 4




Nehmen Sie D, lösen Sie die Handschraube, setzen Sie es auf die Verlängerungsstange von C und ziehen Sie die Schraube fest.

Machine Translated by Google

SCHRITT 5


Diese Handschraube dient zum Einstellen des Winkels des Tabletts und muss daher nach der Einstellung festgezogen werden.



Nehmen Sie die in Schritt 1 zusammengebaute Ablage, setzen Sie sie auf den Winkelversteller aus Schritt 4 und ziehen Sie die Schrauben fest.

Machine Translated by Google

FERTIGSTELLUNG



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PROJECTORLIFT


MODELLO: ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: ZG-SJJTY



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza il sollevatore per proiettore.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare le precauzioni necessarie : 1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso consentiti.
4. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un sollevatore per proiettore a pieno carico.
5. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


Machine Translated by Google

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	ZG-SJJTY
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	400*350*1600
Imballaggio Dimensioni (LxPxA) (mm)	440*340*120
Peso netto (kg)	Circa 1,45
Peso lordo (kg)	Circa 2.1

*I prodotti quali specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.


LISTA DEI CONTENUTI




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google

FASE DI MONTAGGIO


FASE 1



Prendi G, E e F;

metti E su G, poi metti F su G e stringi le viti.


FASE 2



Prendi il modello A, allenta la vite a mano, apri il treppiede, regola l'angolazione appropriata e stringi la vite a mano.

Machine Translated by Google


PASS3



Prendete B e C e inseriteli nel treppiede come descritto al punto 1, uno alla volta; allentate la vite a mano sull'asta di prolunga di B per regolare l'altezza desiderata e stringetela nuovamente.

Machine Translated by Google

FASE 4




Prendi D, allenta la vite a mano, posizionalo sull'asta di prolunga di C e stringi la vite.

Machine Translated by Google

FASE 5


Questa vite a mano serve per regolare l'angolazione del vassoio, quindi deve essere serrata dopo la regolazione.



Prendete il vassoio assemblato al passaggio 1, posizionatelo sopra il regolatore di inclinazione al passaggio 4 e stringete le viti.

Machine Translated by Google

COMPLETAMENTO



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PROYECTORLIFT


MODELO: ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: ZG-SJJTY



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.

2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.

5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.

7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el elevador del proyector.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Precauciones de uso: 1.
NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.

3. No exceda las capacidades de peso.

4. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura un elevador de proyector completamente cargado.

5. Utilizar únicamente según lo previsto.

6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL


Machine Translated by Google

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	ZG-SJJTY
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	400*350*1600
Embalaje Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)	440*340*120
Peso neto (kg)	Aproximadamente 1.45
Peso bruto (kg)	Aproximadamente 2.1

*Los productos, como las especificaciones, la apariencia y el diseño, son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.


LISTA DE PAQUETES




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google

PASO DE MONTAJE


PASO 1



Coge G, E y F;

coloca E sobre G, luego coloca F sobre G y aprieta los tornillos.


PASO 2



Toma el modelo A, afloja el tornillo de mano, abre el trípode, ajusta el ángulo adecuado y aprieta el tornillo de mano.

Machine Translated by Google


PASO 3



Toma B y C, y colócalos en el trípode del paso 1 uno por uno; afloja el tornillo de mano en la varilla de extensión de B para ajustar la altura adecuada y aprieta el tornillo.

Machine Translated by Google

PASO 4




Coge D, afloja el tornillo de mano, colócalo en la varilla de extensión de C y aprieta el tornillo.

Machine Translated by Google

PASO 5


Este tornillo manual se utiliza para ajustar el ángulo de la bandeja, por lo que debe apretarse después del ajuste.



Coge la bandeja montada en el paso 1, colócala encima del ajustador de ángulo del paso 4 y aprieta los tornillos.

Machine Translated by Google

TERMINACIÓN



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PROJECTORLIFT


MODEL:ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZG-SJJTY



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.

7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać podnośnik projektora.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.

4. Używaj podnośnika projektora wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która jest w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany podnośnik projektora.

5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


Machine Translated by Google

DANE TECHNICZNE


Model	ZG-SJJTY
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	400*350*1600
Uszczelka Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (mm)	440*340*120
Masa netto (kg)	Około 1,45
Masa brutto (kg)	Około 2.1

*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


LISTA PAKIETÓW




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google


KROK MONTAŻU

KROK 1



Weź G, E i F; połóż
E na G, potem połóż F na G i dokręć śruby.


KROK 2



Wybierz A, poluzuj śrubę ręczną, otwórz statyw, ustaw odpowiedni kąt i dokręć śrubę ręczną.

Machine Translated by Google


KROK 3



Weź B i C i umieść je kolejno na statywie w kroku 1. Odkręć śrubę ręczną na pręcie przedłużającym B, aby ustawić odpowiednią wysokość, a następnie dokręć śrubę.

Machine Translated by Google

KROK 4




Weź D, poluzuj śrubę ręczną, załóż ją na pręt przedłużający C i dokręć śrubę.

Machine Translated by Google

KROK 5


Ta śruba ręczna służy do regulacji kąta nachylenia tacy, dlatego należy ją dokręcić po dokonaniu regulacji.



Weź tackę złożoną w kroku 1, umieść ją na górze regulatora kąta wykonanego w kroku 4 i dokręć śruby.

Machine Translated by Google

UKOŃCZENIE



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PROJECTORLIFT


MODEL: ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: ZG-SJJTY



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.

7. Monteer de projectorlift op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die de lift veilig kan dragen.

8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

Neem de nodige voorzorgsmaatregelen in acht : 1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.

3. Overschrijd de maximale gewichtslimiet niet.

4. Gebruik de projectorlift alleen op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen projectorlift veilig kan dragen.

5. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

6. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Machine Translated by Google


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	ZG-SJJTY
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	400*350*1600
Verpakking Afmetingen (LxBxH) (mm)	440*340*120
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 1,45
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 2.1


*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.


PAKKETLIJST




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google

MONTAGESTAP


STAP 1



Neem G, E en F;

plaats E op G, plaats vervolgens F op G en draai de schroeven vast.


STAP 2



Neem A, draai de stelschroef los, klap het statief open, stel de juiste hoek in en draai de stelschroef weer vast.

Machine Translated by Google


STAP 3



Neem B en C en plaats ze om de beurt in het statief uit stap 1; draai de stelschroef op de verlengstang van B los om de juiste hoogte in te stellen en draai de schroef vervolgens weer vast.

Machine Translated by Google

STAP 4




Neem D, draai de handschroef los, plaats deze op de verlengstang van C en draai de schroef vast.

Machine Translated by Google

STAP 5


Met deze stelschroef kunt u de hoek van de lade aanpassen; deze moet na de aanpassing weer worden vastgedraaid.



Neem de in stap 1 gemonteerde lade, plaats deze op de bovenkant van de hoekversteller uit stap 4 en draai de schroeven vast.

Machine Translated by Google

VOLTOOIING



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PROJEKTORLYFT


MODELL: ZG-SJJTY

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: ZG-SJJTY



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära projektorlyften.

8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd
försiktighetsåtgärder 1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.

2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad projektorlyft.
5. Använd endast enligt avsikten.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK


Machine Translated by Google

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	ZG-SJJTY
Produktmått (LxBxH)(mm)	400*350*1600
Förpackning Storlek (LxBxH) (mm)	440*340*120
Nettovikt (kg)	Cirka 1,45
Bruttovikt (kg)	Cirka 2,1

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.


PAKETLISTA




A*1



B*2




C*1




D*1



E*2



F*1




G*1

Machine Translated by Google

MONTERINGSSTEG


STEG1



Ta G, E och F;

Sätt E på G, sätt sedan F på G och dra åt skruvarna.


STEG2



Ta A, lossa handskruven, öppna stativet, justera lämplig vinkel och dra åt handskruven.

Machine Translated by Google


STEG3



Ta B och C och placera dem i tur och ordning i stativet i steg 1; Lossa handskruven på förlängningsstången på B för att justera lämplig höjd och dra åt skruven.

Machine Translated by Google

STEG4




Ta D, lossa handskruven, sätt den på förlängningsstången på C och dra åt skruven.

Machine Translated by Google

STEG5


Denna handskruv används för att justera brickans vinkel, så den måste dras åt efter justering.



Ta brickan som monterades i steg 1, placera den ovanpå vinkeljusteraren i steg 4 och dra åt skruvarna.

Machine Translated by Google

KOMPLETTERING



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

