



Upgrade · The Home Creator Way

BOAT SEAT DEPESTAL

MODEL: AP75305/AP75306/AD75304

MODEL: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- While assembling and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- Assemble only according to boat seat parameter. Improper assembly can create hazards.
- Use as intended only. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area when assembly.
- Control the boat seat, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
- Do not operate any product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
- Do not overreach when operating the product. Proper balance enables better control in unexpected situations.
- Do NOT operate if any part is damaged or broken.
- Be careful not to trap fingers or hands in any of the moving parts when opening and closing the rolling boat seat.
- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children shall not play with the appliance.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT CONFIGURATION			
Model	AP75305	AP75306	AD75304
Height adjustment range (inch/mm)	12.76-18.7/324-475	13.39-19.2/340-490	-


PARTS LIST					
ITEM	Name	Picture	AP75305	AP75306	AD75304
1	Boat Seat Depestal		1PCS	-	-
2	Boat Seat Depestal		-	1PCS	-
3	Boat Seat Depestal		-	-	1PCS
4	Manual		1PCS	1PCS	1PCS

PRODUCT INTRODUCTION



AP75305:



AP75306:



AD75304:



INSTRUCTIONS

1. Depestal rotation:


As shown in the figure below, turn the handle counterclockwise, adjust the rotating slide to the appropriate position, and screw the handle clockwise.

Note: Be sure to tighten the handle after adjustment.



2. Depestal left and right adjustment:

As shown in the figure below, lift the handle upwards and keep it up. Adjust the slider left and right to the appropriate position, and release the handle downwards to complete the adjustment.



3. Depestal height adjustment:

As shown in the figure below, pull out the handle outward and keep it facing outward, adjust the slider to the appropriate height, and release the handle inward to complete the adjustment.







Upgrade · The Home Creator Way

SIÈGE DE BATEAU DEPESTAL

MODÈLE : AP75305 / AP75306 / AD75304

MODÈLE: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels importants.
- Lors du montage et de l'utilisation de ce produit, veuillez à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée, et tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de cette zone.
- Assembler uniquement en respectant les paramètres du siège du bateau. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
- Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu. Les fonctionnalités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
- Lors du montage, tenez à l'écart de la zone de travail toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
- Contrôlez votre siège de bateau, vos mouvements personnels et votre environnement de travail afin d'éviter les blessures ou d'endommager l'outil.
- N'utilisez aucun produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- N'exercez pas une pression excessive sur le bras lors de l'utilisation du produit. Un bon équilibre permet un meilleur contrôle en cas d'imprévu.
- Ne pas utiliser si une pièce quelconque est endommagée ou cassée.
- Veuillez à ne pas coincer vos doigts ou vos mains dans les pièces mobiles. lors de l'ouverture et de la fermeture du siège roulant du bateau.
- Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	AP75305	AP75306	AD75304
Plage de réglage en hauteur (pouces/ mm)	12,76-18,7/324-475	13,39-19,2/340-490	-


PARTS LIST


ART ICL E	Nom	Image	AP75305	AP75306	AD75304
1	Siège de bateau Depestal		1 PC S	-	-
2	Siège de bateau Depestal		-	1 PC S	-
3	Siège de bateau Depestal		-	-	1 PC S

4	Manuel		1 PC S	1 PC S	1 PC S
---	--------	--	--------	--------	--------


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

4. Dépestal rotation :

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, tournez la poignée dans le sens antihoraire, ajustez le curseur rotatif à la position appropriée et vissez la poignée dans le sens horaire.


Remarque : Veillez à bien resserrer la poignée après le réglage.



5. Dépestal Réglage gauche et droit :

Comme illustré ci-dessous, soulevez la poignée et maintenez-la en

position haute. Ajustez le curseur à gauche ou à droite jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez la poignée pour terminer le réglage.



6. Réglage de la hauteur du dentel :

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, tirez la poignée vers l'extérieur et maintenez-la orientée vers l'extérieur, ajustez le curseur à la hauteur appropriée, puis relâchez la poignée vers l'intérieur pour terminer le réglage.









Upgrade · The Home Creator Way

BOOTSITZ DEPESTAL

MODELL: AP75305 / AP75306 / AD75304

MODELL: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.
- Halten Sie während der Montage und Verwendung dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- Die Montage muss unbedingt gemäß den Vorgaben für den Bootssitz erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden. Die Produktleistung gilt nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
- Halten Sie Personen, die keine geeignete Schutzausrüstung tragen, vom Arbeitsbereich fern, wenn montiert wird.
- Kontrollieren Sie den Bootssitz, Ihre eigenen Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
- Bedienen Sie kein Produkt, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Überstrecken Sie sich beim Bedienen des Produkts nicht. Ein ausgewogenes Gleichgewicht ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn irgendein Teil beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder Hände nicht in die beweglichen Teile geraten. beim Öffnen und Schließen des rollbaren Bootsitzes.
- Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PRODUCT CONFIGURATION			
Modell	AP75305	AP75306	AD75304
Höhenverstellbereich (Zoll/ mm)	12,76-18,7/324-475	13.39-19.2/340-490	-

PARTS LIST					
ART IKEL	Name	Bild	AP75305	AP75306	AD75304
1	Bootsitz Depestal		1 Stück	-	-
2	Bootsitz Depestal		-	1 Stück	-
3	Bootsitz Depestal		-	-	1 Stück
4	Handbuch		1 Stück	1 Stück	1 Stück


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

7. De -Pestal Rotation :

Wie in der Abbildung unten gezeigt, drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie den Drehschieber auf die entsprechende Position ein und schrauben Sie den Griff im Uhrzeigersinn fest.


Hinweis : Nach der Justierung den Griff unbedingt festziehen.



8. De -Pestal Links- und Rechtsverstellung :

Wie in der Abbildung unten gezeigt, heben Sie den Griff nach oben und

halten Sie ihn oben. Stellen Sie den Schieber nach links und rechts in die gewünschte Position ein und lassen Sie den Griff nach unten los, um die Einstellung abzuschließen.



9. Tiefenhöhenverstellung:

Wie in der Abbildung unten gezeigt, ziehen Sie den Griff nach außen heraus und halten ihn nach außen gerichtet, stellen Sie den Schieber auf die gewünschte Höhe ein und lassen Sie den Griff nach innen los, um die Einstellung abzuschließen.









Upgrade · The Home Creator Way

DEPESTAL DEL SEDILE DELLA BARCA

MODELLO: AP75305 / AP75306 / AD75304

MODELLO: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o eseguire la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a cose di valore.
- Durante l'assemblaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere lontani spettatori e bambini.
- Assemblare il sedile esclusivamente in base alle sue dimensioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
- Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
- Durante l'assemblaggio, tenere lontano dall'area di lavoro chiunque non indossi i dispositivi di protezione individuale appropriati.
- Controllare il sedile dell'imbarcazione, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'attrezzatura.
- Non utilizzare alcun prodotto se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
- Non allungarti eccessivamente durante l'utilizzo del prodotto. Un corretto equilibrio consente un maggiore controllo in situazioni impreviste.
- NON utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata o rotta.
- Fai attenzione a non intrappolare dita o mani nelle parti in movimento. durante l'apertura e la chiusura del sedile a rotelle della barca.
- Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso

dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT CONFIGURATION


Modello	AP75305	AP75306	AD75304
Intervallo di regolazione dell'altezza (pollici/ mm)	12,76-18,7/324-475	13.39-19.2/340-490	-


PARTS LIST

ARTICOLO	Nome	Immagine	AP75305	AP75306	AD75304
1	Depestal del sedile della barca		1 pezzo	-	-
2	Depestal del sedile della barca		-	1 pezzo	-
3	Depestal del sedile della barca		-	-	1 pezzo
4	Manuale		1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

10. Depestal rotazione :

Come illustrato nella figura sottostante, ruotare la maniglia in senso antiorario, regolare il cursore rotante nella posizione appropriata e avvitare la maniglia in senso orario.


Nota : assicurarsi di stringere la maniglia dopo la regolazione.



11. Depestal Regolazione sinistra e destra :

Come illustrato nella figura sottostante, sollevare la maniglia verso l'alto e

mantenerla in quella posizione. Regolare il cursore a sinistra e a destra fino alla posizione desiderata, quindi rilasciare la maniglia verso il basso per completare la regolazione.



12. Regolazione dell'altezza di depressione:

Come illustrato nella figura sottostante, estrarre la maniglia verso l'esterno e mantenerla rivolta verso l'esterno, regolare il cursore all'altezza desiderata e rilasciare la maniglia verso l'interno per completare la regolazione.









Upgrade · The Home Creator Way

PESTILENCIA DE ASIENTOS DE BARCO

MODELO: AP75305 / AP75306 / AD75304

MODELO: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.
- Durante el montaje y el uso de este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y evite que los espectadores y los niños entren en dicha área.
- Ensámblelo únicamente según las especificaciones del asiento de la embarcación. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
- Utilizar únicamente según las instrucciones. Las funcionalidades del producto solo se aplican a un producto correctamente y completamente ensamblado.
- Durante el montaje, mantenga alejada del área de trabajo a cualquier persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado.
- Controle el asiento de la embarcación, sus movimientos y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.
- No utilice ningún producto si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.
- No se estire demasiado al usar el producto. Un equilibrio adecuado permite un mejor control en situaciones imprevistas.
- NO lo utilice si alguna pieza está dañada o rota.
- Tenga cuidado de no atrapar los dedos ni las manos en ninguna de las partes móviles. al abrir y cerrar el asiento rodante del barco.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de

- experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
 - Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT CONFIGURATION


Modelo	AP75305	AP75306	AD75304
Rango de ajuste de altura (pulgadas/ mm)	12,76-18,7/324-475	13.39-19.2/340-490	-


PARTS LIST

ARTÍCULO	Nombre	Imagen	AP75305	AP75306	AD75304
1	Pestilencia de asientos de barco		1 unidad S	-	-
2	Pestilencia de asientos de barco		-	1 unidad S	-
3	Pestilencia de asientos de barco		-	-	1 unidad S
4	Manual		1 unidad S	1 unidad S	1 unidad S


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

13. Pestal rotación :

Como se muestra en la figura siguiente, gire la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj, ajuste el deslizador giratorio a la posición adecuada y enrosque la manivela en el sentido de las agujas del reloj.


Nota : Asegúrese de apretar el mango después del ajuste.



14. Pestal Ajuste izquierdo y derecho :

Como se muestra en la figura siguiente, levante la palanca y manténgala

arriba. Ajuste el deslizador hacia la izquierda o la derecha hasta la posición adecuada y suelte la palanca hacia abajo para completar el ajuste.



15. Ajuste de altura del pestillo:

Como se muestra en la figura siguiente, tire de la manija hacia afuera y manténgala apuntando hacia afuera, ajuste el deslizador a la altura adecuada y suelte la manija hacia adentro para completar el ajuste.









Upgrade · The Home Creator Way

DEPESTAL SIEDZISKA ŁODZI

MODELE: AP75305 / AP75306 / AD75304

MODEL: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
- Podczas montażu i użytkowania produktu należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby dzieci i osoby postronne przebywały w tym miejscu.
- Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z parametrami siedzenia łodzi. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Właściwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
- Podczas montażu nie należy dopuszczać do obszaru roboczego osób nieposiadających odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Kontroluj siedzenie łodzi, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.
- Nie należy obsługiwać żadnego produktu, jeżeli jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Nie należy nadmiernie się wychylać podczas obsługi produktu. Prawidłowe wyważenie zapewnia lepszą kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **NIE WOLNO** używać urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub zepsuta.
- Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców ani dłoni żadną z ruchomych części podczas otwierania i zamykania siedziska łodzi.
- Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


PRODUCT CONFIGURATION			
Model	AP75305	AP75306	AD75304
Zakres regulacji wysokości (cale/ mm)	12,76-18,7/324-475	13.39-19.2/340-490	-


PARTS LIST					
PRZ ED MIO T	Nazwa	Zdjęcie	AP75305	AP75306	AD75304
1	Depestal siedziska łodzi		1 szt .	-	-
2	Depestal siedziska łodzi		-	1 szt .	-

3	Depestal siedziska łodzi		-	-	1 szt .
4	Instrukcja obsługi		1 szt .	1 szt .	1 szt .


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

16. Depestal obrót :

Jak pokazano na poniższym rysunku, obróć uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ustaw obrotowy suwak w odpowiedniej pozycji i przykręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Uwaga : Po dokonaniu regulacji należy pamiętać o dokręceniu uchwytu.



17. Depestal regulacja lewej i prawej strony :

Jak pokazano na poniższym rysunku, unieś uchwyt do góry i przytrzymaj

go. Ustaw suwak w lewo i prawo w odpowiedniej pozycji, a następnie zwolnij uchwyt, aby dokończyć regulację.



18. Regulacja wysokości depestalu:

Jak pokazano na poniższym rysunku, pociągnij uchwyt na zewnątrz i trzymaj go zwróconego na zewnątrz, ustaw suwak na odpowiednią wysokość i zwolnij uchwyt do wewnątrz, aby zakończyć regulację.









Upgrade · The Home Creator Way

BOOTSTOEL DEPESTAL

MODEL: AP75305 / AP75306 / AD75304

MODEL: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
- Houd tijdens de montage en het gebruik van dit product de werkruimte schoon en goed verlicht en zorg ervoor dat er geen toeschouwers of kinderen in de buurt van de werkruimte komen.
- Monteer de stoel uitsluitend volgens de specificaties van de boot. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. De productfunctionaliteit is alleen van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product.
- Houd personen die niet de juiste veiligheidsuitrusting dragen uit de buurt van de werkplek tijdens de montage.
- Beheers de zitpositie op de boot, uw bewegingen en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.
- Gebruik geen enkel product wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
- Overstrek uw armen niet tijdens het gebruik van het product. Een goede balans zorgt voor betere controle in onverwachte situaties.
- Gebruik het apparaat NIET als een onderdeel beschadigd of kapot is.
- Pas op dat u uw vingers of handen niet beklemmt tussen de bewegende onderdelen. bij het openen en sluiten van de rolstoel in de boot.
- Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende

ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT CONFIGURATION


Model	AP75305	AP75306	AD75304
Hoogteverstelbereik (inch/ mm)	12.76-18.7/324-475	13.39-19.2/340-490	-


PARTS LIST

ITEM	Naam	Afbeelding	AP75305	AP75306	AD75304
1	Bootstoel Depestal		1 stuk S	-	-
2	Bootstoel Depestal		-	1 stuk S	-
3	Bootstoel Depestal		-	-	1 stuk S
4	Handmatig		1 stuk S	1 stuk S	1 stuk S


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

19. Diepste rotatie :

Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, draai je de hendel tegen de klok in, stel je de draaibare schuif in op de juiste positie en draai je de hendel met de klok mee vast.


Let op: Draai de hendel na het afstellen goed vast.



20. Diepste links en rechts afstellen :

Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, tilt u de hendel omhoog en

houdt u deze omhoog. Verstel de schuifregelaar naar links en rechts naar de gewenste positie en laat de hendel vervolgens weer zakken om de aanpassing te voltooien.



21. Verstelling van de dieptehoogte:

Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, trekt u de hendel naar buiten en houdt u deze naar buiten gericht, stelt u de schuifregelaar in op de juiste hoogte en laat u de hendel weer naar binnen zakken om de aanpassing te voltooien.









Upgrade · The Home Creator Way

BÅTSTOL DEPESTAL

MODELL: AP75305 / AP75306 / AD75304

MODELL: AP75305 / AP75306 / AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder produkten, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- Montera endast enligt båtens sätesparametrar. Felaktig montering kan skapa faror.
- Använd endast enligt avsikten. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
- Håll personer som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet under montering.
- Kontrollera båtens säte, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.
- Använd inte någon produkt när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
- Sträck dig inte för långt när du använder produkten. Rätt balans ger bättre kontroll i oväntade situationer.
- Använd INTE om någon del är skadad eller trasig.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller händer i någon av de rörliga delarna vid öppning och stängning av det rullande båtsätet.
- Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn får inte leka med apparaten.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT CONFIGURATION


Modell	AP75305	AP75306	AD75304
Höjjusteringsområde (tum/ mm)	12,76-18,7/324-475	13,39-19,2/340-490	-


PARTS LIST

PUN KT	Namn	Bild	AP75305	AP75306	AD75304
1	Båstol Depestal		1 st S	-	-
2	Båstol Depestal		-	1 st S	-
3	Båstol Depestal		-	-	1 st S
4	Manuell		1 st S	1 st S	1 st S


PRODUCT INTRODUCTION

AP75305 :







AP75306 :





AD75304 :





INSTRUCTIONS

22. D epestal rotation :

Som visas i bilden nedan, vrid handtaget moturs, justera den roterande sliden till lämplig position och skruva fast handtaget medurs.


OBS : Se till att dra åt handtaget efter justering.



23. D epestal vänster- och högerjustering :

Lift handtaget uppåt och håll det uppe, som visas i bilden nedan. Justera reglaget åt vänster och höger till önskat läge och släpp handtaget nedåt för

att slutföra justeringen.



24. Depestal höjdjustering:

Som visas i bilden nedan, dra ut handtaget utåt och håll det vänt utåt, justera reglaget till lämplig höjd och släpp handtaget inåt för att slutföra justeringen.





