VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON NET

Model:DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:DKS- 11420 、 DKS- 15100



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it

properly for future reference. please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety

warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. wear heavy-duty work gloves during assembly.

2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

3. weight, elastic, and other product properties only apply to correctly and wholly assembled products.

4. keep the assembly area clean and well-lit.

5. keep bystanders out of the area during assembly.

6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. can't climb products.

7. use as intended only. Do not sit or stand on the product.

8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.

9. people or objects hanging on the product will cause the product to fall.

10. pay attention to pedestrians and vehicles when using.

11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.

12. Net cannot place items to avoid damage.

13. Do not use it for commercial purposes.

14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.

15. Never leave it unattended while in use.

16. pet urine and feces can damage the product, please keep away.

17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.

Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. please stay away from them.

18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.

⚠WARNING:

19. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. pets should stay away from the product. Do not use outdoors on rainy and cloudy days. Avoid lightning strikes and falls. people or pets hanging on the product will cause injury or death.

Installation INSTRUCTIONS

1. please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.

2. check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.

3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.


4. wear protective gloves, during assembly and use.

5. The product should be placed on a flat surface.

6. The product requires two people to assemble.


Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.

parts No.	picture	Qty
①		1 PCS
②		1 PCS


③		1 PCS
④		4 PCS

Installation steps


STEP 1 : open the bracket, and install the bracket accordinglyfor each connected component.




STEP 2: put the net into an already assembled bracket.



STEP3: Attach the net, as shown.



STEP4: choose the right position to fix the metal bracket on the grass with ground nails.



- 5 -



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON FILET

Modèle : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle: DKS-11420, DKS-15100



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Merci pour l'utilisation ce produit. Dans afin de assurez-vous que vous peut actionner le machine correctement, lire ce instruction soigneusement avant l'opération et garder il

convenablement pour l'avenir référence . s'il te plaît être sûr de lire le précautions et sécurité règles dans ce page à Assurez-vous d'être en sécurité utiliser. Ce manuel volonté contour sécurité

avertissements et précautions, exploitation, entretien et nettoyage. Les avertissements et instructions examiné dans ce manuel ne peut pas tout couvrir possible conditions et des situations qui peut se produire. prudence et commun sens sont non construit dans ce

produit, puisque nous croire que le les utilisations se conformer à ces codes. s'il te plaît lire TOUT instructions avant en utilisant votre machine.

1. Assembler besoins à suivre ces Instructions incorrectes . assemblée peut être un danger. porter des gants de travail robustes pendant assemblée.

2 . Faire pas assembler quand fatigué ou quand sous le influence de alcool, médicaments ou des médicaments.

3 . poids , élastique , et autre produit propriétés seulement appliquer à correctement et entièrement assemblé produits.

4 . garder le assemblée zone faire le ménage et bien éclairé .

5 . garder témoins hors de la zone pendant assemblée.

6 . Ce est un sportif entraînement équipement , pas un jouet , c' besoins à être utilisé sous le

conseils d'un entraîneur. Faire ne pas autoriser les enfants et animaux de

compagnie jouer seul ou approche ce article . ne peut pas grimper produits.

7 . utiliser comme destiné seulement . Faire pas s'asseoir ou rester sur le produit .

8 . Inspecter avant chaque utiliser . Faire pas utiliser il si parties sont lâche ou endommagé .

9 . personnes ou objets suspendu sur le produit volonté cause le produit à automne .

10 . payer attention à piétons et véhicules quand en utilisant .

1 1 . Faire ne pas appliquer ceci unité à tout autre objectifs que le indiqué usage.

12 . Filet ne peut pas lieu articles à éviter dommage .

13 . Faire pas utiliser il à des fins commerciales objectifs.

14 . FAIRE PAS FAIRE LE MÉNAGE IL AVEC N'IMPORTE LEQUEL ABRASIF MATÉRIEL .

15 . Ne jamais partir il sans surveillance alors que dans utiliser .

16 . animal de compagnie urine et matières fécales peut dommage le produit , s'il te plaît garder loin .

17 . Faire pas lieu le produit sur ou près chaud air , électrique brûleurs ou radiateurs .

Feux d'artifice , cigarettes , fusées éclairantes , et autre articles peut enflammer le produit . s'il vous plaît restez à l'écart depuis eux .

18 . Le le produit devrait être mis sur une surface plane. Et cela devrait être installé dans un ouvrir et sûr lieu , éviter lieux près des fenêtres , route s , chemins de fer , rivières , etc .

⚠AVERTISSEMENT:

19 Cet appareil est non destiné à l'utilisation par les jeunes ou infirmes personnes sauf si supervisé par une personne responsable pour s'assurer qu'ils peuvent nous le

L'appareil doit être utilisé en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart des enfants. être supervisé pour assurer qu'ils Ne jouez pas avec le produit. Les animaux de compagnie devraient restez à l'écart de produit.

Faire Ne pas utiliser à l'extérieur sur jours de pluie et de ciel couvert. À éviter la foudre frappe et chutes. personnes ou animaux de compagnie accrocher au produit cause blessure ou mort.

Installation INSTRUCTIONS

1. s'il te plaît disposer de tous plastique sacs soigneusement et garder eux loin depuis enfants et animaux de compagnie.

2 . vérifier tous composants fourni selon à le liste dans ce manuel . Faire bien sûr toi ont tout de la parties listé .

3 . Un Ipourtant payant une attention particulière lorsque fabriquer ceci produit,

toi Il faut faire attention pendant le processus d'assemblage éviter être rayé par pointu bords .



4 . porter protecteur gants , pendant assemblée et utiliser .

5 . Le produit devrait être mis sur un plat surface .

6 . Le produit nécessite deux personnes à assembler .


Attention: Sol clous doit être utilisé pour fixer le produit sur le sol (à assurer la fiabilité de le sol elle-même) pour empêcher l'empêcher de tomber.

parties Non.	image	Qté


①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Installation mesures


ÉTAPE 1 : ouvrir le entre parenthèses et installer le support en conséquence chaque composant connecté.




ÉTAPE 2 : mettre le filet dans un déjà Assemblé parenthèse .



ÉTAPE 3 : Attacher le filet, comme montré.



ÉTAPE 4 : choisissez le position correcte pour fixer le métal crochet de soutien-gorge sur le herbe avec sol clous .





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON NETTO

Modell : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: DKS-11420, DKS-15100



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Danke zur Verwendung Das Produkt. In um Stellen Sie sicher, dass Sie dürfen betreiben Maschine korrekt, lesen Das Anweisung sorgfältig vor der Operation Und halten Es

angemessen für die Zukunft Referenz . Bitte Sei sicher lesen Die Vorsichtsmaßnahmen Und Sicherheit Regeln In Das Seite zu Stellen Sie sicher, dass Sie sicher sind verwenden. Das Handbuch Wille Gliederung Sicherheit

Warnungen Und Vorsichtsmaßnahmen , Betrieb , Wartung und Reinigung. Die Warnungen Und Anweisungen geprüft in diesem Handbuch kann nicht alle abdecken möglich Bedingungen Und Situationen, die kann vorkommen.

Vorsicht Und gemeinsam Sinn sind nicht gebaut in diese

Produkt, da wir glauben, dass wird verwendet entsprechen diese Codes. Bitte Lies alles Anweisungen vor mit Ihrer Maschine.

1. Montieren Bedürfnisse Zu folgen diese Anweisungen . Falsch . Montage dürfen Sei eine Gefahr. Tragen Sie währenddessen robuste Arbeitshandschuhe. Montage.

2 Die Tun nicht montieren Wann müde oder Wann unter Die beeinflussen von Alkohol , Drogen oder Medikamente Die

3 Die Gewicht , elastisch , Und andere Produkt Eigenschaften nur anwenden Zu korrekt und vollständig zusammengebaut Produkte.

4 Die halten Die Montage Bereich sauber Und gut beleuchtet .

5 Die halten Zuschauer außerhalb des Bereichs während Montage.

6 Die Das Ist A Sport Ausbildung Ausrüstung , nicht A Spielzeug , es Bedürfnisse Zu Sei gebraucht unter Die

Anleitung eines Trainer. Tun Kinder nicht zulassen Und Haustiere alleine spielen oder Annäherung Das Artikel Die kann nicht klettern Produkte.

7 Die verwenden als beabsichtigt nur . Tun nicht sitzen oder Stand An Die Produkt .

8 Die Überprüfen vor jeder verwenden . Tun nicht verwenden Es Wenn Teile Sind lose oder beschädigt .

9 Die Menschen oder Objekte hängend An Die Produkt Wille Ursache Die Produkt Zu fallen Die

10 Die zahlen Aufmerksamkeit Zu Fußgänger Und Fahrzeuge Wann Verwendung von .

1 1 . Tun Dies nicht anwenden Einheit zu alle anderen Zwecke als Die angegeben Verwendung.

12 Die Netto kann nicht Ort Artikel Zu vermeiden Schaden .

13 Die Tun nicht verwenden es für kommerzielle Zwecke Zwecke.

14 Die TUN NICHT SAUBER ES MIT BELIEBIG SCHLEIFMITTEL MATERIAL .

15 Die Verlasse niemals Es unbeaufsichtigt während In verwenden Die

16 Die Haustier Urin Und Kot dürfen Schaden Die Produkt , Bitte halten weg .

17 Die Tun nicht Ort Die Produkt An oder nahe heiß Luft , elektrisch Brenner oder Heizgeräte .

Feuerwerk , Zigaretten , Leuchtraketen , Und andere Artikel dürfen entzünden Die Produkt . Bitte Bleiben Sie fern! aus ihnen Die

18 Die Der Das Produkt sollte Sei platziert An eine ebene Fläche. Und es sollte Sei installiert In ein offen Und sicher Ort , Vermeidung Orte in der Nähe von Fenstern , Straße s , Eisenbahnen , Flüsse , usw .

⚠WARNUNG:

19 Dieses Gerät Ist nicht für den Gebrauch bestimmt von jungen oder gebrechlich Personen es sei denn beaufsichtigt von einer verantwortlichen Person sichergestellt, dass sie benutze die

Das Gerät sicher aufbewahren. Kleinkinder sollten es nicht benutzen. beaufsichtigt werden sicherstellen dass sie Spielen Sie nicht mit dem Produkt. Haustiere sollten Halten Sie sich fern von Produkt.

Tun Nicht im Freien verwenden An Regentage und bewölkte Tage. Vermeiden Sie diese Tage. Blitzeinschläge Und fällt. Menschen oder Haustiere Das Festhalten am Produkt wird Ursache Verletzung oder Tod.

Installation ANWEISUNGEN

1. Bitte entsorgen von alle Plastik Taschen sorgfältig Und halten ihnen weg aus Kinder Und Haustiere.

2 Die überprüfen alle Komponenten bereitgestellt nach Zu Die Liste In Das Handbuch Die Machen Sicher Du habe alles der Teile aufgeführt Die

3 Ein Gedanke Zahlung besondere Aufmerksamkeit, wenn Herstellung dieser Produkt,


Du muss vorsichtig sein während den Montageprozess vermeiden Sein zerkratzt von scharf Kanten .

4 Die tragen Schutz Handschuhe , während Montage Und verwenden Die

5 Die Der Produkt sollen Sei platziert An A Wohnung Oberfläche .


6 Die Der Produkt erfordert zwei Menschen Zu zusammenbauen .

Aufmerksamkeit: Boden Nägel muss verwendet werden, um das Produkt zu befestigen der Boden (Zu die Zuverlässigkeit gewährleisten der Boden sich selbst), um zu verhindern es vor dem Herunterfallen.


Teile NEIN.	Bild	Menge
①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Installation Schritte


SCHRITT 1 : öffnen Die Klammer und installieren Die Halterung dementsprechend jede verbundene Komponente.




SCHRITT 2: legen Die netto hinein ein bereits zusammengebaut Klammer .



SCHRITT 3: Befestigen Die netto , als gezeigt Die



SCHRITT 4: wähle die richtige Position zum Befestigen des Metall Klammer am Gras mit Boden Nägel .





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON NETTO

Modello : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: DKS- 11420 、 DKS- 15100



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

Grazie per l'utilizzo Questo prodotto. In per ordinare a assicurati di Potere far funzionare il macchina correttamente, Leggere Questo istruzioni esaminare attentamente prima dell'operazione E Mantenere Esso correttamente per il futuro riferimento . Per favore Essere sicuro Leggere IL precauzioni E sicurezza regole In Questo pagina a assicurati di essere al sicuro utilizzo. Questo manuale Volere schema sicurezza avvertimenti E precauzioni , operativo , manutenzione e pulizia. Gli avvertimenti E opportunità recensito letto in questo manuale non può coprire tutto possibile condizioni E situazioni che può verificarsi. Attenzione E comune il senso è non costruito in questo prodotto, poiché noi credere che il gli usi saranno attenersi a questi codici. Per favore leggere TUTTO opportunità Prima utilizzando la tua macchina.

1. Assemblare esigenze A seguire questi istruzioni . Errate assemblaggio Potere Essere un pericolo. indossare guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

2 . Fare non assemblare Quando Stanco O Quando Sotto IL influenza Di alcol , droghe o farmaco .

3 . peso , elastico , E altro prodotto proprietà soltanto fare domanda a A correttamente e completamente assemblato prodotti.

4 . Mantenere IL assemblaggio zona pulito E ben illuminato .

5 . Mantenere spettatori fuori dalla zona durante assemblaggio.

6 . Questo È UN sport formazione attrezzatura , non UN giocattolo , esso esigenze A Essere usato Sotto IL guida di un allenatore. Fare non permettere ai bambini E animali domestici giocare da solo o approccio Questo articolo . non riesco ad arrampicarmi prodotti.

7 . utilizzo COME destinato soltanto . Fare non sedersi O in piedi SU IL prodotto .

8 . Ispezionare Prima ogni utilizzo . Fare non utilizzo Esso Se parti Sono sciolto O danneggiato .

9 . persone O oggetti sospeso SU IL prodotto Volere causa IL prodotto A autunno .

10 . paga Attenzione A pedoni E veicoli Quando utilizzando .

1 1 . Fare non applicare questo unità a qualsiasi altro scopi di IL indicato utilizzo.

12 . Netto non può posto elementi A Evitare danno .

13 . Fare non utilizzo è per uso commerciale scopi.

14 . FARE NON PULITO ESSO CON QUALUNQUE ABRASIVO MATERIALE .

15 . Non andartene mai Esso incustodito Mentre In utilizzo .

16 . animale domestico urina E feci Potere danno IL prodotto , Per favore Mantenere lontano .

17 . Fare non posto IL prodotto SU O vicino caldo aria , elettrico bruciatori O riscaldatori .

fuochi d'artificio , pistole , razzi , E altro elementi Potere accendere IL prodotto . per favore stare alla larga da loro .

18 . IL il prodotto dovrebbe Essere posto SU una superficie piana. E dovrebbe Essere installato In UN aprire E sicuro posto , evitare luoghi vicino alle finestre , strade , ferrovie , fiumi , ecc .

⚠AVVERTIMENTO:

19 Questo apparecchio È non destinato all'uso dai giovani o infermo persone salvo che supervisionato da una persona responsabile per garantire che possano usa il

apparecchio in sicurezza. I bambini piccoli dovrebbero essere supervisionato per garantire che loro Non giocare con il prodotto. gli animali domestici dovrebbero stare lontano dal prodotto.

Fare non utilizzare all'aperto SU giornate piovose e nuvolose. Evitare colpi di fulmine E cadute. persone o animali domestici appeso al prodotto sarà causa lesioni o morte.

Installazione ISTRUZIONI

1. Per favore rifiuti Di Tutto plastica sacchetti accuratamente E Mantenere loro lontano da bambini E animali domestici.

2 . controllo Tutto componenti fornito secondo A IL lista In Questo manuale . Fare Sicuro Voi avere tutti Del parti elencato .

3 Un pensiero pagando particolare attenzione quando Produzione di questo prodotto,

Voi bisogna stare attenti durante il processo di assemblaggio per Evitare essendo graffiato da affilato bordi .



4 . Indossare protettivo guanti , durante assemblaggio E utilizzo .

5 . IL prodotto Dovrebbe Essere posto SU UN Piatto superficie .

6 . IL prodotto requisiti due persone A assemblare .


Attenzione: Terra unghia deve essere utilizzato per fissare il prodotto su il terreno (A garantire l'affidabilità di il terreno stesso) per prevenire per impedirne la caduta.

parti NO.	immagine	Quantità


①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Installazione passi


FARE UN PASSO 1 : aperto IL parentesi e installare IL staffa di conseguenza ciascun componente connesso.




FASE 2: mettere IL netto in UN Già assemblato parentesi .



FASE 3: Allegare IL netto , COME mostrato .



FASE 4: scegliere il posizione corretta per fissare il metallo staffa sul erba con terra unghia .





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BÁDMINTON NETO

Modelo : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo:DKS-11420, DKS-15100



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Gracias para usar este producto. En orden a asegúrate de que poder operar el máquina correctamente, leer este instrucción cuidadosamente antes de la operación y mantener él

adecuada para el futuro referencia . por favor ser seguro que leer el precauciones y seguridad normas en este página a Asegúrate de estar a salvo usar. Este manual voluntad describir seguridad

advertencias y precauciones, operante, mantenimiento y limpieza. Las advertencias y instrucciones revisado en este manual no puede cubrirlo todo posible condiciones y situaciones que puede ocurrir. precaución y común sentido son no construido en esto

producto, ya que nosotros creer que el los usos serán Cumplir con estos códigos. por favor leer TODOS los instrucciones antes usando tu máquina.

1. Armar necesidades a seguir estos Instrucciones . Incorrecto asamblea poder ser un peligro. usar guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

2 . Hacer no armar cuando cansado o cuando bajo el influencia de alcohol, drogas o medicamentos .

3 . peso , elástico , y otro producto propiedades solo aplicar a correctamente y completamente ensamblado productos.

4 . mantener el asamblea área limpio y bien iluminado .

5 . mantener espectadores fuera de la zona durante asamblea.

6 . Este es a deportes capacitación equipo , no a juguete , es necesidades a ser usado bajo el

orientación de un entrenador. Hacer no permitir niños y mascotas a jugar solo o enfoque este artículo . no puede escalar productos.

7 . usar como destinado solo . Hacer no sentarse o pararse en el producto .

8 . Inspeccionar antes cada usar . Hacer no usar él si regiones son perder o dañado .

9 . gente o objetos colgante en el producto voluntad causa el producto a caer .

10 . pagar atención a peatones y vehículos cuando usando .

1 1 . Hacer no aplicar esto unidad a cualquier otro propósitos que el indicado uso.

12 . Neto no puedo lugar elementos a evitar daño .

13 . Hacer no usar para uso comercial propósitos.

14 . HACER NO LIMPIO ÉL CON CUALQUIER ABRASIVO MATERIAL .

15 . Nunca te vayas él desesperado mientras en usar .

16 . mascota orina y heces poder daño el producto , por favor mantener lejos .

17 . Hacer no lugar el producto en o cerca caliente aire , eléctrico quemadores o calentadores .

Fuegos artificiales , cigarrillos , bengalas , y otro elementos poder encender el producto . por favor ausentarse de a ellos .

18 . El el producto debería ser metido en una superficie plana. Y debería ser instalado en un abierto y seguro lugar , evitar lugares cerca de las ventanas , carreteras , ferrocarriles , ríos , etc .

⚠ADVERTENCIA:

19 Este aparato es no está destinado a ser utilizado por jóvenes o enfermo personas a menos que supervisado por una persona responsable para garantizar que puedan usar el

aparato de forma segura. los niños pequeños deben ser supervisado para asegurar que ellos No juegues con el producto. Las mascotas deberían manténgase alejado de producto.

Hacer No usar al aire libre en días lluviosos y nublados. Evitar Caen rayos y caídas. personas o mascotas colgar del producto será causa lesiones o muerte.

Instalación INSTRUCCIONES

1. por favor disponer de todo plástico bolsas con cuidado y mantener a ellos lejos de niños y mascotas.

2 . controlar todo componentes proporcionó de acuerdo a a el lista en este manual . Hacer seguro tú tener todo del regiones listado .

3 . Un launque pago especial atención cuando fabricación de este producto, tú hay que tener cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar ser rayado por afilado bordes .



4 . tener puesto protector guantes , durante asamblea y usar .

5 . El producto debería ser metido en a departamento superficie .

6 . El producto requiere dos gente a ensamblar .


Atención: Suelo clavos debe usarse para fijar el producto en el suelo (a garantizar la fiabilidad de el suelo por sí mismo) para prevenir para que no se caiga.

regiones No.	imagen	Cantidad


①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Instalación pasos


PASO 1: abierto el corchete y instalar el soporte en consecuencia cada componente conectado.




PASO 2: poner el neto en un ya ensamblado corchete .



PASO 3: Adjuntar el neto , como mostrado .



PASO 4: elige el posición correcta para fijar el metal soporte en el hierba con suelo clavos .





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON INTERNET

Model : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: DKS-11420, DKS-15100



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękuję do użytku Ten produkt. W aby zamówić upewnij się, że ty Móc obsługiwać maszyna prawidłowo, Czytać Ten instrukcja ostrożnie przed operacją I trzymać To

właściwie na przyszłość odniesienie . Proszę Być pewnie Czytać ten środki ostrożności I bezpieczeństwo zasady W Ten strona do upewnij się, że jesteś bezpieczny używać. Ten podręcznik będzie zarys bezpieczeństwo

ostrzeżenia I środki ostrożności , operacyjny , konserwacja i czyszczenie. Ostrzeżenia I instrukcje zrecenzowano w tym podręcznik nie może objąć wszystkiego możliwy warunki I sytuacje, które może wystąpić. ostrożność I wspólny sens jest nie zbudowany do tego

produkt, odkąd my wierzyć, że używa woli przestrzegać te kody. Proszę przeczytaj WSZYSTKO instrukcje zanim korzystając z twojego komputera.

1. Gromadzić się wymagania Do podążać te instrukcje . Nieprawidłowe montaż Móc Być zagrożenie . nosić solidne rękawice robocze podczas montaż.

2 . Do nie gromadzić się Kiedy zmęczony Lub Kiedy pod ten wpływ z alkohol , narkotyki lub leki .

3 . waga , elastyczny , I Inny produkt właściwości tylko stosować Do prawidłowo i w całości zmontowane produkty.

4 . trzymać ten montaż obszar czysty I dobrze oświetlone .

5 . trzymać osoby postronne poza obszarem podczas montaż.

6 . Ten Jest A lekkoatletyka szkolenie sprzęt , nie A zabawka , to wymagania Do Być używany pod ten

wskazówki od trener. Do nie pozwalaj dzieciom I zwierzęta do grać samemu lub podejście Ten przedmiot . nie umiem się wspinać produkty.

7 . używać Jak przeznaczony tylko . Do nie siedzieć Lub podstawka NA ten produkt .

8 . Sprawdzać zanim każdy używać . Do nie używać To Jeśli strony Czy luźny Lub uszkodzony .

9 . ludzie Lub obiekty brelok NA ten produkt będzie przyczyna ten produkt Do jesień .

10 . płacić uwaga Do piesi I pojazdy Kiedy używając .

1 1 . Do nie stosuj tego jednostka do jakikolwiek inny cele niż ten wskazany stosowanie.

12 . Internet nie mogę miejsce rzeczy Do unikać szkoda .

13. Do nie używać to dla celów komercyjnych celów.

14. DO NIE CZYSTY TO Z KAŻDY ŚCIERNY MATERIAŁ.

15. Nigdy nie odchodź To bez opieki chwila W używać .

16. zwierzak domowy mocz I kał Móc szkoda ten produkt, Proszę trzymać z dala.

17. Do nie miejsce ten produkt NA Lub w pobliżu gorący powietrze, elektryczny palniki Lub grzejniki.

Fajerwerki, papierosy, flary, I Inny rzeczy Móc zapalać ten produkt. proszę nie przebywać z ich.

18. Ten produkt powinien Być umieszczony NA płaska powierzchnia. I powinno Być zainstalowany W jakiś Otwarte I bezpieczna miejsce, unikanie miejsca blisko okien, droga s, koleje, rzeki itp.

⚠OSTRZEŻENIE:

19. To urządzenie Jest nie przeznaczone do użytku przez młodych lub chory osoby chyba że nadzorowany przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić, że mogą użyj e

urządzenia bezpiecznie. Małe dzieci powinny być nadzorowanym zapewnić że oni nie baw się produktem. zwierzęta domowe powinny trzymaj się z daleka od produkt.

Do nie używać na zewnątrz NA deszczowe i pochmurne dni. Unikaj uderzenia piorunów I upadki. ludzie lub zwierzęta domowe powieszenie na produkcie będzie przyczyna obrażenia lub śmierć.

Instalacja INSTRUKCJE

1. Proszę dysponować z Wszystko plastikowy mnóstwo ostrożnie I trzymać ich z dala z dzieci I zwierzęta domowe.

2. sprawdzać Wszystko komponenty pod warunkiem, że według Do ten lista W Ten podręcznik. Robić Jasne Ty mieć wszystko z strony katalogowany.

3. Chociaż I intratny szczególną uwagę, gdy produkcja tego produkt,


Ty trzeba być ostrożnym podczas proces montażu do unikać istnienie porysowany przez ostry krawędzie.

4. nosić ochronny rękawice, podczas montaż I używać.

5. Ten produkt powinien Być umieszczony NA A płaski powierzchnia.


6. Ten produkt wymaga dwa ludzie Do gromadzić się.

Uwaga: Grunt paznokcie należy użyć do zamocowania produktu ziemia (Do zapewnić niezawodność ziemia aby zapobiec przed upadkiem.


strony NIE.	zdjęcie	Ilość
①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Instalacja kroki


KROK 1: otwarty ten wspornik i zainstalować ten nawias odpowiednio dla każdego podłączonego komponentu.




KROK 2: umieść ten internet do jakiś już zmontowany nawias .



KROK 3: Przytwierdzać ten internet, Jak pokazano.



KROK 4: wybierz właściwa pozycja do naprawy metal wspornik na trawa z grunt paznokcie.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON NETTO

Model : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: DKS-11420, DKS-15100



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor gebruik dit product. In bestelling om zorg ervoor dat u kan bedienen machine correct, lezen dit instructie zorgvuldig vóór de operatie En houden Het

goed voor de toekomst referentie . Alsjeblieft zijn zeker weten lezen de voorzorgsmaatregelen En veiligheid regels in dit pagina naar Zorg ervoor dat u veilig bent. gebruik. Dit handmatig zullen overzicht veiligheid

waarschuwingen En voorzorgsmaatregelen , werkend , onderhoud en schoonmaak. De waarschuwingen En instructies beoordeeld in dit handmatig kan niet alles dekken mogelijk voorwaarden En situaties die kan voorkomen. voorzichtigheid En gewoon zintuiglijkheid niet gebouwd hierin

product, aangezien wij geloven dat de zal voldoen aan deze codes. Alsjeblieft lees ALLES instructies voor gebruikmakend van uw r-machine.

1. Monteren behoeften naar volgen deze instructies . Onjuist montage kan zijn een gevaar. draag stevige werkhandschoenen tijdens montage.

2 . Doen niet monteren wanneer moe of wanneer onder de invloed van alcohol , medicijnen of medicatie .

3 . gewicht , elastisch , En ander product eigenschappen alleen toepassen naar correct en volledig gemonteerd producten.

4 . houden de montage gebied schoon En goed verlicht .

5 . houden omstanders buiten het gebied tijdens montage.

6 . Dit is A sport- opleiding apparatuur , niet A speelgoed , het behoeften naar zijn gebruikt onder de

begeleiding van een coach. Doen kinderen niet toestaan En huisdieren naar

speel alleen of benadering dit item . kan niet klimmen producten.

7 . gebruik als bedoeld alleen . Doen niet zitten of stellage op de product .

8 . Inspecteren voor elk gebruik . Doen niet gebruik Het als onderdelen Zijn loszittend of beschadigd .

9 . mensen of objecten hangend op de product zullen oorzaak de product naar val .

10 . betalen aandacht naar voetgangers En voertuigen wanneer met behulp van .

1 1 . Doen niet van toepassing eenheid naar elke andere doelen dan de aangegeven gebruik.

12 . Netto kan niet plaats items naar voorkomen schade .

13 . Doen niet gebruik het voor commerciële doeleinden doeleinden.

14 . DOEN NIET SCHOON HET MET ELK SCHUURMIDDEL MATERIAAL .

15 . Ga nooit weg Het onbeheerd terwijl in gebruik .

16 . huisdier urine En ontlasting kan schade de product , Alsjeblieft houden weg .

17 . Doen niet plaats de product op of in de buurt van heet lucht , elektrisch branders of verwarmingstoestellen .

Vuurwerk , sigaretten , fakkels , En ander items kan aansteken de product . alstublieft Blijf weg van hen .

18 . De product moet zijn geplaatst op een vlak oppervlak. En het zou moeten zijn geïnstalleerd in een open En veilig plaats , vermijden plaatsen in de buurt van ramen , weg s , spoorwegen , rivieren enz .

⚠WAARSCHUWING:

19 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jongeren of zwak personen tenzij onder toezicht door een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat zij dat kunnen gebruik de

veilig gebruik van het apparaat. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor zorgen dat zij Speel niet met het product. huisdieren zouden blijf uit de buurt van product.

Doen Niet buiten gebruiken op Regenachtige en bewolkte dagen. Vermijd deze dagen. blikseminslagen En valt. mensen of huisdieren door het product vast te houden oorzaak letsel of overlijden.

Installatie INSTRUCTIES

1. Alsjeblieft afvoeren van alle plastic tassen voorzichtig En houden hen weg van kinderen En huisdieren.

2 . rekening alle componenten mits volgens naar de lijst in dit handmatig . Maken Zeker Jij hebben allemaal van de onderdelen vermeld .

3 Een Igedachte betalen bijzondere aandacht wanneer productie hiervan product,

Jij moet voorzichtig zijn tijdens het assemblageproces om voorkomen wezen bekrast door scherp randen .



4 . dragen beschermend handschoenen , tijdens montage En gebruik .

5 . De product zou moeten zijn geplaatst op A vlak oppervlak .

6 . De product vereist twee mensen naar assembleren .


Aandacht: Grond nagels moet worden gebruikt om het product te bevestigen de grond (naar de betrouwbaarheid garanderen de grond zelf) om te voorkomen het voorkomen dat het valt.

onderdelen Nee.	afbeelding	Aantal


①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Installatie stappen


STAP 1: open de haakje , en installeren de beugel dienovereenkomstig elk aangesloten onderdeel.




STAP 2: plaats de netto naar binnen een al gemonteerd haakje .



STAP 3: Bijvoegen de netto , als getoond .



STAP 4: kies de juiste positie om te bevestigen metaal beugel op de gras met grond nagels .





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADMINTON NETTO

Modell : DKS-11420 DKS-15100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: DKS-11420, DKS-15100



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack så mycket för att använda detta produkt. I för att se till att du burk driva maskin korrekt, läsa detta instruktion noggrant före användning och hålla det ordentligt för framtiden referens . behaga vara säker på att läsa de försiktighetsåtgärder och säkerhet regler i detta sida till se till att du är säker använda. Detta manuell vilja skissera säkerhet

varningar och försiktighetsåtgärder , i drift , underhåll och rengöring. Varningarna och instruktioner recenserad i detta manuell kan inte täcka alla möjlig villkor och situationer som kan förekomma. försiktighet och gemensam känslan är inte byggd in i detta

produkt, sedan vi tro eve att den användningsområden kommer följa dessa koder. behaga läs ALLA instruktioner före använder din maskin.

1. Montera behov till följa dessa instruktioner . Felaktig montering burk vara en fara. använd kraftiga arbetshandskar under montering.

2 . Do inte montera när trött eller när under de influens av alkohol , narkotika eller medicinering .

3 . vikt , elastisk , och andra produkt egenskaper endast tillämpas till korrekt och helt monterad produkter.

4 . hålla de montering område rena och väl upplyst .

5 . hålla åskådare ut ur området under montering.

6 . Detta är en sport utbildning utrustning , inte en leksak , det behov till vara begagnad under de

vägledning av en tränare. Do inte tillåta barn och husdjur till spela ensam eller tillvägagångssätt detta punkt . kan inte klättra produkter.

7 . använda som avsedd bara . Do inte sitta eller stå på de produkt .

8 . Inspektera före varje använda . Do inte använda det om delar är lösa eller skadad .

9 . personer eller föremål hängande på de produkt vilja orsaka de produkt till falla .

10 . betala uppmärksamhet till fotgängare och fordon när använder .

1 1 . Do inte tillämpa detta enhet till någon annan syften än de indikerad användande.

12 . Netto kan inte plats föremål till undvika skada .

13 . Do inte använda det för kommersiella ändamål ändamål.

14 . DO INTE RENA DET MED NÅGRA SLIPMEDEL MATERIAL .

15 . Lämna aldrig det utan tillsyn medan i oss e .

16 . sällskapsdjur urin och avföring burk skada de produkt , behaga hålla bort .

17 . Do inte plats de produkt på eller nära varm luft , elektrisk brännare eller värmare .

Fyrverkeri , cigaretter , facklor , och andra föremål burk antända de produkt . tack håll dig borta från dem .

18 . De produkten bör vara placerad på en plan yta. Och det borde vara installerad i en öppna och säker plats , undvikande platser nära fönster , väg s , järnvägar , floder , etc.

⚠VARNING:

19 Denna apparat är inte avsedd för användning av unga eller skröplig personer om inte övervakad av en ansvarig person för att säkerställa att de kan oss e den

apparaten säkert. Små barn bör vara övervakad för att säkerställa att de Lek inte med produkten. husdjur bör håll dig borta från produkt.

Do inte användas utomhus på Regniga och molniga dagar. Undvik blixtnedslag och faller. människor eller husdjur hängande på produkten kommer att orsak skada eller dödsfall.

Installation INSTRUKTIONER

1. behaga göra sig av med av alla plast väskor försiktigt och hålla dem bort från barn och husdjur.

2 . kontrollera alla komponenter försedd enligt till de lista i detta manuell . Göra säker du ha alla av delar listad .

3 En Itanke betalande särskild uppmärksamhet när tillverka detta produkt,

du måste vara försiktig under monteringsprocessen till ett tomrum varelse repad av skarp kanter .



4 . bära skyddande handskar , under montering och använda .

5 . De produkt skall vara placerad på en platt yta .

6 . De produkt kräver två personer till montera .


Uppmärksamhet: Jord nagel s måste användas för att fixera produkten på marken (till säkerställa tillförlitligheten hos marken sig själv) för att förhindra den från att falla.

delar Inga.	bild	Antal


①		1 PCS
②		1 PCS
③		1 PCS
④		4 PCS

Installation steg


STEG 1: öppen de fäste och installera de konsol följaktligen för varje ansluten komponent.



STEG 2: lägg de netto till en redan monterad fäste .



STEG 3: Bifoga de netto , som visad .



STEG 4: välj den rätt position för att fixa metall hållare på gräs med jord naglar .

