VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Fold-,n-Half-Bench

**MODEL: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING – READ AND RETAIN THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR PRODUCT FAILURE.**

1. This sports field bench is intended for **SEATED USE ONLY.** Do not stand, climb, jump, or lean excessively on the bench, backrest, or armrests. Overloading or improper use may cause the bench to tip, break, or collapse, resulting in injury. please use in a smooth place, do not use in the convex, high and low place.

2. Do not exceed maximum load capacity. Do not allow multiple people to sit on a single seat section if not designed for it.

3. This bench is designed for **PUBLIC OR PRIVATE SPORTS FACILITIES** (e.g., parks, gyms, sports fields). Follow all local safety regulations for installation and use.

4. Installation must be performed by qualified personnel. Ensure the bench is securely fastened to a stable, level surface (concrete, asphalt, or approved foundation) to prevent tipping.

5. Inspect the bench regularly (at least monthly) for damage, loose fasteners, rust, or wear. Tighten loose bolts/nuts immediately. Discontinue use if the bench is cracked, bent, rusted through, or has loose components; contact the manufacturer for repair or replacement.

6. Keep children under supervision when near the bench. Do not allow children to climb, play, or stand on the bench.

7. Do not use the bench as a storage surface for heavy objects, sharp tools, or hazardous materials. Please do not place or hang heavy objects at the corners of the chair.

8. Avoid using the bench during extreme weather conditions (e.g., heavy rain, snow, ice) if it may become slippery. Clear snow and ice from the bench surface before use to prevent slips and falls.

9. Do not modify, cut, weld, or alter the bench structure. Unauthorized modifications may void compliance and create safety hazards.

10. In case of damage or malfunction, contact the manufacturer or authorized service provider. Do not attempt to repair the bench yourself unless trained and authorized.

11. For outdoor use: This bench is designed to resist weathering, but regular maintenance (e.g., cleaning, rust prevention) is recommended to extend its service

life. Do not put the product in the outdoor exposure and rain for a long time, resulting in damage to the product.

12. Do not lean or push against the bench edges excessively; this may cause structural damage or injury.

**CAUTION**

- Slippery surface when wet. Use caution after rain or cleaning.

- Sharp edges may be present if the bench is damaged; avoid contact with broken or bent parts.

- Do not drag the bench across rough surfaces, as this may damage the frame or legs.



**caution**:
Ensure legs are fully extended and that the safety rings sit at the bottom of the leg linkage.

Ensure that the bench rests on a stable and leveled surface.



**Note**:
store bench indoors to prevent it from being wom down by the elements.

**COMPLIANCE STATEMENT**

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. and is not a toy.

## Maintenance method

1.after each trip will be the support, chair surface clean up, the main cleaning objects for snow, rain, dust, mud grass and small bugs.

2. Do not use washing machine to clean, please wipe with a wet cloth, do not use chemical detergent to wipe, dry in a cool place, and then put into a storage bag stored in a dry, cool place, avoid direct light.

3, in case of rain, please wipe and dry before storage, to prevent the oxidation of the steel pipe to reduce the service life.

4. Do not store with corrosive materials.

## Assembly instructions

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Lay bench face side down and open bench from one end. | 2. open each leg, fully extending the leg and linkages. |
|  | |
| 3.Turn over bench and ensure that safety rings sit at the bottom of theleg linkage. To close, press down on lever on the hinges and repeat steps backwards. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Banc pliable en deux

**MODÈLE: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT – LISEZ ET CONSERVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

1. Ce banc de terrain de sport est conçu pour **une utilisation en position assise uniquement.** Ne vous levez pas, ne grimpez pas, ne sautez pas et ne vous appuyez pas excessivement sur le banc, le dossier ou les accoudoirs. Une surcharge ou une utilisation incorrecte peut entraîner le basculement, la casse ou l'effondrement du banc, et provoquer des blessures. s'il vous plaît utiliser dans une surface lisse paix, faites pas utiliser dans la convexité, haut et low paix.

2. Ne pas dépasser Capacité de charge maximale . Ne permettez pas à plusieurs personnes de s'asseoir sur un même siège si celui-ci n'est pas conçu à cet effet.

3. Ce banc est conçu pour **les installations sportives publiques ou privées** (par exemple, parcs, gymnases, terrains de sport). Veuillez respecter toutes les réglementations de sécurité locales relatives à son installation et à son utilisation.

4. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Assurez-vous que le banc est solidement fixé à une surface stable et plane (béton, asphalte ou fondation approuvée) afin d'éviter tout basculement.

5. Inspectez régulièrement l'établi (au moins une fois par mois) afin de détecter tout dommage, fixation desserrée, rouille ou usure. Resserrer immédiatement les boulons et écrous desserrés. Cessez d'utiliser l'établi s'il est fissuré, tordu, rongé par la rouille ou s'il présente des pièces desserrées ; contactez le fabricant pour une réparation ou un remplacement.

6. Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent près du banc. Ne les laissez pas grimper, jouer ou se tenir debout sur le banc.

7. N'utilisez pas l'établi comme surface de rangement pour des objets lourds, des outils tranchants ou des matières dangereuses. Veuillez faire pas place ou pendaison objets lourds à le coins de la chaise.

8. Évitez d'utiliser le banc par temps extrême (pluie battante, neige, verglas) s'il risque de devenir glissant. Déneigez et dégivrez la surface du banc avant utilisation afin de prévenir les glissades et les chutes.

9. Ne modifiez, ne coupez, ne soudez ni n'altérez la structure du banc. Toute modification non autorisée peut entraîner la nullité du contrat et créer des risques pour la sécurité.

10. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, contactez le fabricant ou un centre de service agréé. N’essayez pas de réparer le banc vous-même sans formation ni autorisation.

11. Pour une utilisation extérieure : Ce banc est conçu pour résister aux intempéries, mais un entretien régulier (nettoyage, traitement antirouille, etc.) est recommandé pour prolonger sa durée de vie. Ne pas exposer le produit aux intempéries et à la pluie pendant une période prolongée, car cela pourrait l’endommager.

12. Ne vous appuyez pas excessivement sur les bords du banc et ne les poussez pas ; cela pourrait causer des dommages structurels ou des blessures.

**PRUDENCE**

Surface glissante lorsqu'elle est mouillée. Soyez prudent après la pluie ou le nettoyage.

- Des bords tranchants peuvent être présents si le banc est endommagé ; évitez tout contact avec les parties cassées ou tordues.

- Ne traînez pas le banc sur des surfaces rugueuses, car cela pourrait endommager le cadre ou les pieds.



**prudence** :
Assurer Les jambes sont complètement étendues et que le sécurité bagues s'asseoir à le bas de la leg Ininkage.

Assurez-vous que le banc repose sur un stabilisateur et leveled surface .



**Note** :
banc de magasin à l'intérieur pour éviter il est issu du fait d'être une femme vers le bas par le Éléments.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Il ne s'agit pas d'un jouet.

## Maintenance method

1. après chaque voyage servir de support, surface de la chaise cléan en haut, le principal nettoyage objets pour la neige, la pluie, la poussière, herbe de boue et small insectes.

2. Faire pas utiliser le lavage machine à clean, Veuillez essuyer avec un chiffon humide. clot h, faites pas utiliser détergent chimique pour essuyer, sécher dans

un cool paix, et puis mettre dans un stockage sac stocké dans un endroit sec et frais paix, éviter direct D'accord.

3, en cas de pluie, Veuillez essuyer et sécher. avant le stockage électronique, à prévenir le oxydation de l'acier tuyau vers réduire le service Vie.

4. Faire Ne pas stocker avec des produits corrosifs materials.

## Instructions de montage

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Poser banc face vers le bas et ouvrir banc d'un fin. | 2. Ouvrez chaque Par exemple, fully extension l' leg et Pages d'inspiration. |
|  | |
| 3. Retourner le banc et et assurez-vous que sécurité les anneaux sont assis à la bas de l'leg Inkage. Pour choisir, appuyer vers le bas sur J'ai toujours sur le charnières et répéter mesures en arrière. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Klapp- und Halbbank

**MODELL: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNUNG – LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER PRODUKTFEHLER FÜHREN.**

1. Diese Sportbank ist **ausschließlich zum Sitzen bestimmt.** Stehen, Klettern, Springen oder übermäßiges Anlehnen an Bank, Rückenlehne oder Armlehnen ist untersagt. Überlastung oder unsachgemäße Benutzung können zum Umkippen, Brechen oder Zusammenbrechen der Bank und damit zu Verletzungen führen. Bitte verwenden in einem glatten Frieden, tun nicht verwenden in der konvexen, hoch Und low Frieden.

2. Nicht überschreiten Maximale Belastbarkeit . Mehrere Personen dürfen nicht auf einem einzelnen Sitzplatz Platz nehmen, wenn dieser nicht dafür ausgelegt ist.

3. Diese Bank ist für **öffentliche und private Sportanlagen** (z. B. Parks, Turnhallen, Sportplätze) konzipiert. Beachten Sie alle örtlichen Sicherheitsvorschriften für Installation und Nutzung.

4. Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Bank fest auf einem stabilen, ebenen Untergrund (Beton, Asphalt oder einem zugelassenen Fundament) befestigt ist, um ein Umkippen zu verhindern.

5. Überprüfen Sie die Werkbank regelmäßig (mindestens monatlich) auf Beschädigungen, lockere Befestigungselemente, Rost oder Abnutzung. Ziehen Sie lockere Schrauben/Muttern sofort fest. Stellen Sie die Benutzung ein, wenn die Werkbank Risse, Verformungen oder Durchrostungen aufweist oder Teile lose sind; wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller.

6. Kinder müssen in der Nähe der Bank beaufsichtigt werden. Es ist nicht gestattet, dass Kinder auf die Bank klettern, darauf spielen oder stehen.

7. Die Werkbank darf nicht als Ablagefläche für schwere Gegenstände, scharfe Werkzeuge oder gefährliche Stoffe verwendet werden. Bitte tun Sie nicht Ruhe oder hängen schwere Gegenstände bei Die Ecken der Stuhl.

8. Vermeiden Sie die Benutzung der Bank bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen, Schnee, Eis), da sie rutschig werden kann. Entfernen Sie Schnee und Eis vor der Benutzung von der Bankoberfläche, um Ausrutschen und Stürze zu verhindern.

9. Die Bankkonstruktion darf nicht verändert, durchtrennt, geschweißt oder anderweitig modifiziert werden. Nicht autorisierte Änderungen können zum Verlust der Konformitätsanforderungen und zu Sicherheitsrisiken führen.

10. Im Schadensfall oder bei Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner. Versuchen Sie nicht, die Werkbank selbst zu reparieren, es sei denn, Sie sind dafür geschult und autorisiert.

11. Für den Außenbereich: Diese Bank ist witterungsbeständig, dennoch wird regelmäßige Pflege (z. B. Reinigung, Rostschutz) empfohlen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung und Regen aus, da dies zu Schäden führen kann.

12. Lehnen oder drücken Sie nicht übermäßig gegen die Kanten der Bank; dies kann zu strukturellen Schäden oder Verletzungen führen.

**VORSICHT**

- Rutschige Oberfläche bei Nässe. Vorsicht nach Regen oder Reinigung.

- Bei Beschädigungen der Werkbank können scharfe Kanten vorhanden sein; vermeiden Sie den Kontakt mit abgebrochenen oder verbogenen Teilen.

- Ziehen Sie die Bank nicht über raue Oberflächen, da dies den Rahmen oder die Beine beschädigen kann.



**Vorsicht** :
Sicherstellen legs sind vollständig erweitert und dass die Sicherheit Ringe sitzen bei Die unten der leg Linkage.



Stellen Sie sicher, dass Bank ruht auf einem stabilen Und Gegeben Oberfläche .

**Notiz** :
Ladenbank drinnen, um zu verhindern es vom Frausein runter von Die elements.

**Konformitätserklärung**

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt und ist kein Spielzeug.

## Maintenance method

1.nach jeder Fahrt wird sei die Stütze, Stuhlfläche clean hoch, Die hauptsächlich Reinigung Gegenstände für Schnee, Regen, Staub, Schlammgras Und small Fehler.

2. Tun nicht Waschen Maschine zum Reinigen Bitte mit einem feuchten Tuch abwischen clot h, do nicht verwenden Chemisches Reinigungsmittel zum Abwischen, trocknen lassen A cool Frieden und dann setzen hinein A Lagerung Tasche gelagert in einer trockenen, kühlen Umgebung Frieden vermeiden direkt Licht.

3, bei Regen Bitte abwischen und trocknen vor der Lagerung, Zu verhindern Die Oxidation von der Stahl Rohr zu reduzieren Service Leben.

4. Tun Nicht zusammen mit ätzenden Stoffen lagern materials.

## Montageanleitung

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Legen Bank mit der Vorderseite nach unten Und offen Bank von einem Ende. | 2. Öffnen Sie jedes Stück leg, fully Erweiterung die leg und Links. |
|  | |
| 3. Bank umdrehen Und sicherstellen, dass<br>Sicherheit Ringe sitzen an der unten theleg<br>Linkage. Um zu schließen, herunterdrücken An Ich jemals<br>auf Scharniere und wiederholen Schritte rückwärts. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Panca pieghevole a metà

**MODELLO: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**ATTENZIONE – LEGGERE E CONSERVARE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE E ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI, DANNI MATERIALI O MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO.**

1. Questa panchina da campo sportivo è destinata **ESCLUSIVAMENTE all'USO DA SEDUTI.** Non stare in piedi, arrampicarsi, saltare o appoggiarsi eccessivamente alla panchina, allo schienale o ai braccioli. Il sovraccarico o un uso improprio possono causare il ribaltamento, la rottura o il cedimento della panchina, con conseguenti lesioni. per favore utilizzo in modo fluido pace, fai non utilizzo nella convessa, alto E lo pace.

2. Non superare Capacità di carico massima . Non consentire a più persone di sedersi su una singola sezione del sedile se non è progettata per questo.

3. Questa panchina è progettata per **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI O PRIVATI** (ad esempio, parchi, palestre, campi sportivi). Attenersi a tutte le normative di sicurezza locali per l'installazione e l'utilizzo.

4. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Assicurarsi che la panchina sia fissata saldamente a una superficie stabile e piana (cemento, asfalto o fondazione approvata) per evitare il ribaltamento.

5. Ispezionare regolarmente (almeno mensilmente) la panca per verificare la presenza di danni, elementi di fissaggio allentati, ruggine o usura. Stringere immediatamente bulloni/dadi allentati. Interrompere l'uso se la panca è incrinata, piegata, arrugginita o presenta componenti allentati; contattare il produttore per la riparazione o la sostituzione.

6. Tenere i bambini sotto sorveglianza quando si trovano vicino alla panchina. Non permettere ai bambini di arrampicarsi, giocare o stare in piedi sulla panchina.

7. Non utilizzare il banco come superficie di appoggio per oggetti pesanti, utensili taglienti o materiali pericolosi. Per favore, fai non pace o appendere oggetti pesanti a IL angoli Del sedia.

8. Evitare di utilizzare la panchina in condizioni meteorologiche estreme (ad esempio, pioggia battente, neve, ghiaccio) se potrebbe diventare scivolosa. Rimuovere neve e ghiaccio dalla superficie della panchina prima dell'uso per prevenire scivolamenti e cadute.

9. Non modificare, tagliare, saldare o alterare la struttura della panca. Modifiche non autorizzate possono invalidare la conformità e creare pericoli per la sicurezza.

10. In caso di danni o malfunzionamenti, contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato. Non tentare di riparare la panca autonomamente se non si è in possesso della formazione e dell'autorizzazione necessarie.

11. Per uso esterno: questa panchina è progettata per resistere agli agenti atmosferici, ma si raccomanda una manutenzione regolare (ad esempio, pulizia, prevenzione della ruggine) per prolungarne la durata. Non lasciare il prodotto esposto all'esterno e alla pioggia per lunghi periodi, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

12. Non appoggiarsi o spingere eccessivamente contro i bordi della panca; ciò potrebbe causare danni strutturali o lesioni.

**ATTENZIONE**

- Superficie scivolosa se bagnata. Prestare attenzione dopo la pioggia o le operazioni di pulizia.

- Se la panca è danneggiata, potrebbero essere presenti spigoli vivi; evitare il contatto con parti rotte o piegate.

- Non trascinare la panca su superfici ruvide, poiché ciò potrebbe danneggiare la struttura o le gambe.



**attenzione** :
Garantire Le legs sono completamente estese e che il sicurezza anelli sedersi A IL metter il fondo a Del leg Inchiostro.

Assicurarsi che il panca poggia su una base stabile E leveled superficie .



**Nota** :
panca da negozio al chiuso per prevenire da essere donna giù di IL Elementi.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada e non è un giocattolo.

## Maintenance method

1.dopo ogni viaggio con essere il supporto, la superficie della sedia ceco su, IL principale pulizia oggetti per neve, pioggia, polvere, erba fangosa E smaII insetti.

2. Fare non usare il lavaggio macchina per pulire, per favore pulire con un panno umido clot h, do non utilizzo detergente chimico per pulire, asciugare in UN cool

pace, poi Mettere in UN magazzinaggio borsa memorizzato in un ambiente asciutto e fresco pace, Evitare diretto Va bene.

3, in caso di pioggia, Si prega di pulire e asciugare prima dell'archiviazione elettronica, A impedire IL ossidazione Di lo steel tubo per ridurre il servizio Vita.

4. Fare non conservare con sostanze corrosive materiali.

## Istruzioni di montaggio

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Posizione panca con la parte frontale rivolta verso il basso E aprire panchina da uno FINE. | 2. aprire ciascuno leg, fully estendendo la leg e Linkage. |
|  | |
| 3. Capovolgere la panca E assicuratevi che<br>sicurezza gli anelli si trovano al metter il fondo a della leg<br>Inchiostro. Per scegliere, premere verso il basso SU Io mai<br>sulla cerniere e ripetere passi indietro. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Banco plegable de n mitades

**MODELO: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**ADVERTENCIA: LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O FALLAS DEL PRODUCTO.**

1. Este banco deportivo está diseñado **ÚNICAMENTE PARA USO SENTADO.** No se pare, suba, salte ni se apoye excesivamente en el banco, el respaldo ni los reposabrazos. Sobrecargarlo o usarlo incorrectamente puede provocar que el banco se vuelque, se rompa o se derrumbe, causando lesiones. Por favor usar de forma suave paz, hazlo no usar en la convexa, alto y lowa paz.

2. No exceda Capacidad de carga máxima . No permita que varias personas se sienten en un mismo asiento si no está diseñado para ello.

3. Este banco está diseñado para **instalaciones deportivas públicas o privadas** (por ejemplo, parques, gimnasios, campos deportivos). Siga todas las normas de seguridad locales para su instalación y uso.

4. La instalación debe ser realizada por personal cualificado. Asegúrese de que el banco esté firmemente sujeto a una superficie estable y nivelada (hormigón, asfalto o una base aprobada) para evitar que se vuelque.

5. Inspeccione el banco periódicamente (al menos una vez al mes) para detectar daños, tornillos o tuercas sueltos, óxido o desgaste. Apriete inmediatamente los tornillos o tuercas sueltos. Deje de usarlo si el banco está agrietado, doblado, oxidado o tiene componentes sueltos; póngase en contacto con el fabricante para su reparación o reemplazo.

6. Mantenga a los niños bajo supervisión cuando estén cerca del banco. No permita que los niños se suban, jueguen o se paren sobre el banco.

7. No utilice el banco como superficie de almacenamiento para objetos pesados, herramientas afiladas o materiales peligrosos. Por favor, hágalo no paz o colgar objetos pesados en el esquinas del silla.

8. Evite usar el banco durante condiciones climáticas extremas (por ejemplo, lluvia intensa, nieve, hielo) si puede volverse resbaladizo. Retire la nieve y el hielo de la superficie del banco antes de usarlo para evitar resbalones y caídas.

9. No modifique, corte, suelde ni altere la estructura del banco. Las modificaciones no autorizadas pueden invalidar el cumplimiento de la normativa y generar riesgos para la seguridad.

10. En caso de daños o mal funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante o un proveedor de servicio autorizado. No intente reparar el banco usted mismo a menos que esté capacitado y autorizado.

11. Para uso en exteriores: Este banco está diseñado para resistir la intemperie, pero se recomienda un mantenimiento regular (por ejemplo, limpieza, prevención de la oxidación) para prolongar su vida útil. No exponga el producto a la intemperie ni a la lluvia durante mucho tiempo, ya que podría dañarse.

12. No se apoye ni empuje excesivamente contra los bordes del banco; esto puede causar daños estructurales o lesiones.

**PRECAUCIÓN**

- Superficie resbaladiza cuando está mojada. Tenga cuidado después de la lluvia o de la limpieza.

- Si el banco está dañado, puede haber bordes afilados; evite el contacto con las partes rotas o dobladas.

- No arrastre el banco sobre superficies rugosas, ya que esto podría dañar la estructura o las patas.



**precaución** :
Asegurar Los legs están completamente extendidos y que el seguridad anillos sentarse en el abajo del leg linkage.



Asegúrese de que el banco descansa sobre una base estable y leveled superficie .

**Nota** :
banco de la tienda en interiores para prevenir lo de ser mujer abajo por el Elementos.

**DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y no es un juguete.

## Maintenance method

1.después de cada viaje ser el soporte, superficie de la silla limpio arriba, el principal limpieza objetos para nieve, lluvia, polvo, hierba de barro y pequeño insectos.

2. Hacer no usar lavado máquina para limpiar, Por favor, limpie con un paño húmedo. clot h, hazlo no usar detergente químico para limpiar, secar en a cool

paz, y luego poner en a almacenamiento bolsa almacenado en un ambiente seco y fresco paz, evitar directo Vale.

3, en caso de lluvia, Por favor, limpie y seque. antes del almacenamiento electrónico, a prevenir el oxidación de el acero tubería a reducir el servicio Vida.

4. Hacer no almacenar con corrosivos materiales.

## Instrucciones de montaje

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Poner banco con la cara hacia abajo y abierto banco de uno fin. | 2. abre cada uno leg, fully extensión el leg y linkages. |
|  | |
| 3. Voltee el banco y asegurarse de que seguridad Los anillos se encuentran en el abajo del leg<br>linkage. Para concluir, apretar en Yo alguna vez<br>en el bisagras y repetir pasos<br>hacia atrás. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Ławka składana na pół

**MODEL: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**OSTRZEŻENIE – NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA, USZKODZENIE MIENIA LUB AWARIĘ PRODUKTU.**

1. Ta ławka sportowa jest przeznaczona **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SIEDZĄCEGO.** Nie należy stawać, wspinać się, skakać ani nadmiernie opierać się o ławkę, oparcie ani podłokietniki. Przeciążenie lub niewłaściwe użytkowanie może spowodować przewrócenie się, pęknięcie lub zawalenie ławki, co może skutkować obrażeniami. proszę używać w gładkim miejsce, zrób nie używać w wypukłym, wysoki I Niski miejsce.

2. Nie przekraczać Maksymalna ładowność . Nie należy pozwalać, aby na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedna osoba, jeśli nie jest ono do tego przeznaczone.

3. Ta ławka jest przeznaczona do **PUBLICZNYCH LUB PRYWATNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH** (np. parków, siłowni, boisk sportowych). Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących montażu i użytkowania.

4. Montaż musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel. Upewnij się, że ławka jest solidnie przymocowana do stabilnej, równej powierzchni (beton, asfalt lub zatwierdzony fundament), aby zapobiec jej przewróceniu.

5. Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) sprawdzaj ławkę pod kątem uszkodzeń, luźnych elementów złącznych, rdzy lub zużycia. Natychmiast dokręć poluzowane śruby/nakrętki. Zaprzestań użytkowania, jeśli ławka jest pęknięta, wygięta, przerdzewiała lub ma luźne elementy; skontaktuj się z producentem w celu naprawy lub wymiany.

6. Nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu ławki. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się, bawić ani stawać na ławce.

7. Nie należy używać ławki jako powierzchni do przechowywania ciężkich przedmiotów, ostrych narzędzi ani materiałów niebezpiecznych. Proszę, zrób to nie umieścić lub powiesić ciężkie przedmioty w ten rogi z krzesło.

8. Unikaj korzystania z ławki w ekstremalnych warunkach pogodowych (np. ulewnego deszczu, śniegu, lodu), jeśli może stać się śliska. Przed użyciem usuń śnieg i lód z powierzchni ławki, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom.

9. Nie wolno modyfikować, ciąć, spawać ani zmieniać konstrukcji stołu. Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić zgodność z przepisami i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

10. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Nie podejmuj samodzielnej naprawy ławki bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień.

11. Do użytku na zewnątrz: Ławka została zaprojektowana tak, aby była odporna na warunki atmosferyczne, jednak zaleca się regularną konserwację (np. czyszczenie, zapobieganie rdzewieniu) w celu wydłużenia jej żywotności. Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych i deszczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

12. Nie należy nadmiernie opierać się ani naciskać na krawędzie ławki, gdyż może to spowodować uszkodzenie konstrukcji lub obrażenia.

**OSTROŻNOŚĆ**

- Śliska powierzchnia, gdy jest mokra. Zachowaj ostrożność po deszczu lub czyszczeniu.

- Jeśli ławka jest uszkodzona, mogą pojawić się ostre krawędzie; należy unikać kontaktu z uszkodzonymi lub wygiętymi częściami.

- Nie przeciągaj ławki po nierównych powierzchniach, gdyż może to spowodować uszkodzenie ramy lub nóg.



**ostrożność** :
Zapewnić Nogi są całkowicie wyciągnięte i bezpieczeństwo pierścienie siedzieć Na ten spód z leg Połączenie.



Upewnij się, że ławka spoczywa na stabilnym podłożu I Wypoziomowany powierzchnia .

**Notatka** :
ławka sklepowa w pomieszczeniach, aby zapobiec to od bycia kobietą w dół przez ten elementy.

**OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI**

Ten produkt został wytworzony zgodnie z normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie jest zabawką.

## Maintenance method

1.po każdej podróży będzie być wsparciem, powierzchnią krzesła czysty w górę, ten główny czyszczenie obiekty na śnieg, deszcz, kurz, trawa błotna I mały błędy.

2. Do nie użyj prania maszyna do czyszczenia, proszę przetrzeć wilgotną ściereczką clot h, zrób nie używać detergent chemiczny do wycierania i suszenia A fajnie miejsce, a potem umieścić do A składowanie torba przechowywane w suchym, chłodnym miejscu miejsce, unikać bezpośredni Światło.

3, w przypadku deszczu, proszę wytrzeć i wysuszyć przed przechowywaniem elektronicznym, Do zapobiegać ten utlenianie z stall rura do zmniejszyć praca Życie.

4. Do nie przechowywać z substancjami żrącymi materials.

## Instrukcja montażu

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Położyć ławka skierowana do dołu I Otwarte ławka z jednego koniec. | 2. otwórz każdy leg, w pełni rozsuwalny leg i Połączenia. |
|  | |
| 3.Odwróć ławkę I aby upewnić się, że bezpieczeństwo Pierścienie siedzą na spód nogi<br>Połączenie. Aby zamknąć, naciśnij w dół NA Ja kiedykolwiek<br>na zawiasy i powtarzać kroki wstecz. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Opklapbare bank

**MODEL: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WAARSCHUWING – LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL, MATERIËLE SCHADE OF PRODUCTDEFECT.**

1. Deze sportbank is **UITSLUITEND bedoeld om op te zitten.** Ga niet staan, klimmen, springen of overmatig leunen op de bank, rugleuning of armleuningen. Overbelasting of oneigenlijk gebruik kan ertoe leiden dat de bank omvalt, breekt of instort, met letsel tot gevolg. alstublieft gebruik in een gladde vrede, doe niet gebruik in het bolle gedeelte, hoog En low vrede.

2. Niet overschrijden Maximale draagcapaciteit . Laat niet meerdere personen op één zitgedeelte zitten als dit niet het geval is.

3. Deze bank is ontworpen voor **openbare of particuliere sportfaciliteiten** (bijv. parken, sportscholen, sportvelden). Volg alle lokale veiligheidsvoorschriften voor installatie en gebruik.

4. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat de bank stevig is bevestigd aan een stabiele, vlakke ondergrond (beton, asfalt of een goedgekeurde fundering) om kantelen te voorkomen.

5. Controleer de werkbank regelmatig (minstens maandelijks) op beschadigingen, losse bevestigingsmiddelen, roest of slijtage. Draai losse bouten/moeren onmiddellijk vast. Stop het gebruik als de werkbank gebarsten, verbogen of doorgeroest is, of als er onderdelen loszitten; neem contact op met de fabrikant voor reparatie of vervanging.

6. Houd kinderen in de gaten wanneer ze in de buurt van de bank zijn. Laat kinderen niet op de bank klimmen, spelen of staan.

7. Gebruik de werkbank niet als opbergplek voor zware voorwerpen, scherpe gereedschappen of gevaarlijke materialen. Pleiase do niet plaats of hang zware objecten bij de hoeken van de stoel.

8. Vermijd het gebruik van de bank bij extreme weersomstandigheden (bijv. hevige regen, sneeuw, ijs) als deze glad kan worden. Verwijder sneeuw en ijs van het bankoppervlak voordat u de bank gebruikt om uitglijden en vallen te voorkomen.

9. Wijzig, zaag, las of verander de bankconstructie niet. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen leiden tot ongeldigverklaring van de voorschriften en veiligheidsrisico's opleveren.

10. Neem bij schade of een storing contact op met de fabrikant of een erkende serviceprovider. Probeer de werkbank niet zelf te repareren, tenzij u hiervoor bent opgeleid en bevoegd.

11. Voor gebruik buitenshuis: Deze bank is ontworpen om weersinvloeden te weerstaan, maar regelmatig onderhoud (bijv. schoonmaken, roestpreventie) wordt aanbevolen om de levensduur te verlengen. Stel het product niet langdurig bloot aan de buitenlucht en regen, aangezien dit schade aan het product kan veroorzaken.

12. Leun of duw niet te hard tegen de randen van de bank; dit kan structurele schade of letsel veroorzaken.

**VOORZICHTIGHEID**

- Glad oppervlak bij nat weer. Wees voorzichtig na regen of na het schoonmaken.

- Als de bank beschadigd is, kunnen er scherpe randen aanwezig zijn; vermijd contact met gebroken of verbogen onderdelen.

- Sleep de bank niet over ruwe oppervlakken, want dit kan het frame of de poten beschadigen.



**voorzichtigheid** :
Ervoor zorgen De legs zijn volledig uitgebreid en dat de veiligheid ringen zitten bij de onderkant van de leg Inkt.

Zorg ervoor dat de bank rust op een stabiele En leveled oppervlak .



**Opmerking** :
winkelbank binnenshuis voorkomen het van vrouw zijn omlaag door de elementen.

**NALEVINGSVERKLARING**

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada, en is geen speelgoed.

## Maintenance method

1. na elke reis will de steun zijn, het stoeloppervlak clean omhoog, de voornaamst reiniging objecten voor sneeuw, regen, stof, moddergras En small insecten.

2. Doen niet gebruik wassen machine naar clean, Veeg af met een natte doek. clot h, do niet gebruik Chemisch reinigingsmiddel gebruiken om af te vegen en

vervolgens te drogen. A cooll vrede, en dan neerzetten naar binnen A opslag tas opgeslagen in een droge, koele vrede, voorkomen direct Oké.

3, in geval van regen, Veeg en droog vóór opslag, naar voorkomen de oxidatie van de steel pijp naar verminderen dienst Leven.

4. Doen Niet bewaren in de buurt van bijtende stoffen. materials.

## Montage- instructies

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Leg bank met de voorkant naar beneden En open bank van een einde. | 2. open elk leg, fully uitbreiden de leg en Inkt. |
|  | |
| 3. Draai de bank om En zorg ervoor dat veiligheid ringen zitten aan de onderkant van deleg<br>linkage. Om te sluiten, naar beneden drukken op Ik ooit<br>op de scharnieren en herhalen stappen achterstevoren. | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Hopfällbar bänk

**MODELL: SN-D183-2 SN-D183W**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FOLD-,N-HALF-BENCH



**SN-D183-2**



**SN-D183W**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**VARNING – LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER NOGA. OM DESSA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER UNDERLÅTS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR, MAGENOMSSKADOR ELLER PRODUKTFEL.**

1. Denna sportbänk är **ENDAST avsedd för SITTANDE ANVÄNDNING.** Stå inte, klättra inte, hoppa inte eller luta dig för mycket mot bänken, ryggstödet eller armstöden. Överbelastning eller felaktig användning kan göra att bänken välter, går sönder eller kollapsar, vilket kan leda till skador. snälla använda i en jämn plats, gör inte använda i det konvexa, hög och low plats.

2. Överskrid inte maximal lastkapacitet . Låt inte flera personer sitta på en och samma sittsektion om den inte är avsedd för det.

3. Denna bänk är avsedd för **OFFENTLIGA ELLER PRIVATA IDROTTSANLÄGGNINGAR** (t.ex. parker, gym, idrottsplatser). Följ alla lokala säkerhetsföreskrifter för installation och användning.

4. Installationen måste utföras av kvalificerad personal. Se till att bänken är ordentligt fäst på en stabil, plan yta (betong, asfalt eller godkänd grund) för att förhindra att den tippar.

5. Kontrollera bänken regelbundet (minst en gång i månaden) för skador, lösa fästelement, rost eller slitage. Dra åt lösa bultar/muttrar omedelbart. Avbryt användningen om bänken är sprucken, böjd, genomrostad eller har lösa komponenter; kontakta tillverkaren för reparation eller utbyte.

6. Håll barn under uppsikt när de är nära bänken. Låt inte barn klättra, leka eller stå på bänken.

7. Använd inte bänken som förvaringsyta för tunga föremål, vassa verktyg eller farliga material. Gör det gärna inte placera eller häng tunga föremål vid de hörn av stol.

8. Undvik att använda bänken under extrema väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö, is) om det kan bli halt. Ta bort snö och is från bänkytan före användning för att förhindra halk- och fallrisker.

9. Modifiera, skär, svetsa eller ändra inte bänkstrukturen. Obehöriga modifieringar kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

10. Vid skador eller fel, kontakta tillverkaren eller auktoriserad serviceleverantör. Försök inte reparera bänken själv om du inte är utbildad och auktoriserad.

11. För utomhusbruk: Denna bänk är konstruerad för att motstå väder och vind, men regelbundet underhåll (t.ex. rengöring, rostskydd) rekommenderas för att förlänga

dess livslängd. Utsätt inte produkten för regn utomhus under en längre tid, eftersom det kan skada produkten.

12. Luta dig inte eller tryck för hårt mot bänkens kanter; det kan orsaka strukturella skador eller personskador.

**FÖRSIKTIGHET**

- Hal yta när den är våt. Var försiktig efter regn eller rengöring.

- Vassa kanter kan förekomma om bänken är skadad; undvik kontakt med trasiga eller böjda delar.

- Dra inte bänken över ojämna ytor, eftersom det kan skada ramen eller benen.



**försiktighet** :
Säkerställa Benen är helt utsträckta och att säkerhet ringar sitta på de botten av leg Bläckage.

Se till att bänk vilar på ett stall och Leveled yttre ansiktet.



**Obs** :
butiksbänk inomhus för att förhindra det från att vara kvinna ner av de element.

**EFTERLEVNADSFÖRKLARING**

Denna produkt är tillverkad i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada och är inte en leksak.

## Maintenance method

1. efter varje resa kommer vara stödet, stolsytan ren upp, de huvudsaklig rengöring föremål för snö, regn, damm, lergräs och liten insekter.

2. Do inte använd tvätt maskin att rengöra, torka av med en våt klädsel h, gör inte använda kemiskt rengöringsmedel att torka av, torka i en cool plats, och sedan sätta till en lagringsålder väska lagrade i en torr, sval plats, undvika direkt Ljus.

3, i händelse av regn, Torka av och torka före förvaring, till förhindra de oxidation av stålet rör till minska service Liv.

4. Do förvara inte med frätande material.

## Monteringsanvisningar

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Lägga bänken med framsidan nedåt och öppna bänk från en avsluta. | 2. öppna varje leg, helt förlängning legget och Bläck. |
|  | |
| 3. Vänd bänken och se till att säkerhet ringarna sitter vid botten av benet<br>Inkage. För att stänga, trycka ner på Jag någonsin<br>på gångjärn och upprepa steg bakåt. | |

