VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tennis Cart

Model:HN001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model:HN001



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Tennis Cart. This tennis cart is suitable for various tennis training venues, storing, organizing, and moving tennis training tools. With its portable ball storage, you can bid farewell to clutter. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



A: Bag B: Steel pipe C: Wheels

SAVE THIS MANUAL

Tennis Cart	
Model	HN001
Capacity	175 balls

OPERATION


The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Parts List

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Please proceed with the installation in the following order.

Step 1: Install wheels on tubes 1 and 2, and assemble tubes 1 and 2.




Step 2: Open pipe number 3.




Step 3: Assemble two No. 3 tubes together.



Step 4: Assemble tubes 1, 2, and 3. The assembled wheel should be vertical (if not, swap positions of 1 and 2).





Step 5:Assemble the bag, and securely fasten the Velcro and snap buttons.



Step 6:Press the button to fold the product.





SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARING:

(1)Do not use the net in harsh weather conditions to avoid damage or potential harm.

(2)Make sure the area surrounding the equipment is clear of obstacles before play.

(3)Do not hang from or climb on the net or its frame as this could lead to damage or injury.

(4)This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

(5)Children shall not play with the appliance.

(6)This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

(7)Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

(8)Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

(9)Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

(2)When folded, avoid overweight objects piling up on the cart.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Voiturette de tennis

Modèle : HN001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modèle : HN001



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot de tennis . Ce chariot de tennis convient à différents terrains d'entraînement et permet de ranger, d'organiser et de déplacer facilement le matériel. Grâce à son rangement de balles portable, dites adieu au désordre ! Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.



UN : Sac B : Tuyau en acier C : talons

CONSERVEZ CE MANUEL

Voiturette de tennis	
Modèle	HN001
Capacité	175 balles

OPÉRATION


Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Parties Liste

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Veuillez procéder à l'installation dans l'ordre suivant .

Étape 1 : Installez les roues sur les tubes 1 et 2, puis assemblez les tubes 1 et 2 .




Étape 2 : Ouvrir le tuyau numéro 3 .




Étape 3 : Assemblez deux tubes n° 3 ensemble .


3
3
3

Étape 4 : Assemblez les tubes 1, 2 et 3. La roue assemblée doit être verticale (sinon, inversez les positions de 1 et 2).





Étape 5 : Assemblez le sac et fixez solidement le Velcro et les boutons-pression .



Étape 6 : Appuyez sur le bouton pour plier le produit .





CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT :

(1) N’utilisez pas le filet dans des conditions météorologiques difficiles afin d’éviter tout dommage ou risque potentiel.

(2) Assurez-vous que la zone entourant l'équipement est dégagée d'obstacles avant de jouer.

(3) Ne vous suspendez pas au filet ou à son cadre et ne grimpez pas dessus, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.

(4) Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu la supervision ou les instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

(5) Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

(6) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

(7) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

(8) Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu, avertissez des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

(9) Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Évitez l’exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

(2) Lorsqu'il est plié, évitez que des objets trop lourds ne s'empilent sur le chariot.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tenniswagen

Modell: HN001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: HN001



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Tenniswagen entschieden haben . Dieser Tenniswagen eignet sich für verschiedene Trainingsorte und dient der Aufbewahrung, Organisation und dem Transport von Tennistrainingsgeräten. Dank des integrierten Ballbehälters gehört Unordnung der Vergangenheit an . Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.



A : Tasche B : Stahlrohr C : W -Absätze

DIESES HANDBUCH AUFBEWAHREN

Tenniswagen	
Modell	HN001
Kapazität	175 Bälle

BETRIEB


Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Teile Liste

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Bitte führen Sie die Installation in der folgenden Reihenfolge durch .

Schritt 1: Montieren Sie die Räder auf den Rohren 1 und 2 und montieren Sie die Rohre 1 und 2 .




Schritt 2: Öffnen Sie Rohr Nummer 3 .




Schritt 3: Zwei Röhren Nr. 3 miteinander verbinden .


3
3
3

Schritt 4 : Die Rohre 1, 2 und 3 zusammenfügen. Das zusammengebaute Rad sollte senkrecht stehen (falls nicht, die Positionen von 1 und 2 tauschen).





Schritt 5: Setzen Sie die Tasche zusammen und befestigen Sie den Klettverschluss und die Druckknöpfe sicher .



Schritt 6: Drücken Sie den Knopf, um das Produkt zusan





SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

WARNUNG:

(1) Das Netz darf nicht bei extremen Wetterbedingungen verwendet werden, um Beschädigungen oder mögliche Gefahren zu vermeiden.
(2) Stellen Sie vor Spielbeginn sicher, dass der Bereich um das Spielgerät frei von Hindernissen ist.
(3) Hängen Sie nicht am Netz oder dessen Rahmen und klettern Sie nicht darauf, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
(4) Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
(5) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
(6) Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
(7) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
(8) Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
(9) Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Um der Hautalterung vorzubeugen, sollten Sie längere Sonnenexposition vermeiden.
(2) Vermeiden Sie es, dass sich im zusammengeklappten Zustand zu schwere Gegenstände auf dem Wagen stapeln.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello da tennis

Modello: HN001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modello: HN001



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo carrello da tennis . Questo carrello da tennis è adatto a diverse strutture di allenamento, consentendo di riporre, organizzare e spostare gli attrezzi da tennis. Grazie al pratico contenitore portatile per le palline, potrete dire addio al disordine . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.



UN : Borsa B : Tubo in acciaio C : Ruote

SALVA QUESTO MANUALE

Carrello da tennis	
Modello	HN001
Capacità	175 palline

OPERAZIONE


Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Parti Lista

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Si prega di procedere con l'installazione nel seguente ordine .

Passaggio 1: Installare le ruote sui tubi 1 e 2 e assemblare i tubi 1 e 2 .




Passaggio 2: Aprire il tubo numero 3 .




Passo 3: Assemblare insieme due tubi n. 3 .



Passaggio 4 : Assemblare i tubi 1, 2 e 3. La ruota assemblata deve essere verticale (in caso contrario, scambiare le posizioni dei tubi 1 e 2).





Passaggio 5: Assemblare la borsa e fissare saldamente il velcro e i bottoni a pressione .



Passaggio 6: Premere il pulsante per piegare il prodotto





NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

ATTENZIONE:

(1) Non utilizzare la rete in condizioni meteorologiche avverse per evitare danni o potenziali pericoli.
(2) Assicurarsi che l'area circostante l'attrezzatura sia libera da ostacoli prima di giocare.
(3) Non appendersi o arrampicarsi sulla rete o sulla sua struttura poiché ciò potrebbe causare danni o lesioni.
(4) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
(5) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
(6) Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
(7) Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.
(8) Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo dei potenziali danni derivanti da un uso improprio.
(9) Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(1) Evitare l'esposizione prolungata al sole per evitare l'invecchiamento.
(2) Quando è piegato, evitare che oggetti troppo pesanti si accumulino sul carrello.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrito de tenis

Modelo: HN001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modelo: HN001



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este carrito de tenis . Este carrito de tenis es ideal para diversos lugares de entrenamiento, ya que permite almacenar, organizar y transportar el material de entrenamiento. Gracias a su práctico compartimento para pelotas, podrás despedirte del desorden . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.



A : Bolsa B : Tubo de acero C : Tacones

GUARDAR ESTE MANUAL

Carrito de tenis	
Modelo	HN001
Capacidad	175 pelotas

OPERACIÓN


El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Regiones Lista

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Proceda con la instalación en el siguiente orden .

Paso 1: Instale las ruedas en los tubos 1 y 2, y ensamble los tubos 1 y 2 .




Paso 2: Abra la tubería número 3 .




Paso 3: Ensambla dos tubos del número 3 .



Paso 4 : Ensamble los tubos 1, 2 y 3. La rueda ensamblada debe estar en posición vertical (si no es así, intercambie las posiciones de los tubos 1 y 2).





Paso 5: Ensambla la bolsa y cierra bien el velcro y los botones a presión .



Paso 6: Presione el botón para plegar el producto .





NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ ADVERTENCIA:

(1) No utilice la red en condiciones climáticas adversas para evitar daños o posibles perjuicios.

(2) Asegúrese de que el área que rodea el equipo esté libre de obstáculos antes de jugar.

(3) No se cuelgue ni trepe de la red o su marco, ya que esto podría provocar daños o lesiones.

(4) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

(5) Los niños no deben jugar con el aparato.

(6) Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

(7) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

(8) Por favor, utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, advierta sobre posibles lesiones por mal uso.

(9) No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

(2) Cuando esté plegado, evite que los objetos que excedan el peso se apilen en el carrito.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wózek tenisowy

Model:HN001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model:HN001



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tego wózka tenisowego . Ten wózek tenisowy sprawdzi się w różnych miejscach treningowych, służąc do przechowywania, porządkowania i transportu sprzętu do tenisa. Dzięki przenośnemu schowkowi na piłki możesz pożegnać się z bałaganem . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.



A : Torba B : Rura stalowa C : Obcasy

ZAPISZ TEN PODRĘCZNIK

Wózek tenisowy	
Model	HN001
Pojemność	175 piłek

DZIAŁANIE


Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Strony Lista

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Proszę wykonać instalację w podanej kolejności .

Krok 1: Zamontuj koła na rurkach 1 i 2, a następnie złóż rurki 1 i 2 .




Krok 2: Otwórz rurę numer 3 .




Krok 3: Złóż ze sobą dwie rurki nr 3 .



Krok 4 : Złóż rurki 1, 2 i 3. Złożone koło powinno być ustawione pionowo (jeśli nie, zamień miejscami rurki 1 i 2).





Krok 5: Złóż torbę i solidnie zamocuj rzepy i zatrzaski .



Krok 6: Naciśnij przycisk, aby złożyć produkt .





UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

UWAGA:

(1) Nie należy używać siatki w trudnych warunkach atmosferycznych, aby uniknąć uszkodzeń lub potencjalnych szkód.
(2) Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się, że w otoczeniu sprzętu nie ma żadnych przeszkód.
(3) Nie należy wieszać się na siatce ani jej konstrukcji ani wspinać się na nią, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
(4) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia.
(5) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
(6) Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
(7) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania.
(8) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
(9) Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w słonej mgiełce, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie słońca, aby zapobiec starzeniu się.
(2) Po złożeniu wózka należy unikać gromadzenia się na nim zbyt ciężkich przedmiotów.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tenniskar

Model: HN001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model: HN001



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze tenniskar hebt gekozen . Deze tenniskar is geschikt voor diverse tennistrainingslocaties en biedt ruimte voor het opbergen, organiseren en verplaatsen van tennisbenodigdheden. Dankzij de draagbare ballenhouder is rommel verleden tijd . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.



A : Tas B : Stalen buis C : Wielen

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Tenniskar	
Model	HN001
Capaciteit	175 ballen

OPERATIE


Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Onderdelen Lijst

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Ga verder met de installatie in de volgende volgorde .

Stap 1: Monteer de wielen op buizen 1 en 2 en monteer buizen 1 en 2 .




Stap 2: Open pijp nummer 3 .




Stap 3: Monteer twee buizen nr. 3 aan elkaar .



Stap 4 : Monteer buizen 1, 2 en 3. Het gemonteerde wiel moet verticaal staan (zo niet, verwissel dan de posities van 1 en 2).





Stap 5: Zet de tas in elkaar en maak de klittenbandsluiting en drukknopen goed vast .



Stap 6: Druk op de knop om het product op te vouwen .





VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

WARRING:

(1) Gebruik het net niet bij extreme weersomstandigheden om schade of mogelijk gevaar te voorkomen.
(2) Zorg ervoor dat het gebied rondom de apparatuur vrij is van obstakels voordat er gespeeld wordt.
(3) Hang niet aan het net of klim niet op het net of het frame ervan, want dit kan leiden tot schade of letsel.
(4) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
(5) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
(6) Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
(7) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet afwijkend is. Als het afwijkend is, stop dan met het gebruik ervan.
(8) Gebruik het product volgens het beoogde gebruik en waarschuw voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
(9) Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.
(2) Wanneer de kar is opgevouwen, voorkom dan dat er te zware voorwerpen op de kar worden gestapeld.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tennisvagn

Modell: HN001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: HN001



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna tennisvagn . Denna tennisvagn är lämplig för olika tennisträningsplatser, för förvaring, organisering och flytt av tennisträningsverktyg. Med sin portabla bollförvaring kan du säga adjö till röran . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.



A : Väska B : S stålrör C : W -klackar

SPARA DENNA MANUAL

Tennisvagn	
Modell	HN001
Kapacitet	175 bollar

DRIFT


Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Delar Lista

1		×2
2		×2
3		×2
4		×4
5		×1
6		×1

Fortsätt med installationen i följande ordning .

Steg 1: Montera hjulen på rör 1 och 2, och montera rör 1 och 2 .




Steg 2: Öppet rör nummer 3 .




Steg 3: Montera ihop två rör nr 3 .



Steg 4 : Montera rör 1, 2 och 3. Det monterade hjulet ska vara vertikalt (om inte, byt position på 1 och 2).





Steg 5: Montera väskan och fäst kardborrebandet och tryckknapparna ordentligt .



Steg 6: Tryck på knappen för att vika produkten .





SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

VARNING:

(1) Använd inte nätet i svåra väderförhållanden för att undvika skador eller potentiell fara.
(2) Se till att området runt utrustningen är fritt från hinder innan spel.
(3) Häng inte i eller klättra på nätet eller dess ram eftersom det kan leda till skador eller personskador.
(4) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
(5) Barn får inte leka med apparaten.
(6) Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
(7) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
(8) Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
(9) Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Undvik långvarig exponering för solen för att förhindra åldrande.
(2) Undvik att överviktiga föremål samlas på vagnen när den är hopfälld.

