VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Horse Riding Toy

Model:BCSL111

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Horse Riding Toy

Model:BCSL1111



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Horse Riding Toy.Horse Riding Toy is an indoor and outdoor riding toy designed specifically for children, simulating a real horseback riding experience. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



A. Head B. Body C. wheel

Save This Manual

Horse Riding Toy	
Model	BCSL111
Maximum load capacity	40kg
Color	Green

How to install the battery:

Tear off the Velcro on your belly, take out the battery pack. Prepare two AA batteries for installation (batteries are not included and must be purchased separately), and press the ear switch to start playing.





SAFETY NOTES AND WARNINGS



WARNING:

(1) This product is not suitable for children under 36 months old (3 years old) to use. The product contains small parts and is packaged in plastic bags and films, posing a risk of suffocation. Children under 3 years old should not come into contact with the product, accessories, and packaging materials.
(2) This toy is suitable for use on flat ground. Please do not approach swimming pools, step roads,roads, streets or slopes during use.
(3) When children use this product, they must be continuously monitored by an adult throughout the entire process, and the adult needs to explain the correct usage method and safety precautions to the child in advance
.
1.This product is only for one child to ride and is strictly prohibited from exceeding the maximum load capacity of the corresponding model.
2.Children must wear non slip shoes when using, and it is strictly prohibited to ride barefoot or in slippers; It is strongly recommended to wear protective equipment such as helmets, knee pads, elbow pads, gloves, etc. throughout the entire process.
3.The following dangerous behaviors are strictly prohibited: sitting backwards, standing on saddles/pedals, jumping, dragging products, racing riding, pushing and pulling products with multiple people, riding with hands off the handle, jumping and falling while moving, and riding in the opposite direction.
4.Please pay attention to the surrounding environment during cycling, avoid collisions with others or objects, and prevent personal injury to yourself or third parties.
(4) Before each use, adults must check all core components of the product to confirm that the screws are not loose, the wheels and anti reverse rings are normal, the brake system is normal, the structure is not damaged, and the zipper is completely closed; At least once a month, conduct a comprehensive inspection and maintenance of the core components of the

product. If any loose, damaged, or faulty parts are found, immediately stop using them. It is strictly prohibited to use them with faults. Contact after-sales customer service for assistance.
(5) Please keep the assembly instructions for future reference.
(6)**Warning! Battery Safety:**The sound and light functions of this product use AA batteries. Battery installation and replacement must be operated by adults, and children are strictly prohibited from touching the battery; It is strictly prohibited to put the battery into fire, water, or short circuit; Do not mix old and new batteries. If not used for a long time, please remove the battery; If battery leakage occurs, stop using immediately and handle it properly.
(7)**Warning! Product Prohibition Requirements**:If the product has any abnormalities such as fabric damage, structural cracking, screw detachment, brake failure, wheel jamming, etc., it should be immediately stopped from use. Do not disassemble or modify the product by yourself. Non original accessories may cause product failure and lead to safety accidents.
(8)**Warning! Scope of use restriction:**This product is only a leisure toy for children indoors and outdoors in the home. It is strictly prohibited to use it in high-frequency scenarios such as amusement parks, rentals, and commercial use. Otherwise, it may cause premature damage to the product and lead to safety accidents.

Manufacturer: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd
Address: Nandu industrial zone, Shaobo town,Jiangdu District, Yangzhou City Jiangsu Province



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jouet pour cheval à cheval

Modèle : BCSL111

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Jouet pour cheval à cheval

Modèle : BCSL1111



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce jouet d'équitation.

Ce jouet est un cheval d'intérieur et d'extérieur conçu spécialement pour les enfants, simulant une véritable expérience d'équitation. Veuillez lire attentivement la notice.

Veuillez suivre les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats.

résultats possibles.



A. Tête B. Corps C. Roue

Conservez ce manuel

Jouet pour cheval à cheval	
Modèle	BCSL111
capacité de charge maximale	40 kg
Couleur	Vert

Comment installer les piles : Décollez

la bande Velcro située sur le ventre, retirez le compartiment à piles. Munissez-vous de deux piles AA (non fournies, à acheter séparément), puis appuyez sur l'interrupteur situé sur l'oreille pour lancer la lecture.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT:

(1) Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans).
(ancien) à utiliser. Le produit contient de petites pièces et est emballé dans du plastique
sacs et films, présentant un risque d'étouffement. Enfants de moins de 3 ans
ne doit pas entrer en contact avec le produit, ses accessoires et son emballage.
matériels.

(2) Ce jouet est conçu pour une utilisation sur terrain plat. Veuillez ne pas vous approcher.
piscines, escaliers, routes, rues ou pentes pendant leur utilisation.
(3) Lorsque des enfants utilisent ce produit, ils doivent être surveillés en permanence.
par un adulte tout au long du processus, et cet adulte doit expliquer
la méthode d'utilisation correcte et les précautions de sécurité expliquées à l'enfant à l'avance

1.Ceci Ce produit est destiné à un seul enfant et son utilisation par un seul enfant est strictement interdite.
dépassant la capacité de charge maximale du modèle correspondant.

2. Les enfants doivent porter des chaussures antidérapantes lorsqu'ils utilisent ce produit, et cela est strictement interdit.
monter à cheval pieds nus ou en pantoufles ; il est fortement recommandé de porter
équipements de protection tels que casques, genouillères, coudières, gants, etc.
tout au long du processus.

3. Les comportements dangereux suivants sont strictement interdits : s'asseoir
reculer, se tenir debout sur la selle/les pédales, sauter, traîner des produits, faire de la
compétition à cheval, pousser et tirer des produits à plusieurs, faire du vélo avec
lâcher le guidon, sauter et tomber en mouvement, et rouler dans le
direction opposée.

4. Veuillez faire attention à votre environnement lorsque vous faites du vélo, évitez les
collisions avec d'autres personnes ou des objets et prévenez les blessures.
vous-même ou des tiers.

(4) Avant chaque utilisation, les adultes doivent vérifier tous les composants essentiels du produit
pour vérifier que les vis ne sont pas desserrées, les roues et les anneaux anti-retour
sont normaux, le système de freinage est normal, la structure n'est pas endommagée, et
la fermeture éclair est complètement fermée ; au moins une fois par mois, effectuez un
inspection et entretien complets des composants essentiels de

produit. Si des pièces détachées, endommagées ou défectueuses sont constatées, arrêtez immédiatement le processus.
Leur utilisation est strictement interdite en cas de dysfonctionnement. Contactez-nous.
Service après-vente pour vous assister.

(5) Veuillez conserver les instructions de montage pour référence ultérieure.

(6) Avertissement ! Sécurité des piles : Les fonctions sonores et lumineuses de ce produit
Utilisez des piles AA. L'installation et le remplacement des piles doivent être effectués par
Il est strictement interdit aux adultes et aux enfants de toucher la batterie ;
Il est strictement interdit de mettre la batterie au feu, dans l'eau ou de la court-circuiter ;
Mélanger piles neuves et usagées. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez retirer le
batterie ; en cas de fuite de la batterie, cessez immédiatement l'utilisation et retirez-la.
correctement.

(7) Avertissement ! Exigences relatives aux produits interdits : Si le produit contient
anomalies telles que des dommages au tissu, des fissures structurelles, des vis
En cas de détachement, de défaillance des freins, de blocage d'une roue, etc., il convient d'intervenir immédiatement.
Ce produit n'est plus utilisable. Ne pas le démonter ni le modifier soi-même.
L'utilisation d'accessoires non originaux peut entraîner une défaillance du produit et présenter un risque pour la sécurité.
accidents.

(8) Avertissement ! Restriction d'utilisation : Ce produit est uniquement un jouet de loisirs.
Les enfants à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Son utilisation est strictement interdite.
dans des scénarios à haute fréquence tels que les parcs d'attractions, les locations et
usage commercial. Autrement, cela pourrait endommager prématurément le
ce produit peut entraîner des accidents.

Fabricant : Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd. Adresse :
Zone industrielle de Nandu, ville de Shaobo, district de Jiangdu, ville de Yangzhou, province du Jiangsu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Reitspielzeug

Modell: BCSL111

Reitspielzeug

Modell: BCSL1111



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Reitspielzeug entschieden haben.

Toy ist ein Reitspielzeug für drinnen und draußen, das speziell für Kinder entwickelt wurde und ein realistisches Reiterlebnis simuliert. Bitte lesen Sie die gesamte Produktbeschreibung.

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

mögliche Ergebnisse.



A. Kopf B. Körper C. Rad

Dieses Handbuch aufbewahren

Reitspielzeug	
Modell	BCSL111
Maximale Belastbarkeit	40 kg
Farbe	Grün

So legen Sie die Batterie ein:

Entfernen Sie den Klettverschluss an Ihrem Bauch und entnehmen Sie das Batteriefach. Legen Sie zwei AA-Batterien zum Einlegen bereit (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden) und drücken Sie den Ohrschalter, um die Wiedergabe zu starten.







WARNUNG:

(1) Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten (3 Jahren) geeignet.
(alt) zu verwenden. Das Produkt enthält Kleinteile und ist in Kunststoff verpackt.
Taschen und Folien, die Erstickungsgefahr bergen. Für Kinder unter 3 Jahren.
sollte nicht mit dem Produkt, dem Zubehör und der Verpackung in Berührung kommen.
Materialien.

(2) Dieses Spielzeug ist nur für die Verwendung auf ebenem Untergrund geeignet. Bitte nicht nähern.
Schwimmbecken, Treppenwege, Straßen, Wege oder Hänge während der Nutzung.
(3) Kinder müssen bei der Verwendung dieses Produkts ständig beaufsichtigt werden.
von einem Erwachsenen während des gesamten Prozesses begleitet, und der Erwachsene muss erklären
die korrekte Anwendungsmethode und die Sicherheitsvorkehrungen dem Kind im Voraus erklären.

1. Dies Das Produkt ist nur für ein Kind zur Benutzung bestimmt und darf nicht benutzt werden.
die maximale Belastbarkeit des entsprechenden Modells überschreiten.
2. Kinder müssen beim Benutzen rutschfeste Schuhe tragen, und es ist strengstens verboten
Barfuß oder in Hausschuhen zu reiten; Es wird dringend empfohlen, Schuhe zu tragen
Schutzausrüstung wie Helme, Knieschoner, Ellbogenschoner, Handschuhe usw.
während des gesamten Prozesses.
3. Folgende gefährliche Verhaltensweisen sind strengstens verboten: Sitzen
rückwärts, stehend auf Sätteln/Pedalen, springen, Produkte ziehen, Rennfahren, Produkte mit
mehreren Personen schieben und ziehen, fahren mit
Hände vom Lenker, Springen und Stürzen während der Fahrt und Fahren im
entgegengesetzte Richtung.
4. Bitte achten Sie während der Fahrt auf Ihre Umgebung, vermeiden Sie Zusammenstöße mit
anderen Personen oder Gegenständen und beugen Sie Verletzungen vor.
Sie selbst oder Dritte.
(4) Vor jedem Gebrauch müssen Erwachsene alle wesentlichen Bestandteile des Produkts überprüfen.
Um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen, überprüfen Sie die Räder und die Rücklaufsperren.
sind normal, das Bremssystem ist normal, die Struktur ist nicht beschädigt, und
Der Reißverschluss ist vollständig geschlossen; führen Sie mindestens einmal im Monat eine
umfassende Inspektion und Wartung der Kernkomponenten der

Sollten lose, beschädigte oder fehlerhafte Teile festgestellt werden, stoppen Sie die Verwendung des Produkts sofort.

Die Verwendung ist strengstens untersagt. Die Verwendung fehlerhafter Geräte ist strengstens verboten. Kontakt

Kundendienst nach dem Kauf für Unterstützung.

(5) Bitte bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

(6) Warnung! Batteriesicherheit: Die Ton- und Lichtfunktionen dieses Produkts

Verwenden Sie AA-Batterien. Batterieeinbau und -wechsel müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Erwachsenen und Kindern ist es strengstens untersagt, die Batterie zu berühren;

Es ist strengstens verboten, die Batterie Feuer, Wasser oder einem Kurzschluss auszusetzen;

Alte und neue Batterien mischen. Bei längerer Nichtbenutzung bitte entfernen.

Batterie; Bei Auslaufen der Batterie sofort das Gerät nicht mehr verwenden und die Batterie ordnungsgemäß entsorgen.

richtig.

(7) Warnung! Produktverbotsbestimmungen: Falls das Produkt irgendwelche

Anomalien wie Gewebeschäden, strukturelle Risse, Schrauben

Ablösung, Bremsversagen, blockierende Räder usw. sollten sofort behoben werden.

Die Nutzung wurde eingestellt. Das Produkt darf nicht selbst zerlegt oder verändert werden.

Nicht originales Zubehör kann zu Produktfehlern und Sicherheitsrisiken führen.
Unfälle.

(8) Warnung! Nutzungsbeschränkung: Dieses Produkt ist nur ein Freizeitspielzeug für

Kinder dürfen sich im Haus und im Freien nicht aufhalten. Die Verwendung ist strengstens verboten.

in Szenarien mit hoher Frequenz, wie z. B. Vergnügungsparks, Vermietungen und

Für gewerbliche Nutzung. Andernfalls kann es zu vorzeitigem Schaden am Produkt kommen.

Produkt und führen zu Sicherheitsunfällen.

Hersteller: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd.
Adresse: Industriegebiet Nandu, Stadt Shaobo, Bezirk Jiangdu, Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Giocattolo a forma di cavallo

Modello: BCSL111

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Giocattolo a forma di cavallo

Modello: BCSL1111



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo giocattolo a forma di cavallo.

Toy è un giocattolo cavalcabile per interni ed esterni progettato specificamente per i bambini, che simula una vera esperienza di equitazione. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il meglio possibili risultati.



A. Testa B. Corpo C. Ruota

Salva questo manuale

Giocattolo a forma di cavallo	
Modello	BCSL111
Capacità di carico massima	40 kg
Colore	Verde

Come installare la batteria: Staccare il

velcro sulla pancia, estrarre il vano batterie. Preparare due batterie AA per l'installazione (le batterie non sono incluse e devono essere acquistate separatamente) e premere l'interruttore sull'orecchio per iniziare a giocare.





NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

(1) Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (3 anni)
vecchio) da usare. Il prodotto contiene piccole parti ed è confezionato in plastica
Sacchetti e pellicole che presentano rischio di soffocamento. Bambini di età inferiore a 3 anni
Non devono entrare in contatto con il prodotto, gli accessori e la confezione.
materiali.

(2) Questo giocattolo è adatto all'uso su terreno pianeggiante. Si prega di non avvicinarsi
piscine, scalinate, strade, vie o pendii durante l'uso.

(3) Quando i bambini usano questo prodotto, devono essere costantemente monitorati
da un adulto durante l'intero processo, e l'adulto deve spiegare
il metodo di utilizzo corretto e le precauzioni di sicurezza da comunicare in anticipo al bambino

.1. Questo il prodotto è destinato esclusivamente a un bambino e l'utilizzo è severamente vietato
superando la capacità di carico massima del modello corrispondente.

2. I bambini devono indossare scarpe antiscivolo durante l'utilizzo ed è severamente vietato
per andare a piedi nudi o in pantofole; è fortemente raccomandato indossare
dispositivi di protezione come caschi, ginocchiere, gomitiere, guanti, ecc.
durante l'intero processo.

3. I seguenti comportamenti pericolosi sono severamente vietati: sedersi
all'indietro, in piedi su selle/pedali, saltando, trascinando prodotti, gare di ciclismo,
spingendo e tirando prodotti con più persone, pedalando con
mani fuori dal manubrio, saltare e cadere mentre ci si muove e guidare nel
direzione opposta.

4.Si prega di prestare attenzione all'ambiente circostante durante il ciclismo, evitare
collisioni con altre persone o oggetti e prevenire lesioni personali
te stesso o terzi.

(4) Prima di ogni utilizzo, gli adulti devono controllare tutti i componenti principali del prodotto
per confermare che le viti non siano allentate, le ruote e gli anelli anti-inversione
sono normali, l'impianto frenante è normale, la struttura non è danneggiata e
la cerniera è completamente chiusa; Almeno una volta al mese, effettuare un
ispezione e manutenzione complete dei componenti principali del

prodotto. Se si riscontrano parti allentate, danneggiate o difettose, interrompere immediatamente l'utilizzo.
utilizzandoli. È severamente vietato utilizzarli in caso di malfunzionamenti. Contattare
Servizio clienti post-vendita per assistenza.

(5) Conservare le istruzioni di montaggio per riferimento futuro.

(6)Attenzione! Sicurezza della batteria: le funzioni sonore e luminose di questo prodotto
utilizzare batterie AA. L'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere effettuate da
È severamente vietato agli adulti e ai bambini toccare la batteria;
È severamente vietato gettare la batteria nel fuoco, nell'acqua o cortocircuitarla; non
mescolare batterie vecchie e nuove. Se non utilizzate per un lungo periodo, rimuovete le batterie.
batteria; In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso e smaltirla
correttamente.

(7)Attenzione! Requisiti di divieto del prodotto:Se il prodotto ha qualsiasi
anomalie quali danni al tessuto, crepe strutturali, viti
distacco, guasto ai freni, bloccaggio delle ruote, ecc., dovrebbe essere immediatamente
Interrotto l'uso. Non smontare o modificare il prodotto autonomamente.
L'utilizzo di accessori non originali può causare malfunzionamenti del prodotto e compromettere la sicurezza.
incidenti.

(8)Attenzione! Limiti di utilizzo: Questo prodotto è solo un giocattolo per il tempo libero
bambini dentro e fuori casa. È severamente vietato usarlo
in scenari ad alta frequenza come parchi divertimento, noleggi e
uso commerciale. Altrimenti, potrebbe causare danni prematuri al
prodotto e possono causare incidenti di sicurezza.

Produttore: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd
Indirizzo: Zona industriale di Nandu, città di Shaobo, distretto di Jiangdu, città di Yangzhou, provincia di Jiangsu



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Juguete para montar a caballo

Modelo: BCSL111

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Juguete para montar a caballo

Modelo: BCSL1111



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este juguete de equitación.

Toy es un juguete de equitación para interiores y exteriores diseñado específicamente para niños, que simula una experiencia real de montar a caballo. Lea atentamente toda la información. Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado. posibles resultados.



A. Cabeza B. Cuerpo C. Rueda

Guardar este manual

Juguete para montar a caballo	
Modelo	BCSL111
Capacidad de carga máxima	40 kg
Color	Verde

Cómo instalar la batería: Retire el

velcro de su abdomen y saque el compartimento de la batería. Prepare dos pilas AA para la instalación (las pilas no están incluidas y deben comprarse por separado) y presione el interruptor de la oreja para comenzar a reproducir.





NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

(1) Este producto no es apto para niños menores de 36 meses (3 años)
antiguo) para usar. El producto contiene piezas pequeñas y está empaquetado en plástico.
bolsas y películas, que suponen un riesgo de asfixia. Niños menores de 3 años
No debe entrar en contacto con el producto, los accesorios ni el embalaje.
materiales.

(2) Este juguete es apto para su uso en terreno plano. Por favor, no se acerque.
piscinas, escaleras, caminos, calles o pendientes durante su uso.

(3) Cuando los niños utilicen este producto, deberán ser supervisados continuamente.
por un adulto durante todo el proceso, y el adulto debe explicar
Explicar al niño con antelación el método de uso correcto y las precauciones de seguridad.

.1.Este El producto es solo para que lo use un niño y está estrictamente prohibido usarlo.
excediendo la capacidad de carga máxima del modelo correspondiente.

2. Los niños deben usar zapatos antideslizantes cuando lo utilicen, y está estrictamente prohibido.
montar descalzo o en zapatillas; se recomienda encarecidamente usar
Equipo de protección como cascos, rodilleras, coderas, guantes, etc.
durante todo el proceso.

3. Se prohíben estrictamente los siguientes comportamientos peligrosos: sentarse
hacia atrás, de pie sobre sillines/pedales, saltando, arrastrando productos, montando a
caballo de carreras, empujando y tirando de productos con varias personas, montando con
manos fuera del manillar, saltando y cayendo mientras se mueve y montando en el
dirección opuesta.

4. Por favor, preste atención al entorno circundante mientras monta en bicicleta, evite
colisiones con otras personas u objetos y prevenga lesiones personales.
usted mismo o terceros.

(4) Antes de cada uso, los adultos deben revisar todos los componentes principales del producto.
Para confirmar que los tornillos no estén sueltos, las ruedas y los anillos antirretroceso
son normales, el sistema de frenos es normal, la estructura no está dañada y
La cremallera está completamente cerrada; al menos una vez al mes, realice una
Inspección y mantenimiento integral de los componentes principales del

producto. Si encuentra alguna pieza suelta, dañada o defectuosa, deténgase inmediatamente.
Su uso está estrictamente prohibido. Está estrictamente prohibido utilizarlos con fallas. Contacto
Servicio de atención al cliente postventa para obtener asistencia.

(5) Por favor, guarde las instrucciones de montaje para futuras consultas.

(6) ¡Advertencia! Seguridad de la batería: Las funciones de sonido y luz de este producto
Utilice pilas AA. La instalación y el reemplazo de las pilas deben ser operados por
Los adultos y los niños tienen estrictamente prohibido tocar la batería;
Está estrictamente prohibido introducir la batería en fuego, agua o provocar un cortocircuito; no
Mezcle baterías viejas y nuevas. Si no se va a utilizar durante mucho tiempo, retire la
batería; si se produce una fuga de batería, deje de usarla inmediatamente y manéjela
adecuadamente.

(7) ¡Advertencia! Requisitos de prohibición del producto: Si el producto tiene alguna
anomalías como daños en la tela, agrietamiento estructural, tornillos
desprendimiento, falla de frenos, bloqueo de ruedas, etc., debe ser inmediatamente
Su uso ha sido suspendido. No desmonte ni modifique el producto usted mismo.
Los accesorios no originales pueden provocar fallos en el producto y poner en riesgo la seguridad.
accidentes.

(8) ¡Advertencia! Restricción del ámbito de uso: Este producto es solo un juguete de ocio para
niños dentro y fuera de la casa. Está estrictamente prohibido usarlo.
en escenarios de alta frecuencia como parques de atracciones, alquileres y
uso comercial. De lo contrario, puede causar daños prematuros a la
el producto y provocar accidentes de seguridad.

Fabricante: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd. Dirección:
Zona industrial de Nandu, ciudad de Shaobo, distrito de Jiangdu, ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zabawka do jazdy konnej

Model:BCSL111

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Zabawka do jazdy konnej

Model:BCSL1111



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tej zabawki do jazdy konnej. Jazda konna Toy to zabawka do jazdy konnej przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz, zaprojektowana specjalnie dla dzieci, symulująca prawdziwą jazdę konną. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią. przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze rezultaty możliwe wyniki.



A. Głowa B. Ciało C. Koło

Zapisz ten podręcznik

Zabawka do jazdy konnej	
Model	BCSL111
Maksymalna ładowność	40 kg
Kolor	Zielony

Jak zainstalować baterię: Oderwij

rzep na brzuchu, wyjmij baterię. Przygotuj dwie baterie AA do instalacji (baterie nie są dołączone i należy je kupić osobno) i naciśnij przycisk na uchu, aby rozpocząć odtwarzanie.







OSTRZEŻENIE:

(1) Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy (3 lat)
(stary) do użycia. Produkt zawiera małe części i jest zapakowany w folię plastikową
worki i folie, stwarzające ryzyko uduszenia. Dzieci poniżej 3 lat
nie powinny mieć kontaktu z produktem, akcesoriami i opakowaniem
przybory.

(2) Zabawka nadaje się do użytku na płaskim podłożu. Proszę nie zbliżać się do niej.
basenów, dróg schodkowych, ulic lub zboczy podczas użytkowania.

(3) Dzieci korzystające z tego produktu muszą być pod ciągłym nadzorem.
przez osobę dorosłą w całym procesie, a osoba dorosła musi to wyjaśnić
prawidłowy sposób użytkowania i środki ostrożności dla dziecka z wyprzedzeniem

.1.To produkt jest przeznaczony do jazdy tylko dla jednego dziecka i jest surowo zabroniony
przekraczając maksymalną ładowność danego modelu.

2. Dzieci muszą nosić buty antypoślizgowe podczas korzystania z urządzenia. Jest to surowo zabronione.
jeździć boso lub w kapciach; Zdecydowanie zaleca się noszenie
sprzęt ochronny taki jak kaski, nakolanniki, nałokietniki, rękawice itp.
przez cały proces.

3. Następujące niebezpieczne zachowania są surowo zabronione: siedzenie
jazda tyłem, stanie na siodłach/pedałach, skakanie, przeciąganie produktów, jazda
wyścigowa, pchanie i ciągnięcie produktów w towarzystwie wielu osób, jazda z
ręce z dala od uchwytu, skakanie i upadanie podczas jazdy oraz jazda w
przeciwnym kierunku.

4. Podczas jazdy na rowerze należy zwracać uwagę na otoczenie, unikać kolizji z
innymi osobami lub przedmiotami oraz zapobiegać obrażeniom ciała.
siebie lub osób trzecich.

(4) Przed każdym użyciem osoba dorosła powinna sprawdzić wszystkie podstawowe elementy produktu.
aby sprawdzić, czy śruby nie są luźne, koła i pierścienie blokujące bieg wsteczny
są normalne, układ hamulcowy jest normalny, konstrukcja nie jest uszkodzona i
zamek błyskawiczny jest całkowicie zamknięty; Przynajmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić
kompleksowa kontrola i konserwacja głównych podzespołów

W przypadku wykrycia luźnych, uszkodzonych lub wadliwych części należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu.
ich używania. Używanie ich z wadami jest surowo zabronione. Kontakt
skontaktuj się z obsługą klienta posprzedażowego w celu uzyskania pomocy.

(5) Proszę zachować instrukcję montażu do wykorzystania w przyszłości.

(6) Ostrzeżenie! Bezpieczeństwo baterii: Funkcje dźwiękowe i świetlne tego produktu
Używaj baterii AA. Montaż i wymiana baterii muszą być wykonywane przez
Dorośli i dzieci mają bezwzględny zakaz dotykania baterii.
surowo zabrania się wrzucania baterii do ognia, wody lub zwarcia; Nie
Nie mieszaj starych i nowych baterii. Jeśli nie używasz ich przez dłuższy czas, wyjmij je.
bateria; Jeśli nastąpi wyciek z baterii, należy natychmiast zaprzestać jej używania i ją usunąć
odpowiednio.

(7) Ostrzeżenie! Wymagania dotyczące zakazu produktu: Jeśli produkt zawiera jakiekolwiek
nieprawidłowości takie jak uszkodzenia tkaniny, pęknięcia strukturalne, śruby
oderwanie, awaria hamulców, zablokowanie kół itp., należy natychmiast
Produktu nie wolno demontować ani modyfikować samodzielnie.
Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować uszkodzenie produktu i zagrożenie bezpieczeństwa.
Wypadki.

(8) Ostrzeżenie! Ograniczenie zakresu użytkowania: Ten produkt jest wyłącznie zabawką rekreacyjną
dzieci w domu i na zewnątrz. Surowo zabrania się jego używania.
w scenariuszach o wysokiej częstotliwości, takich jak parki rozrywki, wypożyczalnie i
użytku komercyjnego. W przeciwnym razie może to spowodować przedwczesne uszkodzenie
produktu i prowadzić do wypadków zagrażających bezpieczeństwu.

Producent: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd Adres: strefa przemysłowa Nandu, miasto Shaobo, dystrykt Jiangdu, miasto Yangzhou, prowincja Jiangsu



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Speelgoed om op te rijden

Model:BCSL111

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Speelgoed om op te rijden

Model:BCSL1111



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor dit speelgoedpaardje hebt gekozen.

Dit speelgoed is een rijpaardrijtoestel voor binnen en buiten, speciaal ontworpen voor kinderen, dat een realistische paardrijervaring nabootst. Lees alstublieft alle informatie.

Gebruiksaanwijzing voordat u het gebruikt. De informatie helpt u het beste resultaat te behalen.

mogelijke resultaten.



A. Hoofd B. Lichaam C. Wiel

Bewaar deze handleiding

Speelgoed om op te rijden	
Model	BCSL111
Maximale draagcapaciteit	40 kg
Kleur	Groente

Hoe de batterij te plaatsen: Verwijder het

klittenband op je buik en haal het batterijpakket eruit. Zorg dat je twee AA-batterijen bij de hand hebt (batterijen zijn niet inbegrepen

en moeten apart worden aangeschaft) en druk op de schakelaar op je oortje om te beginnen met afspelen.





VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING:

(1) Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden (3 jaar).
oud) om te gebruiken. Het product bevat kleine onderdelen en is verpakt in plastic.
zakken en folies, die verstikkingsgevaar opleveren. Kinderen jonger dan 3 jaar.
mag niet in contact komen met het product, de accessoires en de verpakking.
materialen.

(2) Dit speelgoed is geschikt voor gebruik op een vlakke ondergrond. Kom er niet te dichtbij.
zwembaden, trappenpaden, wegen, straten of hellingen tijdens gebruik.
(3) Wanneer kinderen dit product gebruiken, moeten ze continu onder toezicht staan.
onder begeleiding van een volwassene gedurende het hele proces, en die volwassene moet het uitleggen.
De juiste gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen vooraf aan het kind uitleggen.

1. Dit Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één kind en het is ten strengste verboden om...
waarbij de maximale draagkracht van het betreffende model wordt overschreden.
2. Kinderen moeten antislipschoenen dragen tijdens het gebruik, en het is ten strengste verboden.
Blootsvoets of op slippers rijden; het wordt sterk aanbevolen om te dragen
Beschermende uitrusting zoals helmen, kniebeschermers, elleboogbeschermers, handschoenen, enz.
gedurende het hele proces.
3. De volgende gevaarlijke gedragingen zijn ten strengste verboden: zitten
achterwaarts, staand op zadels/pedalen, springen, producten slepen, racen, producten duwen
en trekken met meerdere personen, rijden met
handen van het stuur, springen en vallen tijdens het rijden, en rijden in de
tegenovergestelde richting.
4. Let tijdens het fietsen goed op uw omgeving, vermijd botsingen met anderen of objecten en
voorkom persoonlijk letsel.
uzelf of derden.
(4) Vóór elk gebruik moeten volwassenen alle kernonderdelen van het product controleren.
Om te controleren of de schroeven niet loszitten, de wielen en de anti-terugloopringen.
zijn normaal, het remsysteem werkt normaal, de structuur is niet beschadigd, en
de rits is volledig gesloten; Voer minstens één keer per maand een
Uitgebreide inspectie en onderhoud van de kerncomponenten van de

product. Als u losse, beschadigde of defecte onderdelen aantreft, stop dan onmiddellijk.
Het is ten strengste verboden ze te gebruiken als ze defect zijn. Neem contact op.
Klantenservice na aankoop voor assistentie.

(5) Bewaar de montage-instructies voor toekomstig gebruik.

(6)Waarschuwing! Batterijveiligheid: De geluids- en lichtfuncties van dit product
Gebruik AA-batterijen. Het plaatsen en vervangen van de batterijen moet worden uitgevoerd door een technicus.
Volwassenen en kinderen mogen de batterij absoluut niet aanraken; het is
Het is ten strengste verboden de batterij in vuur, water of kortsluiting te plaatsen; doe dit niet.
Meng oude en nieuwe batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Batterij; als er batterijlekkage optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en handel dit af.
op de juiste manier.

(7) Waarschuwing! Productverbodseisen: Indien het product een van de volgende kenmerken heeft:
afwijkingen zoals stofschade, structurele scheuren, schroeven
Bij losraken, remproblemen, vastgelopen wielen, enz., dient dit onmiddellijk te gebeuren.
Niet langer in gebruik. Demonteer of wijzig het product niet zelf.
Niet-originele accessoires kunnen leiden tot productstoringen en veiligheidsrisico's.
ongelukken.

(8) Waarschuwing! Beperking van het gebruiksbereik: Dit product is uitsluitend bedoeld als recreatiespeelgoed voor
Het is ten strengste verboden om kinderen binnen en buiten in huis te gebruiken.
in situaties met een hoge frequentie, zoals pretparken, verhuurbedrijven en
commercieel gebruik. Anders kan het voortijdige schade aan de veroorzaken.
product en kan leiden tot veiligheidsincidenten.

Fabrikant: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd.
Adres: Nandu industrieterrein, Shaobo stad, Jiangdu district, Yangzhou stad, provincie Jiangsu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ridleksak

Modell: BCSL111

Ridleksak

Modell: BCSL1111



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna ridleksak. Ridning

Leksaken är en ridleksak för inomhus- och utomhusbruk, speciellt utformad för barn, som simulerar en riktig ridupplevelse. Läs alla instruktioner.

instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat möjliga resultat.



A. Huvud B. Kaross C. Hjul

Spara den här manualen

Ridleksak	
Modell	BCSL111
Maximal lastkapacitet	40 kg
Färg	Grön

Så här installerar du

batteriet: Riv av kardborrebandet på magen, ta ut batteripaketet. Förbered två AA-batterier för installation (batterier ingår inte och måste köpas separat) och tryck på öronknappen för att börja spela.





VARNING:

(1) Denna produkt är inte lämplig för barn under 36 månader (3 år) (gammal) att använda. Produkten innehåller smådelar och är förpackad i plast påsar och filmer, vilket kan orsaka kvävning. Barn under 3 år får inte komma i kontakt med produkten, tillbehören och förpackningen material.

(2) Denna leksak är lämplig för användning på plan mark. Var vänlig och närma dig inte simbassänger, trappsteg, vägar, gator eller sluttningar under användning.

(3) När barn använder denna produkt måste de övervakas kontinuerligt av en vuxen genom hela processen, och den vuxne behöver förklara rätt användningsmetod och säkerhetsåtgärder för barnet i förväg

.1.Detta Produkten är endast avsedd för ett barn och är strängt förbjuden att använda överskrider den maximala lastkapaciteten för motsvarande modell.

2. Barn måste bära halkfria skor när de använder dem, och det är strängt förbjudet att rida barfota eller i tofflor; Det rekommenderas starkt att bära skyddsutrustning såsom hjälmar, knäskydd, armbågsskydd, handskar etc. genom hela processen.

3. Följande farliga beteenden är strängt förbjudna: att sitta baklänges, stå på sadlar/pedaler, hoppa, dra produkter, tävla, knuffa och dra produkter med flera personer, cykla med händerna från handtaget, hoppa och falla under rörelse, och cykla i motsatt riktning.

4. Var uppmärksam på omgivningen under cykling, undvik kollisioner med andra eller föremål och förhindra personskador.

dig själv eller tredje part.

(4) Före varje användning måste vuxna kontrollera alla produktens huvudkomponenter. för att bekräfta att skruvarna inte är lösa, hjulen och backspärrarna är normala, bromssystemet är normalt, konstruktionen är inte skadad, och dragkedjan är helt stängd; Utför en kontroll minst en gång i månaden omfattande inspektion och underhåll av kärnkomponenterna i

produkten. Om några lösa, skadade eller defekta delar upptäcks, stoppa omedelbart använder dem. Det är strängt förbjudet att använda dem om de är defekta. Kontakta kundtjänst efter försäljning för hjälp.

(5) Spara monteringsanvisningen för framtida bruk.

(6)Varning! Batterisäkerhet: Produktens ljud- och ljusfunktioner använd AA-batterier. Batteriinstallation och -byte måste utföras av Vuxna och barn får absolut inte vidröra batteriet; det är Det är strängt förbjudet att placera batteriet i eld, vatten eller kortslutning; Blanda gamla och nya batterier. Om de inte används under en längre tid, ta ur batteri; Om batteriläckage uppstår, sluta använda det omedelbart och hantera det ordentligt.

(7) Varning! Krav för produktförbud: Om produkten har någon avvikelser såsom tygskador, strukturella sprickor, skruvskador lossning, bromsfel, hjulkärv etc., bör det omedelbart ta bort användningen. Demontera eller modifiera inte produkten själv. Icke-originaltillbehör kan orsaka produktfel och leda till säkerhetsrisker olyckor.

(8)Varning! Begränsning av användningsområde: Denna produkt är endast en fritidsleksak för barn inomhus och utomhus i hemmet. Det är strängt förbjudet att använda den i högfrekventa scenarier som nöjesparker, uthyrningar och kommersiellt bruk. Annars kan det orsaka förtida skador på produkten och leda till säkerhetsolyckor.

Tillverkare: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd
Adress: Nandu industriområde, Shaobo stad, Jiangdu-distriktet, Yangzhou stad, Jiangsu-provinsen

