VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Saw Blade

Model: 230JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Model:230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

MAIN SPECIFICATIONS

Model	number of pieces	blade diameter	Mandrel diameter	Blade thickness	Max rotation
230JP	3	9in/230mm	22.2mm	2.5-2.6mm	4800r/min
306JP	3	12in/306mm	25.4mm	3mm	5300r/min
360JP	3	14in/359mm	25.4mm	3.3mm	4800r/min
410JP	3	16in/410mm	25.4mm	3.7mm	3600r/min
125JP	5	4.9in/125mm	20mm	2mm	7000r/min
133JP	5	5.2in/133mm	20mm	4mm	7000r/min
160JP	5	6.3in/160mm	22.2mm	2.4mm	7000r/min

WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instruction

manual.
«MISE ENGARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions» or equivalent or symbol M002 of ISO 7010.
- M002 of ISO 7010
- Date of manufacture.
-Rated speed in revolutions per minute;
-Rated capacity in mm;
-Tools provided with a threaded spindle shall be marked with spindle thread size;
-WARNING Always wear eye protection, "AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité" or equivalent or the sign M004 of ISO 7010 or the following safety sign:



The eye protection symbol may be modified by adding other personal protective equipment such as ear protection, dust mask, etc.

WARNING

"This equipment may generate noise levels exceeding 85 dB(A) during operation. Hearing protection must be worn by the operator.
Prolonged use of this equipment may lead to hand-arm vibration syndrome. Take regular breaks and ensure proper handling.
High-pressure jets can cause serious injury. Do not direct the spray gun at people, animals, live electrical equipment, or the appliance itself.
Keep children and pets away from the work area during operation.
Do not use this equipment in confined spaces or flammable/explosive environments.
Gasoline engines produce carbon monoxide, a deadly odorless toxic gas. Do not operate the equipment indoors or in poorly ventilated areas.
The engine and muffler surfaces become extremely hot. Do not touch during operation or immediately after shutdown.
Gasoline is highly flammable. Stop the engine and keep away from ignition sources before refueling. Refuel only outdoors in well-ventilated areas.
Dispose of waste fuel in accordance with local environmental regulations. Do not pour into drains or the environment.
To reduce the risk of injury, use a proper guard and use only accessories rated at least equal to the maximum speed marked on the tool.

In Canada, the equivalent French wording is as follows:

“AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l’outil.”

For cut-off machines with a permanently fixed guard, the following alternative warning may be used:

WARNING

To reduce the risk of injury, use only accessories rated at least equal to the maximum speed marked on the tool.

In Canada, the equivalent French wording is as follows: “AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l’outil.”

Note: Minimum 2.4mm high letters for "WARNING".

See standard CAN/CSA-C22.2 No. 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4th (Nov.28,
2016) and CAN/CSA-C22.2 No. 60745-2-22-12+UPD 1 (reaffirmed 2017, (UL 60745-2-22-1st (June 19, 2014)) for details.

An instruction manual and safety instructions shall be provided with the tool and packaged in such a way that the user notices when the tool is removed from the packaging. The safety instructions may be separate from the instruction manual.

An explanation of the symbols required by this standard shall be provided in either the instruction manual or the safety instructions.

They shall be written in the country's official language(s) where the tool is sold

They shall be legible and contrast with the background.

They shall include the name and address of the manufacturer, supplier, or any other agent responsible for placing the tool on the market.

The General Power Tool Safety Warnings and the specific tool Safety Warnings, if in English, shall be verbatim and in any other official language to be equivalent.

Format of all Safety Warnings must differentiate, by font highlighting or similar means, the context of clauses as illustrated below.

General Safety Rules

WARNING!

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and

instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work Area Safety

a) Keep work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that may ignite the dust of fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

NOTE

The above warning does not apply to tools only designated to be used with diamond wheels.

g) The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Only appropriately sized accessories can be adequately guarded or controlled.

h) The arbor size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool.

Wheels and flanges with arbor holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

i) Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for chips and cracks.Check for damage or install an undamaged wheel if a power tool or wheel is dropped.

After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test time.

j) Wear personal protective equipment. Use a face shield, safety goggles, or safety glasses, depending on the application. In addition, wear a dust mask, hearing protectors, gloves, and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your process. Prolonged exposure to high-intensity

noise may cause hearing loss.
k)b) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
c) Do not position your body in line with the rotating wheel. Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
e) Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.
f) Do not ″jam″ the wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
g) When the wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
h) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
i) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight.Therefore, supports must be placed under the workpiece near the cut line and the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
j) Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Lame de scie

Modèle: 230JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Modèle : 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Modèle	nombre de pièces	diamètre de la lame	diamètre du mandrin	Épaisseur de la lame	Rotation maximale
230JP	3	9 pouces/230 mm	22,2 mm	2,5-2,6 mm	4800 tr/min
306JP	3	12 pouces/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 tr/min
360JP	3	14 pouces/359 mm	25,4 mm	3,3 mm	4800 tr/min

410JP	3	16 pouces/410 mm	25,4 mm	3,7 mm	3600 tr/min
125JP	5	4,9 pouces/125 mm	20 mm	2 mm	7000 tr/min
133JP	5	5,2 pouces/133 mm	20 mm	4 mm	7000 tr/min
160JP	5	6,3 pouces/160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 tr/min



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

«MISE ENGARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions» ou équivalent ou symbole M002 de la norme ISO 7010.

- M002 de la norme ISO 7010
- Date de fabrication.

-Vitesse nominale en tours par minute ;

-Capacité nominale en mm ;

-Les outils munis d'une broche filetée doivent être marqués de la taille du filetage de la broche ;

-AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité, « AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité » ou équivalent ou le signe M004 de l'ISO 7010 ou le panneau de sécurité suivant :



Le symbole de protection oculaire peut être modifié par l'ajout d'autres équipements de protection individuelle tels que des protections auditives, un masque anti-poussière, etc.

AVERTISSEMENT

« Cet équipement peut générer des niveaux sonores supérieurs à 85 dB(A) en fonctionnement. L'opérateur doit porter une protection auditive. »

L’utilisation prolongée de cet équipement peut entraîner un syndrome des vibrations main-bras. Faites des pauses régulières et veillez à une manipulation correcte.
Les jets à haute pression peuvent causer des blessures graves. Ne dirigez pas le pistolet à peinture vers des personnes, des animaux, des équipements électriques sous tension ou l'appareil lui-même.
Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail pendant l'opération.
N’utilisez pas cet équipement dans des espaces confinés ou dans des environnements inflammables/explosifs.
Les moteurs à essence produisent du monoxyde de carbone, un gaz toxique mortel et inodore. N’utilisez pas cet appareil à l’intérieur ou dans des endroits mal ventilés.
Le moteur et le pot d'échappement deviennent extrêmement chauds. Ne les touchez pas pendant le fonctionnement ni immédiatement après l'arrêt.
L'essence est extrêmement inflammable. Coupez le moteur et éloignez-vous de toute source d'inflammation avant de faire le plein. Faites le plein uniquement à l'extérieur, dans des endroits bien ventilés.
Éliminez les déchets combustibles conformément à la réglementation environnementale locale. Ne les jetez pas dans les égouts ni dans l'environnement.
Pour réduire les risques de blessure, utilisez un protecteur approprié et n'utilisez que des accessoires dont la vitesse nominale est au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.
Au Canada, la formulation française équivalente est la suivante : « AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.
Pour les machines à découper dotées d'une protection fixe, l'avertissement alternatif suivant peut être utilisé :
AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de blessure, utilisez uniquement des accessoires dont la vitesse nominale est au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.
Au Canada, la formulation française équivalente est la suivante : «

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil. »
Remarque : Hauteur minimale des lettres : 2,4 mm pour le mot « AVERTISSEMENT ».
Voir la norme CAN/CSA-C22.2 n° 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4e (28 novembre)
2016) et CAN/CSA-C22.2 n° 60745-2-22-12+UPD 1 (réaffirmé en 2017, (UL 60745-2-22-1st (19 juin 2014)) pour plus de détails.
Un manuel d'instructions et des consignes de sécurité doivent être fournis avec l'outil et
emballé de telle sorte que l'utilisateur remarque lorsque l'outil est sorti de son emballage. Les consignes de sécurité peuvent être distinctes du manuel d'instructions. L'explication des symboles requis par la présente norme doit être fournie soit dans le manuel d'instructions, soit dans les consignes de sécurité.
Elles doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du pays où l'outil est vendu. Elles doivent être lisibles et contraster avec le fond.
Elles doivent inclure le nom et l'adresse du fabricant, du fournisseur ou de tout autre agent responsable de la mise sur le marché de l'outil.
Les avertissements généraux de sécurité relatifs aux outils électriques et les avertissements de sécurité spécifiques à chaque outil, s'ils sont en anglais, doivent être reproduits textuellement et dans toute autre langue officielle, ils doivent être considérés comme équivalents.
Le format de tous les avertissements de sécurité doit différencier, par la mise en évidence des caractères ou par des moyens similaires, le contexte des clauses comme illustré ci-dessous.

Règles générales de sécurité

AVERTISSEMENT!

Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour consultation ultérieure. Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements ci-dessous désigne votre outil électrique filaire ou outil électrique sans fil.

1) Sécurité de la zone de travail

a) Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les fumées.

c) Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

NOTE

L'avertissement ci-dessus ne s'applique pas aux outils conçus exclusivement pour être utilisés avec des meules diamantées.

g) Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent être inférieurs à la capacité La puissance de votre outil électrique doit être adaptée. Seuls les accessoires de taille appropriée peuvent être correctement protégés ou contrôlés.

h) La taille de l'arbre des roues et des brides doit s'adapter correctement à la broche de l'outil électrique.

Les roues et les brides dont les trous d'arbre ne correspondent pas à la quincaillerie de montage de l'outil électrique se déséquilibreront, vibreront excessivement et peuvent entraîner une perte de contrôle.

i) N'utilisez pas de roues endommagées. Avant chaque utilisation, inspectez les roues pour détecter tout éclat ou ébréchure. fissures. Vérifiez les dommages ou installez une roue non endommagée si un outil électrique ou une roue tombe. Après avoir inspecté et installé la roue, éloignez-vous ainsi que les personnes présentes. À partir du plan de rotation de la roue, faites fonctionner l'outil électrique à sa vitesse maximale à vide pendant une minute. Les roues endommagées se briseront généralement pendant ce test.

j) Portez un équipement de protection individuelle. Utilisez une visière, des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection, selon l'application. De plus, portez un masque anti-poussière et des protections auditives. protections, gants et tablier d'atelier capables d'arrêter les petits abrasifs ou Fragments de la pièce. La protection oculaire doit être capable d'arrêter les projections de débris. Les poussières sont générées par diverses opérations. Le masque anti-poussière ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par votre procédé.

Une exposition prolongée à un bruit de forte intensité peut entraîner une perte auditive.
k)b) Ne jamais placer la main près de l'accessoire en rotation. L'accessoire pourrait rebondir et vous blesser la main.
c) Ne positionnez pas votre corps dans l'axe de la roue en rotation. Le rebond propulsera l'outil dans la direction opposée au mouvement de la roue au point d'accrochage.
d) Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez dans les coins, sur les arêtes vives, etc. Évitez les rebonds et L'accessoire risque de s'accrocher. Les angles, les arêtes vives ou les rebonds ont tendance à accrocher l'accessoire rotatif et à provoquer une perte de contrôle ou un recul.
e) N'utilisez pas de chaîne de scie, de lame à sculpter le bois, de disque diamanté segmenté dont l'écartement périphérique est supérieur à 10 mm ni de lame de scie dentée. Ces outils provoquent des rebonds fréquents et une perte de contrôle.
f) Ne bloquez pas la roue et n'exercez pas une pression excessive. N'essayez pas de faire un Profondeur de coupe excessive. Une sollicitation excessive de la meule augmente la charge et la susceptibilité à la torsion ou au blocage de la meule dans la coupe, ainsi que le risque de rebond ou de rupture de la meule.
g) Lorsque la meule se bloque ou que vous interrompez une coupe pour quelque raison que ce soit, éteignez l'outil électrique et maintenez-le immobile jusqu'à l'arrêt complet de la meule. tenter de retirer la meule de la coupe pendant qu'elle est en mouvement sinon Un retour de force peut se produire. Recherchez la cause du blocage des roues et prenez les mesures correctives nécessaires.
h) Ne pas relancer l'opération de coupe sur la pièce. Laisser la meule atteindre sa vitesse maximale. Réinsérez-vous prudemment dans la coupe. La meule peut se bloquer, se déplacer ou rebondir si l'outil électrique est redémarré dans la pièce à usiner.
i) Supporter les panneaux ou toute pièce surdimensionnée afin de minimiser le risque de pincement des roues et Recul. Les pièces de grande taille ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Par conséquent, des supports doivent être placés sous la pièce près de la ligne de coupe et au bord de la pièce, de part et d'autre de la meule.
j) Faites preuve d'une prudence accrue lorsque vous effectuez une « découpe en

poche » dans des murs existants ou d’autres zones aveugles.
La roue saillante peut couper les conduites de gaz ou d'eau, les câbles électriques ou des objets susceptibles de provoquer un rebond.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sägeblatt

Modell: 230 JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Modell: 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Modell	Anzahl der Teile	Klingendurchmesser	Dorndurchmesser	Klingenstärke	Maximale Rotation
230JP	3	9 Zoll/230 mm	22,2 mm	2,5–2,6 mm	4800 U/min
306JP	3	12 Zoll/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 U/min
360JP	3	14 Zoll/359 mm	25,4 mm	3,3 mm	4800 U/min
410J	3	16 Zoll/410 mm	25,4 mm	3,7 mm	3600

P					U/min
125J P	5	4,9 Zoll/125 mm	20 mm	2 mm	7000 U/min
133J P	5	5,2 Zoll/133 mm	20 mm	4 mm	7000 U/min
160J P	5	6,3 Zoll/160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 U/min



WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.

„MISE ENGARDE – Um das Risiko von Blessuren zu reduzieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung“ oder ein gleichwertiges Symbol oder das Symbol M002 von ISO 7010.

- M002 der ISO 7010
- Herstellungsdatum.

-Nenndrehzahl in Umdrehungen pro Minute;

-Nennkapazität in mm;

-Werkzeuge mit Gewindespindel müssen mit der Gewindegröße der Spindel gekennzeichnet sein;

-WARNUNG Tragen Sie immer eine Schutzbrille, „AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité“ oder ein gleichwertiges Zeichen oder das Zeichen M004 der ISO 7010 oder das folgende Sicherheitszeichen:



Das Symbol für Augenschutz kann durch Hinzufügen anderer persönlicher Schutzausrüstung wie Gehörschutz, Staubmaske usw. modifiziert werden.

WARNUNG

„Dieses Gerät kann im Betrieb einen Geräuschpegel von über 85 dB(A) erzeugen. Der Bediener muss Gehörschutz tragen.“

Bei längerem Gebrauch dieses Geräts kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen. Machen Sie regelmäßig Pausen und achten Sie auf die richtige Handhabung.

Hochdruckstrahlen können schwere Verletzungen verursachen. Richten Sie die Spritzpistole nicht auf Personen, Tiere, unter Spannung stehende elektrische

Geräte oder das Gerät selbst.
Halten Sie Kinder und Haustiere während der Betriebszeit vom Arbeitsbereich fern.
Dieses Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen oder in Umgebungen mit brennbaren/explosiven Stoffen verwendet werden.
Benzinmotoren erzeugen Kohlenmonoxid, ein tödliches, geruchloses und giftiges Gas. Betreiben Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen oder in schlecht belüfteten Bereichen.
Die Oberflächen von Motor und Schalldämpfer werden extrem heiß. Nicht während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Abschalten berühren.
Benzin ist hochentzündlich. Vor dem Tanken den Motor abstellen und von Zündquellen fernhalten. Nur im Freien an gut belüfteten Orten tanken.
Entsorgen Sie Altbrennstoffe gemäß den örtlichen Umweltvorschriften. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gießen.
Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwenden Sie eine geeignete Schutzvorrichtung und nur Zubehör, das mindestens für die auf dem Werkzeug angegebene Höchstdrehzahl ausgelegt ist.
In Kanada lautet der entsprechende französische Wortlaut wie folgt:
„AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les.“ Das Zubehör ist nur minimal bis zum Betrieb erhältlich und darf maximal auf das Gerät angewendet werden.“
Bei Trennschleifmaschinen mit fest montierter Schutzvorrichtung kann folgende alternative Warnung verwendet werden:
WARNUNG
Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwenden Sie nur Zubehörteile, deren Nenndrehzahl mindestens der auf dem Werkzeug angegebenen Höchstdrehzahl entspricht.
In Kanada lautet der entsprechende französische Wortlaut wie folgt:
„AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.“
Hinweis: Die Buchstaben für „WARNUNG“ müssen mindestens 2,4 mm hoch sein.
Siehe Standard CAN/CSA-C22.2 Nr. 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4th (Nov.28,

2016) und CAN/CSA-C22.2 Nr. 60745-2-22-12+UPD 1 (bestätigt 2017, (UL 60745-2-22-1st (19. Juni 2014)) für Details.
Dem Werkzeug werden eine Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise beigefügt.
Die Verpackung ist so gestaltet, dass der Benutzer bemerkt, wenn das Werkzeug aus der Verpackung entnommen wird. Die Sicherheitshinweise können separat von der Bedienungsanleitung enthalten sein. Die Erläuterung der in dieser Norm vorgeschriebenen Symbole muss entweder in der Bedienungsanleitung oder in den Sicherheitshinweisen enthalten sein.
Sie müssen in der/den Amtssprache(n) des Landes verfasst sein, in dem das Werkzeug verkauft wird. Sie müssen gut lesbar sein und sich vom Hintergrund abheben.
Sie müssen den Namen und die Anschrift des Herstellers, Lieferanten oder eines anderen Vertreters enthalten, der für das Inverkehrbringen des Werkzeugs verantwortlich ist.
Die allgemeinen Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge und die spezifischen Sicherheitshinweise für Werkzeuge müssen, sofern sie in englischer Sprache vorliegen, wortgetreu wiedergegeben werden und in jeder anderen Amtssprache gleichwertig sein.
Die Formatierung aller Sicherheitswarnungen muss durch Hervorhebung der Schriftart oder ähnliche Mittel den Kontext der einzelnen Abschnitte wie unten dargestellt unterscheiden.

Allgemeine Sicherheitsregeln

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Hinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in allen unten aufgeführten Hinweisen bezieht sich auf Ihr Elektrowerkzeug. Netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder

dunkle Bereiche erhöhen die Unfallgefahr.
b) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Umstehende während der Bedienung eines Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.

NOTIZ

Die obige Warnung gilt nicht für Werkzeuge, die ausschließlich für die Verwendung mit Diamantschleifscheiben vorgesehen sind.
g) Der Außendurchmesser und die Dicke Ihres Zubehörs müssen innerhalb der Kapazität liegen. Die Nennleistung Ihres Elektrowerkzeugs ist entscheidend. Nur Zubehörteile mit der passenden Größe können ausreichend geschützt und kontrolliert werden.
h) Die Wellengröße der Räder und Flansche muss zur Spindel des Elektrowerkzeugs passen.
Räder und Flansche mit Spindellöchern, die nicht zu den Befestigungsteilen des Elektrowerkzeugs passen, laufen unwuchtig, vibrieren übermäßig und können zum Kontrollverlust führen.
i) Beschädigte Felgen dürfen nicht verwendet werden. Vor jedem Gebrauch die Felgen auf Absplitterungen und Beschädigungen überprüfen. Risse. Prüfen Sie auf Beschädigungen oder montieren Sie ein unbeschädigtes Rad, falls ein Elektrowerkzeug oder ein Rad herunterfällt.
Nach der Inspektion und Montage des Rades sollten Sie sich und Umstehende in sicherer Entfernung positionieren. Halten Sie das Werkzeug von der Ebene des rotierenden Rades fern und lassen Sie es eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen. Beschädigte Räder brechen normalerweise während dieser Testzeit auseinander.
j) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung ein Gesichtsschild, eine Schutzbrille oder eine Sicherheitsbrille. Tragen Sie außerdem eine Staubmaske und einen Gehörschutz. Schutzausrüstung, Handschuhe und eine Werkstattschürze, die in der Lage sind, kleine abrasive Partikel oder Werkstückfragmente. Der Augenschutz muss umherfliegende Teile auffangen können. Bei verschiedenen Arbeitsvorgängen entstehen Partikel. Die Staubmaske oder Atemschutzmaske muss die bei Ihrem Prozess entstehenden

Partikel filtern können. Längere Einwirkung von Lärm hoher Intensität kann zu Hörverlust führen.
k)b) Halten Sie Ihre Hand niemals in die Nähe des rotierenden Zubehörs. Das Zubehör kann zurückschlagen und Ihre Hand treffen.
c) Positionieren Sie Ihren Körper nicht in einer Linie mit dem rotierenden Rad. Der Rückschlag schleudert das Werkzeug an der Stelle, an der es hängen bleibt, in die entgegengesetzte Richtung der Radbewegung.
d) Gehen Sie bei der Bearbeitung von Ecken, scharfen Kanten usw. besonders vorsichtig vor. Vermeiden Sie Abprallen und Das Zubehör kann sich verhaken. Ecken, scharfe Kanten oder Stöße können dazu führen, dass sich das rotierende Zubehör verhakt und dadurch die Kontrolle verloren geht oder es zurückschlägt.
e) Verwenden Sie keine Sägekette, kein Holzschnitzsägeblatt, keine segmentierte Diamanttrennscheibe mit einem Umfangsspalt von mehr als 10 mm und kein gezahntes Sägeblatt. Solche Geräte verursachen häufige Rückschläge und Kontrollverlust.
f) Das Rad nicht blockieren oder übermäßigen Druck ausüben. Versuchen Sie nicht, einen Zu große Schnitttiefe. Eine Überbeanspruchung der Scheibe erhöht die Belastung und die Anfälligkeit der Scheibe für Verdrehungen oder Blockierungen im Schnitt sowie die Möglichkeit von Rückschlag oder Scheibenbruch.
g) Wenn die Scheibe klemmt oder der Schnitt aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist. Niemals Versuchen Sie, das Rad aus dem Schnitt zu entfernen, während es sich dreht, andernfalls Es kann zu Rückschlägen kommen. Untersuchen Sie die Ursache für das Blockieren der Räder und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, um diese zu beseitigen.
h) Den Schneidvorgang im Werkstück nicht wieder aufnehmen. Die Scheibe muss ihre volle Drehzahl erreichen. und fahren Sie vorsichtig wieder in den Schnitt ein. Das Rad kann blockieren, hochwandern oder einen Rückschlag verursachen, wenn das Elektrowerkzeug im Werkstück wieder gestartet wird.
i) Stützplatten oder übergroße Werkstücke, um das Risiko des Einklemmens durch das Rad zu minimieren und Rückschlaggefahr. Große Werkstücke neigen dazu, unter ihrem Eigengewicht durchzuhängen. Daher müssen Stützen unter dem Werkstück in der Nähe der Schnittlinie und an der Werkstückkante auf beiden

Seiten der Scheibe angebracht werden.

j) Bei der Erstellung eines „Taschenschnitts“ in bestehende Wände oder andere tote Winkel ist besondere Vorsicht geboten.

Das hervorstehende Rad kann Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder Gegenstände beschädigen, die einen Rückschlag verursachen können.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Lama della sega

Modello: 230JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Modello: 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SPECIFICHE PRINCIPALI

Modello	numero di pezzi	diametro della lama	Diametro del mandrino	spessore della lama	Rotazione massima
230JP	3	9 pollici/230 mm	22,2 mm	2,5-2,6 mm	4800 giri/min
306JP	3	12 pollici/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 giri/min
360JP	3	14 pollici/359 mm	25,4 mm	3,3 mm	4800 giri/min
410JP	3	16 pollici/410	25,4 mm	3,7 mm	3600 giri/min

		mm			
125JP	5	4,9 pollici/125 mm	20 mm	2 mm	7000 giri/min
133JP	5	5,2 pollici/133 mm	20 mm	4 mm	7000 giri/min
160JP	5	6,3 pollici/160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 giri/min



AVVERTIMENTO: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni.

«MISE ENGARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions» o equivalente o simbolo M002 della norma ISO 7010.

- M002 della norma ISO 7010
- Data di fabbricazione.
- Velocità nominale in giri al minuto;

-Capacità nominale in mm;

-Gli utensili dotati di mandrino filettato devono essere contrassegnati con l'indicazione della dimensione della filettatura del mandrino;

-AVVERTENZA Indossare sempre una protezione per gli occhi,

“AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité” o equivalente o il simbolo M004 della norma ISO 7010 o il seguente segnale di sicurezza:



Il simbolo di protezione degli occhi può essere modificato aggiungendo altri dispositivi di protezione individuale come protezioni per le orecchie, maschere antipolvere, ecc.

AVVERTIMENTO

"Durante il funzionamento, questa apparecchiatura può generare livelli di rumore superiori a 85 dB(A). L'operatore deve indossare dispositivi di protezione dell'udito."

L'uso prolungato di questa apparecchiatura può causare la sindrome da vibrazione mano-braccio. Fare pause regolari e assicurarsi di maneggiarla correttamente.

I getti ad alta pressione possono causare gravi lesioni. Non puntare la pistola a spruzzo verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o

l'apparecchio stesso.
Durante le operazioni, tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro.
Non utilizzare questa apparecchiatura in spazi confinati o in ambienti infiammabili/esplosivi.
I motori a benzina producono monossido di carbonio, un gas tossico inodore e letale. Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti chiusi o scarsamente ventilati.
Le superfici del motore e della marmitta diventano estremamente calde. Non toccarle durante il funzionamento o immediatamente dopo lo spegnimento.
La benzina è altamente infiammabile. Spegnere il motore e tenersi lontani da fonti di accensione prima di fare rifornimento. Fare rifornimento solo all'aperto e in aree ben ventilate.
Smaltire il combustibile esausto in conformità con le normative ambientali locali. Non versarlo nelle fognature o nell'ambiente.
Per ridurre il rischio di infortuni, utilizzare una protezione adeguata e solo accessori con una velocità nominale almeno pari alla velocità massima indicata sull'utensile.

In Canada, la dicitura francese equivalente è la seguente:

“AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les accessori convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.”
Per le macchine troncatrici dotate di protezione fissa, è possibile utilizzare il seguente avvertimento alternativo:

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di infortuni, utilizzare solo accessori con una velocità nominale almeno pari alla velocità massima indicata sull'utensile.
In Canada, la dicitura francese equivalente è la seguente: “AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil”.
Nota: per la scritta "WARNING" l'altezza minima delle lettere deve essere di 2,4 mm.
Vedere lo standard CAN/CSA-C22.2 n. 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4th (28 novembre,
2016) e CAN/CSA-C22.2 n. 60745-2-22-12+UPD 1 (riconfermato nel 2017, (UL

60745-2-22-1st (19 giugno 2014)) per i dettagli.
Con l'utensile devono essere forniti un manuale di istruzioni e le istruzioni di sicurezza.
confezionato in modo tale che l'utente si accorga quando lo strumento viene estratto dalla confezione. Le istruzioni di sicurezza possono essere separate dal manuale di istruzioni. La spiegazione dei simboli richiesti dalla presente norma deve essere fornita nel manuale di istruzioni o nelle istruzioni di sicurezza.
Devono essere scritte nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui lo strumento viene venduto. Devono essere leggibili e in contrasto con lo sfondo.
Devono includere il nome e l'indirizzo del fabbricante, del fornitore o di qualsiasi altro agente responsabile dell'immissione sul mercato dell'utensile.
Le avvertenze generali di sicurezza per gli elettroutensili e le avvertenze di sicurezza specifiche per gli utensili, se in inglese, devono essere riportate integralmente e in qualsiasi altra lingua ufficiale devono essere equivalenti.
Il formato di tutte le avvertenze di sicurezza deve differenziare, mediante l'evidenziazione del carattere o mezzi simili, il contesto delle clausole come illustrato di seguito.

Norme generali di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro. Il termine "utensile elettrico" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce al vostro Utensile elettrico alimentato dalla rete elettrica (con cavo) o utensile elettrico alimentato a batteria (senza fili).

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie aumentano il rischio di incidenti.
b) Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polveri o fumi.
c) Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo di un utensile elettrico. Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.

NOTA

L'avvertenza di cui sopra non si applica agli utensili progettati esclusivamente per essere utilizzati con mole diamantate.

g) Il diametro esterno e lo spessore dell'accessorio devono rientrare nella capacità Valutazione della potenza del tuo elettroutensile. Solo gli accessori di dimensioni adeguate possono essere protetti o controllati in modo appropriato.

h) La dimensione dell'albero delle ruote e delle flange deve adattarsi correttamente al mandrino dell'utensile elettrico.

Ruote e flange con fori per albero non compatibili con i componenti di montaggio dell'utensile elettrico si sbilanceranno, vibreranno eccessivamente e potrebbero causare la perdita di controllo.

i) Non utilizzare ruote danneggiate. Prima di ogni utilizzo, ispezionare le ruote per eventuali scheggiature e crepe. Verificare la presenza di danni o installare una ruota integra se un utensile elettrico o una ruota cadono.

Dopo aver ispezionato e installato la ruota, posizionatevi e allontanatevi dagli astanti Posizionare l'utensile elettrico sul piano della ruota rotante e farlo funzionare alla massima velocità a vuoto per un minuto. Le ruote danneggiate di solito si rompono durante questo tempo di prova.

j) Indossare dispositivi di protezione individuale. Utilizzare una visiera, occhiali di sicurezza o occhiali protettivi, a seconda dell'applicazione. Inoltre, indossare una maschera antipolvere e protezioni per l'udito. protezioni, guanti e grembiule da officina in grado di fermare piccoli abrasivi o frammenti del pezzo in lavorazione. La protezione per gli occhi deve essere in grado di arrestare i detriti volanti generate da varie operazioni. La maschera antipolvere o il respiratore devono essere in grado di filtrare le particelle generate dal processo. L'esposizione prolungata a rumori ad alta intensità può causare danni all'udito.

k)b) Non avvicinare mai la mano all'accessorio rotante. L'accessorio potrebbe colpire la mano con un contraccolpo.

c) Non posizionare il corpo in linea con la ruota rotante. Il contraccolpo proietterà l'utensile in direzione opposta al movimento della ruota nel punto di impigliamento.

d) Prestare particolare attenzione quando si lavora su angoli, spigoli vivi ecc. Evitare rimbalzi e L'accessorio può impigliarsi. Angoli, spigoli vivi o urti tendono a impigliarsi nell'accessorio rotante, causando perdita di controllo o contraccolpo.

e) Non montare catene per motosega, lame per intaglio del legno, mole

diamantate segmentate con uno spazio periferico superiore a 10 mm o lame dentate. Tali lame provocano frequenti contraccolpi e perdita di controllo.
f) Non "bloccare" la ruota né applicare una pressione eccessiva. Non tentare di fare un Profondità di taglio eccessiva. Un eccessivo stress sulla ruota aumenta il carico e la suscettibilità alla torsione o al bloccaggio della ruota durante il taglio, nonché la possibilità di contraccolpo o rottura della ruota stessa.
g) Quando la ruota si blocca o quando si interrompe un taglio per qualsiasi motivo, spegnere l'utensile elettrico e tenerlo immobile finché la ruota non si arresta completamente. Mai tentare di rimuovere la ruota dal taglio mentre la ruota è in movimento altrimenti Potrebbe verificarsi un contraccolpo. Indagare e adottare le misure correttive necessarie per eliminare la causa del bloccaggio della ruota.
h) Non riavviare l'operazione di taglio sul pezzo. Lasciare che la mola raggiunga la velocità massima. e rientrare con cautela nel taglio. La mola potrebbe bloccarsi, sollevarsi o subire un contraccolpo se l'utensile elettrico viene riavviato nel pezzo in lavorazione.
i) Supportare i pannelli o qualsiasi pezzo di grandi dimensioni per ridurre al minimo il rischio di pizzicamento della ruota e Contraccolpo. I pezzi di grandi dimensioni tendono a incurvarsi sotto il proprio peso. Pertanto, è necessario posizionare dei supporti sotto il pezzo in lavorazione, vicino alla linea di taglio e al bordo del pezzo su entrambi i lati della mola.
j) Prestare particolare attenzione quando si effettua un "taglio a tasca" in pareti esistenti o altre zone cieche.
La ruota sporgente potrebbe tagliare tubi del gas o dell'acqua, cavi elettrici o oggetti che possono provocare un contraccolpo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Hoja de sierra

Modelo: 230JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Modelo: 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Modelo	número de piezas	diámetro de la hoja	Diámetro del mandril	Grosor de la hoja	Rotación máxima
230JP	3	9 pulgadas/230 mm	22,2 mm	2,5-2,6 mm	4800 rpm
306JP	3	12 pulgadas/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 rpm
360JP	3	14 pulgadas/359	25,4 mm	3,3 mm	4800 rpm

		mm			
410JP	3	16 pulgadas/410 mm	25,4 mm	3,7 mm	3600 rpm
125JP	5	4,9 pulgadas/125 mm	20 mm	2 mm	7000 rpm
133JP	5	5,2 pulgadas/133 mm	20 mm	4 mm	7000 rpm
160JP	5	6,3 pulgadas/160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 rpm



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

«MISE ENGARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions» o equivalente o símbolo M002 de la norma ISO 7010.

- M002 de la norma ISO 7010
- Fecha de fabricación.

-Velocidad nominal en revoluciones por minuto;

-Capacidad nominal en mm;

-Las herramientas provistas de un husillo roscado deberán estar marcadas con el tamaño de la rosca del husillo;

-ADVERTENCIA Utilice siempre protección ocular, “AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité” o equivalente o la señal M004 de ISO 7010 o la siguiente señal de seguridad:



El símbolo de protección ocular puede modificarse añadiendo otros equipos de protección personal, como protección auditiva, mascarilla antipolvo, etc.

ADVERTENCIA

Este equipo puede generar niveles de ruido superiores a 85 dB(A) durante su

funcionamiento. El operador debe usar protección auditiva.
El uso prolongado de este equipo puede provocar el síndrome de vibración mano-brazo. Tome descansos regulares y asegúrese de manipularlo correctamente.
Los chorros de alta presión pueden causar lesiones graves. No dirija la pistola pulverizadora hacia personas, animales, equipos eléctricos con corriente ni hacia el propio aparato.
Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área de trabajo durante la operación.
No utilice este equipo en espacios confinados ni en entornos inflamables o explosivos.
Los motores de gasolina producen monóxido de carbono, un gas tóxico inodoro y mortal. No utilice el equipo en interiores ni en zonas con poca ventilación.
Las superficies del motor y del silenciador se calientan muchísimo. No las toque durante el funcionamiento ni inmediatamente después de apagar el motor.
La gasolina es altamente inflamable. Apague el motor y manténgase alejado de fuentes de ignición antes de repostar. Reposte únicamente al aire libre, en zonas bien ventiladas.
Deseche el combustible usado de acuerdo con las normativas medioambientales locales. No lo vierta en desagües ni en el medio ambiente.
Para reducir el riesgo de lesiones, utilice una protección adecuada y solo accesorios con una velocidad nominal igual o superior a la velocidad máxima indicada en la herramienta.

En Canadá, la redacción francesa equivalente es la siguiente:

“AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et Uniquement les accesorios convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.”

Para máquinas de corte con una protección fija, se puede utilizar la siguiente advertencia alternativa:

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, utilice únicamente accesorios con una velocidad nominal igual o superior a la velocidad máxima indicada en la herramienta.

En Canadá, la redacción francesa equivalente es la siguiente: “AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, utiliser Uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil".
Nota: Las letras "ADVERTENCIA" deben tener una altura mínima de 2,4 mm.
Consulte la norma CAN/CSA-C22.2 No. 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4th (Nov.28,
2016) y CAN/CSA-C22.2 No. 60745-2-22-12+UPD 1 (reafirmada en 2017, (UL 60745-2-22-1st (19 de junio de 2014)) para obtener más detalles.
Se deberá proporcionar un manual de instrucciones e instrucciones de seguridad con la herramienta y
Empaquetado de tal manera que el usuario se dé cuenta cuando se retira la herramienta del embalaje. Las instrucciones de seguridad pueden estar separadas del manual de instrucciones. La explicación de los símbolos requeridos por esta norma deberá proporcionarse en el manual de instrucciones o en las instrucciones de seguridad.
Deberán estar escritas en el idioma o idiomas oficiales del país donde se venda la herramienta. Deberán ser legibles y contrastar con el fondo.
Deberán incluir el nombre y la dirección del fabricante, proveedor o cualquier otro agente responsable de la comercialización de la herramienta.
Las advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas y las advertencias de seguridad específicas para cada herramienta, si están en inglés, deberán ser textuales y equivalentes en cualquier otro idioma oficial.
El formato de todas las advertencias de seguridad debe diferenciar, mediante el resaltado de la fuente o medios similares, el contexto de las cláusulas, como se ilustra a continuación.

Normas generales de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias que se enumeran a continuación se refiere a su herramienta eléctrica con cable (conectada a la red eléctrica) o herramienta eléctrica a batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras propician accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

c) Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control.

NOTA

La advertencia anterior no se aplica a las herramientas diseñadas únicamente para ser utilizadas con discos de diamante.

g) El diámetro exterior y el grosor de su accesorio deben estar dentro de la capacidad Clasificación de su herramienta eléctrica. Solo los accesorios del tamaño adecuado pueden protegerse o controlarse adecuadamente.

h) El tamaño del eje de las ruedas y las bridas debe ajustarse correctamente al husillo de la herramienta eléctrica.

Las ruedas y bridas con orificios para el eje que no coincidan con los herrajes de montaje de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y pueden provocar la pérdida de control.

i) No utilice ruedas dañadas. Antes de cada uso, inspeccione las ruedas para detectar astillas y grietas. Compruebe si hay daños o instale una rueda en buen estado si se cae una herramienta eléctrica o una rueda.

Después de inspeccionar e instalar la rueda, colóquese usted y los transeúntes lejos. Desde el plano de la rueda giratoria, haga funcionar la herramienta eléctrica a la máxima velocidad sin carga durante un minuto. Las ruedas dañadas normalmente se romperán durante este tiempo de prueba.

j) Use equipo de protección personal. Use una careta facial, gafas de seguridad o anteojos de seguridad, según la aplicación. Además, use una mascarilla antipolvo y protección auditiva. protectores, guantes y delantales de taller capaces de detener pequeñas partículas abrasivas o fragmentos de la pieza de trabajo. La protección ocular debe ser capaz de detener los fragmentos que salen disparados. generado por diversas operaciones. La mascarilla o respirador debe ser capaz de filtrar las partículas generadas por su proceso. La exposición prolongada a ruido de alta intensidad puede causar pérdida de audición.

k)b) Nunca coloque la mano cerca del accesorio giratorio. El accesorio podría retroceder y golpearle la mano.
c) No coloque su cuerpo en línea con la rueda giratoria. El retroceso impulsará la herramienta en dirección opuesta al movimiento de la rueda en el punto de enganche.
d) Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, bordes afilados, etc. Evite rebotar y Enganche del accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes tienden a enganchar el accesorio giratorio y provocar pérdida de control o retroceso.
e) No utilice cadenas de sierra, hojas para tallar madera, discos de diamante segmentados con una separación periférica superior a 10 mm ni hojas de sierra dentadas. Dichas hojas provocan retrocesos frecuentes y pérdida de control.
f) No “atasque” la rueda ni aplique presión excesiva. No intente hacer una Profundidad de corte excesiva. Sobrecargar la rueda aumenta la carga y la susceptibilidad a la torsión o el atasco durante el corte, así como la posibilidad de contragolpe o rotura de la rueda.
g) Cuando la rueda se atasque o cuando interrumpa un corte por cualquier motivo, apague la herramienta eléctrica y manténgala inmóvil hasta que la rueda se detenga por completo. Nunca Intenta retirar la rueda del corte mientras la rueda está en movimiento. Puede producirse un retroceso. Investigue y tome medidas correctivas para eliminar la causa del atasco de la rueda.
h) No reinicie la operación de corte en la pieza de trabajo. Deje que la rueda alcance su velocidad máxima. y vuelva a introducir la herramienta eléctrica con cuidado en el corte. La rueda puede atascarse, desplazarse hacia arriba o retroceder si se vuelve a poner en marcha en la pieza de trabajo.
i) Sostenga los paneles o cualquier pieza de trabajo de gran tamaño para minimizar el riesgo de que la rueda se atasque y retroceso. Las piezas de trabajo grandes tienden a ceder bajo su propio peso. Por lo tanto, se deben colocar soportes debajo de la pieza de trabajo cerca de la línea de corte y en el borde de la pieza de trabajo a ambos lados de la rueda.
j) Tenga especial cuidado al hacer un “corte de bolsillo” en paredes existentes u otras áreas ciegas.
La rueda que sobresale puede cortar tuberías de gas o agua, cableado eléctrico u objetos que puedan provocar un retroceso.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Brzeszczot

Model: 230JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Modele: 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

GŁÓWNE DANE TECHNICZNE

Model	liczba sztuk	średnica ostrza	Średnica trzpienia	Grubość ostrza	Maksymalny obrót
230JP	3	9 cali/230 mm	22,2 mm	2,5-2,6 mm	4800 obr./min
306JP	3	12 cali/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 obr./min
360JP	3	14 cali/359 mm	25,4 mm	3,3 mm	4800 obr./min
410JP	3	16 cali/410 mm	25,4 mm	3,7 mm	3600 obr./min

125JP	5	4,9 cala/125 mm	20 mm	2mm	7000 obr./min
133JP	5	5,2 cala/133 mm	20 mm	4 mm	7000 obr./min
160JP	5	6,3 cala/160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 obr./min



OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi.

«MISE ENGARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions» lub równoważny lub symbol M002 normy ISO 7010.

- M002 normy ISO 7010
- Data produkcji.

-Prędkość znamionowa w obrotach na minutę;

-Pojemność znamionowa w mm;

-Narzędzia wyposażone w wrzeciono gwintowane muszą być oznaczone rozmiarem gwintu wrzeciona;

-OSTRZEŻENIE Zawsze należy nosić okulary ochronne, oznakowanie „AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité” lub równoważne



albo znak M004 normy ISO 7010 lub następujący znak bezpieczeństwa: Symbol ochrony oczu można zmienić poprzez dodanie innego sprzętu ochrony osobistej, takiego jak ochrona słuchu, maska przeciwpyłowa itp.

OSTRZEŻENIE

„To urządzenie może generować hałas o natężeniu przekraczającym 85 dB(A) podczas pracy. Operator musi nosić środki ochrony słuchu.

Długotrwałe używanie tego sprzętu może prowadzić do zespołu wibracyjnego dłoni i ramion. Należy robić regularne przerwy i dbać o prawidłowe obchodzenie się z urządzeniem.

Strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować poważne obrażenia. Nie kieruj pistoletu natryskowego w stronę ludzi, zwierząt, urządzeń elektrycznych pod napięciem ani samego urządzenia.

Podczas pracy należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od miejsca pracy. Nie należy używać tego sprzętu w pomieszczeniach zamkniętych ani w

środowisku zagrożonym wybuchem/łatwym do zatrucia.
Silniki benzynowe wytwarzają tlenek węgla, śmiertelnie niebezpieczny, bezwonny i toksyczny gaz. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych ani w pomieszczeniach o słabej wentylacji.
Powierzchnie silnika i tłumika są bardzo gorące. Nie dotykać podczas pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu.
Benzyna jest wysoce łatwopalna. Przed tankowaniem należy wyłączyć silnik i trzymać go z dala od źródeł zapłonu. Tankować wyłącznie na zewnątrz, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zużyte paliwo należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Nie wylewać do kanalizacji ani do środowiska.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy stosować odpowiednią osłonę i używać wyłącznie akcesoriów o znamionowej prędkości co najmniej równej maksymalnej prędkości podanej na narzędziu.

W Kanadzie odpowiednik francuskiego brzmienia jest następujący:

„AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et Uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.”
W przypadku przecinarek z osłoną zamontowaną na stałe można zastosować następujące alternatywne ostrzeżenie:

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy używać wyłącznie akcesoriów o znamionowej prędkości co najmniej równej maksymalnej prędkości podanej na narzędziu.
W Kanadzie odpowiednik francuskiego sformułowania jest następujący:
„AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser unikatowy les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil”.
Uwaga: Minimalna wysokość liter „OSTRZEŻENIE” to 2,4 mm.
Zobacz normę CAN/CSA-C22.2 nr 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4th (28 listopada
2016) i CAN/CSA-C22.2 nr 60745-2-22-12+UPD 1 (ponownie potwierdzone w 2017 r., (UL 60745-2-22-1st (19 czerwca 2014)), aby uzyskać więcej szczegółów.
Do narzędzia należy dołączyć instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

zapakowane w taki sposób, że użytkownik zauważa moment wyjęcia narzędzia z opakowania. Instrukcje bezpieczeństwa mogą być dołączone do instrukcji obsługi oddzielnie. objaśnienia symboli wymaganych przez tę normę należy umieścić w instrukcji obsługi lub w instrukcjach bezpieczeństwa.
Muszą być napisane w języku urzędowym kraju, w którym sprzedawane jest narzędzie. Muszą być czytelne i kontrastować z tłem.
Muszą one zawierać nazwę i adres producenta, dostawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie narzędzia na rynek.
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi oraz szczegółowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa narzędzi, jeżeli są w języku angielskim, muszą być sporządzone w dosłownym brzmieniu, a w każdym innym języku urzędowym muszą być równoważne.
Format wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa musi odróżniać się, poprzez wyróżnienie czcionką lub w podobny sposób, kontekstem klauzul, jak pokazano poniżej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość. Termin „elektronarzędzie” we wszystkich poniższych ostrzeżeniach odnosi się do Twojego urządzenia. elektronarzędzie zasilane sieciowo (przewodowo) lub elektronarzędzie zasilane bateryjnie (bezprzewodowo).

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.
b) Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
c) Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

NOTATKA

Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stosowania z tarczami diamentowymi.
g) Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą mieścić się w dopuszczalnych granicach Moc Twojego elektronarzędzia. Tylko akcesoria o odpowiednich rozmiarach mogą być odpowiednio chronione i kontrolowane.
h) Rozmiar trzpienia kół i kołnierzy musi być właściwie dopasowany do wrzeciona elektronarzędzia.
Koła i kołnierze z otworami montażowymi niepasującymi do osprzętu mocującego elektronarzędzie utracą równowagę, będą nadmiernie wibrować i mogą spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
i) Nie używaj uszkodzonych kół. Przed każdym użyciem sprawdź, czy koła nie mają odprysków i pęknięcia. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub zamontuj nieuszkodzone koło, jeśli elektronarzędzie lub koło upadnie.
Po sprawdzeniu i zamontowaniu koła należy odsunąć się od pojazdu i osób postronnych. Oderwij tarczę od płaszczyzny obracającego się koła i uruchom elektronarzędzie z maksymalną prędkością bez obciążenia na jedną minutę. Uszkodzone tarcze zazwyczaj pękają w tym czasie.
j) Stosować środki ochrony indywidualnej. W zależności od zastosowania należy używać osłony twarzy, gogli ochronnych lub okularów ochronnych. Dodatkowo należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronnik słuchu. ochraniacze, rękawice i fartuch warsztatowy, które mogą zatrzymać małe materiały ścierne lub odłamki przedmiotu obrabianego. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać latające odłamki generowanych przez różne operacje. Maska przeciwpyłowa lub respirator muszą być w stanie filtrować cząsteczki generowane w procesie. Długotrwałe narażenie na hałas o wysokim natężeniu może spowodować utratę słuchu.
k)b) Nigdy nie zbliżaj ręki do obracającego się akcesorium. Akcesorium może odbić się od ręki.
c) Nie ustawiaj ciała w jednej linii z obracającym się kołem. Odrzut spowoduje ruch narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu koła w miejscu zaczepienia.
d) Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w narożnikach, przy ostrych krawędziach itp. Unikaj odbijania się i zaczepienie się o akcesorium. Narożniki, ostre krawędzie lub odbijanie się narzędzia mogą powodować zaczepienie się obracającego się akcesorium i utratę kontroli lub odrzut.
e) Nie należy mocować łańcucha piły, brzeszczotu do rzeźbienia w drewnie, tarczy

diamentowej segmentowej o szczelinie obwodowej większej niż 10 mm ani brzeszczotu z zębami. Takie brzeszczoty powodują częste odrzuty i utratę kontroli.
f) Nie „blokuj” koła ani nie wywieraj nadmiernego nacisku. Nie próbuj Nadmierna głębokość cięcia. Nadmierne obciążenie tarczy zwiększa obciążenie i podatność na skręcanie lub zakleszczanie się tarczy podczas cięcia, a także ryzyko odbicia lub pęknięcia tarczy.
g) W przypadku zablokowania tarczy lub przerwania cięcia z jakiegokolwiek powodu, należy wyłączyć elektronarzędzie i przytrzymać je nieruchomo, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy spróbuj wyjąć koło z nacięcia, gdy jest ono w ruchu, w przeciwnym razie Może wystąpić odrzut. Zbadaj przyczynę i podejmij działania naprawcze, aby wyeliminować blokowanie się kół.
h) Nie wznawiaj operacji cięcia w obrabianym przedmiocie. Pozwól tarczy osiągnąć pełną prędkość. i ostrożnie ponownie wejdź w cięcie. Tarcza może się zablokować, przesunąć lub odbić, jeśli elektronarzędzie zostanie ponownie uruchomione w obrabianym przedmiocie.
i) Podeprzyj panele lub jakikolwiek przedmiot obrabiany o dużych rozmiarach, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia koła i Odrzut. Duże elementy obrabiane mają tendencję do uginania się pod własnym ciężarem. Dlatego należy umieścić podpory pod elementem obrabianym w pobliżu linii cięcia i krawędzi elementu obrabianego po obu stronach tarczy.
j) Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania „cięcia kieszeniowego” w istniejących ścianach lub innych niewidocznych obszarach. Wystające koło może przeciąć rury gazowe lub wodne, przewody elektryczne albo przedmioty, które mogą spowodować odrzut.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Zaagblad

Model: 230JP/ 306JP/ 360JP/ 410JP/ 125JP/ 133JP/ 160JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Model: 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Model	aantal stuks	bladdiameter	Diameter van de doorn	Bladdikte	Maximale rotatie
230JP	3	9 inch/230 mm	22,2 mm	2,5-2,6 mm	4800 tpm
306JP	3	12 inch/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 tpm
360JP	3	14 inch / 359 mm	25,4 mm	3,3 mm	4800 tpm
410JP	3	16 inch / 410 mm	25,4 mm	3,7 mm	3600 tpm

125JP	5	4,9 inch / 125 mm	20 mm	2 mm	7000 tpm
133JP	5	5,2 inch / 133 mm	20 mm	4 mm	7000 tpm
160JP	5	6,3 inch / 160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 tpm



WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.

«MISE ENGARDE – Voor het verminderen van het risico op blessures, gebruik de handleiding met instructies» of gelijkwaardig of symbool M002 van ISO 7010.

- M002 van ISO 7010
- Productiedatum.

-Nominaal toerental in omwentelingen per minuut;

-Nominale inhoud in mm;

-Gereedschap voorzien van een spindel met schroefdraad moet gemarkeerd zijn met de maat van de spindelschroefdraad;

-WAARSCHUWING Draag altijd oogbescherming, “AVERTISSEMENT Toujours porter des lunettes de sécurité” of een gelijkwaardige bescherming, of het teken



M004 van ISO 7010 of het volgende veiligheidssymbool:

Het symbool voor oogbescherming kan worden aangepast door andere persoonlijke beschermingsmiddelen toe te voegen, zoals gehoorbescherming, een stofmasker, enz.

WAARSCHUWING

"Deze apparatuur kan tijdens gebruik geluidsniveaus produceren die hoger zijn dan 85 dB(A). De gebruiker dient gehoorbescherming te dragen."

Langdurig gebruik van deze apparatuur kan leiden tot het hand-armtrillingssyndroom. Neem regelmatig pauzes en zorg voor een correcte bediening.

Hogedrukstralen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Richt het spuitpistool niet op mensen, dieren, elektrische apparatuur onder spanning of het apparaat zelf.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het werkgebied tijdens de

werkzaamheden.
Gebruik deze apparatuur niet in besloten ruimtes of in brandbare/explosieve omgevingen.
Benzinemotoren produceren koolmonoxide, een dodelijk, geurloos en giftig gas. Gebruik de apparatuur niet binnenshuis of in slecht geventileerde ruimtes.
De motor en de uitlaatdemper worden extreem heet. Raak deze niet aan tijdens gebruik of direct na het uitschakelen.
Benzine is zeer ontvlambaar. Zet de motor af en blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen voordat u gaat tanken. Tank alleen buiten in goed geventileerde ruimtes.
Voer afvalbrandstof af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gooi het niet in het riool of in het milieu.
Om het risico op letsel te verminderen, dient u een geschikte beschermkap te gebruiken en alleen accessoires te gebruiken die minstens even krachtig zijn als de maximale snelheid die op het gereedschap is aangegeven.

In Canada luidt de equivalente Franse formulering als volgt:

“AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse Maximale indiquée sur l'outil.”
Voor doorslijpmachines met een permanent bevestigde beschermkap kan de volgende alternatieve waarschuwing worden gebruikt:

WAARSCHUWING

Om het risico op letsel te verminderen, dient u alleen accessoires te gebruiken met een vermogen dat ten minste gelijk is aan de maximale snelheid die op het gereedschap is aangegeven.
In Canada luidt de equivalente Franse formulering als volgt: “AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse Maximale indiquée sur l'outil.”
Let op: de letters voor "WAARSCHUWING" moeten minimaal 2,4 mm hoog zijn. Zie standaard CAN/CSA-C22.2 nr. 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4e (28 nov.,
2016) en CAN/CSA-C22.2 nr. 60745-2-22-12+UPD 1 (herbevestigd 2017, (UL 60745-2-22-1st (19 juni 2014)) voor details.
Bij het gereedschap worden een gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

meegeleverd.
Het is zodanig verpakt dat de gebruiker merkt wanneer het gereedschap uit de verpakking wordt gehaald. De veiligheidsinstructies kunnen los van de gebruiksaanwijzing staan. Een toelichting op de symbolen die volgens deze norm vereist zijn, moet worden opgenomen in de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsinstructies.
Ze moeten geschreven zijn in de officiële taal/talen van het land waar het gereedschap wordt verkocht. Ze moeten leesbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.
Ze moeten de naam en het adres bevatten van de fabrikant, leverancier of andere tussenpersoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het product.
De algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrisch gereedschap en de specifieke veiligheidsvoorschriften voor het gereedschap, indien in het Engels, moeten woordelijk worden overgenomen en in elke andere officiële taal als gelijkwaardig worden weergegeven.
De opmaak van alle veiligheidswaarschuwingen moet, door middel van lettertype-accentuering of vergelijkbare middelen, de context van de clausules duidelijk onderscheiden, zoals hieronder geïllustreerd.

Algemene veiligheidsregels

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
De term 'elektrisch gereedschap' in alle onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw elektrische gereedschap. Elektrisch gereedschap met snoer of elektrisch gereedschap op batterijen.

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes verhogen het risico op ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap produceert vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken.

c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

OPMERKING

Bovenstaande waarschuwing is niet van toepassing op gereedschap dat uitsluitend bestemd is voor gebruik met diamantslijpschijven.

g) De buitendiameter en de dikte van uw accessoire moeten binnen de capaciteit vallen. Het vermogen van uw elektrisch gereedschap is bepalend. Alleen accessoires met de juiste afmetingen kunnen adequaat worden afgeschermd of gecontroleerd.

h) De asdiameter van de wielen en flenzen moet goed passen op de spindel van het elektrische gereedschap.

Wielen en flenzen met asgaten die niet overeenkomen met de bevestigingsmaterialen van het elektrische gereedschap zullen uit balans raken, overmatig trillen en mogelijk leiden tot verlies van controle.

i) Gebruik geen beschadigde wielen. Controleer de wielen vóór elk gebruik op beschadigingen en Scheuren. Controleer op schade of monteer een onbeschadigd wiel als een elektrisch gereedschap of wiel is gevallen.

Nadat u het wiel hebt geïnspecteerd en geïnstalleerd, dient u uzelf en omstanders op een veilige afstand te plaatsen. Verwijder de as van het roterende wiel en laat het elektrische gereedschap één minuut lang op maximaal onbelast toerental draaien. Beschadigde wielen zullen tijdens deze test normaal gesproken breken.

j) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik een gelaatscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril, afhankelijk van de toepassing. Draag daarnaast een stofmasker en gehoorbescherming. beschermers, handschoenen en een werkoverall die bestand zijn tegen kleine schurende deeltjes of werkstukfragmenten. De oogbescherming moet in staat zijn om rondvliegende fragmenten tegen te houden. gegenereerd door diverse werkzaamheden. Het stofmasker of ademhalingsbeschermingsmiddel moet in staat zijn de deeltjes te filteren die tijdens uw proces ontstaan. Langdurige blootstelling aan lawaai met hoge intensiteit kan gehoorschade veroorzaken.

k)b) Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiende accessoire. Het accessoire kan met een ruk terugslaan en uw hand raken.

c) Plaats uw lichaam niet in lijn met het draaiende wiel. Terugslag zal het gereedschap in de tegenovergestelde richting van de draaiing van het wiel duwen

op het punt waar het vastloopt.
d) Wees extra voorzichtig bij het werken in hoeken, langs scherpe randen enz. Vermijd stuiteren en Het accessoire kan blijven haken. Hoeken, scherpe randen of schokken hebben de neiging om het roterende accessoire te laten haken, wat kan leiden tot verlies van controle of terugslag.
e) Bevestig geen zaagketting, houtsnijblad, gesegmenteerde diamantschijf met een omtreksafstand groter dan 10 mm of getand zaagblad. Dergelijke bladen veroorzaken frequent terugslag en verlies van controle.
f) Blokkeer het wiel niet en oefen geen overmatige druk uit. Probeer geen Een te diepe snede. Door de slijpschijf te overbelasten, neemt de belasting toe en is de kans groter dat de schijf verdraait of vastloopt in de snede, waardoor terugslag of breuk van de schijf kan optreden.
g) Als het slijpwiel vastloopt of als u om welke reden dan ook een snede onderbreekt, schakel dan het elektrische gereedschap uit en houd het gereedschap stil totdat het slijpwiel volledig tot stilstand komt. Nooit Probeer het wiel uit de snede te verwijderen terwijl het wiel nog draait. Er kan terugslag optreden. Onderzoek de oorzaak van het vastlopen van het wiel en neem corrigerende maatregelen om dit te verhelpen.
h) Start de snijbewerking in het werkstuk niet opnieuw. Laat het slijpwiel de maximale snelheid bereiken. en ga voorzichtig terug in de snede. Het slijpwiel kan vastlopen, omhoog schieten of terugslag geven als het elektrische gereedschap opnieuw wordt gestart in het werkstuk.
i) Steunpanelen of andere te grote werkstukken om het risico op beknelling van de wiel te minimaliseren en Terugslag. Grote werkstukken hebben de neiging door hun eigen gewicht door te buigen. Daarom moeten er steunen onder het werkstuk worden geplaatst, vlakbij de snijlijn en aan de rand van het werkstuk aan beide zijden van de slijpschijf.
j) Wees extra voorzichtig bij het maken van een uitsparing in bestaande muren of andere blinde plekken.
Het uitstekende wiel kan gas- of waterleidingen, elektrische bedrading of objecten doorsnijden, wat terugslag kan veroorzaken.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sågblad

Modell: 230 JP/ 306JP/ 360 JP/ 410 JP/ 125 JP/ 133 JP/ 160 JP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Saw Blade

Modell: 230JP/306JP/360JP/410JP/125JP/133JP/160JP



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

HUVUDSPECIFIKATIONER

Modell	antal stycken	bladdiameter	Dorndiameter	Bladtjocklek	Max rotation
230 JP	3	9 tum/230 mm	22,2 mm	2,5–2,6 mm	4800 varv/min
306JP	3	12 tum/306 mm	25,4 mm	3 mm	5300 varv/min
360 JP	3	14 tum/359 mm	25,4 mm	3,3 mm	4800 varv/min
410 JP	3	410 mm	25,4 mm	3,7 mm	3600 varv/min

125 JP	5	125 mm	20mm	2mm	7000 varv/min
133 JP	5	5,2 tum/133 mm	20mm	4mm	7000 varv/min
160 JP	5	6,3 tum/160 mm	22,2 mm	2,4 mm	7000 varv/min



VARNING: För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen.

«MISE ENGARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions» eller motsvarande eller symbol M002 enligt ISO 7010.

- M002 enligt ISO 7010
- Tillverkningsdatum.

-Nominell hastighet i varv per minut;

-Nominell kapacitet i mm;

-Verktyg som är försedda med gängad spindel ska vara märkta med spindelns gängstorlek;

-VARNING Använd alltid ögonskydd, ”ADVERTISSEMINT Toujours porter des lunettes de securité” eller motsvarande eller skylten M004 i ISO 7010 eller följande säkerhetsskylt:



Ögonskyddssymbolen kan modifieras genom att lägga till annan personlig skyddsutrustning såsom hörselskydd, dammmask etc.

VARNING

"Denna utrustning kan generera ljudnivåer som överstiger 85 dB(A) under drift. Hörselskydd måste bäras av operatören."

Långvarig användning av denna utrustning kan leda till hand-armvibrationssyndrom. Ta regelbundna pauser och se till att hanteringen är korrekt.

Högtrycksstrålar kan orsaka allvarliga skador. Rikta inte sprutpistolen mot människor, djur, spänningsförande elektrisk utrustning eller själva apparaten.

Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under drift.

Använd inte denna utrustning i slutna utrymmen eller brandfarliga/explosiva miljöer.
Bensinmotorer producerar kolmonoxid, en dödlig luktfri giftig gas. Använd inte utrustningen inomhus eller i dåligt ventilerade utrymmen.
Motorns och ljuddämparens ytor blir extremt varma. Rör inte under drift eller omedelbart efter avstängning.
Bensin är mycket brandfarligt. Stanna motorn och håll den åtskild från antändningskällor innan du tankar. Tanka endast utomhus i välventilerade utrymmen.
Kassera spillbränsle i enlighet med lokala miljöföreskrifter. Häll inte ut i avlopp eller miljö.
För att minska risken för skador, använd ett lämpligt skydd och använd endast tillbehör som är klassade för minst den maximala hastigheten som anges på verktyget.

I Kanada är den motsvarande franska formuleringen följande:

"AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les tillbehör convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil."
För kapmaskiner med permanent monterat skydd kan följande alternativa varning användas:

VARNING

För att minska risken för skador, använd endast tillbehör som är klassade för minst den maximala hastigheten som anges på verktyget.
I Kanada är den motsvarande franska formuleringen följande: "AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil."
Obs: Bokstäverna "VARNING" ska vara minst 2,4 mm höga.
Se standard CAN/CSA-C22.2 nr 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3, (UL 60745-1-4:e (28 november)
2016) och CAN/CSA-C22.2 nr 60745-2-22-12+UPD 1 (bekräftad 2017, (UL 60745-2-22-1st (19 juni 2014)) för mer information.
En bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner ska medfölja verktyget och förpackad på ett sådant sätt att användaren märker när verktyget tas ur

förpackningen. Säkerhetsinstruktionerna kan vara separata från bruksanvisningen. Förklaring av de symboler som krävs enligt denna standard ska finnas antingen i instruktionsmanualen eller säkerhetsanvisningarna.
De ska vara skrivna på det/de officiella språk i det land där verktyget säljs. De ska vara läsbara och stå i kontrast till bakgrunden.
De ska innehålla namn och adress på tillverkaren, leverantören eller annan ombud som ansvarar för att verktyget släpps ut på marknaden.
De allmänna säkerhetsvarningarna för elverktyg och de specifika säkerhetsvarningarna för verktyg ska, om de är på engelska, vara ordagrant och på vilket annat officiellt språk som helst för att vara likvärdiga.
Formatet för alla säkerhetsvarningar måste, genom teckensnittsmarkering eller liknande metoder, skilja mellan klausulernas sammanhang enligt nedan.

Allmänna säkerhetsregler

VARNING!

Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" i alla varningar som listas nedan hänvisar till din nätdrivet (sladddrivet) elverktyg eller batteridrivet (sladdlöst) elverktyg.

1) Säkerhet på arbetsplatsen

a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, såsom i brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
c) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

NOTERA

Ovanstående varning gäller inte verktyg som endast är avsedda för användning med diamantskivor.
g) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör måste vara inom kapaciteten elverktygets kapacitet. Endast tillbehör av lämplig storlek kan skyddas eller kontrolleras på ett adekvat sätt.

h) Hjulens och flänsarnas dornstorlek måste passa ordentligt till elverktygets spindel.
Hjul och flänsar med axelhål som inte matchar elverktygets monteringsdetaljer kommer att bli obalanserade, vibrera överdrivet och kan orsaka kontrollförlust.
i) Använd inte skadade hjul. Kontrollera hjulen före varje användning för flisor och sprickor. Kontrollera om det finns skador eller montera en oskadad skiva om ett elverktyg eller en skiva tappas.
Efter att ha inspekterat och monterat hjulet, placera dig själv och åskådare på avstånd från det roterande hjulets plan och kör elverktyget med maximal obelastad hastighet i en minut. Skadade hjul går normalt sönder under denna testtid.
j) Använd personlig skyddsutrustning. Använd ansiktsskydd, skyddsglasögon eller skyddsglasögon, beroende på tillämpning. Använd dessutom dammmask och hörselskydd. skydd, handskar och verkstadsförkläde som kan stoppa små slipmedel eller arbetsstyckesfragment. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande skräp genereras av olika operationer. Dammmasken eller andningsskyddet måste kunna filtrera partiklar som genereras av din process. Långvarig exponering för högintensivt buller kan orsaka hörselnedsättning.
k)b) Placera aldrig handen nära det roterande tillbehöret. Tillbehöret kan ge bakslag över din hand.
c) Placera inte din kropp i linje med den roterande skivan. Kast kommer att driva verktyget i motsatt riktning mot skivans rörelse vid den punkt där det fastnar.
d) Var särskilt försiktig vid arbete i hörn, på vassa kanter etc. Undvik att studsa och Om tillbehöret fastnar. Hörn, vassa kanter eller studsande delar tenderar det att fastna i det roterande tillbehöret och orsaka kontrollförlust eller kast.
e) Fäst inte en sågkedja, träsnideriklinga, segmenterad diamantskiva med ett perifert avstånd större än 10 mm eller tandad sågklinga. Sådana klingor orsakar frekventa kast och förlust av kontroll.
f) Se till att hjulet inte fastnar eller tryck för hårt. Försök inte att göra en för stort skärdjup. Överbelastning av skivan ökar belastningen och känsligheten för vridning eller fastklämning av skivan i snittet och risken för kast eller skivbrott.
g) När skivan kärvar eller när du avbryter en sågning av någon anledning, stäng av elverktyget och håll det stilla tills skivan stannar helt. försök att ta bort skivan från snittet medan skivan är i rörelse, annars Kast kan uppstå. Undersök och vidta

korrigerande åtgärder för att eliminera orsaken till att hjulet binder.
h) Återuppta inte skärningen i arbetsstycket. Låt skivan nå full hastighet. och gå försiktigt in i snittet igen. Skivan kan fastna, gå uppåt eller få ett kast om elverktyget startas om i arbetsstycket.
i) Stöd paneler eller andra överdimensionerade arbetsstycken för att minimera risken för att hjulet kläms och Stora arbetsstycken tenderar att sjunka ihop under sin egen vikt. Därför måste stöd placeras under arbetsstycket nära skärlinjen och arbetsstyckets kant på båda sidor om skivan.
j) Var extra försiktig när du gör ett "fickuskär" i befintliga väggar eller andra blinda områden.
Det utskjutande hjulet kan skära av gas- eller vattenrör, elkablar eller föremål som kan orsaka kast.

