VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODEL: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODEL:YN8803



NOTE: The color is subject to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

1.Please do not put it near flammable materials.

2. It is forbidden to carry people under any condition.

3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.

4. Overload is strictly prohibited.

5. Don't move too fast when passing pothole areas.

6.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

7.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

8.Children shall not play with the appliance.

9.This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.

10.This product is intended to be used in household and similar applications such as:Carry daily necessities, luggage and travel items; load and unload, and carry all kinds of heavy objects.

11.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

12.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

13.Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

SAVE THIS MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Model	YN8803
Maximum Load(Flat Ground)	150lbs
Maximum Load(Climb Stairs)	55lbs
Color	Pink
Material	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1.Handle 2.Telescopic Rod 3.Cover 4.Box 5.Universal Wheel (With Brake) 6.Climbing Wheel 7.Lock Catch(Side) 8.Connector

USE

1. Turn the lock (side) counterclockwise to release, pull out both sides, and expand the side plate. (Conversely, clockwise is tightening the lock.)



2. Put the bottom plate inside and connect side panels.



3.Cover the upper lid and start to use after the telescopic rod is raised to a proper height.



4.Follow these steps to achieve folding.



MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Please fold the cart when it is not used for a long time.
3. Avoid children taking the stair climbing cart to play.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE : YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODÈLE : YN8803



REMARQUE : La couleur dépend de votre achat.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes quelles que soient les circonstances.
3. Veuillez faire attention à votre sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. Toute surcharge est strictement interdite.
5. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.
6. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
9. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants.
10. Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : transporter les objets du quotidien, les bagages et les articles de voyage ; charger et décharger, et transporter toutes sortes d'objets lourds.
11. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
12. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
13. Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux

atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

CONSERVEZ CE MANUEL

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	YN8803
Charge maximale (terrain plat)	150 livres
Maximum Charge (Monter les	55 livres
Couleur	Rose
Matériel	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1. Poignée 2. Tige télescopique 3. Couvercle 4. Boîte 5. Roue universelle (avec frein) 6. Roue d'escalade 7. Verrouillage latéral 8. Connecteur

USE

1. Tournez le verrou (latéral) dans le sens antihoraire pour déverrouiller, tirez les deux côtés vers l'extérieur et écartez la plaque latérale. (À l'inverse, tourner dans le sens horaire sert à serrer le verrou.)



2. Placez la plaque inférieure à l'intérieur et connectez les panneaux latéraux.



3. Refermez le couvercle supérieur et commencez à utiliser l'appareil une fois la tige télescopique relevée à la hauteur appropriée.





4. Suivez ces étapes pour réaliser le pliage.



MAINTENANCE

1. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Veuillez plier le chariot lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
3. Évitez que les enfants n'utilisent le chariot monte-escalier pour jouer.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TREPPENSTEIGWAGEN

MODELL: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODELL: YN8803



HINWEIS: Die Farbe kann von der bestellten Farbe abweichen.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG: **Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.**

1. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen.
unter allen Umständen verboten, Personen zu befördern .
3. Bitte achten Sie beim Treppensteigen auf Ihre Sicherheit.
4. Überladung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.
6. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
8. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
9. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie zum Beispiel: Transport von Alltagsgegenständen, Gepäck und Reiseutensilien; Be- und Entladen sowie Transportieren von schweren Gegenständen aller Art.
11. Bitte lagern Sie das Produkt ordnungsgemäß. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
12. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

13. Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YN8803
Maximale Belastung (ebenes	150 Pfund
Maximal Last(Treppe	55 Pfund
Farbe	Rosa
Material	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1. Griff 2. Teleskopstange 3. Abdeckung 4. Box 5. Universalrad (mit Bremse) 6. Steigrad 7. Verriegelung (seitlich) 8. Verbindungsstück

USE

1. Drehen Sie das Schloss (seitlich) gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entriegeln, ziehen Sie beide Seiten heraus und spreizen Sie die Seitenplatte. (Umgekehrt wird das Schloss durch Drehen im Uhrzeigersinn festgezogen.)



2. Setzen Sie die Bodenplatte ein und verbinden Sie die Seitenwände.



3. Schließen Sie den oberen Deckel und beginnen Sie mit der Benutzung, nachdem die Teleskopstange auf die richtige Höhe gebracht wurde.





4. Befolgen Sie diese Schritte, um das Falten zu erreichen.



MAINTENANCE

1. Um der Hautalterung vorzubeugen, sollte man längere Sonnenexposition vermeiden.
2. Bitte klappen Sie den Einkaufswagen zusammen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Vermeiden Sie, dass Kinder den Treppensteigerwagen zum Spielen benutzen.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODELLO: YN8803



NOTA: Il colore potrebbe variare a seconda dell'acquisto.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENZIONE: **Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.**

1. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi circostanza.
3. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e si scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.
6. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
7. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
8. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
9. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
10. Questo prodotto è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, come ad esempio: trasportare oggetti di uso quotidiano, bagagli e articoli da viaggio; caricare e scaricare e trasportare ogni tipo di oggetto pesante.
11. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
12. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
13. Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

MODEL AND PARAMETERS

Modello	YN8803
Carico massimo (su terreno	150 libbre
Massimo Carico (Salire le scale)	55 libbre
Colore	Rosa
Materiale	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



1. Maniglia 2. Asta telescopica 3. Coperchio 4. Scatola 5. Ruota universale (con freno) 6. Ruota da salita 7. Fermo di bloccaggio (laterale) 8. Connettore

USE

1. Ruotare la serratura (laterale) in senso antiorario per sbloccarla, estrarre entrambi i lati ed espandere la piastra laterale. (Al contrario, ruotando in senso orario si stringe la serratura.)

2. Inserire la piastra inferiore e collegare i pannelli laterali.




3. Coprire il coperchio superiore e iniziare l'uso dopo aver sollevato l'asta telescopica all'altezza desiderata.





4. Segui questi passaggi per realizzare la piegatura.



MAINTENANCE

1. Evitate l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento cutaneo.
2. Si prega di piegare il carrello quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
3. Evitate che i bambini usino il carrello per salire le scale per giocare.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARRO PARA SUBIR ESCALERAS

MODELO: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODELO: YN8803



NOTA: El color está sujeto a su compra.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA: **Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.**

1. Por favor, no lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido transportar personas bajo ninguna circunstancia.
3. Por favor, preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. Está estrictamente prohibido sobrecargar el sistema.
5. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
6. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
8. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
10. Este producto está diseñado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como: transportar artículos de uso diario, equipaje y artículos de viaje; cargar y descargar, y transportar todo tipo de objetos pesados.
11. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si la presenta, deje de usarlo.
12. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.
13. No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

GUARDE ESTE MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	YN8803
Carga máxima (terreno llano)	150 libras
Máximo Cargar (Subir escaleras)	55 libras
Color	Rosa
Material	PÁGINAS


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1. Asa 2. Varilla telescópica 3. Cubierta 4. Caja 5. Rueda universal (con freno) 6. Rueda de escalada 7. Cierre de seguridad (lateral) 8. Conector

USE

1. Gire el pestillo (lateral) en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarlo, tire de ambos lados y expanda la placa lateral. (Por el contrario, girarlo en el sentido de las agujas del reloj aprieta el pestillo).



2. Coloque la placa inferior en el interior y conecte los paneles laterales.



3. Cubra la tapa superior y comience a usar el aparato una vez que la varilla telescópica esté elevada a la altura adecuada.





4. Sigue estos pasos para lograr el plegado.



MAINTENANCE

1. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.
2. Por favor, pliegue el carrito cuando no lo vaya a utilizar durante un período prolongado.
3. Evite que los niños utilicen el carrito para subir escaleras para jugar.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WÓZEK DO WSPINANIA SIĘ PO SCHODACH

MODEL: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODEL: YN8803



UWAGA: Kolor zależy od dokonanego zakupu.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie — aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.
6. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
7. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
8. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
9. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowuj produkt i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
10. Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: przenoszenie przedmiotów codziennego użytku, bagażu i przedmiotów podróżnych; załadunek i rozładunek oraz przenoszenie wszelkiego rodzaju ciężkich przedmiotów.
11. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
12. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed

potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
13. Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

MODEL AND PARAMETERS

Model	YN8803
Maksymalne obciążenie (płaskie	150 funtów
Maksymalny Załaduj (wchodzenie	55 funtów
Kolor	Różowy
Tworzywo	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1. Uchwyt 2. Drążek teleskopowy 3. Pokrywa 4. Pudełko 5. Koło uniwersalne (z hamulcem) 6. Kółko wspinaczkowe 7. Zatrzask (boczny) 8. Złącze

USE

1. Obróć zamek (bok) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zwolnić, pociągnij obie strony i rozszerz płytkę boczną. (I odwrotnie, obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara dokręca zamek.)



2. Umieść płytę dolną w środku i zamontuj panele boczne.



3. Zakryj górną pokrywę i zacznij używać, gdy teleskopowy drążek zostanie podniesiony na odpowiednią wysokość.





4. Aby złożyć przedmiot, wykonaj poniższe czynności.



MAINTENANCE

1. Aby zapobiec starzeniu się skóry, należy unikać długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych.
2. Prosimy o złożenie wózka, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
3. Nie pozwalaj dzieciom bawić się wózkiem po schodach.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRAPKLIMWAGEN

MODEL: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODEL: YN8803



LET OP: De kleur kan afwijken van uw aankoop.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING: **Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.**

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
onder geen enkele omstandigheid toegestaan mensen te vervoeren .
3. Let goed op uw veiligheid bij het op- en afgaan van de trap.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te hard wanneer u langs gaten in de weg rijdt.
6. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
9. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
10. Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals: het vervoeren van dagelijkse benodigdheden, bagage en reisartikelen; het laden en lossen en het dragen van allerlei zware voorwerpen.
11. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
12. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
13. Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MODEL AND PARAMETERS

Model	YN8803
Maximale belasting (vlakke	150 pond
Maximum Belasting (Trappen	55 pond
Kleur	Roze
Materiaal	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



1. Handvat 2. Telescopische stang 3. Hoes 4. Doos 5. Universeel wiel (met rem) 6. Klimwiel 7. Vergrendeling (zijkant) 8. Connector

USE

1. Draai de vergrendeling (aan de zijkant) tegen de klok in om deze los te maken, trek beide zijden naar buiten en spreid de zijplaat uit. (Omgekeerd, met de klok mee draaien is de vergrendeling vastdraaien.)

2. Plaats de bodemplaat erin en bevestig de zijpanelen.




3. Plaats het bovenste deksel terug en begin met het gebruik zodra de telescopische stang tot de juiste hoogte is uitgeschoven.





4. Volg deze stappen om het vouwen te realiseren.



MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.
2. Vouw de trolley op wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
3. Voorkom dat kinderen met het traploopkarretje gaan spelen.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRAPPKLÄTTRINGSVAGN

MODELL: YN8803

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAIR CLIMBING CART

MODELL: YN8803



OBS: Färgen beror på ditt köp.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING: **Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.**

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att transportera människor under några omständigheter.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.
6. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
7. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
8. Barn får inte leka med apparaten.
9. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten och dess sladd utom räckhåll för barn.
10. Denna produkt är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: Bär dagliga förnödenheter, bagage och researtiklar; lastning och lossning samt bära alla typer av tunga föremål.
11. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
12. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
13. Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

SPARA DENNA HANDBOK

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YN8803
Maximal belastning (plan mark)	150 pund
Maximal Last (klättra i trappor)	22 kg
Färg	Rosa
Material	PP


STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1. Handtag 2. Teleskopstång 3. Skydd 4. Låda 5. Universalhjul (med broms) 6. Klätterhjul 7. Låsspärr (sida) 8. Kontakt

USE

1. Vrid låset (sidan) moturs för att lossa, dra ut båda sidorna och expandera sidoplattan. (Omvänt, medurs är att dra åt låset.)



2. Sätt in bottenplattan och anslut sidopanelerna.



3. Täck över det övre locket och börja använda det efter att teleskopstången har höjts till rätt höjd.



4. Följ dessa steg för att vika.



MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att förhindra åldrande.
2. Vik ihop vagnen när den inte används under en längre tid.
3. Undvik att barn tar trappvagnen för att leka.



