VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TOW CHAIN

USER MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TOW CHAIN

MODEL:ZG⅜-02，ZG5⁄16-02，ZG5⁄16-01，ZG⅜-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

1.Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

2.The bridle chain sling must be used flexibly, and it is strictly prohibited to use it compulsorily when individual connections are inflexible.

3. Do not exceed WLL (working load limit) for bridle chain sling. Not approved for overhead lifting.

4. After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.

5. Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

7.Children shall not play with the appliance.

8. This product shall not be used by children. Keep the product out of reach of children.

9. This appliance is intended to be used in similar applications such as: Towing and lifting slings for heavy items. Suitable for use in factories, docks, construction sites, farms and other scenarios.

10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

11. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

12.Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

Save This Manual

MODEL AND PARAMETERS

Model / SPEC.	ZG⅜-02	ZG5/16-02	ZG5/16-01	ZG⅜-01
Material	Alloy Steel	Alloy Steel	Alloy Steel	Alloy Steel
Surface Treatment	Galvanization	Galvanization	Galvanization	Galvanization
Chain Working Load Limit	7100lbs G80	4900lbs G80	4900lbs G80	7100lbs G80
Chain Size	3/8inch	5/16inch	5/16inch	3/8inch
Chain Length	20ft	20ft	20ft	20ft

Package Content

Model / PARTS	ZG⅜-02	ZG5/16-02	ZG5/16-01	ZG⅜-01
Tow Chain	2	2	1	1
User's Manual	1	1	1	1

STRUCTURE DIAGRAM



1. Chain 2. Hook

INSTRUCTIONS

This product is often used with ratchet binder. The following examples illustrate.

1.Used for binding.

2. The tow chain hooks to the anchor point, as shown below.





3.The ratchet binder hooks the tow chain, as shown below.



MAINTENANCE

- Do not exceed WLL (working load limit) .
- After use, please clean and dry the product and store in a dry ventilated place.



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHAÎNE DE REMORQUAGE

MANUEL D'UTILISATION

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CHAÎNE DE REMORQUAGE

MODÈLE : ZG⅜-02, ZG5⁄16-02, ZG5⁄16-01, ZG⅜-01



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés.
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
2. L'élingue à chaîne de bride doit être utilisée avec souplesse, et son utilisation forcée est strictement interdite lorsque les connexions individuelles sont rigides.
3. Ne pas dépasser la charge maximale d'utilisation (CMU) de l'élingue à chaîne. Non homologué pour le levage aérien.
4. Après utilisation, veuillez sécher avant de ranger afin d'éviter la rouille des boulons et d'affecter utiliser.
5. Les procédures non spécifiquement expliquées dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de portée des enfants.
9. Cet appareil est conçu pour des applications similaires, notamment le remorquage et le levage d'objets lourds. Il convient à une utilisation en usine, sur les quais, les chantiers de construction, dans les exploitations agricoles et autres environnements.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
12. Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

Machine Translated by Google

Conservez ce manuel

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle / SPÉC.	ZG⅜-02	ZG5/16-02	ZG5/16-01	ZG⅜-01
Matériel	Acier allié	Acier allié	Acier allié	Acier allié
Surface Traitement	Galvanisation	Galvanisation	Galvanisation	Galvanisation
Travail en chaîne Limite de charge	7100 livres G80	4900 livres G80	4900 livres G80	7100 livres G80
Taille de la chaîne	3/8 pouce	5/16 pouces	5/16 pouces	3/8 pouce
Longueur de la chaîne	20 pieds	20 pieds	20 pieds	20 pieds

Machine Translated by Google

Contenu de l'emballage

Modèle / PARTIES	ZG⅜-02	ZG5/16-02	ZG5/16-01	ZG⅜-01
Chaîne de remorquage	2	2	1	1
Manuel d'utilisation	1	1	1	1

DIAGRAMME DE STRUCTURE



1. Chaîne 2. Crochet

Machine Translated by Google


INSTRUCTIONS

Ce produit est souvent utilisé avec un tendeur à cliquet. Les exemples suivants l'illustrent.

1. Utilisé pour la reliure.

2. La chaîne de remorquage s'accroche au point d'ancrage, comme indiqué ci-dessous.





3. Le tendeur à cliquet accroche la chaîne de remorquage, comme indiqué ci-dessous.



ENTRETIEN

Ne pas dépasser la CMU (charge maximale d'utilisation). Après utilisation, veuillez nettoyer et sécher le produit et le ranger dans un endroit sec et ventilé.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Abschleppkette

BENUTZERHANDBUCH

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Abschleppkette

MODELL: ZGÿ-02, ZG5ÿ16-02, ZG5ÿ16-01, ZGÿ-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

1. Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Die Anbindekette muss flexibel eingesetzt werden; ihre zwingende Verwendung ist strengstens untersagt, wenn einzelne Verbindungen unflexibel sind.
3. Die zulässige Arbeitslast (WLL) von Anschlagketten darf nicht überschritten werden. Nicht für Überkopfarbeiten zugelassen.
4. Nach Gebrauch bitte vor der Lagerung trocknen lassen, um ein Rosten der Schrauben und damit verbundene Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden. verwenden.
5. Verfahren, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich erläutert werden, dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Dieses Gerät ist für ähnliche Anwendungen wie das Schleppen und Heben schwerer Gegenstände vorgesehen. Es eignet sich für den Einsatz in Fabriken, Docks, Baustellen, landwirtschaftlichen Betrieben und ähnlichen Bereichen.
10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
11. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
12. Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

Machine Translated by Google

Dieses Handbuch aufbewahren

MODELL UND PARAMETER

Modell / SPEZIFIKATIONEN	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Oberfläche Behandlung	Galvanisierung	Galvanisierung	Galvanisierung	Galvanisierung
Kettenarbeit Lastgrenze	7100 Pfund G80	4900 Pfund G80	4900 Pfund G80	7100 Pfund G80
Kettengröße	3/8 Zoll	5/16 Zoll	5/16 Zoll	3/8 Zoll
Kettenlänge	20 Fuß	20 Fuß	20 Fuß	20 Fuß

Machine Translated by Google

Packungsinhalt

Modell / TEILE	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Abschleppkette	2	2	1	1
Benutzerhandbuch	1	1	1	1

Strukturdiagramm



1. Kette 2. Haken

Machine Translated by Google


ANWEISUNGEN

Dieses Produkt wird häufig in Verbindung mit Ratschenbindern verwendet. Die folgenden Beispiele veranschaulichen dies.

1. Wird zum Binden verwendet.

2. Die Schleppkette wird, wie unten dargestellt, am Ankerpunkt eingehängt.





3. Der Ratschenbinder hakt die Abschleppkette ein, wie unten dargestellt.



WARTUNG

ÿ Die zulässige Arbeitslast (WLL) darf nicht überschritten werden.

ÿ Bitte reinigen und trocknen Sie das Produkt nach Gebrauch und lagern Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CATENA DI TRAINO

MANUALE UTENTE

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CATENA DI TRAINO

MODELLO:ZGÿ-02,ZG5ÿ16-02,ZG5ÿ16-01,ZGÿ-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati.

Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

1. Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

2. La fune di briglia deve essere utilizzata in modo flessibile ed è severamente vietato utilizzarla obbligatoriamente quando i singoli collegamenti sono rigidi.

3. Non superare il limite di carico di lavoro (WLL) per le imbracature a catena. Non omologato per il sollevamento sopraelevato.

4. Dopo l'uso, asciugare prima di riporre per evitare la formazione di ruggine sui bulloni che potrebbero compromettere il funzionamento. utilizzo.

5. Le procedure non specificamente descritte in questo manuale devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

8. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

9. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni simili quali: imbracature di traino e sollevamento per oggetti pesanti. Adatto per l'uso in fabbriche, porti, cantieri edili, aziende agricole e altri contesti.

10. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

11. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

12. Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

Machine Translated by Google

Salva questo manuale

MODELLO E PARAMETRI

Modello / SPECIFICHE	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Materiale	acciaio legato	acciaio legato	acciaio legato	acciaio legato
Superficie Trattamento	Galvanizzazione	Galvanizzazione	Galvanizzazione	Galvanizzazione
catena di lavoro Limite di carico	7100 libbre G80	4900 libbre G80	4900 libbre G80	7100 libbre G80
Dimensioni della catena	3/8 di pollice	5/16 pollici	5/16 pollici	3/8 di pollice
Lunghezza della catena	20 piedi	20 piedi	20 piedi	20 piedi

Machine Translated by Google

Contenuto della confezione

Modello / PARTI	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Catena di traino	2	2	1	1
Manuale utente	1	1	1	1

DIAGRAMMA STRUTTURALE



1. Catena 2. Gancio

Machine Translated by Google


ISTRUZIONI

Questo prodotto viene spesso utilizzato con tenditori a cricchetto. I seguenti esempi lo illustrano.

1. Utilizzato per la rilegatura.

2. La catena di traino si aggancia al punto di ancoraggio, come mostrato di seguito.





3. Il tenditore a cricchetto aggancia la catena di traino, come mostrato di seguito.



MANUTENZIONE

ÿ Non superare il limite di carico di lavoro (WLL).

ÿ Dopo l'uso, pulire e asciugare il prodotto e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CADENA DE REMOLQUE

MANUAL DE USUARIO

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CADENA DE REMOLQUE

MODELO: ZG⅜-02, ZG5⁄16-02, ZG5⁄16-01, ZG⅜-01



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.

Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

1. Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

2. La eslinga de cadena de brida debe usarse de forma flexible, y está estrictamente prohibido usarla de forma obligatoria cuando las conexiones individuales son inflexibles.

3. No exceda el límite de carga de trabajo (WLL) para la eslinga de cadena de brida. No está aprobada para elevación por encima de la cabeza.

4. Después de usarlo, séquelo antes de guardarlo para evitar la oxidación de los pernos. usar.

5. Los procedimientos no explicados específicamente en este manual deben ser realizados únicamente por un técnico cualificado.

6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

7. Los niños no deben jugar con el aparato.

8. Este producto no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

9. Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones similares, como el remolque y la elevación de eslingas para objetos pesados. Es apto para su uso en fábricas, muelles, obras de construcción, granjas y otros entornos.

10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

11. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

12. No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

Machine Translated by Google

Guardar este manual

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo / ESPECULACIÓN.	ZG⅜-02	ZG5/16-02	ZG5/16-01	ZG⅜-01
Material	Acero aleado	Acero aleado	Acero aleado	Acero aleado
Superficie Tratamiento	Galvanización	Galvanización	Galvanización	Galvanización
Trabajo en cadena Límite de carga	7100 libras G80	4900 libras G80	4900 libras G80	7100 libras G80
Tamaño de la cadena	3/8 de pulgada	5/16 pulgadas	5/16 pulgadas	3/8 de pulgada
Longitud de la cadena	20 pies	20 pies	20 pies	20 pies

Machine Translated by Google

Contenido del paquete

Modelo / REGIONES	ZG⅜-02	ZG5/16-02	ZG5/16-01	ZG⅜-01
Cadena de remolque	2	2	1	1
Manual del usuario	1	1	1	1

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Cadena 2. Gancho

Machine Translated by Google


INSTRUCCIONES

Este producto se usa frecuentemente con tensores de trinquete. Los siguientes ejemplos lo ilustran.

1. Se utiliza para encuadernar.

2. La cadena de remolque se engancha al punto de anclaje, como se muestra a continuación.





3. El tensor de trinquete engancha la cadena de remolque, como se muestra a continuación.



MANTENIMIENTO

No exceda el límite de carga de trabajo (WLL).

Después de usar el producto, límpielo y séquelo, y guárdelo en un lugar seco y ventilado.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ŁAŃCUCH HOLOWNICZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ŁAŃCUCH HOLOWNICZY

MODEL: ZG⅜-02, ZG5⁄16-02, ZG5⁄16-01, ZG⅜-01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.
2. Łańcuch uprzęży musi być używany elastycznie. Zabrania się jego używania przymusowo, gdy poszczególne połączenia są nieelastyczne.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL) dla zawiesia łańcuchowego. Niezatwierdzone do podnoszenia nad głową.
4. Po użyciu należy wysuszyć przed przechowywaniem, aby zapobiec korozji śrub. używać.
5. Procedury, które nie zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
8. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
9. To urządzenie jest przeznaczone do podobnych zastosowań, takich jak: holowanie i podnoszenie ciężkich przedmiotów. Nadaje się do użytku w fabrykach, dokach, na placach budowy, w gospodarstwach rolnych i innych miejscach.
10. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
11. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
12. Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w mgle solnej, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

Machine Translated by Google

Zapisz ten podręcznik

MODEL I PARAMETRY

Model / SPECYFIKACJA	ZG⅜-02	ZG5⁄16-02	ZG5⁄16-01	ZG⅜-01
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa	Stal stopowa	Stal stopowa
Powierzchnia Leczenie	Galwanizacja	Galwanizacja	Galwanizacja	Galwanizacja
Praca łańcuchowa Limit obciążenia	7100 funtów G80	4900 funtów G80	4900 funtów G80	7100 funtów G80
Rozmiar łańcucha	3/8 cala	5/16 cala	5/16 cala	3/8 cala
Długość łańcucha	20 stóp	20 stóp	20 stóp	20 stóp

Machine Translated by Google

Zawartość opakowania

Model / STRONY	ZG⅜-02	ZG5⁄16-02	ZG5⁄16-01	ZG⅜-01
Łańcuch holowniczy	2	2	1	1
Instrukcja obsługi	1	1	1	1

SCHEMAT STRUKTURY



1. Łańcuch 2. Hak

Machine Translated by Google


INSTRUKCJE

Ten produkt jest często używany z segregatorem zapadkowym. Poniższe przykłady ilustrują tę ideę.

1.Służy do wiązania.

2. Zaczep łańcucha holowniczego do punktu mocowania, jak pokazano poniżej.





3. Zaczep zapadkowy zaczepia łańcuch holowniczy, jak pokazano poniżej.



KONSERWACJA

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL).

Po użyciu należy wyczyścić i wysuszyć produkt, a następnie przechowywać go w suchym i wentylowanym miejscu.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SLEEPKETTING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SLEEPKETTING

MODEL:ZGÿ-02, ZG5ÿ16-02, ZG5ÿ16-01, ZGÿ-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Dit product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.

Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

1. Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. De hijsband met tuigage moet flexibel worden gebruikt en het is ten strengste verboden deze geforceerd te gebruiken wanneer individuele verbindingen niet flexibel zijn.
3. Overschrijd de WLL (werklastlimiet) voor de hijsband niet. Niet goedgekeurd voor hijswerkzaamheden boven het hoofd.
4. Droog de bouten na gebruik goed af voordat u ze opbergt om roestvorming te voorkomen.
gebruik.
5. Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden beschreven, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.

9. Dit apparaat is bedoeld voor soortgelijke toepassingen als: het slepen en hijsen van zware voorwerpen. Geschikt voor gebruik in fabrieken, havens, bouwplaatsen, boerderijen en andere omgevingen.
10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
11. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
12. Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

Machine Translated by Google

Bewaar deze handleiding

MODEL EN PARAMETERS

Model / SPEC.	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Oppervlak Behandeling	Galvanisatie	Galvanisatie	Galvanisatie	Galvanisatie
Kettingwerking Belastingslimiet	7100 pond G80	4900 pond G80	4900 pond G80	7100 pond G80
Kettingmaat	3/8 inch	5/16 inch	5/16 inch	3/8 inch
Kettinglengte	20 voet	20 voet	20 voet	20 voet

Machine Translated by Google

Inhoud van het pakket

Model / ONDERDELEN	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Sleepketting	2	2	1	1
Gebruikershandleiding	1	1	1	1

STRUCTUURDIAGRAM



1. Ketting 2. Haak

Machine Translated by Google


INSTRUCTIES

Dit product wordt vaak gebruikt in combinatie met een ratelbinder. De volgende voorbeelden illustreren dit.

1. Gebruikt voor het binden.

2. De sleepketting wordt aan het ankerpunt bevestigd, zoals hieronder weergegeven.





3. De ratelspanner haakt de sleepketting vast, zoals hieronder weergegeven.



ONDERHOUD

ÿ Overschrijd de maximale werkbelasting (WLL)
niet. ÿ Reinig en droog het product na gebruik en bewaar het op een droge,
geventileerde plaats.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DRAGKEDJA

ANVÄNDARMANUAL

Machine Translated by Google

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DRAGKEDJA

MODELL: ZGÿ-02, ZG5ÿ16-02, ZG5ÿ16-01, ZGÿ-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

1. Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
2. Tränskedjeselen måste användas flexibelt, och det är strängt förbjudet att använda den obligatoriskt när enskilda anslutningar är stela.
3. Överskrid inte den maximala arbetsbelastningen (WLL) för kedjeslingan. Ej godkänd för lyft över huvudhöjd.
4. Torka efter användning före förvaring för att undvika rost på bultar som påverkar använda.
5. Procedurer som inte specifikt förklaras i denna manual får endast utföras av en kvalificerad tekniker.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
7. Barn får inte leka med apparaten.
8. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
9. Denna apparat är avsedd att användas i liknande tillämpningar som: Bogsering och lyft av tunga föremål. Lämplig för användning i fabriker, dockor, byggarbetsplatser, gårdar och andra scenarier.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
11. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
12. Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

Machine Translated by Google

Spara den här manualen

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell / SPEC.	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Material	Legerat stål	Legerat stål	Legerat stål	Legerat stål
Yta Behandling	Galvanisering	Galvanisering	Galvanisering	Galvanisering
Kedjearbete Belastningsgräns	7100 pund G80	4900 pund G80	4900 pund G80	7100 pund G80
Kedjestorlek	3/8 tum	5/16 tum	5/16 tum	3/8 tum
Kedjelängd	20 fot	20 fot	20 fot	20 fot

Machine Translated by Google

Paketinnehåll

Modell / DELAR	ZGÿ-02	ZG5ÿ16-02	ZG5ÿ16-01	ZGÿ-01
Bogserkedja	2	2	1	1
Användarmanual	1	1	1	1

STRUKTURDIAGRAM



1. Kedja 2. Krok

Machine Translated by Google


INSTRUKTIONER

Denna produkt används ofta med spärrbindare. Följande exempel illustrerar detta.

1. Används för bindning.

2. Bogserkedjan hakar fast i förankringspunkten, som visas nedan.





3. Spärrhaken hakar fast dragkedjan, som visas nedan.



UNDERHÅLL

ÿ Överskrid inte WLL (arbetsbelastningsgränsen). **ÿ**

Rengör och torka produkten efter användning och förvara den på en torr och ventilerad plats.

Machine Translated by Google

