VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODEL:TN-1122A, TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODEL:TN-1122A, TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Please read and fully understand any and all safety materials that came with your power tools or machinery before operation.

Always follow all safety guidelines set in place by the power tool or machine manufacturer.

SAFETY GUIDELINES

WARNING! To reduce the risk of injury, user must read the instruction manual.

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Don't use power tools in a dangerous environment. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain.

c) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks that may ignite the dust or fumes.

d) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
e) Make your workshop child-proof with padlocks, master switches, or by removing starter keys.

2) Electrical safety

a)Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed grounded) power tools. Unmodified plugs and matching them out will reduce risk of electric shock
b)Ground electric tools. If the tool is equipped with a three-prong plug, it should only be plugged into a grounded three-hole electrical outlet. If the more pro outlet is not available, have it installed by a qualified electrician. Never remove the third prong or modify the provided plug in any way
c)Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded
d) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock
e) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling, or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
f)Use a proper extension cord and make sure it is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your machine draws. An undersized cord causes a drop in line voltage, resulting in loss of power and overheating. When operating a power to outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use

3) Additional safety rules for the Precision Miter Gauge System


a) Read this manual and these safety guidelines. Follow the manufacturer's safety guidelines for the tool on which you are using this accessory, and learn the applications and imitations of the tool as well as the hazards specific to it. Operating the power tool before understanding


safe and proper use could result in personal injury
b) Ensure that the handle is tight and the fence extrusion T-knobs are secure prior to starting the power tool.
c) Keep your hands away from a moving blade or bit when operating the machine. Never reach near a moving blade or bit to clear debris.Turn off the power tool and watch for the blade or bit to come to a complete stop.
d) Always support long boards on both the infeed and the outfeed ends.
e) Always securely hold workpieces against the machine table and miter gauge or fence.
f)This miter-gauge system is designed for a specific application. Do not modify and/or use it for any other application. If you have questions about the miter gauge.


⚠WARNING:

This product can expose you to chemicals including Acrylonitrile and other chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

This product is only suitable for 3/4 inch diagonal grooves







CALIBRATE IF NEEDED

Generally, the Miter Gauge is ready to go right out of the box. In the off chance that the miter gauge needs to be calibrated. Read the following steps to correctly and precisely align and calibrate your new miter gauge.

1.Release the fixed knob and handle

Loosen the handle of the slope gauge counterclockwise, lift the metal knob and rotate it 90 ° to release it



2.Set Index to Zero


With the locking pin engaged(lowered and locked to the zero positive stop position) adjust the miter gauge head to zero on the index point as shown.





3.Square it Up

Place a square up and against the miter bar (1), next,slide it up against the face of the miter gauge (2). Set the face of the miter gauge so that it is 90 degrees to the miter bar.




4.Lock the knob mechanism and tighten the

Once you have set the working surface to 90 °, first tighten the handle to maintain the pan tilt position, and secondly, rotate the metal knob into the card slot



5.Adjust The Plungershandle

Depending on your table saw slot, you may want to adjust the spring loaded plungers on the miter bar. Simply use a hex key wrench to push the plungers outward or draw them inward until you achieve just the right fit.



Comment:

When adjusting the plungers do not over extend them.Doing so will prevent the miter bar from sliding smoothly and could possibly damage the plungers.

6.You're Ready to Go!




Your new Miter Gauge is now calibrated and ready for use.

7.Aluminum Miter Fence Installation handle

Many modern precision miter gauges are pre-drilled at a standard height to accept miter fences. Simply align the bolts with the holes, and secure the fence to the gauge using the supplied bolts, washers and t-knobs as shown above.







Flip Stop Installation

The ideal solution for repetitive length cuts on your table saw, the flip stop quickly and easily slides right into the top track on the aluminum fence and is secured in place by tightening the t-knob



Depending on which side of the blade you are cutting on, your stock must Always contact the flip stop on the outside of the arm. This ensures that the flip stop will hold your stock in place with minimal play. The Flip Stop may be used on either side of the blade while on the aluminum fence. If necessary,the Flip Stop can be reversed by disassembling the unit, placing the arm on the other side of the stop and then reassembling the unit.



TN-1122A.

Table saw oblique cutting gauge without support -60 ° to+60 ° without charge

Inventory: adjustment plate&sliding bar, assembled) Handle * 1 grating limiter * 1 hex wrench (4mm) * 1 hex wrench (2mm) * 1 instruction manual * 1	

TN-1122B.

Table saw oblique cutting gauge with support -60 ° to+60 ° 18 inch non charged

Inventory: Backing Mountain * 1 Diagonal cutting gauge * 1 (metal adjustment plate & sliding bar, assembled) Handle * 1 grating limiter * 1 hex wrench (4mm) * 1 hex wrench (2mm) * 1 instruction manual * 1 **Backing length:** 18"(460mm)	

TN-1122C.

Table saw oblique cutting gauge with support -60 ° to+60 ° 26 inches without charge


Inventory: Backing Mountain * 1 Diagonal cutting gauge * 1(metal adjustment plate&sliding bar, assembled) Handle * 1 grating limiter * 1 hex wrench (4mm) * 1 hex wrench (2mm) * 1 instruction manual * 1 **Backing length:** 24"(610mm)	

TN-1122D.

Table saw oblique cutting gauge with support -60 ° to+60 ° 18-35 inches non charged

Inventory: Backing Mountain * 1 Diagonal cutting gauge * 1(metal adjustment plate&sliding bar, assembled) Handle * 1 grating limiter * 1 hex wrench (4mm) * 1 hex wrench (2mm) * 1 instruction manual * 1 **Backing length:** 19-35"(490-890mm)	

Disassembled diagram of herringbone scale parts



Display of the range of division values for the herringbone scale



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

This product is suitable for indoor use.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Disassembly, modification or repair by non-professionals is strictly prohibited to avoid injury or damage.
Wear appropriate protective equipment during operation, such as safety glasses, gloves, safety shoes.
Keep hands, body and foreign objects away from moving parts and dangerous areas when the machine is running.
Check the machine before starting. Do not use if abnormal, loose or damaged.
Do not use in wet, flammable, explosive, dusty or corrosive environments.
Do not leave the machine unattended during operation. Do not operate when drunk or tired.
Overload, improper and unauthorized operation is prohibited to prevent accidents.
Turn off power after use, clean and store properly. Keep away from children and unauthorized personnel.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GUIDE D'ONGLET POUR SCIE CIRCULAIRE

MODÈLE : TN -1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODÈLE : TN -1122A, TN-1122B, TN -1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Veuillez lire et comprendre parfaitement toutes les consignes de sécurité fournies avec vos outils électriques ou machines avant toute utilisation.

Respectez toujours toutes les consignes de sécurité établies par le fabricant de l'outil électrique ou de la machine.

SAFETY GUIDELINES

ATTENTION ! Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT! Veuillez lire toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions indiquées Les actions décrites ci-dessous peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements ci-dessous désigne votre outil électrique branché sur secteur (filaire) ou votre outil électrique à batterie (sans fil).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1) Sécurité de la zone de travail

a) Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé . Les zones encombrées ou sombres invitent à la concentration.
accidents.

b) N’utilisez pas d’outils électriques dans un environnement dangereux. N’utilisez pas d’outils électriques.

Ne pas entreposer les outils dans des endroits humides ou mouillés, ni les

exposer à la pluie.
c) Ne pas utiliser les outils électriques dans des atmosphères explosives, telles que dans les
Présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables . Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer ces poussières ou vapeurs .
d) Tenez les enfants et les personnes présentes à distance pendant l'utilisation d'un outil électrique.
Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
e) Sécurisez votre atelier pour les enfants avec des cadenas, des interrupteurs principaux ou par retirer les clés de démarrage.

2) Sécurité électrique

a) Les fiches des outils électriques doivent être compatibles avec les prises de courant. Ne modifiez jamais la fiche.
de cette façon . N'utilisez aucune Adaptateurs de prise avec mise à la terre outils. Non modifié Utiliser des prises compatibles et les adapter correctement réduira le risque d'électrocution.
b) Outils électriques mis à la terre. Si l'outil est équipé d'une fiche à trois broches, il doit être branché uniquement sur une prise de courant à trois trous mise à la terre. Si une telle prise n'est pas disponible, faites-la installer par un électricien qualifié. Ne retirez jamais la troisième broche et ne modifiez en aucun cas la fiche fournie.
c) Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou reliées à la terre telles que les tuyaux,
Radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.
d) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un
L'utilisation d'outils électriques augmente le risque d'électrocution.
e) N’utilisez pas le cordon d’alimentation de manière abusive. Ne l’utilisez jamais pour transporter, tirer ou débrancher l’outil électrique. Tenez le cordon éloigné de la chaleur, de l’huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque

d’électrocution.
f) Utilisez une rallonge électrique adaptée et assurez-vous qu'elle est en bon état. Lors de l'utilisation d'une rallonge, veillez à choisir une rallonge suffisamment robuste pour supporter l'intensité du courant consommé par votre appareil. Une rallonge de section insuffisante provoque une chute de tension, entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Pour une utilisation en extérieur, utilisez une rallonge électrique conçue à cet effet.

3) Règles de sécurité supplémentaires pour le système de jauge d'onglet de précision


a) Lisez ce manuel et ces consignes de sécurité. Suivez les consignes de sécurité du fabricant de l'outil sur lequel vous utilisez cet accessoire et familiarisez-vous avec les applications et les limites de l'outil, ainsi qu'avec les risques qui lui sont propres. L'utilisation de l'outil électrique avant d'en comprendre les règles de sécurité et d'utilisation appropriée peut entraîner des blessures.
b) Assurez-vous que la poignée est bien serrée et que les boutons en T de l'extrusion du guide sont
Sécurisez l'appareil avant de démarrer l'outil électrique.
c) Gardez votre Gardez les mains hors de portée de la lame ou de la fraise en mouvement lors de l'utilisation.
Ne jamais s'approcher d'une lame ou d'un embout en mouvement pour enlever les débris. Éteignez l'outil électrique et attendez l'arrêt complet de la lame ou de l'embout.
d) Toujours soutenir les planches longues aux deux extrémités, à l'entrée et à la sortie .
e) Maintenez toujours fermement les pièces à usiner contre la table de la machine et la table d'onglet.
jauge ou clôture.
f) Ce système de guide d'onglet est conçu pour une application spécifique. Ne pas
Vous pouvez le modifier et/ou l'utiliser pour toute autre application. Si vous


avez des questions concernant le guide d'onglet …

⚠AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment l'acrylonitrile. et d'autres produits chimiques, reconnus par l'État de Californie comme cancérigènes et des atteintes à la reproduction.
Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Ce produit convient uniquement aux rainures diagonales de 3/4 de pouce.





CALIBRATE IF NEEDED

En général, le gabarit d'onglet est prêt à l'emploi. prêt à l'emploi. Dans le cas où le guide d'onglet serait défectueux, il faudrait le vérifier. L'outil doit être calibré. Suivez les étapes suivantes pour aligner et calibrer correctement et précisément votre nouvelle scie à onglets. jauge.

1. Relâchez le bouton et la poignée fixes

Desserrez la poignée du rapporteur d'inclinaison dans le sens antihoraire, soulevez le bouton métallique et faites-le pivoter de 90° pour le libérer.



2. Initialiser l'index à zéro

Avec la goupille de verrouillage engagée (abaissée et verrouillée à zéro) position d'arrêt positif) ajuster le Positionnez la tête du guide d'onglet à zéro sur le point d'index comme indiqué.






3. Mettez-le au carré

Placez une équerre contre la barre d'onglet (1), puis faites-la glisser contre la face du guide d'onglet (2). Réglez le ajuster l'angle de la jauge d'onglet à 90°.

degrés au barre d'onglet.




4. Verrouillez le mécanisme du bouton et serrez le

Une fois la surface de travail inclinée à 90°, serrez d'abord la poignée pour maintenir l'inclinaison du panoramique, puis tournez le bouton métallique dans l'encoche prévue à cet effet.



5. Ajuster la poignée du piston

Selon la rainure de votre scie circulaire, vous devrez peut-être ajuster les pistons à ressort de la barre d'onglet. utiliser une clé hexagonale pour pousser le
pistons vers l'extérieur ou Resserrez-les vers l'intérieur jusqu'à obtenir l'ajustement parfait.



Commentaire:
Lors du réglage des plongeurs, veillez à ne pas trop les étirer. Cela empêcherait la barre d'onglet de coulisser correctement. et pourraient éventuellement endommager les pistons.

6. Vous êtes prêt à partir !




Votre nouvelle jauge d'onglet est maintenant calibrée et prêt à l'emploi.

7. Installation de la clôture à onglets en aluminium poignée

De nombreuses jauges d'onglet de précision modernes sont pré-percées à une hauteur standard pour recevoir les guides d'onglet. Il suffit de les aligner. les boulons avec les trous, et fixez la clôture au mesurer à l'aide des boulons, rondelles et boutons en T fournis comme indiqué ci-dessus.



Why Use a Miter Fence?





Installation du Flip Stop

La solution idéale pour les coupes de longueur répétitives sur votre scie circulaire, la arrêt rapide et glisse facilement tout en haut La piste est fixée sur la clôture en aluminium et est sécurisée. en place en serrant le bouton en T



Selon le côté de la lame que vous coupez votre stock doit être activé. Toujours contactez le butoir de basculement sur l'extérieur du bras. garantit que la butée à bascule Maintenez votre stock en place avec un minimum de précautions. Le Flip Stop peut être utilisé de chaque côté de la pièce. lame sur la clôture en aluminium . Si nécessaire, le Flip Stop peut être inversé en démontant le unité , en plaçant le bras de l'autre côté de l' arrêt puis réassemblage l'unité.



T N-1122A .

Guide de coupe oblique pour scie circulaire de table sans support -60° à +60° sans frais

Inventaire : plaque de réglage et barre coulissante, (assemblé) Poignée * 1 Limiteur à réseau * 1 clé hexagonale (4 mm) * 1 clé hexagonale (2 mm) * 1 manuel d'instructions * 1	

TN-1122B .

Guide de coupe oblique pour scie circulaire avec support -60° à +60° 18 pouces (45,7 cm) non chargé

Inventaire : Montagne de fond * 1 Jauge de coupe diagonale * 1 (plaque de réglage métallique et barre coulissante, assemblées) Poignée * 1 Limiteur à réseau * 1 clé hexagonale (4 mm) * 1 clé hexagonale (2 mm) * 1 manuel d'instructions * 1 **Longueur du support :** 18" (460 mm)	

TN-1122C .

Guide de coupe oblique pour scie circulaire avec support -60° à +60° 26 pouces sans frais

Inventaire : Montagne de fond * 1 Calibre de coupe diagonale * 1 (métal) plaque de réglage et barre coulissante, (assemblé) Poignée * 1 Limiteur à réseau * 1 clé hexagonale (4 mm) * 1 clé hexagonale (2 mm) * 1 manuel d'instructions * 1	

Longueur du support : 24" (610 mm)	


TN-1122D .

Guide de coupe oblique pour scie circulaire avec support -60° à +60°

18-35 pouces (non chargé)

Inventaire : Montagne de soutien * 1 Calibre de coupe diagonale * 1 (métal) plaque de réglage et barre coulissante, (assemblé) Poignée * 1 Limiteur à réseau * 1 clé hexagonale (4 mm) * 1 clé hexagonale (2 mm) * 1 manuel d'instructions * 1 **Longueur du support :** 19-35" (490-890 mm)	

Schéma démonté des pièces de l'échelle à chevrons


handle*1
Spring Jimmy screw*4
blade*1

Affichage de la plage de valeurs de division pour l'échelle en chevrons



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Ce produit convient à une utilisation en intérieur.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Le démontage, la modification ou la réparation par des personnes non qualifiées sont strictement interdits afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.
Portez un équipement de protection adapté pendant l'utilisation, tel que des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures de sécurité.
Lorsque la machine est en marche, tenez vos mains, votre corps et tout objet étranger à l'écart des pièces mobiles et des zones dangereuses.
Vérifiez la machine avant de la mettre en marche. Ne l'utilisez pas si elle présente une anomalie, est desserrée ou endommagée.
Ne l'utilisez pas dans des environnements humides, inflammables, explosifs, poussiéreux ou corrosifs.
Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant son fonctionnement. Ne l'utilisez pas si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou fatigué.
Toute surcharge, utilisation incorrecte ou non autorisée est interdite afin de

prévenir les accidents.
Mettez la machine hors tension après utilisation, nettoyez-la et rangez-la correctement. Tenez-la hors de portée des enfants et du personnel non autorisé.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GEHRUNGSLEHRE FÜR TISCHKREISSÄGE

MODELL: T N-1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELL: T N-1122A, TN-1122B, T N-1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Bitte lesen und verstehen Sie sämtliche Sicherheitshinweise, die Ihren Elektrowerkzeugen oder Maschinen beiliegen, bevor Sie diese in Betrieb nehmen.

Halten Sie sich stets an alle vom Hersteller des Elektrowerkzeugs oder der Maschine festgelegten Sicherheitsrichtlinien.

SAFETY GUIDELINES

WARNUNG! Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.

WARNUNG! Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der aufgeführten Anweisungen kann zu schwerwiegenden Folgen führen. Die folgenden Anweisungen können zu Stromschlag, Brand

und/oder schweren Verletzungen führen. Der Begriff „

Elektrowerkzeug“ in allen nachfolgenden Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) oder akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Unordnung oder dunkle Bereiche laden zum Verweilen ein.
Unfälle.

b) Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in gefährlichen Umgebungen. Werkzeuge sollten nicht an feuchten oder nassen Orten aufbewahrt oder dem Regen ausgesetzt werden.
c) Betreiben Sie elektrische Anlagen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von Verbrennungsmotoren.
Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können .
d) Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs eines Elektrowerkzeugs fern.
Ablenkungen können dazu führen, dass man die Kontrolle verliert.
e) Machen Sie Ihre Werkstatt kindersicher mit Vorhängeschlössern, Hauptschaltern oder durch Ausbau der Starterschlüssel.

2) Elektrische Sicherheit

a) Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Der Stecker darf niemals verändert werden.
Weg . Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeter Stromversorgung
Werkzeuge. Unverändert Die Verwendung passender Stecker verringert das Risiko eines Stromschlags.
b) Elektrische Werkzeuge erden. Geräte mit dreipoligem Stecker dürfen nur an geerdete Steckdosen angeschlossen werden. Ist keine geerdete Steckdose vorhanden, muss diese von einem Elektriker installiert werden. Der dritte Kontakt darf niemals entfernt oder der Stecker in irgendeiner Weise verändert werden.
c) Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen wie Rohren.
Heizkörper, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist .
d) Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinem Regen oder Nässe aus.
Eindringendes Wasser kann die Sicherheit von Elektrowerkzeugen beeinträchtigen.
Die Verwendung eines Elektrowerkzeugs erhöht das Risiko eines

Stromschlags.
e) Gehen Sie sorgsam mit dem Kabel um. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.
f) Verwenden Sie ein geeignetes Verlängerungskabel und vergewissern Sie sich, dass es in einwandfreiem Zustand ist. Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel ausreichend dimensioniert ist, um die Stromstärke Ihres Geräts zu übertragen. Ein zu dünnes Kabel führt zu einem Spannungsabfall, was Leistungsverlust und Überhitzung zur Folge haben kann. Verwenden Sie für den Betrieb im Freien ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel.


3) Zusätzliche Sicherheitsregeln für das Präzisions-Gehrungssystem
a) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers für das Werkzeug, an dem Sie dieses Zubehör verwenden, und machen Sie sich mit den Anwendungsbereichen und Funktionsweisen des Werkzeugs sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut. Die Bedienung des Elektrowerkzeugs ohne Kenntnis der sicheren und korrekten Verwendung kann zu Verletzungen führen.
b) Stellen Sie sicher, dass der Griff fest sitzt und die T-Knöpfe der Zaunprofilierung fest sind.
Vor dem Starten des Elektrowerkzeugs sichern.
c) Bewahren Sie Ihre Halten Sie beim Bedienen die Hände von einem sich drehenden Sägeblatt oder Bohrer fern.
Maschine. Greifen Sie niemals in die Nähe eines sich drehenden Sägeblatts oder Bohrers, um Späne zu entfernen. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt oder der Bohrer vollständig zum Stillstand gekommen ist.
d) Lange Bretter müssen immer sowohl am Einlauf- als auch am Auslaufende abgestützt werden .
e) Werkstücke stets fest am Maschinentisch und an der Gehrung


einspannen.
Messgerät oder Zaun.
f) Dieses Gehrungslehrensystem ist für eine spezifische Anwendung konzipiert. Nicht
Sie können es modifizieren und/oder für andere Anwendungen verwenden.
Bei Fragen zur Gehrunglehre wenden Sie sich bitte an uns .

⚠WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Acrylnitril aussetzen. und andere Chemikalien, von denen der Staat Kalifornien weiß, dass sie Krebs verursachen. und Schäden an der Fortpflanzung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Dieses Produkt ist nur für 3/4-Zoll-Diagonalnuten geeignet.





CALIBRATE IF NEEDED

Im Allgemeinen ist die Gehrungslehre sofort einsatzbereit. Aus der Verpackung. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Gehrungslehre Muss kalibriert werden. Lesen Sie die folgenden Schritte, um Ihre neue Gehrungssäge korrekt und präzise auszurichten und zu kalibrieren.
Messgerät.

1. Den festen Knopf und den Griff lösen.

Den Griff des Neigungsmessers gegen den Uhrzeigersinn lösen, den Metallknopf anheben und um 90° drehen, um ihn zu entriegeln.



2. Setze den Index auf Null.

Bei eingerastetem Verriegelungsstift (abgesenkt und auf Nullstellung arretiert). positive Anschlagposition) einstellen Den Gehrungslehrenkopf wie abgebildet auf Null am Indexpunkt einstellen.






3. Richte es aus

Legen Sie ein Winkelmaß an die Gehrungsleiste (1) an und schieben Sie es anschließend an die Vorderseite des Gehrunganschlags (2) an. Stellen Sie die Die Vorderseite des Gehrunganschlags so einstellen, dass sie 90

Grad beträgt.
Grad bis zu den Gehrungleiste.




4. Den Drehknopfmechanismus verriegeln und festziehen.

Sobald die Arbeitsfläche auf 90° eingestellt ist, ziehen Sie zuerst den Griff fest, um die Schwenk-Neige-Position zu fixieren, und drehen Sie anschließend den Metallknopf in den Kartenschlitz.



5. Den Kolbengriff einstellen

Je nach Schlitz in Ihrer Tischkreissäge müssen Sie möglicherweise die federbelasteten Stößel an der Gehrungsschiene anpassen. Einfach Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um den
Kolben nach außen oder Ziehen Sie sie so lange nach innen, bis Sie die perfekte Passform erreicht haben.



Kommentar:
Beim Einstellen der Stößel diese nicht überdrehen. Andernfalls gleitet die Gehrungsschiene nicht reibungslos. und könnten möglicherweise die Kolben beschädigen.

6. Sie sind startklar!




Ihre neue Gehrungslehre ist nun kalibriert und einsatzbereit.

7. Montage eines Gehrungsanschlags aus Aluminium handhaben

Viele moderne Präzisions-Gehrungslehren sind vorgebohrt bei Standardhöhe für Gehrungsanschläge. Einfach ausrichten. die Bolzen mit den Löchern und befestigen Sie den Zaun an der Messen Sie mithilfe der mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und T-Knöpfe. wie oben dargestellt.



Why Use a Miter Fence?





Flip Stop Installation

Die ideale Lösung für sich wiederholende Längenschnitte an Ihre Tischkreissäge, die Schnell stoppen! und gleitet leicht direkt bis ganz nach oben Die Schiene verläuft entlang des Aluminiumzauns und ist gesichert. durch Festziehen des T-Knopfes fixieren



Je nachdem, auf welcher Seite der Klinge, die Sie schneiden an, Ihr Lagerbestand muss
Stets Berühren Sie den Klappstopper an der Außenseite des Arms. stellt sicher, dass der Klappanschlag Halten Sie Ihre Waren mit minimalem Aufwand an Ort und Stelle. Spiel. Der Flip Stop kann auf beiden Seiten des Spiels verwendet werden. Klinge auf dem Aluminiumzaun . Falls erforderlich, kann der Flip Stop durch Zerlegen des Bauteils umgekehrt werden. Einheit , wobei der Arm auf der anderen Seite platziert wird anhalten und dann wieder zusammenbauen die Einheit.



T N-1122A .
Schrägschnittlehre für Tischkreissägen ohne Stütze -60° bis +60° kostenlos

Inventar : Verstellplatte und Gleitstange, (montiert) Griff * 1 Gitterbegrenzer * 1 Sechskantschlüssel (4 mm) * 1 Sechskantschlüssel (2 mm) * 1 Bedienungsanleitung * 1	

TN-1122B .

Schrägschnittlehre für Tischkreissägen mit Stütze -60° bis +60° 18 Zoll, nicht ladungsfrei

Inventar : Backing Mountain * 1 Diagonal-Schneidlehre * 1 (Metall-Einstellplatte und Gleitstange, montiert) Griff * 1 Gitterbegrenzer * 1 Sechskantschlüssel (4 mm) * 1 Sechskantschlüssel (2 mm) * 1 Bedienungsanleitung * 1 **Rückseitenlänge :** 18 Zoll (460 mm)	

TN-1122C .

Schrägschnittlehre für Tischkreissägen mit Stütze -60° bis +60° 26 Zoll kostenlos

Inventar : Backing Mountain * 1 Diagonal-Schneidlehre * 1 (Metall) Verstellplatte und Gleitstange, (montiert) Griff * 1 Gitterbegrenzer * 1 Sechskantschlüssel (4 mm) * 1 Sechskantschlüssel (2 mm) * 1 Bedienungsanleitung * 1 **Rückseitenlänge :**	


24 Zoll (610 mm)	

TN-1122D .

Schrägschnittlehre für Tischkreissägen mit Stütze -60° bis +60° 18-35 Zoll (ca. 46-89 cm), nicht ladungspflichtig

Inventar : Backing Mountain * 1 Diagonal-Schneidlehre * 1 (Metall) Verstellplatte und Gleitstange, (montiert) Griff * 1 Gitterbegrenzer * 1 Sechskantschlüssel (4 mm) * 1 Sechskantschlüssel (2 mm) * 1 Bedienungsanleitung * 1 **Rückseitenlänge :** 19-35" (490-890 mm)	

Zerlegte Zeichnung der Fischgrätenschuppenteile


handle*1
Spring Jimmy screw*4
blade*1

Anzeige des Bereichs der Teilungswerte für die Fischgrätenskala



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Produkt ist für den Innenbereich geeignet.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Demontage, Modifikation oder Reparatur durch Laien sind strengstens verboten, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
Tragen Sie während des Betriebs geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.
Halten Sie Hände, Körper und Fremdkörper von beweglichen Teilen und Gefahrenbereichen fern, solange die Maschine läuft.
Überprüfen Sie die Maschine vor der Inbetriebnahme. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie defekt, locker oder beschädigt ist.
Verwenden Sie die Maschine nicht in feuchten, brennbaren, explosiven, staubigen oder korrosiven Umgebungen.
Lassen Sie die Maschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie betrunken oder müde sind.
Überlastung, unsachgemäße und nicht autorisierte Bedienung sind verboten, um

Unfälle zu vermeiden.
Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch aus, reinigen Sie sie und lagern Sie sie ordnungsgemäß. Halten Sie die Maschine von Kindern und unbefugtem Personal fern.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GONIOMETRO PER SEGA DA BANCO

MODELLO: TN -1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELLO: TN -1122A, TN-1122B, TN -1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Prima di utilizzare gli utensili elettrici o i macchinari, leggere e comprendere appieno tutte le informazioni relative alla sicurezza fornite con essi.

Attenersi sempre a tutte le norme di sicurezza stabilite dal produttore dell'utensile elettrico o del macchinario.

SAFETY GUIDELINES

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO! Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate Le seguenti avvertenze possono provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Il termine " utensile elettrico" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete elettrica (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato a batteria (senza filo).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Le aree disordinate o buie invitano
incidenti.

b) Non utilizzare utensili elettrici in un ambiente pericoloso. Non utilizzare utensili elettrici

riporre gli attrezzi in luoghi umidi o bagnati, oppure esporli alla pioggia.
c) Non azionare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, come ad esempio
Presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili . Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polveri o fumi .
d) Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo di un utensile elettrico. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
e) Rendi la tua officina a prova di bambino con lucchetti, interruttori principali o tramite rimozione delle chiavi di avviamento.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine degli utensili elettrici devono essere compatibili con la presa. Non modificare mai la spina in alcun modo
modo . Non usare alcun spine adattatrici con alimentazione con messa a terra
utensili. Non modificato Utilizzare spine di qualità e abbinarle correttamente ridurrà il rischio di scosse elettriche.
b) Utensili elettrici con messa a terra. Se l'utensile è dotato di una spina a tre poli, deve essere collegato esclusivamente a una presa elettrica a tre fori con messa a terra. Se non è disponibile una presa con messa a terra, farla installare da un elettricista qualificato. Non rimuovere mai il terzo polo né modificare in alcun modo la spina in dotazione.
c) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o collegate a terra come tubi,
radiatori, fornelli e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è messo a terra o collegato a terra
d) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che entra in un
L'utilizzo di utensili elettrici aumenta il rischio di scosse elettriche.
e) Non maltrattare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
f) Utilizzare una prolunga adeguata e assicurarsi che sia in buone

condizioni. Quando si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia sufficientemente robusta da sopportare la corrente assorbita dall'apparecchio. Una prolunga sottodimensionata provoca una caduta di tensione, con conseguente perdita di potenza e surriscaldamento. Quando si alimenta un apparecchio all'esterno, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno.

3) Norme di sicurezza aggiuntive per il sistema di goniometro di precisione

a) Leggere questo manuale e queste linee guida di sicurezza. Seguire le linee guida di sicurezza del produttore per l'utensile su cui si sta utilizzando questo accessorio e apprendere le applicazioni e le modalità d'uso dell'utensile, nonché i rischi specifici ad esso associati. L'utilizzo dell'utensile elettrico prima di aver compreso il suo corretto e sicuro utilizzo potrebbe causare lesioni personali.

b) Assicurarsi che la maniglia sia ben stretta e che le manopole a T dell'estrusione della recinzione siano

Assicurarsi che l'utensile elettrico sia ben fissato prima di avviarlo.

c) Mantieni il tuo mani lontane da una lama o punta in movimento durante l'utilizzo

Macchina. Non avvicinare mai la mano a una lama o a una punta in movimento per rimuovere i detriti. Spegnere l'utensile elettrico e attendere che la lama o la punta si fermino completamente.

d) Sostenere sempre le tavole lunghe sia all'estremità di ingresso che a quella di uscita .

e) Tenere sempre saldamente i pezzi in lavorazione contro il piano della macchina e la guida angolare

calibro o recinzione.


f) Questo sistema di goniometro è progettato per un'applicazione specifica. Non


modificarlo e/o utilizzarlo per qualsiasi altra applicazione. Se hai domande sulla guida angolare .

⚠AVVERTIMENTO:

Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche tra cui l'acrilonitrile e altre sostanze chimiche che, secondo lo Stato della California, sono cancerogene. e danni all'apparato riproduttivo.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Questo prodotto è adatto solo per scanalature diagonali da 3/4 di pollice





CALIBRATE IF NEEDED

In genere, il goniometro è pronto per l'uso fuori dalla scatola. Nel caso improbabile che il goniometro deve essere calibrato. Leggi i seguenti passaggi per allineare e calibrare correttamente e con precisione il tuo nuovo troncatore. misura.

1. Rilasciare la manopola e la maniglia fisse

Allentare la maniglia del misuratore di pendenza in senso antiorario, sollevare la manopola metallica e ruotarla di 90 ° per rilasciarla



2. Imposta l'indice a zero


Con il perno di bloccaggio inserito (abbassato e bloccato a zero) posizione di arresto positiva) regolare il Azzerare la testa del goniometro sul punto di riferimento come mostrato.





3. Mettilo in squadra

Posiziona una squadra contro la barra obliqua (1), quindi falla scorrere contro la faccia del goniometro (2). Imposta il la faccia del goniometro in modo che sia 90
gradi al barra obliqua.




4. Bloccare il meccanismo della manopola e stringere

Una volta impostata la superficie di lavoro a 90°, stringere prima la maniglia per mantenere la posizione di inclinazione della padella e poi ruotare la manopola metallica nell'apposita fessura.



5. Regolare la maniglia dello stantuffo

A seconda della scanalatura della sega circolare, potrebbe essere necessario regolare i pistoncini a molla sulla barra obliqua. Semplicemente utilizzare una chiave esagonale per spingere il
stantuffi verso l'esterno o Tirali verso l'interno fino a ottenere la vestibilità perfetta.



Commento:
Quando si regolano i pistoncini, non estenderli eccessivamente. In caso contrario, la barra troncatrice non scorrerà agevolmente. e potrebbero danneggiare gli stantuffi.

6. Sei pronto a partire!




Il tuo nuovo goniometro è ora calibrato e pronto all'uso.

7. Installazione di una recinzione in alluminio con giunzioni a mitra maniglia

Molti moderni calibri di precisione per tagli obliqui sono preforati a un'altezza standard per accettare le guide per tagli obliqui. Basta allineare i bulloni con i fori e fissare la recinzione al misurate utilizzando i bulloni, le rondelle e le manopole a T in dotazione come mostrato sopra.









Installazione del fermo a ribalta

La soluzione ideale per tagli di lunghezza ripetitivi su la tua sega da tavolo, la fermare rapidamente e scorre facilmente proprio in cima binario sulla recinzione in alluminio ed è fissato in posizione stringendo la manopola a T



a seconda del lato della lama che stai tagliando acceso, il tuo stock deve Sempre contattare il fermo a ribalta sulla parte esterna del braccio. Questo garantisce che il fermo di ribaltamento mantieni il tuo stock in posizione con minimo gioco. Il Flip Stop può essere utilizzato su entrambi i lati del lama mentre è sulla recinzione in alluminio . Se necessario, il Flip Stop può essere invertito smontando il unità , posizionando il braccio dall'altro lato dell' fermare e poi riassemblare l'unità.



T N-1122A .

Calibro per taglio obliquo della sega da banco senza supporto da -60 ° a +60 ° senza ricarica

Inventario : piastra di regolazione e barra scorrevole, assemblato) Maniglia * 1 limitatore di griglia * 1 Chiave esagonale (4 mm) * 1 Chiave esagonale (2 mm) * 1 manuale di istruzioni * 1	

TN-1122B .

Misuratore di taglio obliquo per sega da banco con supporto da -60 ° a +60 ° 18 pollici non carica

Inventario : Backing Mountain * 1 Calibro di taglio diagonale * 1 (piastra di regolazione in metallo e barra scorrevole, assemblate) Maniglia * 1 limitatore di griglia * 1 Chiave esagonale (4 mm) * 1 Chiave esagonale (2 mm) * 1 manuale di istruzioni * 1 **Lunghezza del supporto :** 18" (460 mm)	

TN-1122C .

Calibro per taglio obliquo per sega da banco con supporto da -60° a +60° 26 pollici senza ricarica

Inventario : Backing Mountain * 1 Calibro di taglio diagonale * 1(metallo) piastra di regolazione e barra scorrevole, assemblato) Maniglia * 1 limitatore di griglia * 1 Chiave esagonale (4 mm) * 1 Chiave esagonale (2 mm) * 1 manuale di istruzioni * 1	


Lunghezza del supporto : 24" (610 mm)	

TN-1122D .

Calibro per taglio obliquo per sega da banco con supporto da -60 ° a +60 ° 18-35 pollici non carica

Inventario : Backing Mountain * 1 Calibro di taglio diagonale * 1(metallo) piastra di regolazione e barra scorrevole, assemblato) Maniglia * 1 limitatore di griglia * 1 Chiave esagonale (4 mm) * 1 Chiave esagonale (2 mm) * 1 manuale di istruzioni * 1 **Lunghezza del supporto :** 19-35" (490-890 mm)	

Schema di smontaggio delle parti della scaglia a spina di pesce


handle*1
Spring Jimmy screw*4
blade*1

Visualizzazione della gamma di valori di divisione per la scala a spina di pesce



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Questo prodotto è adatto all'uso interno.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Lo smontaggio, la modifica o la riparazione da parte di personale non qualificato sono severamente vietati per evitare lesioni o danni.
Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati durante l'utilizzo, come occhiali di sicurezza, guanti e scarpe antinfortunistiche.
Tenere mani, corpo e oggetti estranei lontani da parti in movimento e aree pericolose quando la macchina è in funzione.
Controllare la macchina prima dell'avvio. Non utilizzare se presenta anomalie, parti allentate o danni.
Non utilizzare in ambienti umidi, infiammabili, esplosivi, polverosi o corrosivi.
Non lasciare la macchina incustodita durante il funzionamento. Non utilizzare la macchina in stato di ebbrezza o stanchezza.
Sovraccarichi, utilizzo improprio e funzionamento non autorizzato sono vietati per prevenire incidenti.
Spegnere l'alimentazione dopo l'uso, pulire e riporre correttamente. Tenere

lontano dalla portata dei bambini e da personale non autorizzato.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CALIBRADOR DE INGLETES PARA SIERRA DE MESA

MODELO: TN -1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELO: T N-1122A, TN-1122B, T N-1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Lea y comprenda completamente todos y cada uno de los materiales de seguridad que vienen con sus herramientas eléctricas o maquinaria antes de utilizarlas.

Siga siempre todas las normas de seguridad establecidas por el fabricante de la herramienta eléctrica o la máquina.

SAFETY GUIDELINES

¡ ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas El uso de herramientas eléctricas puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El término " herramienta eléctrica" en todas las advertencias que aparecen a continuación se refiere a su herramienta eléctrica con cable o a su herramienta eléctrica inalámbrica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada . Las áreas desordenadas u oscuras invitan a...
accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en un entorno peligroso. No utilice

herramientas eléctricas.
herramientas en lugares húmedos o mojados, o exponerlas a la lluvia.
c) No haga funcionar las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en el caso de
presencia de líquidos, gases o polvo inflamables . Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos .
d) Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.
e) Haga que su taller sea a prueba de niños con candados, interruptores maestros o mediante quitando las llaves de arranque.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe.
camino . No utilice ninguno enchufes adaptadores con toma de tierra herramientas. Sin modificar Utilizar enchufes adecuados y emparejarlos correctamente reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
b) Conecte a tierra las herramientas eléctricas. Si la herramienta está equipada con un enchufe de tres clavijas, solo debe enchufarse a una toma de corriente con conexión a tierra de tres orificios. Si no dispone de una toma de corriente con conexión a tierra, solicite la instalación a un electricista cualificado. Nunca retire la tercera clavija ni modifique el enchufe suministrado de ninguna manera.
c) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o puestas a tierra, como tuberías,
radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
d) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. El agua que entra en una
El uso de herramientas eléctricas aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
e) No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o

enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
f) Utilice un cable de extensión adecuado y asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que sea lo suficientemente grueso para soportar la corriente que consume su máquina. Un cable de calibre insuficiente provoca una caída en el voltaje de la línea, lo que resulta en pérdida de potencia y sobrecalentamiento. Cuando utilice energía en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.


3) Normas de seguridad adicionales para el sistema de guía de ingletes de precisión


a) Lea este manual y estas instrucciones de seguridad. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante para la herramienta en la que esté utilizando este accesorio y familiarícese con las aplicaciones e imitaciones de la herramienta, así como con los riesgos específicos asociados. Utilizar la herramienta eléctrica sin comprender su uso seguro y adecuado podría provocar lesiones personales.
b) Asegúrese de que el mango esté apretado y que las perillas en T de la extrusión de la cerca estén
Asegúrelo antes de poner en marcha la herramienta eléctrica.
c) Mantén tu Al operar el aparato, mantenga las manos alejadas de la cuchilla o broca en movimiento.
Nunca acerque la mano a una cuchilla o broca en movimiento para retirar los residuos. Apague la herramienta eléctrica y observe hasta que la cuchilla o broca se detenga por completo.
d) Sujete siempre las tablas largas tanto en el extremo de entrada como en el de salida .
e) Sujete siempre firmemente las piezas de trabajo contra la mesa de la máquina y la ingletadora.
calibre o cerca.
f) Este sistema de guía de inglete está diseñado para una aplicación específica. No lo utilice
modificar y/o usar para cualquier otra aplicación. Si tiene preguntas sobre el calibrador de ingletes .

⚠ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el acrilonitrilo. y otras sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer. y daños reproductivos.
Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Este producto solo es apto para ranuras diagonales de 3/4 de pulgada.





CALIBRATE IF NEEDED

Generalmente, el calibrador de ingletes está listo para usar. listo para usar. En el improbable caso de que el medidor de ingletes Necesita ser calibrado. Lea los siguientes pasos para alinear y calibrar correcta y precisamente su nueva ingletadora. indicador.

1. Suelte la perilla y el tirador fijos.

Afloje la manija del medidor de pendiente en sentido contrario a las agujas del reloj, levante la perilla de metal y gírela 90° para liberarla.



2. Establecer el índice en cero.


Con el pasador de bloqueo activado (bajado y bloqueado a la posición cero) posición de parada positiva) ajuste el Coloque el cabezal de la guía de inglete en cero en el punto de índice como se muestra.





3. Cuadra las cosas

Coloque una escuadra contra la barra de inglete (1), luego deslícela contra la cara del calibrador de inglete (2). Ajuste la cara del calibrador de ingletes de modo que esté a 90 grados
grados al barra de inglete.




4. Bloquee el mecanismo de la perilla y apriete el

Una vez que haya ajustado la superficie de trabajo a 90°, primero apriete la manija para mantener la posición de inclinación del giro y, en segundo lugar, gire la perilla de metal en la ranura para tarjetas.



5. Ajuste el mango del émbolo.

Dependiendo de la ranura de su sierra de mesa, es posible que desee ajustar los émbolos con resorte en la barra de inglete. Simplemente use una llave hexagonal para empujar el
émbolos hacia afuera o Ajústalos hacia adentro hasta que logres el ajuste perfecto.



Comentario:
Al ajustar los émbolos, no los extienda demasiado. Si lo hace, impedirá que la barra de inglete se deslice suavemente. y podría dañar los émbolos.

6. ¡ Estás listo para partir!




Su nuevo medidor de ingletes ya está calibrado y Listo para usar.

7. Instalación de la valla de inglete de aluminio manejar

Muchos calibradores de inglete de precisión modernos vienen preperforados a una altura estándar para aceptar guías de inglete. Simplemente alinee los pernos con los agujeros y asegurar la cerca a la calibre utilizando los pernos, arandelas y pomos en T suministrados como se muestra arriba.



Why Use a Miter Fence?





Instalación del tope abatible

La solución ideal para cortes de longitud repetitivos en su sierra de mesa, la Detenerse rápidamente y se desliza fácilmente justo en la parte superior riel en la cerca de aluminio y está asegurado en su lugar apretando la perilla en forma de T.



Dependiendo de qué lado de la cuchilla que estás cortando en, su stock debe
Siempre contacte con el tope abatible en la parte exterior del brazo. Esto garantiza que el tope de la palanca Mantenga su inventario en su lugar con un mínimo de El juego. El Flip Stop se puede usar en cualquiera de los lados del la hoja mientras está sobre la valla de aluminio . Si es necesario, el Flip Stop se puede invertir desmontando el unidad , colocando el brazo en el otro lado de la detenerse y luego volver a ensamblar la unidad.



T N-1122A .

Calibrador de corte oblicuo para sierra de mesa sin soporte -60° a +60° sin cargo

Inventario : placa de ajuste y barra deslizante, ensamblado) Mango * 1 limitador de rejilla * 1 llave hexagonal (4 mm) * 1 llave hexagonal (2 mm) * 1 manual de instrucciones * 1	

TN-1122B .

Calibrador de corte oblicuo para sierra de mesa con soporte -60° a +60° 18 pulgadas sin carga

Inventario : Montaña de respaldo * 1 Calibrador de corte diagonal * 1 (Placa de ajuste metálica y barra deslizante, ensambladas) Mango * 1 limitador de rejilla * 1 llave hexagonal (4 mm) * 1 llave hexagonal (2 mm) * 1 manual de instrucciones * 1 **Longitud del respaldo :** 18" (460 mm)	

TN-1122C .

Calibrador de corte oblicuo para sierra de mesa con soporte de -60° a +60°, 26 pulgadas, sin cargo.

Inventario : Montaña de respaldo * 1 Calibrador de corte diagonal * 1 (metal) placa de ajuste y barra deslizante, ensamblado) Mango * 1 limitador de rejilla * 1 llave hexagonal (4 mm) * 1 llave hexagonal (2 mm) * 1 manual de instrucciones * 1 **Longitud del respaldo :**	


24" (610 mm)	

TN-1122D .

Calibrador de corte oblicuo para sierra de mesa con soporte -60° a +60° 18-35 pulgadas sin carga

Inventario : Montaña de respaldo * 1 Calibrador de corte diagonal * 1 (metal) placa de ajuste y barra deslizante, ensamblado) Mango * 1 limitador de rejilla * 1 llave hexagonal (4 mm) * 1 llave hexagonal (2 mm) * 1 manual de instrucciones * 1 **Longitud del respaldo :** 19-35" (490-890 mm)	

Diagrama desmontado de las piezas de la escala de espiga


handle*1
Spring Jimmy screw*4
blade*1

Visualización del rango de valores de división para la escala de espiga.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Este producto es apto para uso en interiores.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

El desmontaje, modificación o reparación por personal no profesional está estrictamente prohibido para evitar lesiones o daños.
Utilice el equipo de protección adecuado durante el funcionamiento, como gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad.
Mantenga las manos, el cuerpo y los objetos extraños alejados de las piezas móviles y las zonas peligrosas mientras la máquina esté en funcionamiento.
Compruebe la máquina antes de ponerla en marcha. No la utilice si presenta anomalías, piezas sueltas o daños.
No la utilice en ambientes húmedos, inflamables, explosivos, polvorientos o corrosivos.
No deje la máquina desatendida durante su funcionamiento. No la opere si está ebrio o cansado.
La sobrecarga, el funcionamiento inadecuado y el funcionamiento no autorizado están prohibidos para prevenir accidentes.

Apague la alimentación después de usarla, límpiela y guárdela correctamente. Manténgala alejada de los niños y del personal no autorizado.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WSKAŹNIK KĄTA PIŁY STOŁOWEJ

MODELE: T N-1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELE: T N-1122A, TN-1122B, T N-1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzi lub maszyn należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do nich.

Zawsze należy przestrzegać wszystkich wytycznych bezpieczeństwa ustalonych przez producenta elektronarzędzia lub maszyny.

SAFETY GUIDELINES

OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych instrukcji Poniższe ostrzeżenia mogą skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. Termin „ elektronarzędzie” we wszystkich poniższych ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowo) lub zasilanych bateryjnie (bezprzewodowo).

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu . Zagracone

lub ciemne miejsca zachęcają do
Wypadki.
b) Nie używaj elektronarzędzi w niebezpiecznym środowisku. Nie używaj elektronarzędzi
narzędzi w miejscach wilgotnych lub mokrych ani nie wystawiać ich na działanie deszczu.
c) Nie używaj narzędzi elektrycznych w atmosferach wybuchowych, np. Obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary .
d) Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia.
Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
e) Zabezpiecz swój warsztat przed dziećmi za pomocą kłódek, wyłączników głównych lub wyjmowanie kluczyków rozrusznika.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żadnym
sposób . Nie używaj żadnego wtyczki adapterowe z uziemieniem) narzędzia. Niezmodyfikowany wtyczki i ich odpowiednie dopasowanie zmniejszą ryzyko porażenia prądem
b) Uziemić narzędzia elektryczne. Jeśli narzędzie jest wyposażone we wtyczkę z trzema bolcami, należy je podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego z trzema bolcami. Jeśli gniazdko o większej mocy nie jest dostępne, należy zlecić jego instalację wykwalifikowanemu elektrykowi. Nigdy nie usuwaj trzeciego bolca ani nie modyfikuj dostarczonej wtyczki w żaden sposób.
c) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury,
Grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli ciało jest uziemione .
d) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do wnętrza
elektronarzędzie zwiększa ryzyko porażenia prądem

e) Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenia, ciągnięcia ani odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
f) Używaj odpowiedniego przedłużacza i upewnij się, że jest w dobrym stanie. Używając przedłużacza, upewnij się, że jest on wystarczająco mocny, aby wytrzymać prąd pobierany przez urządzenie. Zbyt mały przedłużacz powoduje spadek napięcia sieciowego, co prowadzi do utraty mocy i przegrzania. Podczas zasilania na zewnątrz, używaj przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz.

3) Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla systemu precyzyjnego pomiaru kąta ukosu


a) Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i niniejsze wytyczne bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa producenta narzędzia, z którym używasz tego akcesorium, i zapoznaj się z zastosowaniami i imitacjami narzędzia, a także z zagrożeniami z nim związanymi. Używanie elektronarzędzia bez zapoznania się z zasadami bezpiecznego i prawidłowego użytkowania może spowodować obrażenia ciała.
b) Upewnij się, że uchwyt jest dobrze dokręcony, a pokrętła w kształcie litery T są dobrze dokręcone.
zabezpieczyć przed uruchomieniem elektronarzędzia.
c) Zachowaj swoje podczas obsługi trzymaj ręce z dala od ruchomego ostrza lub wiertła
Nigdy nie zbliżaj się do poruszającego się ostrza lub wiertła, aby usunąć zanieczyszczenia. Wyłącz elektronarzędzie i obserwuj, aż ostrze lub wiertło całkowicie się zatrzyma.
d) Zawsze podpieraj długie deski zarówno na końcu wprowadzającym, jak i wyprowadzającym .
e) Zawsze pewnie trzymaj obrabiane przedmioty przy stole maszyny i ukośnicy.
wskaźnik lub ogrodzenie.
f) Ten system kątomierza jest przeznaczony do konkretnego zastosowania.


Nie
Modyfikować i/lub używać do innych zastosowań. Jeśli masz pytania dotyczące kątomierza ...

⚠OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym akrylonitrylu i inne substancje chemiczne, o których władze stanu Kalifornia wiedzą, że powodują raka i szkody reprodukcyjne.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ten produkt nadaje się wyłącznie do rowków diagonalnych o szerokości 3/4 cala





CALIBRATE IF NEEDED

Generalnie, wskaźnik kąta jest gotowy do użycia wyjęte z pudełka. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy kątomierz Wymaga kalibracji. Przeczytaj poniższe kroki, aby prawidłowo i precyzyjnie ustawić i skalibrować nową listwę ukosową. miernik.

1. Zwolnij pokrętło i uchwyt

Odkręć uchwyt wskaźnika nachylenia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, podnieś metalowe pokrętło i obróć je o 90°, aby je zwolnić



2. Ustaw indeks na zero


Z włączonym sworzniem blokującym (opuszczonym i zablokowanym do zera) (dodatnia pozycja zatrzymania) wyreguluj ustaw głowicę kątomierza na zero w punkcie indeksowym, jak pokazano.





3. Doprowadź to do porządku

Przyłóż kątownik do listwy ukosowej (1), a następnie przesuń go w górę, w kierunku powierzchni prowadnicy kątowej (2). Ustaw powierzchnię kątomierza, tak aby był pod kątem 90
stopnie do listwa ukośna.




4. Zablokuj mechanizm pokrętła i dokręć

Po ustawieniu powierzchni roboczej pod kątem 90°, najpierw dokręć uchwyt, aby utrzymać pozycję pochylenia panoramicznego, a następnie obróć metalowe pokrętło do gniazda karty



5. Wyreguluj uchwyt tłoka

W zależności od szczeliny w piłce stołowej, możesz chcieć wyregulować sprężynowe popychacze na listwie ukośnicy. Po prostu użyj klucza imbusowego, aby wcisnąć
tłoki na zewnątrz lub przyciągaj je do środka, aż uzyskasz idealne dopasowanie.



Komentarz:
Podczas regulacji tłoków nie należy ich nadmiernie wysuwać. Zapobiegnie to płynnemu przesuwaniu się listwy ukośnicy. i może uszkodzić tłoki.

6. Jesteś gotowy do drogi!




Twój nowy wskaźnik kąta jest teraz skalibrowany i gotowy do użycia.

7. Montaż aluminiowego ogrodzenia ukośnego uchwyt

Wiele nowoczesnych precyzyjnych kątomierzy jest wstępnie nawierconych Standardowa wysokość, aby dopasować prowadnice ukośne. Wystarczy wyrównać. śruby z otworami i przymocuj ogrodzenie do zmierz za pomocą dostarczonych śrub, podkładek i pokrętełT jak pokazano powyżej.



Why Use a Miter Fence?





Montaż ogranicznika Flip Stop

Idealne rozwiązanie do powtarzających się cięć długości Twoja piła stołowa, szybko zatrzymaj flipa i łatwo się ślizga prosto na szczyt szyna na ogrodzeniu aluminiowym i zabezpieczona na miejscu poprzez dokręcenie pokrętła T



Zależy, po której stronie ostrza, które tniesz włącz, twoje zapasy muszą Zawsze skontaktuj się z flip-stopem na zewnętrznej stronie ramienia. To zapewnia, że zatrzymanie klapki będzie utrzymaj swoje zapasy na miejscu przy minimalnym grać. Zatrzymanie Flip Stop można stosować po obu stronach ostrze na aluminiowym ogrodzeniu . W razie potrzeby można odwrócić blokadę Flip Stop poprzez jej rozmontowanie jednostkę , umieszczając ramię po drugiej stronie zatrzymaj się i ponownie zmontuj jednostka.



NUMER N-1122A .

Piła stołowa skośna do cięcia bez podpory -60° do +60° bez obciążenia

Spis : płyta regulacyjna i drążek przesuwny, (zmontowany) Uchwyt * 1 ogranicznik kratki * 1 klucz imbusowy (4mm) * 1 klucz imbusowy (2mm) * 1 instrukcja obsługi * 1	

TN-1122B .

Piła stołowa skośna z podporą -60° do +60° 18 cali bez obciążenia

Spis : Góra wsparcia * 1 Wskaźnik cięcia diagonalnego * 1 (metalowa płytka regulacyjna i drążek przesuwny, zmontowane) Uchwyt * 1 ogranicznik kratki * 1 klucz imbusowy (4mm) * 1 klucz imbusowy (2mm) * 1 instrukcja obsługi * 1 **Długość podkładu :** 18" (460 mm)	

TN-1122C .

Piła stołowa skośna z podporą -60° do +60° 26 cali bez opłat


Spis : Góra wsparcia * 1 Wskaźnik cięcia diagonalnego * 1 (metal) płyta regulacyjna i drążek przesuwny, (zmontowany) Uchwyt * 1 ogranicznik kratki * 1 klucz imbusowy (4mm) * 1 klucz imbusowy (2mm) * 1 instrukcja obsługi * 1 **Długość podkładu :** 24" (610 mm)	

TN-1122D .

Piła stołowa skośna z podporą -60° do +60° 18-35 cali bez obciążenia

Spis : Góra wsparcia * 1 Wskaźnik cięcia diagonalnego * 1 (metal) płyta regulacyjna i suwak, (zmontowany) Uchwyt * 1 ogranicznik kratki * 1 klucz imbusowy (4mm) * 1 klucz imbusowy (2mm) * 1 instrukcja obsługi * 1 **Długość podkładu :** 19-35" (490-890 mm)	

Zdemontowany schemat części skali jodełkowej



Wyświetlanie zakresu wartości podziału dla skali jodełkowej



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Demontaż, modyfikacja lub naprawa przez osoby nieprofesjonalne są surowo zabronione, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
Podczas pracy należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, rękawice i obuwie ochronne.
Trzymaj ręce, ciało i ciała obce z dala od ruchomych części i niebezpiecznych miejsc podczas pracy maszyny.
Sprawdź maszynę przed uruchomieniem. Nie używaj, jeśli jest nieprawidłowo ustawiona, luźna lub uszkodzona.
Nie używaj w środowisku wilgotnym, łatwopalnym, wybuchowym, zakurzonym lub żrącym.
Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru podczas pracy. Nie używaj jej pod wpływem alkoholu lub zmęczenia.
Przeciążenie, niewłaściwa i nieautoryzowana obsługa są zabronione, aby

zapobiec wypadkom.
Wyłącz zasilanie po użyciu, wyczyść i przechowuj w odpowiedni sposób. Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TAFELZAAG VERSTEKGELEIDER

MODEL: TN -1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODEL: TN -1122A, TN-1122B, TN -1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Lees en begrijp alle veiligheidsvoorschriften die bij uw elektrisch gereedschap of machines zijn geleverd voordat u ze in gebruik neemt.

Volg altijd alle veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant van het elektrische gereedschap of de machine.

SAFETY GUIDELINES

WAARSCHUWING! Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing te lezen.

WAARSCHUWING! Lees alle instructies. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies kan tot problemen leiden. Onderstaande waarschuwingen kunnen leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. De term " elektrisch gereedschap" in alle onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap met snoer of uw elektrisch gereedschap op batterijen (draadloos).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd de werkplek schoon en goed verlicht . Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot rommel.
ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in een gevaarlijke omgeving. Gebruik geen elektrisch gereedschap.
Gebruik geen gereedschap op vochtige of natte plaatsen en stel het niet

bloot aan regen.
c) Schakel geen elektrische apparaten in in explosieve atmosferen, zoals in de
Aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap produceert vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken .
d) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.
Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat je de controle verliest.
e) Maak uw werkplaats kindveilig met hangsloten, hoofdschakelaars of door De startsleutels verwijderen.

2) Elektrische veiligheid

a) De stekker van elektrisch gereedschap moet overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker nooit in een stopcontact.
manier . Gebruik geen adapterstekkers met geaarde stroom hulpmiddelen. Ongewijzigd Het gebruik van de juiste stekkers en het correct aansluiten ervan vermindert het risico op een elektrische schok.
b) Aard elektrisch gereedschap. Als het gereedschap is voorzien van een driepolige stekker, mag het alleen worden aangesloten op een geaard driepolig stopcontact. Als een dergelijk stopcontact niet beschikbaar is, laat het dan installeren door een gekwalificeerde elektricien. Verwijder nooit de derde pin en breng nooit wijzigingen aan aan de meegeleverde stekker.
c) Vermijd lichamelijk contact met geaarde of geaarde oppervlakken zoals leidingen.
Radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is .
d) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in een elektrisch gereedschap terechtkomt, kan schade veroorzaken.
Elektrisch gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
e) Ga voorzichtig om met het snoer. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen, te trekken of de stekker eruit te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende

onderdelen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
f) Gebruik een geschikt verl snoer en zorg ervoor dat het in goede staat is. Gebruik bij een verl snoer een snoer dat dik genoeg is om de stroomsterkte van uw apparaat aan te kunnen. Een te dun snoer zorgt voor een spanningsval, wat leidt tot stroomuitval en oververhitting. Gebruik bij het aansluiten van een apparaat buitenshuis een verl snoer dat geschikt is voor buitengebruik.


3) Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor het precisieverstekmeetsysteem


a) Lees deze handleiding en deze veiligheidsrichtlijnen. Volg de veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant voor het gereedschap waarop u dit accessoire gebruikt en leer de toepassingen en beperkingen van het gereedschap kennen, evenals de specifieke gevaren ervan. Het gebruik van het elektrische gereedschap voordat u de veilige en juiste gebruikswijze begrijpt, kan leiden tot persoonlijk letsel.
b) Zorg ervoor dat de handgreep goed vastzit en dat de T-vormige knoppen van het hekwerk goed vastzitten.
Zet het gereedschap vast voordat u het inschakelt.
c) Houd uw Houd uw handen uit de buurt van een bewegend mes of boor tijdens het gebruik.
machine. Reik nooit in de buurt van een bewegend mes of boor om vuil te verwijderen. Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het mes of de boor volledig tot stilstand is gekomen.
d) Ondersteun lange planken altijd aan zowel de invoer- als de uitvoerzijde .
e) Houd werkstukken altijd stevig vast tegen de machinetafel en verstekhoek.
meetlat of hek.
f) Dit verstekgeleidersysteem is ontworpen voor een specifieke toepassing. Niet
U kunt het apparaat aanpassen en/of voor andere toepassingen gebruiken. Als u vragen heeft over de verstekgeleider, neem dan contact met ons op .

⚠WAARSCHUWING:

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder acrylonitril. en andere chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker veroorzaken. en schade aan de voortplanting.
Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Dit product is alleen geschikt voor diagonale groeven van 3/4 inch.





CALIBRATE IF NEEDED

Over het algemeen is de verstekgeleider direct klaar voor gebruik. direct uit de doos. In het onwaarschijnlijke geval dat de verstekmeter Moet gekalibreerd worden. Lees de onderstaande stappen om uw nieuwe verstekzaag correct en nauwkeurig uit te lijnen en te kalibreren.
graadmeter.

1. Maak de vaste knop en hendel los.


Draai de hendel van de hellingshoekmeter tegen de klok in los, til de metalen knop op en draai deze 90° om hem los te maken.



2. Stel de index in op nul.


Met de vergrendelingspen ingeschakeld (neergelaten en vergrendeld op nul) positieve stopstand) aanpassen Stel de kop van de verstekmeter in op nul op het indexpunt zoals weergegeven.





3. Rechtzetten

Plaats een winkelhaak tegen de verstekgeleider (1) en schuif deze vervolgens tegen het vlak van de verstekmeter (2). Stel de vlak van de verstekgeleider zodat deze 90 graden is
graden tot de verstekzaag.




4. Vergrendel het knopmechanisme en draai de

Nadat u het werkoppervlak op 90° hebt ingesteld, draait u eerst de hendel vast om de kantel-/draaipositie te behouden en vervolgens draait u de metalen knop in de kaartsleuf.



5. Stel de plunjerhendel af.

Afhankelijk van de sleuf in uw tafelzaag, moet u mogelijk de veerbelaste plunjers op de verstekgeleider aanpassen. Gebruik een inbussleutel om de zuigers naar buiten of Trek ze naar binnen tot je de perfecte pasvorm hebt bereikt.



Opmerking:
Bij het afstellen van de plunjers mag u ze niet te ver uitschuiven. Dit voorkomt dat de verstekgeleider soepel schuift. en zou mogelijk de zuigers kunnen beschadigen.

6. Je bent klaar om te gaan !




Uw nieuwe verstekgeleider is nu gekalibreerd. Klaar voor gebruik.

7. Installatie van een aluminium verstekgeleider hendel

Veel moderne precisie verstekgeleiders zijn voorgeboord op Een standaardhoogte voor verstekgeleiders. Gewoon uitlijnen. de bouten met de gaten, en bevestig het hek aan de Gebruik de meegeleverde bouten, ringen en T-knoppen om de juiste maat te bepalen. zoals hierboven weergegeven.



Why Use a Miter Fence?





Flip Stop installatie

De ideale oplossing voor herhaaldelijk op maat snijden op je tafelzaag, de Snel de stop omdraaien en glijdt gemakkelijk recht naar boven rails op het aluminium hek en vastgezet vastzetten door de T-knop aan te draaien



Afhankelijk van welke kant van het mes dat je aan het snijden bent aan, uw voorraad moet
Altijd contact opnemen met de flip stop aan de buitenkant van de arm. Dit zorgt ervoor dat de kantelstop Houd uw voorraad op zijn plaats met minimale inspanning. spelen. De Flip Stop kan aan beide zijden van het spel worden gebruikt. mes terwijl het zich op het aluminium hek bevindt . Indien nodig kan de Flip Stop worden teruggedraaid door de montage. eenheid , waarbij de arm aan de andere kant van de stoppen en vervolgens weer in elkaar zetten de eenheid.



T N-1122A .

Tafelzaag schuine zaagmal zonder steun -60° tot +60° zonder kosten

Inventaris :	
verstelplaat en schuifstang, gemonteerd) Handvat * 1 roosterbegrenzer * 1 inbussleutel (4 mm) * 1 inbussleutel (2 mm) * 1 handleiding * 1	

TN-1122B .

Tafelzaag schuine zaaggeleider met steun -60° tot +60° 18 inch (niet-opgeladen)

Inventaris : Backing Mountain * 1 Diagonale snijmeter * 1 (metalen verstelplaat en schuifstang, gemonteerd) Handvat * 1 roosterbegrenzer * 1 inbussleutel (4 mm) * 1 inbussleutel (2 mm) * 1 handleiding * 1 **Ruglengte :** 18" (460 mm)	

TN-1122C .

Tafelzaag schuine zaaggeleider met steun -60° tot +60° 26 inch (66 cm) zonder extra kosten


Inventaris : Backing Mountain * 1 Diagonale snijmal * 1 (metaal) verstelplaat en schuifstang, gemonteerd) Handvat * 1 roosterbegrenzer * 1 inbussleutel (4 mm) * 1 inbussleutel (2 mm) * 1 handleiding * 1 **Ruglengte :** 24" (610 mm)	

TN-1122D .

Tafelzaag schuine zaaggeleider met steun -60° tot +60° 18-35 inch (niet-opgeladen)

Inventaris : Backing Mountain * 1 Diagonale snijmal * 1 (metaal) verstelplaat en schuifstang, gemonteerd) Handvat * 1 roosterbegrenzer * 1 inbussleutel (4 mm) * 1 inbussleutel (2 mm) * 1 handleiding * 1 **Ruglengte :** 19-35" (490-890 mm)	

Gedemonteerd diagram van onderdelen van een visgraatpatroon


handle*1
Spring Jimmy screw*4
blade*1

Weergave van het bereik van de schaalverdeling voor de visgraatschaal.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Demontage, aanpassing of reparatie door niet-professionals is ten strengste verboden om letsel of schade te voorkomen.
Draag tijdens het gebruik geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen en veiligheidsschoenen.
Houd handen, lichaam en vreemde voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen en gevaarlijke zones wanneer de machine draait.
Controleer de machine vóór gebruik. Gebruik de machine niet als deze abnormaal, los of beschadigd is.
Gebruik de machine niet in natte, brandbare, explosieve, stoffige of corrosieve omgevingen.
Laat de machine tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Gebruik de machine niet wanneer u dronken of vermoeid bent.
Overbelasting, onjuist en onbevoegd gebruik is verboden om ongelukken te voorkomen.

Schakel na gebruik de stroom uit, reinig de machine en berg deze op de juiste manier op. Buiten bereik van kinderen en onbevoegd personeel houden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BORDSÅGSMÄTARE

MODELL: TN -1122A , TN-1122B, TN-1122C, TN-1122D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELL: TN -1122A, TN-1122B, TN -1122C, TN-1122D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY FIRST



Disconnectsaw frompower sourcebefore fittingor removing



Always wearproper respiratoryprotection whenworking nearairborne dustparticles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drilbits and so on). Use protective gloves wheneverpossible.



Always wearproper eyeprotectionwhen workingwith machineryand tools



Always wearproper earprotection whenworking withmachinery.

Läs och förstå allt säkerhetsmaterial som medföljde dina elverktyg eller maskiner innan du använder dem.

Följ alltid alla säkerhetsföreskrifter som fastställts av elverktygets eller maskinens tillverkare.

SAFETY GUIDELINES

VARNING! För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen.

VARNING! Läs alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla listade instruktioner nedan kan resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador. Termen " elverktyg" i alla varningar som anges nedan avser ditt nätdrivna (sladddrivna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1) Säkerhet på arbetsplatsen

a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst . Röriga eller mörka områden inbjuder
olyckor.
b) Använd inte elverktyg i en farlig miljö. Använd inte elverktyg
verktyg i fuktiga eller våta utrymmen, eller utsätt dem för regn.
c) Använd inte elmotorer i explosiva atmosfärer, såsom i
närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända dammet eller ångorna .

d) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.
e) Gör din verkstad barnsäker med hänglås, huvudströmbrytare eller genom att borttagning av startnycklar.

2) Elsäkerhet

a) Elverktygskontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt.
Använd inte någon adapterkontakter med jordad) ström
verktyg. Omodifierad kontakter och att matcha dem minskar risken för elektriska stötar
b) Jorda elverktyg. Om verktyget är utrustat med en trestiftskontakt ska den endast anslutas till ett jordat eluttag med tre stift. Om det trestiftsuttaget inte är tillgängligt, låt en behörig elektriker installera det. Ta aldrig bort den tredje stiften och modifiera aldrig den medföljande kontakten på något sätt.
c) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör,
element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad .
d) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i
elverktyget ökar risken för elektriska stötar
e) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
f) Använd en lämplig förlängningssladd och se till att den är i gott skick. När du använder en förlängningssladd, se till att använda en som är tillräckligt kraftig för att bära den ström som din maskin drar. En för liten sladd orsakar ett fall i nätspänningen, vilket leder till strömförlust och överhettning. När du använder en strömförsörjning utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk.


3) Ytterligare säkerhetsregler för precisionsgeringsmätarsystemet


a) Läs denna manual och dessa säkerhetsanvisningar. Följ tillverkarens säkerhetsanvisningar för det verktyg som du använder detta tillbehör på och lär dig verktygets användningsområden och imitationer samt de specifika farorna med det. Att använda elverktyget innan du förstår säker och korrekt användning kan leda till personskador.
b) Se till att handtaget är åtdraget och att T-knopparna på staketets utskjutande delar är
säkra innan du startar elverktyget.
c) Håll din händerna borta från ett rörligt blad eller borr när du använder maskinen. Sträck dig aldrig nära ett rörligt blad eller borr för att rensa bort skräp. Stäng av elverktyget och se till att bladet eller borret stannar helt.
d) Stöd alltid långa brädor på både inmatnings- och utmatningsänden .
e) Håll alltid arbetsstyckena ordentligt mot maskinbordet och geringssågen mätare eller staket.
f) Detta geringsmåttssystem är utformat för en specifik tillämpning. Använd inte
modifiera och/eller använda den för någon annan tillämpning. Om du har frågor om geringsmåttet .

⚠VARNING:

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier, inklusive akrylnitril och andra kemikalier, som i delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer och reproduktionsskador.
För mer information, gå till www.P65Warnings.ca.gov.

Denna produkt är endast lämplig för 3/4 tums diagonala spår





CALIBRATE IF NEEDED

Generellt sett är geringsmätaren redo att användas direkt direkt ur lådan. I den osannolika situationen att geringsmåttet behöver kalibreras. Läs följande steg för att korrekt och exakt rikta in och kalibrera din nya geringssåg spårvidd.

1. Släpp den fasta knoppen och handtaget

Lossa handtaget på lutningsmätaren moturs, lyft metallvredet och vrid det 90° för att lossa det.



2. Ställ in indexet på noll

Med låsstiftet inkopplat (sänkt och låst till nollpunkten) positivt stoppläge)


justera geringsmåtthuvudet till noll vid indexpunkten enligt bilden.





3. Kvadrat upp det

Placera en vinkelrätt mot geringsstålet (1), skjut sedan upp det mot geringsmåttets framsida (2). Ställ in framsidan av geringsmåttet så att det är 90
grader till geringsstång.




4. Lås vredmekanismen och dra åt

När du har ställt in arbetsytan på 90°, dra först åt handtaget för att bibehålla panoreringsläget och vrid sedan metallvredet in i kortplatsen.



5. Justera kolvhandtaget

Beroende på ditt bordssågsspår kan du behöva justera de fjäderbelastade kolvarna på geringsstången. använd en insexnyckel för att trycka på kolvar utåt eller Dra dem inåt tills du får precis rätt passform.



Kommentar:
När du justerar kolvarna, dra inte ut dem för långt. Detta förhindrar att geringsstången glider smidigt. och kan eventuellt skada kolvarna.

6. Du är redo att gå!




Din nya geringsmätare är nu kalibrerad och färdig för användning.

7. Montering av geringstaket i aluminium hantera

Många moderna precisionsgeringsmätare är förborrade vid en standardhöjd för att passa geringsanhåll. Rikta bara in bultarna med hålen och fäst staketet vid mät med hjälp av de medföljande bultarna, brickorna och T-knopparna som visas ovan.







Flip Stop-installation

Den perfekta lösningen för upprepade längdkapningar din bordsåg, den vändstopp snabbt och glider lätt rakt in i toppen spåret på aluminiumstaketet och är säkrat på plats genom att dra åt T-knoppen



Beroende på vilken sida av bladet du skär på, ditt lager måste Alltid kontakta flipstoppet på utsidan av armen. Detta säkerställer att fällstoppet håll ditt lager på plats med minimal spela. Flip Stop kan användas på båda sidor av bladet medan det sitter på aluminiumstaketet . Vid behov kan Flip Stop-mekanismen vändas genom att demontera den enheten , placera armen på andra sidan av stoppa och sedan montera ihop igen enheten.



T N-1122A .

Bordsåg snedsågningsmätare utan stöd -60° till +60° utan laddning

Inventering : justeringsplatta och glidstång, monterad) Handtag * 1 gitterbegränsare * 1 sexkantsnyckel (4 mm) * 1 sexkantsnyckel (2 mm) * 1 instruktionsmanual * 1	

TN-1122B .

Bordsåg snedsågningsmätare med stöd -60° till +60° 18 tum utan laddning

Inventering : Bakgrundsberget * 1 Diagonal skärmätare * 1 (justerplatta och glidstång i metall, monterade) Handtag * 1 gitterbegränsare * 1 sexkantsnyckel (4 mm) * 1 sexkantsnyckel (2 mm) * 1 instruktionsmanual * 1 **Baksideslängd :** 18" (460 mm)	

TN-1122C .

Bordsåg snedsågningsmätare med stöd -60° till +60° 26 tum utan laddning

Inventering : Bakgrundsberget * 1 Diagonal skärmätare * 1 (metall justeringsplatta och glidstång, monterad) Handtag * 1 gitterbegränsare * 1 sexkantsnyckel (4 mm) * 1 sexkantsnyckel (2 mm) * 1 instruktionsmanual * 1 **Baksideslängd :** 24" (610 mm)	


TN-1122D .

Bordsåg snedsågningsmätare med stöd -60° till +60° 18-35 tum utan

laddning

Inventering : Bakgrundsberget * 1 Diagonal skärmätare * 1 (metall justeringsplatta och glidstång, monterad) Handtag * 1 gitterbegränsare * 1 sexkantsnyckel (4 mm) * 1 sexkantsnyckel (2 mm) * 1 instruktionsmanual * 1 **Baksideslängd :** 19–35 tum (490–890 mm)	

Demonterat diagram över fiskbensskalans delar



Visning av intervallet av divisionsvärden för fiskbensskalan



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med apparaten.

Denna produkt är lämplig för inomhusbruk.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Demontering, modifiering eller reparation av icke-professionella är strängt förbjudet för att undvika skador på personer eller egendom.
Använd lämplig skyddsutrustning under drift, såsom skyddsglasögon, handskar och skyddsskor.
Håll händer, kropp och främmande föremål borta från rörliga delar och farliga områden när maskinen är igång.
Kontrollera maskinen före start. Använd den inte om den är onormal, lös eller skadad.
Använd inte i våta, brandfarliga, explosiva, dammiga eller korrosiva miljöer.
Lämna inte maskinen utan uppsikt under drift. Använd inte när du är berusad eller trött.
Överbelastning, felaktig och obehörig användning är förbjuden för att förhindra olyckor.
Stäng av strömmen efter användning, rengör och förvara på rätt sätt. Förvaras

utom räckhåll för barn och obehörig personal.

