VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LITERTURE DISPLAY

USER MANUAL

MODEL NO.: ZG-XKWSZLJ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Literture Display

MODEL NO.: ZG-XKWSZLJ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Literture Display.

8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy Do not allow children to play with or near this item.

2. Do not exceed weight capacities, Empty Literture Display before moving.

3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Literture Display.

4. Use as intended only.
Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ZG-XKWSZLJ
Product Dimensions(LxWxH)	530*440*1340 mm
Packing Size(LxWxH)	100*100*550mm
Net Weight (kg)	About 1.8kg
Gross Weight (kg)	About 2.1kg

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS



AX1



BX1



CX1



ASSEMBLY STEPS


STEP1



Note: The large round-headed plastic part is the bottom.

Take net bag A, unfold the net bag, paying attention to the top and bottom orientation of the net bag.

STEP2



Insert foot C into the plastic component at the bottom of the mesh bag. Adjust the position of the plastic component at the bottom of the mesh bag (as indicated by the affixed label).


STEP3






Take component B and connect it into a single unit. Note that component B consists of a top and bottom section.

STEP4




Insert the bottom of Component B into Component C.



Incorrect installation method:The top of cmponent B cannot be inserted into component C.

Insert the bottom of component B into component C and install it according to the diagram.

STEP5



Insert the top of Component B into the top plastic piece of Mesh Bag A. Note: Tilt Mesh Bag A forward during insertion to ensure smooth alignment. Important: You must first insert the bottom of Component B into Component C before proceeding to Step 5.

TECHNICAL SPECIFICATIONS





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EXPOSITION DE LITTÉRATURE

MANUEL D'UTILISATION

RÉFÉRENCE : ZG-XKWSZLJ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Exposition de littérature

RÉFÉRENCE : ZG-XKWSZLJ



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.

Cela pourrait entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes.
lors de l'assemblage.

3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet.
produits seulement.

7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter le poids en toute sécurité.
soutenir l'exposition de littérature.

8. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans la section suivante
Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et
Séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.

2. Ne pas dépasser la capacité de charge. Vider l'affichage de la documentation avant mobile.

3. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter sans danger supportant un présentoir de littérature entièrement chargé.

4. Utiliser uniquement comme prévu.
Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ZG-XKWSZLJ
Dimensions du produit (L x l x H))	530*440*1340 mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	100*100*550 mm
Poids net (kg)	Environ 1,8 kg
Poids brut (kg))	Environ 2,1 kg

*Les caractéristiques telles que les spécifications, l'apparence et le design des produits sont Sous réserve de modifications sans préavis.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



AX1



BX1



CX1



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1



Remarque : La grande pièce en plastique à tête ronde est à la bas.

Prenez le sac en filet A, dépliez-le en faisant attention à l'orientation du haut et du bas.

ÉTAPE 2



Insérez le pied C dans la pièce en plastique située au fond du sac en filet. Ajustez la position de la pièce en plastique au fond du sac en filet (comme indiqué par l'étiquette apposée).

ÉTAPE 3







Prenez le composant B et connectez-le pour former une seule unité. Notez que

Le composant B se compose d'une section supérieure et d'une section inférieure.

ÉTAPE 4




Insérez la partie inférieure du composant B dans le composant C.



Méthode d'installation incorrecte : la partie supérieure du composant B ne peut pas être insérée dans le composant C.

Insérez la partie inférieure du composant B dans le composant C et installez-la conformément au schéma.

ÉTAPE 5



Insérez le haut du composant B dans la pièce en plastique supérieure du sac en filet A. Remarque : Inclinez le sac en filet A vers l'avant lors de l'insertion pour assurer un alignement correct. Important : Vous devez d'abord insérer le bas du composant B dans le composant C avant de passer à l'étape 5.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LITERATURAUSSTELLUNG

BENUTZERHANDBUCH

MODELLNR.: ZG-XKWSZLJ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Literaturausstellung

MODELLNR.: ZG-XKWSZLJ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
während der Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.

5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen
oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
Nur Produkte.

7. Auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die einen sicheren Halt gewährleistet.
Unterstützung der Literaturausstellung.

8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Weitere Informationen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Auspacken und
Alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich trennen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit oder in der Nähe dieses Produkts spielen. Artikel.

2. Die zulässigen Gewichtsgrenzen nicht überschreiten. Leeren Sie das Literdisplay vor dem Befüllen. Umzug.

3. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die für eine sichere Anwendung geeignet ist. Unterstützung eines voll bestückten Literaturdisplays.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

TECHNISCHE DATEN

Modell	ZG-XKWSZLJ
Produktabmessungen (L x B x H))	530*440*1340 mm
Verpackungsgröße (L x B x H)	100 x 100 x 550 mm
Nettogewicht (kg)	etwa 1,8 kg
Bruttogewicht (kg)	etwa 2,1 kg

*Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Packungsinhalt



AX1



BX1



CX1




SCHRITT 1



Hinweis: Das große, runde Kunststoffteil ist das unten.


Nehmen Sie Netzbeutel A, entfalten Sie den Netzbeutel und achten Sie dabei auf die Ausrichtung von oben und unten.

SCHRITT 2




Stecken Sie Fuß C in das Kunststoffteil am Boden des Netzbeutels.
Passen Sie die Position des Kunststoffteils am Boden des Netzbeutels an (wie durch das angebrachte Etikett angegeben).

SCHRITT 3




Nehmen Sie Komponente B und verbinden Sie sie zu einer einzigen Einheit. Beachten Sie, dass Komponente B besteht aus einem oberen und einem unteren Teil.

SCHRITT 4




Setzen Sie das untere Ende von Bauteil B in Bauteil C ein.



Falsche Montageart: Die Oberseite von Bauteil B kann nicht in Bauteil C eingeführt werden.

Setzen Sie die Unterseite des Bauteils B in das Bauteil C ein und montieren Sie es gemäß der Abbildung.

SCHRITT 5



Setzen Sie die Oberseite von Komponente B in das obere Kunststoffteil des Netzbeutels A ein. Hinweis: Netzbeutel A beim Einführen nach vorne kippen, um eine reibungslose Ausrichtung zu gewährleisten. Wichtig: Sie müssen zuerst die Unterseite von Komponente B in Komponente C einführen, bevor Sie mit Schritt 5 fortfahren.

TECHNISCHE DATEN





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ESPOSIZIONE DI LETTERATURA

MANUALE D'USO

N. MODELLO: ZG-XKWSZLJ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Esposizione di letteratura

N. MODELLO: ZG-XKWSZLJ



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.

7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a sostegno della Mostra Letteraria.

8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.

2. Non superare la capacità di peso, svuotare il display della documentazione prima in movimento.

3. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro supportando un'esposizione di materiale informativo completamente carica.

4. Utilizzare solo come previsto.

Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ZG-XKWSZLJ
Dimensioni del prodotto (LxWxH))	530*440*1340 millimetri
Dimensioni dell'imballaggio (LxWxH)	100*100*550mm
Peso netto (kg)	Circa 1,8 kg
Peso lordo (kg))	Circa 2,1 kg

*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



AX1



BX1



CX1



FASI DI MONTAGGIO

PASSO 1




Nota: la grande parte in plastica con la testa

rotonda è la

metter il fondo a.


Prendi la rete A e aprila, prestando attenzione all'orientamento superiore e inferiore della rete.

PASSO 2




Inserire il piedino C nel componente di plastica sul fondo del sacchetto a rete. Regolare la posizione del componente in plastica sul fondo del sacchetto a rete (come indicato dall'etichetta apposta).

PASSO 3




In alto Prendi il componente B e collegalo in un'unica unità. Nota che il componente B è costituito da una sezione superiore e una inferiore.

PASSO 4




Inserire la parte inferiore del componente B nel componente C.



Metodo di installazione non corretto: la parte superiore del componente B non può essere inserita nel componente C.

Inserire la parte inferiore del componente B nel componente C e installarlo secondo lo schema.

PASSO 5



Inserire la parte superiore del componente B nel pezzo di plastica superiore del sacchetto a rete A. Nota: inclinare in avanti il sacchetto a rete A durante l'inserimento per garantire un allineamento uniforme. Importante: è necessario inserire prima la parte inferiore del componente B nel componente C prima di procedere al passaggio 5.

SPECIFICHE TECNICHE





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EXPOSICIÓN DE LITERTURA

MANUAL DEL USUARIO

N.º DE MODELO: ZG-XKWSZLJ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Exhibición de literatura

N.º DE MODELO: ZG-XKWSZLJ



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. Si no lo hace,
Hacerlo podría provocar lesiones graves.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
Sólo productos.

7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
Apoyando la Exhibición de Literatura.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y
Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.

2. No exceda las capacidades de peso, vacíe la exhibición de literatura antes
emocionante.

3. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando una exhibición literaria completamente cargada.

4. Úselo únicamente según lo previsto.
Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ZG-XKWSZLJ
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto))	530*440*1340 milímetros
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto)	100*100*550 mm
Peso neto (kg)	Aproximadamente 1,8 kg
Peso bruto (kg))	Aproximadamente 2,1 kg

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son
Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE



AX1



BX1



CX1



PASOS DE MONTAJE


PASO 1



Nota: La pieza de plástico grande con cabeza redonda es la abajo.

Tome la bolsa de red A, desdóblela, prestando atención a la orientación superior e inferior de la bolsa de red.

PASO 2



Inserte el pie C en el componente plástico en la parte inferior de la bolsa de malla. Ajuste la posición del componente plástico en la parte inferior de la bolsa de malla (como lo indica la etiqueta adherida).


PASO 3






Arriba Tome el componente B y conéctelo a una sola unidad. Tenga en cuenta que El componente B consta de una sección superior y una inferior.

PASO 4




Inserte la parte inferior del componente B en el componente C.



Método de instalación incorrecto: La parte superior del componente B no se puede insertar en el componente C.

Inserte la parte inferior del componente B en el componente C e instálelo de acuerdo con el diagrama.

PASO 5



Inserte la parte superior del componente B en la pieza de plástico superior de la bolsa de malla A. Nota: Incline la bolsa de malla A hacia adelante durante la inserción para asegurar una alineación uniforme. Importante: Primero debe insertar la parte inferior del componente B en el componente C antes de continuar con el paso 5.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WYSTAWA LITERATURY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: ZG-XKWSZLJ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wystawa literatury

NR MODELU: ZG-XKWSZLJ



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie

niestosowanie się do tego może skutkować poważnymi obrażeniami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
podczas montażu.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego
tylko produkty.

7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
wspieranie Wystawy Literatury.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i
oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.

2. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia. Przed użyciem opróżnić pojemnik na wodę.
poruszający.

3. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne
obsługuje w pełni załadowany wyświetlacz literatury.

4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

DANE TECHNICZNE

Model	ZG-XKWSZLJ
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.))	530*440*1340 mm
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	100*100*550 mm
Masa netto (kg)	Około 1,8 kg
Masa brutto (kg)	Około 2,1 kg

*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



AX1



BX1



CX1



KROKI MONTAŻU


KROK 1



Uwaga: Duża, okrągła plastikowa część to spód.


Weź siatkę A, rozłóż ją, zwracając uwagę na jej górne i dolne ułożenie.

KROK 2




Włóż stopkę C do plastikowego elementu na spodzie worka siatkowego. Dostosuj położenie plastikowego elementu na dole worka siatkowego (zgodnie z przyklejoną etykietą).

KROK 3




Góra Weź komponent B i połącz go w jedną całość. Zwróć uwagę, że składnik B składa się z części górnej i dolnej.

KROK 4




Włóż dolną część Komponentu B do Komponentu C.



Nieprawidłowa metoda montażu: Górnej części elementu B nie można włożyć do elementu C.

Włóż dolną część komponentu B do komponentu C i zamontuj go zgodnie ze schematem.

KROK 5



Włóż górną część Składnika B do górnej plastikowej części worka siatkowego A. Uwaga: Podczas wkładania przechyl woreczek siatkowy A do przodu, aby zapewnić płynne wyrównanie. Ważne: Przed przejściem do kroku 5 należy najpierw włożyć spód elementu B do elementu C.

DANE TECHNICZNE





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LITERATUURTENTOONSTELLING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNUMMER: ZG-XKWSZLJ

Literatuurpresentatie

MODELNUMMER: ZG-XKWSZLJ



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen van deze handleiding kan leiden tot ernstige gevolgen.

Als u dat doet, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan
gevaren creëren.

2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
tijdens de montage.

3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De productmogelijkheden gelden voor correct en volledig geassembleerde producten.
alleen producten.

7. Monteer op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die veilig te gebruiken is.
ter ondersteuning van de literatuurtentoonstelling.

8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in het volgende worden vermeld, zie
Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Uitpakken en
Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN DOOR OMKANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen. item.

2. Overschrijd de maximale gewichtslimieten niet. Leeg de literatuurdisplay vóór gebruik. verhuizen.

3. Gebruik het product alleen op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die veilig te gebruiken is. ondersteuning voor een volledig uitgeruste literatuurdisplay.

4. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	ZG-XKWSZLJ
Productafmetingen (LxBxH))	530*440*1340 mm
Verpakkingsafmetingen (LxBxH)	100*100*550 mm
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 1,8 kg
Brutogewicht (kg))	Ongeveer 2,1 kg

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

INHOUD VAN DE VERPAKKING



AX1



BX1



CX1



MONTAGE-INSTRUCTIES


STAP 1



Let op: het grote, ronde plastic onderdeel is de onderkant.


Neem netzak A, vouw de netzak open en let daarbij op de boven- en onderkant van de netzak.

STAP 2




Steek voet C in het plastic onderdeel aan de onderkant van de netzak.
Pas de positie van het plastic onderdeel aan de onderkant van de netzak aan (zoals aangegeven op het bijgevoegde label).

STAP 3




Neem component B en verbind deze tot één geheel. Let op:
Onderdeel B bestaat uit een boven- en een ondergedeelte.

STAP 4




Steek de onderkant van onderdeel B in onderdeel C.



Onjuiste installatiemethode: De bovenkant van component B kan niet in component C worden geschoven.

Steek de onderkant van component B in component C en installeer deze volgens het diagram.

STAP 5



Steek de bovenkant van onderdeel B in het bovenste plastic gedeelte van gaaszak A. Opmerking: Kantel gaaszak A naar voren tijdens het inbrengen om een soepele uitlijning te garanderen. Belangrijk: U moet eerst de onderkant van component B in component C plaatsen voordat u verdergaat met stap 5.

TECHNISCHE SPECIFICATIES





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LITTERATURUTSTÄLLNING

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR.: ZG-XKWSZLJ

Litteraturutställning

MODELLNR.: ZG-XKWSZLJ



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att det kan leda till allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer litteraturutställningen.

8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidorna, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och Separera alla delar på en ren arbetsyta.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna. punkt.

2. Överskrid inte viktkapaciteten. Töm litteraturdisplayen innan rörlig.

3. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stöder en fullt laddad litteraturdisplay.

4. Använd endast enligt avsikten.
Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	ZG-XKWSZLJ
Produktmått (LxBxH))	530*440*1340 mm
Förpackningsstorlek (LxBxH)	100*100*550 mm
Nettovikt (kg)	Cirka 1,8 kg
Bruttovikt (kg))	Cirka 2,1 kg

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL



AX1



BX1



CX1



MONTERINGSSTEG


STEG1



Obs: Den stora rundhuvudade plastdelen är botten.


Ta nätpåse A, vik ut nätpåsen och var uppmärksam på nätpåsens orientering upptill och nedtill.

STEG2




Sätt in fot C i plastdelen längst ner på nätpåsen.
Justera plastkomponentens position längst ner på nätpåsen (enligt den påsydda etiketten).

STEG3




Ta komponent B och anslut den till en enda enhet. Observera att Komponent B består av en övre och en undre sektion.

STEG4




Sätt in undersidan av komponent B i komponent C.



Felaktig installationsmetod: Den övre delen av komponent B kan inte sättas in i komponent C.

Sätt in undersidan av komponent B i komponent C och montera den enligt diagrammet.

STEG5



För in toppen av komponent B i den översta plastbiten av nätpåse A.
Obs: Luta nätpåse A framåt under isättningen för att säkerställa smidig inriktning. Viktigt: Du måste först sätta in botten av komponent B i komponent C innan du fortsätter till steg 5.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



