VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Disappearing Water Fountain Basin

MODEL: CP69

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODEL: CP69



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT OVERVIEW

Thank you for your purchase of the Fountain Basin.

1. This fountain basin is designed to provide a trouble-free and easy-to-install solution for various decorative water features (including natural stone, brass, and resin fountains).
2. The basin's top cover features pre-drilled mounting holes for piping and lighting equipment, while also providing convenient access for concealing and maintaining the water pump, making it compatible with a variety of fountain types.
3. With numerous features and advantages, it simplifies the installation process, enhances convenience, and ensures long-lasting enjoyment.
4. This instruction manual will guide you through the correct installation and use of the product.

SAVE THIS MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

WARNING

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its

cord out of reach of children.
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
– bed and breakfast type environments.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
7. Drilling is strictly prohibited: Do not drill holes in the product body or support structure to avoid damaging the structural integrity, which could lead to leaks or collapse.

SAFETY PRECAUTIONS

- **Electrical Safety**

1. All electrical equipment (water pumps, lights, etc.) must be connected to a dedicated outlet with ground fault circuit interrupter (GFCI) protection.
2. Before installation, ensure that electrical wiring is performed by a certified electrician and complies with local electrical codes.
3. Under no circumstances should you reach into the water to retrieve a power plug that has fallen in; always disconnect the main power supply first.
4. Before maintenance, all power plugs must be unplugged to ensure the equipment is completely de-energized.

- **Structural Safety**

1. Strictly observe the "DO NOT DRILL" warning; do not drill, cut, or modify any part of the basin.
2. Ensure the basin is level during installation, using a spirit level for calibration, to prevent water overflow or equipment malfunction due to tilting.
3. Backfill material should be clean sand or graded crushed stone; do not use sharp stones to prevent scratching the basin.

- **Environmental Safety**


1. Children and pets must be kept away from the fountain area; playing in the fountain is prohibited to prevent drowning or electric shock.
2. Regularly inspect the basin and surrounding structures. If cracks, leaks, or signs of loosening are found, immediately discontinue use and contact a professional for repair.

PRODUCT SPECIFICATION


Model	Size	Material	Color	Shape
CP69	30*30*10inch	PP&POE	Black	Square

PARTS LIST

No.	Description
①	Pump Access Panel
②	Top Cover
③	Base Basin



RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Product Assembly**



- **Product Usage**

1. Select and mark out the area

1.1 Please choose an installation location. Avoid selecting a location in an unused area of the property. We recommend choosing a location near a deck or patio, making it easy to relax by the water feature. If possible, the water feature should be clearly visible from frequently used windows or patio doors so that you can enjoy it from both inside and outside (Figure 1).



1.2 Place the product in the desired location. Then, using a can of brightly colored spray paint, outline the area to be excavated around the base (Figure 2).



2. Excavation, Product Placement and Level, Backfill

2.1 Using the marked area as a reference, excavate a pit that is approximately 1 inch larger than the outer diameter and height of the planter (Figure 3).Use a soil compactor to properly compact the soil. This will prevent unwanted settling during or after installation.
Place a level at the bottom of the excavation to ensure it is level both horizontally and vertically. The soil at the base of the excavation should be level, smooth, and free of lumps or debris. If the existing soil conditions do not meet these standards, add compactable material (such as sand) to create a suitable base.


Figure 3

2.2 Place the product in the excavated pit and use a level to ensure it is level in both the left-right and front-back directions (Figure 4).


Figure 4

NOTE: If the basin is not level, remove it and correct the excavation until the basin is level.


2.3 Backfill--Thoroughly backfill the sides with sand or soil. This helps prevent future movement of the basin.


3. Connect water feature

3.1 The center hole of the product basin is pre-drilled, suitable for installing a single fountain. When installing a single fountain in the center of the basin, please use the center hole to position the plumb line (Figure 5).
When installing multiple components, it may be necessary to drill holes in one or more deck cylinders to connect the piping directly to each component.



Figure 5

Note: The product's cover plate is divided into two areas: the pump and piping area and the load-bearing area. The internal structural support design is intended to maximize the structural strength of the cover plate in the load-bearing area while providing space for the pump and piping operations in the pump and piping area. Larger or heavier water features should be placed in the area specifically designed to support the maximum load capacity. This will help prevent the water basin from bending or being damaged. Please note that lighter water features, gravel, and small stones can be placed in the pump and piping area.






3.2 First, determine the ideal location for each fountain component and identify the deck cylinders that need to be drilled.Then, use a spade drill bit or hole saw to drill a hole for each pipeline (Figure 6).



Note: Do not drill holes in the area of the top cover with internal support; this is a "Do not drill" zone.



3.3 Carefully place the selected fountain onto the basin, allowing the pipe to pass through the drilled cylinder (Figure 7).



Note: Level the decorative fountain components from side to side and from front to back. If not leveled, the water flow may not be even, causing water to splash out of the basin.

3.4 Place the water pump in the basin near the access panel and connect the pipes to the pump. The pipes should fit snugly to create a watertight seal. If the pipes are loosely fitted, use hose clamps (**not included**) to secure the connections. Finally, route the pump's power cord through the access panel and use the built-in cable release device in the corner for wiring (Figure 8).



Note: The water pump, pipes, and hose clamps are not included and must be provided by the user.

3.5 The load-bearing support area inside the basin allows the pipes to be located beneath the top cover as they lead to the fountain (Figure 9).



4. Add optional lighting equipment


4.1 Water features and pond LED lighting (**not included**) can be added to bring the water features to life at night.

The cylindrical shape on the top cover can be drilled to route low-voltage lighting cables underneath, keeping them out of sight (Figure 10).



Note: The LED lighting is not included and must be provided by the user.

4.2 First, determine the desired location for each light and identify which deck cylinders need to be drilled. Then, using a spade drill bit or hole saw, drill a 3/4-inch hole in each selected cylinder for the lighting cable (Figure 11).



Note: Do not drill holes in the area of the top cover with internal support; this is a "Do not drill" zone. (Figure A).

5. Add gravel

Laying crushed stone or river pebbles on top of the cover effectively conceals it within the landscape (Figure 12).



Figure 12

TROUBLESHOOTING

Problem Description	Possible Cause	Solution
Water pump is not working.	Power not connected or plug loose.	Check power connection and ensure the plug is securely inserted.
Insufficient water flow.	Inlet blocked.	Clean the filter screen at the water pump inlet.
The water flow is uneven or there is excessive splashing.	The device may not be level.	Please adjust its level in the left-right and front-back directions to ensure proper water flow.
Basin leaking.	Seal failure at the connection or basin is damaged.	Reseal the connection; if the basin is damaged, please contact customer service.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Cleaning**

1. Regularly clean out fallen leaves, sediment, and other debris from the basin to prevent clogging the water pump inlet.
2. Clean the inner wall of the basin with a soft cloth and a neutral detergent, avoiding the use of corrosive chemicals.

- **Frost Protection**

1. When winter temperatures drop below freezing, remove the water pump and other equipment, and drain the water from the basin to prevent freezing and cracking.
2. If you choose to keep water in the basin during winter, add an appropriate amount of antifreeze to the water and cover the basin opening with insulating material.

- **Inspection**

1. Inspect all connections and seals monthly, and address any leaks promptly.
2. Before starting operation each spring, conduct a comprehensive inspection of the electrical system and equipment operating status.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Verschwindendes Wasserbrunnenbecken

MODELL: CP69

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODELL: CP69



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUCT OVERVIEW

Vielen Dank für Ihren Einkauf . des Brunnenbeckens .

5. Dieses Brunnenbecken ist so konzipiert, dass es eine problemlose und einfach zu installierende Lösung für verschiedene dekorative Wasserspiele bietet (einschließlich Brunnen aus Naturstein, Messing und Kunstharz).
6. Der Deckel des Beckens verfügt über vorgebohrte Befestigungslöcher für Rohrleitungen und Beleuchtungseinrichtungen und ermöglicht gleichzeitig einen bequemen Zugang zum Verbergen und Warten der Wasserpumpe, wodurch es mit einer Vielzahl von Brunnentypen kompatibel ist.
7. Mit zahlreichen Funktionen und Vorteilen vereinfacht es den Installationsprozess, erhöht den Komfort und sorgt für langanhaltende Freude.
8. Diese Bedienungsanleitung führt Sie durch die korrekte Installation und Verwendung des Produkts.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

WARNUNG

8. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.
Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.
9. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt,

es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
10. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .
11. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen ;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
13. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es sich um ein ungewöhnliches Verhalten handeln, stellen Sie die Nutzung bitte ein . Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
14. Bohren ist strengstens verboten: Bohren Sie keine Löcher in den Produktkörper oder die Tragkonstruktion, um eine Beschädigung der strukturellen Integrität zu vermeiden, die zu Leckagen oder einem Einsturz führen könnte.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- **Elektrische Sicherheit**

5. Sämtliche elektrische Geräte (Wasserpumpen, Lampen usw.) müssen an eine separate Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) angeschlossen werden.
6. Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass die elektrische Verkabelung von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt wird und den örtlichen Elektrovorschriften entspricht.
7. Unter keinen Umständen sollten Sie ins Wasser greifen, um einen hineingefallenen Netzstecker zu bergen; trennen Sie immer zuerst die Hauptstromversorgung.
8. Vor Wartungsarbeiten müssen alle Netzstecker gezogen werden, um

sicherzustellen, dass das Gerät vollständig stromlos ist.

- **Strukturelle Sicherheit**

4. Beachten Sie unbedingt die Warnung „NICHT BOHREN“; bohren, schneiden oder verändern Sie keinen Teil des Beckens.
5. Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Becken waagerecht steht. Verwenden Sie zur Kalibrierung eine Wasserwaage, um ein Überlaufen des Wassers oder eine Fehlfunktion des Geräts aufgrund von Neigung zu verhindern.
6. Als Hinterfüllmaterial sollte sauberer Sand oder abgestufter Schotter verwendet werden; verwenden Sie keine scharfen Steine, um Kratzer am Becken zu vermeiden.

- **Umweltsicherheit**


3. Kinder und Haustiere müssen vom Brunnenbereich ferngehalten werden; das Spielen im Brunnen ist verboten, um Ertrinken oder Stromschläge zu verhindern.
4. Überprüfen Sie das Becken und die umliegenden Bauteile regelmäßig. Sollten Risse, Lecks oder Anzeichen von Lockerung festgestellt werden, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie einen Fachmann zur Reparatur.

PRODUCT SPECIFICATION


Modell	Größe	Material	Farbe	Form
CP69	30 x 30 x 10 Zoll	PP&POE	Schwarz	Quadrat

PARTS LIST

NEIN.	Beschreibung
①	Pumpenzugangsklappe
②	Top C über
③	Basisbecken



RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Produktmontage**



- **Produktverwendung**

6. Wählen Sie den Bereich aus und markieren Sie ihn.

1.1 Bitte wählen Sie einen Installationsort. Vermeiden Sie ungenutzte Bereiche Ihres Grundstücks. Wir empfehlen einen Standort in der Nähe einer Terrasse oder eines Balkons, damit Sie sich bequem am Wasserspiel entspannen können. Idealerweise sollte das Wasserspiel von häufig genutzten Fenstern oder Terrassentüren gut sichtbar sein, sodass Sie es sowohl von drinnen als auch von draußen genießen können (Abbildung 1).



1.2 Platzieren Sie das Produkt an der gewünschten Stelle. Markieren Sie anschließend mit einer Dose leuchtend farbiger Sprühfarbe den Bereich, der um die Basis herum ausgehoben werden soll (Abbildung 2).



7. Aushub , Produktplatzierung und Nivellierung , Rückverfüllung

2.1 Heben Sie, ausgehend von der markierten Fläche, eine Grube aus, die etwa 2,5 cm größer ist als der Außendurchmesser und die Höhe des Pflanzgefäßes (Abbildung 3). Verdichten Sie den Boden anschließend mit einem Bodenverdichter. Dadurch wird verhindert, dass sich der Boden absetzt. Unerwünschtes Absetzen während oder nach der Installation. Legen Sie eine Wasserwaage auf den Grund der Baugrube, um sicherzustellen, dass sie sowohl horizontal als auch vertikal waagerecht ist. Der Boden am Baugrubengrund sollte eben, glatt und frei von Klumpen oder Schutt sein. Entspricht der vorhandene Boden diesen Anforderungen nicht, fügen Sie verdichtbares Material (z. B. Sand) hinzu, um eine geeignete Basis zu schaffen.


Figure 3

2.2 Platzieren Sie das Produkt in der ausgehobenen Grube und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es sowohl in der Links-Rechts- als auch in der Vorwärts-Rückwärtsrichtung waagerecht steht (Abbildung 4).



HINWEIS: Falls das Becken nicht waagerecht ist, muss es entfernt und die Ausgrabung korrigiert werden, bis das Becken waagerecht ist.

2.3 Hinterfüllung – Die Seitenwände gründlich mit Sand oder Erde auffüllen. Dies trägt dazu bei, ein späteres Verrutschen des Beckens zu verhindern.


8. Verbinden Sie das Wasserspiel


3.1 Das Mittelloch des Produktbeckens ist vorgebohrt und eignet sich für die Installation eines einzelnen Springbrunnens.
Bei der Installation eines einzelnen Springbrunnens in der Mitte des Beckens verwenden Sie bitte das mittlere Loch, um das Lot zu positionieren (Abbildung 5).
Bei der Installation mehrerer Komponenten kann es erforderlich sein, Löcher in einen oder mehrere Deckzylinder zu bohren, um die Rohrleitungen direkt mit jeder Komponente zu verbinden.




Hinweis: Die Abdeckplatte des Produkts ist in zwei Bereiche unterteilt: den Pumpen- und Rohrleitungsbereich sowie den tragenden Bereich. Die interne Konstruktion maximiert die Stabilität der Abdeckplatte im tragenden Bereich und bietet gleichzeitig Platz für Pumpe und Rohrleitungen im

Pumpen- und Rohrleitungsbereich. Größere oder schwerere Wasserelemente sollten im speziell dafür vorgesehenen Bereich platziert werden, der die maximale Tragfähigkeit gewährleistet. Dies verhindert ein Verbiegen oder Beschädigen des Wasserbeckens. Leichtere Wasserelemente, Kies und kleine Steine können im Pumpen- und Rohrleitungsbereich platziert werden.






3.2 Zuerst muss der ideale Standort für jede Brunnenkomponente bestimmt und die zu bohrenden Deckzylinder identifiziert werden. Anschließend wird mit einem Flachbohrer oder einer Lochsäge für jede Rohrleitung ein Loch gebohrt (Abbildung 6).



Hinweis: Im Bereich der oberen Abdeckung mit interner Stütze dürfen keine Löcher gebohrt werden; dies ist eine „ Nicht bohren “ -Zone.



3.3 Platzieren Sie den ausgewählten Springbrunnen vorsichtig auf dem Becken und achten Sie darauf, dass das Rohr durch den gebohrten Zylinder geführt wird (Abbildung 7).



Hinweis: Richten Sie die Elemente des Zierbrunnens sowohl seitlich als auch von vorne nach hinten aus. Andernfalls kann der Wasserfluss ungleichmäßig sein und dazu führen, dass Wasser aus dem Becken spritzt.

3.4 Platzieren Sie die Wasserpumpe im Becken in der Nähe der Revisionsklappe und schließen Sie die Schläuche an die Pumpe an. Die Schläuche müssen dicht anliegen, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Falls die Schläuche locker sitzen, verwenden Sie Schlauchschellen (**nicht im Lieferumfang enthalten**), um die Verbindungen zu sichern. Führen Sie abschließend das Netzkabel der Pumpe durch die Revisionsklappe und verwenden Sie die integrierte Kabelentriegelung in der Ecke (Abbildung 8).



Hinweis: Wasserpumpe, Rohre und Schlauchschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen vom Benutzer bereitgestellt werden.

3.5 Die tragende Stützfläche im Inneren des Beckens ermöglicht es, die Rohre unterhalb der oberen Abdeckung zu verlegen, da sie zum Springbrunnen führen (Abbildung 9).



9. Optionale Beleuchtungsausrüstung hinzufügen

4.1 Wasserspiele und Teichbeleuchtung (**nicht im Lieferumfang enthalten**) können hinzugefügt werden, um die Wasserspiele nachts zum Leben zu erwecken.


Die zylindrische Form der oberen Abdeckung kann durchbohrt werden, um

Niedervolt-Beleuchtungskabel darunter zu verlegen, sodass sie nicht sichtbar sind (Abbildung 1 0).



Hinweis: Die LED-Beleuchtung ist nicht enthalten und muss vom Benutzer bereitgestellt werden.

4.2 Zuerst wird der gewünschte Standort für jede Leuchte bestimmt und die zu bohrenden Deckzylinder ermittelt. Anschließend wird mit einem Flachbohrer oder einer Lochsäge in jeden ausgewählten Zylinder ein 3/4-Zoll-Loch für das Beleuchtungskabel gebohrt (Abbildung 11).



Hinweis: Bohren Sie keine Löcher im Bereich der oberen Abdeckung mit interner Stütze; dies ist eine „ Nicht bohren “ -Zone. (Abbildung A).

10. Kies hinzufügen

Durch das Aufbringen von Schotter oder Flusskieseln auf die Abdeckung wird diese effektiv in die Landschaft integriert (Abbildung 12).



TROUBLESHOOTING

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Wasserpumpe funktioniert nicht .	Stromanschluss nicht vorhanden oder Stecker locker .	Prüfen Sie den Stromanschluss und stellen Sie sicher, dass der Stecker fest eingesteckt ist.
Unzureichender Wasserdurchfluss .	Einlass blockiert .	Reinigen Sie das Filtersieb am Wasserpumpeneinlass.
Der Wasserfluss ist ungleichmäßig oder es spritzt übermäßig.	Das Gerät ist möglicherweise nicht waagerecht.	Bitte justieren Sie den Wasserstand in Links-Rechts- und Vorwärts-Rückwärtsrichtung, um einen ordnungsgemäßen Wasserdurchfluss zu gewährleisten.
Das Becken ist undicht .	Die Dichtung an der Verbindung oder am Becken	Dichten Sie die Verbindung wieder ab; falls das Becken beschädigt ist, wenden Sie

	ist defekt .	sich bitte an den Kundendienst.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Reinigung**

3. Entfernen Sie regelmäßig herabgefallenes Laub, Ablagerungen und andere Verunreinigungen aus dem Becken, um ein Verstopfen des Wasserpumpeneinlasses zu verhindern.
4. Reinigen Sie die Innenwand des Beckens mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung ätzender Chemikalien.

- **Frostschutz**

3. Wenn die Wintertemperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, sollten die Wasserpumpe und andere Geräte entfernt und das Wasser aus dem Becken abgelassen werden, um ein Einfrieren und Risse zu verhindern.
4. Wenn Sie das Wasser im Becken auch im Winter behalten möchten, geben Sie eine angemessene Menge Frostschutzmittel hinzu und decken Sie die Beckenöffnung mit Isoliermaterial ab.

- **Inspektion**

3. Überprüfen Sie monatlich alle Verbindungen und Dichtungen und beheben Sie etwaige Lecks umgehend.
4. Vor der Inbetriebnahme jedes Frühjahrs ist eine umfassende Überprüfung des elektrischen Systems und des Betriebszustands der Geräte durchzuführen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bassin de fontaine à eau escamotable

MODÈLE: CP69

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODÈLE: CP69



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’ instructions.

PRODUCT OVERVIEW

Merci pour votre achat . du bassin de la fontaine .

9. Ce bassin de fontaine est conçu pour offrir une solution simple et facile à installer pour divers éléments décoratifs d'eau (y compris les fontaines en pierre naturelle, en laiton et en résine).
10. Le couvercle supérieur du bassin comporte des trous de fixation pré-percés pour la tuyauterie et l'équipement d'éclairage, tout en offrant un accès pratique pour dissimuler et entretenir la pompe à eau, ce qui le rend compatible avec une variété de types de fontaines.
11. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à ses nombreux avantages, il simplifie le processus d'installation, améliore le confort d'utilisation et garantit un plaisir durable.
12. Ce manuel d'instructions vous guidera tout au long de l'installation et de l'utilisation correctes du produit.

CONSERVEZ CE MANUEL

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

AVERTISSEMENT

15. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient

reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
19. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
– maisons de ferme ;
– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
– des environnements de type chambres d'hôtes.
20. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si cela vous semble anormal, veuillez cesser de l'utiliser .
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
21. Le perçage est strictement interdit : ne percez aucun trou dans le corps du produit ni dans sa structure de support afin d'éviter d'endommager son intégrité structurelle, ce qui pourrait entraîner des fuites ou un effondrement.

MESURES DE SÉCURITÉ

- **Sécurité électrique**

9. Tous les équipements électriques (pompes à eau, éclairages, etc.) doivent être raccordés à une prise dédiée avec protection par disjoncteur différentiel (GFCI).
10. Avant l'installation, assurez-vous que le câblage électrique est effectué par un électricien certifié et qu'il est conforme aux normes électriques locales.
11. Il ne faut en aucun cas plonger la main dans l'eau pour récupérer une prise électrique tombée dedans ; il faut toujours débrancher l'alimentation principale en premier.

12. Avant toute intervention de maintenance, toutes les prises électriques doivent être débranchées afin de garantir que l'équipement est complètement hors tension.

- **Sécurité structurelle**

7. Respectez scrupuleusement l'avertissement « NE PAS PERCER » ; ne percez, ne coupez ni ne modifiez aucune partie du bassin.
8. Lors de l'installation, veillez à ce que le bassin soit de niveau, en utilisant un niveau à bulle pour le calibrage, afin d'éviter tout débordement d'eau ou tout dysfonctionnement de l'équipement dû à une inclinaison.
9. Le matériau de remblayage doit être du sable propre ou de la pierre concassée calibrée ; n'utilisez pas de pierres pointues pour éviter de rayer le bassin.

- **Sécurité environnementale**


5. Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de la fontaine ; il est interdit de jouer dans la fontaine afin d'éviter les risques de noyade ou d'électrocution.
6. Inspectez régulièrement le bassin et les structures environnantes. En cas de fissures, de fuites ou de signes de desserrement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel pour réparation.

PRODUCT SPECIFICATION


Modèle	Taille	Matériel	Couleur	Forme
CP69	30*30*10 pouces	PP&POE	Noir	Carré

PARTS LIST

Non.	Description
①	Panneau d'accès à la pompe
②	Haut C au-dessus
③	Bassin de base



RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Assemblage du produit**



- **Utilisation du produit**

11. Sélectionnez et délimitez la zone.

1.1 Veuillez choisir un emplacement d'installation. Évitez de choisir un emplacement dans une zone inutilisée de la propriété. Nous vous recommandons de choisir un emplacement près d'une terrasse ou d'un patio, afin de pouvoir vous détendre facilement près du point d'eau. Si possible, le point d'eau devrait être bien visible depuis les fenêtres ou portes-fenêtres fréquemment utilisées, afin que vous puissiez en profiter aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur (Figure 1).



1.2 Placez le produit à l'endroit souhaité. Ensuite, à l'aide d'une bombe de peinture de couleur vive, délimitez la zone à excaver autour de la base (Figure 2).



12. Excavation, mise en place et nivellement du produit , remblayage

2.1 En utilisant la zone marquée comme référence, creusez une fosse d'environ 2,5 cm de plus que le diamètre extérieur et la hauteur du bac de plantation (Figure 3). Utilisez un compacteur à sol pour bien tasser la terre. Cela empêchera tassement indésirable pendant ou après l'installation. Placez un niveau au fond de la fouille pour vérifier son horizontalité et sa verticalité. Le sol à la base de la fouille doit être plat, lisse et exempt de mottes et de débris. Si le sol existant ne répond pas à ces critères, ajoutez un matériau compactable (comme du sable) pour créer une base adéquate.


Figure 3

2.2 Placez le produit dans la fosse excavée et utilisez un niveau pour vous assurer qu'il est de niveau dans les directions gauche-droite et avant-arrière (Figure 4).


Figure 4

REMARQUE : Si le bassin n'est pas de niveau, retirez-le et corrigez l'excavation jusqu'à ce que le bassin soit de niveau.

2.3 Remblayage – Remblayez soigneusement les côtés avec du sable ou de la terre. Cela contribue à prévenir tout mouvement ultérieur du bassin.


13. Raccordez le point d'eau


3.1 Le trou central du bassin du produit est pré-percé, adapté à l'installation d'une seule fontaine.
Lors de l'installation d'une fontaine unique au centre du bassin, veuillez utiliser le trou central pour positionner le fil à plomb (Figure 5).
Lors de l'installation de plusieurs composants, il peut être nécessaire de percer des trous dans un ou plusieurs cylindres de pont pour raccorder directement la tuyauterie à chaque composant.


Figure 5


Remarque : La plaque de recouvrement du produit est divisée en deux zones : la zone de la pompe et de la tuyauterie, et la zone porteuse. La conception de la structure interne vise à optimiser la résistance de la plaque de recouvrement dans la zone porteuse, tout en laissant suffisamment d'espace pour le fonctionnement de la pompe et de la tuyauterie dans la zone de la pompe et de la tuyauterie. Les éléments aquatiques plus volumineux ou plus lourds doivent être placés dans la zone spécifiquement conçue pour supporter la charge maximale. Cela permettra d'éviter que le bassin ne se déforme ou ne s'endommage.

Veuillez noter que les éléments aquatiques plus légers, le gravier et les petits cailloux peuvent être placés dans la zone de la pompe et de la tuyauterie.






3.2 Tout d'abord, déterminez l'emplacement idéal de chaque composant de la fontaine et identifiez les cylindres de terrasse qui doivent être percés. Ensuite, utilisez un foret à bêche ou une scie cloche pour percer un trou pour chaque canalisation (Figure 6).



Remarque : Ne percez pas de trous dans la zone du couvercle supérieur comportant un support interne ; il s'agit d'une zone « Ne pas percer ».




3.3 Placez soigneusement la fontaine sélectionnée sur le bassin, en

laissant le tuyau passer à travers le cylindre percé (Figure 7).



Remarque : Assurez-vous que les éléments décoratifs de la fontaine soient de niveau latéralement et d’avant en arrière. Un mauvais niveau peut entraîner un débit d’eau irrégulier et des éclaboussures hors du bassin.

3.4 Placez la pompe à eau dans le bassin près du panneau d'accès et raccordez les tuyaux à la pompe. Les tuyaux doivent être bien ajustés pour assurer l'étanchéité. Si les tuyaux sont trop lâches, utilisez des colliers de serrage (**non fournis**) pour les fixer. Enfin, faites passer le câble d'alimentation de la pompe par le panneau d'accès et utilisez le dispositif de déverrouillage de câble intégré dans le coin pour le câblage (Figure 8).



Remarque : La pompe à eau, les tuyaux et les colliers de serrage ne sont pas inclus et doivent être fournis par l'utilisateur.

3.5 La zone de support porteuse à l'intérieur du bassin permet de placer les tuyaux sous le couvercle supérieur car ils mènent à la fontaine (Figure 9).



14. Ajouter un équipement d'éclairage optionnel


4.1 Des jeux d'eau et un éclairage LED pour bassin (**non inclus**) peuvent être ajoutés pour donner vie aux jeux d'eau la nuit.

La forme cylindrique du couvercle supérieur peut être percée pour faire passer en dessous les câbles d'éclairage basse tension, les gardant ainsi hors de vue (Figure 1 0).



Remarque : L' éclairage LED n'est pas inclus et doit être fourni par l'utilisateur.

4.2 Commencez par déterminer l’emplacement souhaité pour chaque luminaire et repérez les cylindres de terrasse à percer. Ensuite, à l’aide d’un foret à bois ou d’une scie cloche, percez un trou de 19 mm (3/4 po) dans chaque cylindre sélectionné pour le passage du câble d’éclairage (figure 11).



Remarque : Ne percez pas de trous dans la zone du couvercle supérieur comportant un support interne ; il s'agit d'une zone « Ne pas percer ». (Figure A).

15. Ajouter du gravier

Déposer de la pierre concassée ou des galets de rivière sur le revêtement permet de le dissimuler efficacement dans le paysage (Figure 12).



TROUBLESHOOTING

Description du problème	Cause possible	Solution
La pompe à eau ne fonctionne pas .	Alimentation non connectée ou prise mal branchée .	Vérifiez le branchement électrique et assurez-vous que la prise est bien insérée.
Débit d'eau insuffisant .	Entrée bloquée .	Nettoyez le filtre à l'entrée de la pompe à eau.
Le débit d'eau est irrégulier ou il y a des éclaboussures excessives.	L'appareil n'est peut-être pas de niveau.	Veuillez ajuster son niveau dans les directions gauche-droite et avant-arrière pour assurer un débit d'eau correct.
Fuite du lavabo .	Défaut d' étanchéité au niveau du raccordement ou du bassin .	Revissez l'étanchéité du raccord ; si le lavabo est endommagé, veuillez contacter le service client.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Nettoyage**

5. Nettoyez régulièrement le bassin en enlevant les feuilles mortes, les sédiments et autres débris afin d'éviter que l'entrée de la pompe à eau ne soit obstruée.
6. Nettoyez la paroi intérieure du lavabo avec un chiffon doux et un détergent neutre, en évitant l'utilisation de produits chimiques corrosifs.

- **Protection contre le gel**

5. Lorsque les températures hivernales descendent en dessous de zéro, retirez la pompe à eau et les autres équipements, et videz l'eau du bassin pour éviter le gel et les fissures.
6. Si vous choisissez de conserver de l'eau dans le bassin pendant l'hiver, ajoutez-y une quantité appropriée d'antigel et recouvrez l'ouverture du bassin avec un matériau isolant.

- **Inspection**

5. Inspectez tous les raccords et joints d'étanchéité chaque mois et réparez rapidement toute fuite.
6. Avant la mise en service chaque printemps, effectuez une inspection complète du système électrique et de l'état de fonctionnement des équipements.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Verdwijnende waterfontein

MODEL: CP69

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODEL: CP69



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCT OVERVIEW

Bedankt voor uw aankoop . van het fonteinbassin .

13. Deze fonteinbak is ontworpen om een probleemloze en eenvoudig te installeren oplossing te bieden voor diverse decoratieve waterpartijen (waaronder fonteinen van natuursteen, messing en kunsthars).
14. De bovenklep van het bassin is voorzien van voorgeboorde montagegaten voor leidingen en verlichting, en biedt tevens gemakkelijke toegang voor het verbergen en onderhouden van de waterpomp, waardoor het compatibel is met diverse soorten fonteinen.
15. Met talloze functies en voordelen vereenvoudigt het de installatie, verhoogt het het gebruiksgemak en garandeert het langdurig plezier.
16. Deze handleiding begeleidt u bij de correcte installatie en het gebruik van het product.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

WAARSCHUWING

22. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
23. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

24. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
25. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
26. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;
– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen ;
– bed & breakfast-achtige omgevingen.
27. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product geen gebreken vertoont. Als het abnormaal is, stop dan met het gebruik ervan .
Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
28. Boren is ten strengste verboden: boor geen gaten in de behuizing of de draagconstructie van het product om schade aan de structurele integriteit te voorkomen, wat kan leiden tot lekkages of instorting.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- **Elektrische veiligheid**

13. Alle elektrische apparatuur (waterpompen, verlichting, enz.) moet worden aangesloten op een apart stopcontact met aardlekschakelaar (GFCI).
14. Zorg er vóór de installatie voor dat de elektrische bedrading wordt aangelegd door een gecertificeerde elektricien en voldoet aan de plaatselijke elektrische voorschriften.
15. U mag in geen geval in het water reiken om een in het water gevallen stekker eruit te halen; koppel altijd eerst de hoofdschakelaar los.
16. Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moeten alle stekkers uit het stopcontact worden gehaald om ervoor te zorgen dat de apparatuur volledig spanningsloos is.

- **Structurele veiligheid**

10. Neem de waarschuwing "NIET BOREN" strikt in acht; boor, zaag of breng geen wijzigingen aan in enig onderdeel van het bassin.

11. Zorg er tijdens de installatie voor dat het bassin waterpas staat. Gebruik hiervoor een waterpas om de juiste positie te bepalen en overlopen van water of storingen aan de apparatuur door scheefstand te voorkomen.
12. Het opvulmateriaal moet schoon zand of gesorteerd steenslag zijn; gebruik geen scherpe stenen om krassen op het bassin te voorkomen.

- **Milieuveiligheid**


7. Kinderen en huisdieren moeten uit de buurt van de fontein worden gehouden; spelen in de fontein is verboden om verdrinking of elektrische schokken te voorkomen.
8. Controleer regelmatig het bassin en de omliggende constructies. Als u scheuren, lekkages of tekenen van loszittende onderdelen aantreft, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met een professional voor reparatie.

PRODUCT SPECIFICATION


Model	Maat	Materiaal	Kleur	Vorm
CP69	30*30*10 inch	PP&POE	Zwart	Vierkant

PARTS LIST

Nee.	Beschrijving
①	Toegangspaneel pomp
②	Top C over
③	Basisbekken



RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Productassemblage**



- **Productgebruik**

16. Selecteer en markeer het gebied

1.1 Kies een installatielocatie. Vermijd een locatie in een ongebruikt gedeelte van het terrein. We raden aan een locatie te kiezen in de buurt van een terras of veranda, zodat u gemakkelijk kunt ontspannen bij het waterornament. Indien mogelijk moet het waterornament goed zichtbaar zijn vanuit de ramen of openslaande deuren die u vaak gebruikt, zodat u er zowel van binnen als van buiten van kunt genieten (Afbeelding 1).



1.2 Plaats het product op de gewenste locatie. Gebruik vervolgens een spuitbus met felgekleurde verf om het uit te graven gebied rond de basis af te bakenen (Afbeelding 2).



17. Uitgraving , productplaatsing en nivellering , aanvulling

2.1 Graaf, met het gemarkeerde gebied als referentie, een kuil die ongeveer 2,5 cm groter is dan de buitendiameter en hoogte van de plantenbak (Figuur 3). Gebruik een grondverdichter om de grond goed aan te stampen. Dit voorkomt dat de plantenbak verzakt. Ongewenste verzakking tijdens of na de installatie.
Plaats een waterpas op de bodem van de uitgraving om te controleren of deze zowel horizontaal als verticaal waterpas is. De grond op de bodem van de uitgraving moet vlak, glad en vrij van klonten of puin zijn. Als de bestaande grond niet aan deze eisen voldoet, voeg dan verdichtbaar materiaal (zoals zand) toe om een geschikte ondergrond te creëren.



2.2 Plaats het product in de uitgegraven kuil en gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het zowel in de horizontale als in de verticale richting waterpas staat (Afbeelding 4).




LET OP: Als het bassin niet waterpas is, verwijder het dan en corrigeer de uitgraving totdat het bassin waterpas is.
2.3 Aanvullen - Vul de zijkanten volledig aan met zand of aarde. Dit helpt toekomstige verschuivingen van het bassin te voorkomen.


18. Aansluitende waterpartij


Figure 5


3.1 Het middelste gat van de productbak is voorgeboord, geschikt voor de installatie van één enkele fontein.
Bij het installeren van een enkele fontein in het midden van het bassin, dient u het middelste gat te gebruiken om het schietlood te positioneren (Afbeelding 5).
Bij de installatie van meerdere componenten kan het nodig zijn om gaten te boren in een of meer dekcilinders om de leidingen rechtstreeks op elke component aan te sluiten.

Let op: De afdekplaat van het product is verdeeld in twee gedeelten: het pomp- en leidinggedeelte en het dragende gedeelte. Het interne ontwerp van de constructie is bedoeld om de structurele sterkte van de afdekplaat in het dragende gedeelte te maximaliseren, terwijl er in het pomp- en leidinggedeelte voldoende ruimte is voor de pomp en leidingen. Grotere of zwaardere waterornamenten dienen te worden geplaatst in het gedeelte dat specifiek is ontworpen voor de maximale belasting. Dit helpt voorkomen dat het waterreservoir doorbuigt of beschadigd raakt. Lichtere waterornamenten, grind en kleine stenen kunnen wel in het pomp- en leidinggedeelte worden geplaatst.






3.2 Bepaal eerst de ideale locatie voor elk onderdeel van de fontein en identificeer de cilinders in het dek die moeten worden doorboord. Gebruik vervolgens een spadeboor of gatenzaag om een gat te boren voor elke leiding (Afbeelding 6).



Let op: boor geen gaten in het gedeelte van de bovenklep met interne ondersteuning; dit is een " Niet boren "-zone.




3.3 Plaats de gekozen fontein voorzichtig op het bassin, zodat de buis door

de geboorde cilinder kan worden geleid (Afbeelding 7).



Let op: Zorg ervoor dat de onderdelen van de decoratieve fontein waterpas staan, zowel van links naar rechts als van voor naar achter. Als ze niet waterpas staan, kan de waterstroom ongelijkmatig zijn en kan er water uit de bak spatten.

3.4 Plaats de waterpomp in het bassin vlakbij het inspectieluik en sluit de leidingen aan op de pomp. De leidingen moeten goed aansluiten om een waterdichte afsluiting te creëren. Als de leidingen los zitten, gebruik dan slangklemmen (**niet meegeleverd**) om de verbindingen vast te zetten. Leid tot slot het netsnoer van de pomp door het inspectieluik en gebruik de ingebouwde kabelontgrendeling in de hoek voor de bedrading (Afbeelding 8).



Let op: de waterpomp, leidingen en slangklemmen zijn niet inbegrepen en moeten door de gebruiker zelf worden aangeschaft.

3.5 Het dragende steunvlak in het bassin maakt het mogelijk dat de

leidingen, die naar de fontein leiden, zich onder de bovenklep bevinden (Figuur 9).



19. Voeg optionele verlichtingsapparatuur toe.


4.1 Waterpartijen en LED-verlichting voor de vijver (**niet inbegrepen**) kunnen worden toegevoegd om de waterpartijen 's nachts tot leven te brengen.

De cilindrische vorm op de bovenklep kan worden doorboord om laagspanningsverlichtingskabels eronderdoor te leiden, zodat ze uit het zicht blijven (Afbeelding 10) .



Let op: de LED-verlichting is niet inbegrepen en moet door de gebruiker worden aangeleverd.

4.2 Bepaal eerst de gewenste locatie voor elke lamp en identificeer welke cilinders in het dek moeten worden doorboord. Boor vervolgens met een spadeboor of gatenzaag een gat van 3/4 inch in elke geselecteerde cilinder voor de verlichtingskabel (Afbeelding 11).



Let op: boor geen gaten in het gedeelte van de bovenklep met interne ondersteuning; dit is een " Niet boren "-zone. (Afbeelding A) .

20. Voeg grind toe

Door gebroken steen of rivierkiezel op de afdekking aan te brengen, wordt deze effectief in het landschap verborgen (Figuur 12).



TROUBLESHOOTING

Probleemomschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De waterpomp werkt niet .	Stroom niet aangesloten of stekker zit los .	Controleer de stroomaansluiting en zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
Onvoldoende waterdebiet .	Inlaat geblokkeerd .	Reinig het filtergaas bij de waterinlaat van de waterpomp.
De waterstroom is ongelijkmatig of er is overmatig gespat.	Het apparaat staat mogelijk niet waterpas.	Stel het niveau in de richting van links naar rechts en van voor naar achter zo af dat het water goed doorstroomt.
Wastafel lekt .	Een lekkage in de afdichting bij de aansluiting of een beschadiging van het bassin .	Sluit de aansluiting goed af; als de wasbak beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Schoonmaak**

7. Verwijder regelmatig gevallen bladeren, sediment en ander vuil uit het bassin om verstopping van de waterpompinlaat te voorkomen.
8. Reinig de binnenwand van de wasbak met een zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Vermijd het gebruik van bijtende chemicaliën.

- **Vorstbescherming**

7. Wanneer de wintertemperatuur onder het vriespunt daalt, verwijder dan de waterpomp en andere apparatuur en laat het water uit het bassin lopen om bevriezing en scheuren te voorkomen.
8. Als u ervoor kiest om het bassin in de winter met water te vullen, voeg dan een geschikte hoeveelheid antivriesmiddel aan het water toe en bedek de opening van het bassin met isolatiemateriaal.

- **Inspectie**

7. Controleer maandelijks alle aansluitingen en afdichtingen en verhelp eventuele lekkages onmiddellijk.
8. Voer vóór de ingebruikname in het voorjaar een grondige inspectie uit van het elektrische systeem en de operationele status van de apparatuur.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Försvinnande vattenfontänbassäng

MODELL: CP69

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODELL: CP69



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

PRODUCT OVERVIEW

Tack för ditt köp av Fontänbassängen .

17. Denna fontänbassäng är utformad för att ge en problemfri och lättinstallerad lösning för olika dekorativa vattenfunktioner (inklusive fontäner i natursten, mässing och harts).
18. Bassängens topplock har förborrade monteringshål för rör och belysningsutrustning, samtidigt som det ger bekväm åtkomst för att dölja och underhålla vattenpumpen, vilket gör den kompatibel med en mängd olika fontäntyper.
19. Med många funktioner och fördelar förenklar den installationsprocessen, ökar bekvämligheten och garanterar långvarig njutning.
20. Denna bruksanvisning vägleder dig genom korrekt installation och användning av produkten.

SPARA DENNA HANDBOK

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

VARNING

29. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.
30. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar

för deras säkerhet.
31. Barn får inte leka med apparaten .
32. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
33. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;
– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer ;
– bed and breakfast-liknande miljöer.
34. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om det är onormalt, vänligen sluta använda det . Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
35. Borrning är strängt förbjudet: Borra inte hål i produktkroppen eller stödstrukturen för att undvika att skada den strukturella integriteten, vilket kan leda till läckage eller kollaps.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- **Elsäkerhet**

17. All elektrisk utrustning (vattenpumpar, lampor etc.) måste anslutas till ett separat uttag med jordfelsbrytare (GFCI).
18. Innan installationen, se till att den elektriska anslutningen är utförd av en certifierad elektriker och att den uppfyller lokala elföreskrifter.
19. Du får under inga omständigheter sträcka dig ner i vattnet för att hämta en stickpropp som har fallit ner; koppla alltid bort huvudströmförsörjningen först.
20. Före underhåll måste alla strömkontakter dras ur för att säkerställa att utrustningen är helt strömlös.

- **Strukturell säkerhet**

13. Följ noggrant varningen "BORA INTE"; borra, skär eller modifiera inte någon del av bassängen.
14. Se till att bassängen är vågrät under installationen. Använd ett vattenpass för kalibrering för att förhindra att vatten rinner över eller att

utrustningen fungerar fel på grund av lutning.
15. Återfyllningsmaterialet bör vara ren sand eller graderad krossad sten; använd inte vassa stenar för att förhindra repor på bassängen.

- **Miljösäkerhet**


9. Barn och husdjur måste hållas borta från fontänområdet; det är förbjudet att leka i fontänen för att förhindra drunkning eller elstötar.
10. Inspektera regelbundet bassängen och omgivande strukturer. Om sprickor, läckor eller tecken på lossning upptäcks, avbryt omedelbart användningen och kontakta en fackman för reparation.

PRODUCT SPECIFICATION

Modell	Storlek	Material	Färg	S -form
CP69	30*30*10 tum	PP&POE	B- brist	S -torget

PARTS LIST

Inga.	Beskrivning
①	Pumpens åtkomstpanel
②	Topp C över
③	Basbassäng




RECOMMENDED TOOLS




Brightly Colored Spray Paint




Soil Tamper



Shovels



Carpenter's Level



Drill



Flathead Screwdriver




Drill Bits

QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Produktmontering**



- **Produktanvändning**

21. Välj och markera området

1.1 Välj en installationsplats. Undvik att välja en plats i ett outnyttjat område av fastigheten. Vi rekommenderar att du väljer en plats nära en altan eller uteplats, vilket gör det enkelt att koppla av vid vattenfontenen. Om möjligt bör vattenfontenen vara tydligt synlig från ofta använda fönster eller altandörrar så att du kan njuta av den både inifrån och utifrån (Figur 1).



1.2 Placera produkten på önskad plats. Använd sedan en burk färgglad sprayfärg för att markera området som ska grävas ut runt basen (Figur 2).



22. Schaktning , produktplacering och nivå , återfyllning

2.1 Använd det markerade området som referens och gräv ut en grop som är ungefär 2,5 cm större än planteringskärlets ytterdiameter och höjd (Figur 3). Använd en jordkomprimator för att komprimera jorden ordentligt. Detta förhindrar oönskad sättning under eller efter installationen.
Placera ett vattenpass i botten av utgrävningen för att säkerställa att den är jämn både horisontellt och vertikalt. Jorden vid utgrävningens bas ska vara jämn, slät och fri från klumpar eller skräp. Om de befintliga markförhållandena inte uppfyller dessa standarder, tillsätt komprimerbart material (t.ex. sand) för att skapa en lämplig grund.


Figure 3

2.2 Placera produkten i den utgrävda gropen och använd ett vattenpass för att säkerställa att den är jämn i både vänster-höger och fram-bakåtriktning (Figur 4).


Figure 4

OBS: Om bassängen inte är i våg, ta bort den och korrigera utgrävningen tills bassängen är i våg.


2.3 Bakgrund -- Fyll sidorna noggrant med sand eller jord. Detta hjälper till att förhindra framtida rörelser i bassängen.


23. Anslut vattenfunktionen

3.1 Produktbassängens mitthål är förborrat och passar för installation av en enda fontän.
När du installerar en enda fontän i mitten av bassängen, använd mitthålet för att placera lodlinjen (Figur 5).
Vid installation av flera komponenter kan det vara nödvändigt att borra hål i en eller flera däckcylindrar för att ansluta rören direkt till varje komponent.



Figure 5

Obs: Produktens täckplåt är uppdelad i två områden: pump- och rörledningsområdet och det lastbärande området. Den interna strukturella stödkonstruktionen är avsedd att maximera täckplåtens strukturella styrka i det lastbärande området samtidigt som det ger utrymme för pump- och rörledningsoperationer i pump- och rörledningsområdet. Större eller tyngre vattenfunktioner bör placeras i området som är specifikt utformat för att stödja den maximala lastkapaciteten. Detta hjälper till att förhindra att vattenbassängen böjs eller skadas. Observera att lättare vattenfunktioner, grus och små stenar kan placeras i pump- och rörledningsområdet.






3.2 Bestäm först den ideala platsen för varje fontänkomponent och identifiera de däckcylindrar som behöver borras. Använd sedan en spadborr eller hålsåg för att borra ett hål för varje rörledning (Figur 6).



Obs: Borra inte hål i området kring toppkåpan med invändigt stöd; detta är en " Borra inte " -zon .




3.3 Placera försiktigt den valda fontänen på bassängen och låt röret passera genom den borrade cylindern (Figur 7).



Obs: Rikta in de dekorativa fontänkomponenterna från sida till sida och framifrån och bakåt. Om de inte är jämna kan vattenflödet bli ojämnt, vilket kan orsaka att vatten stänker ut ur bassängen.

3.4 Placera vattenpumpen i bassängen nära åtkomstpanelen och anslut rören till pumpen. Rören ska sitta tätt för att skapa en vattentät tätning. Om rören är löst monterade, använd slangklämmor (**medföljer ej**) för att säkra anslutningarna. Dra slutligen pumpens strömsladd genom åtkomstpanelen och använd den inbyggda kabelutlösaren i hörnet för kabeldragning (Figur 8).



Obs: Vattenpump, rör och slangklämmor ingår inte och måste tillhandahållas av användaren.

3.5 Det bärande stödområdet inuti bassängen gör att rören kan placeras under det övre locket när de leder till fontänen (Figur 9).




24. Lägg till valfri belysningsutrustning

4.1 Vattenfunktioner och LED-belysning för dammen (**ingår ej**) kan läggas till för att ge vattenfunktionerna liv på natten.
Den cylindriska formen på topplocket kan borras för att dra lågspänningskablar för belysning under, så att de hålls utom synhåll (Figur 10) .



Obs: LED -belysningen ingår inte och måste tillhandahållas av användaren.

4.2 Bestäm först önskad plats för varje ljus och identifiera vilka däckcylindrar som behöver borras. Borra sedan ett 3/4-tums hål i varje vald cylinder för belysningskabeln med hjälp av en spadborr eller hålsåg (Figur 11).



Obs: Borra inte hål i området kring toppkåpan med invändigt stöd; detta är

en " Borra inte "-zon. (Figur A) .

25. Lägg till grus

Att lägga krossad sten eller flodsten ovanpå locket döljer det effektivt i landskapet (Figur 12).



TROUBLESHOOTING

Problembeskrivning	Möjlig orsak	Lösning
Vattenpumpen fungerar inte .	Strömmen är inte ansluten eller så sitter kontakten lös .	Kontrollera strömanslutningen och se till att kontakten är ordentligt isatt.
Otillräckligt vattenflöde .	Inlopp blockerat .	Rengör filternätet vid vattenpumpens inlopp.
Vattenflödet är ojämnt eller så stänker det för mycket.	Enheten kanske inte är i våg.	Justera nivån i riktning vänster-höger och fram-bak för att säkerställa korrekt vattenflöde.
Handfatet läcker .	Tätningsfel vid anslutningen eller så är bassängen skadad .	Återförslut anslutningen; om tvättstället är skadat, vänligen kontakta kundtjänst.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Rengöring**

9. Rengör regelbundet vattenpumpens inlopp från bassängen efter att den har fallit ner.
10. Rengör innerväggen i tvättstället med en mjuk trasa och ett neutralt rengöringsmedel. Undvik användning av frätande kemikalier.

- **Frostskydd**

9. När vintertemperaturen sjunker under fryspunkten, ta bort vattenpumpen och annan utrustning och töm vattnet från bassängen för att förhindra frysning och sprickbildning.
10. Om du väljer att ha vatten i bassängen under vintern, tillsätt en lämplig mängd frostskyddsmedel i vattnet och täck bassängöppningen med isoleringsmaterial.

- **Inspektion**

9. Inspektera alla anslutningar och tätningar varje månad och åtgärda eventuella läckor omedelbart.
10. Innan driftsättning varje vår, genomför en omfattande inspektion av elsystemet och utrustningens driftsstatus.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cuenca de fuente de agua que desaparece

MODELO: CP69

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODELO: CP69



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .

PRODUCT OVERVIEW

Gracias por su compra . de la Cuenca de la Fuente .

21. Esta pila para fuentes está diseñada para proporcionar una solución sencilla y sin complicaciones para diversos elementos decorativos de agua (incluidas fuentes de piedra natural, latón y resina).
22. La tapa superior del depósito cuenta con orificios de montaje preperforados para tuberías y equipos de iluminación, a la vez que proporciona un acceso cómodo para ocultar y mantener la bomba de agua, lo que la hace compatible con diversos tipos de fuentes.
23. Con sus numerosas características y ventajas, simplifica el proceso de instalación, mejora la comodidad y garantiza un disfrute duradero.
24. Este manual de instrucciones le guiará a través de la correcta instalación y uso del producto.

GUARDE ESTE MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

ADVERTENCIA

36. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
37. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
38. Los niños no deben jugar con el aparato .

39. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
40. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial ;
– entornos tipo alojamiento y desayuno.
41. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe que el producto no presente ninguna anomalía antes de usarlo. Si es anormal, deje de usarlo .
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
42. Está estrictamente prohibido taladrar: No perfore agujeros en el cuerpo del producto ni en la estructura de soporte para evitar dañar su integridad estructural, lo que podría provocar fugas o un colapso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Seguridad eléctrica**

21. Todos los equipos eléctricos (bombas de agua, luces, etc.) deben conectarse a una toma de corriente exclusiva con protección de interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI).
22. Antes de la instalación, asegúrese de que el cableado eléctrico sea realizado por un electricista certificado y cumpla con los códigos eléctricos locales.
23. Bajo ninguna circunstancia debe meter la mano en el agua para recuperar un enchufe que se haya caído; desconecte siempre primero la fuente de alimentación principal.
24. Antes de realizar el mantenimiento, se deben desconectar todos los enchufes para garantizar que el equipo esté completamente desenergizado.

- **Seguridad estructural**

16. Respete estrictamente la advertencia "NO PERFORAR"; no perfore,

corte ni modifique ninguna parte del lavabo.
17. Asegúrese de que el lavabo esté nivelado durante la instalación, utilizando un nivel de burbuja para la calibración, para evitar desbordamientos de agua o fallos en el equipo debido a la inclinación.
18. El material de relleno debe ser arena limpia o piedra triturada clasificada; no utilice piedras afiladas para evitar rayar el estanque.

- **Seguridad ambiental**


11. Los niños y las mascotas deben mantenerse alejados de la zona de la fuente; está prohibido jugar en la fuente para evitar ahogamientos o descargas eléctricas.
12. Inspeccione periódicamente el lavabo y las estructuras circundantes. Si encuentra grietas, fugas o signos de desgaste, deje de usarlo inmediatamente y contacte a un profesional para que lo repare.

PRODUCT SPECIFICATION


Modelo	Tamaño	Material	Color	Forma
CP69	30*30*10 pulgadas	PP&POE	Negro	Cuadrado

PARTS LIST

No.	Descripción
①	Panel de acceso a la bomba
②	Parte superior C sobre
③	Cuenca de base



RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Ensamblaje del producto**



- **Uso del producto**

26. Seleccione y delimite el área.

1.1 Elija una ubicación para la instalación. Evite seleccionar una ubicación en un área no utilizada de la propiedad. Recomendamos elegir una ubicación cerca de una terraza o patio, para que sea fácil relajarse junto a la fuente de agua. Si es posible, la fuente de agua debe ser claramente visible desde las ventanas o puertas del patio de uso frecuente para que pueda disfrutarla tanto desde el interior como desde el exterior (Figura 1).



1.2 Coloque el producto en el lugar deseado. Luego, con una lata de pintura en aerosol de colores brillantes, delimite el área que se va a excavar alrededor de la base (Figura 2).



27. Excavación , colocación y nivelación del producto , relleno posterior

2.1 Utilizando el área marcada como referencia, excave un hoyo que sea aproximadamente 2,5 cm más grande que el diámetro exterior y la altura de la jardinera (Figura 3). Utilice un compactador de suelo para compactar adecuadamente el suelo. Esto evitará Asentamiento no deseado durante o después de la instalación.

Coloque un nivel en el fondo de la excavación para asegurarse de que esté nivelada tanto horizontal como verticalmente. El suelo en la base de la excavación debe estar nivelado, liso y libre de terrones o escombros. Si las condiciones del suelo no cumplen con estos requisitos, añada material compactable (como arena) para crear una base adecuada.


Figure 3

2.2 Coloque el producto en el hoyo excavado y utilice un nivel para asegurarse de que esté nivelado tanto en la dirección izquierda-derecha como en la dirección adelante-atrás (Figura 4).


Figure 4

NOTA: Si la cuenca no está nivelada, retírela y corrija la excavación hasta que quede nivelada.


2.3 Relleno : Rellene completamente los laterales con arena o tierra. Esto ayuda a prevenir futuros movimientos de la cuenca.


28. Conectar fuente de agua



3.1 El orificio central del depósito del producto viene preperforado, lo que permite la instalación de una sola fuente.
Al instalar una sola fuente en el centro del estanque, utilice el orificio central para colocar la plomada (Figura 5).
Al instalar varios componentes, puede ser necesario perforar agujeros en uno o más cilindros de la plataforma para conectar las tuberías directamente a cada componente.


Nota: La placa de cubierta del producto está dividida en dos áreas: el área de la bomba y las tuberías, y el área de soporte de carga. El diseño de soporte estructural interno busca maximizar la resistencia estructural de la placa de cubierta en el área de soporte de carga, a la vez que proporciona espacio para el funcionamiento de la bomba y las tuberías en el área correspondiente. Los elementos acuáticos más grandes o pesados deben colocarse en el área diseñada específicamente para soportar la carga máxima. Esto ayudará a evitar que el depósito de agua se doble o se dañe. Tenga en cuenta que los elementos acuáticos más ligeros, la grava y las piedras pequeñas pueden colocarse en el área de la bomba y las tuberías.






3.2 Primero, determine la ubicación ideal para cada componente de la

fuente e identifique los cilindros de la plataforma que necesitan ser perforados. Luego, use una broca de pala o una sierra de corona para perforar un agujero para cada tubería (Figura 6).



Nota: No taladre agujeros en la zona de la tapa superior con soporte interno; esta es una zona donde " no taladrar " .



3.3 Coloque con cuidado la fuente seleccionada sobre el lavabo, permitiendo que el tubo pase a través del cilindro perforado (Figura 7).




Nota: Nivele los componentes decorativos de la fuente de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si no están nivelados, el flujo de agua podría ser irregular y provocar salpicaduras fuera del estanque.

3.4 Coloque la bomba de agua en el depósito cerca del panel de acceso y conecte las tuberías a la bomba. Las tuberías deben ajustarse firmemente para crear un sellado hermético. Si las tuberías quedan sueltas, utilice abrazaderas para mangueras (**no incluidas**) para asegurar las conexiones. Finalmente, pase el cable de alimentación de la bomba a través del panel de acceso y utilice el dispositivo de liberación de cable integrado en la esquina para el cableado (Figura 8).



Nota: La bomba de agua, las tuberías y las abrazaderas para mangueras no están incluidas y deben ser proporcionadas por el usuario.

3.5 El área de soporte de carga dentro de la pila permite que las tuberías se ubiquen debajo de la cubierta superior a medida que conducen a la fuente (Figura 9).



29. Añada equipos de iluminación opcionales.


4.1 Se pueden agregar fuentes de agua e iluminación LED para estanques (**no incluidas**) para dar vida a las fuentes de agua por la noche.

La forma cilíndrica de la cubierta superior se puede perforar para pasar cables de iluminación de bajo voltaje por debajo, manteniéndolos fuera de la vista (Figura 1 0).



Nota: La iluminación LED no está incluido y debe ser proporcionado por el usuario.

4.2 Primero, determine la ubicación deseada para cada luz e identifique qué cilindros de cubierta necesitan ser perforados. Luego, utilizando una broca de pala o una sierra de corona, perfore un orificio de 3/4 de pulgada en cada cilindro seleccionado para el cable de iluminación (Figura 11).



Nota: No taladre agujeros en la zona de la tapa superior con soporte interno; esta es una zona donde no se debe taladrar . (Figura A).

30. Añadir grava

Colocar piedras trituradas o guijarros de río sobre la cubierta la oculta eficazmente dentro del paisaje (Figura 12).



TROUBLESHOOTING

Descripción del problema	Posible causa	Solución
La bomba de agua no funciona .	No hay conexión a la corriente o el enchufe está suelto .	Compruebe la conexión eléctrica y asegúrese de que el enchufe esté bien

		insertado.
Caudal de agua insuficiente .	Entrada bloqueada .	Limpie el filtro de la entrada de la bomba de agua.
El flujo de agua es irregular o hay salpicaduras excesivas.	Es posible que el dispositivo no esté nivelado.	Por favor, ajuste su nivel en las direcciones izquierda-derecha y adelante-atrás para asegurar un flujo de agua adecuado.
El lavabo tiene una fuga .	Fallo en el sello de la conexión o el depósito está dañado .	Vuelva a sellar la conexión; si el lavabo está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Limpieza**

11. Limpie periódicamente el depósito de hojas caídas, sedimentos y otros residuos para evitar que se obstruya la entrada de la bomba de agua.
12. Limpie la pared interior del lavabo con un paño suave y un detergente neutro, evitando el uso de productos químicos corrosivos.

- **Protección contra heladas**

11. Cuando las temperaturas invernales bajen de cero grados, retire la bomba de agua y demás equipos, y drene el agua del depósito para evitar que se congele y se agriete.
12. Si decide mantener agua en el depósito durante el invierno, añada una cantidad adecuada de anticongelante al agua y cubra la abertura del depósito con material aislante.

- **Inspección**

11. Inspeccione todas las conexiones y juntas mensualmente y solucione cualquier fuga de inmediato.
12. Antes de comenzar las operaciones cada primavera, realice una inspección exhaustiva del sistema eléctrico y del estado de funcionamiento de los equipos.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Vasca della fontana a scomparsa

MODELLO: CP69

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODELLO: CP69



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODUCT OVERVIEW

Grazie per il tuo acquisto e della vasca della fontana .

25. Questa vasca per fontana è progettata per offrire una soluzione semplice e senza problemi di installazione per diverse tipologie di giochi d'acqua decorativi (tra cui fontane in pietra naturale, ottone e resina).
26. Il coperchio superiore della vasca presenta fori di montaggio preforati per tubature e apparecchiature di illuminazione, offrendo al contempo un comodo accesso per nascondere e manutenere la pompa dell'acqua, rendendola compatibile con una varietà di tipologie di fontane.
27. Grazie alle sue numerose caratteristiche e vantaggi, semplifica il processo di installazione, aumenta la praticità e garantisce un utilizzo duraturo.
28. Questo manuale di istruzioni vi guiderà attraverso la corretta installazione e l'utilizzo del prodotto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

AVVERTIMENTO

43. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.
44. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona

responsabile della loro sicurezza.
45. I bambini non devono giocare con l'apparecchio .
46. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
47. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale ;
– Ambienti di tipo bed and breakfast.
48. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. Se si verifica un comportamento anomalo, si prega di interrompere l'utilizzo .
Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
49. È severamente vietato praticare fori: non forare il corpo del prodotto o la struttura di supporto per evitare di comprometterne l'integrità strutturale, il che potrebbe causare perdite o cedimenti.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- **Sicurezza elettrica**

25. Tutte le apparecchiature elettriche (pompe dell'acqua, luci, ecc.) devono essere collegate a una presa dedicata con protezione da interruttore differenziale (salvavita).
26. Prima dell'installazione, assicurarsi che il cablaggio elettrico sia eseguito da un elettricista certificato e sia conforme alle normative elettriche locali.
27. In nessun caso bisogna immergere le mani in acqua per recuperare una spina elettrica caduta; scollegare sempre prima l'alimentazione principale.
28. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, è necessario scollegare tutte le spine di alimentazione per garantire che l'apparecchiatura sia completamente diseccitata.

- **Sicurezza strutturale**

19. Attenersi scrupolosamente all'avvertenza "NON FORARE"; non forare, tagliare o modificare alcuna parte della vasca.
20. Assicurarsi che il lavabo sia perfettamente in piano durante l'installazione, utilizzando una livella a bolla per la calibrazione, per evitare fuoriuscite d'acqua o malfunzionamenti dell'apparecchiatura dovuti all'inclinazione.
21. Il materiale di riempimento deve essere sabbia pulita o pietrisco vagliato; non utilizzare pietre appuntite per evitare di graffiare la vasca.

- **Sicurezza ambientale**


13. Bambini e animali domestici devono essere tenuti lontani dall'area della fontana; è vietato giocare nella fontana per prevenire annegamenti o scosse elettriche.
14. Ispezionate regolarmente la vasca e le strutture circostanti. Se riscontrate crepe, perdite o segni di allentamento, interrompete immediatamente l'utilizzo e contattate un professionista per la riparazione.

PRODUCT SPECIFICATION


Modello	Misurare	Materiale	Colore	Forma
CP69	30*30*10 pollici	PP&POE	Nero	Piazza

PARTS LIST

NO.	Descrizione
①	Pannello di accesso alla pompa
②	Copertina superiore
③	Bacino di base



RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Assemblaggio del prodotto**



- **Utilizzo del prodotto**

31. Seleziona e delimita l'area

1.1 Si prega di scegliere un luogo di installazione. Evitare di selezionare un'area inutilizzata della proprietà. Si consiglia di scegliere un luogo vicino a una terrazza o a un patio, in modo da potersi rilassare comodamente accanto alla fontana. Se possibile, la fontana dovrebbe essere ben visibile dalle finestre o dalle porte-finestre utilizzate più frequentemente, in modo da poterla ammirare sia dall'interno che dall'esterno (Figura 1).



1.2 Posizionare il prodotto nel luogo desiderato. Quindi, utilizzando una bomboletta di vernice spray di colore acceso, delineare l'area da scavare attorno alla base (Figura 2).



32. Scavo , posizionamento del prodotto e livello , riempimento

2.1 Utilizzando l'area contrassegnata come riferimento, scavare una fossa che sia circa 2,5 cm più grande del diametro esterno e dell'altezza della fioriera (Figura 3). Utilizzare un compattatore per terreno per compattare correttamente il terreno. Ciò impedirà cedimenti indesiderati durante o dopo l'installazione.

Posizionate una livella sul fondo dello scavo per assicurarvi che sia

perfettamente orizzontale e verticale. Il terreno alla base dello scavo deve essere livellato, liscio e privo di grumi o detriti. Se le condizioni del terreno esistente non soddisfano questi requisiti, aggiungete materiale compattabile (come la sabbia) per creare una base adeguata.



2.2 Posizionare il prodotto nella fossa scavata e utilizzare una livella per assicurarsi che sia in piano sia in direzione orizzontale che verticale (Figura 4).



NOTA: Se la vasca non è in piano, rimuoverla e correggere lo scavo fino a quando la vasca non risulta livellata.


2.3 Riempimento posteriore - Riempire accuratamente i lati con sabbia o terra. Questo aiuta a prevenire futuri spostamenti della vasca.


33. Collegare la fontana



3.1 Il foro centrale della vasca del prodotto è preforato, adatto all'installazione di una singola fontana.
Quando si installa una singola fontana al centro della vasca, utilizzare il foro centrale per posizionare il filo a piombo (Figura 5).
Durante l'installazione di più componenti, potrebbe essere necessario praticare dei fori in uno o più cilindri del ponte per collegare direttamente le tubazioni a ciascun componente.


Nota: la piastra di copertura del prodotto è divisa in due aree: l'area della pompa e delle tubazioni e l'area portante. Il design del supporto strutturale interno è concepito per massimizzare la resistenza strutturale della piastra di copertura nell'area portante, fornendo al contempo spazio per il funzionamento della pompa e delle tubazioni nell'area dedicata. Le fontane più grandi o più pesanti devono essere collocate nell'area specificamente progettata per supportare la massima capacità di carico. Ciò contribuirà a prevenire la flessione o il danneggiamento della vasca. Si prega di notare che fontane più leggere, ghiaia e piccole pietre possono essere collocate nell'area della pompa e delle tubazioni.






3.2 Innanzitutto, individuate la posizione ideale per ciascun componente

della fontana e identificate i cilindri del ponte che devono essere forati. Quindi, utilizzate una punta da trapano a paletta o una sega a tazza per praticare un foro per ogni tubo (Figura 6).



Nota: non praticare fori nell'area del coperchio superiore con supporto interno; questa è una zona " vietata la foratura ".



3.3 Posizionare con cura la fontana selezionata sulla vasca, facendo passare il tubo attraverso il cilindro forato (Figura 7).




Nota: livellare i componenti decorativi della fontana sia lateralmente che longitudinalmente. Se non sono livellati, il flusso d'acqua potrebbe non essere uniforme, causando schizzi fuori dalla vasca.

3.4 Posizionare la pompa dell'acqua nella vasca vicino al pannello di accesso e collegare i tubi alla pompa. I tubi devono aderire perfettamente per creare una tenuta stagna. Se i tubi non sono ben fissati, utilizzare fascette stringitubo (**non incluse**) per bloccare i collegamenti. Infine, far passare il cavo di alimentazione della pompa attraverso il pannello di accesso e utilizzare il dispositivo di rilascio del cavo integrato nell'angolo per il cablaggio (Figura 8).



Nota: la pompa dell'acqua, i tubi e le fascette stringitubo non sono inclusi e devono essere forniti dall'utente.

3.5 L'area di supporto portante all'interno della vasca consente di posizionare i tubi sotto il coperchio superiore mentre conducono alla fontana (Figura 9).




34. Aggiungere apparecchiature di illuminazione opzionali

4.1 È possibile aggiungere giochi d'acqua e illuminazione a LED per laghetti (**non inclusi**) per dare vita ai giochi d'acqua di notte.
La forma cilindrica del coperchio superiore può essere forata per far passare i cavi di illuminazione a bassa tensione al di sotto, tenendoli fuori dalla vista (Figura 1 0).



Nota: l' illuminazione a LED non è incluso e deve essere fornito dall'utente.

4.2 Innanzitutto, determinare la posizione desiderata per ciascuna luce e identificare quali cilindri del ponte devono essere forati. Quindi, utilizzando una punta da trapano a paletta o una sega a tazza, praticare un foro da 3/4 di pollice in ciascun cilindro selezionato per il cavo di illuminazione (Figura 11).



Nota: non praticare fori nell'area del coperchio superiore con supporto interno; questa è una zona "divieto di foratura". (Figura A) .

35. Aggiungere ghiaia

Stendendo pietrisco o ciottoli di fiume sopra la copertura, quest'ultima si mimetizza efficacemente nel paesaggio (Figura 12).



TROUBLESHOOTING

Descrizione del problema	Possibile causa	Soluzione
La pompa dell'acqua non funziona .	Alimentazione non collegata o spina allentata .	Verificare il collegamento all'alimentazione e assicurarsi che la spina

		sia inserita correttamente.
Flusso d'acqua insufficiente .	Ingresso bloccato .	Pulire il filtro a rete all'ingresso della pompa dell'acqua.
Il flusso dell'acqua è irregolare o si verificano schizzi eccessivi.	Il dispositivo potrebbe non essere in piano.	Regolare il livello in direzione orizzontale e verticale per garantire un flusso d'acqua adeguato.
Il lavandino perde .	La guarnizione del raccordo o del bacino risulta danneggiata .	Richiudere il raccordo; se il lavabo è danneggiato, si prega di contattare il servizio clienti.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Pulizia**

13. Pulire regolarmente la vasca da foglie cadute, sedimenti e altri detriti per evitare che l'ingresso della pompa dell'acqua si ostruisca.
14. Pulire la parete interna del lavabo con un panno morbido e un detergente neutro, evitando l'uso di prodotti chimici corrosivi.

- **Protezione antigelo**

13. Quando le temperature invernali scendono sotto lo zero, rimuovere la pompa dell'acqua e le altre apparecchiature e svuotare la vasca per evitare il congelamento e la formazione di crepe.
14. Se si sceglie di mantenere l'acqua nella vasca durante l'inverno, aggiungere una quantità adeguata di antigelo all'acqua e coprire l'apertura della vasca con materiale isolante.

- **Ispezione**

13. Ispezionare mensilmente tutti i collegamenti e le guarnizioni e intervenire tempestivamente in caso di perdite.
14. Prima di iniziare l'attività ogni primavera, effettuare un'ispezione completa dell'impianto elettrico e dello stato di funzionamento delle apparecchiature.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Znikająca fontanna wodna

MODEL: CP69

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Disappearing Water Fountain Basin

MODEL: CP69



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .

PRODUCT OVERVIEW

Dziękujemy za zakup Basenu Fontanny .

29. Ta misa fontannowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezproblemowe i łatwe w montażu rozwiązanie dla różnych dekoracyjnych elementów wodnych (w tym fontann z kamienia naturalnego, mosiądzu i żywicy).

30. Górna pokrywa basenu posiada nawiercone otwory montażowe do instalacji rurowych i oświetleniowych, a także umożliwia wygodny dostęp do pompy wodnej, umożliwiając jej ukrycie i konserwację, dzięki czemu jest kompatybilna z wieloma typami fontann.

31. Dzięki licznym funkcjom i zaletom upraszcza proces instalacji, zwiększa wygodę i gwarantuje długotrwałe zadowolenie.

32. Niniejsza instrukcja obsługi przeprowadzi Cię przez proces prawidłowej instalacji i użytkowania produktu.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

OSTRZEŻENIE

50. Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

51. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
52. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
53. Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
54. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– domy gospodarcze;
– przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów o charakterze mieszkalnym ;
– obiekty typu bed and breakfast.
55. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. Jeśli okaże się, że jest to nieprawidłowe, należy zaprzestać używania produktu . Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
56. Wiercenie jest surowo zabronione: Nie wiercić otworów w korpusie produktu ani w konstrukcji wsporczej, aby uniknąć uszkodzenia integralności strukturalnej, co mogłoby doprowadzić do wycieków lub zawalenia się.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Bezpieczeństwo elektryczne**

29. Wszystkie urządzenia elektryczne (pompy wodne, oświetlenie itp.) muszą być podłączone do dedykowanego gniazdka z wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI).
30. Przed instalacją należy się upewnić, że instalacja elektryczna została wykonana przez wykwalifikowanego elektryka i jest zgodna z lokalnymi przepisami elektrycznymi.
31. Pod żadnym pozorem nie należy wkładać ręki do wody, aby wyciągnąć wtyczkę, która do niej wpadła; zawsze należy najpierw odłączyć ją od głównego źródła zasilania.

32. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć wszystkie wtyczki zasilania, aby mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania.

- **Bezpieczeństwo konstrukcyjne**

22. Należy ściśle przestrzegać ostrzeżenia „NIE WIERCIĆ"; nie wiercić, nie ciąć ani nie modyfikować żadnej części zbiornika.
23. Podczas montażu należy upewnić się, że zbiornik jest wypoziomowany. Do kalibracji należy użyć poziomicy, aby zapobiec przelaniu się wody lub awarii sprzętu z powodu przechylenia.
24. Materiałem wypełniającym powinien być czysty piasek lub drobnoziarnisty tłuczeń; nie należy używać ostrych kamieni, aby nie porysować zbiornika.

- **Bezpieczeństwo środowiska**


15. Dzieci i zwierzęta domowe nie mogą przebywać w pobliżu fontanny. Zabawa w fontannie jest zabroniona ze względu na ryzyko utonięcia lub porażenia prądem.
16. Regularnie sprawdzaj zbiornik i otaczające go konstrukcje. W przypadku stwierdzenia pęknięć, przecieków lub oznak poluzowania, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się ze specjalistą w celu naprawy.


PRODUCT SPECIFICATION

Model	Rozmiar	Tworzywo	Kolor	Kształt
CP69	30*30*10 cali	PP&POE	Czarny	Kwadrat


PARTS LIST

NIE.	Opis
①	Panel dostępu do pompy
②	Najlepsze C powyżej
③	Basen bazowy





RECOMMENDED TOOLS




QUICK STEP GUIDE



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Montaż produktu**



- **Zastosowanie produktu**

36. Wybierz i zaznacz obszar

1.1 Prosimy o wybór miejsca instalacji. Należy unikać lokalizacji w nieużywanej części nieruchomości. Zalecamy wybór lokalizacji w pobliżu tarasu lub patio, co ułatwi relaks przy fontannie. W miarę możliwości fontanna powinna być wyraźnie widoczna z często używanych okien lub drzwi tarasowych, aby można było z niej korzystać zarówno z wnętrza, jak i z zewnątrz (rysunek 1).



1.2 Umieść produkt w wybranym miejscu. Następnie, używając puszki z jaskrawą farbą w sprayu, zaznacz obszar wokół podstawy, który ma zostać wykopany (rysunek 2).



37. Wykopy , rozmieszczenie i poziomowanie produktu , zasypywanie

2.1 Używając zaznaczonego obszaru jako punktu odniesienia, wykop dół o około 2,5 cm większy od średnicy zewnętrznej i wysokości donicy (rysunek 3). Użyj zagęszczarki do gleby, aby odpowiednio ją zagęścić. Zapobiegnie to niepożądanego osiadania podczas lub po instalacji.
Ułóż poziomnicę na dnie wykopu, aby upewnić się, że jest on

wypoziomowany zarówno w poziomie, jak i w pionie. Gleba u podstawy wykopu powinna być równa, gładka i wolna od grudek i zanieczyszczeń. Jeśli istniejące warunki glebowe nie spełniają tych wymagań, dodaj zagęszczalny materiał (np. piasek), aby stworzyć odpowiednie podłoże.


Figure 3

2.2 Umieść produkt w wykopanym dole i za pomocą poziomicy upewnij się, że jest on wypoziomowany zarówno w kierunku lewo-prawo, jak i przód-tył (rysunek 4).


Figure 4

UWAGA: Jeżeli zbiornik nie jest wypoziomowany, należy go usunąć i poprawić wykop, aż zbiornik będzie wypoziomowany.

2.3 Zasypanie – Dokładnie zasyp boki zbiornika piaskiem lub ziemią.


Pomoże to zapobiec dalszemu przemieszczaniu się zbiornika.


38. Podłącz funkcję wodną



3.1 Centralny otwór w misie produktu jest wstępnie nawiercony i nadaje się do zainstalowania pojedynczej fontanny.
W przypadku instalowania pojedynczej fontanny na środku basenu, należy wykorzystać środkowy otwór do ustalenia pionu (rysunek 5).
Podczas montażu wielu komponentów może okazać się konieczne wywiercenie otworów w jednym lub kilku cylindrach pokładowych, aby podłączyć rury bezpośrednio do każdego komponentu.


Uwaga: Płyta osłonowa produktu jest podzielona na dwie części: obszar pompy i rurociągów oraz obszar nośny. Wewnętrzna konstrukcja wsporcza ma na celu maksymalizację wytrzymałości konstrukcyjnej płyty osłonowej w obszarze nośnym, zapewniając jednocześnie przestrzeń dla pompy i rurociągów w tym obszarze. Większe lub cięższe elementy wodne należy umieszczać w obszarze specjalnie zaprojektowanym tak, aby wytrzymywał maksymalne obciążenie. Zapobiegnie to wygięciu lub uszkodzeniu zbiornika wodnego. Należy pamiętać, że lżejsze elementy wodne, żwir i drobne kamienie można umieszczać w obszarze pompy i rurociągów.






3.2 Najpierw określ idealną lokalizację każdego elementu fontanny i

zidentyfikuj cylindry pokładowe, w których należy wywiercić otwory. Następnie za pomocą wiertła łopatkowego lub piły otwornicy wywierć otwór na każdy rurociąg (rysunek 6).



Uwaga: Nie wiercić otworów w obszarze górnej pokrywy z wewnętrznym wsparciem. Jest to strefa „ Nie wiercić ” .




3.3 Ostrożnie umieść wybraną fontannę na zbiorniku, umożliwiając rurze przejście przez wywiercony cylinder (rysunek 7).



Uwaga: Wypoziomuj elementy dekoracyjne fontanny z boku na bok i z przodu do tyłu. W przeciwnym razie przepływ wody może być nierównomierny, co może powodować rozpryskiwanie się wody z basenu.

3.4 Umieść pompę wodną w zbiorniku w pobliżu panelu dostępowego i podłącz rury do pompy. Rury powinny ściśle przylegać, aby zapewnić wodoszczelność. Jeśli rury są luźno połączone, użyj opasek zaciskowych (**brak w zestawie**), aby zabezpieczyć połączenia. Na koniec poprowadź przewód zasilający pompy przez panel dostępowy i użyj wbudowanego zwalniacza kabla w narożniku do podłączenia przewodów (rysunek 8).



Uwaga: Pompa wodna, rury i zaciski węży nie są dołączone do zestawu i muszą zostać dostarczone przez użytkownika.

3.5 Powierzchnia nośna wewnątrz zbiornika umożliwia umieszczenie rur pod górną pokrywą, gdyż prowadzą one do fontanny (rysunek 9).



39. Dodaj opcjonalny sprzęt oświetleniowy


4.1 Aby ożywić fontanny nocą, można dodać elementy wodne i oświetlenie LED (**brak w zestawie).**

Cylindryczny kształt górnej pokrywy można wywiercić, aby poprowadzić pod spodem kable oświetleniowe niskiego napięcia, dzięki czemu będą niewidoczne (rysunek 1 0).



Uwaga: Oświetlenie LED nie jest wliczone w cenę i musi zostać dostarczone przez użytkownika.

4.2 Najpierw określ pożądaną lokalizację każdego oświetlenia i zidentyfikuj cylindry pokładowe, które należy wywiercić. Następnie, używając wiertła płaskiego lub piły walcowej, wywierć otwór o średnicy 3/4 cala w każdym wybranym cylindrze na kabel oświetleniowy (rysunek 11).



Uwaga: Nie wiercić otworów w obszarze górnej pokrywy z wewnętrznym

wsparciem. Jest to strefa „ Nie wiercić ” . (Rysunek A).

40. Dodaj żwir

Ułożenie tłucznia kamiennego lub otoczaków rzecznych na wierzchu pokrywy skutecznie ukrywa ją w krajobrazie (rysunek 12).



TROUBLESHOOTING

Opis problemu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa wodna nie działa .	Brak zasilania lub luźna wtyczka .	Sprawdź podłączenie zasilania i upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona.
Niewystarczający przepływ wody .	Zablokowany wlot .	Wyczyść sitko filtra na wlocie pompy wody.
Przepływ wody jest nierównomierny lub występuje nadmierne rozpryskiwanie.	Urządzenie może nie być wypoziomowane.	Aby zapewnić właściwy przepływ wody, należy wyregulować jego poziom w kierunku lewo-prawo i przód-tył.
Nieszczelność w misce .	Uszkodzenie uszczelki przy połączeniu lub zbiornika .	Ponownie uszczelnij połączenie; jeśli zbiornik jest uszkodzony, skontaktuj się z obsługą

		klienta.

ROUTINE MAINTENANCE

- **Czyszczenie**

15. Regularnie usuwaj opadłe liście, osad i inne zanieczyszczenia ze zbiornika, aby zapobiec zatkaniu wlotu pompy wodnej.
16. Wyczyść wewnętrzną ścianę umywalki miękką ściereczką i neutralnym detergentem, unikając stosowania żrących środków chemicznych.

- **Ochrona przed mrozem**

15. Gdy temperatura zimą spadnie poniżej zera, należy zdemontować pompę wodną i inny sprzęt, a następnie spuścić wodę z basenu, aby zapobiec jej zamarzaniu i pękaniu.
16. Jeżeli zdecydujesz się przechowywać wodę w zbiorniku zimą, dodaj do niej odpowiednią ilość środka zapobiegającego zamarzaniu i przykryj otwór zbiornika materiałem izolacyjnym.

- **Kontrola**

15. Co miesiąc należy sprawdzać wszystkie połączenia i uszczelki, a w razie nieszczelności niezwłocznie je usuwać.
16. Przed rozpoczęciem eksploatacji każdej wiosny należy przeprowadzić kompleksową kontrolę układu elektrycznego i stanu pracy urządzeń.

